

WIRELESS MICRO

CAMERA RECEIVER FOR WIRELESS MICRO

QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

快速入門指南

RØDE

ENGLISH

1. Ensure all transmitters are updated to the latest firmware using RØDE Central for full compatibility.
2. To power on the Wireless Micro Camera Receiver, press and hold the Power Button until the centre LED lights up.
3. To enter pairing mode, press and hold the Pairing Button on the Receiver. You can pair up to two transmitters during this process.
4. Connect the Wireless Micro Camera Receiver to your camera with the included 3.5mm TRS cable.
5. Start recording!

Download RØDE Central to adjust and update your firmware

rode.com/apps/rode-central

View the user guide to learn more about your Wireless Micro Camera Receiver

rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

GERMAN

1. Stellen Sie sicher, dass alle Sender auf die neueste Firmware aktualisiert sind, indem Sie RØDE Central verwenden, um vollständige Kompatibilität zu gewährleisten.
2. Um den Wireless Micro Camera Receiver einzuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste, bis die mittlere LED aufleuchtet.

3. Um den Pairing-Modus zu betreten, drücken und halten Sie die Pairing-Taste am Receiver. Sie können während dieses Vorgangs bis zu zwei Sender koppeln.
4. Schließen Sie den Wireless Micro Camera Receiver mit dem mitgelieferten 3,5-mm-TRS-Kabel an Ihre Kamera an.
5. Starten Sie die Aufnahme!

Laden Sie RØDE Central herunter, um Ihre Firmware anzupassen und zu aktualisieren

rode.com/apps/rode-central

Sehen Sie sich die Bedienungsanleitung an, um mehr über Ihren Wireless Micro Camera Receiver zu erfahren

rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

SPANISH

1. Asegúrese de que todos los transmisores estén actualizados con el firmware más reciente usando RØDE Central para garantizar una compatibilidad total.
2. Para encender el Wireless Micro Camera Receiver, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la luz LED central se encienda.
3. Para entrar en el modo de emparejamiento, presione y mantenga presionado el botón de emparejamiento en el receptor. Puede

emparejar hasta dos transmisores durante este proceso.

4. Conecte el Wireless Micro Camera Receiver a su cámara con el cable TRS de 3,5 mm incluido.
5. ¡Comience a grabar!

Descargue RØDE Central para ajustar y actualizar su firmware

rode.com/apps/rode-central

Vea la guía del usuario para aprender más sobre su Wireless Micro Camera Receiver

rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

FRENCH

1. Assurez-vous que tous les émetteurs sont mis à jour avec le dernier firmware en utilisant RØDE Central pour garantir une compatibilité totale.
2. Pour allumer le Wireless Micro Camera Receiver, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la LED centrale s'allume.
3. Pour entrer en mode de jumelage, appuyez et maintenez le bouton de jumelage sur le récepteur. Vous pouvez jumeler jusqu'à deux émetteurs pendant ce processus.
4. Connectez le Wireless Micro Camera Receiver à votre caméra à l'aide du câble TRS de 3,5 mm inclus.
5. Commencez l'enregistrement !

Téléchargez RØDE Central pour ajuster et mettre à jour votre firmware

rode.com/apps/rode-central

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur votre Wireless Micro Camera Receiver

rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

ITALIAN

1. Assicurati che tutti i trasmettitori siano aggiornati con l'ultima versione del firmware utilizzando RØDE Central per garantire la piena compatibilità.
2. Per accendere il Wireless Micro Camera Receiver, premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché la LED centrale non si accende.
3. Per entrare in modalità di associazione, premi e tieni premuto il pulsante di associazione sul ricevitore. Puoi associare fino a due trasmettitori durante questo processo.
4. Collega il Wireless Micro Camera Receiver alla tua fotocamera utilizzando il cavo TRS da 3,5 mm incluso.
5. Inizia a registrare!

Scarica RØDE Central per regolare e aggiornare il firmware

rode.com/apps/rode-central

Consulta la guida dell'utente per saperne di più sul tuo Wireless Micro Camera Receiver
rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

POLISH

1. Upewnij się, że wszystkie nadajniki zostały zaktualizowane do najnowszego oprogramowania układowego, korzystając z RØDE Central, aby zapewnić pełną kompatybilność.
2. Aby włączyć Wireless Micro Camera Receiver, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż centralna dioda LED zacznie świecić.
3. Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na odbiorniku. Możesz sparować do dwóch nadajników w tym procesie.
4. Podłącz Wireless Micro Camera Receiver do swojej kamery za pomocą dołączonego kabla TRS 3,5 mm.
5. Zaczynij nagrywać!

Pobierz RØDE Central, aby dostosować i zaktualizować swoje oprogramowanie układowe
rode.com/apps/rode-central

Zobacz podręcznik użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o Wireless Micro Camera Receiver
rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

DUTCH

1. Zorg ervoor dat alle zenders zijn bijgewerkt naar de nieuwste firmware met behulp van RØDE Central voor volledige compatibiliteit.
2. Druk en houd de aan/uit-knop ingedrukt om de Wireless Micro Camera Receiver in te schakelen totdat de middelste LED oplicht.
3. Druk en houd de koppelingsknop op de ontvanger ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen. Je kunt tot twee zenders koppelen tijdens dit proces.
4. Sluit de Wireless Micro Camera Receiver aan op je camera met de meegeleverde 3,5 mm TRS-kabel.
5. Begin met opnemen!

Download RØDE Central om je firmware aan te passen en bij te werken
rode.com/apps/rode-central

Bekijk de gebruikershandleiding om meer te leren over je Wireless Micro Camera Receiver
rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

SWEDISH

1. Se till att alla sändare är uppdaterade med den senaste firmwareversionen genom att använda RØDE Central för full kompatibilitet.
2. För att slå på Wireless Micro Camera Receiver, tryck och håll ner strömbrytaren tills den centrala

LED-lampan lyser.

3. För att gå in i parkopplingsläge, tryck och håll nere parkopplingsknappen på mottagaren. Du kan parkoppla upp till två sändare under den här processen.
4. Anslut Wireless Micro Camera Receiver till din kamera med den medföljande 3,5 mm TRS-kabeln.
5. Börja spela in!

Ladda ner RØDE Central för att justera och uppdatera din firmware

rode.com/apps/rode-central

Se användarhandboken för att lära dig mer om din Wireless Micro Camera Receiver

rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

繁體中文

1. 確保所有發射器都使用 **RØDE Central** 更新到最新韌體，以實現完全相容。
2. 若要開啟無線微型攝影機接收器，請按住電源按鈕，直到中央 **LED** 亮起。
3. 若要進入配對模式，請按住接收器上的配對按鈕。在此過程中，您最多可以配對兩個發射器。
4. 使用隨附的 3.5 毫米 TRS 連接線將無線微型攝影機接收器連接到您的相機。

5. 開始錄製！

下載 RØDE Central 來調整和更新您的韌體
rode.com/apps/rode-central

查看使用者指南，以了解有關 Wireless Micro Camera Receiver 的更多信息
rode.com/user-guides/wireless-micro-camera-receiver

NORTH AMERICA

The Wireless Micro Camera Receiver must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following

measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth in an uncontrolled environment.

Changes or modifications not expressly approved by RØDE could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Company Name: RODE LLC

Address: 2745 Raymond Ave, Signal Hill CA 90755, USA

Telephone Number: +1 562 364 7400

EU COMPLIANCE STATEMENT

Hereby, RØDE Microphones declares that the radio equipment type Wireless Micro Camera Receiver is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.ode.com/microphones/wireless/wireless-micro-camera-rx>

Frequency Range: 2.402 - 2.480 GHz

Maximum Output Power: < 10dBm

For details of EU representative go to <http://en.ode.com/distributors>

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RØDE Microphones erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp Wireless Micro Camera Receiver

der Richtlinie 2014/53/EU (FuA) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://ode.com/microphones/wireless/wireless-micro-camera-rx>

Frequenzbereich: 2,402 - 2,482 GHz

Maximale Ausgangsleistung: < 10dBm

Einzelheiten zur EU-Vertretung finden Sie unter <http://en.ode.com/distributors>

NCC COMPLIANCE NOTICE

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

USA



FCC ID: 2AEAN-0651

POWER

5Vdc 0.4A

CANADA

IC: 20091-0651

CAN ICES (B) / NMB (B)

SOUTH KOREA



ID: R-R-R72-0651

Company Name: RØDE Microphones

Model: Wireless Micro Camera Receiver

Country of Origin: Australia

NCC



JAPAN



INDIA

IS-616:2017/
IEC 60065:2014



R-41187224

MEXICO





To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER



RØDE Microphones:

107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany

SCAN FOR MORE INFO



View the user guide to learn more

Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an,
um mehr zu erfahren

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus

Consulta la guida per l'utente per saperne di più

Consulte la guía del usuario para
obtener más información

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika,
aby dowiedzieć się więcej

Bekijk de gebruikershandleiding voor meer informatie

Se användarhandboken för att lära dig mer

Lihat panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut

Blank Page

Leere Seite

Page Blanche

Pagina Vuota

Pa'gina en Blanco

Pusta Strona

Lege Pagina

Tom Sida

Halaman Kosong



rode.com

0927-0884-02-01