



**MONT[®]
BLANC**

Montblanc TWIN Smart Strap



Safety Manual

Guide de sécurité
Manual de seguridad
Sicherheitshandbuch
Manuale di sicurezza
Manual de Segurança
Руководство по
безопасности





Please read the following safety information carefully to prevent incidents or/and to avoid damaging your device, charger or accessories. Any configuration or use other than what is in line with the suggested and intended use is not covered or guaranteed.

Precautions

Do not make any changes to the device, charger or accessories yourself. Any change will result in the loss of the warranty and possibly create a danger for you and your environment. For service and maintenance, contact a Montblanc Boutique or an authorised Montblanc Retailer.

Use the device with care. In particular, do not disassemble, puncture, or drop it. Do not subject it to high pressure or place it near or in a high temperature location or heat source (e.g., sun, fire, microwave, heating, stove, sauna or steam room).

Follow the guidelines for communication devices provided by officials when travelling in aeroplanes or in locations where their usage is banned.

Observe local guidelines and laws for mobile and communication devices (e.g. while driving).

This device is not intended for use in activities or situations where the failure of the device could lead to serious injuries or death.

Exercise caution when using the device while walking or moving. Pay attention to your surroundings to avoid injury to yourself or others.

Only use the charger and accessories enclosed with the device or recommended by Montblanc.

Keep the device and accessories away from children and pets.

Refrain from using the device or charger if they are not working properly or have been damaged.

Warnings

Adjusting the strap length

When you receive your device the straps will have a fixed length. For a correct fit on your wrist you may need to shorten the straps.

Always exercise caution when handling sharp objects to avoid injury.

Note that Montblanc will not replace or refund any strap that has been shortened by too much or damaged during cutting.

Health

The device may cause skin rash or irritation, particularly when in prolonged contact with your skin or worn too tightly. This can be due to allergies, pre-existing skin sensitivity to certain materials, environmental factors, extended exposure to irritants (such as soaps,

creams, or sweat), or other causes. Please follow the advice below to limit the risks of experiencing skin irritation:

- Immediately stop wearing the device if you experience skin irritation on your skin around, or beneath, your device, and - if symptoms persist - consult a physician.
- Wear your device loosely enough to allow air circulation.
- Remove the device periodically to allow your skin to dry and breathe.
- Keep your device clean and dry, and avoid using any skin care product before putting on your device.

Your use of the device is at your own risk and it is not a medical device. We are not responsible for any health problems that may result from training programs or products you learn about through the device. If you engage in any exercise program you receive or learn about through the device, you agree that you do so at your own risk and are voluntarily participating in these activities. No content and information available or provided by the device is intended to replace the relationship between you and your doctor or other medical provider.

While moderate physical activity is considered safe for most people, you are advised - particularly if you have any pre-existing condition that might be affected by your use of the device - to consult a doctor before using the device for the first time and if/when modifying any exercise program.

Although this device is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emissions in the U.S., the wireless transmitters and electrical circuits in the device may cause interference in other electronic equipment.

Please follow the advice below to limit the risks of radio-frequency interference:

- Consult a doctor prior to use if you have a pacemaker or other internal electronic device and, more generally, if you have a heart or other medical condition.
- Keep the device and charger at least 6 inches (15 cm) away from any implantable medical device (e.g. pacemaker, defibrillator, or other medical device).
- If there is any reason to suspect interference, turn off the device immediately.

Water Resistance

This device is water resistant according to IP68. It can be exposed to sweat or rain and can be worn while washing your hands. Do not wear it under the shower, for swimming or other water activities. There is a risk that pressurised water could get in and damage the device.

Submersion of the device is not recommended. If water splashes on your device, wipe it off with a non-abrasive, lint-free cloth.

The water resistance may be affected when dropping the device or by exposing it to high pressure, temperature or humidity.

The charger and other accessories are not water resistant and must be kept away from any water.

Operation

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0°C to 50°C (32°F to 122°F). You can store the device at an ambient temperature of -20°C to 50°C (-4°F to 122°F). Using or storing the device outside the recommended temperature ranges may damage this device.

Turn off the device in potentially explosive environments.

The accuracy of the information and data provided by the device, including activity tracking, may be unavailable, inaccurate or incomplete under certain circumstances, and may be altered by factors such as environmental conditions, type and intensity of activity performed while using the device, fit of the device, and other end-use interactions. Montblanc makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information and data provided by your device or associated apps, and accepts no responsibility for the consequences of erroneous readings of such information and data.

Charging

Do not touch your device with wet hands while charging. Doing so may cause electric shock. While charging, keep the device away from highly humid environments, high pressure or water.

Once the device is fully charged, do not leave it plugged in if it is not in use.

Prevent the charger from contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads.

Handle the USB cable with care. Do not place objects on the USB cable, bend it sharply, or apply heavy stress. Keep the cable away from liquids. Damage to the USB cable, may result in malfunction, electric shock or fire.

Do not force a connector into a port, because this may cause damage to the device.

Battery

Your device includes a rechargeable lithium-ion battery (Li-Ion). Li-Ion batteries have higher performance than regular battery types, but in case your device is exposed to very high temperatures (greater than 140° F, 60° C), Li-Ion batteries may overheat, with a possible fire risk. Therefore, you should avoid exposing your device to direct sunlight for longer periods.

If you notice an unusual smell coming from your device, or if you see smoke or liquids leaking from the device, stop using the device immediately and take it to a Montblanc Boutique or authorised Montblanc Dealer.

Do not handle a damaged or leaking Lithium Ion (Li-Ion) battery. For safe disposal of your Li-Ion battery, contact your Montblanc Boutique or authorised Montblanc Dealer.

Never use a USB cable or charger that is damaged in any way.

Only use Montblanc approved accessories (e.g. USB cable and charger). Make sure to plug the USB cable into an outlet with a controlled output voltage of DC 5 Volt and a maximum output current of 0.5 Ampere.

Cleaning

Make sure to keep your device, charger and accessories clean. For cleaning:

- Turn the device off and unplug the charger from the power supply.
- Remove the strap.
- Wipe with a lint-free and non-abrasive cloth. Do not apply force or excessive pressure.
- Do not use chemicals or detergents for cleaning.

Disposal

If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

Montblanc International Guarantee

The following Montblanc International Guarantee



applies to Montblanc Products sold or presented for guarantee service in any country (including the United States of America, Canada and Australia).

What the Montblanc International Guarantee Covers and For How Long

Your Montblanc Product has been manufactured according to the high quality standards of Montblanc with all the care and patience dedicated to them by our devoted craftsmen.

Nevertheless, the Montblanc Product is covered by this Montblanc International Guarantee against defects in manufacturing and materials. Please contact one of the authorised Montblanc boutiques, Montblanc dealers or Montblanc service centres located around the world and they will be able to provide guarantee service as defined herein (for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website (www.montblanc.com)).

Montblanc warrants its product against defects in materials and manufacturing for a period of two (2) years from the date of purchase (the "Guarantee period"). If the product is returned during the Guarantee period, Montblanc will repair or replace any defective Montblanc Product or part free of charge within a reasonable time after the product is returned, subject to the right to charge for shipping. Upon expiration of the Guarantee period, any repairs will be subject to a service charge.

How to Obtain Service

You may obtain service by bringing or sending the

Montblanc product to your authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or to any Montblanc service centre as further indicated in this service guide. You are responsible for transportation costs, including but not limited to postage, insurance and packing materials. We recommend that any shipments to us include certified delivery and insurance. In order to obtain service through this Montblanc International Guarantee, the returned Montblanc Product must be accompanied by the original Guarantee Certificate that was included with the Montblanc product at the time of purchase, duly completed, dated, stamped and signed by an authorised Montblanc boutique or Montblanc dealer. Such Guarantee Certificate may only be completed by an authorised Montblanc boutique or Montblanc dealer.

What is Not Covered under the Montblanc International Guarantee

The Montblanc International Guarantee does not cover:

- (a) defects and damages due to loss, theft, fire or other causes beyond our control.
- (b) defects and damages resulting from misuse, negligence or accident.
- (c) defects and damages caused by improper use (knocks, dents, crushing, etc.), alterations, tampering, dismantling or services and repairs completed by anyone other than an authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or Montblanc

service centre, or by the use of components or accessories (such as bottled ink or cartridges) other than those produced or recommended by Montblanc.

- (d) defects and damages due to normal wear and tear.
- (e) Montblanc Products where the serial number has been removed or is not clearly legible, or where any part of the original Montblanc Product has been removed, changed, altered, replaced, erased or defaced.
- (f) routine maintenance and cleaning.
- (g) battery cells, leather straps, rubber and metal bracelets.

Montblanc Service Contacts

Only authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres are entitled to provide guarantee service as defined herein. For more information and a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc.com or ask the authorized Montblanc boutique or Montblanc dealer indicated on your Guarantee Certificate or in your sales documentation.

Additional guarantee conditions applicable in the United States of America and Canada only:

Montblanc Limited Warranty

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, THE MONTBLANC INTERNATIONAL GUARAN-

THE SET FORTH ABOVE IS A LIMITED WARRANTY AND SHALL BE THE EXCLUSIVE MANUFACTURER'S WARRANTY IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES. NEITHER THIS LIMITED WARRANTY NOR ANY OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE MONTBLANC WILL, AT ITS SOLE DISCRETION, REPAIR OR REPLACE ANY DEFECTIVE MONTBLANC PRODUCT OR PART UNDER THE LIMITED WARRANTY FREE OF CHARGE SUBJECT TO THE RIGHT TO CHARGE FOR SHIPPING COSTS, AND SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS: THE RETURNED MONTBLANC PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY THE GUARANTEE CERTIFICATE (INCLUDED WITH THE MONTBLANC PRODUCT), DULY COMPLETED, DATED, STAMPED AND SIGNED BY AN AUTHORIZED MONTBLANC BOUTIQUE OR DEALER. SUCH GUARANTEE CERTIFICATE MAY ONLY BE COMPLETED BY AN AUTHORIZED MONTBLANC BOUTIQUE OR MONTBLANC DEALER. THE SERIAL NUMBER ORIGINALLY IMPRINTED ON THE MONTBLANC PRODUCT IS CLEARLY LEGIBLE AND NO PART OF THE ORIGINAL MONTBLANC PRODUCT OR ORIGINAL SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED, CHANGED, AL-

TERED, REPLACED, ERASED OR DEFACED. IN ADDITION TO THE FOREGOING, ALL OTHER CONDITIONS SET FORTH IN THE MONTBLANC INTERNATIONAL GUARANTEE ARE APPLICABLE TO THE MONTBLANC LIMITED WARRANTY IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CANADA. FAILURE OF ANY OF THESE CONDITIONS VOIDS ALL WARRANTY RIGHTS. THIS WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. MONTBLANC SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Montblanc does not authorize any distributor or dealer of its products to make any warranties beyond this Limited Warranty or to otherwise assume for Montblanc any obligations or liability in connection with the sale or distribution of its products. Some states, provinces or territories do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

A warranty claim may be sent to Montblanc North America LLC or Richemont Canada Ltd. at the following addresses, or for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc.com, in each case using the procedure outlined in 'How to Obtain Service':

Montblanc
North America LLC
15100 Trinity Blvd,
Suite 300 Fort Worth
TX 76155
United States
(Please send products via
insured carrier only, no drop
off available at this location)
Ph.: +1 800 995 4810
Email:
service@montblanc.com

Richemont Canada Inc.
4610 Eastgate Parkway Unit 1
L4W 3 W6 Mississauga
Ontario Canada
Ph.: +1 905 602-1262
Fax: +1 905 602-6805
Email:
service.ca@montblanc.com

Specific guarantee applicable
in Australia only:

Mandatory Statutory Rights

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The Mandatory Statutory Rights apply only to Montblanc Products sold in Australia and presented for guarantee intervention in Australia. The Montblanc International Guarantee gives you further benefits, which are in addition to your rights under the Australian Consumer Law. If you seek to rely on your Mandatory Statutory Rights under the Australian Consumer Law in relation to a defect in goods

supplied, you may be entitled to recover any reasonably foreseeable loss or damage that results from the defect. This may include the costs associated with transporting the Montblanc Product to an authorised Montblanc boutique, Montblanc dealer or Montblanc service centre.

In Australia, the Montblanc International Guarantee is provided by:

Montblanc service centre
Level 4, 450 St Kilda Road
Melbourne VIC 3004
Australia
Ph: +61 3 8866 9500
Email:
service@montblanc.com

A claim under this Guarantee may be sent to the Montblanc service centre at the address above, or for a complete list of authorized Montblanc boutiques, Montblanc dealers and Montblanc service centres, please consult the Montblanc website www.montblanc.com, in each case using the procedure outlined in 'How to Obtain Service'.

How State and Other Laws Apply

The Montblanc International Guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary in the United States of America from State to State and may in addition vary from one country, province or territory to another.

Regulatory Statement

FCC Notice

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

- (1) this product may not cause harmful interference, and
- (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

If necessary, consult your Montblanc dealer or an

experienced radio/television technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

*Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Industry Canada

This watch complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This watch may not cause interference; and
- (2) This watch must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the watch.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios. The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

EU Conformity information

The product complies with European EMC, RED and RoHS Directive.

Environmental Compliance

Reuse, recycling, and recovery

You are urged to recycle this product when replacing

it with a newer product or when it has outlived its useful life by bringing it to an appropriate collection point for recyclable materials in your community or region. By doing this, you can help improve the environment of your community as well as minimize the potential negative effects created should any hazardous substance that may possibly be present within waste material reach the environment during the disposal process.



Within the European Union, users are required not to dispose of Waste Electrical and

Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste, according to the WEEE Directive or the corresponding local laws of the Member States. Products for which this is applicable will be marked with the WEEE symbol shown at the beginning of this note unless this is not feasible because of the size or the function of the product. Montblanc products are subject to the Directive WEEE and therefore you should always collect them separately and bring them to the appropriate collection point in your community or region.

For customers in the USA and Canada recycling Lithium-ion Batteries



You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you. For more information regarding

recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.rbrc.org/>

Caution: Do not handle damaged or leaking Li-Ion battery.

EU Battery Disposal Information



Note: This symbol mark is for EU countries only. This symbol mark is according to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and/or reused. This symbol means that batteries and accumulators, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste. In the European Union there are separate collection systems for used Batteries and accumulators. Please, dispose of batteries and accumulators correctly at your local community waste collection/recycling centre.

Disposal of the built-in lithium-ion battery

Please contact Montblanc Customer Care about the disposal of the built-in lithium-ion battery.

Regulatory Compliance Mark

The device has been tested and found to comply with RCM standards.



Montblanc TWIN
Guide de sécurité

Veuillez lire les informations de sécurité suivantes avec attention pour empêcher des incidents et/ ou éviter d'endommager votre appareil, votre chargeur ou vos accessoires. Toute configuration ou utilisation autre que celle conforme à l'usage suggéré et prévu n'est ni couverte ni garantie.

Précautions

N'apportez aucune modification à l'appareil, au chargeur ou aux accessoires. Toute modification conduira à la perte de la garantie et pourra constituer un danger pour vous et votre environnement. Pour toute question relative au service ou à la maintenance, contactez une boutique Montblanc ou un revendeur agréé Montblanc.

Utilisez l'appareil avec soin. Veuillez notamment à ne pas démonter, ouvrir ou laisser tomber l'appareil. Ne la soumettez pas à une forte pression, ne la placez pas près de/dans un endroit où la température est élevée et ne l'exposez pas à une source de chaleur (par exemple: feu, soleil, micro- ondes, chauffage, poêle, sauna ou hammam).

Suivez les instructions relatives aux appareils de communication données par les autorités lorsque vous voyagez en avion ou

lorsque vous êtes dans un lieu où leur usage est interdit. Respectez les indications et les lois locales en matière d'appareils mobiles et de communication (par exemple en conduisant).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé lors d'activités ou de situations où une défaillance de celle-ci pourrait conduire à des blessures graves ou à un décès.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'appareil en marchant ou en bougeant. Faites attention à ce qui vous entoure pour éviter de vous blesser ou de blesser les autres.

N'utilisez que le chargeur et les accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par Montblanc.

Ne laissez pas l'appareil et les accessoires à la portée des enfants ou d'animaux domestiques.

Abstenez-vous d'utiliser l'appareil ou le chargeur s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été endommagés.

Mises en garde

Réglage de la taille du bracelet

Lorsque vous recevez votre appareil, le bracelet aura une taille fixe. Pour un ajustement correct sur votre poignet, vous devrez possiblement raccourcir le bracelet.

Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez des objets pointus pour éviter des blessures. Veuillez noter

que Montblanc ne remplacera pas, ni remboursera des bracelets qui ont été excessivement raccourcis ou endommagés pendant la coupe.

Santé

L'appareil peut provoquer des éruptions cutanées ou des irritations, particulièrement en cas de contact prolongé avec votre peau ou lorsqu'elle est portée trop serrée. Cela peut s'expliquer par des allergies, la préexistence d'une sensibilité de la peau à certains matériaux, des facteurs environnementaux, une exposition prolongée à des substances irritantes (savons, crèmes, transpiration...), entre autres causes.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour limiter les risques d'irritation de la peau:

- Cessez immédiatement de porter l'appareil si votre peau est irritée autour ou au-dessous de cette dernière et, si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Portez votre l'appareil de façon suffisamment lâche pour que l'air puisse circuler.
- Retirez périodiquement l'appareil pour permettre à votre peau de sécher et de respirer.
- Faites en sorte que votre appareil reste propre et sèche, et évitez d'utiliser des produits de soin de la peau avant de le mettre.

Votre utilisation de l'appareil est à vos risques et périls et ce n'est pas un appareil médical. Nous ne sommes pas responsables des problèmes de santé qui pourraient résulter des

programmes de formation ou des produits dont vous avez connaissance grâce à l'appareil. Si vous vous engagez dans un programme d'exercices que vous recevez ou apprenez à travers l'appareil, vous reconnaissez que vous êtes à vos risques et périls et que vous participez volontairement à ces activités. Aucun contenu et information disponible ou fourni par l'appareil n'est destiné à remplacer la relation entre vous et votre médecin ou un autre fournisseur de soins médicaux.

Même si une activité physique modérée est jugée comme sans danger pour la plupart des gens, nous vous conseillons – notamment si vous avez des antécédents susceptibles d'être affectés par votre utilisation de l'appareil – de consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et si/quant vous modifiez un programme d'entraînement.

Bien que l'appareil soit conçu, testé et fabriqué conformément à la réglementation relative aux émissions de radiofréquences aux États-Unis, les émetteurs sans fil et les circuits électriques de l'appareil peuvent causer des interférences avec d'autres appareils électroniques.

Veuillez suivre les conseils ci-dessous pour limiter les risques d'interférence:

- Consultez un médecin avant utilisation si vous portez un pacemaker ou tout autre appareil électronique interne et,

de manière plus générale, si vous avez une maladie cardiaque ou autre.

- Gardez une distance minimum de 15 cm entre l'appareil et le dispositif médical implantable (par exemple un pacemaker, un défibrillateur ou tout autre appareil médical).
- Si vous avez des raisons de suspecter une quelconque interférence, éteignez immédiatement l'appareil.

Étanchéité

L'appareil est étanche conformément à la norme IP68. Il peut être en contact avec la transpiration ou la pluie et vous pouvez le porter en vous lavant les mains. Ne le portez pas sous la douche, pour nager ou lors de toute autre activité aquatique. Il existe un risque que l'eau sous pression entre dans l'appareil et l'endommage.

Il est déconseillé d'immerger l'appareil. Si de l'eau éclabousse votre appareil, essuyez-le avec un chiffon non pelucheux et non abrasif.

L'étanchéité peut être compromise si vous laissez tomber l'appareil ou si vous l'exposez à un degré élevé de pression, de température ou d'humidité.

Le chargeur et les autres accessoires ne sont pas étanches et ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

Fonctionnement

L'appareil peut être utilisé dans une température ambiante de 0°C à 50°C (de 32 °F à 122 °F).

Vous pouvez ranger votre appareil dans une température

ambiante de -20°C à 50°C (de -4 °F à 122 °F). Le fait d'utiliser ou de ranger votre appareil en dehors des plages de température conseillées peut l'endommager.

Éteignez l'appareil dans les environnements où il existe un risque d'explosion.

Il est possible que les informations et les données fournies par cet appareil, notamment la suivi de l'activité, inexactes ou incomplètes dans certaines circonstances, et altérées par des facteurs tels que les conditions environnementales, le type et l'intensité de l'activité effectuée lors de l'utilisation de l'appareil, l'ajustement de l'appareil et d'autres interactions avec l'utilisateur. Montblanc ne garantit en aucun cas la précision ou l'exhaustivité des informations et données quelles qu'elles soient fournies par votre appareil ou des applications associées, et rejette toute responsabilité quant aux conséquences d'une interprétation erronée desdites informations et données.

Chargement

Ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées pendant qu'il est en charge. Cela risquerait de provoquer une décharge électrique. Lorsqu'il est en charge, tenez l'appareil éloigné des environnements très humides, d'une pression élevée ou de l'eau.

Une fois le chargement de l'appareil terminé, ne le laissez pas branché s'il n'est pas en cours d'utilisation.

Empêchez tout contact du chargeur avec des matériaux conducteurs tels que des liquides, de la poussière, des poudres métalliques et des mines de crayon.

Manipulez le câble USB avec soin. Ne posez pas d'objets sur le câble USB, ne le pliez pas de façon marquée et n'appuyez pas dessus trop lourdement. Tenez le câble éloigné des liquides. Un endommagement du câble USB peut être à l'origine d'un mauvais fonctionnement, d'une décharge électrique ou d'un incendie.

Ne forcez pas pour raccorder le câble à un port car cela pourrait endommager l'appareil.

Batterie

Votre appareil comprend une batterie rechargeable au lithium (Li-Ion). Les batteries Li-Ion ont des performances supérieures à celles des batteries standard, mais si votre appareil est exposé à des températures très élevées (supérieures à 60 °C, les batteries Li-Ion peuvent surchauffer, avec un risque d'incendie potentiel. Par conséquent, vous devriez éviter d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

Si vous remarquez une odeur inhabituelle émanant de votre appareil ou de la batterie, ou si vous voyez de la fumée ou des liquides s'en échapper, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et apportez-le dans une boutique Montblanc ou chez un revendeur agréé Montblanc.

Ne manipulez pas une batterie Lithium Ion (Li-Ion) qui est endommagée ou qui fuit. Pour vous débarrasser en toute sécurité de votre batterie Li-Ion, contactez votre boutique Montblanc ou un revendeur agréé Montblanc.

N'utilisez jamais un câble USB ou un chargeur endommagés de quelque façon que ce soit.

N'utilisez que des accessoires (par exemple un câble USB ou un chargeur) approuvés par Montblanc. Assurez-vous de brancher le chargeur dans une prise ayant une tension de sortie contrôlée de 5 volts CC et un courant de sortie maximal de 0,5 ampères.

Nettoyage

Veillez à maintenir la propreté de votre l'appareil, de son chargeur et de ses accessoires. Pour nettoyer:

- Éteignez l'appareil et débranchez le chargeur de l'alimentation électrique.
- Retirez le bracelet.
- Essuyez avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Ne forcez pas et n'appuyez pas de façon excessive.
- Ne nettoyez pas à l'aide de détergents ou de produits chimiques.

Mise au rebut



Pour savoir où et comment jeter ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes ou le vendeur concerné. Une mise au rebut non conforme peut être passible de sanction, selon la législation nationale en vigueur.

Garantie Internationale Montblanc

La présente Garantie Internationale Montblanc s'applique aux produits Montblanc vendus ou retournés au service de garantie dans n'importe quel pays (y compris les États-Unis, le Canada et l'Australie).

Produits et durée couverts par la Garantie Internationale Montblanc.

Votre Produit Montblanc a été fabriqué dans le respect le plus strict des normes de qualité Montblanc, avec toute la patience et le soin de nos artisans les plus dévoués. Néanmoins, le Produit Montblanc est couvert par la présente Garantie Internationale Montblanc pour tout défaut de fabrication ou de matériaux. Veuillez contacter l'une des boutiques, revendeurs agréés ou centres de service Montblanc présents partout dans le monde (liste complète disponible sur le site Montblanc www.montblanc.com) pour bénéficier du présent service de garantie.

Montblanc garantit ses produits pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat (ci-après dénommée «Période de Garantie»).

Si le produit est retourné pendant la Période de Garantie, Montblanc s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit ou élément Montblanc défectueux dans un délai raisonnable après réception, sous réserve de facturation des frais

d'expédition. Après expiration de la Période de Garantie, tout service de réparation est facturé.

Comment bénéficier du service

Vous pouvez bénéficier du service en apportant ou en envoyant votre produit Montblanc à votre boutique, votre revendeur agréé ou votre centre de service Montblanc selon les modalités énoncées ci-dessous. Vous êtes responsable des coûts de transport, incluant (mais sans s'y limiter) les frais postaux, l'assurance et l'emballage. Nous vous recommandons d'accompagner tout colis qui nous est adressé d'un accusé de réception et d'une assurance.

Afin de bénéficier de la Garantie Internationale Montblanc pour ce service, le produit Montblanc retourné doit être accompagné de son Certificat de Garantie original, fourni avec le produit au moment de l'achat, dûment rempli, daté, tamponné et signé par une boutique Montblanc ou un revendeur Montblanc agréé. Ce Certificat de Garantie peut seulement être rempli par une boutique Montblanc ou un revendeur Montblanc agréé.

Ce qui n'est pas couvert par la Garantie Internationale Montblanc

La Garantie Internationale Montblanc ne couvre pas:

- (a) les défauts et les dégâts liés à la perte, le vol, l'incendie ou toute autre cause hors de notre contrôle ;
- (b) les défauts et les

dégâts résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un accident ;

- (c) les défauts et les dégâts résultant d'un usage impropre (chocs, cabossage, écrasement, etc.), de modifications, retouches, désassemblage ou services et réparations effectués par un agent autre qu'une boutique, un revendeur ou un centre de services Montblanc agréés, ou par l'utilisation de composants et d'accessoires (tels que des flacons d'encre ou des cartouches) autres que ceux fabriqués ou recommandés par Montblanc ;
- (d) les défauts et les dégâts liés à une usure et une détérioration normales ;
- (e) tout produit Montblanc dont le numéro de série a été retiré ou n'est pas clairement lisible, ou tout produit Montblanc dont une partie a été enlevée, changée, altérée, remplacée, effacée ou défigurée ;
- (f) les réparations de routine et le nettoyage ;
- (g) les batteries, les bracelets en cuir, en caoutchouc et en métal.

Contacts service Montblanc

Seuls les boutiques, revendeurs et centres de service Montblanc agréés sont habilités à fournir les présents services de garantie. Pour de plus amples informations et pour une liste complète des boutiques Montblanc, des revendeurs Montblanc et des centres de service Montblanc agréés,

rendez-vous sur le site Montblanc www.montblanc.com, ou bien adressez-vous à la boutique ou au revendeur Montblanc agréés figurant sur votre Certificat de Garantie ou sur votre preuve d'achat.

Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Information de Conformité UE

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes EMC, RED et RoHS.

Conformité avec les Normes Environnementales

Réutilisation, recyclage et récupération.



Une fois en fin de vie ou après son remplacement par un produit plus récent, il est

fortement conseillé de recycler ce produit en le déposant dans un point de collecte de matériaux recyclables de votre région. Ce faisant, vous aiderez à protéger l'environnement et minimiserez les effets négatifs causés par d'éventuels écoulements de substances dangereuses lors de la mise au rebut. Au sein de l'Union Européenne, il est interdit aux utilisateurs de jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères non triées, conformément à la Directive WEEE, ou aux lois équivalentes des Etats membres. Les produits concernés sont dotés du symbole WEEE illustré au début de cette remarque, sauf impossibilité due à la taille ou à la fonction du produit. Les produits

Montblanc sont soumis à la Directive WEEE et doivent donc être mis au rebut séparément, dans un point de collecte de votre région.

Informations Concernant la mise au rebut des Batteries au sein de l'Union Européenne



Remarque : ce symbole n'est utilisé que dans les pays de l'UE. Ce symbole

est conforme à la directive 2006/66/CE Article 20 Informations pour l'utilisateur final et Annexe II. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les batteries et les piles, lorsqu'elles sont usées, doivent être jetées séparément des déchets ménagers. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de collecte spéciaux pour les batteries et les piles usagées. Veuillez jeter correctement vos piles et vos batteries au centre de collecte ou de recyclage le plus proche.

Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!

Élimination de la batterie au lithium-ion intégrée Veuillez contacter l'assistance de Montblanc pour l'élimination de la batterie au lithium-ion intégrée.



**Montblanc TWIN
Manual de seguridad**

Lea detenidamente la siguiente información de seguridad para prevenir incidentes y/o evitar dañar a su dispositivo, el cargador o los accesorios. Cualquier utilización o configuración que no se atenga al uso recomendado y previsto no estará cubierta por la garantía.

Precauciones

No modifique el dispositivo, el cargador ni los accesorios. Cualquier modificación supondrá la pérdida de la garantía y podría entrañar riesgos para usted y su entorno. Para cuestiones relacionadas con reparaciones y mantenimiento, póngase en contacto con una boutique o distribuidor autorizado de Montblanc.

Utilice el dispositivo con cuidado. En particular, no desmonte, perfore ni deje caer el dispositivo. No lo exponga a altas presiones ni lo sitúe en un lugar sometido a altas temperaturas o cerca de una fuente de calor (como el sol, fuego, microondas, calefacción, cocina, sauna o baño turco).

Respete las indicaciones de las autoridades sobre dispositivos de telecomunicaciones cuando viaje en avión o en lugares donde esté prohibido su

uso. Respete las leyes y normativas locales para dispositivos móviles y de telecomunicaciones (por ejemplo, mientras conduce).

Este dispositivo no está destinado a ser usado en actividades o situaciones donde un fallo de este podría provocar lesiones graves o la muerte.

Tome precauciones al utilizar el dispositivo mientras camina o se mueve. Preste atención a su alrededor para evitar lesionarse a sí mismo o a otras personas.

Utilice exclusivamente el cargador y los accesorios incluidos con el dispositivo o recomendados por Montblanc.

Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.

No utilice el dispositivo, ni el cargador si no funcionan debidamente o han sufrido daños.

Advertencias

Ajuste de largo del extensible

Cuando reciba su dispositivo, el extensible tendrá un tamaño fijo. Para un ajuste correcto en su muñeca, puede que necesite acortar el extensible. Siempre tenga cuidado al manipular objetos afilados para evitar lesiones.

Tenga en cuenta que Montblanc no reemplazará ni reembolsará ningún extensible que haya sido acortado demasiado o dañado durante el corte.

Salud

El dispositivo podría producir irritación cutánea o sarpullidos, en particular cuando se mantiene en contacto prolongado con la piel o si lo lleva demasiado apretado. Puede deberse a alergias, sensibilidad cutánea previa a determinados materiales, factores ambientales, exposición prolongada a sustancias irritantes (como jabones, cremas o sudor) u otras causas.

Siga las recomendaciones que se exponen a continuación para limitar el riesgo de sufrir irritación cutánea:

- Deje de utilizar el dispositivo de inmediato si sufre irritación de la piel alrededor o bajo su dispositivo y, si los síntomas persisten, consulte con su médico.
- Lleve el dispositivo lo bastante holgado como para permitir la circulación del aire.
- Quítese el dispositivo periódicamente para permitir que la piel respire y se seque.
- Mantenga limpio y seco su dispositivo, y evite utilizar productos para el cuidado de la piel antes de ponerse el dispositivo.

El uso de este dispositivo es bajo su propio riesgo y no es un dispositivo médico. No nos hacemos responsables de ningún problema de salud que pueda surgir de los programas de capacitación o productos que conozca a través del dispositivo. Si participa en cualquier programa de ejercicios que recibe o aprende a través

del dispositivo, acepta que lo hace bajo su propio riesgo y participa voluntariamente en estas actividades. Ningún contenido e información disponible o proporcionado por el dispositivo tiene la intención de reemplazar la relación entre usted y su médico u otro proveedor médico.

Aunque una actividad física moderada se considera segura para la mayoría de las personas, se recomienda —en particular si padece alguna enfermedad previa que pudiera agravarse por la utilización del dispositivo— consultar a un médico antes de usar el dispositivo por primera vez y si/cuando modifique cualquier programa de ejercicio.

Aunque el dispositivo se ha diseñado, probado y fabricado para cumplir las normativas que regulan las emisiones de radiofrecuencia en los EE. UU., los transmisores inalámbricos y los circuitos eléctricos del dispositivo podrían provocar interferencias en otros equipos electrónicos.

Siga los consejos que se indican a continuación para limitar el riesgo de provocar interferencias de radiofrecuencia:

- Consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo electrónico interno y, en general, si padece cualquier enfermedad cardíaca u otras afecciones médicas.
- Mantenga el dispositivo y el cargador a 15

cm como mínimo de cualquier dispositivo médico implantable (como marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos).

- Si tiene alguna razón para sospechar la existencia de interferencias, apague el dispositivo de inmediato.

Resistencia al agua

El dispositivo es resistente al agua de acuerdo con la clasificación IP68. Puede exponerse al sudor o a la lluvia y utilizarse mientras se lava las manos. No lo utilice mientras se ducha, nada o realiza otras actividades acuáticas. Existe riesgo de que entre agua a presión en su dispositivo y provoque daños.

No se recomienda sumergir el dispositivo. Si el dispositivo se expone a salpicaduras de agua, séquelo con un paño no abrasivo y sin pelusa.

La resistencia al agua puede verse afectada si deja caer el dispositivo o se expone a presiones, temperatura o humedad elevadas.

El cargador y cualquier otro accesorio no son resistentes al agua y deben mantenerse alejados del agua.

Manejo

El dispositivo puede utilizarse en lugares con una temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F). Puede guardar el dispositivo a una temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F). Usar o almacenar el dispositivo fuera de los rangos de temperatura recomendados podría ocasionar daños.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

La precisión de la información y los datos facilitados por este dispositivo, como la frecuencia cardíaca y el seguimiento de las actividades, mapas, indicaciones y otros datos de navegación o GPS, podrían ser inaccesibles, inexactos o incompletos en determinadas circunstancias y verse alterados por factores tales como las condiciones ambientales, las condiciones de la piel o el cabello, el tipo y la intensidad de las actividades realizadas mientras se usa el dispositivo, su ajuste y otras interacciones con el usuario final. Montblanc no concede garantía alguna sobre la precisión ni la exhaustividad de la información o los datos facilitados por este dispositivo o las aplicaciones relacionadas, y no asume ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de lecturas erróneas de esta información y datos.

Carga

No toque el dispositivo con las manos húmedas mientras se carga. Podría recibir una descarga eléctrica. Mientras se carga, mantenga el dispositivo alejado de entornos húmedos, presión elevada o agua.

Cuando el Montblanc Twin esté totalmente cargado, no lo deje enchufado si no lo utiliza.

Evite que el cargador entre en contacto con materiales conductores, como líquidos,

polvo, limaduras metálicas y minas de lápiz.

Trate el cable USB con cuidado. No doble el cable USB, no lo someta a tensión elevada ni coloque objetos sobre él. Mantenga el cable alejado de líquidos. Un cable USB dañado podría provocar averías, descargas eléctricas o incendios.

No introduzca a la fuerza un conector en el puerto, pues podría causar daños al dispositivo.

Batería

Su dispositivo incluye una batería recargable de iones de litio (Li-Ion). Las baterías de Litio tienen un mayor rendimiento que los tipos de baterías normales, pero en caso de que su dispositivo esté expuesta a temperaturas muy altas (más de 140 ° F, 60 ° C), dichas baterías pueden sobrecalentarse, con un posible riesgo de incendio. Por lo tanto, debe evitar exponer su dispositivo a la luz solar directa durante períodos más largos.

Si detecta un olor extraño procedente del dispositivo o la batería, o si observa que sale humo o líquidos del dispositivo o la batería, deje de usar el dispositivo de inmediato y llévelo a una boutique o un distribuidor autorizado Montblanc.

No manipule una batería de ion litio (Li-Ion) dañada o con fugas de líquido. Para desechar su batería de ion litio con seguridad, póngase en contacto con su boutique o distribuidor autorizado Montblanc.

No utilice un cable USB o cargador si presenta algún daño.

Utilice exclusivamente accesorios autorizados por Montblanc (como el cable USB y el cargador). Asegúrese de conectar el cargador a una toma de corriente con una tensión de salida controlada de 5 V de CA y una intensidad máxima de 0,5 amperios.

Limpieza

Asegúrese de mantener el dispositivo, el cargador y los accesorios bien limpios. Para la limpieza:

- Apague el dispositivo y desconecte el cargador del enchufe.
- Retire la correa.
- Limpie con un paño no abrasivo y sin pelusa. No ejerza demasiada fuerza ni presión excesiva.
- No utilice productos químicos ni detergentes para la limpieza.

Eliminación de desechos



Si desea deshacerse de este producto, contacte con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer el método correcto de eliminación. De conformidad con su legislación nacional, podrán aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de residuos.

Garantía Internacional Montblanc

La siguiente Garantía Internacional Montblanc se aplica a los Productos Montblanc vendidos o presentados para un servicio de garantía en cualquier país (incluyendo Estados

Unidos, Canadá y Australia). Lo que cubre la Garantía Internacional Montblanc y su periodo de validez.

Su producto Montblanc ha sido elaborado conforme a los estándares de calidad Montblanc más elevados. Es fruto del trabajo meticuloso y persistente de nuestros dedicados artesanos. A pesar de estos cuidados, todo Producto Montblanc está cubierto por una Garantía Internacional Montblanc contra eventuales defectos de fabricación y de materiales. Póngase en contacto con una de las boutiques Montblanc, uno de los distribuidores autorizados Montblanc o uno de los centros de servicio Montblanc en todo el mundo (para conocer la lista completa de boutiques, distribuidores y centros de servicio Montblanc autorizados, consulte el sitio Web Montblanc www.montblanc.com), quienes podrán suministrarle el servicio de garantía como se define en este documento.

Montblanc garantiza sus productos contra los defectos de materiales y/o fabricación durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra (el "Periodo de garantía"). Si el producto es enviado a Montblanc durante el Periodo de garantía, Montblanc realizará la reparación sin coste o cambiará el Producto Montblanc en un plazo razonable a partir de la devolución del producto, y se reserva el derecho de facturar los gastos de envío. Terminado el Periodo de garantía, todas

las reparaciones serán facturadas.

Para obtener un servicio

Para obtener un servicio, debe llevar o enviar su Producto Montblanc a su boutique Montblanc autorizada, un distribuidor Montblanc autorizado o un centro de servicio Montblanc, como se indica en la presente guía de servicio. Los costes de transporte, incluyendo, entre otros, el porte, el seguro y los materiales de embalaje, son su responsabilidad. Si va a enviar su Producto Montblanc, le recomendamos que lo haga mediante correo certificado con un seguro.

Para que se aplique la Garantía Internacional Montblanc, debe enviar su Producto Montblanc con el Certificado de Garantía original, entregado con el producto en el momento de la compra, debidamente cumplimentado, fechado, sellado y firmado por la boutique Montblanc autorizada o el distribuidor Montblanc autorizado.

El Certificado de Garantía sólo puede ser cumplimentado por una boutique Montblanc autorizada o un distribuidor Montblanc autorizado.

Lo que no cubre la Garantía Internacional Montblanc

La Garantía Internacional Montblanc no cubre:

- (a) defectos y daños por causa de pérdida, robo, fuego u otras causas ajenas a nuestro control;

- (b) defectos y daños producidos por un uso indebido, negligencia o accidente;
- (c) defectos y daños que resultan de accidentes o uso indebido (golpes, mellas, deformaciones, etc.), modificaciones, manipulaciones, desmontajes, servicios o reparaciones no efectuados por una boutique Montblanc autorizada, un distribuidor Montblanc autorizado o un centro de servicio Montblanc, o por el uso de componentes y accesorios (tintero o cartuchos, por ejemplo) que no sean los producidos o recomendados por Montblanc;
- (d) defectos y daños que resultan del desgaste normal;
- (e) ningún Producto Montblanc en el que el número de serie haya sido borrado o no sea claramente legible, o al que se haya retirado, cambiado, alterado, reemplazado, borrado o deformado algún componente original;
- (f) mantenimiento de rutina o limpieza;
- (g) pilas, correas de piel, caucho y brazaletes de metal.

Contactos de servicio Montblanc

Las boutiques, distribuidores y centros de servicio Montblanc autorizados son los únicos que pueden proporcionar un servicio de garantía como se define en el presente documento. Si desea más información y la lista completa de boutiques, distribuidores y centros

de servicio Montblanc autorizados, consulte el sitio Web de Montblanc (www.montblanc.com) o diríjase a la boutique Montblanc autorizada o al distribuidor Montblanc autorizado que figura en su Certificado de Garantía o en el documento de venta.

Declaraciones Reglamentarias Información de Conformidad UE

El producto corresponde a las exigencias de las directivas europeas EMC, RED y RoHS.

Conformidad Medioambiental

Reutilización, reciclado y recuperación.



Le recomendamos que recicle este producto cuando lo sustituya por uno nuevo o cuando haya pasado su periodo de vida útil. Para ello, llévelo a un punto de recogida de materiales para reciclaje de su localidad o comarca. Al hacerlo, ayudará a mejorar el medioambiente de su localidad, así como a reducir los posibles efectos negativos que se produzcan por cualquier sustancia presente en los materiales de desecho que entre en contacto con el medioambiente durante el proceso de eliminación. En la Unión Europea, los usuarios no deben desechar equipos electrónicos y eléctricos como un vertido municipal, según lo estipulado en la directiva WEEE, o en las leyes locales correspondientes de cada estado miembro. Los productos a los que se les aplica esta instrucción están marcados con el símbolo WEEE que aparece al

principio de esta nota, a menos que no sea posible por el tamaño o la función del producto. Los productos Montblanc están sujetos a la directiva WEEE y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al punto de recogida adecuado de su localidad o provincia.

Información sobre Eliminación de Baterías en la UE



Nota: este símbolo solo es válido para países de la UE. El símbolo está conforme con el artículo 20 (Información para usuarios finales) y el anexo II de la Directiva 2006/66/CE. El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados o reutilizados. Este símbolo indica que las pilas y acumuladores no deben ser eliminados junto con la basura doméstica al finalizar su vida útil. La Unión Europea cuenta con sistemas de recogida selectiva de pilas y acumuladores usados. Elimine debidamente las pilas y acumuladores en un centro de reciclaje/recogida de residuos de su municipio. ¡Ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!



Montblanc TWIN Sicherheitshandbuch

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um Störungen und/oder Beschädigungen Ihres Geräts, des Ladegeräts oder Zubehörs zu vermeiden. Jegliche Verwendung, die vom empfohlenen oder bestimmungsgemäßen Gebrauch abweicht, ist nicht durch den Gewährleistungsumfang abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen

Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Gerät, am Ladegerät oder den Zubehörteilen vor. Jegliche Veränderung hat das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge und kann eine Gefährdung Ihrer Person oder der Umwelt darstellen. Für Wartung und Instandhaltung wenden Sie sich bitte an eine Montblanc-Verkaufsstelle oder einen zugelassenen Montblanc-Einzelhändler.

Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um. Zerlegen Sie das Gerät nicht, durchbohren Sie es nicht und lassen Sie es nicht fallen. Das Gerät darf keinem hohen Druck oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt oder in die Nähe einer Wärmequelle gebracht werden (z. B. Sonne, Feuer, Mikrowellenherd, Ofen, Sauna oder Dampfbad).

Bei Flugreisen oder an Orten, wo die Verwendung des

Geräts untersagt ist, sind die offiziellen Vorschriften zum Gebrauch von Kommunikationsgeräten zu befolgen. Befolgen Sie auch die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Verwendung von Mobil- und Kommunikationsgeräten (z. B. am Steuer).

Das Gerät ist nicht für den Einsatz bei Aktivitäten oder in Situationen vorgesehen, in denen ein Ausfall des Geräts zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät während des Gehens oder anderweitiger Bewegungen verwenden. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung, um eigenen Verletzungen oder Verletzungen anderer Personen vorzubeugen.

Verwenden Sie ausschließlich das beigelegte oder von Montblanc empfohlene Zubehör.

Halten Sie das Gerät und das Zubehör von Kindern und Haustieren fern.

Benutzen Sie das Gerät oder das Ladegerät nicht, wenn diese nicht ordnungsgemäß funktionieren oder beschädigt wurden.

Warnungen

Anpassen der Armbandlänge

Wenn Sie Ihr Gerät erhalten, haben die Armbänder eine feste Länge. Für eine korrekte Passform am Handgelenk müssen Sie die Armbänder kürzen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sein Sie bei der



Verwendung von scharfen Gegenständen vorsichtig.

Beachten Sie, dass Montblanc keine Armbänder als Garantieleistung ersetzen oder erstatten kann, die beim Kürzen zu stark verkürzt oder beschädigt wurden.

Gesundheit

Die Verwendung des Geräts kann, insbesondere bei längerem Kontakt mit der Haut oder wenn es zu eng getragen wird, Hautirritationen oder Ausschlag zur Folge haben. Dies kann auf Allergien, bereits bestehende Hautunverträglichkeiten gegenüber bestimmten Materialien, Umweltfaktoren, längeren Kontakt mit Reizstoffen (wie Seife, Cremes oder Schweiß) oder andere Ursachen zurückzuführen sein.

Bitte befolgen Sie die aufgeführten Empfehlungen, um das Risiko einer Hautreizung zu minimieren:

- Bei Hautreizungen unter oder neben dem Gerät nehmen Sie dieses sofort ab. Falls die Symptome anhalten, ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Tragen Sie Ihr Gerät so locker, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.
- Nehmen Sie die das Gerät in regelmäßigen Abständen ab, damit die Haut trocknen und atmen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät stets sauber und trocken ist und vermeiden Sie vor dem Gebrauch des Geräts das Auftragen von Hauptpflegeprodukten.

Das Gerät ist kein medizinisches Produkt und die Verwendung erfolgt auf

eigenes Risiko. Wir sind nicht verantwortlich für Gesundheitsprobleme, die aus Trainings- oder anderen Lernprogrammen resultieren. Wenn Sie Übungen durchführen, die Sie durch das Gerät erhalten oder gelernt haben, stimmen Sie zu, dass Sie diese auf eigenes Risiko durchführen und freiwillig an diesen Aktivitäten teilnehmen. Keine Inhalte und Informationen, die das Gerät zur Verfügung stellt, können Ihre Arzt-Patienten Beziehung oder einem anderen medizinischen Anbieter ersetzen.

Gemäßigte körperliche Betätigung wird für die meisten Menschen als sicher angesehen. Dennoch empfehlen wir Ihnen – insbesondere bei einer bestehenden gesundheitlichen Vorerkrankung, die durch die Benutzung des Geräts beeinflusst werden könnte – vor dem ersten Gebrauch des Geräts und vor einer etwaigen Änderung des Trainingsplans einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Das Gerät wurde dahingehend entwickelt, getestet und hergestellt, dass sie den US-amerikanischen Vorschriften zur Hochfrequenzemission entspricht. Dennoch können die Funksender und elektrischen Schaltkreise Störungen an anderen elektronischen Geräte verursachen. Bitte befolgen Sie die aufgeführten Empfehlungen, um die Gefahren von Störstrahlung im Hochfrequenzbereich zu minimieren:

- Ziehen Sie vor dem Gebrauch einen Arzt zu Rate, wenn Ihnen ein Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät implantiert wurde oder wenn Sie Herz- oder andere gesundheitliche Probleme haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Ladegerät mindestens 15 cm von jeglichem implantierten medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere medizinischen Geräte) entfernt sind.
- Wenn es einen Anhaltspunkt für Störstrahlung gibt, schalten Sie das Gerät sofort aus.

Wasserfestigkeit

Das Gerät ist nach Schutzklasse IP68 wassergeschützt. Es kann Schweiß oder Regen ausgesetzt sein und während des Händewaschens getragen werden. Tragen Sie das Gerät nicht unter der Dusche, beim Schwimmen oder anderen Aktivitäten im Wasser. Es besteht das Risiko, dass Druckwasser eindringt und das Gerät beschädigt.

Es wird empfohlen, das Gerät nicht unterzutauchen. Spritzwasser auf dem Gerät können Sie mit einem nicht kratzenden, fusselfreien Tuch entfernen.

Die Wasserfestigkeit kann durch Fall, zu hohen Druck, zu hohe Temperaturen oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

Das Ladegerät und andere Zubehörteile sind nicht wasserfest und von Wasser fernzuhalten.

Betrieb

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 50 °C geeignet. Sie können das Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 50 °C lagern. Die Verwendung des Geräts außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann zu Beschädigungen führen.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

Die vom Gerät bereitgestellten Angaben und Daten, einschließlich die Erfassung von Aktivitäten, können unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht verfügbar, nicht zutreffend oder unvollständig sein und können von Faktoren wie Umweltbedingungen, Art und Intensität der Nutzung, Sitz des Geräts und anderen Interaktionen des Benutzers abhängen. Montblanc gibt keine Gewährleistung über die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit jeglicher von Ihrer Montblanc Twin oder damit verbundenen Anwendungen bereitgestellten Daten und Angaben und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Folgen fehlerhafter Messwerte.

Laden

Berühren Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu einem Stromschlag führen. Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs von feuchten Umgebungen, Hochdruck und Wasser fern.

Lassen Sie das Gerät im voll aufgeladenen Zustand nicht angeschlossen, wenn es nicht benutzt wird.

Vermeiden Sie, dass das Ladegerät in Kontakt mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallpulver oder Bleistiftminen kommt.

Gehen Sie vorsichtig mit dem USB-Kabel um. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem USB-Kabel ab, knicken Sie es nicht, biegen Sie es nicht übermäßig und vermeiden Sie starke Belastung. Halten Sie das Kabel von Flüssigkeiten fern. Beschädigungen des USB-Kabels können zu Störungen, Stromschlag oder Feuer führen.

Stecken Sie den Anschlussstecker niemals mit Gewalt in die Buchse; dies kann zur Beschädigung des Geräts führen.

Batterie

Ihr Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion). Lithium-Ionen-Batterien haben eine höhere Leistung als herkömmliche Batterietypen. Bei Umgebungstemperaturen von über 60°C können Li-Ionen-Batterien überhitzen und möglicherweise in Brand geraten. Vermeiden Sie deshalb, Ihr Gerät für einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.

Wenn Sie einen ungewöhnlichen, von Ihrem Gerät oder der Batterie ausgehenden Geruch wahrnehmen, Rauch oder Flüssigkeit aus dem Gerät oder der Batterie austreten sehen, beenden Sie den Gebrauch des Geräts

sofort und lassen Sie es durch ein Montblanc-Geschäft oder einen zugelassenen Montblanc-Händler prüfen.

Fassen Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht an. Zur sicheren Entsorgung Ihres Li-Ion-Akkus wenden Sie sich an Ihr Montblanc-Geschäft oder einen zugelassenen Montblanc-Händler.

Verwenden Sie das USB Kabel und das Ladegerät nie, wenn diese beschädigt sind.

Verwenden Sie ausschließlich von Montblanc zugelassene Zubehörteile (z. B. USB-Kabel und Ladegerät). Stellen Sie beim Anschluss des Ladekabels an ein USB-Ladegerät sicher, dass die Ausgangsspannung durchgehend 5 V DC und der maximale Ausgangsstrom 0,5 A beträgt.

Reinigen

Achten Sie darauf, dass das Gerät, das Ladegerät und die Zubehörteile stets sauber sind. Zum Reinigen:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladegerät von der Steckdose.
- Entfernen Sie das Armband.
- Führen Sie die Reinigung mit einem fusselfreien und abriebfesten Tuch durch. Üben Sie keine Kraft oder übermäßigen Druck aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Entsorgung



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an die

örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie, wie Sie das Gerät ordnungsgemäß entsorgen müssen. Im Einklang mit landesspezifischen Gesetzen kann eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung bestraft werden.

Montblanc Internationale Garantie

Die folgende internationale Montblanc Garantie betrifft Montblanc Produkte, die in jedem Land (inkl. der USA, Kanada und Australien) verkauft wurden oder zu Garantieleistungen vorgelegt wurden.

Zeitraum und Schäden, die von der internationalen Montblanc Garantie abgedeckt sind

Ihr Montblanc Produkt wurde nach den anspruchsvollen Qualitätsstandards von Montblanc mit höchster Sorgfalt und Pflege von unseren Handwerksmeistern mit leidenschaftlicher Hingabe geschaffen. Dennoch wird das Montblanc Produkt von dieser internationalen Montblanc Garantie vor Herstellungs- und Materialschäden geschützt. Um die hier erläuterten Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Montblanc Boutique, einen autorisierten Montblanc Händler oder an ein autorisiertes Montblanc Service Center, die Ihnen weltweit zur Verfügung stehen (eine ausführliche Liste aller autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händler und Montblanc Service Center finden Sie auf der Montblanc Website www.montblanc.com).

Die Montblanc Garantie erstreckt sich auf Material- und Herstellungsfehler am Produkt über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum (die „Garantiezeit“). Bei einer Rückgabe des Produktes innerhalb der Garantiezeit wird Montblanc das beschädigte Montblanc Produkt vollständig oder in Teilen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes, nachdem das Produkt eingereicht wurde, kostenlos reparieren oder ersetzen. Die Marke behält sich das Recht vor, Versandkosten zu berechnen. Nach Ablauf der Garantiezeit sind alle Reparaturen kostenpflichtig.

Inanspruchnahme der Garantieleistung

Um die Leistung in Anspruch zu nehmen, bringen oder schicken Sie Ihr Montblanc Produkt zu einer autorisierten Montblanc Boutique, einem autorisierten Montblanc Händler oder einem autorisierten Montblanc Service Center wie im weiteren Verlauf erläutert. Sie tragen die Kosten für den Transport, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Porto, Versicherung und Verpackungsmaterial. Wir empfehlen Ihnen, uns Ihre Sendungen per Einschreiben zu schicken und sie zu versichern.

Um die internationale Montblanc Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss dem zurückgesendeten Montblanc Produkt das originale Garantiezertifikat beigelegt sein, das Sie beim Kauf des Montblanc Produktes erhalten haben. Das Zertifikat muss von einer

autorisierten Montblanc Boutique oder einem autorisierten Montblanc Händler ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert, abgestempelt und unterschrieben sein. Das Garantiezertifikat darf nur von einer autorisierten Montblanc Boutique oder einem autorisierten Montblanc Händler ausgefüllt sein.

Ausnahmen von der internationalen Montblanc Garantie

Von der internationalen Montblanc Garantie ausgenommen sind:

- (a) Mängel und Schäden, die durch Verlust, Diebstahl, Feuer oder durch höhere Gewalt entstanden sind.
- (b) Mängel und Schäden, die durch Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder Unfälle entstanden sind.
- (c) Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch (Stöße, Kerben, Einklemmung usw.), Veränderungen, Eingriffe, Demontage oder Wartungen und Reparaturen durch andere Dritte als eine autorisierte Montblanc Boutique, einen autorisierten Montblanc Händler oder ein autorisiertes Montblanc Service Center entstanden sind oder aber durch die Verwendung von anderen als die von Montblanc hergestellten oder empfohlenen Bauteile oder Accessoires (bspw. Tinte in Fässern oder Tintenpatronen) verursacht wurden.
- (d) Mängel und Schäden durch gewöhnlichen Verschleiß.
- (e) alle Montblanc Produkte, deren Seriennummer entfernt wurde oder nicht

mehr eindeutig lesbar ist oder wenn Teile des originalen Montblanc Produktes entfernt, ausgewechselt, geändert, ersetzt, gelöscht oder unkenntlich gemacht wurden.

- (f) die regelmäßige Wartung und Reinigung.
- (g) Leder-, Kautschuk- und Metallarmbänder.

Montblanc Service Kontakte

Ausschließlich autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händlern und Montblanc Service Centern ist es gestattet, die hier beschriebenen Garantieleistungen zu erbringen. Für weitere Informationen und eine vollständige Liste der autorisierten Montblanc Boutiquen, Montblanc Händler und Montblanc Service Center gehen Sie bitte auf die Montblanc Website (www.montblanc.com) oder wenden sich an eine der autorisierten Montblanc Boutiquen oder an einen autorisierten Montblanc Händler, die auf Ihrem Garantiezertifikat oder in Ihren Kaufunterlagen aufgeführt sind.

EU Konformitätsinformation

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinien EMV, RED sowie RoHS.

Einhaltung von Umweltstandards

Wiederverwendung, Recycling und Reparatur



Wenn Sie das Gerät durch ein neueres ersetzen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen

ist, sollten Sie das Produkt bei einer Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben. Sie leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandene Schadstoffe bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen. Gemäß der WEEE-Richtlinie und laut Vorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutreffen, sind mit dem Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten am Anfang dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möglich. Produkte von Montblanc unterliegen der WEEE Richtlinie. Die Geräte sollten daher stets getrennt gesammelt und der entsprechenden Entsorgungsstelle in Ihrer Region oder Gemeinde zugeführt werden.

Information der EU zur Entsorgung von Batterien



Hinweis: Dieses Symbol gilt nur für EU-Staaten. Dieses Symbol wird gemäß der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20, Informationen für Endverbraucher, Anhang II, verwendet. Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile entwickelt und hergestellt, die recycelt und/oder wiederverwendet werden können. Dieses Symbol besagt, dass Batterien und Akkus nach ihrem Lebenszyklus nicht im

Hausmüll entsorgt werden dürfen. In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammel-/Recyclingstelle. Bitte unterstützen Sie uns bei der Erhaltung unserer Umwelt!

Bitte wenden Sie sich an eine der autorisierten Montblanc Boutiquen, an einen autorisierten Montblanc Händler oder kontaktieren Sie den Montblanc Support bezüglich der Entsorgung der eingebauten Lithium-Ionen-Batterie.



Leggere attentamente le seguenti informazioni di sicurezza per prevenire incidenti e/o evitare di danneggiare il dispositivo, il caricatore o gli accessori. Eventuali configurazioni o utilizzi diversi da quelli raccomandati e previsti non sono coperti dalla garanzia.

Precauzioni

Non modificare il dispositivo, il caricatore o gli accessori. Qualsiasi modifica comporterà la decadenza della garanzia e potrebbe rappresentare un pericolo per l'utente e l'ambiente in cui si trova. Per assistenza e manutenzione contattare una boutique Montblanc o un rivenditore autorizzato Montblanc.

Prestare la massima cura nell'uso del dispositivo. In particolare, non smontare, perforare né lasciar cadere il dispositivo. Non sottoporlo a pressioni elevate né collocarlo in prossimità o all'interno di luoghi con temperature elevate o sorgenti di calore (ad es. sole, fuoco, microonde, riscaldamenti, fornelli, sauna o bagni turchi).

Seguire le linee guida sui dispositivi di comunicazione fornite dalle autorità per i viaggi aerei o in luoghi in cui ne è vietato l'uso. Rispettare

le linee guida e le leggi locali sui dispositivi mobili e di comunicazione (ad es. durante la guida).

Il dispositivo non è destinato all'uso in attività o situazioni in cui un eventuale guasto potrebbe causare lesioni gravi o provocare la morte.

Usare il dispositivo con cautela quando si cammina o ci si muove. Prestare attenzione a quanto accade nei dintorni per evitare lesioni a se stessi o ad altre persone.

Utilizzare solo il caricatore e gli accessori forniti insieme al dispositivo o raccomandati da Montblanc.

Tenere il dispositivo e gli accessori lontani dalla portata di bambini e animali.

Evitare di utilizzare il dispositivo o il caricatore se non funzionano correttamente o sono stati danneggiati.

Avvertenze

Regolazione della lunghezza della cinghia

Quando riceverai il tuo dispositivo i cinturini avranno una lunghezza fissa. Per un corretto adattamento al polso potrebbe essere necessario accorciare le cinghie.

Prestare sempre attenzione quando si maneggiano oggetti appuntiti per evitare lesioni.

Si noti che Montblanc non sostituirà o rimborserà alcuna cinghia che sia stata accorciata troppo o danneggiata durante il taglio.

Salute

Il dispositivo può causare eruzioni o irritazioni cutanee, in particolare se rimane a contatto con la pelle per un periodo prolungato o se il cinturino viene stretto eccessivamente. Questa situazione potrebbe essere dovuta ad allergie, sensibilità cutanea preesistente a determinati materiali, fattori ambientali, esposizione prolungata a sostanze irritanti (come saponi, creme o sudore) o ad altre cause.

Per limitare i rischi di irritazione cutanea seguire i seguenti consigli:

- Togliere immediatamente il dispositivo se si riscontrano irritazioni della pelle attorno o sotto il dispositivo e, se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Indossare il dispositivo senza stringerlo eccessivamente per permettere la circolazione dell'aria tra il dispositivo e la pelle.
- Rimuovere periodicamente il dispositivo per consentire alla pelle di asciugarsi e respirare.
- Mantenere il dispositivo pulito e asciutto ed evitare di applicare prodotti per la cura della pelle prima di indossarlo.

L'uso del dispositivo è a proprio rischio e non è un dispositivo medico. Non siamo responsabili per eventuali problemi di salute che potrebbero derivare dai programmi di allenamento o dai prodotti che conosci attraverso il dispositivo. Se ti impegni in un programma di esercizi che ricevi o conosci

attraverso il dispositivo, accetti di essere a tuo rischio e di partecipare volontariamente a queste attività. Nessun contenuto e informazione disponibile o fornita dal dispositivo è inteso a sostituire la relazione tra te e il tuo medico o altro fornitore di servizi medici.

Sebbene un'attività fisica moderata sia considerata salutare per la maggior parte delle persone, è consigliabile consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta e se/quando si desidera modificare un programma di allenamento, in particolare in presenza di condizioni preesistenti che possono essere influenzate dall'uso del dispositivo.

Sebbene il dispositivo sia stato progettato, testato e prodotto in conformità alle norme che disciplinano le emissioni di radiofrequenze negli Stati Uniti, i trasmettitori wireless e i circuiti elettrici all'interno del dispositivo possono causare interferenze con altri dispositivi elettronici.

Per limitare i rischi di interferenza da radiofrequenza seguire i seguenti consigli:

- Consultare un medico prima dell'uso se si è portatori di pacemaker o altri dispositivi elettronici interni e, più in generale, se si soffre di patologie cardiache o altre condizioni mediche.
- Tenere il dispositivo e il caricatore ad almeno 15 cm di distanza da eventuali dispositivi medici impiantabili (ad es. pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici).



- Qualora vi siano motivi per sospettare la presenza di interferenze, spegnere immediatamente il dispositivo.

Resistenza all'acqua

Il dispositivo è resistente all'acqua conformemente allo standard IP68. È in grado di resistere a sudore e pioggia e può essere indossato quando ci si lava le mani. Non indossarlo sotto la doccia, durante il nuoto o durante altre attività in acqua. In questi casi è possibile che, a causa della pressione, l'acqua penetri all'interno del dispositivo e lo danneggi.

Evitare di immergere il dispositivo in acqua. Eliminare eventuali spruzzi di acqua sul dispositivo con un panno non abrasivo e privo di pelucchi.

La resistenza all'acqua può essere compromessa se si lascia cadere Montblanc Twin o se il dispositivo viene esposto a pressione, temperature o umidità elevate.

Il caricatore e altri accessori non sono impermeabili e devono essere tenuti lontano dall'acqua.

Funzionamento

Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 50 °C. Il dispositivo può essere conservato a una temperatura ambiente compresa tra -20 °C e 50 °C. L'uso o la conservazione del dispositivo al di fuori degli intervalli di temperatura consigliati potrebbero danneggiare il prodotto.

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.

La precisione delle informazioni e dei dati forniti da questo il dispositivo, il monitoraggio delle attività, potrebbero risultare non disponibili, imprecisi o incompleti e potrebbero essere alterati da fattori quali le condizioni ambientali, il tipo e l'intensità dell'attività eseguita durante l'uso del dispositivo, il modo in cui il dispositivo viene indossato e altre interazioni con l'utente. Montblanc non fornisce alcuna garanzia in merito alla precisione e alla completezza delle informazioni e dei dati forniti dal dispositivo e dalle app associate e non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali letture errate di tali informazioni e dati.

Ricarica

Non toccare il dispositivo con le mani bagnate durante la ricarica per evitare il pericolo di scosse elettriche. Durante la ricarica tenere il dispositivo lontano da ambienti con elevato tasso di umidità, alta pressione o acqua.

Una volta completata la ricarica, non lasciarlo collegato alla fonte di alimentazione se non viene utilizzato.

Evitare che il caricatore venga a contatto con materiali elettro conduttori, come liquidi, polvere, polveri metalliche e mine di matite.

Maneggiare con cura il cavo USB. Non collocare oggetti sul cavo USB né piegarlo o sottoporlo a sollecitazioni eccessive. Tenere il cavo USB

lontano da liquidi. Eventuali danni al cavo USB potrebbero provocare malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.

Non forzare l'inserimento di un connettore in una presa onde evitare di danneggiare il dispositivo.

Batteria

Il dispositivo include una batteria ricaricabile agli ioni di litio (Li-Ion). Le batterie di litio hanno prestazioni più elevate rispetto ai normali tipi di batterie, ma nel caso in cui il tuo dispositivo sia esposto a temperature molto elevate (superiori a 140 ° F, 60 ° C), le batterie agli ioni di litio potrebbero surriscaldarsi, con un possibile rischio di incendio. Pertanto, evitare di esporre il tuo dispositivo alla luce diretta del sole per periodi più lunghi.

Se si percepisce un odore insolito provenire del dispositivo o dalla batteria, o se si notano fumo o liquidi fuoriuscire del dispositivo o dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e portarlo presso una boutique Montblanc o un rivenditore autorizzato Montblanc.

Non utilizzare batterie agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiate o che presentino perdite. Per ottenere informazioni sullo smaltimento sicuro delle batterie agli ioni di litio contattare la propria boutique Montblanc o il proprio rivenditore autorizzato Montblanc.

Non utilizzare un cavo USB o caricatori danneggiati. Utilizzare esclusivamente gli accessori approvati

Montblanc (ad es. cavo USB e caricatore).

Assicurarsi di collegare il caricatore a prese di corrente con tensione di uscita controllata pari a 5 V CC e corrente di uscita massima di 0,5 A.

Pulizia

Mantenere il dispositivo, il caricatore e gli accessori sempre puliti. Per la pulizia:

- Spegnerne il dispositivo e staccare il caricatore dall'alimentazione.
- Rimuovere il cinturino.
- Pulire con un panno non abrasivo che non lascia pelucchi. Non esercitare forza o pressione eccessiva.
- Non utilizzare sostanze chimiche o detergenti.

Smaltimento



Se si desidera gettare questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per conoscere il modo più opportuno per smaltirlo. Qualora tali rifiuti non vengano smaltiti in base alla legge nazionale vigente, è possibile incorrere in multe.

Garanzia Internazionale Montblanc

La presente Garanzia Internazionale Montblanc è riconosciuta al cliente per Prodotti Montblanc acquistati o presentati in assistenza sotto garanzia in qualsiasi Paese (inclusi Stati Uniti d'America, Canada e Australia).

Copertura e durata della Garanzia Internazionale Montblanc Il Suo Prodotto Montblanc è stato realizzato

con estrema cura e dedizione dai nostri artigiani secondo gli elevati standard qualitativi di Montblanc. I Prodotti Montblanc sono comunque coperti dalla presente Garanzia Internazionale Montblanc nell'eventualità di difetti di fabbricazione o materiali difettosi. Per usufruire dei servizi in garanzia riportati di seguito, si prega di rivolgersi a una Boutique Montblanc, a un rivenditore Montblanc o a un Centro Servizi Montblanc autorizzati in tutto il mondo (per l'elenco completo delle Boutique Montblanc, dei rivenditori Montblanc e dei Centri Servizi autorizzati, visitare il sito Montblanc (www.montblanc.com)).

Montblanc garantisce i suoi prodotti da difetti di fabbricazione o materiali difettosi per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto ("periodo di garanzia"). Qualora il prodotto venga restituito durante il periodo di garanzia, Montblanc si impegna a riparare o sostituire gratuitamente il Prodotto Montblanc difettoso o parte di esso entro un lasso di tempo ragionevole dal momento della restituzione del prodotto, riservandosi il diritto di addebitare eventuali spese di spedizione. Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi di riparazione saranno soggetti all'addebito delle spese di assistenza.

Ricevere assistenza

È possibile ricevere assistenza portando o inviando il Prodotto Montblanc a una Boutique Montblanc, a un rivenditore Montblanc o a

un Centro Servizi Montblanc autorizzati, come specificato nella presente guida. Le spese di trasporto sono a carico del cliente, inclusi eventuali costi aggiuntivi come spese postali, assicurative o di imballaggio. Montblanc raccomanda di effettuare la spedizione tramite raccomandata e con copertura assicurativa.

La presente Garanzia Internazionale Montblanc può essere fatta valere restituendo il Prodotto Montblanc unitamente al Certificato di Garanzia originale rilasciato al momento dell'acquisto del Prodotto Montblanc. Il Certificato di Garanzia deve essere compilato in ogni sua parte e riportare la data di acquisto, il timbro e la firma di una Boutique Montblanc o di un rivenditore Montblanc autorizzati. Solo le Boutique Montblanc o i rivenditori Montblanc autorizzati possono compilare tale Certificato di Garanzia.

Esclusioni dalla Garanzia Internazionale Montblanc

Sono esclusi dalla presente Garanzia Internazionale Montblanc

- (a) difetti e danni dovuti a smarrimento, furto, incendio o altre cause fuori dal nostro controllo;
- (b) difetti e danni dovuti a uso anormale, negligenza o incidenti;
- (c) difetti e danni dovuti a uso improprio (urti, ammacature, forti pressioni ecc.), modifiche, manomissioni, smontaggio o interventi e riparazioni non eseguiti da personale di Boutique Montblanc, rivenditori

Montblanc o Centri Servizi Montblanc autorizzati, oppure impiegando componenti o accessori (come bocchette o cartucce d'inchiostro) non originali o non consigliati da Montblanc;

- (d) difetti e danni dovuti a normale usura;
- (e) Prodotti Montblanc il cui numero seriale è stato rimosso o non è più leggibile, o che hanno subito la rimozione, la modifica, l'alterazione, la sostituzione, l'eliminazione o la deturpazione di una o più componenti;
- (f) regolari interventi di manutenzione e pulizia;
- (g) celle delle batterie, cinturini in pelle, bracciali in caucciù e metallo.

Contatti Servizi Montblanc

Sono autorizzati a prestare servizi in garanzia come specificato nella presente guida unicamente le Boutique Montblanc, i rivenditori Montblanc e i Centri Servizi Montblanc autorizzati. Per maggiori informazioni e per l'elenco completo delle Boutique Montblanc, dei rivenditori Montblanc e dei Centri Servizi Montblanc autorizzati, visitare il sito www.montblanc.com o rivolgersi alla Boutique Montblanc o al rivenditore Montblanc indicati nel Certificato di Garanzia o nei documenti di acquisto.

Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle direttive europee EMC, RED e RoHS.

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio

Riutilizzo, riciclaggio e recupero.



In caso di sostituzione del presente prodotto con una versione più recente o al termine della durata di utilizzo del prodotto stesso, siete pregati di riciclarlo smaltendolo in un centro di raccolta per materiali riciclabili presente nel vostro comune o nella vostra regione. Così facendo, contribuirete al miglioramento dell'ambiente, riducendo al minimo i potenziali effetti negativi causati da sostanze pericolose che potrebbero essere presenti nei materiali di scarto e che potrebbero andare disperse nell'ambiente durante il processo di smaltimento. All'interno dell'Unione Europea, gli utenti non possono smaltire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti comunali non differenziati, come indicato nella Direttiva WEEE, o dalla legislazione corrispondente nei singoli Stati Membri. I prodotti per cui è applicabile tale direttiva saranno contrassegnati con il simbolo WEEE, mostrato all'inizio della presente nota, fatta eccezione per i prodotti le cui dimensioni e/o funzioni non siano compatibili con suddetto simbolo. I prodotti Montblanc sono soggetti alla Direttiva WEEE, e pertanto devono sempre essere smaltiti separatamente e portati in un centro di raccolta idoneo presente nel vostro comune o nella vostra regione.

Informazioni UE sullo Smaltimento delle Batterie



Nota: questo marchio è valido solo per i Paesi UE ed è conforme alla

direttiva 2006/66/CE Articolo 20 Informazioni per gli utilizzatori finali e allegato II. Il prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e/o riutilizzati. Questo simbolo indica che le batterie e gli accumulatori, al termine della loro vita utile, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'Unione Europea, vi sono sistemi di raccolta separata per batterie e accumulatori utilizzati. Smaltire batterie e accumulatori correttamente presso centri di riciclo/ raccolta rifiuti locali. Aiutaci a rispettare l'ambiente in cui viviamo!

Smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata.

Per lo smaltimento della batteria agli ioni di litio incorporata, si prega di contattare il supporto tecnico Montblanc.



Montblanc TWIN
Manual de seguridad

Leia as seguintes informações de segurança cuidadosamente para evitar incidentes ou / e para evitar danos ao seu aparelho, carregador ou acessórios. Qualquer configuração ou uso diferente do que está em descrito com o uso sugerido e pretendido não é coberto ou garantido.

Precauções

Não faça você mesmo alterações no aparelho, carregador ou acessórios. Qualquer alteração resultará na perda da garantia e pode representar perigo para você e seu ambiente. Para o serviço e manutenção, entre em contato com uma Boutique Montblanc ou um revendedor autorizado Montblanc.

Use o aparelho com cuidado. Em particular, não desmonte, perfure ou derrube o dispositivo. Não Sujeite-o a alta pressão ou coloque-o em locais de alta temperatura ou fonte de calor (por exemplo, Sol, fogo, micro-ondas, aquecimento, fogão, sauna ou vapor).

Siga as diretrizes para dispositivos de comunicação fornecidos por funcionários quando viajam em aviões ou em locais onde seu uso é proibido. Observe diretrizes e leis locais para dispositivos móveis e dispositivos de

comunicação (por exemplo, enquanto dirige).

O aparelho não se destina a ser usado em atividades ou situações em que a falha do aparelho poderia levar a ferimentos graves ou a morte.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto caminhando ou se movendo. Preste atenção aos arredores para evitar lesões em si ou em os outros.

Utilize apenas o carregador e acessórios incluídos com o aparelho ou recomendado pela Montblanc.

Mantenha o aparelho e os acessórios longe de crianças e animais de estimação.

Evite usar o aparelho ou o carregador se não estiverem funcionando corretamente ou se danificado.

Avisos

Ajustando o Comprimento da Correia

Quando você receber seu aparelho, as tiras terão um comprimento fixo. Para um ajuste correto no pulso, talvez seja necessário encurtar as tiras.

Tenha sempre cuidado ao manusear objetos afiados para evitar lesões.

Note-se que Montblanc não irá substituir ou reembolsar qualquer faixa que tenha sido reduzida demais ou danificada durante o corte.

Saúde

O aparelho pode causar erupção cutânea ou irritação,

particularmente quando em contato prolongado com sua pele ou com o uso muito apertado. Isso pode ser devido a alergias, sensibilidade cutânea pré-existente a certos materiais, fatores ambientais, exposição a irritantes (como sabões, cremes, ou suor), ou outras causas.

Siga os conselhos abaixo para limitar os riscos de irritação a pele:

- Pare de usar imediatamente o aparelho se você tiver irritação da pele, nos arredores ou embaixo do a- se os sintomas persistirem - consulte um médico.
- Use seu aparelho solto o suficiente para permitir a circulação de ar.
- Remova o aparelho periodicamente para permitir que sua pele seque e respire.
- Mantenha seu aparelho limpo e seco, e evite usar qualquer produto de cuidados com a pele antes de colocar o seu aparelho.

O uso do aparelho é por sua conta e risco e não é um dispositivo médico. Não somos responsáveis por quaisquer problemas de saúde que possam surgir dos programas de treinamento ou produtos que você conhece através do aparelho. Se você participar de qualquer programa de exercícios que você receber ou aprender através do aparelho, você concorda que o faça por sua própria conta e participe voluntariamente nessas atividades. Nenhum conteúdo e informação disponível ou fornecida pelo aparelho destina-se a

substituir o relacionamento entre você e seu médico ou outro provedor médico. Enquanto a atividade física moderada é considerada segura para a maioria das pessoas, é aconselhável consultar um médico antes de usar o aparelho para pela primeira vez e se / e quando modificar qualquer exercício do programa - especialmente se você tem alguma doença pré-existente que pode ser afetada pelo uso do aparelho.

Embora o aparelho tenha sido projetado, testado e fabricado para cumprir os regulamentos governamentais as emissões de radiofrequência nos EUA, os transmissores sem fio e os circuitos elétricos no aparelho podem causar interferência em outros equipamentos eletrônicos.

Siga os conselhos abaixo para limitar os riscos de interferência de radiofrequência:

- Consulte um médico antes de usar se você tiver um marcapasso ou outro dispositivo eletrônico interno e, em geral, se você tem um problema no coração ou outro problema qualquer.
- Mantenha o aparelho e o carregador pelo menos 6 polegadas (15 cm) longe de qualquer dispositivo médico implantável (por exemplo, marcapasso, desfibrilador ou outro Aparelho médico).
- Se houver algum motivo para suspeitar de interferência, Desligue o aparelho imediatamente.

Resistência à água

aparelho é resistente à água de acordo com IP68. Pode ser exposto ao suor ou à chuva e pode ser roçado ao lavar as mãos. Não use sob o chuveiro, para nadar ou outra atividade na água. Existe o risco de que a água pressurizada possa entrar e danificar o aparelho.

A submersão do aparelho não é recomendável. E se a água respingar no seu aparelho, limpe-o com um Pano não abrasivo e sem fiapos.

A resistência à água pode ser afetada quando o aparelho é solto ou exposto à alta pressão, temperatura ou umidade.

O carregador e os outros acessórios não são resistentes à água e devem ser mantidos afastados da mesma.

Operação

O aparelho pode ser usado em locais com uma temperatura ambiente de 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F). Você pode armazenar o aparelho em um Temperatura ambiente de -20 ° C a 50 ° C (-4 ° F a 122 ° F). Usando ou armazenando o aparelho fora do Intervalos de temperatura recomendados podem danificar o aparelho. Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos.

A precisão das informações e dados Fornecido por aparelho, incluindo rastreamento de atividades, podem estar indisponíveis, imprecisos ou incompletos em certas

circunstâncias, e podem ser alterados por fatores como o meio ambiente, e tipo de intensidade da atividade realizada ao usar o aparelho, o ajuste do aparelho e outras Interações com o usuário final. Montblanc não oferece garantia quanto a exatidão ou integridade de qualquer informação e dados fornecidos pelo seu aparelho ou aplicativos associados, e não aceita nenhuma responsabilidade pela consequência de leitura incorreta dos dados.

Carregamento

Não toque o aparelho com as mãos molhadas enquanto carrega. Isso pode causar choque elétrico. Ao carregar, mantenha o aparelho longe de ambientes úmidos, alta pressão ou água.

Uma vez que o aparelho estiver totalmente carregado, não o deixe conectado se não estiver em uso.

Não deixe o carregador em contato com materiais condutores, tais como líquidos, pó, pó metálicos, e grafite.

Manuseie o cabo USB com cuidado. Não coloque objetos no cabo USB, dobre-o bruscamente ou aplique estresse pesado. Mantenha o cabo longe de líquidos. Danos ao cabo USB podem resultar em mau funcionamento, choque elétrico ou incêndio. Não force um conector em uma porta, porque isso pode causar danos ao aparelho.

Bateria

O seu aparelho inclui uma bateria recarregável de íons de lítio (Li-Ion). As baterias de íon de lítio possuem maior desempenho do que os tipos de bateria normais, mas no caso de seu aparelho estar exposto a temperaturas muito altas (acima de 140 ° F, 60 ° C), as baterias de íons de lítio podem sobreaquecer, com um possível risco de incêndio. Portanto, você deve evitar expor seu aparelho à luz solar direta por períodos mais longos. Se você notar um cheiro incomum vindo do seu aparelho ou a bateria, ou se você notar fumaça ou líquidos vazando do aparelho ou da bateria, pare de usar o aparelho imediatamente e leve-o para uma Montblanc Boutique ou revendedor autorizado Montblanc.

Não manipule uma bateria de Lítio (Li-Ion) que esteja danificada ou vazando. Para o descarte seguro da sua Bateria, entre em contato com sua Montblanc Boutique ou Revendedor autorizado Montblanc.

Nunca use um cabo USB ou carregador danificado de qualquer forma.

Utilize apenas acessórios aprovados Montblanc (p. Cabo USB e carregador). Certifique-se de ligar o Carregador em uma tomada com saída controlada Tensão de DC 5 Volt e uma saída máxima Corrente de 0,5 A.

Limpeza

Certifique-se de manter o seu aparelho, carregador e acessórios limpos. Para limpeza:

- Desligue o aparelho e desconecte o carregador da fonte de alimentação.
- Remova a pulseira.
- Limpe com um pano sem fiapos e não abrasivo. Não aplicar força ou pressão excessiva.
- Não use produtos químicos ou detergentes para limpeza.

Descarte

Se você deseja descartar este produto, por favor entre em contato com as autoridades locais ou revendedor e pergunte pelo método correto de descarte. Podem ser aplicadas sanções para o descarte incorreto deste lixo, de acordo com sua legislação nacional.

Garantia Internacional Montblanc

A seguinte garantia internacional Montblanc aplica-se aos produtos Montblanc vendidos ou apresentados para o serviço de garantia em qualquer país (incluindo Estados Unidos da América, Canadá e Austrália).

O que cobre a Garantia Internacional Montblanc e por quanto tempo

Seu Produto Montblanc foi fabricado de acordo com os padrões de alta qualidade de Montblanc com todo o cuidado e paciência dedicado a eles por nossos dedicados artesãos. No entanto, o produto Montblanc está coberto por esta Garantia Internacional contra defeitos de fabricação e materiais. Entre em contato com uma das Montblanc Boutiques, distribuidores Montblanc ou Centros de atendimento Montblanc localizados em todo o mundo e eles

poderão fornecer serviço de garantia como aqui definido (para obter uma lista completa de Lojas Montblanc, comerciantes Montblanc e Centros de serviço Montblanc, consulte o Site da Montblanc (www.montblanc.com)).

Montblanc garante seu produto contra defeitos em materiais e fabricação por um período de Dois (2) anos a partir da data de compra (o "Período de garantia"). Se o produto for devolvido Durante o período de Garantia, Montblanc irá reparar ou substituir qualquer produto defeituoso Montblanc ou peça defeituosa de forma gratuita dentro de um prazo razoável. Depois que o produto for devolvido, sujeito ao direito de cobrar pelo envio (frete). Após expirar o período de garantia, quaisquer reparações estarão sujeitas a um taxa de serviço.

Como obter o serviço

Você pode obter serviço trazendo ou enviando O produto para Montblanc Boutique, revendedor autorizado Montblanc ou a qualquer Centro de serviço Montblanc conforme indicado neste guia de serviço. Você é responsável pelos custos de transporte, incluindo, mas não limitado a, postagem, seguros e materiais de embalagem. Nós recomendamos que quaisquer entregas para nós incluam um comprovante de entrega e um seguro. Com o propósito de obter Serviço através da Garantia Internacional Montblanc, o produto Montblanc devolvido deve ser acompanhado

do certificado original de garantia que foi incluído no produto Montblanc no momento da compra, devidamente preenchido, Datado, carimbado e assinado por uma Montblanc boutique ou revendedor Montblanc. O certificado de garantia só pode ser preenchido por uma boutique Montblanc ou revendedor autorizado Montblanc.

O que não é coberto na Garantia Internacional Montblanc

A Garantia Montblanc Internacional não cobre:

- (a) Defeitos e danos devidos a perda, roubo, incêndio ou outras causas além do nosso controle.
- (b) Defeitos e danos resultantes de uso indevido, negligência ou acidente.
- (c) Defeitos e danos causados por uso indevido (Toques, abotoaduras, esmagamento, etc.), alterações, adulteração, desmontagem ou serviços e reparos feitos por alguém que não seja autorizado Montblanc Boutique, revendedor Montblanc ou Centro de serviço Montblanc, ou pelo uso de Componentes ou acessórios (como Tinta engarrafada ou cartuchos) que não sejam produzidos

ou recomendados pela Montblanc

- (d) defeitos e danos devidos ao desgaste normal.
- (e) produtos Montblanc onde o número de série foi removido ou não é claramente legível, ou onde qualquer parte do produto original Montblanc foi removido,

alterado, substituído, apagado ou desfigurado.

- (f) manutenção e limpeza de rotina.
- (g) células de bateria, pulseiras de couro, borracha e braceletes de metal.

Contatos do Serviço Montblanc

Apenas as boutiques autorizadas Montblanc, revendedores Montblanc e centros de serviço Montblanc estão aptos a fornecer o serviço de garantia conforme definido aqui. Para mais informações e uma lista completa De boutiques Montblanc autorizadas, revendedores Montblanc e centros de serviço Montblanc, por favor Consulte o site www.montblanc.com ou peça à loja Montblanc autorizada ou distribuidor Montblanc indicado no seu certificado de garantia ou na documentação da venda.

Informação de Conformidade da UE

O produto está em conformidade com EMC europeu, RED E Diretiva RoHS.

Conformidade Ambiental Reutilização, reciclagem e recuperação.

Você é convidado a reciclar este produto quando o substituir por um produto mais novo ou quando atingir a sua vida útil, trazendo-o para um ponto de coleta apropriado para materiais recicláveis na sua comunidade ou região. Fazendo isso, você pode ajudar a melhorar o meio ambiente de sua comunidade, bem como minimizar os potenciais

efeitos negativos criados que podem ser perigosos caso substâncias nocivas estejam presente no material residual atinjam o meio ambiente durante o processo de descarte.



Dentro da União Européia, os usuários são obrigados a não eliminar os resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrônico (WEEE) como resíduos municipais não classificados, de acordo

Os produtos Montblanc estão sujeitos à diretiva WEEE e, portanto, você sempre deve coletar separadamente e trazer-los para o ponto de coleta apropriado em sua comunidade ou região.

Para que Clientes dos EUA e Canadá reciclem Baterias de íon de lítio

Você pode ajudar a preservar nosso ambiente devolvendo o sua bateria recarregável usada para coleta e reciclagem mais próxima. Para mais informações sobre reciclagem de baterias recarregáveis, ligue gratuitamente para o 1-800-822-8837 ou visite [Http://www.rbrc.org/](http://www.rbrc.org/) Cuidado: não manipule a bateria de lítio danificado ou com vazamento.

Informação sobre eliminação da bateria da UE



Nota: Este símbolo é apenas para países da UE. Esse símbolo está de acordo com a diretiva 2006/66 / CE Artigo 20 Informações para usuários finais e Anexo

II. Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e / ou reutilizados. Este símbolo significa que as baterias e acumuladores, no final de sua vida, devem ser eliminados separadamente do lixo de sua casa. Na União Europeia, existem sistemas separados para coleta de baterias usadas e acumuladores. Por favor, descarte as pilhas e acumuladores corretamente em sua comunidade local centro de recolha / reciclagem de resíduos.

Eliminação da bateria incorporada de íons de lítio entre em contato com o atendimento ao cliente Montblanc sobre o descarte da bateria de íon de lítio embutida.



Montblanc TWIN Руководство по безопасности

RU 89

обогревателя, духовки,
сауны или парной).

Следуйте официальным
указаниям по
использованию устройств
связи во время перелетов в
самолете или в зонах, где их
использование запрещено .

Пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с информацией
по безопасности, чтобы
избежать возникновения
непредвиденных ситуаций
и/или повреждения
устройства, зарядного
устройства или аксессуаров.
Гарантия не применяется
в случае внесения не
предполагаемых изменений
или использования устройства
не по назначению.

Меры предосторожности

Запрещается
самостоятельно вносить
любые изменения в
устройство, зарядное
устройство или аксессуары.
Любые изменения приведут
к потере гарантии и могут
представлять опасность
для Вас и окружающих . По
вопросам обслуживания
и ремонта, обращайтесь
в бутик Montblanc
или официальным
дистрибьюторам
Montblanc.

Соблюдайте меры
предосторожности при
работе с устройством. В
частности, не разрешается
разбирать, прокалывать
или бросать устройство.
Не подвергайте устройство
воздействию высокого
давления и не храните его
при высокой температуре
или вблизи источника
тепла (например, на
солнце, у открытого огня,
микроволновой печи,

Соблюдайте местные
правила и законодательство
в отношении использования
мобильных устройств и
средств связи (например,
во время управления
автомобилем).

Данное устройство не
предназначено для
использования в ситуации,
при которых его отказ
может привести к серьезным
травмам или смерти.

Соблюдайте меры
предосторожности при
использовании устройства
во время ходьбы или при
движении. Обращайте
внимание на окружающую
обстановку, чтобы не
нанести травмы себе или
окружающим.

Используйте только те
зарядные устройства и
аксессуары, которые идут
в комплекте с устройством
или рекомендованы
Montblanc.

Храните устройство
и аксессуары к нему в
недоступном для детей и
домашних животных месте.

Воздержитесь от
использования устройства
или зарядного устройства,
если они не функционируют
должным образом или
повреждены.

Предупреждение

Регулировка длины ремешка

Когда Вы получите свое устройство, длина его ремешка будет стандартной. Чтобы затянуть ремешок по руке, возможно потребуется укоротить его.

Чтобы избежать травм, будьте осторожны при работе с острыми предметами.

Пожалуйста, имейте в виду, что Montblanc не заменяет и не возмещает стоимость ремешка в случае его чрезмерного укорачивания или повреждения при обрезке.

Здоровье

Устройство может вызвать сыпь или раздражение на коже, в частности, при длительном контакте или слишком сильном натягивании. Причиной может быть аллергия, чрезмерная чувствительность кожи к определенным материалам, факторам окружающей среды, длительное воздействие раздражителей (таких как мыло, кремы или пот) или другое. Для снижения риска раздражения кожи, пожалуйста, следуйте советам, указанным ниже:

- Незамедлительно снимите устройство, при возникновении раздражения на коже вокруг или под устройством, и – если симптомы не исчезнут – обратитесь к врачу.
- Не затягивайте устройство слишком сильно, чтобы обеспечить

- циркуляцию воздуха.
- Время от времени снимайте устройство, чтобы высушить и освежить кожу.
- Следите за тем, чтобы устройство было чистым и сухим, избегайте применения любых средств по уходу за кожей перед тем как надеть его.

Вы используете устройство, не являющееся медицинским прибором, на свой собственный риск. Мы не несем ответственности за проблемы со здоровьем, которые могут быть вызваны тренировочными программами, о которых Вы узнаете, используя устройство. Если Вы занимаетесь по программе, которую получили или о которой узнали через устройство, Вы соглашаетесь с тем, что берете на себя ответственность за риски и используете программу добровольно. Никакая информация или контент, которые стали доступны или предоставлены устройством не могут заменить консультации врача или другого поставщика медицинских услуг.

В то время как умеренные физические нагрузки считаются безопасными для большинства людей, мы рекомендуем, в частности, если существуют предпосылки того, что использование устройства может оказать негативное воздействие на Ваше здоровье, проконсультироваться с врачом перед первым использованием устройства и в случае/

перед изменением любых тренировочных программ.

Несмотря на то, что данное устройство разработано, протестировано и произведено в соответствии с требованиями по радиочастотному излучению США, средства беспроводной передачи данных и электрические компоненты в устройстве могут создавать помехи в других электронных устройствах.

Пожалуйста воспользуйтесь советами ниже, чтобы ограничить риски образования радио- частотных помех:

- Если Вы используете кардиостимулятор или другой вживляемый электронный прибор, и в целом, если у Вас имеются сердечные или другие противопоказания, проконсультируйтесь с врачом перед применением устройства.
- Держите устройство и зарядное устройство на расстоянии как минимум 6 дюймов (15 см) от любых имплантируемых медицинских устройств (например, кардиостимулятора, дефибриллятора или других медицинских устройств).
- В случае подозрения на образование помех, незамедлительно отключите устройство.

Влагозащита

Данное устройство является водонепроницаемым в соответствии со стандартом IP68. Оно может подвергаться воздействию дождя или пота, его можно не снимать во время мытья рук. Не используйте устройство

под душем, во время плавания или занятия другими водными процедурами. Существует вероятность того, что вода под давлением может попасть внутрь и повредить устройство.

Не рекомендуется погружать устройство в воду. При попадании воды на устройство, протрите его мягкой тканью без ворса. Падение, воздействие высокого давления, температуры или влажности на устройство, могут оказать негативное влияние на его водонепроницаемые свойства.

Зарядное устройство и другие аксессуары не являются водонепроницаемыми и должны храниться вдали от воды.

Использование

Устройство можно использовать при температуре от 0°C до 50°C (32°F до 122°F). Устройство можно хранить при температуре от -20°C до 50°C (-4°F до 122°F). Использование или хранение за пределами указанных температурных диапазонов может повредить устройство. Выключайте устройство в потенциально взрывоопасных зонах.

Точность информации и данные, предоставляемые устройством, включая отслеживание активности, могут быть не доступны, не точными или не полными при определенных обстоятельствах и могут меняться при определенных условиях, таких как

окружающая среда, тип и интенсивность активности, выполняемой при использовании устройства, плотность прилегания устройства и другие факторы, касающиеся пользователя. Montblanc не гарантирует точность или полноту любой информации или данных, предоставляемых устройством или соответствующими приложениями и не несет ответственности за последствия неверного считывания такой информации и данных.

Зарядка

Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во время зарядки. Это может привести к удару током. Не заряжайте устройство во влажной среде, под воздействием высокого давления или воды.

После полной зарядки устройства, не оставляйте его подключенным к сети, если оно не используется.

Избегайте контакта зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пыль и графит.

Используйте USB кабель с осторожностью. Не рекомендуется ставить на кабель предметы, сильно сгибать или подвергать сильным нагрузкам. Храните кабель вдали от жидкостей. Повреждения USB кабеля могут привести к неисправности, удару током или возгоранию. Не вставляйте разъем в

порт с усилием, это может повредить устройство.

Аккумулятор

В Вашем устройстве используется перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (Li-Ion). Литий-ионные аккумуляторы имеют более высокую производительность, чем обычные типы аккумуляторов, но при воздействии очень высоких температур (более 140° F, 60° C), существует риск перегрева литий-ионного аккумулятора Montblanc Twin, что может привести к возгоранию. Поэтому, избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на Montblanc Twin.

Если Вы заметили необычный запах, дым, или жидкость, вытекающую из Вашего устройства, немедленно прекратите использовать его и отнесите в бутик или официальному дилеру Montblanc.

Не используйте поврежденный или потекший литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор. Для безопасной утилизации литий-ионного аккумулятора обратитесь в бутик Montblanc или к официальному дилеру Montblanc.

Никогда не используйте USB кабель или зарядное устройство, имеющие любые повреждения. Используйте только оригинальные аксессуары Montblanc (например, USB кабель и зарядное

устройство). Убедитесь, что зарядное устройство подключается к розетке с контролируемым выходным напряжением постоянного тока в 5 вольт и максимальным выходным током в 0,5 Ампера.

Очистка

Содержите устройство, зарядное устройство и аксессуары в чистоте.

Для очистки:

- Выключите устройство и отключите зарядное устройство от сети электропитания.
- Снимите ремешок.
- Протрите без усилий и чрезмерного давления мягкой безворсовой тканью.
- Не используйте химикаты или чистящие средства для очистки.

Утилизация

Если Вы собираетесь утилизировать данный продукт, свяжитесь с местными органами власти или дилером и узнайте у них о правильном способе утилизации. За нарушение правил утилизации могут налагаться штрафы в соответствии с местным законодательством.

Гарантия Montblanc International

Данная гарантия Montblanc International применима к продуктам Montblanc, проданным или представленным для гарантийного обслуживания в любой

стране (включая США, Канаду и Австралию).

Что и в течение какого периода времени покрывается гарантией Montblanc International

Ваш продукт Montblanc был изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества Montblanc со всей тщательностью и старанием наших преданных мастеров.

Тем не менее, продукция Montblanc покрывается гарантией Montblanc International на производственные и материальные дефекты. Пожалуйста, свяжитесь с бутиком, официальными дилерами или сервисными центрами Montblanc, расположенными по всему миру, они предоставят Вам гарантийное обслуживание, в соответствии с требованиями настоящего документа (полный список бутиков, официальных дилеров и сервисных центров Montblanc см. на сайте Montblanc (www.montblanc.com)). Montblanc гарантирует отсутствие производственных и материальных дефектов в течение двух (2) лет с даты покупки ("Гарантийный период"). Если товар возвращается во время Гарантийного периода, в таком случае Montblanc

отремонтирует или заменит любые дефектные товары Montblanc или их части бесплатно в течение разумного периода времени после возврата товара при условии взимания оплаты за доставку. После окончания Гарантийного периода, любой ремонт будет осуществляться на платной основе.

Как получить сервисные услуги

Вы можете получить сервисные услуги, принеся или отправив продукт Montblanc в официальный бутик Montblanc, дилеру Montblanc или в любой сервисный центр Montblanc, как указано ниже в

данном руководстве. Вы берете на себя расходы по транспортировке, включая, но не ограничиваясь почтовыми и страховыми сборами, а также упаковкой. Мы рекомендуем осуществлять доставку курьерской почтой и оформить страховку. Чтобы получить сервисные услуги по гарантии Montblanc International, к отправленному продукту необходимо приложить оригинальный гарантийный сертификат, который прилагался к продукту Montblanc в момент его приобретения. Сертификат должен быть заполнен, проштампован и подписан представителем бутика или дилера Montblanc, с указанием даты. Такой гарантийный сертификат имеет право заполнять только официальный представитель бутика или дистрибьютора Montblanc.

Что не покрывается гарантией Montblanc International

Гарантия Montblanc International не покрывает:

- (a) дефекты и повреждения, вызванные потерей, кражей, возгоранием или другими причинами, не зависящими от нас.

- (b) дефекты и повреждения, вызванные в результате неправильного использования, небрежности или несчастного случая.
- (c) дефекты и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием (вмятины, трещины и т. д.), изменениями, вскрытием, разбором, ремонтом или обслуживанием проводимыми, кем-либо кроме официального представителя бутика, дилера или сервисного центра Montblanc или использованием компонентов или аксессуаров (например, бутилированных чернил или картриджей) которые не были произведены или рекомендованы Montblanc.
- (d) дефекты и повреждения, вызванные нормальным износом.
- (e) Продукты Montblanc, у которых стерт или не читаем серийный номер, или если какая-либо часть оригинального продукта Montblanc была удалена, изменена, заменена, стерта или повреждена.
- (f) стандартное обслуживание и очистка.
- (g) элементы батареи, кожаные ремешки, резиновые и металлические браслеты.

Контактная информация сервисных центров Montblanc

Только официальные бутики, дилеры и сервисные центры Montblanc имеют право предоставлять гарантийное обслуживание, как указано в данном документе. Дополнительную информацию и полный

список официальных бутиков, дилеров и сервисных центров Montblanc, Вы можете найти на сайте Montblanc www.montblanc.com или уточнить в официальном бутике Montblanc или у дилера Montblanc, указанного в Вашем гарантийном сертификате.

Обязательные законные права Претензии по гарантии можно направлять в сервисный центр Montblanc по адресам, указанным выше, Полный список официальных бутиков, дилеров и сервисных центров Montblanc Вы можете найти на сайте www.montblanc.com, в любом случае, соблюдайте процедуру, описанную в главе 'Как получить сервисные услуги'.

Применение государственного и иного законодательства
Гарантия Montblanc International дает Вам особые юридические права, но у Вас также могут быть другие права, которые, например, в США меняются в зависимости от штата, а также могут меняться в зависимости от страны, области, района и т. д.

Заявление от регулирующего органа

Уведомление ФКС

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать помех, и

(2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные операции.

Данное оборудование протестировано и соответствует уровню цифрового оборудования Класса Б в Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. Этот уровень разработан для предоставления разумной защиты против негативного воздействия в жилых помещениях.

Данное оборудование создает, использует и может излучать радио-частотную энергию и в случае установки не в соответствии с требованиями инструкции,

может вызывать негативные помехи в радиосвязи. Однако, невозможно гарантировать, что помехи не будут вызваны при определенной установке. Если данное оборудование вызывает помехи при приеме радио или ТВ сигнала, которые исчезают после выключения оборудования, пользователь может избавиться от помех, воспользовавшись одним из указанных ниже способов:

- Перенаправить или переместить антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и ресивером.
- Подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- Обратиться к дилеру или опытному радио/ТВ технику за помощью.

При необходимости, обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/ТВ технику.

**Предупреждение
Федеральной комиссии по
связи США**

- Любые изменения или модификации, не утвержденные ответственной стороной могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования.
- Данное устройство передачи данных не должно располагаться или работать совместно с любым другим устройством, где применяется антенна или устройство передачи данных.

Примечание: выбор кода страны предназначен только для модели не из США и доступен не для всех моделей США. Согласно требований ФКС США, все товары, продаваемые на территории США, оснащенные системой WiFi, должны работать только на каналах США.

**Заявление о радиационном
воздействии:**

Данное устройство соответствует государственным требованиям по воздействию на радиоволны. Уровень излучения радио-частотной энергии данного прибора не превышает допустимых значений, установленных ФКС Правительства США.

В стандарте излучения для беспроводных устройств, применяется единица измерения, называемая

удельным коэффициентом поглощения или SAR.

Максимальное значение SAR, установленное ФКС составляет 1.6 Вт/кг.

*Испытания на SAR проводятся с использованием стандартных рабочих положений, принятых ФКС, при этом устройство работает на самом высоком сертифицированном уровне мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

**Министерство
промышленности Канады**

Данное устройство отвечает требованиям промышленных RSS-стандартов Канады. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Данное устройство не должно создавать помех и
- (2) данное устройство должно принимать любые помехи, которые могут вызвать нежелательные операции устройства.

Данное устройство Класса Б соответствует стандарту Канады ICES-003.

**Заявление о радиационном
воздействии:**

Радиочастотное излучение продукта не превышает установленной в Канаде нормы для неконтролируемой среды и является безопасным для осуществления операций, описанных в данной инструкции. Дополнительного снижения радиочастотного излучения можно добиться, если держать продукт максимально далеко от тела

пользователя или включить режим низкого уровня выходного сигнала, если такой режим доступен. Данное устройство и его антенна(s) не должны храниться или эксплуатироваться вместе с любыми другими антеннами или передающими устройствами, за исключением протестированных встроенных радио. Функция выбора кода страны не активна для продуктов, продаваемых в США/ Канаде.

Информация о соответствии требованиям ЕС

Продукт соответствует требованиям европейским директивам EMC, RED и RoHS.

Соблюдение экологических требований

Повторное использование, переработка и восстановление

Вам настоятельно рекомендуется утилизировать этот продукт при замене его на новый или после истечения срока эксплуатации, сдав его в пункт сбора вторично перерабатываемых материалов в вашем районе или области. Таким образом Вы помогаете улучшить экологическую обстановку Вашего района, а также минимизировать потенциальное негативное влияние в случае, если опасные вещества, которые могут оказаться в отходах, попадут в окружающую среду в процессе утилизации.



На территории Европейского Союза запрещено утилизировать отходы

электрического и электронного оборудования (WEEE) как несортируемый муниципальный мусор в соответствии с директивой WEEE или

соответствующим местным законом страны. Продукты, к которым применимо данное требование отмечены символом WEEE, приведенным в начале данного документа, если такое требование применимо, с учетом размера или функций продукта.

Продукты Montblanc отвечают требованиям Директивы WEEE, по этой причине всегда необходимо собирать по-отдельности приносить их в соответствующий пункт сбора в Вашем районе или регионе.

Утилизация литий-ионных аккумуляторов для клиентов в США и Канаде

Вы можете помочь сохранить окружающую среду, сдав использованные аккумуляторы в ближайший к Вам пункт сбор и переработки. Более подробную информацию

по переработке аккумуляторных батарей Вы можете узнать по бесплатному телефону 1-800-822-8837 или на сайте <http://www.rbrc.org/>
Предупреждение:

Не используйте поврежденные или потекшие литий-ионный аккумуляторы.


Информация об утилизации батарей в ЕС



Примечание:
Данный символ используется только в странах ЕС. Данный символ соответствует требованиям директивы 2006/66/ЕС, Статья 20, Информация для конечных пользователей и

Приложение II. Ваш продукт разработан и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и/или использованы повторно. Этот символ означает, что батареи и аккумуляторы, после завершения их срока действия, необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. В Европейском союзе существуют системы раздельного сбора для использованных батарей и аккумуляторов. Пожалуйста, утилизируйте батареи и аккумуляторы правильно в Вашем районном пункте сбора/переработки.

Утилизация встроенного литий-ионного аккумулятора Для утилизации встроенной литий-ионной батареи, пожалуйста, обратитесь в центр обслуживания клиентов Montblanc.



For further information
and Declaration of
Conformity please visit:

www.montblanc.com/TWIN



Copyright © Montblanc-Simplo
GmbH, 2018

All rights reserved

Montblanc and their respective
logos are trademarks and/or
registered trademarks. All other
company names and product
names are trademarks and/or
registered trademarks of their
respective owners.

No part of this safety manual may
be reproduced or transmitted in
any form or by any means without
prior written consent of Montblanc.

Modifications and errors excepted.

Printed in China



Operating Frequency Band (RF):

Bluetooth: 2402-2480MHz (TX/RX)

Max Output Power:

Item	Max Output Power(dBm)
BT	-0.5

The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

Hereby, Montblanc , declares that this device (Snowcap)is in compliance with the essential requirements and other

relevant provisions of Directive 2014 / 53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.montblanc.com

FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency (RF) Energy .

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the United States.. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter and must be installed to in usage against the wrist with no separation from all persons. However, due to low power, according to IEEE1528, RF exposure is exempt tested.

CANADA REGULATIONS:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout

brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible

d'en compromettre le fonctionnement.

Caution

:

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

A label with the following statements must be attached to the host end product: This device contains IC: 20163-MBTW4810

Une étiquette avec les instructions suivantes doit être attachée au produit final hôte: Cet appareil contient IC: 20163-MBTW4810