

Informations relatives à la santé, à la sécurité et à l'entretien, ainsi qu'à la réglementation, à la Garantie limitée et à l'Accord

Información sobre salud y seguridad, mantenimiento, normativas y Garantía limitada y Acuerdo

Informationen zu Gesundheit und Sicherheit, Wartung und Zulassung sowie Garantiebeschränkung und -vereinbarung

Informazioni su salute, sicurezza, manutenzione, normative, Garanzia limitata e Contratto

安全衛生、メンテナンス、規制、限定的保証および合意事項に関する情報

보건 및 안전, 유지관리, 법령상 고지 사항, 제한 보증 및 계약 사항에 관한 정보

健康和安全、維護、法規和有限保固以及協議資訊

**Health and Safety, Maintenance,
Regulatory and Limited Warranty &
Agreement Information**

Health and Safety, Maintenance, Regulatory and Limited Warranty & Agreement Information

I. Steam Machine Product Description

Steam Machine ("Hardware") is a powerful, versatile gaming PC console, designed to fit in your living room or on your desk. Powered by SteamOS, it provides a console-like user experience and seamless access to your entire game library that is found on Valve's online gaming platform ("Steam"). In order to use the Hardware with Steam, you are required to create a Steam account; there is no charge to join Steam. Steam is limited to individuals who are 13 years or older.

II. Important Safety Information

WARNING! Follow these instructions for the safe set up, use, and care of the Hardware to reduce the risk of injury or death.

Before using the Hardware,

- read this entire document and the Setup Guide included with your product
- read the set up, use, and troubleshooting information at steamvr.steampowered.com
- read the user documentation provided with any components, games, and software you will be using with your Hardware.

Make sure other users know all the safety information relevant to their use.

Keep this document.

Keep out of reach of young children and pets.

The Hardware contains or could break into small parts which may be a choking hazard to children under 3.

Magnets

The faceplate attachment includes magnets. Magnets can disrupt some medical devices; consult the device manufacturer or your physician.

Discomfort

Repetitive or prolonged activities may cause discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body.

Stop and rest if you get tired, sore, or experience any discomfort such as pain, tingling, numbness, or stiffness. If you experience persistent or recurring discomfort, consult a qualified health professional.

Photosensitive Seizures

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may be displayed. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these photosensitive epileptic seizures. Children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures.

Symptoms may include involuntary muscle movements (such as eye or face twitching, or jerking of arms or legs), lightheadedness, altered vision, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop using and consult a health professional if you experience any of these symptoms. Parents should watch for and ask about the above symptoms. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by not using your Hardware when you are tired.

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a health professional before using the Hardware.

Hearing Safety

When using audio, adjust the volume so you can still hear what is going on around you. If the sound is too loud for you to hear people speaking nearby, it is likely loud enough to damage your hearing.

III. Care, Cleaning, And Maintenance

Unplug If Wet Or Damaged

The only way to fully turn off Steam Machine is to unplug it. Pull the plug (not the cord) from the outlet.

To reduce the risk of shock or fire, unplug Steam Machine if it gets wet, if the product or power cord is damaged, and before cleaning.

Keep Dry, Clean Appropriately

Wet electronics and power supplies could be a shock hazard. Unplug Steam Machine before cleaning. Use only a microfiber cloth or a cloth lightly moistened with water to clean the Hardware. If needed, the faceplate can be removed to clean separately. Replace after cleaning.

To reduce the risk of sparks, keep the USB connection areas free of metallic objects or contamination.

Do not use a vacuum or compressed air to clean the Hardware. This can result in a potential shock from static electricity and can damage the hardware by causing the fan to spin too fast.

Removing And Attaching Faceplate

Typically, the faceplate should be kept on Steam Machine to help protect from dust and other contaminants. However, it can be removed, for example for cleaning. To remove the faceplate, gently pull on an edge until the magnets release. To reattach the faceplate, orient it using the up arrow on the back of the faceplate.

Maintain Suitable Environmental Conditions

- Allow enough airflow. Airflow is needed to keep the hardware cool and clean.
 - Keep Steam Machine on a hard, flat surface and keep the feet attached to allow airflow through the bottom of the product.
 - Do not put things on top of Steam Machine or let dust build up on it.
- Avoid storing or using in direct sunlight. Extended exposure to direct sunlight may damage the Hardware.
- Extreme Temperatures. Avoid using the Hardware in extreme temperatures - operating temperature range should remain between 41°F - 95°F (5°C - 35°C). Operating outside of this range can result in hot surfaces or could damage the Hardware.

Cable Routing

When using Steam Machine's USB ports, route the cables to avoid cord entanglement, falls, or equipment being pulled.

Device Repairs

Do not attempt to repair, open, modify, or service any part of the Hardware (other than accessing the SD expansion slot in accordance with Valve's instructions). This may pose electrical or other hazards. Do not use any component or cable if damaged.

Contact Valve Support at <https://help.steampowered.com/> if there is a problem

Regulatory Information

Federal Communications Commission (FCC) and Innovation, Science and Economic Development Industry (ISED) Canada
Steam Machine, Model 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC : 20207-1016. Contains FCC ID: XMR2023FC66EB / IC : 10224A-2023FC66EB

Compliance Statement

This equipment is tested to comply with FCC (Federal Communications Commission) Standards. For home and office use. Not intended for use in machinery, medical, or industrial applications. This device is for use with NRTL-listed (UL, CSA, ETL etc.) and/or IEC/EN 62368 compliant (CE marked) IT equipment. No serviceable parts included.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna and increase the distance between the equipment and the receiver.
2. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
3. Consult an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: The FCC requires that you be notified that any changes or modifications to the Hardware not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

- The device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
- Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
- Operation shall be limited to indoor use only.
- Operation on oil platforms, automobiles, trains, maritime vessels and aircraft shall be prohibited except for on large aircraft flying above 3,048 m (10,000 ft).

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

This device contains radio transmitters and has been tested to comply with FCC, ISED and EU requirements for RF exposure.

This device should be installed and operated with minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

European Economic Area And United Kingdom



Hereby, Valve Corporation declares that this Hardware is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full declaration of conformity can be found at: <http://compliance.steampowered.com>.



Hereby, Valve Corporation declares that this Hardware is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and the Radio Equipment Regulations 2017. The full declaration of conformity can be found at: <http://compliance.steampowered.com>.

Proper Handling Of Waste Electronic Equipment



This symbol on the product(s) and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. This symbol is only valid in the European Union. For proper treatment, recovery, and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. For information about recycling this product in the United States go to https://store.steampowered.com/hardware_recycling/?snr=1_44_44_

EU Representative

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg, Germany

Model 1016: Operating frequencies and EIRP.

Radio Specifications			Model 1016
Technology	Frequency Band (MHz)		Max EIRP (dBm)
WLAN	802.11 a/n/ac/ax	802.11 b/g/n	2400 - 2483.5
			19.9
			5150 - 5250
			22.71
			5250 - 5350
			22.71
			5470 - 5725
			22.71
			5725 - 5850
			13.48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21.26
Bluetooth	-	2400 - 2483.5	9.63

This device is restricted to use indoors to comply with EU requirements when operating in 5150-5350MHz or 5945-6425MHz and UK requirements when operating in 5150-5350MHz or 5925-6425MHz.

Summary Of Limited Warranty & Agreement

Residence. IF YOU ARE A CONSUMER WHO LIVES IN AN EU MEMBER COUNTRY, THE UNITED KINGDOM, THE PROVINCE OF QUEBEC (CANADA), AUSTRALIA, OR NEW ZEALAND, THE LIMITED WARRANTY & AGREEMENT DOES NOT APPLY TO YOU; INSTEAD, YOU ARE ENTITLED TO THE STATUTORY WARRANTIES OR GUARANTEES PROVIDED BY YOUR HOME JURISDICTION.

Summary Of Limited Warranty. Valve warrants your product to be free from defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one (1) year from the date of original purchase. The warranty excludes normal wear and tear and damage caused by improper cleaning, accident, or abuse. Other exclusions apply. IF YOUR LOCAL LAW GIVES YOU ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ITS DURATION IS LIMITED TO ONE (1) YEAR. SOME STATES, PROVINCES, OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

If the product does not work properly due to a defect in materials or workmanship, Valve will, at Valve's option, repair it, replace it with a new or refurbished product or components, or refund your purchase price. Unless your local law gives you a remedy this warranty cannot limit, this is your only remedy.

Read The Limited Warranty & Agreement At s.team/warranty. By buying, receiving, or using the product you agree to it. If you disagree with it, return the product to Valve or your retailer in accordance with their return policies. To obtain warranty service visit http://s.team/hw_help.

FOR CONSUMERS OUTSIDE OF ANY EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRY, THE UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, OR THE PROVINCE OF QUEBEC (CANADA): You and Valve agree that the warranty shall be deemed to have been made and executed in the State of Washington, U.S.A., and Washington law, excluding conflict of laws principles and the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, governs all claims arising out of or relating to: (1) any aspect of the relationship between us; (2) this warranty; or (3) your product, its price, the purchase transaction, or anything else relating to your product. You and Valve agree that all disputes and claims between you and Valve (including any dispute or claim that arose before the existence of this or any prior agreement) shall be commenced and maintained exclusively in any state or federal court located in King County, Washington, having subject matter jurisdiction. You and Valve hereby consent to the exclusive jurisdiction of such courts and waive any objections as to personal jurisdiction or venue in such courts. If the laws where you live mandate alternative dispute resolution options, you may seek a remedy under those options.

Valve Corporation
10400 NE 4th St. Suite 1400
Bellevue, WA 98004 USA

Informations Relatives À La Santé, À La Sécurité Et À L'entretien, Ainsi Qu'à La Garantie Matérielle Limitée

I. Steam Machine : description du produit

La Steam Machine (« Matériel ») est une console de jeu PC puissante et polyvalente conçue pour s'intégrer dans votre salon ou sur votre bureau. Elle a été conçue avec Powered by SteamOS pour offrir une expérience utilisateur similaire à celle d'une console, tout en vous donnant directement accès à votre bibliothèque de jeux résidant sur la plateforme en ligne de Valve (« Steam »). Afin d'utiliser le Matériel avec Steam, vous devrez créer un compte Steam ; l'adhésion à Steam est gratuite. L'utilisation de Steam est réservée aux personnes âgées de 13 ans ou plus.

II. Informations importantes concernant la sécurité

AVERTISSEMENT ! Suivez ces instructions pour configurer, utiliser et entretenir le Matériel en toute sécurité afin de réduire les risques de blessures ou de décès.

Avant d'utiliser le Matériel :

- veuillez lire ce document dans son intégralité ainsi que le guide d'installation fourni avec votre produit ;
- veuillez lire les informations d'installation, d'utilisation et de dépannage sur steamvr.steampowered.com ;
- veuillez lire la documentation fournie avec tous les composants, jeux et logiciels que vous utiliserez avec votre Matériel.

Assurez-vous que les autres personnes qui utiliseront le produit ont pris connaissance des consignes de sécurité avant de s'en servir.

Conservez ce document.

Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

Le Matériel contient de petites pièces et peut se briser en petits morceaux susceptibles de présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.

Aimants

La façade amovible comprend des aimants. Les aimants peuvent nuire au fonctionnement de certains dispositifs médicaux. Consultez le fabricant de l'appareil ou votre médecin.

Inconfort

Les gestes répétitifs ou prolongés peuvent provoquer un inconfort au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties de votre corps. Arrêtez-vous et reposez-vous en cas de fatigue, de douleur ou d'inconfort tel que des fourmillements, un engourdissement ou des raideurs. Si l'inconfort s'aggrave ou persiste, consultez un médecin.

Épilepsies photosensibles

Chez certaines personnes, des effets visuels spécifiques, tels que des clignotements lumineux ou des motifs répétitifs peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Même les personnes qui n'ont pas d'antécédent de crise d'épilepsie peuvent souffrir d'une affection non diagnostiquée pouvant provoquer ces crises d'épilepsie photosensibles. Ce phénomène touche davantage les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, que les adultes.

Les symptômes peuvent inclure des mouvements musculaires involontaires (tels que des contractions oculaires ou faciales ou des secousses des bras ou des jambes), des étourdissements, une altération de la vision, une désorientation, de la confusion ou une perte de connaissance momentanée. En cas de crise, des convulsions ou une perte de connaissance peuvent survenir, ce qui peut entraîner des blessures liées à une chute ou à une collision avec des objets à

proximité.

Arrêtez immédiatement d'utiliser le Matériel et consultez un médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes. Il est conseillé aux parents d'être attentifs aux symptômes ci-dessus, et d'aborder le sujet avec leurs enfants. Le risque de crises d'épilepsie photosensibles peut être réduit en évitant d'utiliser le Matériel pendant les périodes de fatigue.

Si vous ou une personne de votre entourage avez des antécédents de convulsions ou d'épilepsie, consultez un médecin avant d'utiliser le Matériel.

Protection auditive

Lorsque le son est activé, ajustez le volume de façon à toujours pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous. Si le volume est si élevé qu'il vous empêche d'entendre les personnes parler autour de vous, il est probable qu'il soit suffisamment élevé pour endommager votre audition.

III. Nettoyage, entretien et maintenance

Débranchez l'appareil s'il est mouillé ou endommagé

La seule façon d'éteindre complètement votre Steam Machine est de la débrancher. Débranchez la prise (sans tirer sur le câble).

Veillez débrancher votre Steam Machine si elle est mouillée, si le câble d'alimentation est endommagé, et avant de la nettoyer afin de réduire les risques d'électrocution et d'incendie.

Gardez l'appareil au sec et nettoyez-le si nécessaire

Les appareils électroniques et les blocs d'alimentation humides peuvent présenter un risque d'électrocution. Veuillez débrancher votre Steam Machine avant de la nettoyer. Nettoyez le Matériel uniquement avec un chiffon en microfibre ou un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau. Si nécessaire, la façade amovible peut être retirée pour être nettoyée séparément. Remettez-la en place après l'avoir nettoyée.

Pour réduire le risque d'étincelles, veuillez garder les points de connexion USB à l'écart d'objets métalliques ou de toute contamination.

N'utilisez ni d'aspirateur ni d'air comprimé pour nettoyer le Matériel. Cela peut provoquer une décharge d'électricité statique et endommager le Matériel en faisant tourner le ventilateur trop vite.

Retrait et fixation de la façade amovible

En règle générale, la façade amovible doit être maintenue sur votre Steam Machine pour la protéger de la poussière et d'autres contaminants. Cependant, elle peut être retirée, par exemple pour le nettoyage. Pour enlever la façade amovible, tirez légèrement sur l'un de ses bords jusqu'à ce que les aimants se libèrent. Pour rattacher la façade amovible, orientez-la en vous aidant de la flèche vers le haut située sur son dos.

Maintenez un environnement approprié

- Prévoyez une circulation d'air suffisante. Une bonne circulation de l'air est nécessaire pour éviter la surchauffe du Matériel et le maintenir propre :
 - placez votre Steam Machine sur une surface dure et plane et laissez les pieds attachés pour permettre à l'air de circuler sous le produit ;
 - veuillez ne rien poser sur votre Steam Machine et ne laissez pas la poussière s'y accumuler.
- Évitez de ranger ou d'utiliser le Matériel en plein soleil. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut endommager le Matériel
- Températures extrêmes : évitez d'utiliser le Matériel dans des températures extrêmes. La plage de température ambiante lors du fonctionnement doit rester entre 5 °C et 35 °C. Son utilisation en dehors de cette plage peut surchauffer ou endommager le Matériel.

Acheminement des câbles

Lorsque vous utilisez les ports USB de la Steam Machine, veillez à acheminer les câbles de manière à éviter tout enchevêtrement, toute chute ou tout tirage de l'équipement.

Réparations de l'appareil

N'essayez pas de réparer, d'ouvrir, de modifier ou d'entretenir le Matériel, intégralement ou partiellement (hormis pour accéder à l'emplacement d'extension SD conformément aux instructions de Valve). Ces actions peuvent présenter, entre autres dangers, des risques d'électrocution. N'utilisez pas l'appareil si les

composants ou les câbles sont endommagés.

En cas de problème, contactez le Support Valve à l'adresse suivante : <https://help.steampowered.com/>

Informations Sur La Réglementation

Commission fédérale des communications (FCC) et Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada.

Steam Machine, Modèle 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. Comprend FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB

Déclaration De Conformité

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux Normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Il convient pour une utilisation à la maison ou au bureau, mais n'est pas destiné aux applications médicales, industrielles ou relatives à la machinerie. Cet appareil doit être utilisé avec des équipements informatiques certifiés NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conformes à la norme IEC/EN 62368 (marquée CE). Aucune pièce remplaçable n'est fournie.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a fait l'objet de tests et respecte les seuils autorisés pour les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues dans le but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles avec la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur peut essayer de corriger le problème de l'une des manières suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception et augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur ;
2. Connecter l'appareil à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur ;
3. Contacter un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT !: conformément au règlement de la FCC, nous vous informons que toute modification du Matériel non approuvée expressément par le fabricant peut entraîner l'annulation du droit qui vous a été accordé d'utiliser le Matériel.

- Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
- Ces appareils ne doivent pas servir à télécommander ou communiquer avec des aéronefs sans équipage à bord.
- Leur opération doit être limitée à une utilisation en intérieur uniquement.
- Il est interdit d'opérer ces appareils aux endroits suivants : plateformes pétrolières, automobiles, trains, navires et aéronefs, à l'exception des grands avions volant au-dessus de 3 048 m (10 000 pi).

Exposition à l'énergie des radiofréquences (RF)

Cet appareil comporte des émetteurs radio. Des tests ont confirmé sa conformité avec les normes relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC, de l'ISDE et de l'UE.

Lors de son installation et de son opération, conservez une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

Espace Économique Européen



Par la présente, Valve Corporation déclare que le Matériel est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE. Vous pouvez consulter l'intégralité de la déclaration de conformité sur la page : <http://compliance.steampowered.com>.

Mise Au Rebut Des Équipements Électroniques



La présence de ce symbole sur l'un de nos produits et/ou les documents qui l'accompagnent indique que les produits électroniques et électriques ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers. Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Pour assurer un traitement, une récupération et un recyclage adaptés de ces produits, veuillez les déposer gratuitement dans un centre de collecte agréé.

Représentant Dans L'union Européenne

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg (Allemagne)

Modèle 1016 : fréquences de fonctionnement et PIRE.

Caractéristiques des systèmes radioélectriques			Modèle 1016
Technologie	Bande de fréquences (MHz)		PIRE maximum (dBm)
WLAN	802.11 b/g/n	2400 - 2483,5	19,9
	802.11 a/n/ac/ax	5150 - 5250	22,71
		5250 - 5350	22,71
		5470 - 5725	22,71
		5725 - 5850	13,48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21,26
Bluetooth	-	2400 - 2483,5	9,63

Cet appareil est restreint à un usage intérieur, conformément aux exigences de l'UE pour toute opération dans la bande de fréquences 5 150 – 5 350 MHz ou 5 945 – 6 425 MHz et à celles du Royaume-Uni pour toute opération dans les bandes de fréquences 5 150 – 5 350MHz ou 5 925 – 6 425 MHz.

Résumé De La Garantie Limitée Et De L'accord

Résidence. SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR QUI RÉSIDE DANS UN PAYS MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE, AU ROYAUME-UNI, DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA), EN AUSTRALIE OU EN NOUVELLE-ZÉLANDE, LA GARANTIE MATÉRIELLE LIMITÉE ET L'ACCORD NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. À LA PLACE, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DES GARANTIES LÉGALES EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE.

Résumé De La Garantie Limitée. Valve garantit que votre produit est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une usure normale et les dommages causés par un mauvais entretien, un accident ou une mauvaise utilisation. D'autres exclusions s'appliquent. SI LE DROIT LOCAL EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE VOUS ACCORDE UNE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SA DURÉE EST ÉGALEMENT LIMITÉE À UN (1) AN. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES OU PAYS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES ; IL EST DONC POSSIBLE QUE LA LIMITATION MENTIONNÉE CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS. Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, Valve peut, à sa propre discrétion, le réparer ou le remplacer par un produit ou par un composant neuf ou reconditionné, ou vous rembourser le prix d'achat. À moins que le droit local en vigueur étende cette garantie, il s'agit de votre seul recours.

Veuillez Consulter La Garantie Matérielle Limitée Et L'accord Sur La Page s.team/warranty. En achetant, recevant ou utilisant le Matériel, vous acceptez cette Garantie matérielle limitée et cet Accord. Si vous n'êtes pas d'accord, renvoyez le Matériel à Valve ou à votre revendeur, conformément à la procédure de renvoi. Pour bénéficier d'un service de garantie, veuillez vous rendre sur la page http://s.team/hw_help.

À destination des consommateurs ne résidant pas dans un pays membre de l'Union européenne, ni au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ni dans la province de Québec (Canada) :

Vous et Valve acceptez que la présente Garantie soit réputée avoir été conclue et signée dans l'État de Washington (États-Unis) et que la loi de Washington, à l'exception de conflits relatifs aux principes légaux et de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, régit tous les litiges et réclamations découlant de ou liés à : (1) tout aspect de notre relation ; (2) cette garantie ; ou (3) votre produit, son prix, la transaction d'achat ou tout autre chose relative à votre produit. Vous et Valve convenez que tout litige ou réclamation entre vous et Valve (y compris tout litige ou réclamation survenu avant l'existence de cet Accord ou de tout autre accord antérieur) sera présenté et exercé exclusivement auprès d'un tribunal d'État ou fédéral du comté de King, dans l'État de Washington, qui sera la juridiction compétente. Vous et Valve reconnaissez la compétence exclusive de ces tribunaux et renoncez à toute objection quant à la juridiction ou compétence de ces tribunaux. Si la législation en vigueur dans votre pays prévoit des modes alternatifs de règlement des litiges, vous pouvez exercer un recours dans le cadre de ces options.

Información Sobre Salud Y Seguridad, Mantenimiento, Normativas Y Garantía Limitada Y Acuerdo

I. Descripción del producto Steam Machine

Steam Machine (el «hardware») es un PC consolizado para juegos potente y versátil, diseñado para encajar tanto en tu salón como en tu escritorio. Basado en SteamOS, ofrece una experiencia similar a la de una consola y acceso directo a todos los títulos de tu biblioteca en la plataforma de juegos en línea de Valve («Steam»). Para utilizar el hardware con Steam, es necesario crear una cuenta de Steam, la cual es gratuita. El uso de Steam está reservado a personas mayores de 13 años.

II. Información importante sobre seguridad

¡ATENCIÓN! Sigue estas instrucciones para configurar, usar y cuidar el hardware de forma segura y reducir el riesgo de daños físicos o lesiones mortales.

Antes de usar el hardware:

- Lee el documento completo y la guía de instalación incluida con el producto.
- Lee la información de configuración, uso y solución de problemas en steamvr.steampowered.com.
- Lee la documentación de usuario proporcionada con los componentes, juegos y software que vayas a utilizar con el hardware.

Asegúrate de que otros usuarios conozcan toda la información de seguridad necesaria para su uso.

Conserva este documento.

Mantén los componentes fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.

El hardware contiene piezas pequeñas o podría romperse en partes pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para los niños menores de 3 años.

Imanes

La placa frontal incluye imanes. Los imanes pueden interferir con algunos dispositivos médicos. Consulta a tu médico o al fabricante del dispositivo.

Molestias

Las actividades prolongadas o repetitivas pueden causar malestar en las manos, los brazos, los hombros, el cuello y en otras partes del cuerpo.

Para y descansa cuando te canses, tengas dolores o experimentes cualquier malestar como dolor, hormigueo, entumecimiento o rigidez. Si sufres molestias repetidas o persistentes, consulta a un profesional médico.

Convulsiones por fotosensibilidad

Un pequeño porcentaje de personas puede sufrir convulsiones cuando se ven expuestas a cierto tipo de imágenes, como luces que parpadean o patrones luminosos que pueden aparecer en la pantalla. Incluso las personas sin antecedentes de convulsiones o epilepsia podrían tener una enfermedad aún no diagnosticada que puede causar convulsiones epilépticas debidas a la fotosensibilidad. Los niños y los adolescentes son más propensos que los adultos a sufrir este tipo de convulsiones.

Los síntomas pueden incluir movimientos musculares involuntarios (como tics en los ojos o la cara, o sacudidas involuntarias de brazos o piernas), mareos, cambios en la vista, desorientación, confusión o la pérdida temporal del conocimiento. También pueden producirse lesiones por caídas o golpes con objetos cercanos como consecuencia de la pérdida del conocimiento o las convulsiones.

Si sufres cualquiera de esos síntomas, deja de usar el hardware inmediatamente y consulta a un profesional médico. Los padres deben estar pendientes y preguntar sobre esos síntomas. Para reducir el riesgo de sufrir convulsiones epilépticas por fotosensibilidad, se recomienda no utilizar el hardware al estar

cansado/a.

Si tú o alguien en tu familia tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia, consulta a un profesional médico antes de usar el hardware.

Seguridad auditiva

Cuando uses audio, ajusta el volumen de modo que aún puedas oír lo que ocurre a tu alrededor. Si el sonido está tan alto que no puedes oír a las personas que hablan cerca de ti, probablemente sea lo bastante fuerte como para dañar tu audición.

III. Cuidado, limpieza y mantenimiento

Desenchufa el dispositivo si se moja o se daña

La única forma de apagar completamente tu Steam Machine es desenchufarla. Desconecta de la toma de corriente tirando de la clavija, no del cable.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, desenchufa el hardware si se moja, si el producto o el cable de alimentación están dañados y antes de limpiarlo.

Mantén el sistema seco y limpio

Los componentes electrónicos y las fuentes de alimentación húmedos pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica. Desenchufa tu Steam Machine antes de limpiarla. Para limpiar el hardware, usa únicamente un paño de microfibra o un paño ligeramente humedecido con agua. Si es necesario, puedes retirar la placa frontal para limpiarla por separado y volver a colocarla después.

Para reducir el riesgo de chispazos, mantén las zonas de conexión USB libres de objetos metálicos y contaminación.

No utilices una aspiradora ni aire comprimido para limpiar el hardware. Esto puede provocar una descarga electrostática o dañar el hardware al hacer que el ventilador gire demasiado rápido.

Retirada y colocación de la placa frontal

Por lo general, la placa frontal debe permanecer acoplada a tu Steam Machine para protegerla del polvo y otros contaminantes. No obstante, puede retirarse, por ejemplo, para limpiarla. Para quitar la placa, tira suavemente de uno de los bordes hasta que los imanes se suelten. Para volver a colocarla, orientala utilizando la flecha hacia arriba que tiene en la parte posterior.

Condiciones ambientales adecuadas

- Permite un flujo de aire suficiente. El flujo de aire es necesario para mantener el hardware fresco y limpio.
 - Coloca tu Steam Machine sobre una superficie dura y plana, y mantén las patas acopladas para permitir el flujo de aire a través de la parte inferior del producto.
 - No pongas objetos sobre tu Steam Machine ni dejes que se acumule polvo en ella.
- Evita guardar o utilizar el hardware bajo la luz solar directa. La exposición prolongada a la luz solar directa puede dañarlo.
- Temperaturas extremas. Evita usar el hardware en temperaturas extremas. El rango de temperatura para un funcionamiento normal está entre 5 °C y 35 °C. El funcionamiento fuera de esas temperaturas puede hacer que se calienten las superficies o se dañe el hardware.

Colocación de los cables

Cuando uses los puertos USB de tu Steam Machine, coloca los cables de manera que se eviten enredos, tropiezos o que el equipo se caiga si se tira de ellos.

Reparación del dispositivo

No intentes reparar, abrir, modificar ni realizar tareas de mantenimiento en ningún componente del hardware, salvo acceder a la ranura de expansión SD de acuerdo con las instrucciones de Valve. Esas actividades pueden causar electrocución y otros peligros. No uses ningún componente o cable que esté dañado.

Si tienes algún problema, ponte en contacto con el Soporte de Valve en <https://help.steampowered.com/>

Información Normativa

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) e Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED)

Steam Machine, Modelo 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. Incluye FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB

Declaración De Conformidad

Se ha probado que este dispositivo cumple con las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Asimismo, está destinado a uso doméstico o de oficina, pero no para uso en aplicaciones industriales, médicas o de maquinaria. Este producto se debe utilizar con equipos de tecnologías de la información especificados por NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) o compatibles con la norma IEC/EN 62368 (con marcado CE). No incluye piezas de recambio.

Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y queda exento de licencia según las normas RSS de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar interferencias, incluso aquellas que podrían provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo ha sido comprobado y cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no ocurran en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o cambie de lugar la antena de recepción y aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
2. Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
3. Póngase en contacto con un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizados en este Hardware que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

- El dispositivo, que opera en la banda de 5150 – 5250 MHz, es únicamente para uso interior, para así reducir el potencial de interferencias perjudiciales en los sistemas de satélite móviles que comparten los mismos canales.
- Los dispositivos no deberán usarse para controlar o comunicarse con sistemas de aeronaves no tripuladas.
- La operación se limitará a su uso en interiores únicamente.
- La operación en plataformas petrolíferas, automóviles, trenes, embarcaciones marítimas y aeronaves está totalmente prohibida excepto en aeronaves de gran tamaño que vuelen por encima de 3048 m de altitud (10 000 pies).

Exposición a la energía de radiofrecuencia (RF)

Este dispositivo contiene radiotransmisores y se ha puesto a prueba para que cumpla los requisitos de la FCC, ISED y la UE relativos a la exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo.

Espacio Económico Europeo



Por la presente, Valve Corporation declara que este Hardware cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa se puede consultar en <http://compliance.steampowered.com>.

Manipulación Adecuada De Los Residuos Electrónicos



Este símbolo que aparece en el producto o en los documentos que lo acompañan significa que los aparatos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con residuos domésticos normales. Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve este producto a un punto de recogida designado, en el que se harán cargo de él sin coste alguno.

Representante En La Ue

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburgo

Modelo 1016: Frecuencias de funcionamiento y PIRE.

Especificaciones de radio			Modelo 1016
Tecnología	Bandas de frecuencia (MHz)		PIRE máx. (dBm)
WLAN	802.11 b/g/n	2400 - 2483,5	19,9
	802.11 a/n/ac/ax	5150 - 5250	22,71
		5250 - 5350	22,71
		5470 - 5725	22,71
		5725 - 5850	13,48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21,26
Bluetooth	-	2400 - 2483,5	9,63

La utilización de este dispositivo está restringida a su uso en interiores para cumplir con los requisitos de la UE cuando se opera en rangos de 5150-5350 MHz o 5945-6425 MHz y con los requisitos del Reino Unido cuando se opera en rangos de 5150-5350 MHz o 5925-6425 MHz.

Resumen De La Garantía Limitada Y El Acuerdo

Residencia. SI ES USTED CLIENTE RESIDENTE EN UN PAÍS MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA, EL REINO UNIDO O LA PROVINCIA DE QUEBEC (CANADÁ), AUSTRALIA O NUEVA ZELANDA, EL ACUERDO Y LA GARANTÍA LIMITADA RECOGIDOS EN ESTE DOCUMENTO NO SE LE APLICAN; EN SU LUGAR, TIENE DERECHO A LAS GARANTÍAS LEGALES CONTEMPLADAS EN SU JURISDICCIÓN.

Resumen de la Garantía limitada. Valve garantiza que su máquina de videojuegos está libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra según un uso normal por parte del cliente durante un (1) año a partir de la fecha de adquisición original. La garantía excluye el desgaste normal y los daños causados por una limpieza incorrecta, accidente o abuso. Pueden aplicarse otras excepciones. SI SU LEGISLACIÓN LOCAL LE OTORGA ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTÁ LIMITADA A UN (1) AÑO. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS O PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE LE APLIQUE EN SU CASO.

Si el producto no funciona correctamente debido a un defecto en los materiales o la mano de obra, Valve podrá elegir entre repararlo, reemplazarlo por un producto o componentes nuevos o reacondicionados, o reembolsarle el precio de compra. A menos que la legislación local le otorgue un recurso que esta garantía no puede limitar, este será su único recurso.

Lea el Acuerdo y la Garantía limitada en s.team/warranty. Al comprar, recibir o usar el producto, usted lo acepta. Si no está de acuerdo, devuelva el producto a Valve o al distribuidor de acuerdo con sus políticas de devolución. Para obtener un servicio de garantía, visite http://s.team/hw_help.

Para los clientes residentes fuera de los estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o la provincia de Quebec (Canadá):

Usted y Valve aceptan que la garantía se considerará creada y ejecutada en el Estado de Washington (Estados Unidos), y que la ley de Washington, excluyendo conflictos de principios legales y la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, rige todas las reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con: (1) cualquier aspecto de la relación entre nosotros; (2) esta garantía; o (3) el producto, su precio, la transacción de compra o cualquier otro aspecto relacionado con el producto. Usted y Valve aceptan iniciar y mantener todas las disputas y reclamaciones (incluidas aquellas que hayan surgido antes de la existencia de este acuerdo o cualquier otro acuerdo anterior) exclusivamente en cualquiera de los tribunales estatales o federales ubicados en King County, Washington, que tienen jurisdicción sobre esta materia. Por la presente, usted y Valve aceptan la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales y renuncian a cualquier objeción relativa a jurisdicciones o tribunales personales en dichos tribunales. Si la legislación de su lugar de residencia obliga a mantener opciones de resolución de disputas alternativas, usted puede recurrir a dichas opciones.

I. Produktbeschreibung: Steam Machine

Die Steam Machine („Hardware“) ist eine leistungsstarke, vielseitige Gaming-PC-Konsole, die sowohl in Ihrem Wohnzimmer als auch auf Ihrem Schreibtisch eine gute Figur macht. Unterstützt durch SteamOS, bietet die Steam Machine ein konsolenähnliches Nutzererlebnis sowie einen nahtlosen Zugriff auf Ihre gesamte Spiele-Bibliothek der Online-Gaming-Plattform von Valve („Steam“). Die Nutzung der Hardware mit Steam erfordert einen Steam-Account, den Sie jederzeit kostenlos einrichten können. Das Mindestalter für die Nutzung von Steam beträgt 13 Jahre.

II. Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Befolgen Sie diese Anleitung für eine sichere Einrichtung, Verwendung und Pflege der Hardware, um das Risiko von Verletzungen oder sogar Tod zu vermeiden.

Führen Sie folgende Schritte vor der Verwendung der Hardware durch:

- Lesen Sie dieses Dokument sowie die Ihrer Hardware beigelegte Einrichtungsanleitung vollständig durch.
- Lesen Sie die Informationen zur Einrichtung, Verwendung und Problembehandlung auf www.steamvr.com/de/.
- Lesen Sie die Benutzeranleitungen für alle Komponenten, Spiele und Software, die Sie mit der Hardware verwenden möchten.

Stellen Sie sicher, dass andere Benutzer vor der Verwendung ebenfalls mit allen relevanten Sicherheitsinformationen vertraut sind.

Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachlesen auf.

Bewahren Sie die Hardware außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf.

Die Hardware enthält kleine Teile oder könnte in kleine Teile zerbrechen, die eine Erstickengefahr für Kinder unter 3 Jahren darstellen.

Magnete

Die Blende der Hardware verfügt über Magnete, die bei einigen medizinischen Geräten Störungen verursachen können. Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres jeweiligen Gerätes oder Ihren Arzt.

Körperliche Beschwerden

Wiederholte oder lang andauernde Nutzung kann zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen führen.

Legen Sie eine Pause ein und ruhen Sie sich aus, sobald Sie müde werden, sich erschöpft fühlen oder Beschwerden wie Schmerzen, Kribbeln, Taubheit oder Steifheit auftreten. Bei anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Photosensitive Epilepsie (Anfälle durch Lichtempfindlichkeit)

Bei einem sehr geringen Prozentsatz von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse, wie blinkende Lichter oder Muster, zu epileptischen Anfällen führen. Selbst Personen, deren bisherige Krankheitsgeschichte keine epileptischen oder sonstigen Anfälle aufweist, leiden möglicherweise unter einer nicht diagnostizierten Erkrankung, die photosensitive epileptische Anfälle verursachen kann. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Wahrscheinlichkeit solcher Anfälle höher als bei Erwachsenen.

Zu den Symptomen zählen unwillkürliche Muskelbewegungen (wie Augen- oder Gesichtszucken oder Zucken der Arme oder Beine), Benommenheit, Sehstörungen, Desorientierung, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Anfälle können zudem zu Bewusstseinsverlust oder Krämpfen führen, die Verletzungen durch Stürze oder Zusammenstöße mit nahegelegenen Gegenständen zur Folge haben können.

Bitte beenden Sie beim Auftreten eines dieser Symptome die Anwendung sofort und wenden sich umgehend an Ihren Arzt. Eltern sollten insbesondere bei ihren Kindern auf die oben genannten Symptome achten und danach fragen. Das Risiko photosensitiver epileptischer Anfälle kann verringert werden, indem Sie Ihre Hardware bei Müdigkeit nicht verwenden.
Wenn bei Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen in der Vergangenheit Anfälle oder Epilepsie aufgetreten sind, sollten Sie vor der Verwendung der Hardware ärztlichen Rat einholen.

Gehörschutz

Stellen Sie die Lautstärke der Hardware so ein, dass Sie Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmen können. Falls die Lautstärke so eingestellt ist, dass Sie Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, besteht die Gefahr eines Hörschadens.

III. Pflege, Reinigung und Wartung

Stromversorgung bei Nässe oder Beschädigung trennen

Die Steam Machine lässt sich nur vollständig ausschalten, indem Sie sie vom Stromnetz trennen. Achten Sie bei der Entfernung des Netzkabels aus der Steckdose darauf, dass Sie immer am Stecker ziehen und NIEMALS am Kabel.

Trennen Sie den Netzstecker der Steam Machine von der Steckdose, wenn das Gerät nass wird, es samt Netzkabel beschädigt ist oder Sie es reinigen wollen.

Trockene Aufbewahrung und sachgemäße Reinigung

Bei Netzteilen, die über einen längeren Zeitraum hinweg Feuchtigkeit ausgesetzt waren, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Trennen Sie vor der Reinigung den Netzstecker der Steam Machine von der Steckdose. Verwenden Sie zur Reinigung der Hardware ausschließlich ein Mikrofasertuch oder ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Entfernen Sie bei Bedarf die Blende zur separaten Reinigung und bringen Sie diese anschließend wieder an.

Halten Sie jegliche USB-Anschlüsse von metallischen Gegenständen fern und schützen Sie sie vor Verunreinigungen, um eine mögliche Funkenbildung zu vermeiden.

Verwenden Sie zum Reinigen der Hardware keinen Handstaubsauger oder Druckluft. Der hohe Luftdruck kann einen Stromschlag durch statische Elektrizität verursachen und die Hardware kann, durch die erhöhte Drehgeschwindigkeit des Lüfters, beschädigt werden.

Entfernen und Anbringen der Blende

Um Staubablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu vermeiden, sollte die Blende der Steam Machine stets angebracht sein. Bei Bedarf, zum Beispiel zu Reinigungszwecken, kann diese jedoch vorübergehend entfernt werden. Ziehen Sie dazu leicht an den Kanten der Blende, um den Magnetverschluss vorsichtig zu lösen. Orientieren Sie sich an den Pfeilen auf der Rückseite, um die Blende wieder ordnungsgemäß anzubringen.

Geeignete Umgebungen

- Stellen Sie sicher, dass Lüftungsschlitze nicht blockiert werden. Eine gute Belüftung schützt die Hardware vor Verunreinigungen und sorgt für eine angemessene Kühlung.
 - Platzieren Sie die Steam Machine auf einer stabilen, ebenen Oberfläche und stellen Sie sicher, dass die Standfüße nicht entfernt wurden, sodass Luft auf der Unterseite des Gehäuses ungehindert zirkulieren kann.
 - Achten Sie darauf, dass sich kein Staub auf der Steam Machine ansammelt, und stellen Sie keine Gegenstände auf der Hardware ab.
- Lagerung oder Verwendung unter direkter Sonneneinstrahlung: Verwenden oder lagern Sie die Hardware nicht an Orten, an denen diese extremen Temperaturen ausgesetzt ist (z. B. in direktem Sonnenlicht), um Hardwareschäden zu vermeiden.
- Extreme Temperaturen: Vermeiden Sie die Verwendung der Hardware bei extremen Temperaturen – der Betriebstemperaturbereich sollte zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Die Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu erhitzten Oberflächen oder Batterieschäden führen.

Kabelmanagement

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel, die mit den USB-Anschlüssen der Steam Machine verbunden sind, angemessen verlegt sind. So verhindern Sie, dass diese sich verfangen, an ihnen gezogen wird oder Personen auf Kabel treten und über diese stolpern.

Reparatur der Hardware

Versuchen Sie nicht, Teile der Hardware zu reparieren, zu öffnen, zu modifizieren oder zu warten (mit Ausnahme des SD-Erweiterungssteckplatzes gemäß den Anweisungen von Valve). Sie setzen sich dabei elektrischen und anderen gesundheitlichen Gefahren aus. Verwenden Sie zudem keine beschädigten Komponenten oder Kabel.

Wenden Sie sich bei Problemen an das Support-Team von Valve unter <https://help.steampowered.com/de/>

Zulassungsinformationen

Federal Communications Commission (FCC) sowie Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Canada
Steam Machine, Modell 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. Enthält FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB

Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Standards der FCC (Federal Communications Commission (US-amerikanische Bundeskommission für Kommunikation)). Für den privaten und gewerblichen Einsatz. Nicht für den Einsatz in Maschinen, medizinischen oder industriellen Anwendungen bestimmt. Dieses Gerät ist für die Verwendung mit IT-Ausstattung bestimmt, die durch ein national anerkanntes Labor (NRTL – Nationally Recognized Testing Laboratory) gelistet und/oder

IEC/EN 62368-konform (CE-Kennzeichnung) ist. Keine zu wartenden Teile enthalten.
Dieses Gerät entspricht den FCC-Bestimmungen gemäß

Abschnitt 15. Dieses Gerät erfüllt den/die lizenzfreien RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC- Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es gibt keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort und vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
3. Wenden Sie sich an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VORSICHT: Die FCC-Vorschriften erfordern, dass Sie darüber informiert werden, dass der Benutzer bei Änderungen oder Modifikationen an der Hardware, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verlieren kann.

- Das Gerät zum Betrieb im Frequenzbereich von 5150 bis 5250 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um potenzielle schädliche Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen zu reduzieren.
- Die Nutzung des Geräts zur Steuerung von oder zur Kommunikation mit unbemannten Luftfahrzeugen ist untersagt.
- Die Nutzung ist ausschließlich in Innenräumen gestattet.
- Die Nutzung auf Ölplattformen, in Fahrzeugen, Zügen, Seeschiffen und Luftfahrzeugen ist verboten. Ausgenommen sind große Luftfahrzeuge mit einer Flughöhe von mehr als 3048 m (10 000 Fuß).

Vorsicht: Hochfrequenzstrahlung (HF-Strahlung)

Dieses Gerät enthält Funksender und wurde gemäß den Anforderungen der FCC, ISED und der Europäischen Union hinsichtlich seiner Hochfrequenzstrahlung geprüft.

Das Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Körper installiert und betrieben werden.

Europäischer Wirtschaftsraum



Die Valve Corporation erklärt hiermit, dass diese Hardware den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<http://compliance.steampowered.com>.

Der Richtige Umgang Mit Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder der Begleitdokumentation bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Für eine ordnungsgemäße Verwertung und zum Recycling entsorgen Sie das (die) Produkt(e) bitte bei ausgewiesenen Sammelstellen, wo es/sie kostenfrei akzeptiert wird/werden.

EU-Vertretung

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg, Deutschland

Modell 1016: Betriebsfrequenzen und EIRP (effektive isotrope Strahlungsleistung).

Funktechnische Daten		Modell 1016	
Technologie	Frequenzband (MHz)		Max. EIRP (dBm)
WLAN	802.11 b/g/n	2400 - 2483,5	19,9
	802.11 a/n/ac/ax	5150 - 5250	22,71
		5250 - 5350	22,71
		5470 - 5725	22,71
		5725 - 5850	13,48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21,26
Bluetooth	-	2400 - 2483,5	9,63

Das Gerät darf gemäß den Anforderungen der Europäischen Union bei einer Betriebsfrequenz von 5150 – 5350 MHz oder 5945 – 6425 MHz und den Anforderungen des Vereinigten Königreichs bei einer Betriebsfrequenz von 5150 – 5350 MHz oder 5925 – 6425 MHz ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.

Zusammenfassung Der Garantiebeschränkung Und -Vereinbarung

Wohnsitz. WENN SIE ALS VERBRAUCHER IHREN WOHNSITZ IN EINEM EU-MITGLIEDSTAAT, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, DER PROVINZ QUEBEC (KANADA), AUSTRALIEN ODER NEUSEELAND HABEN, FINDET DIE GARANTIEBESCHRÄNKUNG UND -VEREINBARUNG AUF SIE KEINE ANWENDUNG. STATTDESSEN HABEN SIE ANSPRUCH AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE GEWÄHRLEISTUNG IN IHREM HEIMATLAND.

Zusammenfassung Der Garantiebeschränkung. Valve übernimmt die Gewährleistung dafür, dass Ihre Videospielgerät bei normaler Nutzung durch einen Verbraucher für den Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Gewährleistung schließt normalen Verschleiß und Schäden durch unsachgemäße Reinigung, Unfälle oder missbräuchliche Verwendung aus. Es gelten andere Ausschlüsse. WENN SIE NACH DEN LOKALEN RECHTSVORSCHRIFTEN ANSPRUCH AUF GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG HABEN, EINSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST DIE DAUER AUF EIN (1) JAHR BESCHRÄNKT. DA DIE BESCHRÄNKUNG HINSICHTLICH DER DAUER DER GESETZLICHEN

GEWÄHRLEISTUNG IN EINIGEN STAATEN, PROVINZEN ODER LÄNDERN NICHT ZULÄSSIG IST, TREFFEN DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZU.

Wenn das Produkt aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird Valve das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren, das Produkt oder Komponenten durch ein neues oder überholtes Produkt bzw. durch neue oder überholte Komponenten ersetzen oder Ihnen den Kaufpreis erstatten. Dies stellt Ihr einziges Rechtsmittel im Fall eines Mangels dar. Etwas anderes gilt nur dann, wenn das örtliche Recht Ihnen ein Rechtsmittel zuspricht, das durch vertragliche Gewährleistungsbestimmungen nicht eingeschränkt werden kann.

Lesen Sie Die Garantiebeschränkung Und -Vereinbarung Unter [s.team/warranty](http://s.team/hw_help). Durch den Kauf, den Erhalt oder die Verwendung des Produkts stimmen Sie diesen Bestimmungen zu. Wenn Sie mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden sind, müssen Sie das Produkt im Einklang mit den Rückgabegerichtlinien an Valve oder Ihren Händler zurücksenden. Wenn Sie Ihre Gewährleistungsansprüche geltend machen wollen, erhalten Sie weitere Informationen unter http://s.team/hw_help.

Für Verbraucher außerhalb der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland oder der Provinz Quebec (Kanada):

Sie und Valve erklären sich damit einverstanden, dass die Garantie nach dem Recht des US-amerikanischen Bundesstaates Washington und dessen Gesetzen abgeschlossen und unterzeichnet wurde. Mit Ausnahme kollisionsrechtlicher Vorschriften und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf gilt diese für alle Streitigkeiten und Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit Folgendem ergeben: (1) allen Vertragsbeziehungen zwischen Ihnen und Valve; (2) dieser Garantie; oder (3) Ihrem Produkt, dessen Preis, der Kaufabwicklung oder anderen Aspekten in Zusammenhang mit Ihrem Produkt. Sie und Valve stimmen ferner zu, dass alle Streitigkeiten und Ansprüche zwischen Ihnen und Valve (einschließlich aller Streitigkeiten oder Forderungen, die vor dem Bestehen dieser oder einer vorherigen Vereinbarung entstanden sind) ausschließlich vor dem jeweils sachlich zuständigen Staats- oder Bundesgericht mit Sitz in King County im Bundesstaat Washington der Vereinigten Staaten von Amerika geltend gemacht und ausgetragen werden. Sie und Valve unterwerfen sich hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte und verzichten auf alle Einwände gegen die persönliche Zuständigkeit oder den Gerichtsstand dieser Gerichte. Wenn die Gesetze an dem Ort, an dem Sie leben, alternative Streitbeilegungsoptionen vorsehen, können Sie auch die in diesen Optionen vorgesehenen Rechtsmittel einlegen.

Informazioni Su Salute, Sicurezza, Manutenzione, Normative, Garanzia Limitata E Contratto

I. Descrizione del prodotto Steam Machine

Steam Machine ("hardware") è un PC/console da gioco potente e versatile, pensato per stare in soggiorno o sulla tua scrivania. Con tecnologia Powered by SteamOS, Steam Machine offre un'esperienza utente simile a quella di una console, oltre a un accesso diretto a tutta la tua Libreria di titoli su Steam, la piattaforma di gioco online di Valve. Per utilizzare l'hardware con Steam, è necessario creare un account, e l'iscrizione a Steam è gratuita. Steam può essere utilizzato esclusivamente da persone di età pari o superiore a 13 anni.

II. Informazioni importanti sulla sicurezza

ATTENZIONE! Segui queste istruzioni per la configurazione, l'utilizzo e la manutenzione sicuri dell'hardware, in modo da ridurre il rischio di lesioni o di morte.

Prima di utilizzare l'hardware:

- Leggi tutto questo documento e la Guida di configurazione inclusa nel prodotto.
- Leggi le informazioni sulla configurazione, l'utilizzo e la risoluzione dei problemi su steamvr.steampowered.com.
- Consulta la documentazione per l'utente fornita con ogni componente, gioco e software che utilizzerai con il tuo hardware.

Assicurati che gli altri utenti conoscano tutte le informazioni di sicurezza attinenti all'utilizzo da parte loro.

Conserva questo documento.

Tieni lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

L'hardware contiene o potrebbe rompersi in piccole parti, tali da rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore a 3 anni.

Magneti

La copertura frontale contiene magneti. Siccome i magneti possono danneggiare certi dispositivi medici, consigliamo di consultare il produttore del dispositivo o il tuo medico.

Stati di malessere

Le attività ripetitive o prolungate possono causare disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo.

Fermati e riposa se ti senti stanco o indolenzito o se avverti dolore, formicolio, intorpidimento o rigidità. Se il malessere avvertito persiste o si ripresenta, consulta un operatore sanitario qualificato.

Convulsioni dovute a fotosensibilità

Per una percentuale molto ristretta della popolazione, è possibile incorrere in attacchi epilettici se si viene esposti a determinate immagini, tra cui luci che lampeggiano o certe sequenze che potrebbero essere mostrate. Anche coloro che non hanno episodi precedenti di convulsioni o epilessia potrebbero soffrire di una patologia non diagnosticata in grado di causare queste convulsioni epilettiche dovute a fotosensibilità. I bambini e gli adolescenti hanno maggiori probabilità rispetto agli adulti di avere queste crisi epilettiche.

Tra i possibili sintomi sono inclusi movimenti muscolari involontari (come gli spasmi oculari o facciali, o le contrazioni di braccia o gambe), vertigini, vista alterata, disorientamento, confusione o perdita temporanea di coscienza. Le crisi epilettiche possono anche causare la perdita di coscienza, o indurre convulsioni in grado di provocare infortuni a seguito di una caduta o dopo aver colpito un oggetto vicino.

Interrompi l'uso immediatamente e consulta un operatore sanitario se avverti uno di questi sintomi. I genitori dovrebbero prestare attenzione e chiedere informazioni in merito ai sintomi di cui sopra. Il rischio di crisi epilettiche dovute a fotosensibilità può essere minore se non si utilizza l'hardware quando si è stanchi.

Se tu o uno dei tuoi parenti avete precedenti di convulsioni o epilessia, consulta un operatore sanitario prima di utilizzare l'hardware.

Sicurezza dell'udito

Nell'impostare l'audio, regolane il volume in modo da poter sentire cosa succede intorno a te. Se l'audio è troppo alto per poter sentire chi sta parlando nelle vicinanze, è probabile che sia sufficientemente forte da danneggiare l'udito.

III. Cura, pulizia e manutenzione

Scollegala se bagnata o danneggiata

L'unico modo per spegnere completamente Steam Machine è scollegarla. Stacca la spina dalla presa senza tirare il cavo.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica o d'incendio, scollega Steam Machine se è bagnata, se il prodotto o il cavo di alimentazione sono danneggiati e prima della pulizia.

Tienila asciutta e puliscila correttamente

I dispositivi elettronici e gli alimentatori, se bagnati, rappresentano un rischio di scossa elettrica. Scollega Steam Machine prima di pulirla. Per la pulizia dell'hardware, utilizza solo un panno in microfibra o uno leggermente inumidito con acqua. Se necessario, la copertura frontale può essere rimossa e pulita separatamente. Rimontala dopo averla pulita.

Per ridurre il rischio di scintille, tieni l'area della connessione USB libera da oggetti metallici e da contaminanti.

Non utilizzare un aspirapolvere o aria compressa per pulire l'hardware. Tali metodi potrebbero causare una scossa dovuta all'elettricità statica e danneggiare l'hardware poiché farebbero girare troppo velocemente la ventola.

Rimozione e fissaggio della copertura frontale

In genere, la copertura frontale va tenuta su Steam Machine per proteggerla da polvere e altri contaminanti, anche se può essere rimossa, ad esempio per effettuarne la pulizia. Per rimuovere la copertura frontale, tira delicatamente un bordo fino a quando i magneti si staccano. Per fissare nuovamente la copertura frontale, orientala tenendo conto della freccia verso l'alto, presente sul retro della copertura frontale.

Mantieni condizioni ambientali adeguate

- Fai in modo che l'aria possa circolare sufficientemente. La circolazione dell'aria è necessaria per far sì che l'hardware resti fresco e pulito.
 - Posiziona Steam Machine su una superficie dura e piana, e lascia i piedini attaccati per fare in modo che l'aria possa circolare attraverso la parte inferiore del prodotto.
 - Non mettere oggetti sopra Steam Machine e non lasciare che la polvere si accumuli su di essa.
- Evita di riporla o utilizzarla alla luce diretta del sole. L'esposizione prolungata alla luce solare diretta può danneggiare l'hardware.
- Evita di utilizzare l'hardware a temperature estreme: la temperatura di funzionamento deve rimanere compresa nell'intervallo tra 5 °C e 35 °C. L'utilizzo al di fuori del predetto intervallo può provocare il surriscaldamento delle superfici o danneggiare l'hardware.

Predisposizione dei cavi

Quando usi le porte USB di Steam Machine, predisponi i cavi in modo tale che non si aggroviglino, che non provochino cadute e che non trascinino l'apparecchiatura.

Riparazione del dispositivo

Non tentare di riparare, aprire, modificare o manutenzionare alcuna parte dell'hardware, salvo accedere allo slot di espansione per schede SD secondo le istruzioni fornite da Valve. Tali attività comportano un rischio di scossa elettrica o altri tipi di pericoli. Non utilizzare alcun componente o cavo, se danneggiati.

Se hai problemi, contatta l'Assistenza di Valve all'indirizzo <https://help.steampowered.com/>

Informazioni Normative

Federal Communications Commission (FCC) e Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

Steam Machine, Modello 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. Contiene FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB

Dichiarazione Di Conformità

Questo dispositivo è stato collaudato per verificarne la conformità agli standard FCC (Federal Communications Commission). Per uso domestico e in ufficio. Non è inteso per l'uso in combinazione con macchinari, nel settore medicale e in applicazioni industriali. È progettato per essere utilizzato con apparecchiature informatiche certificate NRTL (UL, CSA, ETL e simili) e/o conformi alle norme IEC/EN 62368 (dotate del marchio CE). Non contiene parti che richiedano l'intervento dell'utente.

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Il dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato e usato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichi un fenomeno di interferenza. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, eventualità verificabile accendendo e spegnendo l'unità, si consiglia all'utente di cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:

1. riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione e aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;
2. collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
3. consultare un tecnico radiotelevisivo esperto per richiedere assistenza.

ATTENZIONE: in base alla normativa FCC, l'utente deve essere informato che eventuali cambiamenti o modifiche applicati all'Hardware non espressamente approvati dal produttore possono compromettere il diritto dell'utente ad usarlo.

- Il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz è solo per uso in ambienti interni per ridurre le potenziali interferenze dannose con i sistemi satellitari mobili che utilizzano gli stessi canali.
- I dispositivi non devono essere utilizzati per il controllo o per le comunicazioni con aeromobili a pilotaggio remoto.
- Il funzionamento deve essere limitato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- Il funzionamento su piattaforme petrolifere, automobili, treni, imbarcazioni e aeromobili è proibito, a eccezione di aeromobili di grandi dimensioni in volo sopra i 3 048 m (10 000 piedi) di altitudine.

Esposizione all'energia da radiofrequenza (RF)

Questo dispositivo contiene trasmettitori radio ed è stato testato per essere conforme ai requisiti FCC, ISED e UE per l'esposizione alle radiofrequenze. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo

Spazio Economico Europeo



Con la presente, Valve Corporation dichiara che questo Hardware è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è consultabile all'indirizzo: <http://compliance.steampowered.com>.

Corretto Smaltimento Delle Apparecchiature Elettroniche



Questo simbolo, presente sul dispositivo (sui dispositivi) e/o sui relativi documenti di accompagnamento, indica che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere trattati come rifiuti domestici generici. Questo simbolo è valido solo nell'Unione europea. Per un corretto smaltimento, recupero e riciclaggio, portare questo/i prodotto/i presso i punti di raccolta designati, dove sarà/saranno accettato/i a titolo gratuito.

Rappresentante UE

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg

Modello 1016: Frequenze operative e Potenza EIRP.

Specifiche radio			Modello 1016
Tecnologia	Banda di frequenza (MHz)		Potenza EIRP max (dBm)
WLAN	802.11 b/g/n	2400 - 2483,5	19,9
	802.11 a/n/ac/ax	5150 - 5250	22,71
		5250 - 5350	22,71
		5470 - 5725	22,71
		5725 - 5850	13,48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21,26
Bluetooth	-	2400 - 2483,5	9,63

Questo dispositivo può essere usato esclusivamente in ambienti interni, in conformità con le disposizioni UE relative all'utilizzo a 5150-5350 MHz o 5945-6425 MHz e con le disposizioni UK relative all'utilizzo a 5150-5350 MHz o 5925-6425 MHz.

Riepilogo Dei Termini Della Garanzia Limitata E Del Contratto

Residenza. SE L'UTENTE È UN CONSUMATORE RESIDENTE IN UN PAESE MEMBRO DELL'UE, NEL REGNO UNITO, NELLA PROVINCIA DEL QUEBEC (CANADA), IN AUSTRALIA O IN NUOVA ZELANDA, LA GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA; L'UTENTE HA INVECE DIRITTO ALLE GARANZIE DI LEGGE PREVISTE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE.

Riepilogo Dei Termini Della Garanzia Limitata. Valve garantisce che il tuo prodotto sarà esente da difetti dei materiali e di lavorazione per un (1) anno di uso normale da parte del consumatore dalla data di acquisto originale. La garanzia esclude la normale usura e i danni causati da pulizia impropria, incidenti o uso improprio. Si applicano altre esclusioni. SE LA LEGGE LOCALE VIGENTE NEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'UTENTE OFFRE UNA GARANZIA IMPLICITA, COMPRESA LA COMMERCIALIZZABILITÀ O L'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO DEL PRODOTTO, LA SUA DURATA È LIMITATA A UN (1) ANNO. ALCUNI STATI, PROVINCE O PAESI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, PERTANTO LA SUDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

In caso di malfunzionamento del prodotto a causa di un difetto dei materiali o di lavorazione, Valve, a propria discrezione, provvederà a ripararlo, sostituirlo con un prodotto o componenti nuovi o ricondizionati o rimborsare al consumatore il prezzo di acquisto. A meno che la legge locale preveda un rimedio che questa garanzia non possa limitare, questo è l'unico rimedio previsto per il consumatore.

È Possibile Accedere Alla Garanzia Limitata E Al Contratto Online Alla Pagina s.team/warranty. Acquistando, ricevendo o utilizzando il prodotto, il consumatore accetta il suddetto Contratto. In caso contrario, dovrà restituire il prodotto a Valve o al proprio rivenditore in conformità alle rispettive politiche sui resi. Per ottenere il servizio di garanzia, visitare la pagina web http://s.team/hw_help.

Per i clienti che risiedono al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea, del Regno Unito, dell'Australia, della Nuova Zelanda o della Provincia del Quebec (Canada):

L'utente e Valve concordano che la garanzia si ritiene stipulata ed eseguita nello Stato di Washington, Stati Uniti, e che la legge di Washington, ad eccezione dei conflitti di legge e della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni, regola tutti i reclami derivanti da o relativi a (1) qualsiasi aspetto del rapporto tra le parti, (2) la presente garanzia o (3) il prodotto, il suo prezzo, la transazione di acquisto o qualsiasi altro aspetto relativo al prodotto stesso. L'utente e Valve concordano che tutte le controversie e i reclami tra l'utente stesso e Valve (inclusi eventuali reclami o controversie sorti prima dell'esistenza del presente o di qualsiasi accordo precedente) dovranno essere avviati e gestiti esclusivamente presso uno dei tribunali statali o federali ubicati nella contea di King, Washington, aventi giurisdizione sulla materia. L'utente e Valve acconsentono alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali e rinunciano a qualsiasi eccezione sulla giurisdizione personale o sulla competenza territoriale in tali tribunali. Se le leggi del luogo di residenza dell'utente impongono opzioni alternative di risoluzione delle controversie, quest'ultimo avrà il diritto di cercare un rimedio in base a tali opzioni.

安全衛生、メンテナンス、規制、限定的保証および合意事項に関する情報

I. Steam Machineの製品説明

Steam Machine (「ハードウェア」) は、リビングルームやデスクに収まるように設計された、パワフルで多用途なゲーミングPCコンソールです。Powered by SteamOSにより、コンソールのようなユーザー体験と、Valveのオンラインゲームプラットフォーム (「Steam」) にあるゲームライブラリ全体へのシームレスなアクセスを提供します。Steamでハードウェアを使用するには、Steamアカウントを作成する必要があります。Steamには無料で登録できます。Steamの利用は、13歳以上の個人に限定されています。

II. 安全に関する重要な情報

警告！ 怪我や死亡のリスクを軽減するために、ハードウェアの安全なセットアップ、使用、およびお手入れについては、以下の指示に従ってください。

ハードウェアを使用する前に

- この文書全体と製品に同梱のセットアップガイドをお読みください。
- セットアップ、使用方法、およびトラブルシューティング情報については、steamvr.steampowered.com をご覧ください。
- ハードウェアで使用するコンポーネント、ゲーム、ソフトウェアに付属のユーザードキュメントをお読みください。

他のユーザーが、本製品の使用に関連するすべての安全情報を把握していることを確認してください。

この文書は保管しておいてください。

小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。

ハードウェアには、3歳未満のお子様にとって窒息の危険性がある小さな部品、または壊れた際に小さな破片となりえる部品が含まれています。

磁石

フェイスプレートアタッチメントには磁石が含まれています。磁石は一部の医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、機器の製造元または医師にご相談ください。

不快感

反復運動や長時間の活動は、手、腕、肩、首、または身体他の部分に不快感を引き起こす可能性があります。

疲労や筋肉痛を感じた場合や、痛み、うずき、しびれ、こわばりなどの不快感が発生した場合は、運動を中止して休んでください。不快感が持続する場合や、繰り返し発生する場合は、資格のある医療専門家に相談してください。

光過敏性発作

ごく少数の人が、ヘッドセットに表示される点滅する光やパターンなど、特定の視覚画像にさらされたときに発作を起こす可能性があります。発作やてんかんの病歴がない人でも、未診断の状態ではこれらの光過敏性てんかん発作を引き起こす可能性があります。こうした発作は、大人よりも子どもや十代の若者に起こる可能性が高いです。

症状には、不随意の筋肉運動 (目や顔のけいれん、腕や脚のけいれんなど)、立ちくらみ、視覚の異常、見当識障害、混乱、一時的な意識喪失が含まれる場合があります。発作による意識の喪失やけいれんの結果、転倒や付近の物との衝突によって負傷する可能性があります。

上記の症状があった場合には、直ちに使用を中止して、医療専門家に相談してください。保護者は上記の症状について注意し、質問して確認する必要があります。疲れているときにハードウェアを使用しないようにすれば、光過敏性てんかん発作のリスクが軽減される可能性があります。

ご自身や親類に発作やてんかんの病歴がある場合には、ハードウェアを使用する前に医療専門家に相談してください。

聴覚の保護

オーディオを使用する場合は、周囲の音が聞こえるように音量を調整してください。近くの人の声が聞こえないほど大きくしてしまうと、聴力が損なわれる可能性があります。

III. お手入れ、クリーニング、メンテナンス

濡れた場合や損傷した場合はプラグを抜いてください

Steam Machineの電源を完全に切る唯一の方法は、プラグを抜くことです。コンセントから(コードではなく)プラグを抜いてください。感電や火災の危険を軽減するために、製品が濡れた場合、製品または電源コードが損傷した場合、クリーニングを行う場合は、製品のプラグを抜いてください。

乾いた状態を保ち、適切にクリーニングを行ってください

電子機器や電源装置が濡れると、感電の危険があります。クリーニングを行う前にSteam Machineのプラグを抜いてください。ハードウェアのクリーニングには、マイクロファイバークロス、または水で軽く湿らせた布のみを使用してください。必要に応じて、フェイスプレートは取り外して個別にクリーニングできます。クリーニングが終わったら取り付けてください。

発火のリスクを軽減するために、USB接続部分に金属物や汚れがないようにしてください。ハードウェアのクリーニングを行う際に、掃除機や圧縮空気を使用しないでください。これにより、静電気による感電が発生したり、ファンが過度に高速回転してハードウェアが損傷したりする可能性があります。

フェイスプレートの取り外しと取り付け

通常フェイスプレートは、ほこりやその他の汚染物質から保護するために、Steam Machine上に置いたままにする必要があります。ただし、クリーニングなどの場合には取り外すことが可能です。フェイスプレートを取り外すには、磁石が外れるまで端をゆっくりと引っ張ります。フェイスプレートを再度取り付けるには、フェイスプレートの背面にある上向き矢印を使用して向きを調整します。

適切な使用環境を維持してください

- 十分な通気性を確保してください。ハードウェアを低温かつ清潔に保つには、通気が必要です。
- Steam Machineは硬く平らな場所に置き、製品の底部に通気を確保できるように足を取り付けたままにしてください。
- Steam Machineの上に物を置いたり、ほこりを溜めたりしないでください。
- 直射日光が当たる場所での保管や使用は避けてください。直射日光に長時間さらされると、ハードウェアが損傷する可能性があります。
- 極端な温度。ハードウェアを極端な温度で使用しないでください。動作温度範囲は41°F〜95°F (5°C〜35°C) に保つ必要があります。この範囲外で操作すると、表面が高温になったり、ハードウェアが損傷したりする可能性があります。

ケーブルの配置

Steam MachineのUSBポートを使用するときは、コードが絡まったり、落下したり、機器が引っ張られたりしないようにケーブルを配置してください。

デバイスの修理

ハードウェアのいかなる部分も修理、分解、改造、または点検を試みないでください(Valveの指示に従ってSD拡張スロットにアクセスする場合を除く)。これにより、電気などによる危険が生じる可能性があります。コンポーネントやケーブルが損傷している場合は使用しないでください。問題が発生した場合は、Valveサポート(<https://help.steampowered.com/>) にお問い合わせください。

規制情報

連邦通信委員会(FCC)およびカナダのイノベーション・科学経済開発省(ISED)

Steam Machine, Model 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB を含む。

規格準拠に関する声明

本機は、FCC (連邦通信委員会) の規格に基づいてテストされています。家庭用および事務所用であり、製造機械、医療、産業用途で使用することは想定されていません。

本機は、NRTL 認定取得(UL、CSA、ETL など)や IEC/EN 62368 準拠(CE マーク取得)の IT 機器との併用が可能です。修理可能な部品は使用していません。

本機は、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。本機は、カナダ産業省の免許不要の RSS 規格に準拠しています。本機は、次の 2 つの条件に従って動作します。

(1) 本機が有害な干渉を発生しないこと。また、(2) 本機は、誤動作の要因となる干渉も含め、受信したあらゆる干渉に対応できる必要があります。

本機は、テストの結果、FCC 規則の第 15 部に基づくクラス B デジタル機器の制限に準拠することが確認されています。これらの制限は、住宅への設置によって生じる有害な干渉が適切に保護するために定められています。本機は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、これを放射することがあります。取扱説明書に従わずに取り付け、使用した場合、無線通信に有害な干渉を及ぼすことがあります。ただし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合(これは本機の電源を切りたり入れたりすることで確認できます)、以下の 1 つまたは複数の方法で干渉を修正するようにしてください。

1. 受信アンテナの向きや位置を変えて、本機と受信機の距離を離す。
2. 受信機が接続されている電源回路とは別の回路のコンセントに本機を接続する。
3. ラジオまたはテレビ専門の経験豊富な技術者に問い合わせる。

注意: FCC が義務付けるところにより、製造元の明示的な承認を得ずにハードウェアを改変または改造すると、本機の使用許諾が失われることがある旨、お客様に通知することになっています。

- 5150~5250 MHz の周波数帯で動作するデバイスは、同一チャンネルモバイル衛星システムと干渉する可能性を減らすため、室内での使用のみを目的としています。
- デバイスは、無人航空機システムの制御または通信に使用してはなりません。
- このデバイスは屋内での使用に限定されています。
- 石油プラットフォーム、自動車、列車、船舶、航空機での操作は、高度 3,048 m (10,000 ft) 以上を飛行する大型航空機を除き、禁止されています。

無線周波数(RF)エネルギーへの曝露

この機器には無線送信機が搭載されており、FCC、ISED、および EU の無線周波数(RF)曝露要件に準拠するように試験済みです。

この機器を設置および操作する際は、送信機と身体との距離を最低20cm以上離す必要があります。

欧州経済領域



Valve Corporation は、このハードウェアが無線機器指令 2014/53/EU の必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。要件への合致に関する宣言の全文は、<http://compliance.steampowered.com> に掲載しています。

電子機器廃棄物の正しい取り扱い



製品や付属文書に付いているこのシンボルは、使用済みの電気／電子製品を家庭の一般ごみと分別する必要があることを表しています。このシンボルは、EU 内でのみ有効です。このような製品は、廃棄、回収、およびリサイクルを適切に行えるように指定の無料回収場所に出してください。

EU における代表組織

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg

限定的保証および合意事項の概要

居住地について: EU 加盟国、英国、ケベック州 (カナダ)、オーストラリア、または ニュージーランドに在住する消費者には、限定的保証および合意事項が適用されない代わりに、お住いの法域で提供される法定保証を受けることができます。

限定保証の概要: Valve は、一般的な使用において、製品の素材、および仕上がりに瑕疵がないことを、最初の購入日から 1 年間保証します。ただし、通常の損耗、および不適切な清掃、事故、または不正使用による損傷については、この保証の対象外となります。また、その他の例外が適用されます。お住いの地域の現地法で、商品性や特定目的への適合性などの黙示的保証が適用される場合、その期間は 1 年間に限定されます。ただし、一部の州、地域または国では、黙示的保証の期間制限を許可していないため、上記制限が適用されない場合があります。

素材または仕上がりに瑕疵があるために製品が正常に動作しない場合、Valve は、自身の選択により、当該製品の修理、新品もしくは修復済みの製品や部品との交換、または購入代金の返金のいずれかを行います。お住いの地域の法律によって、本保証によって制限されない救済措置が与えられる場合を除き、その他の救済措置はありません。

限定的保証および合意事項 (s.team/warranty) をお読みください。製品を購入、受領または使用することで、お客様はこれに同意するものとします。これに同意できない場合は、Valve または販売店の返品規定に従って、製品を返品してください。保証サービスを受けるには、http://s.team/hw_help にアクセスしてください。

欧州連合加盟国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、またはケベック州 (カナダ) 以外の消費者の場合:

お客様および Valve は、本保証が米国ワシントン州において作成され締結されたとみなすこと、ならびに、抵触法の原則および国際物品売買契約に関する条約を除き、ワシントン州法が (1) 両者の関係のあらゆる点、(2) 本保証、または (3) お客様の製品、その価格、購入取引、もしくはお客様の製品に関連するその他すべてに起因または関連するすべての請求に適用されることを認めます。お客様および Valve は、両者の間のすべての紛争および請求 (本契約またはそれ以前の契約が存在するより前に生じた紛争や請求を含みます。) が、事物管轄権を有するワシントン州キング郡所在の州裁判所または連邦裁判所においてのみ提起され審理されることを認めます。お客様および Valve は、本書により、かかる裁判所の専属的管轄権に同意し、かかる裁判所における人的管轄権や裁判地に関する異議を放棄します。お客様がお住まいの地域の法律が、代替的紛争解決手段を義務付けている場合、お客様はその選択肢に基づき救済を求めることができます。

보건 및 안전, 유지관리, 법령상 고지 사항, 제한 보증 및 계약 사항에 관한 정보

1. Steam Machine 제품 설명

Steam Machine(이하 “하드웨어”)은 거실이나 책상 위에 놓기에 적합하도록 설계된 강력한 다용도 게이밍 PC 콘솔입니다. SteamOS를 기반으로 하며 콘솔과 같은 사용자 경험과 Valve의 온라인 게임 플랫폼(이하 “Steam”)에서 이용할 수 있는 전체 게임 라이브러리를 원활하게 사용할 수 있는 환경을 제공합니다. 하드웨어에서 Steam을 사용하려면 Steam 계정을 만들어야 합니다. Steam은 무료로 가입할 수 있습니다. Steam을 사용하려면 만 13세 이상이어야 합니다.

2. 중요 안전 정보

경고! 부상이나 사망 위험을 줄이기 위해 하드웨어를 안전하게 설치, 사용 및 관리하려면 다음 지침을 따르세요.

하드웨어를 사용하기 전에 다음 사항을 숙지하세요.

- 제품에 포함된 모든 문서와 설정 가이드를 확인하세요.
- steamvr.steampowered.com 웹 사이트에서 설정, 사용 및 문제 해결 정보를 확인하세요.
- 하드웨어와 함께 사용할 모든 부품, 게임 및 소프트웨어와 함께 제공되는 사용자 설명서를 확인하세요.

다른 사용자도 하드웨어 사용과 관련된 모든 안전 정보를 숙지하고 있는지 확인하세요.

이 문서를 보관해 두세요.

어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

하드웨어는 작은 부품을 포함하거나 작은 부품으로 분해될 수 있으므로 3세 미만 어린이에게 질식 위험이 있습니다.

자석

전면 덮개 부착부에는 자석이 포함되어 있습니다. 자석은 일부 의료 기기의 작동을 방해할 수 있으므로 기기 제조업체나 의사와 상담하세요.

불편함

신체 활동을 반복하거나 장시간 동안 지속하면 손, 팔, 어깨, 목 또는 다른 신체 부위에 불편함을 느낄 수 있습니다.

피로감이나 근육통을 느껴거나 통증, 저림, 마비 또는 경직과 같은 불편함을 경험하는 경우에도 즉시 사용을 멈추고 휴식을 취하세요. 불편함이 지속되거나 재발하면 자격을 갖춘 의료 전문가와 상담하세요.

광과민성 발작

일부 극소수의 사람들은 깜박이는 불빛 또는 패턴 등 특정한 시각적 이미지에 노출되는 경우 발작을 겪을 수 있습니다. 발작 또는 뇌전증 병력이 없는 사람도 의사의 진단을 받지 않았을 뿐 이러한 광과민성 뇌전증 발작을 일으킬 수 있는 신체 상태일 수 있습니다. 이러한 발작은 성인보다 어린이와 청소년이 경험할 가능성이 더 높습니다.

발작 증상에는 무의식적 근육 움직임(예: 눈 또는 얼굴 경련, 팔 또는 다리의 갑작스러운 움직임), 어지러움, 시력 약화, 방향 감각 상실, 혼란 또는 순간적인 의식 불명 상태 등이 포함됩니다. 또한 의식을 잃거나 경련을 일으킬 수 있으며 이에 따라 낙상 또는 주변 물체에 부딪혀 부상을 입을 수도 있습니다.

이러한 증상이 발생하면 즉시 사용을 멈추고 의료 전문가와 상담하세요. 부모는 반드시 자녀가 해당 증상을 겪고 있는지 주의 깊게 관찰하고 자녀에게 직접 질문하여 확인해야 합니다. 광과민성 뇌전증 발작 위험을 줄이려면 피곤한 상태에서는 하드웨어 사용을 자제하는 것이 좋습니다.

사용자 본인 또는 사용자의 친척 중 발작 또는 뇌전증 병력이 있는 경우, 하드웨어 사용 전에 의료 전문가와 상담하세요.

청력 보호

오디오 사용 시 주변 환경의 소리를 들을 수 있도록 음량을 조절하세요. 주변 사람들의 대화가 들리지 않을 정도로 음량이 높은 경우 청력에 손상을 입힐 수도 있습니다.

3. 관리, 청소 및 유지 보수

기기가 젖었거나 손상된 경우 전원 플러그를 콘센트에서 분리

Steam Machine을 완전히 끄는 유일한 방법은 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는 것입니다. 전원 케이블을 당기지 말고 전원 플러그를 직접 잡고 뽑으세요.

감전이나 화재의 위험을 줄이려면 Steam Machine이 젖은 경우, 제품 또는 전원 케이블이 손상된 경우 그리고 제품을 청소하기 전에 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요.

건조한 환경 유지 및 적절한 청소 방법 사용

전자 기기와 전원 공급 장치가 젖으면 감전의 위험이 있습니다. 청소하기 전에 Steam Machine의 전원 케이블을 분리하세요. 극세사 천이나 물에 살짝 적신 천만을 사용하여 하드웨어를 청소하세요. 전면 덮개는 필요에 따라 제거하여 별도로 청소할 수 있습니다. 청소 후 다시 부착하세요.

불꽃 발생의 위험을 줄이려면 USB 연결 부위에 금속 물체나 오염 물질이 없는지 확인하세요.

진공청소기나 압축 공기 스프레이를 사용하여 하드웨어를 청소하지 마세요. 이러한 도구를 사용할 경우 정전기로 인한 감전이 발생할 수 있으며 바람으로 인해 팬이 너무 빠르게 회전하여 하드웨어가 손상될 수 있습니다.

전면 덮개 제거 및 부착

일반적으로 전면 덮개는 먼지와 기타 오염 물질로부터 Steam Machine을 보호하기 위해 항상 부착되어 있어야 합니다. 하지만 청소를 위해 제거할 수 있습니다. 전면 덮개를 제거하려면 자석이 떨어질 때까지 가장자리를 살짝 당기세요. 전면 덮개를 다시 부착하려면 덮개 뒷면의 위쪽 확실표를 기준으로 방향을 조정하여 부착하세요.

적절한 환경 조건 유지

- 통풍을 원활하게 유지하세요. 하드웨어를 낮은 온도로 깨끗하게 유지하려면 공기가 잘 통해야 합니다.
 - Steam Machine을 단단하고 평평한 표면에 놓고 제품 바닥과 표면 사이에 공기가 통하도록 받침대를 부착한 상태로 사용하세요.
 - Steam Machine 위에 물건을 올려놓거나 먼지가 쌓이지 않도록 하세요.
- 직사광선이 닿는 곳에 보관하거나 사용하지 마세요. 직사광선에 장시간 노출되면 하드웨어가 손상될 수 있습니다.
- 극한 온도에 주의하세요. 극도로 높거나 낮은 온도의 환경에서 하드웨어를 사용하지 마세요. 하드웨어를 사용하는 환경의 온도를 하드웨어가 정상적으로 작동하는 온도 범위인 5°C~35°C(41°F~95°F)로 유지해야 합니다. 이 범위를 벗어나는 환경에서 하드웨어를 사용하면 표면이 뜨거워지거나 하드웨어가 손상될 수 있습니다.

케이블 정리

Steam Machine의 USB 포트를 사용할 때는 케이블이 꼬이거나, 떨어지거나, 장비가 당겨지지 않도록 케이블을 정리하세요.

기기 수리

Valve의 지침에 따라 SD 확장 슬롯을 이용하는 경우를 제외하고 하드웨어의 어떤 부분도 수리, 분해, 개조 또는 직접 수리하지 마세요. 이는 감전이나 기타 위험을 초래할 수 있습니다. 부품이나 케이블이 손상된 경우 하드웨어를 사용하지 마세요.

문제가 있는 경우 <https://help.steampowered.com/>을 통해 Valve 고객센터에

법령상 고지 사항

미국 연방통신위원회(FCC) 및 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)

Steam Machine, Model 1016. FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016. FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB 포함

법령 준수 고지문

이 장비는 검사를 통해 FCC(미국 연방 통신 위원회) 기준에 부합함을 확인받았습니다. 가정용 및 사무용입니다. 기계류에 사용하거나 의료용 또는 산업용으로 사용해서는 안 됩니다. 이 기기는 NRTL 인증(UL, CSA, ETL 등)을 받거나 IEC/EN 62368을 준수하는(CE 마크 취득) IT 장비와 함께 사용하기 위한 것입니다. 사용자가 임의로 부품을 수리해서는 안 됩니다.

이 기기는 FCC 규칙 제15부를 준수합니다. 이 기기는 캐나다 산업부 허가가 면제된 RSS 기준을 준수합니다. 작동 시에는 다음 두 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 해로운 전파 방해를 야기해서는 안 되며, (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 야기할 수 있는 전파 방해를 포함하여, 수신된 일체의 전파 방해를 받아들이야 합니다.

이 장비는 FCC 규칙 제15부에 따라 검사 및 확인 절차를 통해 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 규정에 부합하는 것으로 판정받았습니다. 이러한 제한 규정은 주거용 시설에서 해로운 전파 방해에 대해 합리적으로 보호받도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고, 사용하며, 이를 방출할 수 있습니다. 설명서에 따라 설치 및 사용되지 않는 경우, 이 장비는 무선 통신에 대해 해로운 전파 방해를 야기할 수도 있습니다. 그러나, 전파 방해가 특정 시설에서 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 해로운 전파 방해를 야기하는 경우(장비를 켜다 켜보면 확인할 수 있음), 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 전파 방해를 시정하실 것을 권장합니다.

1. 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸거나, 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
2. 장비를 수신기가 연결된 콘센트와 다른 회로에 있는 콘센트에 연결합니다.
3. 숙련된 라디오/TV 기술자의 도움을 받습니다.

주의 사항: 제조사에 의해 명시적으로 승인되지 않은 하드웨어의 변경이나 수정은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있다는 점을 귀하에게 알려드리며, 이는 FCC에서 요구하는 고지 사항입니다.

- 5150~5250MHz 대역에서 작동하는 장비는 동일한 채널의 이동 위성 통신 시스템에 대한 유해한 간섭을 줄이기 위해 실내에서만 사용해야 합니다.
- 무인 항공 시스템을 제어하거나 이러한 시스템과 통신하기 위한 목적으로 기기를 사용하는 것은 금지됩니다.
- 작동은 실내로만 제한됩니다.
- 고도 3,048m(10,000ft) 이상에서 비행하는 대형 항공기를 제외하고 석유 플랫폼, 자동차, 기차, 선박, 항공기에서 이 기기를 작동하는 것은 금지됩니다.

무선 주파수(RF) 에너지 노출

이 기기는 무선 송신기를 포함하고 있으며 무선 주파수 노출에 대한 FCC, ISED, EU의 요구 사항을 준수하는지 확인하는 테스트를 통과했습니다.

이 기기는 사용자와 기기 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치하고 사용해야 합니다.

유럽경제지역



Valve Corporation은 이 하드웨어가 Directive 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 규정을 준수하였음을 선언합니다. 적합성 선언서 전문은 <http://compliance.steampowered.com>에서 확인할 수 있습니다.

폐전자장비의 적절한 처리



제품 및/또는 수반된 문서에 표시된 이 심볼은 사용된 전기 및 전자 제품을 일반 가정 폐물과 혼합해서는 안 된다는 의미입니다. 이 심볼은 오로지 유럽 연합에서만 효력이 있습니다. 적절한 처리, 회수 및 재생을 위해, 이 제품을 무료로 수거하는 지정된 수집 장소에 가져다 두시기 바랍니다.

EU 대리인

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg

모델 1016: 운영 주파수 및 EIRP

무선 규격			모델 1016
기술	주파수 대역 (MHz)		최대 EIRP (dBm)
WLAN	802.11 b/g/n	2400 - 2483.5	19.9
	802.11 a/n/ac/ax	5150 - 5250	22.71
		5250 - 5350	22.71
		5470 - 5725	22.71
		5725 - 5850	13.48
	802.11 a/ax	5945 - 6425	21.26
블루투스	-	2400 - 2483.5	9.63

이 기기는 EU의 경우 5150~5350MHz 대역 또는 5945~6425MHz 대역, UK의 경우 5150~5350MHz 대역 또는 5925~6425MHz 대역에서 작동 시 EU 및 UK 규정을 준수하기 위해 실내에서만 사용해야 합니다.

제한 보증 및 계약 사항의 요약

거주지. 귀하가 EU 회원국, 영국, 퀘벡주(캐나다), 호주 또는 뉴질랜드에 거주하는 소비자인 경우, 이 제한 보증 및 계약 사항은 귀하에게 적용되지 않습니다. 그 대신, 귀하는 귀하의 국가에서 적용되는 법령상 보증 책임 또는 보증 사항에 대한 권리가 있습니다.

제한 보증 요약. Valve는 귀하의 제품이 최초 구매일로부터 1년 동안 통상적인 소비자의 사용 상황에서 재료 및 기술상의 하자가 없을 것임을 보증합니다. 통상적인 마모 및 부적절한 청소, 사고 또는 오용으로 인한 손해는 이러한 보증의 대상에서 배제됩니다. 그 밖의 책임 배제 사항도 적용됩니다. 귀하의 거주지 법률에서 상품성 또는 특정 목적 적합성 등 묵시적 보증에 대한 권리를 귀하에게 부여하는 경우, 해당 보증 책임의 존속기간은 1년으로 제한됩니다. 일정한 국가, 주 또는 지방에서는 묵시적 보증 책임이 지속되는 기간에 대한 제한을 허용하지 않으므로, 위와 같은 책임 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

재료 또는 기술상의 하자로 인해서 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우, Valve는 Valve의 선택에 따라, 해당 제품을 수리해 주거나, 새 제품이나 구성품 또는 리퍼비시 제품이나 구성품으로 교체해 주거나, 귀하의 구매 비용을 환불해 드립니다. 귀하의 거주지 법률에서 이러한 보증 조항에서 제한할 수 없는 구제수단을 귀하에게 부여하지 않는 한, 이것은 귀하의 유일한 구제 수단입니다.

s.team/warranty에 게시된 제한 보증 및 계약 사항을 읽어보시기 바랍니다. 제품을 구매하거나, 수령하거나, 사용하는 경우, 귀하는 이러한 보증 및 계약 사항에 동의하는 것입니다. 이에 동의하지 않는 경우, 해당 제품의 반품 정책에 따라 Valve 또는 귀하가 구매한 소매상에 반품하시기 바랍니다. 보증 서비스를 받으려면 <https://help.steampowered.com/ko/wizard/HelpWithSteamHardware>를 방문하시기 바랍니다.

EU 회원국, 영국, 호주, 뉴질랜드 또는 퀘벡주(캐나다) 외의 지역에 거주하는 소비자를 위한 안내:

귀하와 Valve는 본 보증이 미국 워싱턴(Washington)주에서 체결되고 이행된 것으로 간주하며, 미국 워싱턴주 법률(법률 충돌 원칙 및 국제물품매매계약에 관한 협약 제외)이 다음 사항과 관련하여 발생하는 모든 분쟁 및 청구에 적용된다는 데 동의합니다: (1) 귀하와 Valve 간의 관계에 관한 모든 사항, (2) 본 보증, (3) 제품, 제품 가격, 구매 거래 또는 제품과 관련된 기타 모든 사항. 귀하와 Valve는 모든 분쟁 및 청구(이 계약 또는 이전 계약이 체결되기 전에 발생한 분쟁 및 청구를 포함)은 미국 워싱턴주 킹 카운티(King County)에 위치한 주 또는 연방 법원에서만 제기되고 진행되어야 한다는 데 동의합니다. 귀하와 Valve는 이와 같은 법원의 배타적 관할권에 동의하며, 개인 관할권 또는 법정지에 관한 이익을 제기할 권리를 포기합니다. 귀하의 거주지 법률에 따라 다른 분쟁 해결 방법에 의할 수 있는 권리가 있는 경우, 귀하는 그러한 방법에 따를 수 있습니다.

I. Steam Machine 產品說明

Steam Machine (「硬體」) 是強大而多功能的電腦遊戲機，適合設置於客廳或桌上。Powered by SteamOS，提供遊戲機般的使用者體驗，並可無縫地存取 Valve 的線上遊戲平台 (「Steam」) 上的整個遊戲收藏庫。若要在硬體上使用 Steam，您必須建立 Steam 帳戶；加入 Steam 無需費用。Steam 僅限 13 歲或以上的個人使用。

II. 重要安全事項

警告！ 請遵照下列指示安全進行硬體的初步設定、使用和保養，以降低受傷或死亡的風險。

在開始使用硬體之前，請先：

- 完整閱讀這份文件以及產品中包含的初步設定指南
- 閱讀 steamvr.steampowered.com 上的初步設定、使用和疑難排解資訊
- 閱讀任何與硬體搭配使用的組件、遊戲和軟體隨附的使用者手冊

確保其他使用者了解所有相關的使用安全資訊。

請保留此文件。

請將本產品置於幼童及寵物無法觸及之處。

硬體內含小零件，或可能因損壞而碎成小物件，這可能對 3 歲以下兒童造成窒息危險。

磁鐵

面板附件內含磁鐵。磁鐵可能對部份醫療設備造成干擾；請諮詢設備製造商或您的醫生。

不適感

重複或長時間的活動有時會引起手部、手臂、肩膀、頸部或身體其它部位的不適。

如果覺得疲憊、酸痛，或有任何如疼痛、刺痛、麻痺或僵硬等不適感時，請停下來休息。若不適症狀持續或反覆出現，請諮詢合格的專業醫療人員。

光敏性癲癇

暴露於某些視覺圖像 (包括可能顯示的閃光和圖樣) 時，有非常低比例的人可能會發生癲癇。即使沒有癲癇病史，也可能因未確診的病症而引發此類光敏性癲癇症狀。孩童和青少年比成人更有可能經歷這類癲癇發作。

症狀可能包括不自主的肌肉運動 (如眼睛或臉部抽搐，或手臂或腿部痙攣)、頭昏眼花、視力改變、方向感失調、精神紊亂或是短暫失去意識。癲癇也可能導致昏厥或抽筋，進而跌倒受傷，或是撞到附近的物體。

若出現此類症狀，請立刻停止使用，並諮詢醫療專業人士。而家長應注意並詢問是否出現上述症狀。避免在疲勞時使用此硬體，或許能降低光敏性癲癇發作的風險。

若您或任何親屬有癲癇病史，使用此硬體前請先諮詢專業醫療人士。

聽力安全

使用音訊時，請調整音量，讓自己仍能聽見周圍的動靜。若音量大到以至於聽不到附近的談話聲，便很可能已經達到足以損傷聽力的程度。

III. 保養、清潔與維護

濕掉或損壞時應拔掉插頭

徹底關閉 Steam Machine 的唯一方式是拔掉插頭。將插頭 (而非電線) 從插座上拔出。

為降低觸電和起火的風險，若 Steam Machine 濕掉，或者產品或電源線損壞，請在清潔前拔出插頭。

保持乾燥，適當清潔

潮濕的電器和電源供應器可能有觸電的危險。在清潔 Steam Machine 前請拔出插頭。請僅使用超細纖維布或稍微沾點水的一般布料來清潔硬體。如有需要，面板可拆下來分開清潔。清潔後重新裝上。

為降低產生火花的風險，請確保 USB 連接區域沒有金屬物體或污染物。

請勿使用吸塵機或壓縮空氣來清潔硬體。這可能會導致靜電引起的觸電，並可能導致風扇轉速過快而損壞硬體。

拆卸和安裝面板

一般情況下，面板應保持安裝在 Steam Machine 上，以防止灰塵與其它污染物進入。不過，面板可拆卸，例如為了易於清潔。要拆卸面板，輕輕拉動邊緣，直到磁鐵鬆開。要重新裝上面板，使用面板背面的向上箭頭調整安裝方向。

維持適宜的環境條件

- 允許足夠的空氣流通。空氣需要流通以保持硬體溫度適當且乾淨
 - 將 Steam Machine 設置於堅硬的平面上，保持安裝腳座以允許空氣於產品底部流通
 - 請勿將雜物放置於 Steam Machine 上，或讓灰塵積聚於上
- 請避免於陽光直射的位置存放或使用。長時間暴露於直射陽光下可能會對硬體造成傷害
- 極端溫度。請避免在極端溫度下使用此硬體——操作溫度範圍應維持在 5 °C 到 35 °C (41 °F 到 95 °F) 之間。超過此溫度範圍可能會導致裝置表面過熱或硬體損壞

連接線管理

使用 Steam Machine 的 USB 連接埠時，請整理連接線以避免電線纏繞、掉落或拉扯到設備。

裝置維修

請勿嘗試維修、開啟、修改或檢修硬體任何一部分 (除了依照 Valve 指示存取 SD 擴充槽以外)。此舉可能會造成電力或其它危險。若任何組件或電線有所損壞，請勿使用。

如有任何問題，請透過 <https://help.steampowered.com/> 聯絡 Valve 客服。

法規資訊

聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 及加拿大創新、科學暨經濟發展部 (Innovation, Science and Economic Development, ISED Steam Machine, 型號 1016 : FCC ID: 2AES4-1016 / IC ID: 20207-1016。包含 FCC ID: XMR2023FC66EB / IC ID: 10224A-2023FC66EB

合規聲明

本設備經測試符合 FCC (聯邦通訊委員會) 標準。適合家庭和辦公室使用。非供機械、醫學或工業用途。本裝置可與通過 NRTL 認證 (UL、CSA、ETL 等) 及 / 或符合 IEC / EN 62368 (CE 標式) 的資訊技術設備一起使用。不含可維修的零件。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。本裝置符合加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作應滿足以下兩項條件：

- (1) 本裝置不可造成有害干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制。這些限制是針對安裝於住宅時的有害干擾而設計，以提供合理的保護。本設備會產生、使用並散發無線射頻能量。若未依照指示安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，不保證在特定安裝方式下不會出現干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾 (可透過關閉設備來確認)，建議使用者嘗試以下一或多項措施以解決干擾情況：

1. 請重新調整接收天線的方向或位置，並增加設備與接收器之間的距離。
2. 將設備與接收器插在不同電路的插座上。
3. 諮詢有經驗的無線電 / 電視技術人員以獲得協助。

注意事項：依 FCC 要求通知您，未經製造商明示許可之任何硬體變更或修改，可能會導致使用者操作本設備的權力失效。

- 本裝置使用 5150 – 5250 MHz 頻帶，操作時僅限於室內使用，以降低對共用頻道的衛星行動系統造成有害干擾的可能性。
- 裝置不應用於控制無人飛行載具系統或與之通訊。
- 操作時應僅限於室內使用。
- 禁止於石油平台、汽車、火車、海上船隻及飛機上操作，在 3,048 公尺 (10,000 英尺) 以上高度飛行中的大型飛機則不在此限。

暴露於射頻 (RF) 能量下

此裝置包含無線電發射器，經過測試符合聯邦通訊委員會 (FCC)、加拿大創新、科學暨經濟發展部 (ISED) 和歐盟 (EU) 對射頻 (RF) 暴露量的要求。安裝及操作此裝置時，發射器和您的身體間應保持至少 20 公分的距離。



使用過度恐傷害視力。

1. 使用30分鐘請休息10分鐘。
 2. 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 包裝內可能不含具無線射頻功能之硬體，需依實際出貨配置而定。

歐洲經濟區



Valve Corporation 謹此聲明，本硬體符合 2014/53/EU 指令的基本要求以及其它相關規定。完整的合規聲明請見：<http://compliance.steampowered.com>。

廢棄電子設備的妥善處理方式



產品和 / 或隨附說明文件上的此標誌表示用過的電器及電子產品不應與一般家庭廢棄物混在一起。此標誌只適用於歐盟地區。為了妥善處理、回收並且再利，請將產品送至指定的收集點免費回收。

歐盟代表

Valve GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg

《有限保固和協議》摘要

居住地。 若您是在歐盟成員國、英國、魁北克省（加拿大）、澳洲或紐西蘭的消費者，則不適用此《有限保固和協議》；您會享有所在的管轄區域提供的法定保固或保證。

有限保固摘要。 Valve 保證您的產品在一般消費者使用情況下，自最初購買日起一（1）年內，不會出現材料和製品品質方面的缺陷。此保固不包括自然耗損和因不當清潔、意外或濫用造成的損害。其它例外情況皆適用。若您的當地法律賦予您任何隱含保證，包括可銷售性或特定用途的適用性，其持續時間僅限一（1）年。某些州、省或國家 / 地區不允許限制隱含保證的持續時間，因此上述限制可能不適用於您。

若產品因材料和製品品質方面的缺陷而無法正常運作，Valve 可選擇予以維修、更換成全新或翻新過的產品或元件，或是依您的購買價格退款。除非您的當地法律賦予您此保固無法限制的補償辦法，否則此為唯一補償辦法。

請至 [s.team/warranty](#) 閱讀《有限保固和協議》內容。 購買、接收或使用本產品即表示您同意上述協議。如不同意，請將本產品退回給 Valve 或您的經銷商（請遵循他們的退貨政策）。若要取得保固服務，請上網站：http://s.team/hw_help。

對於居住在歐盟成員國、英國、澳大利亞、紐西蘭或魁北克省（加拿大）以外的消費者：

您和 Valve 同意，本保固應被視為在美國華盛頓州作出並簽署。華盛頓州法律，排除衝突法原則及《國際貨物銷售合同公約》，管轄由以下各項引起的或與之相關的所有索賠：（1）我們之間關係的任何方面；（2）本保固；或（3）您的產品、價格、購買交易或與您的產品有關的任何其他事項。您和 Valve 同意，您與 Valve 之間的所有爭議和索賠（包括在本協定或任何先前協定存在之前產生的任何爭議或索賠）應排他地由位於華盛頓州金縣具有爭議事項管轄權的任何州或聯邦法院提起和處理。您和 Valve 在此同意該等法院的排他性管轄，並放棄對該等法院的屬人管轄權或審判地的任何異議。如果您居住地的法律強制要求採用替代性爭議解決方案，您可根據該等方案尋求救濟。

VALVE[®]