

PT

Instruções gerais:
Manterha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol. Evite o contacto com líquidos.
Não desmonte.
Não deixe cair o produto.
Manterha fora do alcance das crianças.

Garantia:
O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data do campo original, desde que não tenha sido danificado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabiliza por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.

PL

Ważne! ogólne:
Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i uniknąć długotrwałego, bezpośredniego działania światła słonecznego.
Unikać kontaktu z płynami.
Nie rozbijać na części.
Nie upuszczać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja:
Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wszelkie defekty w materiale lub wykonaniu przez rok od chwili pierwszego zakupu, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony na części i nie uległ przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zanieczyszczenie itp.

Urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wyłącza przypadkowego oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia oraz urządzeń, które były nieprawidłowo użytkowane lub którym manipulowano. Należy zwrócić się do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki zwróconego produktu.

Aby odnieść lokalne centrum serwisowe należy odwiedzić stronę www.boompods.com.

SV

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

GR

Γενικές οδηγίες:
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στον ήλιο.
Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
Μην το αποσυναρμολογείτε.
Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.
Βεβαιωθείτε το μακριά από τα παιδιά.

Εγγύηση:
Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τριών (3) μηνών από τον ημερήσιό απόκτηση να ένα αντικείμενο έτος από την ημερομηνία της αγοράς, εφόσον, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα, όπως εσφαλμένα βύθισμα στο νερό κλπ.

Η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόντα πρόταση. Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο κεντρικής πώλησης και δεν ισχύει για φυσικολογική ελάττωση ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει παραρθεί. Στο πλαίσιο να επιστρέψει στο τομέα κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύπτει κανένα κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.boompods.com σχετικά με το τμήμα σας κέντρο εξυπηρέτησης.

DK

Generelle anvisninger:
Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.
Må ikke tages ad.
Tob ikke produktet.
Bør holdes udlængseligt for børn.

Garanti:
Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materialer eller udførelsen i et år fra købsdatoen så fremt det ikke være skadet af ulykker eller ulykker, såsom et knæk eller nedskridning i vand, osv.

Enheden bør anvendes overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af forevisning af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller emheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundenservicecenter. Kundenservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returførende vare.

Sej www.boompods.com for at finde dit lokale kundenservicecenter

NL

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

JP

一般ガイドライン:
高温を避け、長時間直射日光にさらさないでください。液体がつかからないようにしてください。分解しないでください。本製品を落下させないでください。お子様の手の届かない場所に置いてください。

保証:
お手持ちのBOOMPODSの製品は、分解されていないこと、および強い衝撃や水浸など不測の損傷を受けていないことを条件に、最初の購入日から一年間、あらゆる材質上、加工上の欠陥に対して保証を受けられます。

本製品はユーザーマニュアルに従って使用してください。保証は、ご購入からの運送または他者の誤作動の損傷を伴わずに、通常の磨耗や、使用または不正な使用されたデバイスには適用されません。保証を受けるには、履歴書のサービスセンターに製品を返品してください。その際の送料はお客様の負担となります。

履歴書のサービスセンターは、www.boompods.comでご確認ください。



PT

Instruções gerais:
Manterha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol. Evite o contacto com líquidos.
Não desmonte.
Não deixe cair o produto.
Manterha fora do alcance das crianças.

Garantia:
O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data do campo original, desde que não tenha sido danificado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabiliza por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.

PL

Ważne! ogólne:
Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i uniknąć długotrwałego, bezpośredniego działania światła słonecznego.
Unikać kontaktu z płynami.
Nie rozbijać na części.
Nie upuszczać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja:
Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wszelkie defekty w materiale lub wykonaniu przez rok od chwili pierwszego zakupu, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony na części i nie uległ przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zanieczyszczenie itp.

Urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wyłącza przypadkowego oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia oraz urządzeń, które były nieprawidłowo użytkowane lub którym manipulowano. Należy zwrócić się do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki zwróconego produktu.

Aby odnieść lokalne centrum serwisowe należy odwiedzić stronę www.boompods.com.

SV

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.


Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

GR

Γενικές οδηγίες:
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στον ήλιο.
Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
Μην το αποσυναρμολογείτε.
Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.
Βεβαιωθείτε το μακριά από τα παιδιά.

Εγγύηση:
Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τριών (3) μηνών από την ημερήσιό απόκτηση να ένα αντικείμενο έτος από την ημερομηνία της αγοράς, εφόσον, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα, όπως εσφαλμένα βύθισμα στο νερό κλπ.

Η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόντα πρόταση. Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο κεντρικής πώλησης και δεν ισχύει για φυσικολογική ελάττωση ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει παραρθεί. Στο πλαίσιο να επιστρέψει στο τομέα κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύπτει κανένα κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.boompods.com σχετικά με το τμήμα σας κέντρο εξυπηρέτησης.



DK

Generelle anvisninger:
Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.
Må ikke tages ad.
Tob ikke produktet.
Bør holdes udlængseligt for børn.

Garanti:
Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materialer eller udførelsen i et år fra købsdatoen så fremt det ikke være skadet af ulykker eller ulykker, såsom et knæk eller nedskridning i vand, osv.

Enheden bør anvendes overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af forevisning af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller emheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundenservicecenter. Kundenservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returførende vare.

Sej www.boompods.com for at finde dit lokale kundenservicecenter

NL

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

JP

一般ガイドライン:
高温を避け、長時間直射日光にさらさないでください。液体がつかからないようにしてください。分解しないでください。本製品を落下させないでください。お子様の手の届かない場所に置いてください。

保証:
お手持ちのBOOMPODSの製品は、分解されていないこと、および強い衝撃や水浸など不測の損傷を受けていないことを条件に、最初の購入日から一年間、あらゆる材質上、加工上の欠陥に対して保証を受けられます。

本製品はユーザーマニュアルに従って使用してください。保証は、ご購入からの運送または他者の誤作動の損傷を伴わずに、通常の磨耗や、使用または不正な使用されたデバイスには適用されません。保証を受けるには、履歴書のサービスセンターに製品を返品してください。その際の送料はお客様の負担となります。

履歴書のサービスセンターは、www.boompods.comでご確認ください。



PT

Instruções gerais:
Manterha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol. Evite o contacto com líquidos.
Não desmonte.
Não deixe cair o produto.
Manterha fora do alcance das crianças.

Garantia:
O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data do campo original, desde que não tenha sido danificado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabiliza por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.

PL

Ważne! ogólne:
Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i uniknąć długotrwałego, bezpośredniego działania światła słonecznego.
Unikać kontaktu z płynami.
Nie rozbijać na części.
Nie upuszczać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja:
Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wszelkie defekty w materiale lub wykonaniu przez rok od chwili pierwszego zakupu, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony na części i nie uległ przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zanieczyszczenie itp.

Urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wyłącza przypadkowego oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia oraz urządzeń, które były nieprawidłowo użytkowane lub którym manipulowano. Należy zwrócić się do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki zwróconego produktu.

Aby odnieść lokalne centrum serwisowe należy odwiedzić stronę www.boompods.com.

SV

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.


Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

GR

Γενικές οδηγίες:
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στον ήλιο.
Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
Μην το αποσυναρμολογείτε.
Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.
Βεβαιωθείτε το μακριά από τα παιδιά.

Εγγύηση:
Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τριών (3) μηνών από την ημερήσιό απόκτηση να ένα αντικείμενο έτος από την ημερομηνία της αγοράς, εφόσον, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα, όπως εσφαλμένα βύθισμα στο νερό κλπ.

Η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόντα πρόταση. Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο κεντρικής πώλησης και δεν ισχύει για φυσικολογική ελάττωση ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει παραρθεί. Στο πλαίσιο να επιστρέψει στο τομέα κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύπτει κανένα κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.boompods.com σχετικά με το τμήμα σας κέντρο εξυπηρέτησης.



DK

Generelle anvisninger:
Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.
Må ikke tages ad.
Tob ikke produktet.
Bør holdes udlængseligt for børn.

Garanti:
Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materialer eller udførelsen i et år fra købsdatoen så fremt det ikke være skadet af ulykker eller ulykker, såsom et knæk eller nedskridning i vand, osv.

Enheden bør anvendes overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af forevisning af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller emheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundenservicecenter. Kundenservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returførende vare.

Sej www.boompods.com for at finde dit lokale kundenservicecenter

NL

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

JP

一般ガイドライン:
高温を避け、長時間直射日光にさらさないでください。液体がつかからないようにしてください。分解しないでください。本製品を落下させないでください。お子様の手の届かない場所に置いてください。

保証:
お手持ちのBOOMPODSの製品は、分解されていないこと、および強い衝撃や水浸など不測の損傷を受けていないことを条件に、最初の購入日から一年間、あらゆる材質上、加工上の欠陥に対して保証を受けられます。

本製品はユーザーマニュアルに従って使用してください。保証は、ご購入からの運送または他者の誤作動の損傷を伴わずに、通常の磨耗や、使用または不正な使用されたデバイスには適用されません。保証を受けるには、履歴書のサービスセンターに製品を返品してください。その際の送料はお客様の負担となります。

履歴書のサービスセンターは、www.boompods.comでご確認ください。



PT

Instruções gerais:
Manterha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol. Evite o contacto com líquidos.
Não desmonte.
Não deixe cair o produto.
Manterha fora do alcance das crianças.

Garantia:
O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data do campo original, desde que não tenha sido danificado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabiliza por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.

PL

Ważne! ogólne:
Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i uniknąć długotrwałego, bezpośredniego działania światła słonecznego.
Unikać kontaktu z płynami.
Nie rozbijać na części.
Nie upuszczać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Gwarancja:
Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wszelkie defekty w materiale lub wykonaniu przez rok od chwili pierwszego zakupu, pod warunkiem, że produkt nie został uszkodzony na części i nie uległ przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zanieczyszczenie itp.

Urządzenia należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wyłącza przypadkowego oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia oraz urządzeń, które były nieprawidłowo użytkowane lub którym manipulowano. Należy zwrócić się do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki zwróconego produktu.

Aby odnieść lokalne centrum serwisowe należy odwiedzić stronę www.boompods.com.

SV

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

GR

Γενικές οδηγίες:
Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στον ήλιο.
Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
Μην το αποσυναρμολογείτε.
Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.
Βεβαιωθείτε το μακριά από τα παιδιά.

Εγγύηση:
Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τριών (3) μηνών από την ημερήσιό απόκτηση να ένα αντικείμενο έτος από την ημερομηνία της αγοράς, εφόσον, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα, όπως εσφαλμένα βύθισμα στο νερό κλπ.

Η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόντα πρόταση. Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο κεντρικής πώλησης και δεν ισχύει για φυσικολογική ελάττωση ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει παραρθεί. Στο πλαίσιο να επιστρέψει στο τομέα κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύπτει κανένα κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.boompods.com σχετικά με το τμήμα σας κέντρο εξυπηρέτησης.



DK

Generelle anvisninger:
Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.
Må ikke tages ad.
Tob ikke produktet.
Bør holdes udlængseligt for børn.

Garanti:
Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materialer eller udførelsen i et år fra købsdatoen så fremt det ikke være skadet af ulykker eller ulykker, såsom et knæk eller nedskridning i vand, osv.

Enheden bør anvendes overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af forevisning af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller emheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundenservicecenter. Kundenservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returførende vare.

Sej www.boompods.com for at finde dit lokale kundenservicecenter

NL

Allmänna riktlinjer:
Förvara utom räckhåll för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.
Undvik kontakt med vätskor.
För ej monteras isär.
Tappa inte produkten.
Håll utom räckhåll för barn.

Garanti:
Den BOOMPODS-produkt har en garanti mot eventuella brister i material eller utförande för ett helt år från det ursprungliga köpet, förutsatt att den inte har demonterats och att den inte har utsatts för oavsäkliga skada, såsom en knuff eller nedskridning i vatten etc. Enheten måste användas i enlighet med användningsmanualen. Garantin är föremål för presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljaren och gäller inte för varligt ålitage eller för någon enhet som misshandlats eller manipulerats. Den ska returneras till det lokala servicecenter. Servicecenter kommer inte att ersätta någon eventuell fraktkostnad för det returerande objektet.

JP

一般ガイドライン:
高温を避け、長時間直射日光にさらさないでください。液体がつかからないようにしてください。分解しないでください。本製品を落下させないでください。お子様の手の届かない場所に置いてください。

保証:
お手持ちのBOOMPODSの製品は、分解されていないこと、および強い衝撃や水浸など不測の損傷を受けていないことを条件に、最初の購入日から一年間、あらゆる材質上、加工上の欠陥に対して保証を受けられます。

本製品はユーザーマニュアルに従って使用してください。保証は、ご購入からの運送または他者の誤作動の損傷を伴わずに、通常の磨耗や、使用または不正な使用されたデバイスには適用されません。保証を受けるには、履歴書のサービスセンターに製品を返品してください。その際の送料はお客様の負担となります。

履歴書のサービスセンターは、www.boompods.comでご確認ください。

