




CliqueFie

Wireless Snapshot

User Manual



 Bluetooth

Photo sans fil

Drahtloser Snapshot

Acquisizione wireless

Instantánea inalámbrica

Fotografias sem fio

蓝牙自拍遥控器

무선 스냅샷

وحدة التقاط الصور اللاسلكية

For the complete user manual, visit:

Pour le manuel d'utilisation complet,
visitez

Ein vollständige Benutzerhandbuch
finden Sie auf:

Per consultare il manuale utente
completo, visitare


Para consultar el manual de usuario
completo, vaya a:

Para consultar o manual de usuário
completo, visite

查看完整的用户手册・请访问:

詳しいマニュアルは、下記にて：

دليل المستخدم الكامل، زيارة



www.cliquefie.com




CliqueFie

EN

Wireless Snapshot

iOS User Manual




 Bluetooth®

App-Free: No extra App needed. Connect via Bluetooth 4.2


Bluetooth range: up to 10 M.

Compatibility: iOS 7.0 or Later


1. On your phone, go to **Settings** → **Bluetooth**. Turn on Bluetooth. Hold the CliqueFie remote button (about 3 seconds) until the LED light blinks. The blinking LED means it is in Discoverable mode.



2. When iPhone detects CliqueFie, tap "CliqueFie" to connect the device.



3. Then a message will pop-up, please tap "Pair" to allow CliqueFie to connect with your device. When "CliqueFie" shows Connected under My Device, you are successfully connected to CliqueFie.



4. Now you can turn on the camera and have fun with CliqueFie Wireless Snapshot.



Notification:


1. If the phone cannot search for nearby Bluetooth devices, please try more than one time or remove the battery and try again.
2. When you are finished, please turn off the Bluetooth. If you are not planning on using it for a length of time, please remove the battery.
3. Make sure your Volume key is in Shutter mode.
4. Please avoid using more than two CliqueFie devices at the same time.
5. If you still cannot connect the CliqueFie remote, please try to turn off the phone and turn it on again to re-connect.

Due to different brands and phones, if you have any further questions or problems, please contact CliqueFie Customer Support.



Wireless Snapshot

Android user manual




- ▶ No extra App needed: Connect via Bluetooth 4.2
- ▶ Bluetooth range: up to 10 M.
- ▶ Support for Android Version 6.0 or Later

Pairing the CliqueFie Bluetooth Remote with Your Mobile Phone


1. On your phone, go to **Settings** → **Bluetooth**, then turn on Bluetooth.





2. Hold the CliqueFie remote button (about 3 seconds) until the LED light blinks. The LED blinking means is in Discoverable mode. When “CliqueFie” shows on the Available Devices, tap it to connect.



- When the text “Cliquesfie” moves to Paired Devices, then you are all set. If not, please repeat the previous steps.



- Now, you can turn on your camera and enjoy Cliquesfie.
 *Some devices might need to switch camera settings to allow the remote to work. Please go to **Camera → Settings ⚙ → Use Volume key as → Shutter**



Notification:

1. If the phone cannot search for nearby Bluetooth devices, please try more than one time or remove the battery and try again.
2. When you are finished, please turn off the Bluetooth. If you are not planning on using it for a length of time, please remove the battery.
3. Make sure your Volume key is in Shutter mode.
4. Please avoid using more than two CliqueFie devices at the same time.
5. If you still cannot connect the CliqueFie remote, please try to turn off the phone and turn it on again to re-connect.

Due to different brands and phones, if you have any further questions or problems, please contact CliqueFie Customer Support.




CliqueFie

Photo sans fil

iOS Mode d'emploi

FR




Sans appli : Aucune application supplémentaire n'est nécessaire.
Connecter via Bluetooth 4.2


Portée Bluetooth : jusqu'à 10 M.

Compatibilité : iOS 7.0 ou supérieur


1. Sur votre téléphone, allez dans **Réglages** → **Bluetooth**. Activez Bluetooth. Maintenez le bouton de la télécommande CliquezFie (environ 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED clignote. La LED clignotante indique qu'il est en mode Découverte.



2. Lorsque l'iPhone détecte CliquezFie, appuyez sur "CliqueFie" pour connecter l'appareil.



3. Un message apparaît ensuite, appuyez sur "Appairer" pour permettre à CliqueFie de se connecter à votre appareil. Lorsque "CliqueFie" s'affiche Connecté sous Mon appareil, vous êtes connecté à CliqueFie avec succès.



4. Vous pouvez maintenant allumer la caméra et vous amuser avec ClickFie Wireless Snapshot.



Amusez-vous !



Notification :

1. Si le téléphone ne peut pas rechercher les périphériques Bluetooth proches, essayez plusieurs fois ou retirez la batterie et réessayez.
2. Lorsque vous avez terminé, veuillez désactiver le Bluetooth. Si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps, veuillez retirez la batterie.
3. Assurez-vous que votre touche Volume est en mode Déclencheur.
4. Veuillez évitez d'utiliser plus de deux appareils CliqueFie en même temps.
5. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter la télécommande CliqueFie, veuillez éteindre le téléphone et le rallumer pour connecter à nouveau.

En raison des différentes marques et téléphones, en cas de questions ou de problèmes autres, veuillez contactez le service d'assistance client de CliqueFie.




CliqueFie

Photo sans fil

Android Mode d'emploi

FR




- ▶ Aucune application supplémentaire n'est nécessaire : Connexion via Bluetooth 4.2
- ▶ Portée Bluetooth : jusqu'à 10 M.
- ▶ Prise en charge pour Android version 6.0 ou ultérieure

Appairage de la télécommande Bluetooth ClickFie avec votre téléphone mobile


1. Sur votre téléphone, allez dans **Réglages** → **Bluetooth**, puis activez Bluetooth.





2. Maintenez le bouton de la télécommande CliqueFie (environ 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant LED clignote. La LED clignotante indique qu'il est en mode Découverte. Lorsque "CliqueFie" s'affiche dans les Périphériques disponibles, appuyez dessus pour vous connecter.



3. Lorsque le texte "CliqueFie" se déplace vers les Périphériques appairés, vous êtes fin prêt. Sinon, veuillez répétez les étapes précédentes.



4. Vous pouvez à présent activer votre caméra et profiter de CliqueFie.
 * Certains appareils peuvent nécessiter de modifier les paramètres de la caméra pour permettre à la télécommande de fonctionner. Veuillez aller dans **Caméra → Réglages ⚙️ → Utiliser la touche Volume comme → Déclencheur**.



Notification :

1. Si le téléphone ne peut pas rechercher les périphériques Bluetooth proches, essayez plusieurs fois ou retirez la batterie et réessayez.
2. Lorsque vous avez terminé, veuillez désactivez le Bluetooth. Si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps, veuillez retirez la batterie.
3. Assurez-vous que votre touche Volume est en mode Déclencheur.
4. Veuillez évitez d'utiliser plus de deux appareils CliqueFie en même temps.
5. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter la télécommande CliqueFie, veuillez éteindre le téléphone et le rallumer pour connecter à nouveau.

En raison des différentes marques et téléphones, en cas de questions ou de problèmes autres, veuillez contactez le service d'assistance client de CliqueFie.




CliqueFie

Drahtloser Snapshot

iOS

Bedienungsanleitung



 Bluetooth®


DE

App-frei: Keine Zusatz-App erforderlich.
Verbindung über Bluetooth 4.2.


Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m.

Kompatibilität: iOS 7.0 oder aktueller


1. Rufen Sie auf Ihrem Telefon die Optionen **Einstellungen** → **Bluetooth** auf. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein. Halten Sie die Remote-Taste CliqueFie (ca. 3 Sekunden lang) gedrückt, bis die LED blinkt. Eine blinkende LED bedeutet, dass das Gerät sichtbar ist.



2. Wird CliqueFie vom iPhone erkannt, tippen Sie auf „CliqueFie“, um das Gerät zu verbinden.



3. Bei Einblendung einer Meldung tippen Sie dann bitte auf „Koppeln“, sodass sich CliqueFie mit Ihrem Gerät verbinden kann. Zeigt „CliqueFie“ den Status Verbunden unter Meine Geräte an, sind Sie erfolgreich mit CliqueFie verbunden.



4. Sie können jetzt die Kamera einschalten und den drahtlosen CliqueFie-Snapshot genießen.



Viel Vergnügen!

Mitteilung:


1. Sollte das Telefon keine Bluetooth-Geräte in der Nähe suchen können, wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, oder nehmen Sie die Batterie heraus und versuchen Sie es nochmals.
 2. Wenn Sie damit fertig sind, schalten Sie die Bluetooth-Funktion bitte aus. Ist abzusehen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
 3. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärketaste auf Verschluss eingestellt ist.
 4. Benutzen Sie bitte nicht mehr als zwei CliqueFie-Geräte gleichzeitig.
 5. Können Sie weiterhin keine externe CliqueFie-Verbindung herstellen, schalten Sie bitte das Telefon aus und wieder ein, um es erneut zu verbinden.
- Sollten Sie aufgrund anderer Marken und Telefone weitere Fragen oder Probleme haben, dann wenden Sie sich bitte an den CliqueFie-Kundendienst.



CliqueFie

Drahtloser Snapshot

Android Bedienungsanleitung




- 1. Taste
- 2. Leuchte
- 3. Loch
- 4. Batterieabdeckung


- ▶ Ganz ohne Zusatz-App: Verbindung über Bluetooth 4.2
- ▶ Bluetooth-Reichweite: Bis zu 10 m.
- ▶ Unterstützung für Android-Version 6.0 oder aktueller

Externe Kopplung des CliqueFie über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon


1. Rufen Sie auf Ihrem Telefon die Optionen **Einstellungen** → **Bluetooth** auf und schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion ein.



2. Halten Sie die Remote-Taste CliqueFie (ca. 3 Sekunden lang) gedrückt, bis die LED blinkt. Eine blinkende LED bedeutet, dass das Gerät sichtbar ist. Wird „CliqueFie“ unter Verfügbare Geräte angezeigt, tippen Sie dieses Gerät zur Herstellung einer Verbindung an.




3. Ändert sich der Text „CliqueFie“ zu Gekoppelte Geräte, sind Sie startklar. Wiederholen Sie andernfalls bitte die vorherigen Schritte.



DE

4. Sie können jetzt Ihre Kamera einschalten und CliqueFie genießen.
*Bei einigen Geräten müssen die Kameraeinstellungen möglicherweise umgeschaltet werden, damit die Remote-Option funktioniert. Wechseln Sie bitte zu **Kamera → Einstellungen ⚙ → Lautstärketaste als → Verschluss**.



Mitteilung:

1. Sollte das Telefon keine Bluetooth-Geräte in der Nähe suchen können, wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, oder nehmen Sie die Batterie heraus und versuchen Sie es nochmals.
2. Wenn Sie damit fertig sind, schalten Sie die Bluetooth-Funktion bitte aus. Ist abzusehen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärketaste auf Verschluss eingestellt ist.
4. Benutzen Sie bitte nicht mehr als zwei CliqueFie-Geräte gleichzeitig.
5. Können Sie weiterhin keine externe CliqueFie-Verbindung herstellen, schalten Sie bitte das Telefon aus und wieder ein, um es erneut zu verbinden.


Sollten Sie aufgrund anderer Marken und Telefone weitere Fragen oder Probleme haben, dann wenden Sie sich bitte an den CliqueFie-Kundendienst.



CliqueFie

Acquisizione wireless

iOS Manuale d'uso




App-Free: Non è necessaria alcuna applicazione extra. Connesso via Bluetooth 4.2


Portata Bluetooth: fino a 10 m.

Compatibilità: iOS 7.0 o versione successiva


1. Sul telefono andare a **Impostazioni** → **Bluetooth**. Attivare Bluetooth Tenere premuto il tasto del telecomando CliqueFie finché la spia LED lampeggia (circa 3 secondi). Quando la spia LED lampeggia, significa che il telecomando è in modalità Rilevabile.



2. Quando l'iPhone rileva CliqueFie, toccare "CliqueFie" per connettere il dispositivo.



3. Quindi apparirà un messaggio; toccare “Accoppia” per consentire a CliqueFie di connettersi al dispositivo. Quando “CliqueFie” visualizza Connesso sotto Dispositivi, la connessione a CliqueFie è stata eseguita correttamente.



4. Adesso è possibile accendere la fotocamera e divertirsi con CliqueFie Wireless Snapshot.



Avviso:

1. Se il telefono non riesce a cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, ripetere più volte l'operazione, oppure rimuovere e rimettere la batteria, quindi riprovare.

2. Al termine, spegnere Bluetooth. Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

3. Assicurarsi che il tasto Volume sia in modalità Otturatore.

4. Evitare di utilizzare più di due dispositivi CliqueFie contemporaneamente.

5. Se ancora non è possibile eseguire la connessione al telecomando CliqueFie, provare a spegnere e riaccendere il telefono per eseguire di nuovo la connessione.


A causa dei diversi marchi e tipi di telefono, contattare l'Assistenza Clienti CliqueFie in caso di ulteriori domande o problemi.



CliqueFie

Acquisizione wireless

Android Manuale d'uso



1. Tasto
2. Spia
3. Foro
4. Coperchio vano batterie


- Non è necessaria alcuna applicazione extra: Connessione via Bluetooth 4.2
- Portata Bluetooth: fino a 10 m.
- Supporto per Android Versione 6.0 o successiva

Accoppiamento del telecomando CliqueFie Bluetooth al cellulare

1. Sul telefono andare a **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi attivare Bluetooth



2. Tenere premuto il tasto del telecomando CliqueFie finché la spia LED lampeggia (circa 3 secondi). Quando la spia LED lampeggia, significa che il telecomando è in modalità Rilevabile. Quando sui dispositivi disponibili appare la dicitura "CliqueFie", toccarla per eseguire la connessione.




3. Quando la dicitura "CliqueFie" si sposta su Dispositivi accoppiati, la connessione è riuscita correttamente. In caso contrario, ripetere la procedura di cui sopra.



4. Adesso è possibile accendere la fotocamera e utilizzare CliqueFie.

* Per alcuni dispositivi potrebbero essere necessario modificare le impostazioni della fotocamera per permettere al telecomando di funzionare. Andare a **Fotocamera** → **Impostazioni** ⚙ → **Utilizza tasto Volume come** → **Otturatore**



Avviso:

1. Se il telefono non riesce a cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, ripetere più volte l'operazione, oppure rimuovere e rimettere la batteria, quindi riprovare.
2. Al termine, spegnere Bluetooth. Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
3. Assicurarsi che il tasto Volume sia in modalità Otturatore.
4. Evitare di utilizzare più di due dispositivi CliqueFie contemporaneamente.
5. Se ancora non è possibile eseguire la connessione al telecomando CliqueFie, provare a spegnere e riaccendere il telefono per eseguire di nuovo la connessione.

A causa dei diversi marchi e tipi di telefono, contattare l'Assistenza Clienti CliqueFie in caso di ulteriori domande o problemi.



CliqueFie

Instantánea inalámbrica

iOS Manual del usuario



 **Bluetooth**


Sin aplicaciones: no se necesita una aplicación adicional. Conéctese a través de Bluetooth 4.2.

Alcance Bluetooth: hasta 10 m.


Compatibilidad: iOS 7.0 o posterior

ES


1. En su teléfono, vaya a **Ajustes** → **Bluetooth**. Active Bluetooth.
Mantenga presionado el botón del mando a distancia CliqueFie durante 3 segundos aproximadamente hasta que la luz del LED parpadee. Cuando el LED parpadea significa que la unidad se encuentra en modo Detectable.



2. Cuando el iPhone detecte su CliqueFie, pulse "CliqueFie" para conectarse al dispositivo.



3. Aparecerá un mensaje. Pulse “Asociar” para permitir que su CliqueFie se conecte con el dispositivo. Cuando su “CliqueFie” muestre el mensaje Conectado bajo mi dispositivo, se sabrá conectado correctamente a su CliqueFie.



4. Ahora puede activar la cámara y divertirse con CliqueFie Wireless Snapshot.



¡Diviértase!



Notificación:

1. Si el teléfono no puede buscar dispositivos Bluetooth cercanos, inténtelo otra vez o retire la pila e inténtelo de nuevo.
2. Cuando haya terminado, desactive funcionalidad Bluetooth. Si no pretende utilizarlo durante un prolongado período de tiempo, quite la pila.
3. Asegúrese de que la tecla Volumen se encuentra en el modo Disparador.
4. Evite utilizar más de dos dispositivos CliqueFie al mismo tiempo.
5. Si usted no puede todavía conectar el CliqueFie remoto por favor apague y encienda de nuevo su teléfono para re-conectarse.


Debido a las diferentes marcas y teléfonos, si tiene cualquier otra pregunta o problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CliqueFie.



CliqueFie

Instantánea inalámbrica


Android manual del usuario




- ▶ No se necesita una aplicación adicional: Conectar a través de Bluetooth 4.2
- ▶ Alcance Bluetooth: hasta 10 m.
- ▶ Compatibilidad con las versiones Android 6.0 o posteriores

Asociar el mando a distancia Bluetooth CliqueFie con el teléfono móvil

1. En el teléfono, vaya a **Ajustes** → **Bluetooth** y, a continuación, active la funcionalidad Bluetooth.



2. Mantenga presionado el botón del mando a distancia CliqueFie durante 3 segundos aproximadamente hasta que la luz del LED parpadee. Cuando el LED parpadea significa que la unidad se encuentra en modo Detectable. Cuando "CliqueFie" aparece en Dispositivos disponibles, tóquelo para conectarse.




3. Cuando el texto “CliqueFie” pase a Dispositivos asociados, habrá establecido todo. De lo contrario, repita los pasos anteriores.



4. Ahora, puede activar la cámara y disfrutar de CliqueFie.

*Es posible que algunos dispositivos necesiten cambiar la configuración de la cámara para que el mando a distancia funcione. Vaya a **Cámara** → **Ajustes** ⚙️ → **Utilizar la tecla Volumen como** → **Disparador**.



Notificación:

1. Si el teléfono no puede buscar dispositivos Bluetooth cercanos, inténtelo otra vez o retire la pila e inténtelo de nuevo.
2. Cuando haya terminado, desactive funcionalidad Bluetooth. Si no pretende utilizarlo durante un prolongado período de tiempo, quite la pila.
3. Asegúrese de que la tecla Volumen se encuentra en el modo Disparador.
4. Evite utilizar más de dos dispositivos CliqueFie al mismo tiempo.
5. Si usted no puede todavía conectar el CliqueFie remoto por favor apague y encienda de nuevo su teléfono para re-conectarse.

Debido a las diferentes marcas y teléfonos, si tiene cualquier otra pregunta o problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CliqueFie.



CliqueFie

Fotografias sem fio

iOS Manual do Usuário



 **Bluetooth**


App-Gratuito: Sem App extra necessário. Conectar via Bluetooth 4.2

Variação Bluetooth: até 10 M.


Compatibilidade: iOS 7.0 ou mais recente

PT

1. No seu telefone, vá para **Configurações → Bluetooth**. Ligue o Bluetooth. Mantenha pressionado o botão remoto CliqueFie (aprox. 3 segundos) até que a luz do LED pisque. O LED piscando significa que está no modo Detectável.



2. Quando iPhone detecta CliqueFie, toque em "CliqueFie" para conectar o dispositivo.



3. Depois, aparecerá uma mensagem, por favor, toque em “Pair” (emparelhar) para permitir que CliqueFie se conecte com o seu dispositivo. Quando “CliqueFie” exibir Conectado em Meu Dispositivo, você terá sido conectado com sucesso ao o CliqueFie.

< Configurações	Bluetooth
Bluetooth	☐
MEUS DISPOSITIVOS	
CliqueFie	Conectado ⓘ

4. Agora, você pode ligar a câmera e divertir-se com o CliqueFie Wireless Snapshot.



Notificação:

1. Se o telefone não puder buscar os dispositivos Bluetooth próximos, por favor, tente mais uma vez ou remova a bateria e tente novamente.
2. Quando você tiver terminado, por favor, desligue o Bluetooth. Se você não estiver planejando usá-lo por um período de tempo, por favor, remova a bateria.
3. Certifique-se que a tecla de Volume está no modo Disparador.
4. Por favor, evite o uso de mais de dois dispositivos CliqueFie ao mesmo tempo.
5. Se você ainda não pode conectar o CliqueFie remoto, por favor, tente desligar o telefone e ligue-o novamente para reconectar.


Devido a diferentes marcas e telefones, se você tem alguma pergunta ou problema, por favor, entre em contato com o Suporte ao Cliente CliqueFie.



CliqueFie

Fotografias sem fio

Android manual do usuário



- ▶ Sem App extra necessário:
Conectar via Bluetooth 4.2
- ▶ Variação Bluetooth: até 10 M.
- ▶ Suporte para Android Versão 6.0
Ou mais recente


PT

Emparelhamento do CliqueFie Bluetooth Remote com seu Telefone Móvel

1. No seu telefone, vá para **Configurações** → **Bluetooth** depois ligue o Bluetooth



2. Mantenha pressionado o botão remoto CliqueFie (aprox. 3 segundos) até que a luz do LED pisque. O LED piscando significa que está no modo Detectável. Quando "CliqueFie" mostra em Dispositivos Disponíveis, toque-o para se conectar.




3. Quando o texto “CliqueFie” se move para Dispositivos emparelhados, então você terá todos ajustados. Se não, por favor, repita os passos anteriores.



4. Agora, você pode ligar sua câmera e desfrutar do CliqueFie.

*Alguns dispositivos podem precisar mudar os ajustes da câmera para permitir a forma remota de trabalho.

Por favor, vá para **Câmera** → **Ajustes** ⚙️ → **Use a tecla Volume como** → **Disparador**



Notificação:

1. Se o telefone não puder buscar os dispositivos Bluetooth próximos, por favor, tente mais uma vez ou remova a bateria e tente novamente.
2. Quando você tiver terminado, por favor, desligue o Bluetooth. Se você não estiver planejando usá-lo por um período de tempo, por favor, remova a bateria.
3. Certifique-se que a tecla de Volume está no modo Disparador.
4. Por favor, evite o uso de mais de dois dispositivos CliqueFie ao mesmo tempo.
5. Se você ainda não pode conectar o CliqueFie remoto, por favor, tente desligar o telefone e ligue-o novamente para reconectar.


Devido a diferentes marcas e telefones, se você tem alguma pergunta ou problema, por favor, entre em contato com o Suporte ao Cliente CliqueFie.



CliqueFie

蓝牙自拍遥控器


iOS 使用说明书




- ▶ 免安装软件, 蓝牙感应范围可达10米
- ▶ 适用: iOS 7.0 或以上版本

1. 在iPhone主画面, 点选**设定**→**蓝牙**, 并开启蓝牙。接着按住蓝牙自拍遥控器约3秒, 待LED灯号亮起后放开。

* 此时遥控器上LED灯号亮起接着闪烁, 表示可被侦测模式。



2. 当您的装置侦测到遥控器时, 在其他装置下方会显示 "CliqueFie" 名称。接着请点选 "CliqueFie" 。



3. 当我的装置中CliqueFie显示已联机时, 恭喜您已经完成设定!



4. 开启手机照相功能,使用CliqueFie蓝牙自拍遥控器,享受即拍的乐趣。



★ 注意下列问题与状况：

1. 遥控器使用前需先完成与手机蓝牙之配对;当遥控器上的 LED 持续慢闪，表示此时蓝牙处于可被搜寻且等待配对状态；当部分手机无法辨识，请多试几次搜寻或取下遥控器电池重新装上再次搜寻。
2. 遥控器配对成功后 LED 熄灭即可正常使用。拍完请关闭手机蓝牙，让遥控器休眠。长期不用请取出电池延长使用时间。
3. 当照相使用自拍器只能调整音量时，请由相机内的设定中，将音量功能设为拍照功能。(不同手机设定之名称略有差异)
4. 使用手机时，请避免同时使用 CliqueFie 二个以上做拍照控制，会降低感应与蓝牙联机的混淆。
5. 如果手机仍然无法连接CliqueFie遥控器，请尝试关闭手机並重新打开以进行连接。

由于各厂牌之手机型号设计皆有差异，仍无法与手机联机，请先洽询手机原厂客服或致电CliqueFie 客服为您服务。





CliqueFie

蓝牙自拍遥控器

Android 使用说明书

按键

灯号



- ▶ 本产品为 Bluetooth 版本 4.2 技术，免安装软件，感应范围可达10米。

*支持安卓系统

- ▶ Android 6.0 以上版本，多数主流3C手机皆可设定，使用之兼容性高，无需安装照相APP。

叉

将CliqueFie蓝牙自拍遥控器与手机配对

1. 点选Android的**设定**→**蓝牙**, 之后开启蓝牙进入蓝牙设定




2. 将 CliqueFie 遥控器按键按下 (约 3 秒) 亮灯后放开，LED 灯闪烁代表正进入配对模式。当蓝牙接口上**可用装置**，出现名称 “CliqueFie” 时，请直接点击并接配对/联机。



3. 当“CliqueFie”字样移动到配对装置中表示已完成联机。如果无法联机请重复前面步骤。



4. 开启手机照相功能，使用 CliqueFie 蓝牙自拍遥控器，享受即拍的乐趣。
*部分机型需更改相机设定才能使用遥控器。进入相机 → 设定 ⚙️ → 设定音量键的其他功能 → 快门



★ 注意下列问题与状况：

1. 遥控器使用前需先完成与手机蓝牙之配对;当遥控器上的 LED 持续慢闪，表示此时蓝牙处于可被搜寻且等待配对状态；当部分手机无法辨识，请多试几次搜寻或取下遥控器电池重新装上再次搜寻。
2. 遥控器配对成功后 LED 熄灭即可正常使用。拍完请关闭手机蓝牙，让遥控器休眠。长期不用请取出电池延长使用时间。
3. 当照相使用自拍器只能调整音量时，请由相机内的设定中，将音量功能设为拍照功能。(不同手机设定之名称略有差异)
4. 使用手机时，请避免同时使用 CliqueFie 二个以上做拍照控制，会降低感应与蓝牙联机的混淆。
5. 如果手机仍然无法连接CliqueFie遥控器，请尝试关闭手机並重新打开以进行连接。


由于各厂牌之手机型号设计皆有差异，仍无法与手机联机，请先洽询手机原厂客服或致电CliqueFie 客服为您服务。



CliqueFie

무선 스냅샷

iOS 사용설명서




 Bluetooth®

애플리: 추가 앱이 필요 없음. 블루투스 4.2을 통해 연결


블루투스 작동 범위: 최대 10 M.

호환성: iOS 7.0 이상 버전

1. 모바일폰에서 **설정** → **블루투스** 순으로 이동합니다. 블루투스를 켭니다. LED 조명이 깜박거릴 때까지 **CliqueFie** 리모컨 버튼을 약 3초 동안 누릅니다. LED가 깜박인다는 것은 검색 가능 모드에 있다는 의미입니다.



2. iPhone에서 **CliqueFie**가 감지되면 “CliqueFie”를 탭핑해서 장치를 연결합니다.



3. 그러면 화면에 이 메시지가 나타나게 됩니다. "페어링"를 탭핑해서 **CliqueFie**를 사용자의 기기에 연결하십시오. 내 장치 탭에서 "CliqueFie"에 연결됨이 표시되면 **CliqueFie**에 성공적으로 연결된 것입니다.



4. 이제 카메라를 켜서 **CliqueFie** 무선 스냅샷을 즐기면 됩니다.



즐거운 시간 되길 바랍니다



알림:

1. 모바일폰가 근처에 있는 블루투스 장치를 찾지 못할 경우 두 번 이상 시도해보거나 배터리를 제거하고 다시 시도해 보십시오.
2. 다 사용한 다음에는 블루투스를 끄십시오. 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 빼두십시오.
3. 볼륨 키가 셔터 모드에 있는지 확인하십시오.
4. 2대 이상의 **CliqueFie** 장치를 동시에 사용하지 마십시오.
5. **CliqueFie** 리모컨 연결에 계속 실패할 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - 1)사용 중인 기기가 iOS 7.0 이상 버전인지 여부.
 - 2)다른 스냅샷 앱


브랜드가 다르거나 모바일폰 기종이 달라서 문제가 발생하거나 궁금한 사항이 있을 경우 **CliqueFie** 고객 지원 센터에 문의하십시오.



CliqueFie

무선 스냅샷

Android 사용설명서




- 1.버튼
- 2.라이트
- 3.구멍
- 4.배터리 커버

- ▶ 추가 앱이 필요 없음: 블루투스 4.2을 통해 연결
- ▶ 블루투스 작동 범위: 최대 10 M.
- ▶ Android 6.0 이상 버전 지원

모바일폰과 CliqueFie 블루투스 리모컨 페어링하기

1. 모바일폰에서 **설정 → 블루투스**
순으로 가서 블루투스를 켭니다.



2. LED 조명이 깜박거릴 때까지
CliqueFie 리모컨 버튼을 약 3초
동안 누릅니다. LED가 깜박인다는
것은 검색 가능 모드에 있다는
의미입니다. 사용 가능한 장치에서
“CliqueFie”가 표시되면 탭핑해서
연결합니다.





3. “Cliquefie”라는 텍스트가 페어링된 장치로 이동하면 설정이 모두 끝난 것입니다. 이동하지 않을 경우 이전 단계를 반복하십시오.



4. 이제 카메라를 켜고 CliqueFie를 즐기면 됩니다.

*일부 장치의 경우 카메라 설정을 변경해야 리모컨을 작동할 수 있습니다. **카메라 → 설정 ⚙ → 볼륨 키를 다음으로 사용 → 셔터** 순으로 이동하십시오.



알림:

1. 모바일폰가 근처에 있는 블루투스 장치를 찾지 못할 경우 두 번 이상 시도해보거나 배터리를 제거하고 다시 시도해 보십시오.
2. 다 사용한 다음에는 블루투스를 끄십시오. 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 빼두십시오.
3. 볼륨 키가 셔터 모드에 있는지 확인하십시오.
4. 2대 이상의 **CliqueFie** 장치를 동시에 사용하지 마십시오.
5. **CliqueFie** 리모컨 연결에 계속 실패할 경우 다음 사항을 확인하십시오.
 - 1)사용 중인 기기가 **Android 6.0** 이상 버전인지 여부.
 - 2)다른 스냅샷 앱

브랜드가 다르거나 모바일폰 기종이 달라서 문제가 발생하거나 궁금한 사항이 있을 경우 **CliqueFie** 고객 지원 센터에 문의하십시오.

Warning

1. Do not dismantle or modify the product
2. Do not store the product in wet conditions
3. Do not keep or use the product near heat sources
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product.

Disposal of Electronic Products

1. Do not place the product as household waste.
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. CliqueFie encourages you to participate in electronics recycling program.

警告

1. 请勿自行拆开或改装本产品
2. 请勿将本产品存放在潮湿环境中
3. 请勿将产品靠近热源
4. 请勿将水或其它液体流入本产品介面内部，导致本产品损坏

如何处理废弃电子产品

1. 请勿将电子产品成家庭废弃物丢弃
2. 请依当地的法例规定处理废弃的电子产品
3. CliqueFie鼓励您积极参与电子产品回收计划

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard. [The remote control supplied with] This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Regulatory

Model: Cliquefie Glitter

Bluetooth Shutter Model Number: BT-400

U.S.A

Contains Bluetooth shutter with FCC ID:
2AFG8BT400



FCC regulatory conformance :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

EUROPE



For warranty information, please visit:

Pour plus d'informations sur la
garantie, veuillez visiter:

Für Garantieinformationen, besuchen
Sie bitte:

Per informazioni sulla garanzia,
visitare


Para información sobre la garantía,
por favor visite:

Para obter informações de garantia,
por favor visite:

查看产品保修信息・请访问:

製品保証については、下記をご覧ください:

للحصول على معلومات الضمان،
يرجى زيارة



www.cliquefie.com

إخطار:


- ١- إذا لم يتمكن الهاتف من البحث عن الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث، يرجى تكرار البحث أو إزالة البطارية ثم إعادة المحاولة.
 - ٢- عند الانتهاء، يرجى إيقاف تشغيل البلوتوث. في حال عدم استخدام الوحدة لمدة من الوقت يرجى إزالة البطارية.
 - ٣- تأكد من أن مفتاح الصوت في وضع الإغلاق.
 - ٤- تجنب استخدام أكثر من جهازي CliqueFie في نفس الوقت.
- في حالة تعذر توصيل وحدة CliqueFie ، يرجى إيقاف تشغيل الهاتف ومن ثم إعادة تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.
- إذا كان يوجد لديك أي أسئلة أو مشاكل أخرى نتيجة اختلاف العلامات التجارية والهواتف، يرجى الاتصال بمركز دعم عملاء CliqueFie.

٣- عندما ينتقل نص "Cliquefie" إلى الأجهزة المقترنة، يتم تعيينها جميعًا. في حال تعذر إجراء ذلك، يرجى تكرار الخطوات السابقة.



٤- الآن يمكنك تشغيل الكاميرا والاستمتاع بتقنية CliqueFie.

*بعض الأجهزة قد تحتاج إلى تبديل إعدادات الكاميرا للسماح لوحدة التحكم عن بُعد بالعمل. يرجى الانتقال إلى ← **Camera (الكاميرا)** ← **Settings** (إعدادات) ← **Use Volume key as** ← **Shutter** (اضبط مفتاح مستوى الصوت على) (إغلاق)




اقتران بلوتوث وحدة CliqueFie مع هاتفك المحمول

١- في هاتفك، اذهب إلى **Settings** (إعدادات) ← **Bluetooth** (بلوتوث)، ثم قم بتشغيل البلوتوث




٢- اضغط مع الاستمرار على زر CliqueFie (لمدة ٣ ثواني) حتى يومض ضوء مؤشر LED. يُشير وميض مؤشر LED إلى أن الوحدة في وضع الكشف عن أجهزة. عندما يُظهر "CliqueFie" الأجهزة المتاحة، انقر فوق الجهاز المطلوب لإجراء التوصيل.





وحدة التقاط الصور اللاسلكية

دليل المستخدم Android



- ١- الزر
- ٢- الضوء
- ٣- الفتحة
- ٤- غطاء البطارية

◀ لا يلزم مزيد من التطبيقات: الاتصال عبر تقنية بلوتوث 4.2

◀ نطاق البلوتوث: حتى ١٠ متر.

◀ يدعم إصدارات أندرويد 6.0 أو ما بعدها

١- إذا لم يتمكن الهاتف من البحث عن الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث، يرجى تكرار البحث أو إزالة البطارية ثم إعادة المحاولة.

٢- عند الانتهاء، يرجى إيقاف تشغيل البلوتوث. في حال عدم استخدام الوحدة لمدة من الوقت يرجى إزالة البطارية.

٣- تأكد من أن مفتاح الصوت في وضع الإغلاق.

٤- تجنب استخدام أكثر من جهاز في CliqueFie في نفس الوقت.

في حالة تعذر توصيل وحدة CliqueFie ، يرجى إيقاف تشغيل الهاتف ومن ثم إعادة تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

إذا كان يوجد لديك أي أسئلة أو مشاكل أخرى نتيجة اختلاف العلامات التجارية والهواتف، يرجى الاتصال بمركز دعم عملاء CliqueFie.


٣- ثم ستظهر رسالة، يرجى النقر فوق "Pair" (اقتران) للسماح لوحدة CliqueFie بالاتصال بجهازك. عندما تُظهر وحدة "CliqueFie" الأجهزة المتصلة تحت My Device (جهازي)، يكون الاتصال قد نجح بوحدة CliqueFie.

البلوتوث	
الإعدادات <	
البلوتوث	☐
أجهزتي	
CliqueFie	i


٤- الآن يمكنك تشغيل الكاميرا والاستمتاع بوحدة النقاط الصور اللاسلكية CliqueFie.



- ١- في هاتفك، انتقل إلى **Settings** (إعدادات) ← **Bluetooth** (بلوتوث). شغّل البلوتوث. اضغط مع الاستمرار على زر وحدة **CliqueFie** (لمدة ٣ ثواني) حتى يومض ضوء مؤشر LED. يُشير وميض مؤشر LED إلى أن الوحدة في وضع الكشف عن أجهزة.



- ٢- عندما ٣ يكتشف الأيفون وحدة **CliqueFie** انقر فوق "CliqueFie" لتوصيل الجهاز.






وحدة التقاط الصور اللاسلكية

دليل المستخدم **iOS**



 Bluetooth®



بدون تطبيقات: لا يلزم مزيد من التطبيقات. الاتصال عبر
تقنية بلوتوث 4.2
نطاق البلوتوث: حتى ١٠ متر.
التوافق: الإصدار iOS 7.0 أو ما بعده