Spigen ArcHybrid™
Wireless Portable Charger

User Manual PH2100

Instruction



LED

● ● ● ●	○ ● ● ●	○ ○ ● ●	○ ○ ○ ●
75%-100%	50%-75%	25%-50%	≤ 25%

Capacity

Charging

❶ **Wireless Charging**
compatible iPhone or using the case only

❷ **USB-C Charging**

❸ **Multi Charging**
Total 10.0W Max

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).
Spigen Inc. 9975 Toledo Way #100, Irvine, CA 92618 USA
E-mail : support@spigen-powerarc.com
frequency band 112.8kHz to 146.2kHz, power: –23.92dBuA@10m

IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
This device complies with Industry Canada license ICES-003.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique est conforme à la norme CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, mêmesi le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement

CAN RSS-216 / CNR-216
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CAN RSS-216 / CNR-216
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Declaration of Conformity

Hereby, Spigen Korea Co., Ltd declares that the product type "Spigen ArcHybrid™ Mag Wireless Portable Charger PH2100" is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2014/53/EU & 2011/65/EU & 2014/35/EU.

Spigen Korea Co., Ltd. 446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06153, Korea

Hiermit erklärt die Spigen Korea Co., Ltd, dass das Produkt Typ "Spigen ArcHybrid™ Mag Wireless Portable Charger PH2100"mit den Richtlinien 2014/30/EU & 2014/53/EU & 2011/65/EU & 2014/35/EU konform ist

Spigen Korea Co, Ltd. 446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06153, Korea

Specifications

Model | Modell | Modèle Modello | モデル | Modelo	**PH2100**
Capacity | Kapazität | Capacité Capacità | 容量 | Capacidad	5,000mAh 3.6V 18Wh
Input | Eingang | Entrée Input | 入力 | Entrada	5.0V⎓2.4A
Output | Ausgang | Sortie Uscita | 出力 | Salida	**Output:** -USB-C : 5.0V⎓2.4A Total : 12.0W Max -Wireless : Up to 7.5W **Multi Output: Total 10.0W Max** -USB-C : 5.0V⎓1.0A , 5.0W -Wireless : Up to 5.0W
Dimensions | Abmessungen Dimensions | Dimensioni 寸法 | Dimensiones	**64.5 x 98.5 x 17mm/** 2.54 x 3.88 x 0.67in
Weight | Gewicht | Poids Peso | 重さ | Peso	**135.0g** / 4.76oz

⚠ Cautions EN

1. Do not exert excess force on the product.
2. Do not disassemble the product or let it come into direct contact with heat or water.
3. Be careful when using the product in a hot or humid environment as it may damage the circuit.
4. A magnet may cause the product to break or malfunction; do not place magnetic chip card (e.g. ID cards, credit cards) near the product.
5. Medical devices (e.g. pulse measuring device, hearing aid) may indirectly interfere with the product; keep them at least 20cm away from the product.
6. Keep away from children.

* The product image herein is provided as an example and user's guide for the portable high-speed wireless charger and may differ from the actual product.
* For smartphones that do not support wireless charging, you need to use a separate wireless charging patch or wireless charging case.

7. Do not expose the battery to high temperature or direct sunlight. Battery may burn, explode, or emit toxic gas.
8. Store the device at a temperature between -20°C and 40°C.
9. The battery operates at the temperature range between 10°C and 40°C.
10. Do not connect positive and negative poles directly.
11. Do not store the product with other metal materials.
12. Do not forcibly disassemble the product.
13. Do not expose the product to water or other liquids. Keep the product dry.
14. Do not use the product if it leaks, gives off heat, or exhibits other abnormalities.
15. Do not use non-certified adapter to charge the product. This may cause the product to break.

Instructions Pertaining To Risk Of Fire Or Injury To Persons Important Safety Instructions

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not expose power bank to rain or snow.
e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
k) This product will automatically go into standby mode after 15 seconds when not in use. Please confirm the product is in standby mode before storage.

Disposal of a battery, mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Note

B Class Equipment (Equipment for home use)
* This product is mainly for home use with radio wave acceptability registration; therefore, it can be used in all areas.

⚠ Vorsicht DE

1. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Produkt aus.
2. Zerlegen Sie das Produkt nicht und bringen Sie es nicht in direkten Kontakt mit Hitze oder Wasser kommen.
3. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt in einer heißen oder feuchten Umgebung verwenden, da dies den Stromkreis beschädigen kann.
4. Ein Magnet kann zu Bruch oder Fehlfunktion des Produkts führen; keine magnetische Chipkarte belegen(z. B. Ausweise, Kreditkarten) in die Nähe des Produkts.
5. Medizinische Geräte (z. B. Pulsmessgerät, Hörgerät) kann das Produkt indirekt stören; halten Sie diese mindestens 20 cm vom Produkt entfernt.
6. Von Kindern fernhalten.

* Das vorliegende Produktbild dient als Beispiel und Benutzerhandbuch für das tragbare kabellose Hochgeschwindigkeitsladegerät und kann von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
* Bei Smartphones, die das kabellose Laden nicht unterstützen,müssen Sie einen separaten drahtlosen Lade-Patch oder einen kabellosen Ladekoffer verwenden.

7. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder direkten Sonnenlicht aus. Die Batterie kann brennen, explodieren oder giftige Gase abgeben.
8. Lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen -20°C und 40°C.
9. Der Akku arbeitet im Temperaturbereich zwischen 10°C und 40°C.
10. Verbinden Sie positive und negative Pole nicht direkt.
11. Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Metallmaterialien.
12. Zerlegen Sie das Produkt nicht gewaltsam.
13. Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus. Halten Sie das Produkt trocken.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es ausläuft, Wärme abgibt oder bei anderen Auffälligkeiten.
15. Verwenden Sie zum Aufladen des Produkts keinen nicht zertifizierten Adapter. Dies kann dazu führen, dass das Produkt kaputt geht.

Hinweise zur Brand- oder Verletzungsgefahr Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden

a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
b) Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist eine genaue Überwachung erforderlich wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
c) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
d) Setzen Sie die Powerbank nicht Regen oder Schnee aus.
e) Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht empfohlen oder verkauft wird vom Hersteller kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
f) Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Eine Überlastung über die Nennleistung hinaus kann zu Brandgefahr oder Verletzung von Personen führen.
g) Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
h) Nehmen Sie die Powerbank nicht auseinander. Bringen Sie sie zu einem qualifizierten Kundendienst, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Falsches Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
i) Setzen Sie das Netzteil keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 100°C können eine Explosion verursachen. Die Temperatur von 100°C kann durch die Temperatur von 212°F ersetzt werden.
j) Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Person durchführen, die nur identische Ersatzteile verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
k) Dieses Produkt schaltet nach 15 Sekunden automatisch in den Standby-Modus, wenn es nicht benutzt wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt im Standby-Modus befindet, bevor Sie es aufbewahren.

Die Entsorgung einer Batterie, das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

⚠ Attention FR

1. N'exercez pas de force excessive sur le produit.
2. Ne démontez pas le produit et ne le laissez pas directement à la chaleur ou à l'eau.
3. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit dans un environnement chaude ou humide car cela pourrait endommager le circuit.
4. Un aimant peut provoquer la rupture ou le dysfonctionnement du produit ; ne placez pas de carte à puce magnétique (par exemple, cartes d'identité, cartes de crédit) à proximité du produit.
5. Les appareils médicaux (par exemple, appareil de mesure du pouls, appareil auditif) peuvent interférer indirectement avec le produit ; garde les à au moins 20cm du produit.
6. Tenir à l'écart des enfants.

* L'image du produit sert d'exemple et de manuel d'utilisation d'un chargeur sans fi portable à haute vitesse et peut être différer du produit réel.
* Pour les smartphones qui ne suppportent pas la fonction de recharge sans fil, vous devez utiliser un patch de charge sans fil séparé ou étui de recharge sans fil.

7. N'utilisez pas la batterie externe à haute température ou à la lumière du soleil. La batterie peut brûler, exploser ou émettre des gaz toxiques.
8. Conserver l'appareil à une température comprise entre -20°C et 40°C.
9. La batterie fonctionne dans une plage de température comprise entre 10°C et 40°C.
10. Ne connectez pas directement les pôles positif et négatif.
11. Ne conservez pas le produit avec d'autres matériaux métalliques.
12. Ne démontez pas le produit avec violence
13. N'exposez pas le produit à l'eau ou à d'autres liquides. Gardez le produit au sec.
14. N'utilisez pas le produit en cas d'épuisement de la chaleur ou présente autres anomalies.
15. N'utilisez pas d'adaptateur non certifié pour charger le produit. Cela peut provoquer une panne du produit.

Instructions relatives au risque d'incendie ou de blessure Aux personnes Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit

a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans le produit.
d) N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige.
e) Utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
f) N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance nominale. Les sorties de surcharge au-dessus de la valeur nominale peuvent entraîner un risque d'incendie ou blessures aux personnes.
g) N'utilisez pas la batterie externe qui est endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportement provoquant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
h) Ne démontez pas la batterie externe. Apportez-le à un service qualifié lorsque vous avez besoin de réparation ou de service. Une mauvaise réassemblage peut entraîner un risque de feu ou de blessure pour les personnes.
i) Ne pas exposer la batterie externe au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à la température supérieure à 100°C peut provoquer une explosion. La température de 100°C peut être remplacée par la température de 212°F.
j) Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
k) Ce produit passera automatiquement en mode veille après 15 secondes lorsqu'il n'est pas utilisé. Veuillez confirmer que le produit est en mode veille avant de le conserver.

Élimination d'une batterie, broyage ou découpage mécanique d'une batterie, qui peut provoquer une explosion Une batterie soumise à pression d'air extrêmement basse pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ Attenzione IT

1. Non esercitare una forza eccessiva sul prodotto.
2. Non smontare il prodotto o lasciarlo entrare in diretto contatto con calore o acqua.
3. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in un ambiente caldo o umido ambiente in quanto potrebbe danneggiare il circuito.
4. Un magnete può causare la rottura o il malfunzionamento del prodotto; non posizionare la carta con chip magnetico (es. carte d'identità, carte di credito) vicino al prodotto.
5. Dispositivi medici (ad es. dispositivo per la misurazione del polso, apparecchio acustico) possono interferire indirettamente con il prodotto; tienili almeno 20 cm di distanza dal prodotto.
6. Tenere lontano dai bambini.

* L'immagine del prodotto qui è fornita come esempio e guida per l'utente per il caricabatterie wireless portatile ad alta velocità e potrebbe differire dal prodotto reale.
* Per gli smartphone che non supportano la ricarica wireless, è necessario utilizzare una patch di ricarica wireless separata o custodia di ricarica wireless.

7. Non esporre la batteria ad alta temperatura o diretta luce solare. La batteria può bruciare, esplodere o emettere gas tossici.
8. Conservare il dispositivo a una temperatura tra -20°C e 40°C.
9. La batteria funziona a un intervallo di temperatura tra 10°C e 40°C.
10. Non collegare direttamente i poli positivi e negativi.
11. Non conservare il prodotto con altri materiali metallici.
12. Non smontare il prodotto con la forza.
13. Non esporre il prodotto ad acqua o altri liquidi. Mantieni il prodotto asciutto.
14. Non utilizzare se il prodotto ha una falla, emette calore o si espone altre anomalie.
15. Non utilizzare un adattatore non certificato per caricare il prodotto. Ciò potrebbe causare la rottura del prodotto.

Istruzioni relative al rischio incendio o lesioni Per le persone Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA – Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base.

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini.
c) Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
d) Non esporre a pioggia o neve.
e) L'uso di un alimentatore o caricabatterie non consigliato o venduto da produttore dell'alimentatore può causare l'incendio o danni alle persone.
f) Non utilizzare il caricabatterie oltre la sua potenza nominale. Le uscite di sovraccarico oltre il valore nominale possono provocare un rischio di incendio o lesioni alle persone.
g) Non utilizzare il caricabatterie danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono provocare situazioni imprevedibili (ad esempio: incendio, esplosione o lesioni)
h) Non smontare il caricabetterie. Portalo da un qualificato addetto all'assistenza quando è necessaria assistenza o riparazione. Il riassemblaggio può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
i) Non esporre l'alimentatore al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature al di sopra del 100°C può causare esplosioni. La temperatura di 100°C può essere sostituita dalla temperatura di 212°F.
j) Far eseguire la manutenzione da una persona di riparazione qualificata utilizzando solo pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
k) Questo prodotto entrerà automaticamente in modalità standby fra 15 secondi quando non in uso. Si prega di confermare che il prodotto è in modalità standby prima della memorizzazione.

Smaltimento di una batteria, frantumazione meccanica o taglio di a batteria, che può provocare un'esplosione Una batteria soggetta a pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

⚠ 注意 JP

1.製品に過度の力を加えないでください。
2.製品を分解したり、水との接触または熱に直触れないようにご注意ください。
3.高温多湿の場所で使用する場合は回路を損傷する可能性があるため注意してください。
4.製品の近くに磁気チップカードを配置しないでください。(IDカード、クレジットカードなど)磁石により、製品が破損または誤動作する可能性があります。
5.医療機器(パルス測定装置、補聴器など)製品に間接的に干渉する可能性があります。持っている製品から少なくとも20cm離れておいてください。
6.子供から遠ざけてください。

*ここに記載されている製品画像は例として提供されており、ポータブル高速ワイヤレス充電器のユーザーガイド実際の商品とは異なる場合があります。
*ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンの場合、
別のワイヤレス充電パッチまたはワイヤレス充電ケースを使用する必要があります。

7.バッテリーを高温にさらしたり、日光に直接さらさないでください。バッテリーは、燃焼、爆発、または有毒ガスを放出する可能性があります。
8.デバイスを-20°Cから40°Cの間の温度で保管します。
9.バッテリーは10°Cから40°Cの温度範囲で動作します。
10.正極と負極を直接接続しないでください。
11.製品を他の金属材料と一緒に保管しないでください。
12.製品を無理に分解しないでください。
13.製品を水やその他の液体にさらさないでください。製品を乾いた状態に保ちます。
14.漏れや熱、又はその他の異常の発生した場合は製品を使用しないでください。
15.認定されていないアダプターを使用して製品を充電しないでください。製品が破損される恐れがあります。

火災または負傷の危険性に関する指示 人への重要な安全上の注意

**警告–この製品を使用する場合、基本的な注意事項
以下を含め、常に従う必要があります**

a)製品を使用する前に、すべての指示をお読みください。
b)お子様の近くで使用する場合、怪我のリスクを減らすための綿密な監督が必要です。
c)製品に指や手を入れないでください。
d)パワーバンクが雨や雪に触れないようにご注意ください。
e)パワーパックの製造元から供給又は販売されていない電源及び充電器の使用は火災や人体への傷害の危険をもたらす可能性があります。
f)出力定格を超えないようにご注意ください。定格を超える過負荷出力は火災または 人への傷害をもたらす可能性があります。
g)　破損や変形された電源パンクは使用しないでください。損傷または変形されたバッテリーは火災、爆発または負傷の危険をもたらせる可能性があります。
h)パワーバンクを分解しないでください。サービス又は修理が必要な場合はサービス担当者である資格のある人へ持って行ってください。正しくない再組み立てすは火災や人体への傷害の危険性があります。
i)パワーパックを火や高温の温度に曝さないでください。火災または100°Cを超える温度にさらされると、爆発を引き起こす可能性があります。100°Cの温度は212°Fの温度に置き換えることができます。
j)資格のある修理担当者が以下を使用してサービスを実施する同一の交換部品のみ。これにより、製品の安全性が維持されます。
k)この製品は使用しないときに15秒後、自動的にスタンバイモードになります。製品を保管する前に、製品がスタンバイモードであるかを確認してください。

バッテリーの廃棄、機械的な破砕または切断
爆発の原因となる可能性のあるバッテリー
爆発または爆発を引き起こす可能性のある極端に低い空気圧
可燃性液体またはガスの漏れ

これらの指示を保存する。

⚠ Precaución ES

1. No ejerza una fuerza excesiva sobre el producto.
2. No desmonte el producto ni deje que entre directamente contacto con el calor o el agua.
3. Tenga cuidado al utilizar el producto en un lugar cálido o húmedo. ambiente, ya que puede dañar el circuito.
4. Un imán puede hacer que el producto se rompa o no funcione correctamente; no coloque la tarjeta con chip magnético (por ejemplo, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito) cerca del producto.
5. Dispositivos médicos (por ejemplo, dispositivo de medición del pulso, audífono) puede interferir indirectamente con el producto; mantenerlos al menos a 20 cm del producto.
6. Mantener alejado de los niños.

* La imagen del producto aquí incluida se proporciona como ejemplo y guía del usuario del cargador inalámbrico portátil de alta velocidad y puede diferir del producto real.
* Para teléfonos inteligentes que no admiten carga inalámbrica, necesita usar un parche de carga inalámbrico por separado o estuche de carga inalámbrica.

7. No exponga la batería a altas temperaturas o directamente luz de sol. La batería puede arder, explotar o emitir gases tóxicos.
8. Guarde el dispositivo a una temperatura entre -20 ° C y 40 ° C.
9. La batería funciona en el rango de temperatura entre 10 ° C y 40 ° C.
10. No conecte los polos positivo y negativo directamente.
11. No almacene el producto con otros materiales metálicos.
12. No desarme el producto a la fuerza.
13. No exponga el producto al agua u otros líquidos. Mantenga el producto seco.
14. No utilice el producto si tiene fugas, desprende calor o exhibe otras anomalías.
15. No utilice un adaptador no certificado para cargar el producto. Esto puede hacer que el producto se rompa.

Instrucciones relativas al riesgo de incendio o lesiones Para las personas Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: al utilizar este producto, las precauciones básicas siempre deben seguirse, incluidos los siguientes

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se usa cerca de niños.
c) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
d) No exponga el banco de energía a la lluvia o la nieve.
e) El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado o vendido por El fabricante de la unidad de alimentación puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
f) No utilice el banco de energía por encima de su potencia nominal. Las salidas de sobrecarga por encima de la capacidad nominal pueden resultar en un riesgo de incendio o lesiones a personas.
g) No utilice el banco de energía que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir impredecibles comportamiento que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
h) No desmonte el banco de energía. Llévelo a un calificado persona de servicio cuando se requiera servicio o reparación. Incorrecto el reensamblaje puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
i) No exponga una fuente de alimentación al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o una temperatura superior a 100 ° C puede provocar una explosión. La temperatura de 100 ° C se puede reemplazar por la temperatura de 212 ° F.
j) Haga que el servicio sea realizado por una persona calificada sólo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
k) Este producto pasará automáticamente al modo de espera después de 15 segundos cuando no está en uso. Confirma que el producto está en modo de espera antes del almacenamiento.

Eliminación de una batería, trituración mecánica o corte de una batería, que puede provocar una explosión Una batería sometida a presión de aire extremadamente baja que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Thank you for your purchase !

**If you have any issues or concerns,
let us know at**

✉ ***US:*** support@spigen-powerarc.com
EU & Others: spigen.support@spigen.com
KR: spigen119@spigen.com

We are Prepared and Ready to Solve Your Problems!

CE

US and Canada Customers Only
Distributed by Spigen, Inc. in Irvine, CA 92618, USA

EU Customer Only
Authorized Representative : OBELIS S.A
Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium
+3227325954

Germany Customer Only (ProdSG)
Contact : HH Compliance Limited Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.

Manufacturer : Spigen Korea Co., Ltd.
3MN068800