

材质：80g书写纸 尺寸:75*75mm
折法：风琴折 9页8折

20240425: 增加FCC ID

ZEALOT-B39

快速入门指南

WIRELESS HEADSET

QUICK START GUIDE

PACKING CONTENT

包装内容

POWER ON

开关机

WIRELESS CONNECTION

无线连接

PLAY

播放控制

CHARGE

充电

WARNING

EN

- To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
- For the first use, it is recommended to fully charge it.
- Please use and store the product at room temperature.
- Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- Do not let small particles enter the product.
- Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
- If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
- The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or other overheating conditions.
- Do not throw and drop the product to avoid damage.

注意事项

CN

- 为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
- 首次使用，建议充满电。
- 请在室温下使用和储存产品。
- 请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等。
- 请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。
- 如果使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
- 不要将小颗粒进入产品。
- 请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。
- 如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。
- 电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。
- 请勿投掷和掉落产品，以免造成损坏。

注意事項

JP

- ニD取扱説明書左大<書頭>上、正L<書使>之U。
- 必要含消仁二賣仁含九石太与、本書格保管L<龙読>。
- 本製品本体、室温C二使用、保存L<C龙読>。
- 油煙、潮気、湿度、蒸二口①多（場所C使用L石C<龙読>。
- ラエーター、暖房送風口、又トープ等）熱左覺寸石装置（了花含心）0近<C保存電圧L<C过U1。
- 破損左防一太边、本製品左落左L太门投了（于大L忍C下之。
- 定格電圧①了タター<製品左充電L石C<龙読>。
- ハyテ一力含未九石製品左直射日光灼炎松七、過度熱仁过5右Uc<龙読>。
- 本製品花分解・修理・改造寸石之、品質保証：無効七忽与未寸。
- 廿一了寸未大：修理必要本原仁体、力又夕又一廿一了又仁右間C合和世<龙読1。
- 大寺公商量<長時間稼行（體<七、聽力仁思影響左与元石二之楊口未寸。特仁長時間无力大石使用際志、大寺商量体密行（龙読U。
- 小之龙方子横手）屈忍之了乃仁保管L<C（龙読。

Avertissement

FR

- TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans probleme,veuillez'd'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.
- Pour la premiere utilisation,une charge complete est recommandee.
- Ne l'utiliser pas et conserver le produit a temperature ambiante.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour eviter tout dommage.
- N'exposez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe dusoleil,etc.
- N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Ne laissez pas de petites particules penetrer dans le produit.
- Veillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienciauditive temporaire ou permanente.
- Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
- Gardez le produit hors de portee des enfants.
- Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.
- Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

[illegible]