


 ZEALOT ZEALOT S162 无线蓝牙 (CANA DE SOM SEM FIO) WIRELESS SPEAKER 无线蓝牙 (CANA DE SOM SEM FIO) WIRELESS SPEAKER	 WARNING To ensure correct use and trouble-free operation, please read this manual before starting use. For the first use, it is recommended to fully charge. Please use and store the product at room temperature. Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc. Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment. Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product. Do not melt small particles onto the product. Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure of any part thereof. If the battery is not recharged regularly, there will be an accumulation of electricity, which may cause a fire or explosion accident, only the same battery type can be replaced. Please do not use the product under the following conditions, sunlight, fire or similar overheating conditions. Do not throw or drop the product or a solid object.
 PACKING CONTENT CONTEÚDO DA EMBALAGEM 包装内容	 注意事項
   POWER ON 开机 开机 	 注意事項 本產品為便攜式音響設備，使用時請注意以下事項： 1. 首次使用前，請先將電池充滿電。 2. 請勿將音響設備暴露於火源、高溫環境或陽光直射下。 3. 請勿將音響設備暴露於有機溶劑或其他化學品中。 4. 請勿將小顆粒熔在產品上。 5. 請勿拆解產品或對產品結構進行任何修改。 6. 如果電池不能定期充電，會導致電氣積聚，可能引起火災或爆炸事故，只能更換相同型號的電池。 7. 請勿在以下情況下使用產品：陽光、火災或類似過熱環境。 8. 請勿丟棄或摔落產品或任何固體物。
 WIRELESS CONNECTION 無線連接 無線連接 	 Avertissement 警告 Pour garantir une utilisation sûre et un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. 1. Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger complètement. 2. Ne laissez pas le produit exposé à la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. 3. Ne laissez pas le produit exposé à des produits chimiques organiques ou à d'autres produits corrosifs. 4. Ne laissez pas de petites particules fondre sur le produit. 5. Ne démontez pas le produit ou ne modifiez pas sa structure. 6. Si la batterie n'est pas chargée régulièrement, il y aura accumulation d'électricité, ce qui peut entraîner un incendie ou une explosion, seule la même batterie peut être remplacée. 7. N'utilisez pas le produit dans les conditions suivantes : lumière directe du soleil, feu ou conditions de surchauffe similaires.
 MODE SWITCH 切換模式 切換模式 	 Warnungen 警告 Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. 1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. 2. Bitte vermeiden Sie, das Produkt direktem Sonnenlicht, Hitze oder anderen hohen Temperaturen ausgesetzt zu sein. 3. Bitte vermeiden Sie, das Produkt mit organischen Lösungsmitteln oder anderen korrosiven Substanzen in Kontakt zu lassen. 4. Bitte vermeiden Sie, kleine Partikel auf das Produkt zu lassen. 5. Bitte vermeiden Sie, das Produkt zu demontieren oder die Struktur zu verändern. 6. Wenn die Batterie nicht regelmäßig geladen wird, kann es zu einer Ansammlung von Elektrizität kommen, was zu einem Brand- oder Explosionsrisiko führen kann. Nur das gleiche Batterietyp kann ersetzt werden. 7. Verwenden Sie das Produkt nicht unter folgenden Umständen: direktes Sonnenlicht, Feuer oder ähnliche Überhitzungsbedingungen.
 PLAY 播放 播放 	 Avvertenza 警告 Per garantire un'uso sicuro e un funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale d'uso. 1. Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo completamente. 2. Evitare di esporre il prodotto a luce solare diretta, calore o alte temperature. 3. Evitare di esporre il prodotto a liquidi organici o altri prodotti corrosivi. 4. Evitare di lasciare piccole particelle fuse sul prodotto. 5. Non smontare il prodotto o modificarne la struttura o la struttura originale. 6. Se la batteria non viene ricaricata regolarmente, si accumulerà elettricità, il che può causare un incendio o un'esplosione, solo la stessa batteria può essere sostituita. 7. Non usare il prodotto in condizioni simili a quelle di luce solare diretta, fuoco o condizioni di surriscaldamento.
 PARTY MODE 派对模式 派对模式 	 Precauciones 警告 Para asegurar un uso seguro y un funcionamiento óptimo, lea atentamente este manual de uso. 1. Antes de utilizar el producto, cargue completamente la batería. 2. Evite exponer el producto a luz solar directa, calor o altas temperaturas. 3. Evite exponer el producto a líquidos orgánicos u otros productos corrosivos. 4. Evite dejar pequeñas partículas fundidas sobre el producto. 5. No desmonte el producto o modifique su estructura o la estructura original. 6. Si la batería no se recarga regularmente, se acumulará electricidad, lo que puede causar un incendio o una explosión, solo la misma batería puede ser reemplazada. 7. No use el producto en condiciones similares a las de luz solar directa, fuego o condiciones de sobrecalentamiento.
 LIGHT 灯光 灯光 	 注意事項 1. 首次使用前，請先將電池充滿電。 2. 請勿將音響設備暴露於火源、高溫環境或陽光直射下。 3. 請勿將音響設備暴露於有機溶劑或其他化學品中。 4. 請勿將小顆粒熔在產品上。 5. 請勿拆解產品或對產品結構進行任何修改。 6. 如果電池不能定期充電，會導致電氣積聚，可能引起火災或爆炸事故，只能更換相同型號的電池。 7. 請勿在以下情況下使用產品：陽光、火災或類似過熱環境。 8. 請勿丟棄或摔落產品或任何固體物。
 MICROPHONE FUNCTION 麥克風功能 麥克風功能 	 Ostrzeżenie 警告 W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i optymalnego działania, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię. 2. Nie narażaj urządzenia na działanie światła słonecznego, ciepła lub wysokiej temperatury. 3. Nie narażaj urządzenia na działanie płynów organicznych lub innych substancji korrozyjnych. 4. Nie pozwalaj na topienie się drobnych cząstek na urządzeniu. 5. Nie rozkręcaj urządzenia ani nie modyfikuj jego struktury. 6. Jeśli bateria nie jest ładowana regularnie, może dojść do nagromadzenia energii elektrycznej, co może spowodować pożar lub wybuch, tylko taką samą baterię można wymienić. 7. Nie używaj urządzenia w warunkach podobnych do bezpośredniego światła słonecznego, ognia lub warunków nadmiernej temperatury.
 CHARGE 充電 充電 	 Varoitus 警告 Ennen käyttöönoton aloittamista lue huolellisesti tämä käyttöohje. 1. Ennen ensimmäistä käyttöä lataa akku täyteen. 2. Älä altista laitetta suoraan auringonvalolle, lämmölle tai korkeille lämpötiloille. 3. Älä altista laitetta orgaanisille liuottimille tai muille korroosiville aineille. 4. Älä anna pienien kappaleiden sulautua laitteeseen.

[illegible]