# 材质：80g书写纸　尺寸:75*75mm
# 折法：12页11折

2023.09.02: 修改参数
2023.09.19: 修改源对对连页设备型号
2023.12.09: 修改参数
2024.01.10 :增加意大利语
2024.04.09: 修改内容, 增加FCC ID, 量沅返

ZEALOT
任动福

ZEALOT-S79
快速入门指南
**WIRELESS SPEAKER**
QUICK START GUIDE

## PACKING CONTENT
包装内容




## Avertissement FR

- Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser.
- Pour le premier utilisateur, une charge complète est recommandée.
- Veuillez utiliser et conserver le produit à température ambiante.
- Ne laissez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
- N'exposez pas le produit au feu, aux températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, etc.
- N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Ne versez pas de petites particules dans le haut-parleur.
- Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une détérioration prématurée du haut-parleur.
- Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une pièce du casque.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si la batterie n'est plus correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion, ou il peut être remplacé par le même type de batterie.
- Les batteries ne peuvent être mis exposées à des conditions telles que la chaleur du feu ou des conditions de surchauffe similaires.

## POWER ON
开关机




## Waroungon DE

- Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und eine ordnungsgemäße Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
- Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.
- Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht usw. aus.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
- Bitte lassen Sie keine kleinen Partikel in das Produkt gelangen.
- Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat, um vorzeitigen Verschleiß des Lautsprechers zu vermeiden.
- Bitte demontieren Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen daran vor.
- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, besteht ein Explosionsrisiko oder sie kann durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
- Batterien dürfen keinen solchen Bedingungen wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichen Überhitzungszuständen ausgesetzt werden.

## WIRELESS CONNECTION
无线连接




## AVVERTENZA IT

- Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
- Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- Non esporre il prodotto a fuoco, temperature elevate, luce solare diretta, ecc.
- Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito e non pregiudicare il permanent.
- Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Non lasciare entrare piccole particelle estranee nel prodotto.
- Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
- La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, fiamme o simili condizioni di surriscaldamento.
- Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

## MODE SWITCH
模式转换




## 注意事項 JP

- この取扱説明書をご覧ください。初めて使う前に。
- 充電完了後、ご使用ください。 最適な状態にあります。
- 使用、保管、環境、温度にご注意ください。 極端な暑さや寒さ。
- 火災、ホーン、強烈な直射日光、などへ。 ご使用前に必ずお読みください。
- 有機溶剤などで、 本製品を清掃しないでください。
- 小さな異物が入らないようにしてください。
- 本製品を分解したり、 改造しないでください。
- スピーカーの音量を適切に保ってください。 スピーカーの早期故障を防ぐため。
- 本製品を子供の手の届かない場所に置いてください。
- 電池が正しく交換されない場合、 爆発事故が起こる恐れがあります。 同じタイプの電池にのみ交換してください。
- 電池は、 直射日光、 火災、 過熱状態などの環境にさらされないでください。
- 電池を投げたり、 落としたりしないでください。 また、 変形しないでください。

## PLAY
播放控制




## Precauciones ES

- Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero antes de usar, se recomienda a algo cuando cargado.
- Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- No exponer al producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temprana o prematuros.
- No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
- no permita que las partículas pequeñas entren en el producto.
- no desmonte el producto ni modifique su estructura o cualquiera de sus partes.
- si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
- la batería (pila) no se debe exponer a este tipo de rayos solares, llamas o condiciones de sobrecalentamiento similares.
- no tire ni deje caer el producto para evitar

## LIGHT
灯光模式




## 경고 KO

- 올바르고 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
- 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
- 제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
- 제품을 열, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
- 입자적 또는 연구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
- 유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 작은 알갱이가 제품에 들어가지 않도록 하세요.
- 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
- 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
- 배터리 (배터리) 팩는 이러한 햇빛 등과 같은 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
- 떠손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

## PARTYADD
派对对连




1. Turn on a speaker, connect it to your device, and click the dual pairing button.
打开音响，将其连接到您的设备，然后单击对等按钮。

## Technical Specification
技术规格

**EN**
Wireless version V5.2
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 11.1V
Transmitting distance: 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker: 8 Ω/20w×2+2×2w×2
SNR: ≥90db
Distortion: 1%
Weight: 3.3kg
Size: 340*148*164mm

**CN**
无线版本 V5.2
充电电压：DC 5V
工作电压：11.1V
传输距离：10m
频率响应：20Hz-20KHz
扬声器：8 Ω/20w×2+2×2w×2
信噪比：≥90dB
失真率：1%
重量：3.3kg
尺寸：340*148*164mm

**FR**
Version Wireless 5.2
Tension de charge : DC 5V
Tension de travail : 11.1V
Distance de transmission : 10m
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Haut-parleur : 8Ω/20w×2+2×2w×2
Rapport signal sur bruit : ≥90db
Distorsion de fonctionnement : 11.1V
Distorsion : 1 %
Poids : 3.3kg
Taille : 340*148*164mm

**JP**
Wireless バージョン 5.2
充電電圧：DC 5V
スピーカー：8Ω/20w×2+2×2w×2
作動電圧：約11.1V
伝送距離：約10m
周波数応答：20Hz-20KHz
信号対雑音比：≥90db
動作電圧：11.1V
歪み：1 %
重量：3.3kg
サイズ：340*148*164mm

**DE**
Wireless-Version: 5.2
Ladespannung: DC 5V
Lautsprecher: 8Ω/20w×2+2×2w×2
Übertragungsreichweite: ca. 10m
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 90dB
Betriebsspannung: 11.1V
Verzerrung: <1%
Gewicht: 3.3kg
Größe: 340*148*164mm

**IT**
Versione Wireless: 5.2
Tensione di carica: DC 5V
Tensione di esercizio: 11.1V
Distanza di trasmissione: 10m
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz
Relatore: 8Ω/20w×2+2×2w×2
SNR: ≥90db
Distorsione: <1%
Peso: 3.3kg
Dimensione: 340*148*164mm

**ES**
Versión Wireless: 5.2
Voltaje de carga: DC 5V
Altavoz: 8Ω/20w×2+2×2w×2
Distancia de transmisión: 10m
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
SNR: ≥90dB
Voltaje de funcionamiento: 11.1V
Distorsión: <1%
Peso: 3.3kg
Dimensión: 340*148*164mm

**KO**
무선 버전: 5.2
충전 전압: DC 5V
스피커: 8Ω/20w×2+2×2w×2
작동 전압: 11.1V
전송 거리: 10m
주파수 응답: 20Hz-20KHz
SNR: ≥ 90dB
왜곡률: 1%
무게: 3.3kg
치수: 340*148*164mm

1. Turn on a speaker, click the dual pairing button, there will be a prompt tone, indicating that both speakers have connected successfully.
打开另一个音箱，单击对等连接，会出现提示音，表示两个扬声器已成功连接。

## EQUALIZER
均衡器




## CHARGE
充电




## WARNING EN

- To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
- For the first use, it is recommended to fully charge it.
- Please use and store the product at room temperature.
- Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- Do not let small particles enter the product.
- Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
- If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
- The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
- Do not throw and drop the product to avoid damage.

## 注意事項 CN

- 为确保正确使用和无问题操作，请先仔细阅读本用户手册。
- 首次使用，建议充满电。
- 请在室温下使用和储存产品。
- 请勿将产品暴露于火、高温、直射日光等。
- 请保持适当音量使音箱不过度影响听觉以防听力损失。
- 请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
- 不要让小颗粒进入产品。
- 请勿拆解产品或对产品进行任何修改或更改产品的结构。
- 如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同类电池型号。
- 电池（电池组）不得暴露于诸如日晒、火灾或类似过热的条件。
- 请勿投掷和摔落产品，以免造成损坏。

## Avertissement FR

- Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser.
- Pour le premier utilisateur, une charge complète est recommandée.
- Veuillez utiliser et conserver le produit à température ambiante.
- Ne laissez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage.
- N'exposez pas le produit au feu, aux températures extrêmes, à la lumière directe du soleil, etc.
- N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- Ne versez pas de petites particules dans le haut-parleur.
- Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une détérioration prématurée du haut-parleur.
- Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une pièce du casque.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Si la batterie n'est plus correctement remplacée, il y aura un accident d'explosion, ou il peut être remplacé par le même type de batterie.
- Les batteries ne peuvent être mis exposées à des conditions telles que la chaleur du feu ou des conditions de surchauffe similaires.

## Waroungon DE

- Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und eine ordnungsgemäße Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
- Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.
- Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht usw. aus.
- Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
- Bitte lassen Sie keine kleinen Partikel in das Produkt gelangen.
- Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat, um vorzeitigen Verschleiß des Lautsprechers zu vermeiden.
- Bitte demontieren Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen daran vor.
- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, besteht ein Explosionsrisiko oder sie kann durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.
- Batterien dürfen keinen solchen Bedingungen wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichen Überhitzungszuständen ausgesetzt werden.

## AVVERTENZA IT

- Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
- Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
- Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- Non esporre il prodotto a fuoco, temperature elevate, luce solare diretta, ecc.
- Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito e non pregiudicare il permanent.
- Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Non lasciare entrare piccole particelle estranee nel prodotto.
- Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
- La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, fiamme o simili condizioni di surriscaldamento.
- Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

## 注意事項 JP

- この取扱説明書をご覧ください。初めて使う前に。
- 充電完了後、ご使用ください。 最適な状態にあります。
- 使用、保管、環境、温度にご注意ください。 極端な暑さや寒さ。
- 火災、ホーン、強烈な直射日光、などへ。 ご使用前に必ずお読みください。
- 有機溶剤などで、 本製品を清掃しないでください。
- 小さな異物が入らないようにしてください。
- 本製品を分解したり、 改造しないでください。
- スピーカーの音量を適切に保ってください。 スピーカーの早期故障を防ぐため。
- 本製品を子供の手の届かない場所に置いてください。
- 電池が正しく交換されない場合、 爆発事故が起こる恐れがあります。 同じタイプの電池にのみ交換してください。
- 電池は、 直射日光、 火災、 過熱状態などの環境にさらされないでください。
- 電池を投げたり、 落としたりしないでください。 また、 変形しないでください。

## Precauciones ES

- para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero antes de usar, se recomienda a algo cuando cargado.
- utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- no exponer al producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc.
- Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición tempranos o prematuros.
- no utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos.
- no permita que las partículas pequeñas entren en el producto.
- no desmonte el producto ni modifique su estructura o cualquiera de sus partes.
- si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería.
- la batería (pila) no se debe exponer a este tipo de rayos solares, llamas o condiciones de sobrecalentamiento similares.
- no tire ni deje caer el producto para evitar

## 경고 KO

- 올바르고 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
- 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
- 제품을 실온에서 사용하고 저장하십시오.
- 제품을 열, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
- 입자적 또는 연구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
- 유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
- 작은 알갱이가 제품에 들어가지 않도록 하세요.
- 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
- 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다.
- 배터리 (배터리) 팩는 이러한 햇빛 등과 같은 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
- 떠손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

## Technical Specification
技术规格

**EN**
Wireless version V5.2
Charging voltage: DC 5V
Working voltage: 11.1V
Transmitting distance: 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker: 8 Ω/20w×2+2×2w×2
SNR: ≥90db
Distortion: 1%
Weight: 3.3kg
Size: 340*148*164mm

**CN**
无线版本 V5.2
充电电压：DC 5V
工作电压：11.1V
传输距离：10m
频率响应：20Hz-20KHz
扬声器：8 Ω/20w×2+2×2w×2
信噪比：≥90dB
失真率：1%
重量：3.3kg
尺寸：340*148*164mm

**FR**
Version Wireless 5.2
Tension de charge : DC 5V
Tension de travail : 11.1V
Distance de transmission : 10m
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Haut-parleur : 8Ω/20w×2+2×2w×2
Rapport signal sur bruit : ≥90db
Distorsion de fonctionnement : 11.1V
Distorsion : 1 %
Poids : 3.3kg
Taille : 340*148*164mm

**JP**
Wireless バージョン 5.2
充電電圧：DC 5V
スピーカー：8Ω/20w×2+2×2w×2
作動電圧：約11.1V
伝送距離：約10m
周波数応答：20Hz-20KHz
信号対雑音比：≥90db
動作電圧：11.1V
歪み：1 %
重量：3.3kg
サイズ：340*148*164mm

**DE**
Wireless-Version: 5.2
Ladespannung: DC 5V
Lautsprecher: 8Ω/20w×2+2×2w×2
Übertragungsreichweite: ca. 10m
Frequenzgang: 20Hz-20KHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 90dB
Betriebsspannung: 11.1V
Verzerrung: <1%
Gewicht: 3.3kg
Größe: 340*148*164mm

**IT**
Versione Wireless: 5.2
Tensione di carica: DC 5V
Tensione di esercizio: 11.1V
Distanza di trasmissione: 10m
Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz
Relatore: 8Ω/20w×2+2×2w×2
SNR: ≥90db
Distorsione: <1%
Peso: 3.3kg
Dimensione: 340*148*164mm

**ES**
Versión Wireless: 5.2
Voltaje de carga: DC 5V
Altavoz: 8Ω/20w×2+2×2w×2
Distancia de transmisión: 10m
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
SNR: ≥90dB
Voltaje de funcionamiento: 11.1V
Distorsión: <1%
Peso: 3.3kg
Dimensión: 340*148*164mm

**KO**
무선 버전: 5.2
충전 전압: DC 5V
스피커: 8Ω/20w×2+2×2w×2
작동 전압: 11.1V
전송 거리: 10m
주파수 응답: 20Hz-20KHz
SNR: ≥ 90dB
왜곡률: 1%
무게: 3.3kg
치수: 340*148*164mm

有毒有害物质或元素含量

为了对应中国电子信息产品污染控制管理办法，我将如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式

有毒有害物质或元素含量

| 部件名称 | Pb 铅 | Hg 汞 | Cd 镉 | Cr⁶⁺ 六价铬 | PBB 多溴联苯 | PBDE 多溴二苯醚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷电路板 | X | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 使用说明书 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 塑料和金属包装件 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 标准电池 | X | ● | ○ | ● | ● | ● |

注意：

1. "X" 表示该有害物质至少在该部件的均相材料中的含量超出《SJ/T11363-2006》规定的限量要求以下。
2. "○" 表示该有害物质在该部件的所有均相材料中的含量均在《SJ/T11363-2006》规定的限量要求以下。
3. 上述 "X" 标识的部件符合以国家法律的规定和豁免条款下有关电子产品中限制使用有害物质的2007/95/EC指令。

10 此电子信息产品的设计和生产是为了使用本产品，合理的有毒有害物质或元素不会发生泄漏，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

**FCC Warning**
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

12V
NO 12V

**FCC ID: 2AFKR-S79A**


*国家全部要求电脑连接需备电，商业用系统需使设备20分钟以后供需系统要求自电源关机。
All consumers use a power adapter to charge, they should purchase a matching set of FCC certification and meet the domain its Restricted Power adapter.


Made in China
ZA-079-20240409