





Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-39700-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-39700-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-40620-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-40620-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-40620-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-QPSK-41540-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-64QAM-41540-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-1RB#49-18000~27000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-0.15~30-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-30~1000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-1000~3000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-3000~18000-PASS




Band41-10MHz-16QAM-41540-50RB#0-18000~27000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-0.009~0.15-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-0.15~30-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-30~1000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-1000~3000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-3000~18000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#0-18000~27000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-0.009~0.15-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-0.15~30-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-30~1000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-1000~3000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-3000~18000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-1RB#74-18000~27000-PASS




Band41-15MHz-QPSK-39725-75RB#0-0.009~0.15-PASS



Band41-15MHz-QPSK-39725-75RB#0-0.15~30-PASS



Band41-15MHz-QPSK-39725-75RB#0-30~1000-PASS



Band41-15MHz-QPSK-39725-75RB#0-1000~3000-PASS