

EN
Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.
CAUTION: Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.
Please closely follow the assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury.
Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
Use the mounting screws provided and DO NOT OVER-TIGHTEN mounting screws.
This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact your place of purchase for a replacement.
MAINTENANCE: Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

DE
Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation und Montage beginnen. Wenn Sie Fragen zur Anleitung oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
VORSICHT: Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als die angegebenen Nennengewichte sind, kann zu Instabilität führen und zu möglichen Verletzungen führen.
Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.
Stellen Sie sicher, dass die Aufhängedüse das Gesamtgewicht des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
Dieses Produkt enthält Kleinteile, die ein Verschlucken darstellen können. Halten Sie diese Gegenstände von Kindern fern.
Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktversagen und Verletzungen führen.
WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Ersatz zu erhalten.
WARTUNG: Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Sicherheit und Stabilität (am besten alle drei Monate).

FR
Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et la montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour une assistance.
ATTENTION: L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou de graves blessures aux personnes.
Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.
IMPORTANT: Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, adressez-vous à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
MAINTENANCE: À intervalles réguliers (au moins tous les trois mois), vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

RU
Перед началом установки и сборки прочитайте руководство по установке. Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкции или предостережений, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для получения помощи.
ВНИМАНИЕ: Использование продукта, вес которого превышает указанный расчетный вес, может привести к неустойчивости и возможным травмам.
Операции должны быть выполнены, как это описано в монтажных инструкциях. Неправильная установка может привести к повреждению или получению серьезных травм.
Необходимо использовать предостерегающее оборудование и специальные инструменты. Продукт должен устанавливаться только профессионалами.
Убедитесь, что несущая поверхность способна выдержать совокупный вес оборудования и всех связанных материалов и компонентов.
Используйте крепежные винты, которые идут в комплекте поставки, и НЕ ПЕРЕТИГИВАЙТЕ монтажные винты.
В этом продукте содержатся мелкие детали, которые представляют опасность для детей при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Использование данного продукта на улице может привести к поломке продукта и получению травм.
ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для замены деталей.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы конструкция была зафиксирована, и его использование было безопасным.

ES
Lêa todo o manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
PRECAUTION: Utilice con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias lesiones personales.
Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
Asegúrese de que la superficie de fijación soporte de manera segura el peso total del equipo y todos los componentes y hardware.
Utilice los límites de ensamble suministrados y NO ajuste demasiado tensión a los tornillos.
Este producto contiene partes pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas partes fuera del alcance de los niños.
Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilice este producto en exteriores podría ocasionar fallas y lesiones personales.
IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.
MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte está asegurado y fijo para usar (al menos cada tres meses).

PT
Lêa todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com o distribuidor local para assistência.
ATENÇÃO: O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade, causando possíveis danos.
Os suportes devem ser anexados como especificado nas instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizadas. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
Certifique-se que a superfície de suporte suportará com segurança o peso combinado do equipamento e todas as ferragens e componentes anexados.
Use os limites de montagem fornecidos e NÃO APRIQUE EXCESSIVAMENTE os parafusos.
Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha essas peças longe do alcance de crianças.
Este produto destina-se somente para uso interno. Usá-lo em ambiente externo pode causar falhas no produto e lesões pessoais.
IMPORTANTE: Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.
MANUTENÇÃO: Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

عند قراءة دليل الإرشادات بالكامل قبل البدء في التركيب والتجميع، إذا كانت توجد أية أسئلة أو استفسارات أو في حال الحاجة إلى مزيد من الإرشادات أو المساعدة، يرجى الاتصال بموزع المنتج المحلي لديك للحصول على المساعدة.

تحذير: استخدام المنتج مع أحمال تتجاوز الحد الأقصى المحدد يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار، مما قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف.

يجب دائمًا اتباع التعليمات الواردة في دليل الإرشادات. يمكن أن يؤدي التركيب غير السليم إلى حدوث تلف أو إصابة خطيرة.

يجب استخدام معدات السلامة والأدوات المناسبة عند تركيب هذا المنتج. يجب فقط تركيب هذا المنتج من قبل الفنيين المؤهلين.

تأكد من أن السطح الذي سيتم تثبيته عليه قادر على تحمل الوزن الإجمالي للمنتج وأجزاءه الملحقة.

استخدم مسامير التركيب المرفقة ولا تفرط في إحكام ربطها.

هذا المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. يجب إبعاد هذه الأجزاء عن متناول الأطفال.

هذا المنتج مصمم للاستخدام الداخلي فقط. استخدامه في الأماكن الخارجية قد يؤدي إلى تلف المنتج وإصابة الأشخاص.

مهم: تأكد من أنك قد حصلت على جميع الأجزاء التي تحتاجها وفقًا لقائمة المكونات. إذا كان هناك أي أجزاء مفقودة أو معيبة، فارجاء الاتصال بموزع المنتج المحلي لديك للحصول على مزيد من المساعدة.

الصيانة: يجب فحص المنتج بانتظام (على الأقل كل ثلاثة أشهر) للتأكد من أنه مثبت بشكل آمن.

7 The Safety Wire must be attached to the stand and wall for Tip-Over Prevention.

Instruction Manual

EASEL STUDIO

TV FLOOR STAND

With Soundbar

FS29-46F-03
FS29-46F-04

VESA Compatible
200x200 300x200 300x300
400x200 400x300
400x400 600x400

70" MAX

SOUNDBAR INSTRUCTION MANUAL

Reference Elev ≤ 2000mm
Operating temperature: -10°C ~ 40°C

IR Remote Control

Short Press	Long Press
ON/OFF	
Mute/Unmute	
Volume+	Volume+
Prev	
Play/Pause	
Next	
Volume-	Volume-
AUX Input	
HDMI Input	
Bluetooth Input	
OPT Input	
USB Input	

Note: AUX and USB inputs have priority when switching sources. Use the remote control or control panel to switch between other sources.

SETTING UP SOURCE INPUTS

- Bluetooth Input**
 - Press the "BT" button on the Remote Control or press and hold the Power Button on the control panel until the panel is flashing blue.
 - Set your phone (or other device) to Bluetooth discoverable mode and search for Soundbar in the device list.
 - Select the Soundbar to connect.
 - The control panel will turn solid blue when Bluetooth is connected to your device. If unsuccessful, repeat the steps above.
 - Select music to play.
- HDMI Input**
 - Ensure the TV's HDMI source has an Audio Return Channel (ARC).
 - Insert the HDMI into the Soundbar's HDMI port using HDMI Cable rated 1v4 or higher.
 - Press the "HDMI" on the Remote Control or touch the power switch on the control panel several times until the panel light turns solid Purple.
 - Consult your TV's Owners Manual if the HDMI ARC is not detected automatically by the Soundbar.
 - Select your music, TV or other content to play.
- Optical (Toslink) Input**
 - Connect the TV or other device to the Soundbar using optical/Toslink cable.
 - Press the "OPT" button on the Remote Control or touch the power switch on the control panel several times until the panel light turns solid Red.
- AUX Input**
 - Connect your TV or other device to the Soundbar using a 3.5mm Stereo cable by plugging the cable into the AUX input found on the Soundbar.
 - The music source will automatically switch to AUX mode and the control panel light will flash Green.
 - Use the Remote Control or touch the power switch on the control panel several times to switch to other modes. When in the AUX mode the control panel light will turn solid Green.
- USB Input**
 - Insert a USB thumb drive into the USB Port of the Soundbar.
 - Music content will play automatically. Music files should be located in the main directory of the thumb drive.
 - Use the Remote Control or touch the power switch on the control panel several times to switch to other modes.
 - When in the USB mode the control panel light will turn solid Yellow.

Note: USB port is not output port but to signal transmission.

CONTROL PANEL

- Power / Mode**
 - Long press for ON/OFF
 - Short press to change source modes
- Previous / Volume Down**
 - Short press for Previous Song (Bluetooth or USB Only)
 - Long press to decrease volume (one degree with each light flash)
- Next / Volume Up**
 - Short press for Next Song (Bluetooth or USB Only)
 - Long press to increase volume (one degree with each light flash)
- Play / Pause**
 - Press once to Play or Pause the music (Bluetooth or USB Only)
 - In other source modes press once to Mute / Unmute audio
- Status Indicator Panel Light**
 - Flashing Blue: Waiting to Pair Bluetooth
 - Solid Blue: Bluetooth Mode Connected
 - Solid Green: AUX Mode
 - Solid Yellow: USB Input
 - Solid Red: OPT Input
 - Solid Purple: HDMI Input
 - Flashing Red: Reset required

BACK PANEL

RF exposure warning
This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

