















 BUDS01 Wireless Earphone		■ PRODUCT SPECIFICATIONS Product name: BUDS01 Bluetooth name: Pioneer Buds01 Input: 5V  300mAh Charging Interface: Type-C Charging time: 2h Bluetooth Version: V5.3 Battery capacity: 35mAh/400mAh Driver: Φ13mm Impedance: 32Ω Usage frequency range: 20Hz - 20kHz Listen time: 30h Support agreements: HFP/HSP/A2DP/AVRCP Note: The specifications and parameters of this product are all laboratory test data, which will be different in different environments; the product is constantly being upgraded and improved, and the specific functions and product pictures may be slightly different from the actual product, please refer to the actual product. 	■ PACKAGE LIST Pair of Earbuds × 1 Pair of ear caps × 2 USB-C charging cable × 1 Manual × 1 Charging case × 1 	■ Product functions/Features · Wireless earphone body sound: supports connecting Bluetooth devices to play music · Wireless call: Supports earphone connected to high-definition calls · Battery indicator: Supports iOS and other system headphone battery indicators ■ Wireless connection operation · Please keep the Wireless earphone and mobile phone (or other connected device) within 1 meter, the closer the better. · Turn on the charging box, the earphone will automatically turn on and enter the pairing mode. · Turn on the user's mobile phone (or other Wireless device), Wireless function, and search or scan. At this time, the mobile phone will search for all nearby Wireless devices, click the connection corresponding Wireless model name, after successfully pairing and connecting, you can start the earphone call, Listen to songs and so on.	■ FUNCTION OPERATION Play/Pause: Click L/R Previous song:Triple click L/R Next track:Double click L/R Answer call:Click L/R Hang up call:Double click L/R Reject call:Long press L/R for 3 seconds Voice assistant:Long press L for 3 seconds ANC/Transparency/Normal mode:Long press R for 3 seconds ■ FACTORY RESET 6 click L and R earbuds at the same time to enter factory reset while earbuds are power on. ■ TWS RECONNECT If your earbuds accidentally disconnect left and right, you can try the following operation, click 5 times on the left and right earbuds at the same time to enter pairing, after completion, the left and right ears can be synchronized.	■ LED Indicator of Charging case Open/Close charging case: White light on for 5 seconds Take/Put earbuds: White light on for a breath Charging: Orange light on Full Charging: White light on Low battery: Orange light on for 5 seconds while open/close the charging case ■ Warnings and precautions when using the product · Never use abrasive cleaners to clean this product. · Do not allow this product to heat up or close to fire sources, such as cooking stoves · Do not expose this product to direct sunlight for a long time. · Do not dispose of this product in fire to avoid explosion. · Do not try to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any repair components. · Do not use this product in the rain. · If you do not plan to use this product for a long period of time, please store it in a dry environment and charge the headset at least once a month to extend its life and avoid extreme temperatures and dust.	■ CAUTION Do not disassemble , impact , squeeze or put into the fire . Do not place it in the hot environment . Do not use it after immersing . Please use the designated charger to charge . ■ RF Exposure Statement This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
--	--	--	---	--	--	--	---

■ FCC Warning This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:	-Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. ■ IC WARNING This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. FCC ID:2AGA6-PIBUDS01 IC:23062-PIBUDS01 Model: BUDS01-BK	■ Limited Warranty This Pioneer branded "Product", marketed as new, in the original carton to the original purchaser ("Product"), is warranted by JSP, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of one (1) Year for labor and one (1) year for parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of the Product by you, the purchaser.This limited Warranty does not apply to store-display products and products sold as a "marked down", "Special" in "as is" condition, "close outs" liquidation and clearance sales", open box", products missing accessories,or not fault found. Proof of purchase in the form of Bill of Sale, Receipt or Receipted Invoice is evidence the Product is within the Limited Warranty period. The Bill of sale, Receipt or Receipted Invoice must be presented as a pre-condition to obtain Limited Warranty Service. This Limited Warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through our authorized dealers and used in the United States, Canada and Puerto Rico, by the original purchaser. To receive warranty service, the purchase must first contact us for problem determination and	service procedures. The original dates bill of sale, receipt or receipted invoice must be presented upon request as proof of purchase. We will repair your product or if repairs cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the Limited Warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.Product freight must be prepaid by you, the original purchaser and shipped in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products. If the Product is received damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only store the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days. This Limited Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, and except to the extent otherwise expressly provided for in this statement, noncommercial use of this Product and shall not apply to the following, including, but not limited to:	Damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; altered Product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems. utilities. services, hardware. supplies, accessories, applications. installations, repairs. external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage this Product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; reception problems and distortion related to noise. echo, interference or other signal transmission and delivery problems; burned-in images. Uninterrupted or error-free operation of the Product is not warranted. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON US. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS	YOUR EXCLUSIVE REMEDY ASTHE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT; EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local laws shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect. This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by E & S International, Inc., either directly or through JSP, LLC. 7801 Hayvenhurst Ave, Van Nuys CA 91406.	PIONEER is a registered trademark of Pioneer Corporation, and is used under license. For Customer Service email us at service@pioneeraudiousa.com	
--	---	---	---	--	---	--	--

 BUDS01 Écouteurs sans fil		■ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Nom du produit : BUDS01 Nom Bluetooth : Pioneer Buds01 Entrée : 5V 300 mAh Interface de charge : Type-C Temps de charge : 2h Version Bluetooth : V5.3 Capacité de la batterie : 35 mAh/400 mAh Transmetteur : Φ13 mm Impédance : 32Ω Plage de fréquences d'utilisation : 20 Hz - 20 kHz Autonomie : 30h Accords de prise en charge : HFP/HSP/A2DP/AVRCP  Remarque : Les spécifications et paramètres de ce produit sont tous des données de tests en laboratoire, qui peuvent varier selon l'environnement. Le produit est constamment mis à jour et amélioré. Les fonctions spécifiques et les images du produit peuvent différer légèrement du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.	■ LISTE DES PAQUETS Paire d'écouteurs × 1 Paire de bouchons d'oreille × 2 Câble de chargement USB-C × 1 Manuel × 1 Boîtier de chargement × 1 	■ Fonctions/Caractéristiques du produit · Écouteurs sans fil : connexion Bluetooth pour écouter de la musique. · Appels sans fil : appels haute définition avec un casque connecté. · Indicateur de batterie : compatible avec iOS et autres systèmes d'exploitation. ■ Connexion sans fil · Maintenez le casque sans fil et votre téléphone (ou autre appareil connecté) à moins d'un mètre de distance. Plus vous êtes proche, mieux c'est. · Allumez le boîtier de charge : le casque s'allumera automatiquement et passera en mode appairage. · Allumez le téléphone (ou autre appareil sans fil) et lancez la recherche ou le scan. Le téléphone recherchera alors tous les appareils sans fil à proximité. Cliquez sur le nom du modèle correspondant. Une fois l'appairage et la connexion réussis, vous pourrez lancer un appel, écouter de la musique, etc.	■ FONCTIONNEMENT Lecture/Pause : Appuyez sur G/D. Chanson précédente : Triple clic sur G/D. Piste suivante : Double clic sur G/D. Répondre à un appel : Appuyez sur G/D. Raccrocher : Double clic sur G/D. Rejeter un appel : Appuyez longuement sur G/D pendant 3 secondes. Assistant vocal : Appuyez longuement sur L pendant 3 secondes. ANC/Transparence/Mode normal : Appuyez longuement sur R pendant 3 secondes. ■ RÉINITIALISATION D'USINE Appuyez 6 fois simultanément sur les écouteurs G et D pour effectuer une réinitialisation d'usine lorsqu'ils sont allumés. ■ RECONNEXION TWS Si vos écouteurs se déconnectent accidentellement, essayez l'opération suivante : appuyez 5 fois simultanément sur les écouteurs gauche et droit pour lancer l'appairage. Une fois l'appairage terminé, les écouteurs gauche et droit pourront être synchronisés.	■ Voyant LED de l'étui de chargement Ouverture/Fermeture de l'étui de chargement : Voyant blanc allumé pendant 5 secondes Prise/Mise en place des écouteurs : Voyant blanc allumé pendant une respiration Chargement : Voyant orange allumé Charge complète : Voyant blanc allumé Batterie faible : Voyant orange allumé pendant 5 secondes lors de l'ouverture/fermeture de l'étui de chargement ■ Avertissements et précautions d'utilisation · N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs pour nettoyer ce produit. · Ne laissez pas ce produit chauffer ou le placer à proximité de sources de chaleur, telles que des cuisinières. · N'exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée. · Ne jetez pas ce produit au feu pour éviter toute explosion. · N'essayez pas de démonter ce produit pour y apporter des modifications, car il ne contient aucun composant de réparation. · N'utilisez pas ce produit sous la pluie.	· Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une longue période, veuillez le ranger dans un endroit sec et le charger au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie et éviter les températures extrêmes et la poussière. ■ ATTENTION : Ne pas démonter, percuter, presser ou jeter au feu. Ne pas placer l'appareil dans un environnement chaud. Ne pas utiliser après immersion. Veuillez utiliser le chargeur prévu à cet effet. ■ Déclaration relative à l'exposition aux RF Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
---	---	--	--	---	---	--	---

■ Avertissement FCC Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. REMARQUE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :	- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. REMARQUE 2 : Toute modification apportée à cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. ■ AVERTISSEMENT IC Cet appareil contient des émetteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable. FCC ID: 2AGA6-PIBUDS01 IC: 23062-PIBUDS01 Model: BUDS01-BK	■ Garantie limitée Pioneer Ce « Produit » de marque Pioneer, commercialisé comme neuf, dans son carton d'origine, auprès de l'acheteur initial (« Produit »), est garanti par JSP, LLC contre tout défaut de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre, pour une période limitée d'un (1) an pour la main-d'œuvre et d'un (1) an pour les pièces. Cette garantie limitée est conditionnée à une utilisation correcte du Produit par vous, l'acheteur. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits d'exposition en magasin, ni aux produits vendus en « déstockage », « offre spéciale », « en l'état », « liquidations et soldes », « boîte ouverte », aux produits sans accessoires ou sans défaut constaté. Une preuve d'achat (facture, reçu ou facture acquittée) constitue la preuve que le produit est sous garantie. La présentation de la facture, du reçu ou de la facture acquittée est indispensable pour bénéficier de la garantie limitée. Cette garantie limitée prend effet à la date d'achat initiale et est valable uniquement sur les produits achetés auprès de nos revendeurs autorisés et utilisés aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico par l'acheteur initial. Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit d'abord nous contacter afin de déterminer le problème et de connaître les procédures de réparation. La facture, le reçu ou la facture acquittée d'origine doit être présenté sur demande comme preuve d'achat.	Nous réparerons votre produit ou, si la réparation est impossible, nous le remplacerons gratuitement par un produit identique ou similaire. Si le produit présente un défaut tel que spécifié dans Pendant la durée de cette garantie limitée, nous pouvons utiliser des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer le produit. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent notre propriété et doivent nous être retournés. Les pièces et produits de remplacement bénéficient de la garantie limitée d'origine restante, ou de quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue. Le transport du produit doit être prépayé par vous, l'acheteur initial, et expédié dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant un niveau de protection équivalent. Nous ne serons pas responsables ni tenus de remplacer les produits endommagés. Si le produit est reçu endommagé, il est de votre responsabilité, en tant que consommateur, de déposer une réclamation auprès du transporteur. Nous stockerons le produit endommagé pendant 30 jours seulement et nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de le détruire ou de vous le renvoyer à vos frais après 30 jours. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre, rencontrés lors d'une utilisation normale, et sauf disposition contraire expresse des présentes, non commerciale, de ce produit. Elle ne s'applique pas aux cas suivants, y compris, mais sans s'y limiter :
--	--	---	--

 BUDS01 Auriculares inalámbricos	 Posición táctil Lámpara piloto Puerto de carga	■ ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Nombre del producto: BUDS01 Nombre del Bluetooth: Pioneer Buds01 Entrada: 5V  300 mAh Interfaz de carga: Tipo - C Tiempo de carga:2h Versión de Bluetooth: V5.3 Capacidad de la batería: 35 mAh/400 mAh Controlador: Φ13 mm Impedancia: 32Ω Rango de frecuencia de uso: 20 Hz - 20 kHz Tiempo de escucha:30h Compatibilidad: HFP/HSP/A2DP/AVRCP  Nota: Las especificaciones y parámetros de este producto son datos de pruebas de laboratorio y pueden variar según el entorno. El producto se actualiza y mejora constantemente, por lo que las funciones específicas y las imágenes del producto pueden variar ligeramente del producto real. Consulte el producto real.	■ LISTE DES PAQUETS Par de auriculares × 1 Par de tapones para los oídos × 2 Cable de carga USB-C × 1 Manual × 1 Estuche de carga × 1 	■ Funciones/Características del producto · Auriculares inalámbricos con sonido corporal: Permiten conectar dispositivos Bluetooth para reproducir música. · Llamadas inalámbricas: Permiten realizar llamadas de alta definición con los auriculares. · Indicador de batería: Compatible con iOS y otros sistemas operativos. ■ Funcionamiento de conexión inalámbrica · Mantenga los auriculares inalámbricos y el teléfono móvil (u otro dispositivo conectado) a menos de 1 metro, cuanto más cerca, mejor. · Encienda la caja de carga; los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento. · Encienda el teléfono móvil (u otro dispositivo inalámbrico), active la función inalámbrica y busque o escanee. En este momento, el teléfono móvil buscará todos los dispositivos inalámbricos cercanos. Haga clic en el nombre del modelo inalámbrico correspondiente. Tras el emparejamiento y la conexión, podrá iniciar llamadas, escuchar música, etc.	■ FUNCIONES DE USO Reproducir/Pausa: Pulsar I/D Canción anterior: Pulsar tres veces I/D Siguiente pista: Pulsar dos veces I/D Responder llamada: Pulsar I/D Colgar llamada: Pulsar dos veces I/D Rechazar llamada: Pulsar I/D durante 3 segundos Asistente de voz: Pulsar I/D durante 3 segundos ANC/Transparencia/Modo normal: Pulsar I/D durante 3 segundos ■ RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA Con los auriculares encendidos, pulsar 6 veces los auriculares I y D simultáneamente para restablecer la configuración de fábrica. ■ RECONEXIÓN TWS Si los auriculares se desconectan accidentalmente, puedes intentar lo siguiente: pulsar 5 veces en ambos auriculares simultáneamente para sincronizar. Una vez completado, se sincronizarán.	■ Indicador LED del estuche de carga Abrir/Cerrar el estuche de carga: Luz blanca encendida durante 5 segundos Colocar/Quitar los auriculares: Luz blanca encendida durante un breve periodo de tiempo Cargando: Luz naranja encendida Carga completa: Luz blanca encendida Batería baja: Luz naranja encendida durante 5 segundos al abrir/cerrar el estuche de carga ■ Advertencias y precauciones al usar el producto · Nunca utilice limpiadores abrasivos para limpiar este producto. · No permita que este producto se caliente ni se acerque a fuentes de fuego, como estufas. · No exponga este producto a la luz solar directa durante un tiempo prolongado. · No arroje este producto al fuego para evitar explosiones. · No intente desmontar este producto para realizar modificaciones, ya que no contiene componentes de reparación. · No utilice este producto bajo la lluvia.	· Si no planea usar este producto durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seco y cárguelo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil y evitar temperaturas extremas y polvo. ■ PRECAUCIÓN: No lo desmonte, golpee, apriete ni arroje al fuego. No lo coloque en un ambiente caliente. No lo utilice después de sumergirlo. Utilice el cargador designado para cargarlo. ■ Declaración de exposición a RF Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación ISED establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
---	---	--	--	---	--	--	---

■ Advertencia de la FCC Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1)Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado. NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: - Reoriente o reubique la antena receptora.	- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. - Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo. ■ ADVERTENCIA IC Este dispositivo contiene transmisores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. FCC ID:2AGA6-PIBUDS01 IC:23062-PIBUDS01 Model: BUDS01-BK	■ Garantie limitée Pioneer Este producto Pioneer, comercializado como nuevo en su caja original al comprador original (el "producto"), está garantizado por JSP, LLC contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de garantía limitada de un (1) año para mano de obra y un (1) año para piezas. Esta garantía limitada está sujeta al uso correcto del producto por parte del comprador. Esta garantía limitada no aplica a productos en exhibición en tienda ni a productos vendidos con descuento, especiales, en su estado actual, en liquidación o en caja abierta, sin accesorios o sin defectos. El comprobante de compra, ya sea factura de venta o recibo, es evidencia de que el producto se encuentra dentro del período de garantía limitada. La factura de venta, el recibo o la factura deben presentarse como condición previa para obtener el servicio de garantía limitada.Esta garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos adquiridos a través de nuestros distribuidores autorizados y utilizados en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico por el comprador original. Para recibir el servicio de garantía, el comprador debe primero contactarnos para determinar el problema y los procedimientos de servicio. La factura de venta, el recibo o la factura con fecha original deben presentarse como comprobante de compra si	se lo solicitan. Repararemos su producto o, si no se pueden realizar reparaciones, lo reemplazaremos sin cargo por un producto igual o similar. Si el producto está defectuoso. Según se especifica en esta garantía limitada, durante el período de garantía limitada, podremos utilizar piezas nuevas o remanufacturadas para reparar el Producto. Todas las piezas y productos reemplazados pasarán a ser de nuestra propiedad y deberán sernos devueltos. Las piezas y productos de reemplazo asumirán la duración restante de la garantía limitada original o noventa (90) días, lo que sea mayor.El flete del producto deberá ser pagado por usted, el comprador original, y enviado en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca el mismo grado de protección. No nos responsabilizaremos ni estaremos obligados a reemplazar los Productos dañados.Si recibe el Producto dañado, es su responsabilidad, como consumidor, presentar una reclamación contra el transportista. Almacenaremos el Producto dañado únicamente durante 30 días y nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de desecharlo o enviárselo de vuelta a su cargo después de 30 días. Esta Garantía Limitada cubre los defectos de fabricación en materiales y mano de obra que se produzcan durante el uso normal y, salvo que se disponga expresamente lo contrario en esta declaración, el uso no comercial de este Producto, y no se aplicará a lo siguiente, incluyendo, entre otros:
--	--	---	--