

**Vasco G1815**  
**Guía de Usuario**

# Guía de Usuario

---

## 1 Bienvenido

Gracias por comprar nuestro producto Vasco G104. En el paquete del Vasco G104, vienen los siguientes elementos:

- Teléfono Celular 2G
- Cargador
- Manual de Usuario
- Audicular

### Importante:

Por favor lea el contenido de este manual para entender el uso del teléfono celular.

# Guía de Usuario

---

## Tabla de Contenidos

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Bienvenido .....</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Conozco su celular .....</b>                             | <b>6</b> |
| 2.1      | Teclas y piezas                                             | 6        |
| 2.2      | Insertar tarjeta SIM                                        | 6        |
| 2.2      | Insertar tarjeta SIM                                        | 7        |
| 2.3      | Insertar tarjeta de Memoria                                 | 7        |
| <b>3</b> | <b>Operaciones Básicas.....</b>                             | <b>7</b> |
| 3.1      | Prender y Apagar                                            | 7        |
| 3.2      | Desbloquear el teléfono                                     | 7        |
| 3.3      | Hacer llamadas                                              | 8        |
| <b>4</b> | <b>Características destacadas.....</b>                      | <b>8</b> |
| 4.1      | Asegure su teléfono                                         | 8        |
| 4.2      | Lista Negra and Lista de contacto                           | 9        |
| <b>5</b> | <b>Contactos.....</b>                                       | <b>9</b> |
| 5.1      | Ver Contacto                                                | 9        |
| 6.1      | Nuevo                                                       | 9        |
| 6.2      | SMS                                                         | 10       |
| 6.3      | Llamadas                                                    | 10       |
| 6.4      | Añadir a la lista negra                                     | 10       |
| 6.5      | Añadir a la lista                                           | 10       |
| 7.1      | Respaldo de seguridad y restauración                        | 10       |
| 7.2      | Menú > Contactos> tecla izquierda > Respaldo y restauración | 10       |
| 7.3      | Enviar vCard                                                | 10       |
| 7.4      | Otros                                                       | 11       |

# Guía de Usuario

---

|           |                                    |           |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 7.5       | Grupos                             | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Historial de llamadas .....</b> | <b>11</b> |
| 7.6       | Ver el historial de llamadas       | 11        |
| <b>8</b>  | <b>Herramientas .....</b>          | <b>12</b> |
| 8.1       | Alarma                             | 12        |
| 8.2       | Comunicación inalámbrica           | 12        |
| 8.3       | Linterna                           | 12        |
| 8.4       | Calculadora                        | 13        |
| 8.5       | Cronómetro                         | 13        |
| 8.6       | Timer                              | 13        |
| 8.7       | Reloj mundial                      | 13        |
| 8.8       | E book                             | 13        |
| <b>9</b>  | <b>Multimedia .....</b>            | <b>14</b> |
| 9.1       | Cámara                             | 14        |
| 9.2       | Grabador de Video                  | 14        |
| 9.3       | Reproductor de audio               | 15        |
| 9.4       | Ver Imagen                         | 15        |
| 9.5       | Reproductor de Video               | 15        |
| 9.6       | FM radio                           | 16        |
| 9.7       | Grabador de Sonido                 | 16        |
| <b>10</b> | <b>Mensajes .....</b>              | <b>16</b> |
| 10.1      | Escribir mensajes                  | 16        |
| 10.2      | Bandeja Entrante                   | 17        |
| 10.3      | Bandeja Saliente                   | 17        |
| 10.4      | Borrador                           | 17        |
| 10.5      | Saliente                           | 17        |

# Guía de Usuario

---

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 10.6      | Plantillas                               | 17        |
| 10.7      | Mensaje de difusión                      | 17        |
| 10.8      | Correo de voz                            | 18        |
| <b>11</b> | <b>Administrador de Archivos</b>         | <b>18</b> |
| <b>12</b> | <b>Internet</b>                          | <b>18</b> |
| 12.1      | Internet                                 | 18        |
| 12.2      | STK                                      | 19        |
| <b>13</b> | <b>Juegos</b>                            | <b>19</b> |
| <b>14</b> | <b>Configuración</b>                     | <b>19</b> |
| 14.1      | Perfiles                                 | 19        |
| 14.2      | Configuración del celular                | 19        |
| 14.3      | Configuración de la pantalla             | 20        |
| 14.4      | Configuración de llamadas                | 20        |
| 14.5      | Configuración de Seguridad               | 20        |
| 14.6      | Conexiones                               | 20        |
| <b>15</b> | <b>Salud y Precauciones de Seguridad</b> | <b>21</b> |
| <b>16</b> | <b>El cuidado de su dispositivo</b>      | <b>24</b> |

## 2 Conozco su celular

### 2.1 Teclas y piezas

Funcionamiento de cada tecla y pieza.



### 2.2 Insertar tarjeta SIM

El teléfono celular G104 es un celular con doble tarjetas SIM o sea que usted puede usar hasta 2 tarjetas SIM.

1. Apague el celular y retire la cubierta posterior y saque la batería.

# Guía de Usuario

---

## 2.2 Insertar tarjeta SIM

2. Incierta la tarjeta SIM correctamente en su lugar.
3. Finalmente, ponga la batería y la cubierta posterior del teléfono.

## 2.3 Insertar tarjeta de Memoria

1. Apague el celular y retire la cubierta posterior y saque la batería.
2. Incierta la tarjeta de memoria en su lugar.
3. Finalmente, ponga la batería y la cubierta posterior del teléfono.

Nota: Solo use tarjeta de memoria compatible a Vasco G1815. Una tarjeta incompatible puede dañar el celular.

# 3 Operaciones Básicas

## 3.1 Prender y Apagar

Presione la tecla Apagar por unos segundos y el celular se apagará.

## 3.2 Desbloquear el teléfono

Si no se utiliza el celular por un rato, el teléfono bloqueará la pantalla.

1. Presione cualquier teclado para activar la pantalla.
2. Presione la tecla izquierda y depues presione la tecla \* .

# Guía de Usuario

---

## 3.3 Hacer llamadas

Usted puede hacer llamadas en las siguientes formas:

- Introduzca el número deseado en el modo de espera y pulse la tecla Llamar para realizar la llamada.
- Vaya al **Menú > Agenda** y luego seleccione y marque el número deseado.
- Sólo tiene que pulsar la tecla Llamar para marcar los contactos que figuran en los registros de llamadas.
- También puede marcar un contacto de los mensajes.

## 4 Características destacadas

### 4.1 Asegure su teléfono

#### **Menú > Configuración > Seguridad > Bloqueo del Teléfono**

Le permite bloquear / desbloquear el teléfono a través de una contraseña de seguridad que se puede cambiar en cualquier momento.

El código de seguridad predeterminado para desbloquear el teléfono es 1234.

Nota: Después de activar el bloqueo del teléfono, se le pedirá una contraseña al encender el teléfono la próxima vez.

# Guía de Usuario

---

## 4.2 Lista Negra and Lista de contacto

**Menú > Configuración > Seguridad > Lista Negra**

La lista negra le permite configurar una lista que no desea recibir u llamadas y SMS.

**Menú > Configuración > Seguridad > Lista de Contactos**

Lista de contacto le permite configurar una lista que desea recibir llamada y SMS.

## 5 Contactos

Su agenda almacena todos tus contactos guardados para su uso en cualquier momento. Sus datos de la libreta de direcciones se pueden almacenar en la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Puede administrar sus contactos desde aquí.

**Menú > Contactos**

### 5.1 Ver Contacto

**6 Menú > Contactos> tecla izquierda > Ver Contacto**

### 6.1 Nuevo

**Menú > Contactos> tecla izquierda > Contacto Nuevo**

# Guía de Usuario

---

## 6.2 SMS

**Menú > Contactos> tecla izquierda > SMS**

## 6.3 Llamadas

**Menú > Contactos> tecla izquierda > Llamadas**

## 6.4 Añadir a la lista negra

**Menú > Contactos> tecla izquierda > Añadir a la lista negra**

Le permite realizar una llamada al contacto que está viendo. O simplemente puede resaltar un número y pulse la tecla de llamada.

## 6.5 Añadir a la lista

**7 Menú > Contactos> tecla izquierda > Añadir a la lista**

Le permite agregar un número de teléfono en la lista.

## 7.1 Respaldo de seguridad y restauración

**7.2 Menú > Contactos> tecla izquierda > Respaldo y restauración**

## 7.3 Enviar vCard

**Menú > Contactos> tecla izquierda > Enviar vCard**

Le permite enviar vCard con otros números y exportar el vCard.

## Guía de Usuario

---

### 7.4 Otros

#### **Marcado rápido**

**Menú > Contactos> tecla izquierda >Otros > Marcado rápido**

Marcación rápida y ver el estado de la memoria.

#### **Llamada**

**Menú > Contactos> tecla izquierda >Otros> Llamada**

#### **Estado de la Memoria**

**Menú > Contactos> tecla izquierda >Otros > Estado de la Memoria**

Compruebe el estado de la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.

### 7.5 Grupos

#### **Menú> Agenda> Grupos**

Presione la tecla de navegación Izquierda / Derecha para acceder a la ficha de grupo. Configurar una lista de números con preferencias similares, como tono de llamada, perfil, etc.

## 6 Historial de llamadas

### 7.6 Ver el historial de llamadas

**Menú > Historial de Llamadas**

# Guía de Usuario

---

Consejo: acceder directamente a los registros de llamadas al presionar la tecla de llamada en modo inactivo.

El registro de llamadas muestra las llamadas que ha marcado recientemente, recibidas, perdidas para SIM1 y SIM 2.

Presione las teclas de navegación izquierda / derecha para acceder a varios registros de llamadas y el trabajo en los registros de llamadas.

## 8 Herramientas

### 8.1 Alarma

**Menú > Herramientas> Alarma**

Para utilizar el servicio de alarma disponible con su teléfono móvil.

### 8.2 Comunicación inalámbrica

**Menú > Herramientas >Bluetooth**

Este menú le permite configurar y utilizar el Bluetooth.

**Menú > Herramientas > Calendario**

Este menú le permite revisar el calendario y permite utilizar la lista de tareas pendientes.

### 8.3 Linterna

**Menú > Herramientas> Linterna**

# Guía de Usuario

---

Para prender y apagar la linterna.

## 8.4 Calculadora

**Menú > Herramientas > Calculadora**

Este menú le permite utilizar la calculadora.

## 8.5 Cronómetro

**Menú > Herramientas > Cronómetro**

Para utilizar la función del cronómetro

## 8.6 Timer

**Menú > Herramientas > Timer**

Este menú le permite utilizar el timer

## 8.7 Reloj mundial

**Menú > Herramientas > Reloj Mundial**

Para usar la función de reloj mundial.

## 8.8 E book

**Menú > Herramientas > E book**

Leer archivos TXT en la tarjeta

## 9 Multimedia

### 9.1 Cámara

#### Menú Multimedia > Cámara

Pulse la tecla izquierda en el modo de cámara para elegir varios ajustes

Teclas de acceso directo: Pulse las teclas numéricas en el teclado del teléfono para elegir

### 9.2 Grabador de Video

#### Menú > Multimedia > Grabador de Video

Presione la tecla **OK** para empezar a grabar.

- Presione Opciones para pasarse a la cámara y vice versa.
- También presione Opciones para elegir la memoria.
- Presione la tecla izquierda para elegir varias configuraciones.

Teclas de acceso directo: Pulse las teclas numéricas como accesos directos en el teclado del teléfono para elegir diferentes configuraciones de vídeo.

# Guía de Usuario

---

## 9.3 Reproductor de audio

### **Menú > Multimedia > Reproductor de Audio**

El teléfono viene con una música incorporado que reproduce todas sus canciones favoritas almacenadas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

- Mientras está en el modo de música, pulse la tecla izquierda para elegir diversas opciones de música
- **Ajuste de Volumen:** Presione # y \* para cambiar el volumen

## 9.4 Ver Imagen

### **Menú > Multimedia > Ver imagen**

Le permite ver las imágenes guardadas. También puede enviar las imágenes a través de MMS o Bluetooth o utilizarlo como icono de contacto o fondo de pantalla, etc.

## 9.5 Reproductor de Video

### **Menú > Multimedia > Reproductor de Video**

Le permiten reproducir videos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria.

Pulse la tecla 2 durante la reproducción de un vídeo para cambiar el modo de visualización.

# Guía de Usuario

---

## 9.6 FM radio

### **Menú > Multimedia > FM radio**

Su teléfono viene con FM Radio y use los siguientes pasos:

- Vaya a Opciones> Busque las frecuencias> Búsqueda automática y después guarde las frecuencias.
- Pulse las teclas numéricas del teclado, de acuerdo a la lista de canales
- Presione OK escuchar o parar la radio.
- Presione la tecla # o \* para subir o bajar el volumen.
- Pulse la tecla izquierda para varias opciones en la radio.

## 9.7 Grabador de Sonido

### **Menú > Multimedia > Grabador de Sonido**

Puede grabar sonidos que rodean usando esta función

# 10 Mensajes

## 10.1 Escribir mensajes

### **Menú > Mensajes > Escribir Mensajes**

Puede componer y enviar SMS. Al pulsar la tecla izquierda durante / después de componer el mensaje que da una serie de características de

# Guía de Usuario

---

mensajería.

## **10.2 Bandeja Entrante**

**Menú > Mensajes >Bandeja Entrante**

## **10.3 Bandeja Saliente**

**Menú > Mensajes >Salientes**

## **10.4 Borrador**

**Menú > Mensajes >Borrador**

## **10.5 Saliente**

**Menú > Mensajes >Saliente**

## **10.6 Plantillas**

**Menú > Mensajes > Plantillas**

Entra en plantillas de mensajes predeterminados y utilizarlos. Estas plantillas preestablecidas puede ahorrar tiempo si el tema de su mensaje es el mismo que las existentes en la plantilla.

## **10.7 Mensaje de difusión**

**Menú > Mensajes > Mensaje de difusión**

# Guía de Usuario

---

## 10.8 Correo de voz

### Menú > Mensajes > Correo de Voz

Puede activar el servicio de correo de voz para redirigir las llamadas entrantes (en función de sus ajustes de llamada) a un servidor de correo de voz y recuperarlos más tarde a través de alertas SMS.

Para desviar las llamadas entrantes a un servidor de correo de voz, vaya a Configuración> ficha Teléfono> Desvío> Voz> (elegir la condición de desvío de llamada deseado)> Activar> Phone Number / Número de correo de voz.

## 11 Administrador de Archivos

Para administrar el espacio del teléfono o tarjeta de memoria.

## 12 Internet

### 12.1 Internet

#### Menú > Internet

Para acceder a este menú, entrar en el menú principal en el modo de espera y seleccione Internet. Puede utilizar los servicios relacionados con la red con esta función.

También puede utilizar STK.

# Guía de Usuario

---

## 12.2 STK

### Menú > STK

Ofrece alguna función adicional depende de sus tarjetas SIM.

## 13 Juegos

### Menú > Juegos

Usted puede jugar a los juegos incorporados

## 14 Configuración

Elija varias referencias para personalizar su teléfono de acuerdo a sus requerimientos. Puede configurar:

### 14.1 Perfiles

#### Menú > Configuración>Perfiles

Activación y personalizar el perfil requerido es normal, en silencio, reunión, auricular, bluetooth, etc

### 14.2 Configuración del celular

#### Menú > Configuración>Configuración del teléfono móvil

Funciones que se pueden realizar: Elegir Dual SIM, desvío de llamada en espera, bloqueo de llamadas., Ocultar ID, Otros

# Guía de Usuario

---

## 14.3 Configuración de la pantalla

### **Menú > Configuración > Configuración de la pantalla**

Realizar ajustes relacionados como el dibujo del motor del interruptor, papel de pared, interfaz de espera, de acuerdo con algunos de la pantalla protectora, luz de fondo y el tiempo de luz de fondo, ajuste del tiempo de iluminación del teclado

## 14.4 Configuración de llamadas

### **Menú > Configuración > Configuración de llamadas**

Para realizar el Dual-SIM, desvío de llamadas, llamada en espera, bloqueo de llamadas., Ocultar ID, Otros

## 14.5 Configuración de Seguridad

### **Menú > Configuración > Configuración de seguridad**

Ejecute seguridad relacionados con el SIM 1 ó 2, seguridad móvil, bloqueo de teclado automático, y las llaves finales seguimiento bloqueado, anti-robo rápido y marcación fija, la lista negra y lista blanca de protección de privacidad.

## 14.6 Conexiones

### **Menú > Configuración > Conexiones**

# Guía de Usuario

---

Puede establecer la conectividad incluyendo Bluetooth y cuenta de datos

## 15 Salud y Precauciones de Seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.

### SAR Compliance

- Su teléfono está diseñado para no exceder los límites de emisión de ondas de radio recomendados por las normas internacionales.
- SAR (tasa de absorción específica) es la medición de la cantidad de radiofrecuencia corporal absorbida cuando el teléfono está en uso. Valor de SAR se determina en función del nivel más alto de RF generada durante las pruebas de laboratorio.
- El valor de SAR del teléfono puede depender de factores tales como la proximidad a la torre de la red, el uso de accesorios u otros accesorios.
- El valor SAR más alto del dispositivo en la cabeza y el cuerpo son 0.673W / kg, respectivamente, un promedio de más de 1 g de tejido humano.

### SAR Recomendaciones

- Utilizar un sistema de manos libres inalámbrico (auricular, auricular) con

# Guía de Usuario

---

un bajo emisor Bluetooth poder.

- Por favor, mantenga sus llamadas cortas y usar SMS cada vez más conveniente. Este consejo se aplica especialmente a los niños, adolescentes y mujeres embarazadas
- Prefieren utilizar su teléfono celular cuando la calidad de la señal es buena.
- Las personas que tienen implantes médicos activos debe mantener preferiblemente el teléfono celular por lo menos 15 cm de distancia del implante.
- Mantener una distancia preferiblemente de 15 mm desde el dispositivo.

## **Maneje con cuidado**

- No utilice el teléfono mientras conduce. Cuando usted tiene que usar el teléfono, por favor, utilice el kit de manos libres personal.
- Por favor, no ponga el teléfono en cualquier asiento del pasajero o cualquier lugar desde el que se pueda caer en caso de colisión vehicular o de frenado de emergencia.

## **Durante un vuelo**

- Vuelo está influenciada por la interferencia causada por el teléfono. Es ilegal utilizar un teléfono en el avión. Por favor, apague el teléfono durante un vuelo.

# Guía de Usuario

---

## En Hospitales

- Las ondas de radio de su teléfono puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si están correctamente protegidos contra Radio Frecuencia externa. Apague el dispositivo en los letreros que así lo indiquen.
- Para evitar posibles interferencias con los dispositivos médicos implantados, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor:
- Siempre mantenga el teléfono al menos 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No transportar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo del pecho.
- Apague el teléfono si hay alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.
- Siga las instrucciones del fabricante para el dispositivo médico implantado.
- Si usted tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte a su proveedor de atención médica.

## Zonas de riesgos

- Por favor, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de una estación de servicio o en las proximidades de cualquier lugar donde se

## Guía de Usuario

---

almacenan los preparativos de combustibles y químicos, o cualesquiera otras mercancías peligrosas.

### **16 El cuidado de su dispositivo**

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe ser manejado con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono:

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que se oxidan los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, extraiga la batería sin encender el dispositivo, límpielo con un paño seco y llévela al centro de servicio.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos ni calientes. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No intente abrir el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de esta guía. Reparación este teléfono por sí mismo aparte de nuestros agentes de servicio autorizados / centros va en contra de las normas de garantía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos

## Guía de Usuario

---

bruscos pueden dañar las tarjetas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.

- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante largo periodo de tiempo.

### **Recomendaciones de la batería:**

- Por favor, ponga la batería en un lugar fresco y bien ventilado fuera de la luz solar directa. Le recomendamos cargar la batería en el rango de temperatura ambiente.
- Las baterías tienen ciclos de vida. Si el tiempo que el equipo de los poderes de la batería es mucho más corto de lo habitual, la duración de la batería ha terminado. Reemplace la batería por una nueva batería de la misma marca y especificación.
- No deseche la batería con la basura doméstica. Deseche las baterías usadas de acuerdo a sus leyes y directrices medioambientales locales.
- Uso fabricante aprobado baterías, cargadores, accesorios y suministros. Tigre no se hace responsable de la seguridad del usuario, cuando el uso de accesorios o suministros no aprobados.

# Guía de Usuario

---

## Recicle su celular



Aparece el logotipo WEEE (que se muestra a la izquierda) en el producto (batería, auricular y cargador) para indicar que este producto no debe eliminarse fuera ni desecharse con sus otros residuos domésticos. Usted es responsable de disponer de todo su equipo de basura electrónica o eléctrica mediante la reubicación de más de un punto de recogida indicado para el reciclaje. de dichos residuos peligrosos.

## Descargos de responsabilidades

Puntos de recogida especificados para el reciclaje de estos residuos peligrosos. Recogida y recuperación adecuada de sus equipos electrónicos de desecho en el momento de la eliminación nos permitirán ayudar a preservar el medio ambiente. El reciclaje de los desechos de equipos electrónicos va a garantizar la seguridad de la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre las mejores prácticas para la eliminación de los residuos eléctricos y electrónicos, por favor visite nuestro sitio web: [www.micromaxinfo.com/weee.php](http://www.micromaxinfo.com/weee.php).

Tigre se reserva el derecho de hacer modificaciones a cualquier parte del contenido de esta guía del usuario y sin anuncio público con antelación. El contenido de este manual puede diferir del contenido real que se muestra en el teléfono móvil. En tal caso, este último prevalecerá.

# Guía de Usuario

---

## Copyrights

Reservados todos los derechos. Reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte de los contenidos de este documento en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito del fabricante está estrictamente prohibido.

## Service

Para cualquier problema con el aparato, por favor dirigirse al centro comercial que usted adquirió el teléfono celular.

## **FCC Caution.**

### **§ 15.19 Labelling requirements.**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **§ 15.21 Information to user.**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **§ 15.105 Information to the user.**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Specific Absorption Rate (SAR) information:**

This **GSM Mobile Phone** meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to

assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: **GSM Mobile Phone (FCC ID: 2AGEH-G1815)** has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the **ear is 0.647 W/Kg** and when properly worn on the body is **0.709 W/Kg**. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept **10mm** from the body. To maintain compliance with FCC

RF exposure requirements, use accessories that maintain a **10mm** separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

### **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF

exposure requirements, a minimum separation distance of **10mm** must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.