




1

BONX アプリをダウンロードしてサインアップ

Download the BONX app and sign up

App Store

Google play

http://bonx.co/en/howto

本製品に対応するアプリケーションは、下記の弊社ウェブサイトから入手できます。製品のスタートアップガイド、および使用手順につきましても、弊社ウェブサイトで詳細に記載されております。ぜひご確認ください。

Please download the app for this product from our below-mentioned website. Detailed instructions for setting up and using our products are also available on our website. Please refer to them for more information.

2

BONX イヤフォンを Bluetooth® でスマートフォンと接続

Connect your BONX earphone with your smartphone via Bluetooth®

serial number

スマートフォンの Bluetooth® 機能が有効になっていることを確認したのち、BONX イヤフォンの電源を ON にします。BONX イヤフォンの LED が赤白交互に光ったら、ペアリング接続が可能になります。スマートフォンに表示されるデバイス一覧から BONX イヤフォンを選択し接続してください。BONX イヤフォンは、「BX1*****」のように表示されます。***** の部分のシリアルナンバーは、電源ボタンの下部に刻印されています。接続が完了したら、BONX イヤフォンから音声が流れるか確認してください。詳細はアプリのガイドランスに従ってください。

Turn the BONX earphone power ON after confirming that your smartphone's Bluetooth® function has been enabled. Pairing connection is possible once the BONX earphone LED has flashed red and white. Please select the BONX earphone from the device list displayed on your smartphone and connect. BONX earphone is displayed as "BX1*****". The serial number is shown in the ***** part, and is inscribed below the power button. After connecting, confirm that you can hear the audio from the BONX earphone. For more details, follow the instructions displayed in the app.

3

BONX イヤフォンにイヤーループ・イヤークリップを装着

Attach the ear loop & the ear cap to BONX earphone

イヤーループは S/M/L の 3 つのサイズがあります。ご自身の耳の大きさに合わせて、最もフィットするものを選んでください。イヤークリップは固定強度の強い取り付けのもの、緩なものもの 2 つがあります。どちら好きな方を選んでください。イヤーループ・イヤークリップを選んだら、BONX イヤフォン本体に取付きます。次に、BONX イヤフォンを耳に装着します。イヤーループの固定部をしっかりと握り、耳たぶも含めた耳全体がイヤーループから出るように、耳にはめます。そして、装着時のイヤークリップの向きは、脚を耳のくぼみに押し込みます。

The ear loop come in 3 sizes: S, M, and L. Choose the one that best fits the size of your ear. The ear cap come in 2 types, one with extra tip for extra support and one without. Choose the one you like. Select the ear loop and ear cap, and attach them to the BONX earphone. Next, wear the BONX earphone in your ear. Pull the flexible part of the ear loop, and make sure your entire ear including the earlobe comes out of the ear loop. If you are using the ear cap with the tip, push them into the concaves of your ear.

4

BONX アプリで会話する仲間を選択

Select your BONX friends

① 半径 10m 以内にて、既にアプリが立ち上げている仲間は、自動的にスキャンされアプリ画面に候補として表示されます。アイコンをタップして話したい仲間を選択してください。選択中はアイコンがハイライトされます。話したい相手以外を表示される可能性がありますが、その場合はアイコンをタップして選択を解除してください。② うまく仲間が見つからない場合は、③ ボタンを押して、再度スキャンしてください。④ 近くにいる仲間や、うまくスキャンで見つからない仲間⑤ ボタンから選択してください。過去に会話したグループは、右下の⑥ ボタンからまとめて選択できます。

① People who are within 10m from you and have launched the app will automatically be scanned and displayed as suggested contacts. Tap the icon and select friends you wish to talk with. The icon will be highlighted while selected. It is possible that this list will include people you do not wish to talk to, so in that case you may tap and deselect them. ② If the app would not successfully scan, press ③ and rescan. ③ If you have friends who are far away or are not detected with the scan, you can select them from ④ button. ⑤ Groups used in the past will be accessible from ⑥ on bottom right.

5

"Start" ボタンを押して会話を開始

Push "Start" button to start conversation

会話したい仲間を選択したら、"スタート" ボタンを押してグループを作成し、仲間をグループへと招待します。すると、すぐに仲間のアプリ上にグループ参加への招待が表示されます。一人が招待すればいいので、それ以外の人は"スタート"ボタンを押さずに招待が届くのを待つようにしてください。届いた招待を仲間が承認すれば、すぐに会話を始められます。

After selecting friends you wish to talk with, push the "Start" button, then you can create a talk group and invite your selected friends to your group. After that, the invitation to participate in the group will be displayed on their app. It is only necessary to invite one person. Please have friends wait for an invitation without pressing the "Start" button. You will be able to talk with your friends as soon as they accept your invitation.

6

通話中は 2 つの通話モードから選択

You can select from 2 talk modes while talking

① Normal mode

② Hands-free mode

BONX のメインボタンを 2 秒長押しするか、または通話中から通話モードを切り替えます。① Normal mode: BONX イヤフォンのメインボタンを押して話し始め、話し終わったら再度メインボタンを押します。ハンズフリーモードに比べて、BONX イヤフォンの電池は長持ちし、通話の遅延も少なくなります。また、周囲に他の人の声があるときや、離れた声の全てを仲間にはいてほしくないときに便利です。② Hands-free mode: 通話中にマイクが ON になり、一度ボタンを長押しすると通話モードが切れます。通話中と、手から離れている環境で使用するに便利です。

You can switch between talk modes by either pressing the main button for 2 seconds, or from the application. ① Normal mode: Press the main button on the BONX earphone to start talking, and press again when finish talking. Compared to hands-free mode, battery life of BONX will be longer, and there will be less delay. Also, it is useful when other people are talking around you or you do not want the friends to hear everything you say. ② Hands-free mode: The microphone will turn on automatically once you start taking into the BONX earphone, so you can talk without pressing any buttons. This is useful in cases where you cannot use your hands, such as when exercising.

Enjoy your BONX!

Pantone 383C

Pantone 232C

