

SOS BUTTON

Discreetly contact your family
or friends in an emergency!



MANUAL

ENGLISH	3
DEUTSCHE	7
ESPAÑOL	11
FRANÇAIS	14
ITALIANO	19

EN

Product Contents

1 x SOS Button with battery
1 x Keyring Loop
Free download of 'SOS Button' App

Product Specifications

Product Name	SOS Button
Size	40mm x 30mm x 8mm
Technical Requirements	Bluetooth, iOS /Android
Battery	CR2032
Bluetooth Type	Low Consumption Bluetooth Module
Material	ABS (Plastic)
Weight	6g (Without Battery)

Preparation before use

1. Remove the SOS Button from packaging
2. Affix keyring loop to SOS Button and designated keychain
3. Download the 'SOS Button' App from the App Store or Play Store

App Name: SOS Button
Developer: thumbsUp!

Setting up the App

1. Open the App and allow it to access your settings

2. Click on Contacts and select the 'Add Person' icon on the top right corner
3. Select up to 5 contacts you want to add to the App
4. Set up your Contact preferences by selecting the contact, adding their information and choosing your preferred mode of communication- text email or voice note.
*Android users can also set up to call a contact in an emergency**
5. OPTIONAL: If you would like to set up a voice note to be recorded in an emergency and sent to a contact, tick the box in the contact preferences, and then open the app settings, and select "Call/Recording Preference". There, you can select the length of time your voice note should record for in an emergency.
6. OPTIONAL: Android Users- If you would like to arrange to call a contact in an emergency, tick the box in the contact preferences, and then open the app settings, and select "Call/Recording Preference". There, you should select "Call Pre-Selected Number".*
- *NOTE: You cannot schedule to both call and record a voice note. Please select one or the other.
7. Go back to the home screen and select the Message icon
8. Click on the 'Add message' icon on the top right corner

9. Write your chosen SOS message, tick 'Set this Message to Send' and save.
10. To send your SOS message in-app, just press the  button on the home screen

Syncing your Smartphone and SOS Button

1. From the home screen select the Settings icon
2. Change the Application State from Disabled to Active by ticking the box.
3. Click on 'Device'
4. Ensure the SOS Button is switched to the 'On' position on the side of the device.
5. Connect the SOS Button to your phone by sliding the SOS Button upwards for 3 seconds whilst the app searches for the device via Bluetooth.
6. The SOS button will appear as 'SOS' on your Smartphone- once visible select the device.
7. Once successfully paired- You can activate a SOS message by sliding the SOS Button's central button upwards.

Replacing the Battery

1. Remove the battery cover by sliding it down and out.
2. Remove the battery by lifting it out of its position.
3. Once removed, insert a new CR2032 battery ensuring the positive (+) polarity is facing upwards.

Important Information

- The SOS Button App will need to be kept running in the background for the SOS button to work. If the App is closed it will not connect to the SOS Button.
- Android Users: All SMS messages will be sent via your normal network provider
- iPhone Users: The first 10 emergency texts are included free within the app. Thereafter, more can be purchased in-app
- Requires Bluetooth connectivity to function

Warnings

Do not submerge in water

Do not use in extreme weather conditions

Keep away from fire

Store out of direct sunlight

DE

Lieferumfang

1 x SOS Button mit Batterie
1 x Schlüsselanhängerschleife
Kostenloses Download der ‚SOS Button‘-App

Produktdaten

Produktbezeichnung	SOS Button
Größe	40 mm x 30 mm x 8 mm
Technische Voraussetzungen	Bluetooth, iOS/Android
Batterie	CR2032
Bluetooth-Typ	Energiesparendes Bluetooth-Modul
Material	ABS (Kunststoff)
Gewicht	6 g (ohne Batterie)

Vorbereitung vor der Verwendung

1. Nehmen Sie den SOS Button aus der Verpackung.
2. Bringen Sie die Schlüsselanhängerschleife am SOS Button und am Schlüsselanhänger an.
3. Laden Sie die ‚SOS Button‘-App vom App Store oder Play Store herunter.

App-Name: SOS Button Entwickler: thumbsUp!

Einrichten der App

1. Öffnen Sie die App und lassen Sie sie auf Ihre Einstellungen zugreifen.

2. Klicken Sie auf Contacts und wählen Sie das „Add Person“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
 3. Wählen Sie bis zu 5 Kontakte, die Sie zur App hinzufügen möchten.
 4. Richten Sie Ihre Kontakteinstellungen ein, indem Sie den Kontakt wählen, seine Informationen hinzufügen und die gewünschte Kommunikationsmethode (Text-, E-Mail- oder Sprachnachricht) wählen. Android-Nutzer können auch wählen, einen Kontakt in einem Notfall anzurufen*.
 5. OPTIONAL: Wenn Sie eine in einem Notfall an einen Kontakt zu sendende Sprachnachricht einrichten wollen, setzen Sie ein entsprechendes Häkchen in den Kontakteinstellungen, öffnen dann die App-Einstellungen und wählen „Call/Recording Preference“. Dort können Sie die Zeitdauer einstellen, für die Ihre Sprachnachricht in einem Notfall aufgezeichnet werden soll.
 6. OPTIONAL: Android-Nutzer - Wenn Sie in einem Notfall einen Kontakt anrufen möchten, setzen Sie ein entsprechendes Häkchen in den Kontakteinstellungen, öffnen dann die App-Einstellungen und wählen „Call/Recording Preference“. Wählen Sie dort „Call Pre-Selected Number“.*
- *HINWEIS: Sie können nicht sowohl einen Anruf als auch eine Sprachnachricht festlegen. Wählen Sie bitte eine der beiden Optionen.
7. Gehen Sie zurück zum Home-Bildschirm und wählen Sie das Message-Symbol.

8. Klicken Sie auf das „Add Message“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
9. Geben Sie den Text der gewünschten SOS-Nachricht ein, setzen Sie ein Häkchen für „Set this Message to Send“ und speichern Sie die Einstellungen.
10. Drücken Sie zum Senden Ihrer SOS-Nachricht aus der App einfach die Taste  im Home-Bildschirm.

Synchronisieren Ihres Smartphones und SOS Button

1. Wählen Sie im Home-Bildschirm das Settings-Symbol.
2. Setzen Sie ein Häkchen, um den App-Status von deaktiviert zu aktiviert zu ändern.
3. Klicken Sie auf „Device“.
4. Stellen Sie sicher, dass der SOS Button an der Seite des Geräts auf die „On“-Position eingestellt ist.
5. Verbinden Sie den SOS Button mit Ihrem Smartphone, indem Sie den SOS Button 3 Sekunden lang nach oben drücken, während die App das Gerät über Bluetooth sucht.
6. Der SOS Button erscheint auf Ihrem Smartphone als „SOS“. Wählen Sie das Gerät, nachdem es sichtbar ist.
7. Nach der erfolgreichen Koppelung können Sie die SOS-Nachricht durch Verschieben der mittleren Taste am SOS Button aktivieren.

Austauschen der Batterie

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, indem Sie sie nach unten und außen schieben.
2. Nehmen Sie die Batterie heraus, indem Sie sie anheben.
3. Nachdem Sie sie herausgenommen haben, legen Sie eine neue CR2032-Batterie ein. Achten Sie dabei darauf, dass der positive Pol (+) oben liegt.
4. Schieben Sie die Batterieabdeckung auf den SOS Button, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Wichtige Informationen

- Die SOS Button App muss im Hintergrund weiterlaufen, damit der SOS Button verwendet werden kann. Wenn die App geschlossen ist, stellt sie keine Verbindung zum SOS Button her.
- Android-Nutzer: Alle SMS-Nachrichten werden über Ihren normalen Netzwerkanbieter gesendet.
- iPhone-Nutzer: Die ersten 10 Notfall-Texte werden kostenlos mit der App bereitgestellt. Danach können weitere Texte aus der App heraus gekauft werden.
- Zur Funktionsbereitschaft ist eine Bluetooth-Verbindung erforderlich.

Warnhinweise

Nicht in Wasser eintauchen

Nicht unter extremen Wetterbedingungen verwenden

Von Feuer fernhalten

Nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren

ES

Contenido del producto

1 SOS Button con pila
1 cordón para llavero
Descarga gratuita de la aplicación 'SOS Button'

Especificaciones del producto

Nombre del producto	SOS Button
Tamaño	40 mm x 30 mm x 8 mm
Requisitos técnicos	Bluetooth, iOS/Android
Pila	CR2032
Tipo de Bluetooth	Módulo Bluetooth de bajo consumo
Material	ABS (plástico)
Peso	6 g (sin pila)

Preparación para su uso

1. Extrae SOS Button del embalaje
2. Fija el cordón para llavero a SOS Button y al llavero deseado
3. Descarga la aplicación 'SOS Button' de App Store o Play Store

Nombre de la aplicación: SOS Button
Desarrollador: thumbsUp!

Configuración de la aplicación

1. Abre la aplicación para permitirle el acceso a tus ajustes

2. Haz clic en Contacts (Contactos) y selecciona el icono 'Add Person' (Añadir persona) de la esquina superior derecha.

3. Selecciona hasta 5 contactos que desees añadir a la aplicación.

4. Configura tus preferencias de contacto seleccionando el contacto, añadiendo sus datos y eligiendo el modo de comunicación preferido: texto, correo electrónico o nota de voz. Los usuarios de Android también pueden llamar a un contacto en caso de emergencia*

5. OPCIONAL: si deseas configurar que se grabe y se envíe una nota de voz a un contacto en caso de emergencia, marca la casilla en las preferencias de contactos y luego abre los ajustes de la aplicación y selecciona "Call/Recording Preference" (Preferencia de llamada/grabación). Allí podrás seleccionar la duración de la grabación de la nota de voz en caso de emergencia.

6. OPCIONAL: Usuarios de Android: si deseas configurar que se realice una llamada a un contacto en caso de emergencia, marca la casilla en las preferencias de contactos y luego abre los ajustes de la aplicación y selecciona "Call/Recording Preference" (Preferencia de llamada/grabación). Allí deberás seleccionar "Call Pre-Selected Number". (Llamar al número preseleccionado).*

*NOTA: No puedes elegir que se realice una llamada y que se grabe una nota de voz. Selecciona una u otra.

7. Regresa a la pantalla de inicio y selecciona el icono Message (Mensaje).
8. Haz clic en el icono 'Add message' (Añadir mensaje) de la esquina superior derecha.
9. Escribe el mensaje de SOS deseado, marca la opción 'Set this Message to Send' (Configurar este mensaje para su envío) y guarda.
10. Para enviar el mensaje de SOS dentro de la aplicación, simplemente pulsa el botón  en la pantalla de inicio.

Sincronización de tu smartphone con SOS Button

1. Desde la pantalla de inicio, selecciona el icono Settings (Ajustes).
2. Cambia el estado de la aplicación de Disabled (Desactivada) a Active (Activa) marcando la casilla.
3. Haz clic en 'Device' (Dispositivo).
4. Asegúrate de que SOS Button está en la posición 'On' en el lateral del dispositivo.
5. Conecta SOS Button con tu teléfono deslizando el botón de SOS Button hacia arriba durante 3 segundos mientras la aplicación busca el dispositivo a través de Bluetooth.
6. SOS Button aparecerá como 'SOS' en tu smartphone; una vez que esté visible, selecciona el dispositivo.
7. Una vez emparejados correctamente, podrás activar un mensaje de SOS deslizando el botón central de SOS Button hacia arriba.

Sustitución de la pila

1. Extrae la cubierta de la pila deslizándola hacia abajo y hacia fuera.
2. Extrae la pila levantándola de su posición.
3. Una vez extraída, introduce una nueva pila CR2032, asegurándote de que el polo positivo (+) esté orientado hacia arriba.
4. Para volver a colocar la cubierta, deslízala de nuevo sobre SOS Button hasta que oigas un clic.

Información importante

- La aplicación SOS Button deberá mantenerse en ejecución en segundo plano para que SOS Button funcione. Si se cierra la aplicación, esta no conectará con SOS Button.
- Usuarios de Android: Todos los mensajes SMS se enviarán a través de tu operadora de red habitual.
- Usuarios de iPhone: Los 10 primeros mensajes de texto de emergencia se incluyen gratis con la aplicación. A partir de entonces, podrás adquirir más en la aplicación.
- Requiere conectividad Bluetooth para funcionar.

Advertencias

No lo sumerjas en agua

No lo utilices en condiciones meteorológicas extremas

Mantenlo alejado del fuego

Guárdalo en un lugar en el que no reciba la luz directa del sol

FR

Éléments fournis

1 bouton SOS avec pile
1 anneau porte-clé
Téléchargement gratuit de l'application «
SOS Button »

Spécifications du produit

Nom du produit	Bouton SOS
Taille	40 x 30 x 8 mm
Caractéristiques techniques	Bluetooth, iOS/Android
Batterie	CR2032
Type Bluetooth	Module Bluetooth basse consommation
Constitution	ABS (plastique)
Poid	6 g (sans pile)

Préparation à l'utilisation

1. Déballer le bouton SOS.
2. Montez la boucle porte-clé sur le bouton SOS
et la chaîne correspondante.
3. Téléchargez l'application « SOS Button »
depuis App Store ou Google Play Store.

Nom de l'application : SOS Button
Développeur : thumbsUP!

Installation de l'application

1. Ouvrez l'application et autorisez-la à accéder à
vos paramètres.

4. Configurez vos préférences dans la section Contact en sélectionnant un contact, en ajoutant ses coordonnées et en choisissant le mode préféré de communication : SMS, e-mail ou note vocale. Les utilisateurs d'Android peuvent également désigner un contact en cas d'urgence.*

5. FACULTATIF : Si vous souhaitez envoyer une note vocale en cas d'urgence, cochez la case des préférences de contact, puis ouvrez les paramètres d'application et sélectionnez « Call/Recording Preference » (Appeler/Préférence d'enregistrement). Ensuite, vous pouvez définir la longueur d'enregistrement de la note vocale en cas d'urgence.

6. FACULTATIF : Utilisateurs d'Android : Si vous souhaitez appeler un contact en cas d'urgence, cochez la case des préférences de contact, puis ouvrez les paramètres d'application et sélectionnez « Call/Recording Preference » (Appeler/Préférence d'enregistrement). Ensuite, sélectionnez « Call Pre-Selected Number » (Appeler le n° présélectionné).*

*REMARQUE : Vous ne pouvez pas planifier à la fois l'appel et l'enregistrement de note vocale. Vous devez sélectionner l'un ou l'autre.

7. Revenez à l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Message.

8. Cliquez sur l'icône « Add message » (Ajouter un message) dans le coin supérieur droit.

9. Écrivez votre message de SOS, cochez « Set this Message to Send » (Envoyer ce message en cas d'urgence) et enregistrez-le.
10. Pour envoyer votre message SOS depuis l'application, appuyez simplement sur le bouton  de l'écran d'accueil.

Synchronisation de votre smartphone et du bouton SOS

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Settings (Paramètres).
2. Dans la section Application State (État de l'application) remplacez Disabled (Désactivé) par Active (Activé) en cochant la case.
3. Cliquez sur « Device » (Dispositif).
4. Assurez-vous que le bouton SOS est en position « On » (Activé), situé sur côté de l'appareil.
5. Connectez le bouton SOS sur votre téléphone en faisant glisser vers le haut l'application SOS Button pendant 3 secondes, pendant que l'application recherche l'appareil via Bluetooth.
6. Le bouton SOS est représenté par les lettres « SOS » sur votre smartphone. Dès que ces lettres sont visibles, sélectionnez le dispositif.
7. Une fois l'association terminée, vous pouvez activer un message de SOS en faisant glisser le bouton central de SOS Button vers le haut.

Remplacement de la pile

1. Retirez le capot de la pile en le faisant glisser vers le bas.
2. Enlevez la pile en la soulevant.
3. Remplacez-la par une pile CR2032 neuve en vous assurant que le pôle (+) est orienté vers le haut.
4. Pour remettre le capot en place, faites-le glisser sur le bouton SOS Button jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

Informations importantes

- L'application SOS Button doit rester active en tâche de fond pour le bouton SOS fonctionne. Si l'application est fermée, il n'y a pas de connexion au bouton SOS.
- Utilisateurs d'Android : Tous les messages SMS seront envoyés par l'intermédiaire de votre fournisseur réseau normal.
- Utilisateurs d'iPhone : Les 10 premiers SMS d'urgence sont inclus gratuitement avec l'application. Ensuite, vous pouvez acheter des SMS supplémentaires depuis l'application.
- Nécessite une connexion Bluetooth pour fonctionner.

Avertissement

Ne pas plonger dans l'eau.

Ne pas utiliser en cas de conditions météo extrêmes.

Ne pas approcher du feu.

Stockez à l'abri des rayons directs du soleil.

IT

Nome del prodotto SOS Button

Componenti del prodotto
1 x SOS Button con batteria
1 x anello per portachiavi
App 'SOS Button' scaricabile gratuitamente

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	SOS Button
Dimensioni	40 mm x 30 mm x 8 mm
Requisiti tecnici	Bluetooth, iOS/Android
Batteria	CR2032
Tipo di Bluetooth	Modulo Bluetooth a basso consumo
Materiale	ABS (plastica)
Peso	6 g (senza batteria)

Preparazione all'uso

1. Rimuovere SOS Button dalla confezione.
2. Fissare l'anello per portachiavi a SOS Button e al portachiavi scelto.
3. Scaricare l'app 'SOS Button' da App Store o Play Store.

Nome app: SOS Button
Sviluppatore: thumbsUp!

Configurazione dell'app:
1. Aprire l'app e concedere l'accesso alle impostazioni.

2. Selezionare Contatti e poi selezionare l'icona 'Aggiungi persona' nell'angolo superiore destro.
 3. Selezionare fino a 5 contatti da aggiungere all'app.
 4. Impostare le preferenze per i contatti selezionando il contatto specifico, aggiungendo le relative informazioni e scegliendo la modalità di comunicazione preferita: testo, e-mail o nota vocale. Gli utenti Android possono anche impostare la chiamata a un contatto in caso di emergenza*.
 5. OPZIONALE: per creare una nota vocale da registrare in caso di emergenza e inviare a un contatto, spuntare la casella corrispondente nelle preferenze del contatto, quindi aprire le impostazioni dell'app e selezionare "Call/Recording Preference" (Preferenza chiamata/registrazione). Quindi, selezionare la durata della nota vocale da registrare in caso di emergenza.
 6. OPZIONALE: Utenti Android - per impostare l'app in modo da chiamare un contatto in caso di emergenza, spuntare la casella corrispondente nelle preferenze del contatto, quindi aprire le impostazioni dell'app e selezionare "Call/Recording Preference" (Preferenza chiamata/registrazione). Quindi, selezionare "Call Pre-Selected Number" (Chiama numero preselezionato).*
- *NOTA: non è possibile impostare sia la chiamata che la nota vocale. Selezionare una o l'altra opzione.

7. Tornare alla schermata iniziale e selezionare l'icona Messaggio.
8. Selezionare l'icona 'Aggiungi messaggio' nell'angolo superiore destro.
9. Scrivere il messaggio di SOS, spuntare l'opzione 'Set this Message to Send' (Imposta questo messaggio per l'invio) e salvare.
10. Per inviare il messaggio di SOS dall'app, premere il pulsante  nella schermata iniziale.

Sincronizzazione dello smartphone con SOS Button

1. Dalla schermata iniziale, selezionare l'icona Impostazioni.
2. Cambiare lo stato dell'applicazione da Disabled (disattivata) a Active (attiva) spuntando la casella corrispondente.
3. Selezionare 'Device' (Dispositivo).
4. Controllare che l'interruttore di SOS Button sia in posizione 'On' sul lato del dispositivo.
5. Connettere SOS Button al telefono facendo scorrere il pulsante SOS verso l'alto per 3 secondi mentre l'app cerca il dispositivo tramite Bluetooth.
6. SOS Button apparirà come 'SOS' sullo smartphone; quando viene visualizzato, selezionarlo.
7. Una volta eseguito correttamente l'accoppiamento, è possibile attivare un messaggio di SOS facendo scorrere il pulsante centrale di SOS Button verso l'alto.

Sostituzione della batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere in basso e in fuori.
2. Rimuovere la batteria estraendola dalla sua sede.
3. Quindi, inserire una nuova batteria CR2032 con la polarità positiva (+) rivolta verso l'alto.
4. Per montare di nuovo il coperchio, farlo scorrere di nuovo sopra SOS Button finché non si sente un clic.

Informazioni importanti

- Affinché il pulsante di SOS funzioni, l'app SOS Button deve rimanere in esecuzione in background. Se l'app è chiusa, non può connettersi a SOS Button.
- Utenti Android: tutti i messaggi SMS vengono inviati tramite l'operatore di rete abituale.
- Utenti iPhone: i primi 10 messaggi di emergenza sono inclusi gratuitamente con l'app. Successivamente, è possibile acquistarne altri nell'app.
- Richiede la connettività Bluetooth per funzionare.

Avvertenze

Non immergere in acqua.

Non usare in condizioni meteorologiche estreme.

Tenere lontano dal fuoco.

Non conservare il prodotto esposto alla luce diretta del sole.



SOSBUTTON

Made in China

Head Office

thumbsUp! (UK)

Unit L, Braintree Industrial Estate
Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK

Tel: 0845 466 8880
Fax: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com
www.thumbsupuk.com

thumbsUp! (DE)

thumbs Up! GmbH
Rudolf-Diesel-Str.14
D-53859 Niederkassel

T: +49 (0) 228 555 236-0
F: +49 (0) 228 555 236-88
info@thumbsup.de
www.thumbsup.de

thumbsUp! (USA)

Unit L, Braintree Industrial
Estate, Ruislip,
Middlesex, HA4 0EJ, UK

T: 1-888-758-6887
F: 0845 466 8881
info@thumbsupuk.com
www.thumbsupuk.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.