






ТВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

С помощта на мини HDMI кабел (опция) можете да изпратите съдържанието видео/ снимки към HD телевизор.



ФИКСИРАНЕ НА КАМЕРАТА



Поставяйте прикрепящия се статив върху чиста и гладка повърхност, на стайна температура.

Изчакайте 24 часа преди употреба.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тегло и размери GEYE500:

Тегло: 74 г / 175 г водоустойчив калъф

Височина: 50 мм

Ширина: 68 мм

Дълбочина: 27 мм / 36 мм с лещите

Вид батерия GEYE500:

Li-ion батерия, 1160mAh

Основен материал: ABS

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Работете внимателно с уреда, не го изпускайте и не излагайте на сериозни удари.

Внимание, този продукт не е водоустойчив без своя водоустойчив калъф. Не го излагайте на вода или потапяйте.

За по-голяма безопасност не държайте бутоните по време на употреба. Загубата на концентрация може да бъде опасна.

Не разглобявайте продукта, тъй като това може да доведе до повреда и да направи гаранцията невалидна.

Използването на устройството при силен студ (температура под -10°C) може да понижи капацитета на батерията и да намали нейния живот.

BG

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

DECATHLON не носи отговорност за инциденти или наранявания в резултат на боравене или употреба на този продукт по време на практикуване на високо рисков спорт. DECATHLON специално би желал да информира потребителя за възможния риск от загуба на концентрация поради боравене с продукта в опасни условия.


Предупреждаваме потребителя, че той носи цялата правна отговорност за записване, споделяне и публикуване на изображения, заснети с този продукт.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

С настоящото DECATHLON декларира, че устройството G-EYE 500 отговаря на всички основни изисквания и други предписания на Директива 2014/53/ЕС.

Декларация за съответствие ЕС е налична на следния Интернет адрес:
www.geonauto.com/cn/cc-declaration-conformity

РЕЦИКЛИРАНЕ



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас на
www.customercare.geonauto.com

OPIS



kratki pritisak:
Pokreni/Pauziraj video



kratki pritisak:
Snimi fotografiju

dugi pritisak:
Uključi fotoaparat i pokreni snimanje /
zaustavi snimanje


dugi pritisak:
Uključi fotoaparat i snimi sliku



dugi pritisak:
On/Off



dugi pritisak:
WIFI On/Off



HR





MIRNO ZELENO LED SVJETLO
= Fotoaparat uključen



MIRNO CRVENO LED SVJETLO
= Video je pauziran ili se fotoaparat puni.


BLJESKAJUĆE CRVENO LED SVJETLO
= Fotografiranje ili snimanje u ljeku ili je baterija slaba.

PRVI KORACI




KORISTITI S VODOOTPORNIM KUĆIŠTEM

Da bi kućište bilo savršeno vodonepropusno, brtva uvijek mora biti čista.
Isperite čistom vodom.




Koristite dodatak protiv zamagljivanja (prodaje se odvojeno u DECATHLONU)


IZBORNIK



HR



Tište | omogućuju povratak na početni izbornik



VIDEO

 CUSTOM	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	KUT
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Širako W : Širako

FOTO



8 MP

OPĆE POSTAVKE (1/2)


SOUND

On
Off



LEDS

On
Off




ROTATE

UP
DOWN




LCD STANDBY

On
Off




AUTO On/ Off

On
Off



REVIEW

On
Off



HR

OPĆE POSTAVKE (2/2)

FAST REC:


On
Off



Aktiviraj fotoaparat i pokreni video foto

PAUSE


On
Off



Aktiviraj funkciju pauziranja snimanja


DISTORTION:


On
Off




LOOP

On
Off






PRIKAZ/KONTROLA




DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJSKI)

Uparite daljinski upravljač prema uputama nakon što aktivirate funkciju DALJINSKI u općim postavkama fotoaparata.




GLEĐANJE TV-A

Pomoću mini HDMI kabla (opcijski) svoje video/foto sadržaje možete prikazivati na HD televizoru.



PRIČVRŠĆIVANJE FOTOAPARATA



Naljepnice lijepite isključivo na čistu, glatku površinu sobne temperature. Pričekajte 24 h prije upotrebe.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

GEYE500 - težina i dimenzije:

Težina: 74 g / 175 g s kućištem

Visina: 50 mm

Širina: 68 mm

Dubina: 27 mm / 36 mm s objektivom

GEYE500 - vrsta baterije:

Liti-ionska baterija, 1160 mAh

Glavni materijal: ABS

OPĆE SIGURNOSNE MJERE:



Pažljivo rukujte uređajem, pazite da vam ne padne ili da njime ne ucarite o nešto. Imajte na umu da proizvod nije vodootporan kad je izvan vodootpornog kućišta. Ne izlažite ga vodi i ne polapajte.

Da bi upotreba bila sigurnija, ne dirajte tipke dok uređaj radi. Gubitak koncentracije može biti opasan.

Ne rastavljajte proizvod jer biste ga tako mogli oštetiti i time poništiti jamstvo.

Ako se uređaj koristi na vrlo niskim temperaturama (ispod -10°C), kapacitet baterije može se smanjiti i tako skratiti radni vijek baterije.

OGRAIČENJE ODGOVORNOSTI

DECATHLON nije odgovoran za nezgode ili ozljede koje su posljedica rukovanja proizvodom ili upotrebe proizvoda tijekom bavljenja riskantnim sportskim aktivnostima. DECATHLON izričito upozorava korisnika na mogućnost gubitka koncentracije zbog rukovanja proizvodom u opasnim okolnostima.

Korisnik je upozoren i preuzima svu pravnu odgovornost za sićanje, djeljenje i javno objavljivanje slika snimljenih ovim proizvodom.


IZJAVA O SUKLADNOSTI ZA EU

DECATHLON izjavljuje da je uređaj G-EYE 500 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Uredbe 2014/53/EZ.

EZ izjava o usklaćenosti dostupna je putem sljedeće poveznice:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECIKLIRANJE



OBRATITE NAM SE

Obratite nam se putem
www.customercare.geonaute.com

HR

OPIS



kratek pritisk:

Pričnite/začasno prekinite snemanje

dolg pritisk:

Prižgite kamero in začnite/zaključite s snemanjem



kratek pritisk:

Slikajte

dolg pritisk:


Prižgite kamero in slikajte



dolg pritisk:
On/Off



dolg pritisk:
WIFI On/Off



MIRUJOČA ZELENA LED-LUČKA

= Kamera vključena





MIRUJOČA RDEČA LED-LUČKA

= Posnetek je zaustavljen ali pa se kamera polni.

UTRIPAJOČA RDEČA LED-LUČKA

= Slikanje ali snemanje v leku ali slaba baterija.


PRVA UPORABA



SL



UPORABA Z NEPREPUSTNIM OHIŠJEM

Za zagotovitev popolne neprepustnosti poskrbite, da so deli, ki zagotavljajo neprepustnost, čisti.
Izperite s čisto vodo.




Uporabljajte sredstva, ki preprečuje rosenje (ta dodatek je na prodaj v trgovinah DECATHLON).

MENI



Gumba in vam omogočata, da se lahko kadarkoli vrnete v začetni meni.



SNEMANJA

 CUSTOM	LOČL- JIVOST	NTSC (fps)	PAL (fps)	KOT	SL
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Široko W : Široko	

SLIKANJA




**8 milijonov
slikovnih točk**

GLAVNE NASTAVITVE (1/2)

ZVOK
On
Off




LEDS
On
Off




**OBRNI
GOR
NAVZDOL**




**LCD
STANDBY**
On
Off



AUTO On/
Off
On
Off



PREGLED
On
Off




GLAVNE NASTAVITVE (2/2)

FAST REC:
On
Off




Vključite kamero in zaključite s snemanjem/slikanjem

ZAUSTAVI
On
Off




Vključite način začasne prekinitve snemanja

DISTORZIJA:
On
Off



LOOP POSNETEK
On
Off



IZHOD

PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

PONAŠTAVI VSE



tovarniška




FORMATIRAJ SD



Ok!

PREGLED / UPRAVLJANJE




SL

Preglejte, nastavite in upravljajte z vašo kamero preko brezžične povezave wifi na vašem pametnem telefonu.

Vključite brezžično povezavo Wi-Fi na vaši kameri in vašemu pametnemu telefonu ter sledite navodilom za namestitev.


DALJINSKI UPRAVLJALNIK (OPCIJSKO)

V splošnih nastavitvah kamero aktivirajte funkcijo DALJINSKEGA UPRAVLJANJA in sledite postopku.




PREDVAJANJE NA TELEVIZIJI

S pomočjo kabla min-HDMI (opcijsko) lahko slike/osnetke predvajate na HD-televizorju.



PRITRJEVANJE KAMERE



Samolepilni nosilec prilepite na čisto površino pri sobni temperaturi.
Pred uporabo počakajte 24 ur.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Teža in mere GEYE500:
Teža: 74 g / 175 g z ohišjem
Višina: 50 mm
Širina: 68 mm
Globina: 27 mm x 36 mm z objektivom

Vrsta baterije GEYE500:
Litij-ionska baterija, 1160 mAh
Osnovni material: ABS

SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI ZA IZDELEK



Previdno ravnajte z napravo in skroite, da vam ne pade na tla ter je ne izpostavljate močnim udarcem.

Pozor: Izdelek brez uporabe vodoodpornega ohišja ni vodoodporen. Izdelka ne izpostavljajte vodi in ga ne potaplajte varjo.

Za zagotovitev večje varnosti se med uporabo izdelka ne dotikajte gumbov. Izguba koncentracije je lahko nevarna.

Izdelka ne razstavljajte, saj ga lahko poškodujete in razveljavite garancijo.

Uporaba izdelka v zelo hladnih vremenskih razmerah (pri temperaturi pod -10 °C) lahko zmanjša zmogljivost baterije in tako zmanjša njeno življenjsko dobo.

SL

OMEJENA ODGOVORNOST

DECATHLON ni odgovoren za nesreče ali poškodbe, ki nastanejo zaradi upravljanja ali uporabe izdelka med tveganimi športnimi aktivnostmi. Še posebej želi DECATHLON uporabnika opomniti na možno tveganje, ki se pojavi zaradi izgube koncentracije med upravljanjem izdelka v nevarnih razmerah.

Uporabnik mora sprejeti vso pravno odgovornost za snemanje, deljenje in objavljanje slik ali posnetkov, pridobljenih s pomočjo tega izdelka.


ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

DECATHLON izjavlja, da je naprava G-EYE 500 skladna z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi smernicami direktive 2014/53/EU.

ES-izjava o skladnosti je na voljo na sledeči povezavi:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

RECIKLIRANJE



OBRNITE SE NA NAS

Oornite se na nas preko spletne strani
www.customercare.geonaute.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



σύντομο πάτημα:
Εκκίνηση Παύση του βίντεο

παρατεταμένο πάτημα:
Θέτει την κάμερα σε λειτουργία και εκκινεί την εγγραφή / διακόπτει την εγγραφή



σύντομο πάτημα:
Λήψη φωτογραφίας


παρατεταμένο πάτημα:
Θέτει την κάμερα σε λειτουργία και λαμβάνει μια φωτογραφία



παρατεταμένο πάτημα:
On/Off



παρατεταμένο πάτημα:
WIFI On/Off



EL



ΠΡΑΣΙΝΟ LED ΣΤΑΘΕΡΟ

= Κάμερα σε λειτουργία





ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΣΤΑΘΕΡΟ

= Βίντεο σε παύση ή κάμερα σε φόρτιση.

ΚΟΚΚΙΝΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ

= Φωτογραφία ή καταγραφή βίντεο σε εξέλιξη ή χαμηλή μπαταρία.

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ





ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΉ ΘΉΚΗ

Για την διασφάλιση τέλει ας στεγανότητας, είναι σημαντικό το παράμβυσμα στεγανότητας να διατηρείται καθαρό.
Ξεπλύνετε με νερό.




Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό (το αξεσουάρ πωλείται ξεχωριστά στη DECATHLON)

MENΟΥ



Τα πλήκτρα και επιτρέπουν την επιστροφή στο αρχικό μενού, οποιαδήποτε στιγμή

EL



B'INTEO

 CUSTOM	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	ΓΩΝΙΑ
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Ευρύ W : Ευρύ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ



8 MP

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (1/2)


SOUND

On
Off



LEDS

On
Off




ROTATE

LP
DOWN




LCD

STANDBY
On
Off




AUTO On/

Off
On
Off



REVIEW

On
Off



επισκόπηση 2
δευτερολέπτων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (2/2)

FAST REC:


On
Off



Ενεργοποιεί την κάμερα και εκκινεί το βίντεο/φωτογραφία

PAUSE


On
Off



Ενεργοποιεί την λειτουργία παύσης καταγραφής


DISTORTION:

On
Off



LOOP

On
Off



EL

OUTPUT

PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps

RESET ALL



εργασιακό




FORMAT SD



Ok!


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ / ΟΔΉΓΗΣΗ



Αναπαράγετε, συθμίστε και οδηγήστε την κάμερά σας μέσω του wifi του smartphone σας.
Ενεργοποιήστε το wifi της κάμερας και του smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Πραγματοποιήστε την ζεύξη του τηλεχειριστηρίου σας ακολουθώντας την διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας REMOTE στις γενικές ρυθμίσεις της κάμερας.




ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ TV

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο mini-HDMI (προαιρετικό) μπορείτε να αναπαραγάγετε το φωτογραφικό/βίντεο περιεχόμενό σας σε τηλεόραση HD.



EL

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ



Καλλήστε τις αυτοκόλλητες υποδοχές σε καθαρές και λείες επιφάνειες μόνο σε θερμοκρασία δωματίου.

Περιμένετε 24 ώρες πριν την χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βάρος & Διαστάσεις GEYE500:

Βάρος: 74g / 175g με θήκη

Ύψος: 50χλ

Πλάτος: 68χλ

Βάθος: 27χλ / 36χλ με φακά

Τύπος μπαταρίας GEYE500:

Μπαταρία: Li-ion, 1160mAh

Κύριο υλικό: ABS

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή, αποφεύγετε τις πιέσεις ή την έκθεσή της σε έντονα κτυπήματα.

Προσοχή, το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο χωρίς την αδιάβροχη θήκη του. Μην το εκθέτετε ή το βυθίζετε στο νερό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μην αγγίζετε τα πλήκτρα όταν είναι σε χρήση. Η αώλεα προσοχής μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Μην απροσυναρμολογείτε το προϊόν αυτό καθώς μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη και να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση.

Η χρήση της συσκευής αυτής σε ακραίο ψύχος (σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -10°C) ενδέχεται να προκαλέσει μείωση της ικανότητας της μπαταρίας και, συνεπώς, να μειώσει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ


Η DECATHLON δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση σπυχημάτων ή σωματικών βλαβών που απορρέουν από τον χειρισμό ή την χρήση του προϊόντος αυτού κατά την συμμετοχή σε αθλήματα υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα, η DECATHLON επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της διάσπασης της προσοχής λόγω χειρισμού του προϊόντος υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε νομική ευθύνη σχετικά με την λήψη, τον διαμορασμό και την δημοσίευση των εικόνων που λήφθηκαν με αυτό το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕC

Με την παρούσα, η DECAT-HLON δηλώνει ότι η συσκευή G-EYE 500 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕC διατίθεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας
www.customercare.geonaute.com

EL

AÇIKLAMA



Kısa süreli basma:
Videoyu başlatır / duraklatır

Uzun süreli basma:
Kamerayı açar ve kaydı başlatır / kaydı durdurur



Kısa süreli basma:
Bir fotoğraf çeker


Uzun süreli basma:
Kamerayı açar ve bir fotoğraf çeker



Uzun süreli basma:
On/Off



Uzun süreli basma:
WIFI On/Off



SABIT YANAN YEŞİL LED IŞIĞI
= Camera açık





SABIT YANAN KIRMIZI LED IŞIĞI
= Video beklemede veya kamera şarj oluyor.

YANIP SÖNEN KIRMIZI LED IŞIĞI

= Fotoğraf veya video kaydı gerçekleştiriliyor veya pil seviyesi düşük.

İLK ADIMLAR



SU GEÇİRMEZ KASA İLE KULLANIM

Kusursuz bir geçirimsizliği garantilenmesi için, sızdırmazlık keçesinin temiz tutulması önemlidir.



Duru su ile durulayın.




Bir buğu önleyici kullanın (DECATHLON'da ayrı olarak satılan aksesuar)

TR

MENÜ



ve düğmesi , herhangi bir zamanda başlangıç menüsüne geri dönülmesini sağlar



VIDEO

 CUSTOM	ÇÖZÜNÜRLÜK	NTSC (fps)	PAL (fps)	AÇI
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Geniş W : Geniş

TR

FOTOĞRAF




8 MP

GENEL PARAMETRELER (1/2)


SES
On
Off




LED'LER
On
Off




DÖNDÜR
YUKARI
AŞAĞI




LCD BEKLEME
On
Off



AUTO On/
Off
On
Off



GÖZDEN GEÇİRME
On
Off




GENEL PARAMETRELER (2/2)

Hızlı kayıt:
On
Off




Kamerayı açar, video fotoğraf kaydın başlatır

DURAKLAT
On
Off




Kayıt işlemini duraklatma fonksiyonunu etkin duruma getirir



BÜKÜLME:
On
Off



DÖNGÜ VIDEO
On
Off



ÇIKIŞ
PAL
NTSC



HEPSİNİ SIFIRLA



Fabrika ayarlar




SD FORMATI



Tamam!

GÖRÜNTÜLEMEK / YÖNLENDİRMEK




TR

Kameranızı, smartphone cihazınızın wifi bağlantısı üzerinden görüntüleyin, konfigüre edin ve yönlendirin.

Kameranızın ve smartphone cihazınızın wifi bağlantısını etkin duruma getirin, ardından uygulama talimatlarını takip edin.


UZAKTAN KUMANDA (OPSİYON OLARAK)

Kameranızın genel parametreleri içinden REVO™E fonksiyonunu etkin duruma getirildikten sonra, prosedürü takip ederek uzaktan kumandayı eşleştirin.




TV GÖRÜNTÜLEMESİ

Bir mini HDMI kablosu yardımıyla (opsiyon olarak), fotoğraf/video içeriğini bir HD televizyon üzerinden yayınlatabilirsiniz.



KAMERAYI SABİTLEMEK



Yapışkan destekleri temiz ve pürüzsüz yüzeyler üzerine, yalnızca oda sıcaklığında tesviye edin.

Kullanmadan önce 24 saat bekleyin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık ve Ebatlar GEYE500:
Ağırlık: 74g / kasa ile birlikte 175g
Yükseklik: 50mm
Genişlik: 68mm
Derinlik: Camlar ile birlikte 27mm 36mm

Pil tipi GEYE500:
Li-iyon Pil, 1160mAh
Ana donanım: ABS

GENEL ÜRÜN EMNİYETİ



Cihaza müdahalede bulunurken dikkatli olun, düşürmeyin veya ciddi darbelerle maruz bırakmayın»

Dikkat: Bu ürün geçirimsizlik kasası olmadığından su geçirmez değildir. Suyu maruz bırakmayın veya su içine batırmayın.

Daha yüksek emniyet için, kullanım halindeyken düğmelere dokunmayın. Konsantrasyon kaybı tehlikeli olabilir.

Bu ürünü sökmeyin, aksi takdirde hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilirsiniz.

Bu cihazın aşırı soğukta (-10 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda) kullanılması pilin kapasitesinde bir düşüşe neden olabilir ve bu nedenle ürünün pil ömrünü kısaltabilir.

TR

SINIRLI SORUMLULUK

DECATHLON, yüksek risk arz eden sporlar sırasında bu ürünün kullanılmasından veya ürüne müdahale edilmesinden kaynaklanan kazalar veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Özellikle DECATHLON, tehlikeli durumlarda ürüne müdahale nedeniyle konsantrasyon kaybı ihtimalinin söz konusu olduğunu kullanıcıya hatırlatır.


Kullanıcı, bu ürün tarafından çekilen görüntülerin çekilmesi, paylaşılması ve yayımlanmasıyla ilgili tüm yasal sorumluluğu üstleniciyi konusunda uyarılmıştır.

AT UYGUNLUK BEYANI

DECATHLON, şu belge ile, G-EYE 500 cihazının 2014/53 / AB direktifinin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AT uygunluk beyanına aşağıdaki web sitesinden ulaşılabilir:

GERİ DÖNÜŞÜM



BİZE ULAŞIN

Bizi bu adreste ulaşabilirsiniz:
www.customercare.geonaute.com

ОПИСАНИЕ:



короткое нажатие:

Включить / Поставить на паузу видеосъемку

длительное нажатие:

Включить камеру и начать запись /
остановить запись



короткое нажатие:

Сделать фотографию

длительное нажатие:


Включить камеру и сделать
фотографию



длительное нажатие:
On / Off



длительное нажатие:
WIFI On / Off



**ГОРИТ ЗЕЛЁНЫЙ
СВЕТОДИОД**
= Камера включена





ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
= Видео на паузе, или зарядка камеры.

МИГАЕТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

= Выполняется фотография или запись видео
или низкий заряд аккумулятора.


RU

НАЧАЛО РАБОТЫ




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕНЫМ БОКСОМ


Для обеспечения полной герметичности важно сохранять уплотнение в чистоте.
Промыть чистой водой.



Используйте антизапотевание (аксессуар, продаваемый отдельно
компанией DECATHLON)

МЕНЮ





ВИДЕО

 CUSTOM	РАЗРЕШЕНИЕ	NTSC (fps)	PAL (fps)	УГОЛ
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Широкое W : Широкое

ФОТОСЪЁМКИ




8 МП

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (1/2)

ЗВУК
On
Off




СВЕТОДИОДЫ
On
Off




**ПОВЕРНУТЬ
ВВЕРХ
ВНИЗ**




**LCD
STANDBY**
On
Off



**AUTO On/
OFF**
On
Off



ПРОСМОТР
On
Off




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (2/2)

FAST REC:
On
Off




Включить камеру и начать видеосъемку

ПАУЗА
On
Off




Заключить функцию приостановки видео

Искажение:
On
Off



LOOP VIDEO
On
Off



RU

ВЫХОД
PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

ОБЩИЙ СБРОС



настр. произвед.




SD-ФОРМАТ



Ok!

ПОКАЗАТЬ / УПРАВЛЯТЬ




Просматривайте, настраивайте и управляйте вашей камерой с вашего смартфона через wifi-соединение.

Активируйте wifi вашей камеры и вашего смартфона, затем следуйте инструкциям приложению.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Синхронизируйте ваше дист/управление, следуя процедуре после включения функции REMOTE (УДАЛЁННЫЙ) в основных параметрах камеры.




ТВ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

С помощью кабеля мини-HDMI (дополнительно) вы можете передавать сцен фото- и видеовизуализации на HD-телевизор.



ЗАКРЕПИТЬ КАМЕРУ



Закрепляйте клейкие опоры только на гладких и чистых поверхностях при температуре окружающей среды.
Подождите 24 ч. перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес и размеры GEYE500:

Вес: 74 г / 175 г с боксом

Высота: 50 мм

Длина: 68 мм

Ширина: 27 мм / 36 мм с линзой

Тип аккумулятора GEYE500:

Литий-ионный, 1160 мАч

Основной материал: АБС

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Работайте с устройством осторожно. Не бросайте его и не подвергайте серьёзным ударам.

Внимание: это устройство не является герметичным без своего водонепроницаемого бокса. Не подвергайте его действию воды и не погружайте в неё.

В целях безопасности не трогайте кнопки во время использования. Потеря концентрации может быть опасной.

Не разбирайте устройство - это может его повредить и прекратить гарантию.

Использование устройства при экстремально низких температурах (менее -10°C) может привести к снижению ёмкости батареи и, как следствие, снизить срок её службы.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

DECATHLON не несёт ответственности за несчастные случаи и травмы, возникшие в результате перемещения или работы с этим устройством при занятиях высокорискованными видами спорта. В частности, DECATHLON хочет предостеречь пользователя от возможной потери концентрации при работе с устройством в опасных условиях.


Пользователь предупреждается о том, что он несёт всю юридическую ответственность за съёмку, распространение и публикацию изображений, полученных с помощью данного изделия.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

DECATHLON настоящим заявляет, что устройства G-EVE 500 соответствует основным требованиям и всем иным применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Декларация соответствия ЕС доступна по следующей ссылке:
www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ПЕРЕРАБОТКА



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Свяжитесь с нами на
www.customercare.geonaute.com

RU

MÔ TẢ



nhấn nhanh hoặc nhấn 1 lần:
Bắt đầu/Tạm dừng video

nhấn lâu hoặc nhấn đè phím:
Bật máy ảnh và khởi động chế độ ghi âm/
dừng chế độ ghi âm




nhấn nhanh hoặc nhấn 1 lần:
chụp ảnh

nhấn lâu hoặc nhấn đè phím:
Bật máy ảnh và chụp ảnh



**nhấn
lâu hoặc
nhấn đè
phím:**
On/Off

**nhấn
lâu hoặc
nhấn đè
phím:**
WIFI On/Off





**LED MÀU XANH LÁ CÂY
ỔN ĐỊNH**
= Bật camera



LED MÀU VÀNG ỔN ĐỊNH
= Video tạm dừng hoặc chờ đợi camera.


LED MÀU ĐỎ NHÁP NHÁY
= Chế độ đang chụp ảnh hoặc đang ghi video
hoặc pin yếu.

CÁC BƯỚC ĐẦU TIÊN



SỬ DỤNG VỚI VỎ CHỐNG THẤM NƯỚC



Để đảm bảo dấu niêm phong (miếng dán) hoàn hảo, cần phải giữ dấu niêm phong (miếng dán) được sạch sẽ.
Rửa bằng nước sạch.




Sử dụng một miếng chèn chống sương mù (phụ kiện được bán riêng tại DECATHLON)

VI

BẢNG CHỌN



Nút: và để quay trở lại bất cứ lúc nào vào thực đơn ban đầu



VIDEO

 CUSTOM	ĐỘ PHÂN GIẢI	NTSC (fps)	PAL (fps)	GÓC
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Rộng W : Rộng

ẢNH



8 MP


VI

THIẾT LẬP CHUNG (1/2)

TIẾNG
On
Off




ĐÈN LED
On
Off




QUAY LÊN KÉO XỐNG




MÀN HÌNH CHỜ
On
Off



AUTO On/Off
On
Off



XEM
On
Off




THIẾT LẬP CHUNG (2/2)

FAST REC:
On
Off




Kích hoạt máy ảnh và khởi động chế độ video/ảnh

TẠM DỪNG
On
Off




Kích hoạt chức năng dừng ghi hình/ghi âm

LÀM MÉO ẢNH:
On
Off




LẶP LẠI VIDEO
On
Off



ĐẦU RA
PAL
NTSC



25/ 50/ 100 fps



30/ 60/ 120 fps

CÀI ĐẶT LẠI



nhà máy



ĐỊNH DẠNG THẺ NHỚ



OK!


XEM/KIỂM SOÁT



Phòng trưng bày

Bắt đầu

Trợ giúp




Xem, cấu hình và kiểm soát máy ảnh của bạn thông qua mạng wifi của smartphone của bạn.
Kích hoạt wifi của máy ảnh và smartphone của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

VI


ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (TÙY CHỌN)

Ghép nối bộ phận điều khiển từ xa của bạn bằng cách làm theo quy trình sau khi kích hoạt chức năng REMOTE trong phần thiết lập chung của máy ảnh.




XEM TV

Sử dụng một cáp mini HDMI (tùy chọn), bạn có thể phát sóng nội dung ảnh/video của bạn trên một tivi HD.



GẮN MÁY ẢNH



Gắn máy ảnh dính vào bề mặt nhẵn và sạch chỉ ở nhiệt độ phòng.
Chờ trong 24 giờ trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trọng lượng và Kích thước GEYE500:
Trọng lượng: 74g 175g có vỏ
Chiều cao: 50mm
Chiều rộng: 68mm
Chiều sâu: 27mm 36mm có thấu kính

Loại pin GEYE500:
Pin Li-ion, 1160mAh
Vật liệu chính: ABS

AN TOÀN SẢN PHẨM CHUNG



Xử lý thiết bị cẩn thận, không làm rơi hoặc tác động mạnh

Thận trọng: sản phẩm này sẽ không có tính chống thấm nước nếu không có vỏ chống thấm nước. Không tiếp xúc với nước hoặc chìm trong nước

Để an toàn hơn, không chạm vào các nút/phím trong khi đang sử dụng máy. Việc mất tập trung có thể gây nguy hiểm

Không tháo rời sản phẩm này vì điều này có thể làm sản phẩm hư hỏng và làm mất hiệu lực bảo hành

Việc sử dụng thiết bị này ở nhiệt độ cực lạnh (nhiệt độ dưới -10°C) có thể làm giảm công suất của pin, và do đó làm giảm tuổi thọ pin của sản phẩm

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

DECATHLON không chịu trách nhiệm về tai nạn hay thương tích do xử lý hoặc sử dụng sản phẩm này trong khi tham gia các môn thể thao có rủi ro cao. Cụ thể, DECATHLON muốn thông báo cho người dùng về những nguy cơ có thể mất tập trung do sử dụng sản phẩm trong điều kiện nguy hiểm.

Người dùng sẽ được cảnh báo rằng người dùng chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho việc chụp hình, chia sẻ, và đăng hình ảnh được chụp bằng sản phẩm này.

VI

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP EC

DECATHLON hereby declares that the G-EYE 500 fulfills the essential requirements and other provisions related to the CE mark 2014/53/EU.

Tuyên bố về sự phù hợp EC hiện có trên trang web liên kết sau đây:

www.gconauto.com/en/ce-declaration-conformity

TÁI CHẾ



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi tại
www.customercare.geonaule.com

KETERANGAN



tekan sejenak:
Start/Pause video



tekan sejenak:
Mengambil foto

tekan agak lama:
Menyalakan kamera dan memulai
recording / menghentikan recording


tekan agak lama:
Menyalakan kamera dan
mengambil foto



tekan agak
lama:
On Off



tekan agak
lama:
WIFI On Off



LED HIJAU MENYALA
= Kamera on

ID





LED MERAH MENYALA
= Video sedang pause atau kamera sedang diisi.

LED MERAH BERKEDIP

= Foto atau recording video sedang berlangsung
atau baterai lemah.

LANGKAH PERTAMA



PENGUNAAN DENGAN CASING KEDAP AIR



Untuk menjamin kedap air yang sempurna, penting sekali agar segel kedap air tetap bersih.

Bilas dengan air jernih.




Gunakanlah produk anti kabut (aksesoris terjual terpisah di DECATHLON)

MENU



ID

Tombol can memunculkan untuk kembali ke menu awal kapan saja



VIDEO

 CUSTOM	RESOLUTION	NTSC (fps)	PAL (fps)	SUDUT
	1080P 720P	30 60	24 48	W : Lebar W : Lebar


FOTO




8 MP

PARAMETER UMUM (1/2)


SOUND
On
Off




LEDS
On
Off




ROTATE
UP
DOWN




**LCD
STANDBY**
On
Off



**AUTO On/
Off**
On
Off



REVIEW
On
Off




PARAMETER UMUM (2/2)

FAST REC:
On
Off




Mengaktifkan kamera dan memulai video/foto

PAUSE
On
Off




Mengaktifkan fungsi pause recording

DISTORTION:
On
Off



LOOP
On
Off



OUTPUT
PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps

RESET ALL



pabrik




FORMAT SD



Ok!


VISUALISASI / PENGARAHAN



Visualisasi, parameter, dan pengarahannya kamera Anda dari smartphone Anda lewat wifi. Aktifkanlah wifi pada kamera Anda dan smartphone Anda lalu ikuti petunjuk pada aplikasi.


REMOTE CONTROL (OPSIONAL)

Sambungkanlah remote control dengan mengikuti prosedur, setelah mengaktifkan fungsi REMOTE pada parameter umum kamera.




PENAMPILAN PADA TV

Dengan kabel mini-HDMI (opsional), Anda dapat menunjukkan foto video pada pesawat TV HD.



MEMASANG KAMERA



ID

Pasanglahudukan melekat pada permukaan bersih dan datar, hanya pada suhu ruang.

Tunggulah 24 jam sebelum penggunaan.

SPESIFIKASI TEKNIS

Berat can ukuran GEYE500:
Berat: 74g / 175g dengan casing
Tinggi: 50mm
Lebar: 68mm
Dalam: 27mm / 36mm dengan lensa

Jenis baterai GEYE500:
Baterai Li-Ion, 1160mAh
Bahan utama: ABS

KESELAMATAN UMUM TERKAIT PRODUK



Penanganan perangkat harus dilaksanakan dengan hati-hati, jangan dijatuhkan atau ciparkakan terhadap benturan berat
Perhatian, produk ini tidak kedap air tanpa casing kedap air. Jangan dipaparkan terhadap air atau dimasukkan dalam air
Untuk keselamatan lebih baik, jangan menyentuh tombol ketika digunakan. Kehilangan konsentrasi dapat berbahaya
Jangan membongkar produk ini sebab dapat merusaknya dan membatalkan garansi
Menggunakan perangkat ini di lingkungan sangat dingin (pada suhu di bawah -10°C) dapat mengurangi kemampuan baterai, dan oleh sebab itu, mengurangi masa pakai baterai produk

KEWAJIBAN TERBATAS

DECATHLON tidak bertanggung jawab atas kecelakaan ataupun cedera yang dihasilkan dari penanganan atau penggunaan produk ini saat ikut serta dalam olahraga berisiko tinggi. Khususnya, DECATHLON hendak memberitahu pengguna mengenai risiko kehilangan konsentrasi karena penanganan produk ini dalam keadaan berbahaya.

Pengguna telah diperingatkan bahwa ia menanggung segala tanggung jawab hukum mengenai pengambilan, pemotongan, dan pencetakan gambar yang diambil dengan produk ini.


PERNYATAAN KESESUAIAN CE

Dengan ini, DECATHLON menyatakan bahwa peralatan G-EYE 500 memenuhi persyaratan yang diperlukan serta ketentuan relevan lain yang ditetapkan dalam direktif 2014/53/EU.

Pernyataan Kesesuaian CE tersedia pada link internet berikut:

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

DAUR ULANG




HUBUNGI KAMI

Hubungi ah kami lewat



www.customercare.geonaute.com



描述




第一步



使用防水盒


为确保完美的密封，保持密封清洁很重要。
用清水冲洗。




使用防雾插件（配件在DECATHLON单独出售）

ZH

菜单



使用 和 按钮 可以随时返回初始菜单



视频

 CUSTOM	解析度	NTSC (fps)	PAL (fps)	角度
	1080P 720P	30 60	24 48	W: 宽 H: 高

照片



8 MP


ZH

一般设置 (1/2)

声音
On
Off




指示灯
On
Off




旋转
向上
向下




液晶屏待机
On
Off



AUTO On/
Off
On
Off



浏览
On
Off



一般设置 (2/2)


快速录影：
On
Off



激活摄像头并启动视频/照片


暂停视频
On
Off

点击!





激活暂停录音功能

失真：
On
Off




循环录影
On
Off






查看 / 控制




遥控器 (选配)

激活摄像头的一般设置中的遥控功能后按照以下步骤给您的遥控器进行配对。




看电视

您可以使用迷你 HDMI 线（选配）在高清电视上播放您的照片/视频内容。



连接摄像头



仅在室温下将黏式固定座贴到干净、光滑的表面上。
等待 24 小时后再使用。

技术规格

GEYE500 的重量和尺寸：

重量：74g / 175g w 外壳

高度：50mm

宽度：68mm

深度：27/36 mm 镜头

GEYE500 电池类型：

锂离子电池，1160mAh

主要材料：ABS

一般产品安全性



小心地使用设备，不要掉落或使它受到强烈撞击

小心，本产品不用防水盒是不防水的。不要让它接触到水或掉进水中

要提高安全性，使用中请勿触摸这些按钮。放松注意力可能会发生危险

不要拆卸本产品，因为这可能会造成损坏，并使保修失效

在极度寒冷（在温度低于-10°C）的条件下使用此设备可能引起电池的容量下降，从而降低本产品的电池寿命

有限责任

DECATHLON 概不对参与高风险运动时处理或使用本产品所导致的事故或损伤承担责任。具体来说，DECATHLON 希望告知用户有关在危险的条件下处理本产品时放松注意力可能带来的风险。

须提醒用户，他/她须对拍摄、共享及出版使用本产品所捕获的图像承担所有的法律责任。

EC 符合性声明

DECATHLON 特此声明，G-EYE 500 设备符合 2014/53/EC 指令的基本要求及其他有

ZH

关的规定。

EC 符合性声明可在以下 web 链接中查看：

www.geonauts.com/en/ec-declaration-conformity

回收



联系我们

请通过

www.customercare.geonaule.com 联

系我们。

使用説明書



短押し：
ビデオの開始/一時停止



短押し：
写真撮影

長押し
カメラのスイッチを入れ、録画を開始する/
録画を停止する


長押し：
カメラのスイッチを入れ、写真
を撮る



長押し：
On Off



長押し：
WIFI On Off





 緑色LED点灯
= カメラオン

 赤色LED点灯
= ビデオ一時停止またはカメラ充電中

赤色LED点滅
= 写真またはビデオ録画が進行中または電池残
量が低い


JA

最初のステップ





防水ケースの利用

完全な密封性を保つために、シール部分を清潔に保つことが重要です。
清浄水でゆすぎます




防塵インサートを使用します (DECATHLONの別売りアクセサリ)

メニュー



および ボタン を使用すると、いつでも初期メニューに戻ることができます。 **JA**



ビデオ

 CUSTOM	解像度	NTSC (fps)	PAL (fps)	アングル
	1080P 720P	30 60	24 48	W:ワイド W:ワイド

写真




8 MP

一般設定 (1/2)

音
On
Off




LEDS
On
Off




回転
上下




LCDスタン
バイ
On
Off



AUTO On/
Off
On
Off




高速レビ
ュー
On
Off



一般設定 (2/2)


高速録画:
On
Off



カメラを起動し、ビデオ 写真を開始する


一時停止する
On
Off

クリック!




一時停止録画機能を起動する

歪み:
On
Off



ループビデオ
On
Off



JA

出力
PAL
NTSC



25/ 50/ 700 fps



30/ 60/ 120 fps

全てリセットする



工場




SD フォーマット



Ok!


ビュー / 制御



お持ちのスマートフォンのwifi でカメラを見たり、設定、制御を行います。
カメラとスマートフォンの wifi を起動し、アプリケーションの説明書に従います。


リモコン (オプション)

カメラの一般設定の「リモート」機能を起動した後、手順に従ってリモコンをペアリングします。




TVの視聴

ミニHDMI ケーブル(オプション) を使用して、HDTVで写真/ビデオの内容を放送することができます。



カメラの取り付け



必ず室温で、きれいで滑らかな面にアドヒーズ・マウントを取り付けます。
使用するまで24時間待ちます。

JA

技術仕様

GEYE500の重量とサイズ:

重量: 74g / 175g (ケース付)

高さ: 50mm

幅: 68mm

奥行: 27mm / 36mm (レンズ付き)

GEYE500の電池の種類:

リチウムイオン電池、1160mAh

主要部材: ABS

一般製品安全性



注意して機器を扱ってください。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

注意点：防水性ケースを付けない場合、本製品には防水性はありません。水に接触させたり、水中に沈めないでください。

さらに安全性を高めるために、使用口はボタンに触れないでください。集中力を失うと危険になります。

損傷したり、保証が無効となりますので、本製品は分解しないでください。

極端に寒い場所（-10℃以下の温度）で本機器を使用すると、電池容量が減少し、製品の電池寿命が短縮される場合があります。

有限責任

DECATHLON は、高リスクのスポーツの参加中に、本製品を扱った、あるいは使用した結果として生じる事故または負傷に対して責任を負いません。特に、DECATHLON は、危険な条件で製品を扱った結果、集中力の低下のリスクが発生する可能性があることを、ユーザーの皆様にご通知したいと思います。

ユーザーの皆様には、本製品による撮影、撮影した画像の共有、発表に関するすべての法的責任はご自分で取るよう警告いたします。

ユーザーの皆様には、本製品による撮影、撮影した画像の共有、発表に関するすべての法的責任はご自分で取るよう警告いたします。


EC適合宣言書

DECATHLON は、ここにG-EYE 500 の機器が2014/53/EU 指令の基本的な条件、および他の関連規定に準拠していることを宣言いたします。

EC適合宣言書は、以下のウェブサイトのリンクから閲覧いただけます。:

www.geonautie.com/en/ec-declaration-conformity

リサイクリング




お問い合わせ

こちらからお問い合わせください
www.customercare.geonaule.com.

JA

敘述





 LED綠燈持續發亮
= 相機開啟

 LED紅燈持續發亮
= 影片已暫停或相機充電。

LED紅燈閃爍
= 相片或影片正在錄製，或者低電量。

首要步驟



與防水殼使用



為確保完全密合，請保持封口乾淨。
使用清水沖洗。




使用防護膜片(於DECATHLON分開販售)

ZT

選單



與 按鈕 可讓您隨時回到最初的選單。



影片

 CUSTOM	解析度	NTSC (fps)	PAL (fps)	角度
	1080P 720P	30 60	24 48	W : 廣 W : 廣

相片



8 MP


ZT

一般設定(1/2)

聲音
On
Off




發光二極管
On
Off




旋轉
二向
向




液晶顯示器
待機
On
Off



AUTO On/
Off
On
Off



檢視
On
Off




一般設定(2/2)

快速錄影：
On
Off




啟動攝影機並開始進行錄製影片或照片或

暫停視訊
On
Off





啟動暫停錄製影片的功能

扭曲：
On
Off




循環視訊
On
Off






檢視/控制



遠端控制器(選用)


在攝影機的一般設定裡啟動遠端功能後，依照以下程序配對你的遠端控制器。

ZT




檢視TV

使用mini-HDMI纜線(選用)，你可在HD電視播放你的相片、影片內容。



連接攝影機



請在空氣下將黏式固定座固定在乾淨、光滑的表面上。
使用前請靜置24小時。

技術規格

GEYE500重量&尺寸：

重量：74g / 175g (含殼)

高度：50mm

寬度：68mm

高度：27mm / 36mm (加鏡頭)

GEYE500電池類型：

鋰離子電池，1160mAh

主要材質：ABS

一般產品安全



請小心處理裝置，請勿摔落或使其受到嚴重衝擊。

注意，此產品若未裝配防水殼，並無防水功能。請勿讓此產品接觸到水或沉入水面。為安全起見，使用時請勿碰觸按鈕。失去專注可能會造成危險。

請勿拆解此產品，否則可能造成損害，並使產品保固失效。

在極度低溫下使用此裝置 (零下10°C) 可能造成電池容量下降，而讓產品電池壽命縮短。

有限責任

DECATHLON 對任何在參與高風險運動時處理或使用此產品而導致的意外或傷害不負任何責任。DECATHLON 並希望使用者了解在危險情況下處理產品而導致失去專注時，所可能造成的風險。

使用者已被告知將完全負起任何以此產品拍攝影像、並分享、以及散布行為所引起之法律責任。

EC符合性聲明

DECATHLON 在此聲明 G-EYE 500 裝置符合 2014/53/EU 指令的基本要求與其他相關規範。

你可在下列網址找到 EC 符合性聲明：

www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity

ZT

回收




聯絡我們

前往



www.customercare.geonaule.com 聯

絡我們

คำอธิบาย




ขั้นตอนแรก





ใช้กับเคสแบบกันน้ำ

สิ่งสำคัญคือการรักษาให้ชีวิตมีความสะอาดเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ที่สมบูรณ์แบบ
ล้างด้วยน้ำสะอาด




ใช้แผ่นแทรกกันหมอก (อุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายแยกกันที่ DECATHLON)

เมนู



TH



วิดีโอ

 CUSTOM	ความละเอียด	NTSC (fps)	PAL (fps)	หมายเหตุ
	1080P 720P	30 60	24 48	W : กว้าง H : สูง

รูปถ่าย




8 MP

การตั้งค่าทั่วไป (1/2)

เสียง
On
Off




ไฟ LED
On
Off




หมุน
ขึ้น
ลง




LCD
STANDBY
On
Off



AUTO On/
OFF
On
Off




ตรวจดู แบบ
รวดเร็ว
On
Off




การตั้งค่าทั่วไป (2/2)

FAST REC:
On
Off




เปิดใช้กล้องและเริ่มต้นวิดีโอ/รูปถ่าย

หยุดชั่วคราว
On
Off





ปิดใช้ฟังก์ชันหยุดการบันทึกชั่วคราว

บันทึกแนว:
On
Off




วิดีโอ
On
Off






ดู/ควบคุม




รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

ถ้ารีโมทคอนโทรลของคุณหายไปควมำในตลับหลังจาก เปิดใช้งานฟังก์ชันรีโมทในการตั้งค่าทั่วไปของกล้อง




การรับชมทีวี

คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหารูปถ่าย/วิดีโอบนโทรทัศน์ ระบบ F-D โดยใช้สายมินิ HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)



การติดยัดกล่อง



ติดยัดที่รองยึดแบบมีสารยึดติดเข้ากับพื้นผิวที่สะอาด แบบราบที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น
รอ 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน