

XTOOL

SafetyPro™ IF2

XTOOL

Safety Instructions

Sicherheitshinweise | Instrucciones de seguridad | Consignes de
sécurité | Istruzioni di sicurezza | Veiligheidsinstructies | Instruções
de segurança | 安全上のご注意 | 안전 지침 | 安全説明 | 安全说明

English	01
Deutsch	03
Español	05
Français	07
Italiano	09
Nederlands	11
Português	13
日本語	15
한국어	16
繁體中文	17
简体中文	18

Statement

Thank you for choosing xTool products!

If you use the product for the first time, read carefully all the accompanying materials of the product to improve your experience with it. If you do not use the product according to the instructions and requirements of the Manual, or mis-operate the product due to misunderstanding, etc., the Company shall bear no responsibility for any loss resulting therefrom.

The Company has collated the content of the Manual rigorously and carefully, but errors or omissions may remain.

The Company is committed to continuously improving product functions and service quality, and therefore reserves the right to change any product or software described in the Manual and the content of the Manual at any time.

The Manual is intended to help you use the product properly and does not include any description of hardware and software configuration. For product configuration, refer to the related contract (if any) and packing list, or consult your distributor. Images in the Manual are for reference only and the actual product may vary.

Protected by copyright laws and regulations, the Manual shall not be reproduced or transcribed in any way, or be transmitted on any wired or wireless network in any manner, or be translated into any language, or be modified in any way, such as content, image, or layout modification, without the prior written authorization of the Company.

The Company is committed to continuously improving the product and related materials. The product and the Manual are subject to change, and updates can be found at xtool.com.

Declaration of conformity

Hereby, Makeblock Co., Ltd., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU and the RoHS directive 2011/65/EU & (EU)2015/863.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC radiation exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada License exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et compliance d'acquérir les informations correspondantes. La distance minimale du corps à utiliser le dispositif est de 20cm.

Safety first (important)

- This product is applicable to desktop laser processing devices. Please strictly follow the safety precautions and instructions for the laser device.
- Identify the inlet and outlet of the inline fan. Connect the inlet to the device and the outlet to the outside so that outdoor air or harmful substances do not come inside.
- This product is designed to exhaust smoke instead of purifying air. Ensure that the smoke is discharged properly without causing harm to human health or the environment.
- Do not place the this product near the window. It may be damaged by rain and even cause electric leakage.
- Do not disassemble this product or change its structure in any way without authorization. In particular, do not expose the fan blades outside. Accidental contact with the rotating blades may cause injury.
- Do not put your hands or any other objects, such as a pencil, inside the device when the fan is running. It may cause injury and device damage.
- Do not disassemble, repair, or rectify the device when the fan is running. It may cause electric shock and other injuries.
- Cut off the power supply before moving the product.
- Cut off the power supply before cleaning the product.
- To prevent damage to the fan when cleaning this product, do not use a high-pressure water spray to rinse the fan or immerse the fan completely in water.
- If the device is not used for a long time, unplug the power cable from the socket.
- To unplug the power cable, pull the plug instead of the cable. Pulling the cable may damage the cable and cause electric leakage and electric shock.
- Do not drag, kink, pinch, or flatten the power cable. It may damage the power cable.
- Do not use a damaged power cable or replace the original power cable without authorization. It may cause electric leakage, electric shock, and fire hazards.
- If the power cable is damaged, contact us for support or a qualified electrician to replace the power cable.

Maximum RF transmit power: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

After-sales services

For technical support, contact us at support@xtool.com.

For more information about after-sales services, visit support.xtool.com.

Erklärung

Vielen Dank, dass Sie sich für xTool-Produkte entschieden haben!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig das gesamte Begleitmaterial des Produkts durch. Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen des Handbuchs verwenden oder das Produkt fehlerhaft betreiben, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden.

Das Unternehmen hat den Inhalt des Handbuchs sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt, aber es können Fehler oder Auslassungen bestehen.

Das Unternehmen ist bestrebt, die Produktfunktionen und die Servicequalität ständig zu verbessern, und behält sich daher das Recht vor, die im Handbuch beschriebenen Produkte oder Software sowie den Inhalt des Handbuchs jederzeit zu ändern.

Das Handbuch soll Ihnen helfen, das Produkt richtig zu benutzen und enthält keine Beschreibung der Hardware- und Softwarekonfiguration. Für die Produktkonfiguration lesen Sie bitte den zugehörigen Vertrag (falls vorhanden) und die Packliste oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

Die Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Unternehmens darf die Anleitung weder auf irgendeine Weise reproduziert, umgeschrieben, auf irgendeine Weise über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk übertragen oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, noch dürfen irgendwelche Änderungen daran vorgenommen werden, beispielsweise in Bezug auf Inhalt, Abbildungen oder Layout.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Produkt und die damit verbundenen Materialien stetig zu verbessern. Das Produkt und die Gebrauchsanleitung können verändert werden. Aktualisierungen sind unter xtool.com zu finden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Makeblock Co., Ltd., dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie RED 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863 einhält.

Sicherheit geht vor (wichtig)

- Dieses Produkt findet bei Tisch-Laserbearbeitungsgeräten Anwendung. Befolgen Sie unbedingt genau die Sicherheitshinweise und -anweisungen für das Lagergerät.
- Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Richtung, um sicherzustellen, dass der Ansauganschluss des Lüfters an das Laserbearbeitungsgerät und der Abluftanschluss an die Außenluft angeschlossen wird, um zu verhindern, dass außenluftige Gase oder toxische Schadstoffe in den Innenraum zurückgeführt werden.
- Dieses Produkt dient zur Rauchabsaugung und nicht zur Luftreinigung. Stellen Sie sicher, dass der Rauch so abgeleitet wird, dass er weder die Gesundheit der sich in der Umgebung aufhaltenden Personen noch die Umwelt schädigt.
- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe eines Fensters. Es kann durch Regen Schaden nehmen und sogar einen Leckstrom verursachen.
- Das Gerät darf ohne entsprechende Genehmigung nicht zerlegt oder in seiner Struktur verändert werden. Insbesondere dürfen die Gebläseflügel nicht freigelegt werden. Versehentlicher Kontakt mit den sich drehenden Flügeln kann Verletzungen hervorrufen.
- Stecken Sie bei laufendem Gebläse niemals Ihre Hände oder andere Gegenstände, beispielsweise einen Bleistift, in dieses Produkt. Es kann zu Verletzungen und Geräteschäden kommen.
- Bei laufendem Gebläse dürfen Sie dieses Produkt niemals zerlegen, reparieren oder instandsetzen. Dies kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie dieses Produkt bewegen.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie dieses Produkt reinigen.
- Zum Schutz vor Beschädigungen des Lüfters beim Reinigen dieses Produkts, verwenden Sie keinen Hochdruck-Wasserstrahl zum Spülen des Lüfters oder tauchen Sie den Lüfter nicht vollständig in Wasser ein.
- Wenn dieses Produkt lange Zeit nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Zum Ausstecken des Netzkabels ziehen Sie nicht am Kabel, sondern am Stecker. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden und es kann zu Kriechstrom und einem Stromschlag kommen.
- Sie dürfen nicht am Netzkabel ziehen und es auch nicht knicken, quetschen oder flachdrücken. Dadurch kann es zu einer Beschädigung des Netzkabels kommen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Es ist außerdem nicht gestattet, das Original-Netzkabel ohne Genehmigung zu ersetzen. Sonst kann es zu einen Leckstrom oder Stromschlag kommen und es besteht Brandgefahr.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, fordern Sie von uns Unterstützung an oder beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit dem Austausch des Netzkabels.

Maximale RF-Sendeleistung: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Kundendienst

Für technische Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter support@xtool.com. Weitere Informationen über Kundendienstleistungen finden Sie unter support.xtool.com.

Declaración

¡Bienvenido al uso de los productos xTool!

Si está utilizando este producto por primera vez, lea cuidadosamente todo el material que lo acompaña para mejorar la experiencia con el producto. Si no utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones y requisitos del Manual u opera el producto de manera errónea, etc., la empresa no se hará responsable de ningún daño.

La empresa ha cotejado el contenido del manual de manera rigurosa; sin embargo, pueden llegar a quedar algunos errores u omisiones.

La empresa se compromete a seguir mejorando las funciones de sus productos y la calidad de sus servicios y, por lo tanto, se reserva el derecho de cambiar cualquier producto o software descrito en el Manual, así como también el contenido del Manual en cualquier momento.

La función de este Manual es la de ayudarlo a utilizar este producto de manera apropiada y no incluye ninguna descripción de la configuración del hardware o software. Para ver la configuración del producto, revise el contrato relacionado (si existe) y la lista de embalaje, o consulte al distribuidor. Las imágenes en el Manual son únicamente de referencia y pueden variar con respecto al producto real.

El manual está protegido por las leyes y reglamentos sobre derechos de autor y no podrá reproducirse ni transcribirse en ningún modo, ni transmitirse por ninguna red alámbrica o inalámbrica de ninguna forma, ni traducirse a ningún idioma, ni modificarse en modo alguno en su contenido, imagen o maquetación, sin la autorización previa por escrito de la empresa.

La empresa se compromete a mejorar de forma continua el producto y los materiales relacionados. El producto y el manual están sujetos a modificaciones, y las actualizaciones están disponibles en xtool.com.

Declaración de conformidad

Makeblock Co. Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE & (EU) 2015/863.

Primero la seguridad (importante)

- Este producto es aplicable a dispositivos de procesamiento láser de escritorio. Siga estrictamente las precauciones de seguridad y las instrucciones para el dispositivo láser.
- Debe prestar atención a la dirección de instalación para asegurar que el extremo de entrada de aire del ventilador se conecte al dispositivo de procesamiento láser y el extremo de salida se conecte al exterior, evitando que los gases o sustancias tóxicas del exterior regresen al interior.
- Este producto está diseñado para extraer el humo en lugar de purificar el aire. Asegúrese de que el humo se evacua correctamente sin causar daños a la salud ni al medio ambiente.
- No coloque este producto cerca de la ventana. Puede dañarse con la lluvia e incluso provocar fugas eléctricas.
- No desmonte el aparato ni modifique su estructura de ninguna manera sin autorización. Sobre todo, no exponga las aspas del ventilador al exterior. El contacto accidental con las cuchillas giratorias puede causar lesiones.
- No introduzca las manos ni ningún otro objeto, como un lápiz, en el interior del aparato cuando el ventilador esté en funcionamiento. Puede causar lesiones y daños en el dispositivo.
- No desmonte, repare ni rectifique el aparato cuando el ventilador esté en marcha. Puede causar descargas eléctricas y otras lesiones.
- Corte la alimentación eléctrica antes de mover este producto.
- Corte la alimentación eléctrica antes de limpiar este producto.
- Para evitar dañar el ventilador al limpiar este producto, no use una manguera de agua a alta

presión para limpiar el ventilador ni sumerja el ventilador completamente en agua.

- Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Para desenchufar el cable de alimentación, tire de la clavija en lugar del cable. Tirar del cable puede dañarlo y provocar fugas y descargas eléctricas.
- No arrastre, retuerza, pellizque ni aplaste el cable de alimentación. Puede dañar el cable de alimentación.
- No utilice un cable de alimentación dañado ni sustituya el cable de alimentación original sin autorización. Puede causar fugas eléctricas, descargas eléctricas y peligro de incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con nosotros o con un electricista cualificado para sustituirlo.

Potencia máxima de transmisión RF: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Servicio de posventa

Para soporte técnico, contáctese con nosotros a través de support@xtool.com.

Para más información acerca de los servicios posventa, visite support.xtool.com.

Déclaration

FR

Bienvenue sur les produits xTool !

En cas de première utilisation du produit, lisez attentivement tous les documents d'accompagnement du produit afin d'améliorer votre expérience avec celui-ci. La société ne sera pas responsable des pertes qui résulteront d'une utilisation incorrecte du produit selon les instructions et les exigences du manuel, ou d'une mauvaise utilisation du produit en raison d'un malentendu de votre part.

La société a rassemblé le contenu du manuel avec rigueur et attention, mais il est possible qu'il subsiste des erreurs ou des omissions.

La société s'engage à améliorer continuellement les fonctions des produits et la qualité du service, et se réserve donc le droit de modification de tout produit ou logiciel décrit dans le manuel et le contenu du manuel à tout moment.

Le manuel est destiné à vous aider à utiliser le produit correctement et ne comprend aucune description de la configuration matérielle et logicielle. Reportez-vous au contrat correspondant (le cas échéant) et à la liste de colisage pour la configuration du produit, ou consultez votre distributeur. Les images du manuel sont fournies à titre de référence uniquement et le produit réel peut varier.

Protégé par les lois et réglementations sur le droit d'auteur, le manuel ne doit pas être reproduit ou transcrit de quelque manière que ce soit, ni transmis sur un réseau avec ou sans fil de quelque manière que ce soit, ni traduit dans quelque langue que ce soit, ni modifié de quelque manière que ce soit, notamment en ce qui concerne le contenu, les images ou la mise en page, sans l'autorisation écrite préalable de la société.

La Société s'engage à améliorer en permanence le produit et les matériaux associés. Le produit et le Manuel sont soumis à modification, et les mises à jour sont disponibles à l'adresse xtool.com.

Déclaration de conformité

Makeblock Co., Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive Directive RED 2014/53/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE & (EU) 2015/863.

La sécurité d'abord (Important)

- Ce produit est utilisable avec les dispositifs de traitement laser de bureau. Veuillez suivre strictement les précautions et les instructions de sécurité du dispositif laser.
- Il faut veiller à l'orientation de l'installation pour s'assurer que l'entrée d'air du ventilateur est connectée à l'appareil de traitement laser et que la sortie est connectée à l'extérieur, afin d'éviter que les gaz extérieurs ou les substances nocives ne rentrent à l'intérieur.
- Ce produit est conçu pour évacuer la fumée au lieu de purifier l'air. Assurez-vous que la fumée est correctement évacuée sans causer de tort à la santé humaine ou à l'environnement.
- Ne placez pas ce produit près de la fenêtre. Il peut être endommagé par la pluie, voire causer une fuite électrique.
- Ne démontez pas l'appareil et ne modifiez pas sa structure de quelque façon que ce soit, sans autorisation. En particulier, n'exposez pas les lames du ventilateur en extérieur. Un contact accidentel avec les lames en rotation peut entraîner des blessures.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets, comme un crayon, dans l'appareil lorsque le ventilateur est en marche. Cela peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne rectifiez pas l'appareil lorsque le ventilateur est en marche. Cela pourrait causer un choc électrique et d'autres blessures.
- Coupez l'alimentation avant de déplacer ce produit.
- Coupez l'alimentation avant de nettoyer ce produit.

- Pour éviter de endommager le ventilateur lors du nettoyage de ce produit, ne pas utiliser un jet d'eau haute pression pour nettoyer le ventilateur ni immerger le ventilateur complètement dans l'eau.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue durée, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Pour débrancher le câble d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le câble. Le fait de tirer le câble peut endommager celui-ci et causer une fuite et un choc électriques.
- Ne faites pas glisser le câble d'alimentation, ne l'entortillez pas, ne le pincez pas et ne l'aplatissez pas. Cela pourrait endommager le câble d'alimentation.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé et ne remplacez pas le câble d'alimentation d'origine sans autorisation. Cela pourrait causer une fuite ou un choc électrique, et des risques d'incendie.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, contactez-nous pour obtenir une assistance ou contactez un électricien qualifié pour remplacer le câble d'alimentation.

Puissance d'émission RF maximale: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Services après-vente

Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse support@xtool.com.

Pour plus d'informations sur les services après-vente, visitez support.xtool.com.

Dichiarazione

Benvenuti all'utilizzo dei prodotti xTool!

Se utilizzi il prodotto per la prima volta, leggi attentamente tutti i documenti forniti per un'esperienza migliore. Se non si utilizza il prodotto secondo le istruzioni e i requisiti del manuale, o se si utilizza il prodotto in modo errato a causa di incomprensioni, ecc., la azienda non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali perdite derivate.

La azienda ha redatto questo Manuale con rigore e attenzione, ma possono comunque essere presenti errori o omissioni.

La azienda si impegna a migliorare continuamente le funzioni del prodotto e la qualità del servizio, e pertanto si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o software descritto nel Manuale e il contenuto dello stesso in qualsiasi momento.

Il Manuale ha lo scopo di aiutare l'utente a utilizzare correttamente il prodotto e non include alcuna descrizione della configurazione hardware e software. Per la configurazione del prodotto, fare riferimento al relativo contratto (se presente) e all'elenco di imballaggio oppure rivolgersi al distributore. Le immagini nel Manuale sono solo di riferimento e il prodotto reale può variare.

Secondo le leggi e le norme sul diritto d'autore, non è consentito riprodurre o trascrivere il manuale in nessun modo, né trasferirlo in nessuna forma in una rete via cavo o wireless, né tradurlo in qualsiasi lingua, né modificarlo in alcun modo, ad esempio nel contenuto, nelle immagini o nel layout senza previa autorizzazione scritta dell'azienda.

L'azienda si impegna a migliorare continuamente il prodotto e i materiali connessi. Il prodotto e il manuale sono soggetti a modifiche, gli aggiornamenti sono riportati all'indirizzo xtool.com.

Dichiarazione di conformità

la Makeblock Co., Ltd., con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti alla direttiva RED 2014/53/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE & (EU) 2015/863.

La sicurezza prima di tutto (importante)

- Questo prodotto può essere usato con dispositivi di lavorazione laser da scrivania. Attenersi severamente alle precauzioni e alle istruzioni di sicurezza per il dispositivo laser.
- È necessario prestare attenzione alla direzione di installazione per assicurarsi che l'ingresso dell'aria del ventilatore sia collegato al dispositivo di lavorazione laser e che l'uscita sia collegata all'esterno, in modo da evitare che aria esterna o sostanze pericolose ritornino all'interno.
- Questo prodotto è progettato per scaricare il fumo invece di purificare l'aria. Accertarsi che il fumo sia scaricato correttamente senza mettere in pericolo la salute umana o l'ambiente.
- Non posizionare questo prodotto accanto alla finestra. Può subire danni a causa della pioggia e causare persino una dispersione elettrica.
- Non smontare questo prodotto o modificarne la struttura in alcun modo senza autorizzazione. In particolare, non rivolgere le lame della ventola verso l'esterno. Il contatto accidentale con le pale rotanti può causare lesioni.
- Non inserire le mani o altri oggetti di qualsiasi tipo, come una matita, all'interno di questo prodotto se la ventola è in funzione. Può causare lesioni e danni a questo prodotto.
- Non smontare, riparare o ritoccare questo prodotto se la ventola è in funzione. Può causare folgorazione e altre lesioni.
- Interrompere l'alimentazione elettrica prima di spostare questo prodotto.
- Interrompere l'alimentazione elettrica prima di pulire questo prodotto.
- Per prevenire danni al ventilatore durante la pulizia di questo prodotto, non utilizzare una pompa ad alta pressione per lavare il ventilatore o immergerlo completamente in acqua.

- Se questo prodotto non viene usato per un periodo prolungato, scollegare il cavo dall'alimentazione.
- Per scollegare il cavo, tirare la spina e non il cavo. Se tirato, il cavo può subire danni e causare una dispersione elettrica e folgorazione.
- Non trascinare, piegare, schiacciare o appiattire il cavo elettrico. Il cavo potrebbe subire danni.
- Non usare un cavo danneggiato né sostituire il cavo originale senza autorizzazione. Possono verificarsi dispersione elettrica, folgorazione e pericoli di incendio.
- Se il cavo è danneggiato, contattare l'assistenza per ricevere aiuto o rivolgersi a un elettricista qualificato per la sostituzione del cavo.

Potenza massima di trasmissione RF: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Servizi post-vendita

Per assistenza tecnica, contattateci per email: support@xtool.com.

Per ulteriori informazioni sui servizi post-vendita, visitare support.xtool.com.

Verklaring

Welkom bij xTool producten!

Als u het product voor de eerste keer gebruikt, lees dan zorgvuldig alle begeleidende materialen van het product om uw ervaring met het product te verbeteren. Als u het product niet volgens de instructies en eisen van de handleiding gebruikt, of het product verkeerd gebruikt door een misverstand, etc., zal het Bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies dat hieruit voortvloeit.

Het Bedrijf heeft de inhoud van de handleiding zorgvuldig verzameld, maar er kunnen fouten of omissies in voorkomen.

Het Bedrijf streeft naar een voortdurende verbetering van de productfuncties en de kwaliteit van de service, en behoudt zich daarom het recht voor om elk product of software beschreven in de Handleiding en de inhoud van de Handleiding op elk moment te wijzigen.

De handleiding is bedoeld om u te helpen het product correct te gebruiken en bevat geen beschrijving van de hardware- en softwareconfiguratie. Raadpleeg voor de productconfiguratie het (eventuele) bijbehorende contract en de paklijst, of neem contact op met uw distributeur. Afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter referentie en het werkelijke product kan afwijken.

Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd en mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op geen enkele wijze worden gereproduceerd of getranscribeerd. Tevens mag deze niet worden verzonden via een bekabeld of draadloos netwerk, naar enige taal worden vertaald, en deze mag op geen enkele wijze waar het bijvoorbeeld de content, afbeelding- en of lay-out betreft, worden gewijzigd.

Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van het product en de bijbehorende materialen. Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd en updates vindt u bij xtool.com.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Makeblock Co., Ltd., dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn RED 2014/53/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863.

Veiligheid eerst (belangrijk)

- Deze product is uitsluitend bestemd voor gebruik met desktop-laserbewerkingsapparaten. Houd u strikt aan de veiligheidsvoorschriften en instructies voor het laser-apparaat.
- Let op de installatierichting om er voor te zorgen dat de luchtaanzuiging van de ventilator is aangesloten op het laserbewerkingsapparaat en de uitlaat op de buitenlucht, zodat buitenlucht of schadelijke stoffen niet naar binnen worden gebracht.
- Deze product is bedoeld om rook af te voeren maar niet om de lucht te zuiveren. Zorg ervoor dat de rook op de juiste manier wordt afgevoerd zonder schade aan de gezondheid van de mens of het milieu te veroorzaken.
- Plaats deze product niet in de buurt van een raam. Deze kan beschadigd raken door regen en er kan zelfs lekstroom ontstaan.
- Laat het demonteren of de structuur van het apparaat wijzigen over aan iemand die ter zake kundig is. En stel vooral de ventilatorbladen niet bloot buiten het apparaat. Onbedoeld contact met de draaiende bladen kan letsel veroorzaken.
- Steek uw handen of andere voorwerpen, zoals een potlood, niet in het apparaat als de ventilator draait. Dit kan letsel veroorzaken en schade aan het apparaat.
- Demonteer, repareer of stel het apparaat niet bij met een draaiende ventilator. Dit kan elektrische schokken en letsel veroorzaken.
- Sluit de stroomtoevoer af alvorens deze product te verplaatsen.

- Sluit de stroomtoevoer af alvorens deze product te reinigen.
- Om schade aan de ventilator te voorkomen tijdens het reinigen van dit product, gebruik geen hogedrukkoppeling om de ventilator af te spoelen of de ventilator volledig in water te dompelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt.
- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen. Niet aan de kabel. Als u aan de kabel trekt, kan deze beschadigd raken en lekstroom en een elektrische schok veroorzaken.
- Sleep, knik, knijp of plet de voedingskabel niet. Daardoor beschadigt deze kabel mogelijk.
- Gebruik geen beschadigde voedingskabel en laat de originele kabel vervangen door een ter zake kundige. Het verkeerd behandelen van een voedingskabel kan elektrische schokken en brand veroorzaken.
- Als de voedingskabel beschadigd is, neem dan contact met ons op voor ondersteuning of een gekwalificeerde elektricien om deze te vervangen.

Maximaal RF-zendvermogen: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Dienst na verkoop

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@xtool.com.

Voor meer informatie over de dienst na verkoop, bezoek support.xtool.com.

Declaração

Muito obrigado por escolher a xTool!

Se estiver a usar o produto pela primeira vez, leia atentamente todos os materiais que acompanham o produto para melhorar a sua experiência com ele. Se não usar o produto de acordo com as instruções e exigências do Manual, ou operar o produto de forma incorreta devido à má compreensão etc., a Empresa não se responsabilizará por qualquer prejuízo resultante.

A Empresa compilou o conteúdo do Manual rigorosa e cuidadosamente, mas podem existir erros ou omissões.

A Empresa compromete-se a melhorar continuamente as funções do produto e a qualidade do serviço e, portanto, reserva-se o direito de alterar qualquer produto ou software descrito no Manual e o conteúdo do Manual a qualquer momento.

O Manual destina-se a ajudá-lo a usar o produto corretamente e não inclui qualquer descrição de configuração de hardware e software. Para a configuração do produto, consulte o contrato relacionado (se houver) e a lista da embalagem ou consulte o seu distribuidor. As imagens no Manual são somente para referência e o produto real pode variar.

Protegido pelas leis e regulações de direito de autor, o Manual não deve ser reproduzido ou transcrito de nenhuma forma, ou ser transmitido em nenhuma rede com ou sem fio de qualquer maneira, ou ser traduzido em qualquer idioma, ou ser modificado de qualquer forma, tais como modificação de conteúdo, imagem, ou layout, sem a autorização prévia por escrito da Empresa.

A Empresa está empenhada em melhorar continuamente o produto e os materiais relacionados. O produto e o Manual estão sujeitos a alterações e pode encontrar atualizações em xtool.com.

Declaração de conformidade

Pelo presente, a Makeblock Co., Ltd., declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE & (EU) 2015/863.

Segurança em Primeiro Lugar (Importante)

- Este produto é aplicável para dispositivos de processamento a laser de mesa. Por favor, siga estritamente as precauções e instruções de segurança para o dispositivo a laser.
- É necessário prestar atenção à direção da instalação para garantir que o ponto de entrada de ar do ventilador esteja conectado ao dispositivo de processamento a laser e que o ponto de saída esteja conectado ao exterior, evitando que o ar externo ou substâncias tóxicas e perigosas sejam trazidas de volta para o interior.
- Este produto é projetado para a exaustão de fumaça ao invés de purificação de ar. Assegurar que a fumaça seja descarregada adequadamente sem causar dano para a saúde humana ou para o ambiente.
- Não colocar este produto perto da janela. Ele pode ser avariado pela chuva ou mesmo causar descarga elétrica.
- Não desmontar este produto ou modificar sua estrutura de qualquer maneira sem autorização. Especialmente, não expor as aletas do ventilador ao exterior. O contacto acidental com as aletas em rotação podem causar ferimentos.
- Não coloque as suas mãos ou quaisquer outros objetos, como um lápis, dentro do dispositivo quando este produto estiver em funcionamento. Isto pode causar ferimento e avaria do dispositivo.
- Não desmontar, reparar ou retificar este produto quando este produto estiver em funcionamento. Isto pode causar choque elétrico e outros ferimentos.
- Desligar a alimentação elétrica antes de movimentar este produto.
- Desligar a alimentação elétrica antes de limpar este produto.

- Para evitar danos ao ventilador durante a limpeza deste produto, não use jato de água a alta pressão para lavar o ventilador nem submerja o ventilador completamente em água.
- Se este produto não for utilizado por um longo tempo, desconectar o cabo elétrico da tomada.
- Para desconectar o cabo elétrico, puxe a ficha ao invés do cabo. Ao puxar o cabo, poderá avariar o cabo e causar descarga elétrica e choque elétrico.
- Não arrastar, dobrar, apertar ou achatar o cabo elétrico. Isto pode danificar o cabo elétrico.
- Não utilizar um cabo elétrico avariado ou substituir o cabo elétrico original sem autorização. Ele pode causar descarga elétrica, choque elétrico e perigos de incêndio.
- Se o cabo elétrico estiver avariado, entre em contacto conosco para suporte ou um eletricitista qualificado para substituir o cabo elétrico.

Potência máxima de transmissão RF: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

Serviços de pós-vendas

Para apoio técnico, entre em contacto conosco através do e-mail support@xtool.com.

Para mais informações sobre o serviço de pós-venda, visite support.xtool.com.

説明

xTool製品へようこそ！

製品の利用体験を向上させるために、本製品を初めて使用する場合は製品に付属するすべての資料をよくお読みください。取扱説明書の説明や要求事項に従って製品を使用しなかった場合、または誤解などにより製品を誤操作した場合、当社はそれによって生じたいかなる損失についても責任を負わないものとします。

当社は、本書の内容を厳密かつ慎重に照合しておりますが、誤字や脱字が残っている場合があります。

当社は、製品の機能とサービスの品質を継続的に改善することに専念しており、本書に記載されている製品またはソフトウェア、および本書の内容について、いつでも変更する権利を留保します。

本書は、ユーザーが製品を適切に使用することを目的とし、ハードウェアおよびソフトウェアの構成に関する説明は含まれていません。製品の構成については、マニュアルを参照してください。本書の画像は参照用であり、実際の製品と異なる場合があります。

本マニュアルは、著作権法および規制によって保護されているため、当社の書面による事前の許可なしに、本書をいかなる手段によっても複製、転写したり、いかなる有線または無線ネットワークでいかなる方法によっても送信したり、いかなる言語に翻訳したり、いかなる内容、写真、レイアウトなどの変更を行ったりすることを禁じます。

当社は製品や関連資材の継続的な改良に取り組んでいます。製品やマニュアルは変更されることがあります。更新情報は、makeblock.com/cn/docs/xtool-jpで参照できます。

安全第一（重要）

- デスクトップ レーザー加工機には、この製品が使用できます。レーザー加工機の安全上の注意事項と操作手順を厳格に守ってください。
- インラインファンの入口と出口を確認してください。入口をレーザー加工機、出口を外に接続して、室外の空気や有害物質が室内に戻ってこないようにしてください。
- この製品は、空気を浄化するのではなく、煙を排出するように設計されています。健康や環境に害を与えないため、煙が適切に除去されるようにしてください。
- 窓の近くにこの製品を配置しないでください。雨によって損傷したり、漏電が起きたりする可能性があります。
- 許可なしに、この製品を分解したり、構造を変更したりしないでください。特に、ファンの羽根が外部に露出しないようにしてください。回転している羽根に接触すると怪我をする可能性があります。
- ファンの回転中に、この製品の内部に指や鉛筆などを差し込まないでください。怪我や機器の損傷につながる可能性があります。
- ファンの回転中に、この製品の分解、修理、調整を行わないでください。感電事故やその他の怪我につながる可能性があります。
- この製品を移動する前に電源をオフにしてください。
- この製品を清掃する前に電源をオフにしてください。
- この製品を清掃する際にファンに損害を与えないように、高圧水Ⓐを使ってファンを洗浄しないでください。また、ファンを完全に水に浸してはいけません。
- 機器を長時間使用しない場合は、電源ケーブルをソケットから抜いてください。
- 電源ケーブルを抜く際には、ケーブルでなくプラグを持って引き抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷し、漏電や感電事故を引き起こす可能性があります。
- 電源ケーブルを引きずったり、ねじったり、挟んだり、押しつぶしたりしないでください。電源ケーブルが損傷するおそれがあります。
- 損傷した電源ケーブルを使用したり、許可なく他の電源ケーブルと交換したりしないでください。漏電、感電事故、火災を引き起こす可能性があります。
- 電源ケーブルが損傷している場合、当社サポート窓口または資格のある電気技師に連絡して、電源ケーブルを交換してください。

最大RF送信パワー: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

アフターサービス

アフターサービス（販売後サービス）とテクニカルサポートについては、support@xtool.comまたはjp@xtool.comにお問い合わせください。

ステートメント

xTool 製品を 구입해 주셔서 감사합니다!

본 제품을 처음 사용하는 경우 제품과 함께 제공되는 모든 자료를 주의 깊게 읽으시면 더 나은 사용 경험을 즐기실 수 있습니다. 본 사용설명서의 지시 및 요구사항에 따라 본 제품을 사용하지 않거나, 이에 부족 등으로 제품을 오작동 시킨 경우, 그 회사 손실 대해 일체의 책임을 지지 않습니다.

그 회사 사용설명서의 내용을 엄밀하고 주의 깊게 정리하였으나 해당 설명서에는 오류나 누락이 있을 수 있습니다.

그 회사 제품의 기능과 서비스 품질을 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이에 따라 사용설명서 및 여기 내용에 설명된 제품이나 소프트웨어를 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

본 사용설명서는 제품을 올바르게 사용하는 데 도움을 드리기 위해 제작되었으며 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 대한 설명은 포함하지 않습니다. 본 제품 구성에 대해서는 관련 계약서(있는 경우) 및 포장 목록을 참조하거나 대리점에 문의하세요. 본 사용설명서의 이미지는 참고용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.

저작권법 및 규정으로 보호되는 이 설명서는 회사의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제 또는 복사하거나, 어떠한 방식으로든 유선 또는 무선 네트워크를 통해 전송하거나, 어떠한 언어로든 번역하거나, 콘텐츠, 이미지 또는 레이아웃 수정과 같은 어떠한 방식으로든 수정할 수 없습니다.

회사 제품 및 관련 소재를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 및 설명서는 변경될 수 있으며 업데이트 사항은 xtool.com에서 확인할 수 있습니다.

안전제일 (중요함)

- 이 제품은 탁상용 레이저 가공 장치와 함께 사용합니다.. 레이저 장치의 안전 예방 조치 및 지침을 엄격하게 따르십시오.
- 인라인 팬의 입구와 출구를 식별하세요. 입구를 장치에 연결하고 출구를 외부에 연결하여 외부 공기나 해로운 물질이 내부로 들어가지 않도록 하십시오.
- 이 제품은 연기를 배출하는 것으로 설계되었습니다. 연기 배출 시 인명, 환경에 피해가 없도록 유의하시기 바랍니다.
- 창문 근처에 설치하지 마십시오. 비를 맞아 파손될 우려가 있으며, 누전을 일으킬 수도 있습니다.
- 장치를 임의로 분해하거나 변형하지 마십시오. 특히 날개 부분이 노출되지 않도록 하십시오. 잘못해서 회전하는 날개에 몸이 닿으면 사고가 날 수도 있습니다.
- 날개가 회전하는 상황에서 장치에 손이나 기타 이물질(펜 등)을 넣지 않도록 유의하십시오. 부상을 입거나 장치가 망가질 우려가 있습니다.
- 날개가 회전하는 상황에서 장치를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 감전되거나 기타 다른 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 이 제품을 작동하기 전에 전원을 차단하는 것을 확인해야 합니다.
- 이 제품을 청소하기 전에 전원을 차단하는 것을 확인해야 합니다.
- 이 제품을 청소할 때 팬에 데미지를 방지하려면, 고압 물 가스킷을 사용하여 팬을 씻지 마십시오 또는 팬을 완전히 물에 집어넣지 마십시오.
- 장치를 장시간 사용하지 않을 경우 케이블을 콘센트에서 분리하십시오.
- 케이블 분리 시에는 플러그를 잡고 분리하시기 바랍니다. 케이블을 잡아당기면 케이블이 파손되거나 누전, 감전이 발생할 우려가 있습니다.
- 전원 케이블을 끌거나 뒤틀거나 쥐어짜거나 누르지 마십시오. 케이블이 파손될 우려가 있습니다.
- 파손된 전원 케이블을 사용하거나 정품 케이블을 임의로 교체하지 마십시오. 누전, 감전, 화재 등이 발생할 우려가 있습니다.
- 전원 케이블이 파손된 경우 당사에 지원을 요청하거나 자격을 갖춘 전기 기사에게 문의하여 케이블을 교체하시기 바랍니다.

최대 RF 전송 전력: Bluetooth (2402-2480 MHz) < 20 dBm

애프터 서비스

기술 지원이 필요한 경우 support@xtool.com으로 문의하십시오.

애프터 서비스에 대한 자세한 내용은 support.xtool.com을 방문하십시오.

聲明

感謝您選擇使用 xTool 產品！

若您是初次使用此產品，請仔細閱讀此產品的所有隨附材料，以提高您的使用體驗。若您未按照本手冊的說明和要求條件使用產品，或因誤解等原因誤操作產品而造成的損失，公司不承擔任何責任。

公司對本手冊的內容進行了嚴格、仔細的校對，但仍可能存在錯誤或疏漏。

公司不斷改進產品功能、提升服務品質，保留隨時更改本手冊所敘述任何產品或軟體的內容的權利。

本手冊旨在幫助您正確使用產品，不包括任何硬體和軟體組態說明。關於產品組態，請參考相關合同（如有）和打包清單，或諮詢經銷商。手冊中的影像僅供參考，實際產品可能會有不同。

本手冊受著作權法保護。未經公司事先書面授權，不得以任何方式複製或抄錄本手冊、不得以任何形式在任何有線或無線網路中傳送本手冊、不得將本手冊翻譯成任何語言，也不得對本手冊的任何內容、圖片、編排等進行修改。

公司致力於持續改善產品及其相關資料，產品或本手冊內容如有變動，請以公司公布的最新內容為準。如想了解具體細節，請前往 xtool.com。

安全第一（必讀）

- 此產品為桌上型雷射加工產品的輔助工具，使用者應嚴格遵守雷射加工的所有安全防護措施。
- 必須注意安裝方向，確保風機進氣端連接雷射加工產品，排氣端連接室外，避免將室外氣體或有害有毒物質帶回室內。
- 此產品僅適用於排放煙霧，無法加以淨化。請確保煙霧的最終排放地點為適當場所，以免對人體健康與環境安全造成危害。
- 請勿將此產品置於窗口，否則設備可能會因淋雨而損壞，或甚至發生漏電危險。
- 請勿自行拆卸此產品或以其他任何方式改變設備結構，尤其不要讓此產品內的風扇裸露在外，以防人員因誤觸扇葉而受傷。
- 此產品運作時，請勿將手指、鉛筆或其他任何物體伸入此產品內部，以免造成設備損壞或人員傷害。
- 此產品運作時，請勿拆卸或改變設備結構，以免導致觸電等危險。
- 如需移動此產品，請先關閉電源。
- 如需清潔此產品，請先關閉電源。
- 為了防止清洗本產品時損壞風扇，請勿使用高壓水槍沖洗風扇或將風扇完全浸入水中。
- 如果長時間不使用此產品，請將電源線從插座上拔下。
- 拔出電源線時，請握住電源插頭，不要直接拉扯電源線，以免造成電源線損壞，進而引起漏電或觸電。
- 請勿損毀或自行更換原本配備的電源線。請勿用力拉扯電源線，也勿讓電源線纏繞打結或受到重壓，以免造成損壞。破壞或擅自更換電源線都可能造成漏電，進而導致火災或觸電事故。
- 請勿使用損壞的電源線或擅自更換原廠電源線。這可能會導致漏電、觸電和火災危險。
- 若電源線損壞，請與我們的售後服務人員或合格的電氣技術人員聯繫，以更換適合的電源線。

最大射頻發射功率：藍牙 (2402–2480 MHz) < 20 dBm

售後服務

若需要技術協助，請透過 support@xtool.com 聯絡我們。

如需有關售後服務的其他資訊，請造訪 support.xtool.com。

聲明

欢迎使用 xTool 产品！

首次使用本产品，请先详细阅读随产品配送的所有资料，以便更好地使用本产品。若未能依照说明和要求使用产品，或由于理解错误等原因误操作本产品，公司将不对由此导致的任何损失承担任何责任。

公司已经对本手册的内容进行了严格、仔细的校勘，但不能确保本手册完全没错误或是疏漏。

公司致力于不断改进产品功能，提升服务品质，因此保留随时更改本手册所叙述任何产品或软件程序及本手册内容的权利。

本手册旨在帮助用户正确使用本产品，并不包括对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请参阅相关合同（如有）和装箱清单，或咨询出售此产品的相关人员。本手册中的图片仅供参考，请以产品实物为准。

本手册受著作权法律法规的保护。未经公司事先书面授权，不得以任何方式复制或抄录本手册，不得以任何形式在任何有线或无线网络中传送本手册，不得将本手册翻译成任何语言，也不得对本手册进行任何内容、图片、布局等的修改。

公司致力于不断优化产品及其相关资料，产品或本手册内容如有变动，请以公司公布的最新信息为准，具体可访问 yunque.com/makeblock-help-center-zh 了解。

安全第一（必读）

- 本产品为桌面级激光加工产品的辅助工具，使用者应严格遵守激光加工产品的所有安全防护措施。
- 必须注意安装方向，保证风机进气端连接激光雕刻机，排气端连接室外，避免将室外气体或者有毒有害物质带回室内。
- 本产品仅用于排放烟雾，无法净化烟雾。请确保烟雾最终排放至适当的场所，不危害人体健康与环境安全。
- 请勿将本产品放置于窗口，否则设备可能会被雨水淋坏，甚至可能导致漏电危险。
- 请勿自行拆卸或以其他任何方式改变设备结构，尤其勿使内部的风扇裸露在外，以防人员因误触扇叶而受伤。
- 本产品工作时，请勿将手指、铅笔或其他任何物体伸入风机内部，以免引起设备损坏或人身伤害。
- 本产品工作时，请勿拆卸或改变设备结构，否则可能导致触电等人身伤害。
- 如需移动本产品，请先断开电源。
- 如需清洁本产品，请先断开电源。
- 清洁本产品时，请勿使用高压水枪冲洗风扇或将风扇完全浸入水中，以防止造成风机损坏。
- 如果长时间不使用机器，请将电源线从插座上拔下。
- 拔出电源线时，请握住电源插头，勿拉扯电源线，以免损坏电源线，引起漏电、触电危险。
- 请勿损坏或自行更换电源线。不得用力拉扯电源线，不得使电源线扭曲打结或受到重压，否则电源线可能会受到损坏。损坏或擅自更换电源线都可能引起漏电，导致火灾或触电事故。
- 请勿使用损坏的电源线或擅自更换原装电源线。这可能会导致漏电流、触电和火灾危险。
- 若电源线损坏，请联系我们的售后支持或合格的电工人员，更换合适的电源线。

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
焊锡	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
备注：以上“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业水平有限，暂时无法实现替代或减量化。



本标识内数字表示自产品组装出厂之日算起，产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

最大射频发射功率:蓝牙 (2402-2480 MHz) < 20 dBm

售后服务

更多产品信息, 可访问 yuque.com/makeblock-help-center-zh
如需技术支持, 可通过以下方式联系我们:

- QQ 技术支持: 800182013
- 技术支持热线: 400-893-0004
- 微信公众号: 童心制物售后



ZH