

		ARWORK INFORMATION PANEL
PRODUCT NAME: Swipe Audiowave Black MANUAL		
ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ☒ MANUAL ☐ STICKER		


MATERIAL:	90gsm
FINISH:	uncoated
CUTTER GUIDE SIZE:	80 X 95mm (when folded)
PRODUCT CODE:	CARWCDBLBKPRM
BARCODE:	TYPE: EAN 13, 80%



CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
			


FONT LISTING:	
WHERE	WHAT
1.	Product Title
2.	General Text
3.	TU Details
4.	Warnings

NOTES:
Black and white print. Double sided print Folded manual.

VERSION DATE:	
DATE	DESIGNER
14/01/2019	ALYCE KOHLER

ES <u>Manual de instrucciones para el altavoz wearable de cuello Audiowave</u> Usado con micrófono incorporado. <u>Accesorios incluidos:</u> 1 Instrucción Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable. <u>Specificación:</u> Compatibilidad con Bluetooth - J1.5.1 Distancia de funcionamiento - 10 metros Frecuencia de transmisión - 100HZ-20KHZ Tamaño - 227 x 195 x 41mm Peso de la unidad - 225 g <u>Funciones de los botones:</u>  1. O: Mantenido pulsado para encender y apagar el altavoz, pulsado para cambiar de modo (USB/Tarjeta/BT/Entrada Aux/FM). 2. - : Realiza una pulsación breve para ir a la canción anterior; realiza una pulsación larga para bajar el volumen. 3. + : Realiza una pulsación breve para ir a la canción siguiente; realiza una pulsación larga para subir el volumen. 4. > : Reproducir/Pausa en la música. Para contestar o colgar una llamada de teléfono. Pula dos veces para volver a marcar. <u>Para conectar tu dispositivo al altavoz de cuello:</u> 1. Asegurate de que tu dispositivo y el altavoz de cuello están encendidos. 2. Al encender el altavoz, oírás el mensaje. 3. Ve a los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo, busca dispositivos y conecta con «BT SPEAKER». 4. Cuando conectes, oírás el mensaje. <u>Instrucciones de seguridad:</u> 1. Mantén el dispositivo alejado del calor, la luz solar directa y los bordes afilados. 2. Mantén el dispositivo alejado de llamas abiertas. 3. No introduzcas ningún objeto metálico en el dispositivo. ¡Riesgo de cortocircuito! 4. Para evitar la carga estática, no utilices el dispositivo en un entorno extremadamente seco. 5. No repares la unidad; ponte en contacto con un especialista autorizado para que la repare.	IT <u>Diffusore indossabile da collo Audiowave - Manuale di istruzioni</u> Usato con microfono incorporato. <u>Accessori inclusi:</u> 1 Manuale di istruzioni, 1 cavo di carica USB & 1 cavo di connessione AUX <u>Specificazione:</u> Supporto Bluetooth - J1.5.1 Gamma di lavoro - 10 metri Frequenza di trasmissione - 100HZ-20KHZ Alimentazione - 5V c.c./100-150mAh <u>Funzioni dei pulsanti:</u>  1. O: tenere premuto per accendere o spegnere il diffusore, premere per alternare tra le modalità (USB/scheda/BT/Aux-IN/FM). 2. - : premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per abbassare il volume. 3. + : premere brevemente per passare al brano successivo, premere a lungo per alzare il volume. 4. > : per riprodurre o mettere in pausa il brano. Per rispondere a una chiamata o per riappare. Premere due volte per ricomporre l'ultimo numero. <u>Per collegare un dispositivo al diffusore da collo:</u> 1. Verificare che il dispositivo e il diffusore siano entrambi accesi. 2. Quando si accende il diffusore si sentirà il messaggio audio. 3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo da collegare, cercare i dispositivi e stabilire il collegamento con "BT SPEAKER". 4. Quando il collegamento è stabilito si sentirà il messaggio audio. <u>Istruzioni di sicurezza:</u> 1. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, bordi taglienti e non esporlo alla luce diretta del sole. 2. Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere. 3. Non inserire oggetti metallici nel dispositivo. C'è il rischio di provocare un cortocircuito. 4. Per evitare scariche elettrostatiche, non utilizzare il dispositivo in un ambiente eccessivamente secco. 5. Non riparare autonomamente il dispositivo. Rivolgersi a uno specialista autorizzato.
---	---

EN <u>Audiowave Wearable Neck Speaker Instruction Manual</u> Use it with Built in Microphone. <u>Accessories included:</u> 1 Instruction Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable. <u>Specification:</u> Bluetooth support - J1.5.1 Working Range - 10 Meters Transmitting Frequency - 100HZ-20KHZ Power Supply - DC5V/100-150mAh Battery - 3.7V 1200mAh Lithium <u>Button Functions:</u>  1. O: Hold to turn the speaker on or off, press to switch between modes(USB-Card/BT/Aux In/FM). 2. - : Short press for previous track, long press to turn down the volume. 3. + : Short press for next song, long press for turning up the volume. 4. > : Play/Pause the music. To pick up or hang up a phone call. Press twice to redial. <u>To connect your device to the Neck Speaker:</u> 1. Make sure your device and the Neck Speaker are switched on. 2. When you switch on the speaker, you will hear the prompt 'Enter the Bluetooth'. 3. Go to the Bluetooth settings of your device, search for devices, then connect with 'BT Speaker'. 4. When you connect, you will hear the prompt 'Connection successful'. <u>Safety Instruction:</u> 1. Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges. 2. Keep the device away from naked flames. 3. Do not insert any metal object into the devices. Risk of circuit! 4. To avoid a static charge, do not use the devices in an extremely dry climate. 5. Do not repair the unit yourself but contact an authorized specialist.	DE <u>Tragbarer Audiowave-Halslautsprecher - Bedienungsanleitung</u> Verwenden Sie es mit eingebautem <u>Zubehör:</u> 1 Bedienungsanleitung, 1 USB-Ladekabel & 1 AUX-Anschlusskabel. <u>Spezifikation:</u> Bluetooth Unterstützung - J1.5.1 Reichweite - 10 Meter Übertragungsfrequenz - 100HZ-20KHZ Stromversorgung - 5V Gleichstrom, 100-150mAh <u>Tastenfunktionen:</u>  1. O: Halten, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten; drücken, um zwischen den Funktionen unzuschnitten (USB/Karte/BT/Aux In/FM). 2. - : Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern. 3. + : Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. 4. > : Musikwiedergabe/Pause. Zum Annehmen oder Beenden von Anrufen. Zur Wiederholungszeit zweimal kurz drücken. <u>Verbinden Ihres Geräts mit dem Halslautsprecher:</u> 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät und der Halslautsprecher eingeschaltet sind. 2. Beim Einschalten des Lautsprechers hören Sie die Aufforderung. 3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach Geräten und stellen Sie eine Verbindung mit 'BT SPEAKER' her. 4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Ansage klingen. <u>Sicherheitsanleitungen:</u> 1. Halten Sie das Gerät von Hitze, direktem Sonnenlicht und scharfen Kanten fern. 2. Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern. 3. Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein. Kurzschlussgefahr! 4. Verwenden Sie das Gerät zum Vermeiden von statischer Ladung nicht in einer extrem trockenen Umgebung. 5. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und wenden Sie sich stattdessen an eine autorisierte Fachkraft.
--	---

FR <u>Haut-parleur tour de cou à ondes radio - Manuel d'instructions</u> Utilisez-le avec le microphone intégré. <u>Accessoires inclus:</u> 1 Instruction Manual, 1 USB charging cable & 1 AUX connecting cable. <u>Spécification:</u> Prise en charge de Bluetooth - J1.5.1 Portée utile - 10m Fréquence de transmission - 100HZ-20KHZ Alimentation - 5V c.c./100-150mAh <u>Fonctions des boutons:</u>  1. O: Maintenir enfoncé pour activer ou désactiver le haut-parleur, appuyez pour basculer entre les modes (USB/Carte/BT/Entrée aux/FM). 2. - : Appuyez brièvement pour accéder à la piste précédente et plus longuement pour réduire le volume. 3. + : Appuyez longuement pour accéder au morceau suivant et plus longuement pour augmenter le volume. 4. > : Lire/Suspendre la musique. Pour prendre un appel ou raccrocher. Appuyez deux fois pour recomposer un numéro. <u>Pour connecter votre appareil au lecteur tour de cou:</u> 1. Assurez-vous que votre appareil est associé au haut-parleur. 2. Lorsque vous mettez le haut-parleur en marche, vous entendrez l'invite sonore. 3. Activez la section des paramètres Bluetooth sur votre appareil, recherchez les appareils à portée, puis connectez-vous à « BT SPEAKER ». 4. Lorsque vous vous connectez, vous entendrez l'invite sonore. <u>Instructions de sécurité :</u> 1. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des rayons directs du soleil et des objets coupants. 2. Tenez l'appareil à l'écart des flammes. 3. N'imposez pas d'objet en métal dans l'appareil. Risque de court-circuit ! 4. Afin d'éviter toute charge statique, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement sec. 5. N'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Contactez un spécialiste agréé.	THE SYMBOL MEANS THAT USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS SHOULD NOT BE DEPOSED OF WITH GENERAL HOUSEHOLD WASTE. THERE ARE SEPARATE COLLECTION SYSTEMS FOR USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION UNDER THE WEEE DIRECTIVE AND IN EFFECTIVE ONLY WITH THE EUROPEAN UNION. PLEASE CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE.  Germany Thumbs Up GmbH, Rudolf-Diesel-Str.14, D-38389 Niederlassel T: +490228 555 3364, info@thumbsup.de, www.thumbsup.de USA Thumbs Up USA, Unit L, Brintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880, info@thumbsupusa.com, www.thumbsupusa.com Head Office Thumbs Up UK Ltd, Unit L, Brintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880, info@thumbsup.com, www.thumbsup.com CE RoHS REACH PART OF THE MAGNUM BRANDS GROUP FCC ID: 2AHJ5W-06WAVEBK SW-06WAVEBK Made in China Fatto in China Fabriqué en Chine Fabricado en China 
--	--



WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.