thumbsUp!

ARWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: Primark AW19 Wireless Charger MANUAL

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 90gsm

FINISH: uncoated

CUTTER GUIDE SIZE: 80 X 95mm (when folded)

PRODUCT CODE: x

BARCODE: **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
		Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'

FONT LISTING:

WHERE	WHAT
1.	Product Title
2.	General Text
3.	TU Details
4.	Warnings

NOTES:

Black and white print.
Double sided print
Folded manual.

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
15/03/2019	ALYCE KOHLER

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

FCC ID: 2AHHEWIRCHRPRM

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Manufactured by Thumbs Up (UK) Ltd
www.thumbsupuk.com

Primark Limited
PO Box 844
Arthur Ryan House
23-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Primark Trimbo S.L.U
Gran Via, 32, 3
28013 Madrid
Spain
CIF – B53973427

Primark Stores Corp.,
101 Arch Street,
Boston, MA 02110
RN Code: 145478
Season Code: AW19

iPhone®, iPad® & iPad® are registered trademarks of Apple® Computer Inc. The product is not licensed, designed, sponsored, endorsed or manufactured by Apple® Computer Inc.

Made in China / Fabricado en China
Fabricado na China / Hergestellt in China
Fabriqué en Chine / Prodotto in Cina / Vyrobeno v Číně
Tillverkad i Kina / Wyprodukowano w Chinach
Tootmine Hiinas / Kiinassa / Vyrobeno v Číně

Veiligheidsmaatregelen: Lees alle instructies vóór gebruik. Waarschuwing: Volg altijd een aantal basisvoorzorgsmaatregelen als je dit product gebruikt:
1. Lees alle instructies vóór gebruik.
2. Wanneer of gebruik dit product moet bij temperaturen onder de 0°C of boven de 40°C.
3. Laat je telefoon niet te veel op. Het apparaat kan heet worden bij overmatig gebruik. Verwijder je telefoon zodra deze helemaal opgeladen is. Laat je telefoon nooit langer dan 7 uur aan een stuk door op.
4. Om het risico op letsel te voorkomen, is bezicht van dichtbij vereist wanneer het product wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen.
5. Dit product is alleen voor binnen gebruik.
6. Vóór gebruik het etiket van de voedingsbron controleren. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel en een conform BS goedgekeurde USB-voedingsenheid van maximaal 3 A of 9 V.
7. Onnodige belasting vermijden als je tekenen van slijtage ziet. Niet gebruiken met losse of beschadigde kabels.
8. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, verwonding of risico op letsel.
9. Haal het apparaat niet uit elkaar. Zoek een gekwalificeerde servicetechnicus voor reparaties. Onjuist opnieuw in elkaar zetten kan leiden tot een risico op brand of letsel.
10. Stel het apparaat niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen. Bloottelling aan hitte kan leiden tot ontploffing. Volg alle aanwijzingen voor het gebruik.
11. Zorg ervoor dat geïntegreerde oplaadcomponenten uitsluitend identieke reserveonderdelen gebruiken om de veiligheid te garanderen.
12. Accessoires aan de achterkant van je telefoon kunnen de effectiviteit van de draadloze oplader belemmeren en leiden tot oververhitting. Verwijder accessoires van de telefoon voordat je deze op dit apparaat oplaadt.

FCC-verklaring:
Dit apparaat voldoet aan het bepaalde in Deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik ervan zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker niet langer gemachtigd is het apparaat te gebruiken.

Safety Precautions:
Read all the instructions before using the product.
Warning: When using this product, basic precautions should always be followed.
1. Read all the instructions before use.
2. Never store or use this product in temperatures below 32°F (0°C) or above 115°F (45°C).
3. Do not overcharge your phone. The unit may become hot under excessive use. Remove your phone once it is fully charged.
4. To reduce the risk of injury, close supervision is required when the product is used near children.
5. Do not expose the device to moisture.
6. Before you check the label of the power source before use. Using the supplied charging cable and a BS approved, Maximum 5A or 9V USB power supply.
7. Any signs of wear and tear please discard immediately. Do not use if connections are loose.
8. Do not use the device if damaged or modified.
9. Do not disassemble the device. For repairs, seek a qualified service professional, Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury.

FCC Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Sicherheitsvorkehrungen: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen. Achtung: Beim Gebrauch dieses Produkts müssen stets Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
1. Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Bedienungsanleitung.
2. Lassen Sie niemals zu, dass Produkt normalerweise bei Temperaturen unter 0° C (32° F) oder über 45° C (115° F).
3. Laden Sie Ihr Handy nicht zu lange. Das Gerät kann bei übermäßigem Gebrauch heiß werden. Entfernen Sie Ihr Handy, wenn es vollständig aufgeladen ist. Laden Sie Ihr Handy niemals länger als 7 Stunden am Stück auf.
4. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist bei der Verwendung des Produkts in Beisein von Kindern besondere Vorsicht geboten.
5. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
6. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung das Etikett der Stromversorgung. Verwenden Sie das beiliegende Ladekabel und eine USB-Stromversorgung mit maximal 3 A, 9 V und BS-Zulassung.
7. Bei jeglichen Verschleißerscheinungen bitte sofort entsorgen. Nicht mit losen Verbindungen verwenden.
8. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Bränden, Verletzungen oder Gefahren führen kann.
9. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Suchen Sie für Reparaturen einen qualifizierten Servicespezialisten auf. Eine falsche Remontage kann zu Brand- oder Verletzungsgefahren führen.
10. Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Die Explosionsgefahr besteht bei Hitzeeinwirkung. Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung.
11. Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass ausschließlich Ersatzteile verwendet werden, die mit dem Original identisch sind.
12. Angebrachte Teile auf der Rückseite Ihres Handys können die Wirksamkeit des kabellosen Ladegeräts beeinträchtigen und zu Überhitzung führen. Bitte entfernen Sie angebrachte Teile von Ihrem Handy, bevor Sie es mit diesem Gerät aufladen.

FCC-Erklärung:
Das Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) das Gerät muss jegliche empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich unerwünschte Reaktionen im Gerät hervorrufen können.
Achtung: Sämtliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers für die Benutzung des Geräts aufheben.

Précautions de sauvegarde: Je todas as instruções antes de utilizar o produto. Aviso: durante a utilização deste produto, as precauções básicas devem ser sempre seguidas:
1. Let todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Nunca armazenar ou utilizar este produto em temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) ou superiores a 115 °F (45 °C).
3. Não sobrecarregar o telemóvel. A unidade pode ficar quente devido a utilização excessiva. Retirar o telemóvel quando estiver totalmente carregado. Nunca carregar o telemóvel durante mais de 7 horas seguidas.
4. Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária uma supervisão atenta quando o produto estiver a ser utilizado próximo de crianças.
5. Não expor o dispositivo à humidade.
6. Antes de verificar a etiqueta da fonte de carga antes de usar, Utilize o cabo de carregamento fornecido, junto com uma fonte de alimentação USB com aprovação BS, tensão de 9V e corrente máxima de 3A.
7. Se encontrar possíveis sinais de desgaste e danos elimine imediatamente, Não utilize se as ligações estiverem soltas
8. As baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível que pode causar incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
9. Não desmontar o dispositivo, Para reparações, procurar um profissional de manutenção qualificado, A remontagem incorrecta pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos.
10. Não expor o dispositivo ao fogo ou temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou temperaturas superiores a 140 °F (60 °C) pode causar explosão.
11. Para garantir a segurança deste produto, certifique-se de que os profissionais de manutenção qualificados utilizam apenas peças de substituição idênticas.
12. Os acessórios na parte traseira do telemóvel podem impedir a eficácia do carregador sem fios e causar sobreaquecimento. Retirar os acessórios do telemóvel antes de carregar nesta dispositivo.

Declaração da FCC:
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC, O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade para utilizar o equipamento.

Precauciones de seguridad: Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto, Aviso: durante a utilização deste produto, as precauções básicas devem ser sempre seguidas:
1. Let todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Nunca armazenar ou utilizar este produto em temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) ou superiores a 115 °F (45 °C).
3. Não sobrecarregar o telemóvel. A unidade pode ficar quente devido a utilização excessiva. Retirar o telemóvel quando estiver totalmente carregado. Nunca carregar o telemóvel durante mais de 7 horas seguidas.
4. Para reducir o riesgo de lesiones, el necesaria una supervisión atenta quando o produto estiver a ser utilizado próximo de crianças.
5. Não expor o dispositivo à humidade.
6. Antes de verificar a etiqueta da fonte de carga antes de usar, Utilize o cabo de carregamento fornecido, junto com uma fonte de alimentação USB com aprovação BS, tensão de 9V e corrente máxima de 3A.
7. Se encontrar possíveis sinais de desgaste e danos elimine imediatamente, Não utilize se as ligações estiverem soltas
8. As baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível que pode causar incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
9. Não desmontar o dispositivo, Para reparações, procurar um profissional de manutenção qualificado, A remontagem incorrecta pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos.
10. Não expor o dispositivo ao fogo ou temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou temperaturas superiores a 140 °F (60 °C) pode causar explosão.
11. Para garantir a segurança deste produto, certifique-se de que os profissionais de manutenção qualificados utilizam apenas peças de substituição idênticas.
12. Os acessórios na parte traseira do telemóvel podem impedir a eficácia do carregador sem fios e causar sobreaquecimento. Retirar os acessórios do telemóvel antes de carregar nesta dispositivo.

Declaración de la FCC:
Este dispositivo está en conformidad con a Parte 15 das Regras da FCC, O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade para utilizar o equipamento.

Consignes de sécurité : Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit, Avertissement : Pour utiliser le produit, il est indispensable de respecter certaines consignes de sécurité élémentaires :
1. Lire toutes les consignes avant utilisation.
2. Ne jamais conserver ou utiliser ce produit à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C.
3. Ne pas surcharger votre téléphone en charge une fois la batterie est entièrement rechargée. L'unité est susceptible de surchauffer en cas d'utilisation excessive. Retirer le téléphone une fois la batterie rechargée. Ne jamais charger votre téléphone pendant plus de 7 heures d'affilée.
4. Pour réduire les risques de blessures, une stricte surveillance est requise lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
5. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité.
6. Vérifiez l'étiquette de la source d'alimentation avant d'utiliser ce produit, Utilisation du câble de chargement fourni et d'une alimentation USB agréée BS, de 3 A ou 9 V maximal.
7. Mettez l'appareil au rebut en cas de signes d'usure ou de dommages, Ne pas utiliser si les connexions ont du jeu.
8. Les batteries endommagées ou altérées peuvent présenter un comportement instable, susceptible de prendre feu, d'exploser ou de provoquer des blessures.
9. Ne pas démonter l'appareil, En cas de besoin de réparation, faire appel à un professionnel qualifié, Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
10. Ne pas exposer l'appareil au feu ou à des températures excessives, Toute exposition au feu ou à des températures supérieures à 40 °C peut provoquer une explosion.
11. Pour assurer la sécurité des produits, assurez-vous que les professionnels qualifiés utilisent uniquement des pièces de rechange identiques aux originales.
12. Tout élément appliqué au dos du téléphone peut nuire à l'efficacité du chargeur sans fil et provoquer une surchauffe, Veuillez retirer tous les accessoires du téléphone avant de recharger avec cet appareil.

Déclaration FCC :
L'appareil est conforme aux normes stipulées dans la partie 15 de la réglementation FCC, Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et
(2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer une utilisation indésirable.
Avertissement : Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité au règlement FCC peut annuler la permission d'utiliser le matériel.

Elementos:
1. Puerto de entrada microUSB
2. Superficie acabada de carga (100cm)
3. Indicador led

Incluye:
Cargador inalámbrico con certificado de estándar Qi
Cable de USB a microUSB
Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas:
Potencia de entrada: 5 V/2 A, 9 V/1.7 A
Potencia de salida: 10 W (máx.)

Cómo cargar dispositivos móviles:
1. Compruebe que el móvil permita la carga inalámbrica, Dicha información normalmente se encuentra disponible en el manual del fabricante (consultar también la última página del presente manual).
2. Enchufe el cargador inalámbrico al adaptador USB y al cable suministrado, una vez conectados, el indicador led hará parpadear una luz BLANCA una sola vez.
3. Coloque el dispositivo habilitado en la superficie del cargador inalámbrico, El led mostrará una luz BLANCA para indicar que el móvil se está cargando.
Nota: Es recomendable quitar la funda protectora al cargar el smartphone, ya que las fundas de más de 3 mm de grosor interfieren en la carga conductiva.

Tan pronuncian de no poner materiales metálicos entre el teléfono y el cargador, como superficies magnéticas de soporte para teléfono o fundas que contengan tarjetas, ya que esto podría impedir el funcionamiento efectivo del cargador inalámbrico, sino que además pueden provocar un calentamiento excesivo del área metálica.

Medidas de seguridad: lee las instrucciones completas antes de utilizar el producto, Advertencia: se deben tener en cuenta una serie de precauciones básicas en todo momento a la hora de usar este producto:
1. Leer las instrucciones al completo antes de utilizar el producto.
2. No almacenar o usar nunca este producto a temperaturas inferiores a 0 (32 f) o superiores a 45 (115 f).
3. No sobrecargue su teléfono, El dispositivo puede calentarse si se usa en exceso, Retirar el móvil cuando esté completamente cargado, No cargar nunca un móvil más de 7 horas seguidas.
4. A fin de reducir el riesgo de lesiones, es necesario vigilar el producto con atención cuando se utilice cerca de niños.
5. No exponga el dispositivo a la humedad.
6. Compruebe la etiqueta de la fuente de alimentación antes de utilizarla, Utilice el cable de carga suministrado y una fuente de alimentación con homologación BS y 3 A como máximo o USB de 9 V.
7. Ante cualquier signo de desgaste, deseche el producto de inmediato, No utilice el producto si sus conexiones no se sostienen.
8. Las pilas o baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
9. No desmontar el dispositivo, Para llevar a cabo reparaciones, busque un servicio profesional cualificado, Un reensamblaje incorrecto podría suponer un riesgo de incendio o lesión.
10. No exponer el dispositivo al fuego o a temperaturas excesivas, Exponerlo a temperaturas superiores a 40 °C puede provocar explosiones.
11. Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de que los profesionales cualificados utilicen únicamente piezas de repuesto idénticas.
12. Los accesorios en el reverso del móvil pueden afectar a la efectividad del cargador inalámbrico y provocar que se recaliente, Para evitarlo, se debe retirar cualquier accesorio del móvil antes de cargarlo con este dispositivo.

Declaración de conformidad con FCC:
Este dispositivo cumple el apartado 15 de la normativa FCC, Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe poder soportar interferencias de cualquier tipo, incluidas las que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.
Advertencia: todo cambio o modificación que no haya recibido la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento normativo podría invalidar la autorización que tiene la persona usuaria para utilizar el aparato.

Varnostni napotki: Pred uporabo preberite celotna navodila, Opozorilo: Pri uporabi tega izdelka je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.
1. Pred uporabo preberite celotna navodila.
2. Nikoli ne shranjujte in ne uporabljajte tega izdelka pri temperaturah pod 32°F (0°C) ali nad 115°F (45 °C).
3. Ne polnite telefona prekomerno, Pri prekomerni uporabi naprava lahko postane vroča, Ko je telefon popolnoma napolnjen, ga odstranite, Nikoli ne polnite telefona več kot 7 ur neprekinjeno.
4. Da bi zmanjšali tveganje poškodb, je treba skrbno nadzorovati uporabo izdelka v bližini otrok.
5. Naprave ne izpostavljajte vlagi.
6. Pred uporabo preverite oznako na napajalniku, Uporabite priloženi polnilni kabel in napajalnik USB z odobritvijo BS ter največjo močjo 3 A pri napetosti napeti 9 V.
7. Če opazite kakršne koli znake obrabe, takoj zavrzite, Izdelka ne uporabljajte, če ima razmaknjene priključke.
8. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko povzroči ekspozicijo ali nevarnost požarkov.
9. Ne razstavljajte naprave, Za popravila se obrnite na usposobljenega serviserja, Napačna ponovna montaža lahko povzroči nevarnost požara ali poškodb.
10. Naprave ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam, Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 140 °F (60 °C) lahko povzroči eksplozijo.
11. Da bi zagotovili varnost izdelka, zagotovite, da uporabniški servisni usposobljeni samo identične nadomestne dele.
12. Priključki na hrbtni strani telefona lahko ovirajo učinkovitost brezžičnega polnilnika in povzročijo pregrevanje, Pred polnjenjem te naprave odstranite priključke iz telefona.

Izjava FCC:
Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC, Delovanje podvrgajoča naslednja dva pogoja:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
(2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Opozorilo: Spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobril organ, odgovoren za skladnost, lahko povzročijo razveljavitev uporabniškove pravice do uporabljanja opreme.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny, Pozor: Při používání tohoto produktu, vždy dodržujte základní opatření:
1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Tento výrobek nikdy neskladujte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než 45 °C.
3. Telefon nenabíjejte déle, Jednotka může být při nadměrném používání horká, Jakmile je telefon plně nabitý, sundejte ho z podložky, Nikdy nenabíjejte telefon déle než 7 hodin bez přestávky.
4. Chcete-li snížit riziko zranění, vždy může přijmou pod přísným dohledem, pokud se používá v blízkosti dětí.
5. Nevystavujte zařízení vlhkosti.
6. Před použitím prosím zkontrolujte štítek zdroje napájení, Používejte dodaný nabíjecí kabel a napájení USB s certifikací BS, maximálním napájením 3 A nebo 9 V.
7. Při jakýchkoli známkách opotřebování okamžitě vyřaďte z provozu, Nepoužívejte, pokud jsou připojení volná.
8. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k úrazům, výbuchu nebo riziku poranění.
9. Nerozebírejte zařízení, Pro opravy vyhledejte kvalifikovaného servisního technika, Nesprávné opětovné sestavení může vést k riziku požáru nebo zranění.
10. Nevystavujte zařízení ohni ani nadměrným teplotám, Vystavení ohni nebo teplotám nad 40 °C může způsobit výbuch.
11. Pro zajištění bezpečnosti výrobku se ujistěte, že kvalifikovaní servisní pracovníci používají pouze identické náhradní díly.
12. Příslušenství na zadní straně telefonu mohou bránit účinnosti bezdrátové nabíječky a vést k přehřátí, Před nabíjením na tomto zařízení odstraňte z telefonu příslušenství.

Prohlášení FCC:
Toto zařízení FCC v souladu s částí 15 směrnic FCC, Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení ostatních zařízení a
(2) toto zařízení musí být schopné provozu i při rušení působeném jinými zařízeními, a to včetně rušení, které může vyvolat nežádoucí chování během provozu.
Pozor: Změny a úpravy, které výslovně neschválila strana zodpovědná za soulad s nařízením, může snížit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Precauzioni di sicurezza: Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto, Attenzione: L'utilizzo di questo prodotto richiede sempre l'osservanza di precauzioni di base:
1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Non conservare o utilizzare mai questo prodotto a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 45 °C.
3. Non caricare eccessivo il telefono, L'unità potrebbe surriscaldarsi in caso di utilizzo eccessivo, Una volta ricaricato, rimuovere il telefono, Non caricare mai il telefono per più di 7 ore consecutive.
4. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto viene usato in presenza di bambini.
5. Non esporre il dispositivo all'umidità.
6. Controllare l'etichetta dell'alimentatore prima dell'uso, Utilizzare il cavo di carica in dotazione e un alimentatore USB omologato da 3 A o 9 V al massimo.
7. Cessare immediatamente l'utilizzo se si notano segni di usura, Non utilizzare se i collegamenti non sono saldi.
8. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile che comportano incendio, esplosione o rischio di lesioni.
9. Non smontare il dispositivo, Per riparazioni, rivolgersi a un professionista qualificato, Un errato montaggio può comportare rischi di incendio o lesioni.
10. Non esporre il dispositivo al fuoco o a temperature eccessive, L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 40 °C può provocare esplosioni.
11. Per garantire la sicurezza del prodotto, assicurarsi che i professionisti qualificati utilizzino esclusivamente parti identiche.
12. Gli accessori sistemati al retro del telefono, può impedire l'efficacia del caricabatterie wireless e causare surriscaldamento, Rimuovere qualsiasi accessorio dal telefono prima di caricarlo su questo dispositivo.

Dichiarazione FCC:
Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC, Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) Il presente dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.
Attenzione: Le alterazioni o modifiche non espressamente approvate dall'ente preposto alla conformità possono causare la revoca del diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Elementen:
1. Micro-USB-ingang
2. Base di ricarica
3. Indicatore LED

Include:
1 caricabatterie wireless certificato Qi
1 USB per cavo Micro USB (100cm)
1 manuale di istruzioni

Specifiche tecniche:
Alimentazione in ingresso: 5V/2A, 9V/1.7A
Potenza di uscita: 10W (max)

Ricarica dei dispositivi mobili:
1. Verificare che il telefono supporti la ricarica wireless, Sarà elencato nelle specifiche del costruttore (vedere anche l'ultima pagina di questo manuale).
2. Collegare la base di ricarica wireless all'adattatore USB e al cavo in dotazione, Una volta collegato, l'indicatore LED lampeggerà una volta con luce BIANCA.
3. Posizionare il dispositivo abilitato sulla superficie della ricarica wireless, Il LED diventerà BIANCO per indicare che il telefono è in carica.

Nota: Se lo smartphone è dotato di una custodia, si consiglia di rimuoverla durante la carica, poiché la custodia con spessore superiore a 3 mm interferiscono con la carica conduttiva.

Inoltre, fare attenzione a non mettere oggetti o materiali metallici tra il telefono e il caricatore, ad esempio tappetini portatelefono magnetici o custodie contenenti tuttavia, poiché non solo impedire il funzionamento efficace della carica wireless ma potrebbero causare il surriscaldamento dell'area metallica.

Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid: Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt, Waarschuwing: Volg altijd een aantal basisvoorzorgsmaatregelen op wanneer u dit product gebruikt:
1. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
2. Nooit dit product opslaan of gebruiken bij temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 40°C (115°F).
3. Laat uw telefoon niet te lang opladen. Het apparaat kan heet worden bij overmatig gebruik. Verwijder uw telefoon zodra deze helemaal opgeladen is. Laat uw telefoon nooit langer dan 7 uur aan een stuk door op.
4. Om het risico op letsel te voorkomen, is toezicht van dichtbij vereist wanneer het product wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen.
5. Dit product is alleen voor binnen gebruik.
6. Vóór gebruik het etiket van de voedingsbron controleren. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel en een conform BS goedgekeurde USB-voedingseenheid van maximaal 3 A of 9 V.
7. Onnodige belasting vermijden als je tekenen van slijtage ziet. Niet gebruiken met losse of beschadigde kabels.
8. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden tot brand, verwonding of risico op letsel.
9. Haal het apparaat niet uit elkaar. Zoek een gekwalificeerde servicetechnicus voor reparaties. Onjuist opnieuw in elkaar zetten kan leiden tot een risico op brand of letsel.
10. Stel het apparaat niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen. Blootstelling aan hitte kan leiden tot ontploffing. Volg alle aanwijzingen voor het gebruik.
11. Zorg ervoor dat geïntegreerde oplaadcomponenten uitsluitend identieke reserveonderdelen gebruiken om de veiligheid te garanderen.
12. Accessoires aan de achterkant van je telefoon kunnen de effectiviteit van de draadloze oplader belemmeren en leiden tot oververhitting. Verwijder accessoires van de telefoon voordat je deze op dit apparaat oplaadt.

FCC-verklaring:
Dit apparaat voldoet aan het bepaalde in Deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik ervan zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker niet langer gemachtigd is het apparaat te gebruiken.

Elementos:
1. Puerto de entrada microUSB
2. Superficie acabada de carga (100cm)
3. Indicador led

Incluye:
Cargador inalámbrico con certificado de estándar Qi
Cable de USB a microUSB
Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas:
Potencia de entrada: 5 V/2 A, 9 V/1.7 A
Potencia de salida: 10 W (máx.)

Cómo cargar dispositivos móviles:
1. Compruebe que el móvil permita la carga inalámbrica, Dicha información normalmente se encuentra disponible en el manual del fabricante (consultar también la última página del presente manual).
2. Enchufe el cargador inalámbrico al adaptador USB y al cable suministrado, una vez conectados, el indicador led hará parpadear una luz BLANCA una sola vez.
3. Coloque el dispositivo habilitado en la superficie del cargador inalámbrico, El led mostrará una luz BLANCA para indicar que el móvil se está cargando.
Nota: Es recomendable quitar la funda protectora al cargar el smartphone, ya que las fundas de más de 3 mm de grosor interfieren en la carga conductiva.

Tan pronuncian de no poner materiales metálicos entre el teléfono y el cargador, como superficies magnéticas de soporte para teléfono o fundas que contengan tarjetas, ya que esto podría impedir el funcionamiento efectivo del cargador inalámbrico, sino que además pueden provocar un calentamiento excesivo del área metálica.

Säkerhetsåtgärder: Läs alla instruktioner innan du använder produkten, Varning: Vid användning av denna produkt måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas:
1. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
2. Förvara eller använd aldrig produkten i temperaturer som är lägre än 32 °F (0 °C) eller högre än 115 °F (45 °C).
3. Ladda inte telefonen för länge, Enheten kan bli varm vid överdriven användning, Ta bort telefonen när den är helt laddad, Ladda aldrig telefonen i mer än 7 timmar i följd.
4. För att minska risken för skador krävs noggrann övervakning när produkten används i närheten av barn.
5. Utsätt inte enheten för fukt.
6. Kontrollera etiketten på strömkällan innan användning, Använd den medföljande laddningskabeln och en BS-godkänd USB-strömkälla med högst 3 A eller 9 V.
7. Kassera vid tecken på slitage och skador, Använd inte om anslutningarna är lösa.
8. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, skador eller risk för personskada.
9. Försök inte att ta isär enheten, Kontakta en kvalificerad servicetekniker för reparationer, Felaktig återmontering kan leda till risk för brand eller personskada.
10. Utsätt inte enheten för eld eller höga temperaturer, Exponering för värme kan leda till explosion, Följ alla anvisningar för användning.
11. Se till att kvalificerade servicetekniker endast använder identiska reservdelar för att säkerställa produktens säkerhet.
12. Tillbehör på telefonens baksida kan försämra den trådlösa laddarens effektivitet och leda till överhettning, Ta bort tillbehören från telefonen innan du laddar den med denna enhet.

FCC-deklaration:
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-bestämmelserna, Användningen är föremål för följande två villkor:
(1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) denna enhet måste tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Ettevaatusabinõud: Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised, Hoiatus: Selle toote kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid:
1. Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised.
2. Ärge kunagi hoidke ega kasutage seda toodet temperatuuril alla 32 °F (0 °C) või üle 115 °F (45 °C).
3. Ärge laadige telefoni liiga kaua, Seade võib liigse kasutamise korral kuumeneda, Eemaldage telefon, kui see on täielikult laetud, Ärge laadige telefoni kunagi rohkem kui 7 tundi järjest.
4. Vigastusohu vähendamiseks on vajalik hoolikas järelevalve, kui toodet kasutatakse lähedal lastele.
5. Ärge laske seadmel niiskusega kokku puutuda.
6. Enne kasutamist kontrollige toiteallika silti, Kasutage kaasasolevat laadimiskaablit ja BS-heakskiidetud USB-toiteallikat, mille maksimaalne võimsus on 3 A või 9 V.
7. Kui ilmnevad kulumise ja kahjustuste tunnused, kõrvaldage kohe, Ärge kasutage, kui ühendused on lahtised.
8. Kahjustatud või muudetud patareid võivad käituda ettearvamatult, mis võib põhjustada tulekahju, vigastusi või ohtlikke olukordi.
9. Ärge võtke seadet lahti, Remondi korral pöörduge kvalifitseeritud hooldustehniku poole, Vale kokkupanek võib põhjustada tulekahju või vigastusohu.
10. Ärge hoidke seadet tule ega liiga kõrgete temperatuuride käes, Kokkupuude kuumusega võib põhjustada plahvatuse, Järgige kõiki kasutusjuhiseid.
11. Ohutuse tagamiseks veenduge, et kvalifitseeritud hooldustehnikud kasutavad ainult identseid varuosi.
12. Telefoni tagaküljel olevad tarvikud võivad juhtmevaba laadija tõhusust halvendada ja põhjustada ülekuumenemise, Enne selle seadmega laadimist eemaldage telefonilt tarvikud.

FCC deklaratsioon:
See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale, Kasutamisel kehtivad järgmised kaks tingimust:
(1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja
(2) seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.
Hoiatus: Muudatused või modifikatsioonid, mida ei ole