thumbsUp!

ARTWORK INFORMATION PANEL

PRODUCT NAME: PRIMARK SS20 HARRY POTTER Wireless Headphones MANUAL

ARTWORK TYPE: ☐ PRODUCT ☐ PACKAGING ☒ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 90gsm

FINISH: uncoated

CUTTER GUIDE SIZE: 80 X 95mm (when folded)

PRODUCT CODE: x

BARCODE: **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
🟦 🟪 🟨 ⬛		Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	
2.	General Text	
3.	TU Details	
4.	Warnings	

NOTES:

Black and white print.
Double sided print
Folded manual.

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
20/11/19	GRACE MACALINO

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Primark Limited
PO Box 644
Arthur Ryan House
22-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Primark Tiendas S.L.U
Gran Via, 32, 5
28013 Madrid
Spain
CIF – B83875427

Primark US Corp.
101 Arch Street,
Boston, MA 02110
RN Code:145478
Season Code: SS20

FCC ID: 2AHHEWIRLSHP2PRM

Made in China / Fabricado en China
Fabricado na China / Hergestelltin China
Fabriqué en Chine / Geproduceerd in China
Prodotto in Cina / Wyprodukowano w Chinach
Izdelano na Kitajskem / Vyrobeno v Cine

- De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als hij niet binnen 15 minuten na inschakeling gekoppeld wordt.
- Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken, zet je hem uit en weer aan of laad je hem op, zodat er genoeg spanning in de batterij zit.

Problemen oplossen:
Als de hoofdtelefoon meer dan twee keer geen koppeling tot stand kan brengen:
1. Controleer dat hij compatibel is met je apparaat.
2. Laad hem op als de batterij bijna leeg is.
3. Controleer of de hoofdtelefoon in de koppelmodus staat.
4. Zet de hoofdtelefoon uit en weer aan.
5. Als er zich teveel Bluetooth-apparaten in de buurt bevinden, kan dit storing veroorzaken.

Als het volume te laag is:
1. Controleer het volume op het gekoppelde apparaat en pas dit aan.
2. Laad de hoofdtelefoon op als de batterij bijna leeg is.

Als het geluid niet werkt:
1. Controleer dat de afstand tussen de hoofdtelefoon en het gekoppelde apparaat niet te groot is.
2. Controleer op storing.

Als de led niet werkt:
1. Laad de hoofdtelefoon helemaal op en controleer de led opnieuw.
2. Zet de hoofdtelefoon uit en weer aan.

Technische specificatie:

Bluetooth-versie	V5.0
Bluetooth-protocollen	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Verbindingsafstand	10m
Opladen	5V-500mAh
Oplaadtijd	tot 1,5 uur
Stand-by tijd	tot 120 uur
Ingebouwde lithiumbatterij	200mAh polymeer
Frequentierespons	20Hz-20KHz
Gevoeligheid	100±5 dB
Uitvoerimpedantie	32 Ω
Afspeeltijd bij 100% volume	tot 6 uur
Afspeeltijd bij 75% volume	tot 8 uur

Veiligheidsaanbevelingen
De hoofdtelefoon niet gebruiken terwijl hij wordt opgeladen. Stel het volume op een gepast niveau af.
Een luid volume kan je gehoor beschadigen. Volume beperkt in lijn met EU richtlijnen. Voor veiligheid in het verkeer mag je de hoofdtelefoon nooit dragen terwijl je fietst, een motor rijdt of een auto bestuurt. Onmiddellijk wegwerpen als je tekenen van slijtage ziet. Niet gebruiken met losse aansluitingen.

PT Auscultadores Bluetooth

Especificações do produto
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Tempo de conversação/reprodução de música: cerca de 6 horas
- Tempo de carregamento: cerca de 1.5 horas
- Botão de ligar/desligar/Tocar/Pausa/Atender e desligar chamadas
- Faixa anterior (prima uma vez) / Volume + (manter premido)
- Faixa seguinte (prima uma vez) / Volume - (manter premido)
- Cabo de auscultadores com ficha de 3,5 mm e 120 cm de comprimento (incluído)
- Cabo de carregamento USB (incluído)
- Microfone integrado

LIGAR: Prima o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para ligar os auscultadores. Irá ouvir a seguinte mensagem: "Bluetooth Mode" (modo bluetooth) e a luz LED irá piscar a azul e vermelho durante algum tempo (à espera de ligação Bluetooth).

DESLIGAR: Prima novamente o botão de ligar/desligar durante 3 segundos para desligar os auscultadores. Irá ouvir a mensagem "Power OFF" (desligar) e a luz LED irá apagar-se.

Interligar via Bluetooth
1. Ligue os auscultadores.
2. Ligue o equipamento e certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
3. Procure "WIRLSHPxxPRM" e selecione-o para emparelhar. Os auscultadores irão emitir um som e o LED ficará aceso com a luz azul.
4. Pode agora reproduzir música do seu equipamento e ouvi-la usando os auscultadores.
5. Só será necessário emparelhar o produto com o dispositivo uma vez. Logo que estejam emparelhados, o dispositivo e os auriculares/auscultadores devem interligar-se automaticamente.
6. Logo que desligar o Bluetooth dos seus dispositivos, os auscultadores emitirão um som e a luz LED irá piscar a azul e vermelho de forma rápida para mostrar que está à espera de ligação.

Ouvir música
- Prima uma vez o botão ON/OFF (ligar/desligar) para fazer uma pausa ou para ouvir faixas
- Prima novamente o botão – para saltar para a faixa anterior
- Carregue no botão + para saltar para a faixa seguinte
- Prima os botões + e - durante 2 segundos para aumentar ou diminuir o volume sonoro.

Atender/desligar chamadas
Prima o botão ON/OFF uma vez para atender, e novamente para desligar uma chamada.

Carregar os auscultadores
1. Desligue os auscultadores antes de os carregar.
2. Ligue o cabo micro USB (incluído) aos auscultadores e a uma porta USB de carregamento.
3. Acenderá a vermelho uma luz LED nos auscultadores para indicar carregamento.
4. Assim que o carregamento estiver concluído, a luz LED vermelha nos auscultadores passará a azul.

Nota:
- Carregue totalmente os auscultadores antes de os usar pela primeira vez.
- Os auscultadores irão desligar-se automaticamente se não houver emparelhamento com o dispositivo no espaço de 15 minutos após serem ligados.
- Se os auscultadores não efetuarem ligação, reinicie os auscultadores ou tente carregá-los para assegurar um nível de carga de bateria adequado.

Resolução de problemas:
Se o dispositivo falhar o emparelhamento mais de duas vezes;
1. Verifique novamente se o produto é compatível com o seu dispositivo
2. Carregue-o no caso de ter bateria fraca
3. Verifique se os auscultadores estão no modo de emparelhamento
4. Reinicie os auscultadores
5. Se estiver rodeado de demasiados dispositivos Bluetooth essa poderá ser essa a razão da interferência.

Se o volume estiver demasiado baixo;
1. Verifique e ajuste o volume no dispositivo interligado
2. Carregue os auscultadores no caso de terem bateria fraca

Se não ouvir qualquer som;
1. Assegure que a distância entre os auscultadores e o dispositivo emparelhado esteja dentro dos limites válidos.
2. Verifique a existência de interferências

Se a luz LED não acender;
1. Verifique novamente depois de carregar completamente os auscultadores
2. Reinicie os auscultadores

Especificações técnicas

Versão Bluetooth	V5.0
Protocolos Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Distância de ligação	10m
Carregamento	5V-500mAh
Tempo de carregamento	Até 1,5h
Tempo em suspensão	Até 120 h
Bateria de iões de lítio integrada	200mAh Polímero
Resposta de frequência	20Hz-20KHz
Sensibilidade	100±5 dB
Impedância de saída	32 Ω
Tempo de reprodução de música a 100% do volume	Até 6h
Tempo de reprodução de música a 75% do volume	Até 8h

Recomendações de segurança
Não use os auscultadores enquanto estiverem a carregar. Ajuste o volume para um nível apropriado.
Sons altos podem prejudicar a sua audição. Volume limitado, em linha com as diretrizes da UE. Para segurança no trânsito, nunca utilize os auscultadores enquanto anda de bicicleta, conduz mota ou carro. Se encontrar quaisquer sinais de desgaste e danos elimine imediatamente. Não utilize se as ligações estiverem soltas.

PL Słuchawki Bluetooth

Specyfikacje produktu
- Zasięg Bluetooth: 10 m
- Czas rozmowy / odtwarzania muzyki: ok. 6 godz.
- Czas ładowania: ok. 1.5 godz.
- Przycisk włączania / odtwarzanie / pauza / odbieranie i rozłączanie połączeń
- Poprzedni utwór (naciśnij raz) / Zwiększanie głośności (przytrzymaj)
- Następny utwór (naciśnij raz) / Zmniejszanie głośności (przytrzymaj)
- Kabel słuchawkowy 12 0 cm 3,5 mm do użytkowania przewodowego (w zestawie)
- Kabel ładujący USB (w zestawie)
- Wbudowany mikrofon

Włączanie: Przytrzymaj przycisk włączania przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawki. Usłyszysz komunikat głosowy: „Bluetooth Mode" (Tryb Bluetooth), a dioda LED zacznie migać na niebiesko i czerwono (oczekując na połączenie Bluetooth).

Wyłączanie: Przytrzymaj ponownie przycisk włączania przez 3 sekundy, aby wyłączyć słuchawki. Usłyszysz komunikat głosowy „Power OFF" (Wyłączono), a dioda LED zgaśnie.

Łączenie przez Bluetooth
1. Włącz słuchawki.
2. Włącz urządzenie i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest aktywna.
3. Wyszukaj „WIRLSHPxxPRM" i wybierz urządzenie w celu sparowania. Słuchawki wyemitują dźwięk, a dioda LED zacznie stale świecić na niebiesko.
4. Teraz możesz odtwarzać muzykę z urządzenia i słuchać przez słuchawki.
5. Produkt należy sparować z urządzeniem tylko raz. Po sparowaniu urządzenie i słuchawki powinny połączyć się automatycznie.
6. Po wyłączeniu urządzeń Bluetooth słuchawki wyemitują dźwięk, a dioda LED ponownie zacznie szybko migać na niebiesko i czerwono, sygnalizując oczekiwanie na połączenie.

Słuchanie muzyki
- Naciśnij przycisk włączania jeden raz, aby pauzować i odtwarzać utwory
- Naciśnij przycisk –, aby przejść do poprzedniego utworu
- Naciśnij przycisk +, aby przejść do następnego utworu
- Przytrzymaj przyciski – i + przez 2 sekundy, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Odbieranie/kończenie połączeń
Naciśnij przycisk włączania jeden raz, aby odebrać połączenie, i ponownie, aby je zakończyć.

Ładowanie słuchawek
1. Wyłącz słuchawki przed ładowaniem.
2. Podłącz kabel Micro USB (w zestawie) do słuchawek i do portu ładowania USB.
3. Wewnątrz słuchawek zaświeci się czerwona dioda LED, sygnalizując ładowanie.
4. Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED wewnątrz słuchawek zmieni kolor na niebieski.

Uwaga:
- Całkowicie naładuj słuchawki przed pierwszym użyciem.
- Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli urządzenie nie zostanie sparowane w ciągu 15 minut od ich włączenia.
- Jeśli słuchawek nie uda się podłączyć, wyłącz i włącz je ponownie lub spróbuj je naładować, aby zapewnić odpowiedni poziom naładowania baterii.

Rozwiązywanie problemów:
Jeśli parowanie urządzenia nie powiedzie się więcej niż dwa razy:
1. Sprawdź, czy produkt na pewno jest zgodny z urządzeniem
2. Naładuj go w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii
3. Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w trybie parowania
4. Wyłącz i włącz słuchawki ponownie
5. Zbyt duża liczba urządzeń Bluetooth w otoczeniu może powodować zakłócenia.

Jeśli poziom głośności jest zbyt niski:
1. Sprawdź i wyreguluj głośność podłączonego urządzenia
2. Naładuj słuchawki w przypadku niskiego poziomu naładowania baterii

Jeśli nie słychać dźwięku:
1. Upewnij się, że odległość między słuchawkami a sparowanym urządzeniem jest prawidłowa
2. Sprawdź, czy nie występują zakłócenia

Jeśli dioda LED się nie świeci:
1. Sprawdź ponownie po całkowitym naładowaniu słuchawek
2. Wyłącz i włącz słuchawki ponownie

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth	V5.0
Protokoły Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Odległość połączenia	10m
Ładowanie	5V-500mAh
Czas ładowania	do 1,5 godz
Czas czuwania	do 120 godz
Wbudowany akumulator litowy	200mAh (polimerowy)
Pasmo przenoszenia	20Hz-20KHz
Czułość	100±5 dB
Impedancja wyjściowa	32 Ω
Czas odtwarzania muzyki przy 100% głośności	do 6 godz
Czas odtwarzania muzyki przy 75% głośności	do 8 godz

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie używaj słuchawek podczas ładowania. Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu.
Głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie słuchu. Głośność jest ograniczona zgodnie z wytycznymi UE. Aby zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nigdy nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze lub motocyklu ani prowadzenia samochodu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak zużycia natychmiast zaprzestań korzystania z produktu. Nie używaj słuchawek, jeśli złącza są luźne.

SL Slušalke Bluetooth

Specifikacije izdelka
- Doseg vmesnika Bluetooth: 10 m
- Čas govora/predvajanja glasbe: približno 6 ure
- Čas polnjenja: približno 1.5 uri
- Gumb za vklop/predvajanje/premor/sprejem in končanje klica
- Prejšnja skladba (pritisnite enkrat)/glasnost + (pridržite)
- Naslednja skladba (pritisnite enkrat)/glasnost – (pridržite)
- Kabel za slušalke dolžine 120 cm s 3,5-milimetrskim vtičem za uporabo s kablom (priložen)
- Kabel USB za polnjenje (priložen)
- Vgrajen mikrofon

Vklop: Gumb za vklop pridržite za 3 sekunde, da vklopite slušalke. Zaslišali boste najavo: »Bluetooth Mode« (Način Bluetooth) in lučka LED bo utripala modro in rdeče (naprava čaka povezavo Bluetooth).

Izklop: Gumb za vklop pridržite za 3 sekunde, da izklopite slušalke. Zaslišali boste najavo »Power OFF« (Izklop) in lučka LED ugasne.

Povezovanje z vmesnikom Bluetooth
1. Vklopite slušalke.
2. Vklopite napravo in poskrbite, da je vključen vmesnik Bluetooth.
3. Poiščite napravo »WIRLSHPxxPRM« in jo izberite za seznanjanje. Slušalke se oglasijo in lučka začne neprekinjeno svetiti modro.
4. Zdaj lahko predvajate glasbo iz naprave in jo poslušate s slušalkami.
5. Izdelek je treba z napravo seznaniti le enkrat. Po prvi seznanitvi bi se morala naprava samodejno povezati s slušalkami.
6. Ko izklopite vmesnik Bluetooth svoje naprave, se slušalke oglasijo in lučka LED znova hitro utripa modro ter rdeče, kar kaže, da čaka na povezavo.

Poslušanje glasbe
- Enkrat pritisnite ON/OFF, da prekinete ali nadaljujete predvajanje skladb.
- Pritisnite gumb –, da se skočite na prejšnjo skladbo.
- Pritisnite gumb +, da skočite na naslednjo skladbo.
- Gumba – in + pridržite za 2 sekundi, da zmanjšate ali povečate glasnost.

Sprejem/končanje klicev
Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da sprejmete, in nato še enkrat, da končate klic.

Polnjenje slušalk
1. Pred polnjenjem slušalke izklopite.
2. Kabel micro USB (priložen) priključite v slušalke in na napajalno vtičnico USB.
3. Zasveti rdeča lučka LED v slušalkah, ki kaže polnjenje.
4. Ko je polnjenje končano, rdeča lučka LED slušalk zasveti modro.

Opomba:
- Pred prvo uporabo slušalke napolnite do konca.
- Slušalke se samodejno izklopijo, če jih ne seznanite v 15 minutah po vklopu.
- Če se slušalke ne povežejo, znova zaženite slušalke ali jih poskusite napolniti, da bodo imele dovolj energije v bateriji.

Reševanje težav:
Če naprave ni mogoče seznaniti več kot dvakrat:
1. Preverite, ali je izdelek združljiv z vašo napravo.
2. Če je baterija prazna, jo napolnite.
3. Preverite, ali so slušalke v načinu seznanjanja.
4. Znova zaženite slušalke.
5. Če je v bližini preveč naprav Bluetooth, lahko to povzroči motnje.

3Če je glasnost prenizka:
1. Preverite in nastavite glasnost na povezani napravi.
2. Če je baterija prazna, napolnite slušalke.

Če zvok ne deluje:
1. Poskrbite, da je med slušalko in seznanjeno napravo še sprejemljiva razdalja.
2. Preverite, ali so prisotne motnje.

Če lučka LED ne sveti:
1. Slušalke napolnite do konca in poskusite znova.
2. Znova zaženite slušalke.

Tehnični podatki

Različica vmesnika Bluetooth	V5.0
Protokoli Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Razdalja povezovanja	10m
Polnjenje	5V-500mAh
Čas polnjenja	do 1,5 h
Pripravljenost	do 120 h
Vgrajena litijeva baterija	200mAh polimerna
Frekvenčni razpon	od 20 Hz do 20 kHz
Občutljivost	100±5 dB
Izhodna impedanca	32 Ω
Čas predvajanja glasbe pri 100-odstotni glasnosti	do 6 ur
Čas predvajanja glasbe pri 75-odstotni glasnosti	do 8 ur

Varnostna priporočila
Slušalk ne uporabljajte, kadar se polnijo. Glasnost nastavite na primerno raven.
Glasen zvok vam lahko poškoduje sluh. Glasnost je omejena skladno s priporočili za EU. Zaradi varnosti v prometu ne nosite slušalk, ko vozite kolo, motorno kolo ali druga motorna vozila. Ob kakršnih koli znakih obrabe izdelek takoj zavrzite. Izdelka ne uporabljajte, če ima razrahljane priključke.

CZ Sluchátka Bluetooth

Specifikace produktu
- Dosah Bluetooth: 10 m
- Doba mluvení / přehrávání hudby: cca 6 hodiny
- Doba nabíjení: cca 1.5 hodiny
- Tlačítko napájení /přehrávání / pozastavení / přijetí a odmítnutí hovoru
- Předchozí stopa (stisknout jednou) / hlasitost + (podržet)
- Další stopa (stisknout jednou) / hlasitost – (podržet)
- Sluchátkový kabel pro drátové použití 120 cm, 3,5 mm (součást balení)
- USB nabíjecí kabel (součást balení)
- Vestavěný mikrofon

Zapnutí: Chcete-li sluchátka zapnout, držte tlačítko opět stisknuté po dobu 3 sekund. Uslyšíte hlasovou výzvu: „Bluetooth Mode" (Režim Bluetooth) a kontrolka LED bude pravidelně blikat modře a červeně (čekání na připojení Bluetooth).

Vypnutí: Chcete-li sluchátka vypnout, držte tlačítko opět stisknuté po dobu 3 sekund. Uslyšíte hlasovou výzvu: „Power OFF" (Vypnuto) a kontrolka LED se vypne.

Připojení k Bluetooth
1. Zapněte sluchátka.
2. Zapněte své zařízení a zkontrolujte, zda je aktivována funkce Bluetooth.
3. Vyhledejte „WIRLSHPPRM" a vyberte je pro párování. Ve sluchátkách se ozve signál a kontrolka LED zůstane svítit trvale modře.
4. Nyní můžete hudbu ze zařízení přehrávat a poslouchat pomocí sluchátek.
5. Stačí, když své zařízení spárujete jednou. Po spárování by se mělo zařízení se sluchátky spojovat automaticky.
6. Jakmile vypnete zařízení Bluetooth, ve sluchátkách se ozve signál a kontrolka LED začne opět rychle blikat modře a červeně, aby signalizovala, že čeká na připojení.

Poslech hudby
- Pro pozastavení a přehrání skladeb stiskněte jednou tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout)
- Pro přeskočení na předchozí skladbu stiskněte tlačítko –
- Pro přeskočení na další skladbu stiskněte tlačítko +
- Pro zesílení a zeslabení hlasitosti stiskněte tlačítka – a + na dobu 2 sekund

Přijetí/ukončení hovoru
Pro přijetí hovoru stiskněte jednou tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout) a pro ukončení hovoru je opět stiskněte.

Nabíjení sluchátek
1. Sluchátka před nabíjením vypněte.
2. Zapojte kabel Micro USB (součást balení) do sluchátek a připojte jej k nabíjecímu portu USB.
3. Červená kontrolka LED na sluchátka se rozsvítí, aby signalizovala nabíjení.
4. Po dokončení nabíjení se červená kontrolka LED na sluchátkách přepne na modrou.

Poznámka:
- Před prvním použitím sluchátka plně nabijte.
- Sluchátka se automaticky vypnou, pokud zařízení není spárováno do 15 minut po jejich zapnutí.
- Pokud se sluchátka nepodaří připojit, restartujte je nebo je zkuste znovu nabít, abyste zajistili dostatečné nabití baterie.

Řešení potíží:
Pokud se zařízení nepodaří spárovat více než dvakrát:
1. Znovu zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vašim zařízením
2. V případě, že je baterie vybitá, nabijte ji
3. Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v párovacím režimu
4. Sluchátka restartujte
5. Je-li v okolí příliš mnoho zařízeními Bluetooth, může to způsobovat rušení.

Pokud je hlasitost příliš nízká:
1. Zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti připojeného zařízení
2. V případě vybití baterie sluchátka nabijte

Pokud zvuk nefunguje:
1. Ujistěte se, že je správná vzdálenost mezi sluchátky a spárovaným zařízením
2. Zkontrolujte, zda nedochází k rušení

Pokud kontrolka LED nefunguje:
1. Po úplném nabití sluchátek ji znovu zkontrolujte
2. Sluchátka restartujte

Technická specifikacet

Verze Bluetooth	V5.0
Protokoly Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Vzdálenost připojení	10m
Nabíjení	5V-500mAh
Doba nabíjení	až 1,5 h
Čas úsporného režimu	až 120 h
Vestavěná lithiová baterie	200mAh Polymer
Frekvenční odezva	20Hz-20KHz
Citlivost	100±5 dB
Výstupní Impedance	32 Ω
Doba přehrávání hudby na 100% hlasitost	až 6 h
Doba přehrávání hudby na 75% hlasitost	až 8 h

Bezpečnostní doporučení
Při nabíjení sluchátka nepoužívejte. Hlasitost nastavte na vhodnou úroveň.
Přílišná hlasitost Vám může poškodit sluch. Hlasitost je omezena v souladu s předpisy EU. Z důvodu bezpečnosti dopravy nikdy svá sluchátka nepoužívejte při jízdě na kole, motocyklu nebo řízení vozidla. Při jakýchkoli známkách opotřebování okamžitě přestaňte používat. Nepoužívejte, pokud jsou konektory uvolněné.

WIRELESS HEADPHONES

INSTRUCTIONS

EN Bluetooth Headphones

Product Specifications
- Bluetooth range: 10m
- Talking/music-playing time: up to 6 hours
- Charging time: approx. 1.5 hours
- Power button/Play/Pause/Answer and hang up calls
- Previous track (press once) / Volume + (hold down)
- Next track (press once) / Volume - (hold down)
- 120cm 3.5mm headphone cable for wired use (Included)
- USB Charging Cable (Included)
- Built in Microphone

Turning ON: Hold the power button down for 3 seconds to turn the headphones ON. You will hear the prompt: 'Bluetooth Mode' and the LED light will flash Blue & Red consistently (waiting for Bluetooth connection).
Turning OFF: Hold the power button down again for 3 seconds to turn the headphones OFF. You will hear the prompt 'Power OFF' and the LED light will switch off.

Connecting to Bluetooth
1. Turn the earphones ON.
2. Turn on your device and make sure the Bluetooth function is activated.
3. Search for "WIRLSHPPRM" and select it to pair. The headphones will make a sound and the LED light will stay as solid blue colour.
4. You can now play music from your device and listen using the headphones.
5. Once you turn your devices Bluetooth off, the earphones will make a noise and the LED light will flash Blue & Red fast again to show it's waiting to be connected.

Listening to music
- Press the ON/OFF once to pause and play tracks
- Press the – button to skip to previous track
- Press the + button to skip to the next track
- Press the - & + buttons down for 2 seconds to increase and decrease volume.

Answer/end calls
Press the ON/OFF button once to answer and again to end a call.

Charging the Earphones
1. Switch the headphones OFF before charging.
2. Plug the Micro USB cable (supplied) into the headphones and connect to a USB charging port.
3. A red LED light within the headphone with illuminate to indicate charging.
4. Once charging is complete, the red LED light within the headphone will turn blue.

Note:
- Charge the headphones fully before using for the first time.
- The headphones will turn off automatically if the device is not paired within 15 minutes of switching them on.
- If the headphones fail to connect, restart the headphones or try charging them to ensure decent battery level.

Troubleshooting:
If the device fails to pair more than twice;
1. Double check that the product is compatible with your device
2. Charge it in case of low battery
3. Check if the headphones are in pairing mode
4. Restart the headphones
5. If surrounded by too many Bluetooth devices this might be causing interference.

If the volume is too low;
1. Check and adjust the volume on the connected device
2. Charge the headphones in case of low battery

If the sound won't work;
1. Ensure that the distance between the headphones and the paired device is with valid distance.
2. Check for interference

If the LED Light is not working;
1. Please check again after fully charging the headphones
2. Restart the headphones

Technical Specifications

Bluetooth Range	V5.0
Protocols	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Connection Distance	10m
Charging	5V-500mAh
Charging Time	Up to 1.5h
Standby Time	Up to 120 h
Built-In Lithium Battery	200mAh Polymer
Frequency Response	20Hz-20KHz
Sensitivity	100±5 dB
Output Impedance	32 Ω
Music Playback Time at 100% volume	Up to 6h
Music Playback Time at 75% volume	Up to 8h

Safety Recommendations
Do not use the earphones whilst they are charging. Adjust volume to an appropriate level.
Loud sounds may damage your hearing. Volume restricted in line with EU guidelines. For traffic safety, never use your earphones while riding a bicycle, motorbike or driving. Any signs of wear and tear please discard immediately. Do not use if connections are loose.

DE Bluetooth-Kopfhörer

Produktdaten
- Bluetooth-Reichweite: 10 m
- Sprech-/Musikwiedergabezeit: ca. 6 Stunden
- Ladezeit: ca. 1.5 Stunden
- Ein/Aus-Taste/Pause/Anrufe annehmen und beenden
- Vorheriger Titel (einmal drücken) / Lautstärke + (gedrückt halten)
- Nächster Titel (einmal drücken) / Lautstärke – (gedrückt halten)
- 120 cm, 3,5-mm-Kopfhörerkabel für kabelgestützte Verwendung (liegt bei)
- USB-Ladekabel (liegt bei)
- Integriertes Mikrofon

Einschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste zum Einschalten des Kopfhörers 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Ansage 'Bluetooth Mode' und die LED blinkt kontinuierlich blau und rot (Warten auf Bluetooth-Verbindung).
Ausschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer auszuschalten. Sie hören die Ansage 'Power OFF' und die LED erlischt.

Bluetooth-Verbindung
1.Schalten Sie den Kopfhörer ein.
2.Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
3.Suchen Sie "WIRLSHPPRM" und wählen Sie den Eintrag für die Koppelung. Der Kopfhörer gibt ein Tonsignal aus und die LED leuchtet konstant blau.
4.Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Kopfhörer hören.
5.Sie sollten das Produkt nur ein einziges Mal mit Ihrem Gerät koppeln müssen. Nachdem sie gekoppelt sind, sollten sich das Gerät und der Kopfhörer automatisch verbinden.
6.Nach dem Ausschalten der Bluetooth-Funktion Ihres Geräts gibt der Kopfhörer einen Signalton aus und die LED blinkt wieder schnell blau und rot, um anzuzeigen, dass auf die Verbindung gewartet wird.

Musik hören
- Drücken Sie zur Wiedergabe und zum Pausieren von Titeln einmal EIN/AUS
- Drücken Sie die Taste – , um zum vorherigen Titel zurückzuspringen
- Drücken Sie die Taste + , um zum nächsten Titel zu springen
- Drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke die Taste – bzw. + 2 Sekunden lang.

Anrufe annehmen und beenden
Drücken Sie einmal EIN/AUS, um einen Anruf anzunehmen und dann nochmals, um ihn zu beenden.

Kopfhörer laden
1. Schalten Sie den Kopfhörer vor dem Laden aus.
2. Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Kabel am Kopfhörer und an einem USB-Ladeanschluss an.
3. Eine rote LED im Kopfhörer leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die rote LED im Kopfhörer blau.

Hinweis:
- Laden Sie den Kopfhörer vor der erstmaligen Verwendung vollständig.
- Der Kopfhörer schaltet automatisch ab, wenn das Gerät innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten nicht gekoppelt wird.
- Falls sich der Kopfhörer nicht verbinden lässt, starten Sie ihn neu oder versuchen Sie, ihn zu laden, um eine ausreichende Akkuladung zu gewährleisten.

Problembehebung:
Wenn sich das Gerät mehr als zwei Mal nicht verbinden lässt:
1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist
2. Führen Sie einen Ladevorgang aus, falls die Akkuladung gering ist
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer in den Kopplungsmodus geschaltet ist
4. Starten Sie den Kopfhörer neu
5. Wenn sich zu viele Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden, könnten diese eine Störung verursachen.

Wenn die Lautstärke zu niedrig ist:
1. Prüfen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät und stellen Sie sie ein
2. Laden Sie den Kopfhörer, falls die Akkuladung gering ist

Wenn keine Tonwiedergabe erfolgt:
1. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Kopfhörer und dem gekoppelten Gerät innerhalb der Reichweite liegt.
2. Prüfen Sie auf Störungen

Wenn die LED nicht funktioniert:
1. Prüfen Sie nach dem vollständigen Laden des Kopfhörers bitte nochmals
2. Starten Sie den Kopfhörer neu

Technische Daten:

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Protokolle	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Verbindungsreichweite	10m
Laden	5V-500mAh
Ladezeit:	Bis zu 1,5 h
Standby-Zeit	Bis zu 120 h
Eingebauter Lithium-Akku	200mAh Polymer
Frequenzgang	20Hz-20KHz
Empfindlichkeit	100±5 dB
Ausgangsimpedanz	32 Ω
Musikwiedergabezeit bei 100 % Lautstärke	bis zu 6h
Musikwiedergabezeit bei 75 % Lautstärke	bis zu 8h

Sicherheitsempfehlungen
Verwenden Sie den Kopfhörer nicht, während er geladen wird. Stellen Sie die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel ein.
Laute Geräusche können Ihr Gehör schädigen. Lautstärkebegrenzung gemäß EU-Richtlinien. Verwenden Sie Ihren Kopfhörer aus Gründen der Verkehrssicherheit nie beim Fahrrad-, Motorrad- oder Autofahren. Bei jeglichen Verschleißerscheinungen bitte sofort entsorgen. Nicht mit losen Verbindungen verwenden.

FR Casque Bluetooth

Spécifications du produit
- Portée Bluetooth : 10 m
- Temps de parole/musique : environ 6 heures
- Temps de chargement : environ 1.5 heures.
- Bouton d'alimentation/Lecture/Pause/Réponse et de fin d'appel
- Piste précédente (appuyer une fois) / Volume + (maintenir enfoncé)
- Piste suivante (appuyer une fois) / Volume - (maintenir enfoncé)
- Câble casque de 120 cm et 3,5 mm de section pour l'utilisation filaire (inclus)
- Câble USB de chargement (inclus)
- Microphone intégré

Mise en marche : Maintenir le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre le casque en marche. Vous allez entendre l'invite : « Bluetooth Mode » et le voyant clignote en bleu et rouge constamment (en attente de connexion Bluetooth).

Arrêt : Maintenir à nouveau le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour arrêter le casque. Vous allez entendre l'invite « Power OFF » et le voyant s'éteint.

Connexion Bluetooth
1. Mettez les écouteurs en marche.
2. Mettez en marche votre appareil et assurez-vous que sa fonction Bluetooth est activée.
3. Recherchez l'entrée « WIRLSHPPRM » et sélectionnez-la pour procéder à l'association. Le casque renvoie un son et le voyant reste bleu fixe.
4. Vous pourrez ensuite lire la musique sur votre appareil et l'écouter avec le casque.
5. Normalement, le produit ne doit être associé à votre appareil qu'une seule fois. Une fois associés, l'appareil et le casque se connectent automatiquement.
6. Lorsque vous arrêtez vos appareils Bluetooth, le casque fait un bruit et le voyant clignote rapidement à nouveau en bleu et rouge pour montrer que la connexion est en attente.

Écoute de musique
- Appuyez une fois sur ON/OFF pour interrompre la lecture des pistes ou la reprendre.
- Appuyez sur le bouton - pour passer à la piste précédente.
- Appuyez sur le bouton + pour passer à la piste suivante.
- Maintenez les boutons - et + pendant 2 secondes pour augmenter ou réduire le volume.

Prendre un appel/raccrocher
Appuyez sur le bouton On/Off une fois pour prendre un appel, et une deuxième fois pour raccrocher.

Chargement des écouteurs
1. Arrêtez le casque avant de le charger.
2. Branchez le câble micro-USB inclus sur le casque et connectez-le à un port de chargement USB.
3. Le voyant rouge s'allume sur les écouteurs pour indiquer que le chargement est en cours.
4. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge devient bleu.

Remarque :
- Chargez complètement les écouteurs avant de les utiliser pour la première fois.
- Le casque s'arrête automatiquement si l'appareil n'est pas associé 15 minutes après son démarrage.
- Si le casque ne se connecte pas, redémarrez le casque ou essayez de le charger pour vous assurer que le niveau de la batterie est suffisant.

Résolution de problèmes :
Si l'appareil ne peut pas être associé au bout de deux essais :
1. Assurez-vous que le produit est bien compatible avec votre appareil.
2. Chargez-le si la batterie est insuffisante.
3. Assurez-vous que le casque est en mode Association.
4. Redémarrez le casque.
5. S'il y a de nombreux appareils Bluetooth aux alentours, cela risque de créer des interférences.

Si le volume est trop faible :
1. Vérifiez et réglez le volume sur l'appareil connecté.
2. Chargez le casque si sa batterie est insuffisante.

Si le son ne fonctionne pas :
1. Assurez-vous que la distance entre le casque et l'appareil associé ne dépasse pas le rayon de portée.
2. Rechercher les sources d'interférences.

Si le voyant ne fonctionne pas :
1. Chargez le casque à son maximum et vérifiez à nouveau.
2. Redémarrez le casque.

Spécifications techniques

Version Bluetooth	V5.0
Protocoles Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Rayon de connexion	10m
Chargement	5V-500mAh
Temps de chargement	Jusqu'à 1,5 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 120 h
Batterie intégrée au lithium	200mAh polymère
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
Sensibilité	100±5 dB
Impédance en sortie	32 Ω
Temps d'écoute de musique avec volume à 100 %	jusqu'à 6 h
Temps d'écoute de musique avec volume à 75 %	jusqu'à 8 h

Préconisations de sécurité
N'utilisez pas les écouteurs lorsqu'ils sont en cours de chargement. Réglez le volume à un niveau confortable.
Les sons forts risquent de nuire à l'audition. Volume limité conformément aux directives européennes. Pour votre propre sécurité sur la route, ne portez pas les écouteurs à vélo, à moto ou en conduisant une voiture. Mettez l'appareil au rebut en cas de signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser si les connexions ont du jeu.

ES Cascos Bluetooth

Especificaciones del producto
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Tiempo de conversación/reproducción de música: alrededor de 6 horas
- Tiempo de carga: alrededor de 1.5 horas
- Botón de alimentación/Reproducir/Pausa/Contestar y colgar llamadas
- Pista anterior (pulsar una vez) / Subir volumen (mantener pulsado)
- Pista siguiente (pulsar una vez) / Bajar volumen (mantener pulsado)
- Cable de cascos de 120 cm y 3,5 mm para uso con conexión mediante cable (incluido)
- Cable de carga USB (incluido)
- Micrófono incorporado

Encender: Pulsa el botón de alimentación durante 3 segundos para encender los cascos. Oirás «Bluetooth Mode» (modo Bluetooth) y la luz LED parpadeará repetidamente en azul y rojo (esperando a la conexión Bluetooth).

Apagar: Pulsa el botón de alimentación de nuevo durante 3 segundos para apagar los cascos. Oirás «Power OFF» (apagado) y la luz LED se apagará.

Conexión con Bluetooth
1. Enciende los cascos.
2. Enciende tu dispositivo y asegúrate de que la función Bluetooth está activada.
3. Busca «WIRLSHPPRM» y selecciónalo para emparejar. Los cascos emitirán un sonido y la luz LED permanecerá encendida en color azul.
4. Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y escucharla a través de los cascos.
5. Solo tendrás que emparejar el producto con tu dispositivo una vez. Una vez emparejados, el dispositivo y los cascos deberían conectar automáticamente.
6. Cuando apagues la función Bluetooth de tu dispositivo, los cascos emitirán un sonido y la luz LED volverá a parpadeará rápidamente en azul y rojo para indicar que están esperando a ser conectados.

Cómo escuchar música
- Pulsa ON/OFF una vez para hacer una pausa o reproducir pistas
- Pulsa el botón – para saltar a la pista anterior
- Pulsa el botón + para saltar a la pista siguiente
- Pulsa los botones - y + durante 2 segundos para aumentar y reducir el volumen.

Contestar / finalizar llamadas
Pulsa el botón ON/OFF una vez para responder y pulsa de nuevo para terminar una llamada.

Carga de los cascos
1. Apaga los cascos antes de cargarlos.
2. Conecta el cable micro USB (suministrado) a los cascos y a un puerto de carga USB.
3. Una luz LED roja se iluminará en los cascos para indicar que se están cargando.
4. Una vez finalizada la carga, la luz LED roja de los cascos cambiará a azul.

Nota:
- Carga los cascos por completo antes de utilizarlos por primera vez.
- Los cascos se apagarán automáticamente si el dispositivo no se empareja en 15 minutos.
- Si falla la conexión de los cascos, reinícialos o cargarlos para asegurarte de que tienen un nivel de batería suficiente.

Solución de problemas:
Si el emparejamiento del dispositivo falla más de dos veces:
1. Comprueba de nuevo que el producto es compatible con tu dispositivo
2. Cárgalo por si la batería estuviera a muy bajo nivel
3. Comprueba si los cascos están en modo de emparejamiento
4. Reinicia los cascos
5. Si hay muchos dispositivos Bluetooth alrededor, es posible que ello provoque interferencias.

Si el volumen está muy bajo:
1. Comprueba y ajusta el volumen del dispositivo conectado
2. Carga los cascos por si la batería estuviera a muy bajo nivel

Si el sonido no funciona:
1. Asegúrate de que la distancia entre los cascos y el dispositivo emparejado es correcta.
2. Comprueba si hay interferencias

Si no funciona la luz LED:
1. Compruébala de nuevo después de cargar por completo los cascos
2. Reinicia los cascos

Especificaciones técnicas:

Versión Bluetooth	V5.0
Protocolos Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Distancia de conexión	10m
En carga	5V-500mAh
Tiempo de carga	Hasta 1,5 horas
Tiempo en espera	Hasta 120 horas
Batería de litio incorporada	200mAh polímeros
Respuesta de frecuencias	20Hz-20KHz
Sensibilidad	100±5 dB
Impedancia de salida:	32 Ω
Tiempo de reproducción de música al 100% de volumen	Hasta 6 horas
Tiempo de reproducción de música al 75% de volumen	Hasta 8 horas

Recomendaciones de seguridad
No utilices los cascos mientras se estén cargando. Ajusta el sonido con un volumen adecuado.
Los sonidos fuertes pueden dañar el oído. El volumen está restringido conforme a las directrices de la UE. Por seguridad vial, nunca utilices los cascos cuando montes en bicicleta o moto o conduzcas. Ante cualquier signo de desgaste, desecha el producto de inmediato. No utilices el producto si las conexiones no son firmes.

IT Cuffie Bluetooth

Specifiche del prodotto
- Raggio di portata Bluetooth: 10 m
- Autonomia in conversazione/riproduzione musicale: circa 6 ore
- Tempo di ricarica: circa 1.5 ore
- Pulsante di accensione/Riproduzione/Pausa/Risposta e fine chiamata
- Brano precedente (premere una volta) / Volume + (tenere premuto)
- Brano successivo (premere una volta) / Volume - (tenere premuto)t
- Cavo per cuffie da 120 cm con connettore da 3,5 mm per funzionamento cablato (incluso)
- Cavo di carica USB (incluso)
- Microfono incorporato

Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere le cuffie. Si sentirà il messaggio vocale 'Bluetooth Mode' (modalità Bluetooth) e l'indicatore LED lampeggerà costantemente con luce blu per indicare l'attesa dalla connessione Bluetooth.

Spegnimento: tenere premuto di nuovo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere le cuffie. Si sentirà il messaggio vocale 'Power OFF' e il LED si spegnerà.

Connessione Bluetooth
1. Accendere le cuffie.
2. Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth.
3. Cercare "WIRLSHPPRM" e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento. Le cuffie emetteranno un segnale acustico e l'indicatore LED rimarrà acceso con luce blu.
4. Ora è possibile riprodurre la musica sul dispositivo e ascoltarla nelle cuffie.
5. È sufficiente accoppiare il prodotto con il dispositivo una sola volta. Successivamente a tale operazione, il dispositivo e le cuffie si riconnetteranno automaticamente."
6. Quando si disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo, le cuffie emettono un segnale acustico e l'indicatore LED lampeggia velocemente con luce rossa e blu per segnalare l'attesa della connessione.

Ascolto di brani musicali
- Premere il pulsante ON/OFF una volta per avviare la riproduzione di un brano o per metterla in pausa.
- Premere il pulsante – per passare alla traccia precedente.
- Premere il pulsante + per passare alla traccia successiva.
- Premere i pulsanti - e + per 2 secondi per aumentare e abbassare il volume.

Risposta alle chiamate e chiusura delle chiamate
Per rispondere a una chiamata (e poi per chiuderla), premere una volta il pulsante ON/OFF.

Carica delle cuffie
1. Spegnere le cuffie prima di caricarle.
2. Collegare il cavo micro-USB (fornito) alle cuffie e inserire l'altra estremità in una porta di carica USB.
3. Un LED rosso si accenderà sulle cuffie per indicare si stanno caricando.
4. A carica completa, il LED rosso diventa blu.

Nota:
- caricare completamente le cuffie prima di utilizzarle per la prima volta.
- Le cuffie si spengono automaticamente se non viene connesso alcun dispositivo entro 15 minuti dopo che sono state accese.
- In caso di mancata connessione, spegnere e riaccendere le cuffie o provare a caricarle per assicurare che il livello della batteria sia sufficiente.

Risoluzione dei problemi:
Se non riesce a connettere un dispositivo per più di due volte:
1. Verificare che il prodotto sia compatibile con il dispositivo
2. Effettuare una carica se il livello della batteria è basso
3. Controllare che le cuffie siano in modalità di accoppiamento
4. Spegnere e riaccendere le cuffie
5. La presenza di troppi dispositivi Bluetooth nelle vicinanze potrebbe causare interferenze

Se il volume è troppo basso:
1. Controllare e regolare il volume sul dispositivo connesso
2. Caricare le cuffie se il livello della batteria è basso

Se non si sente l'audio:
1. Assicurarsi che la distanza tra le cuffie e il dispositivo accoppiato sia adeguata
2. Verificare se sono presenti interferenze

Se l'indicatore LED non funziona:
1. Controllare di nuovo dopo aver caricato completamente le cuffie
2. Spegnere e riaccendere le cuffie

Specifiche tecniche:

Versione Bluetooth	V5.0
Protocolli Bluetooth	SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/IOPT/HID
Distanza di connessione	10m
Carica	5V-500mAh
Durata carica	fino a 1,5 ore
Autonomia in standby	fino a 120 ore
Batteria al litio incorporata	200mAh a polimeri
Risposta di frequenza	20Hz-20KHz
Sensibilità	100±5 dB
Impedenza in uscita	32 Ω
Autonomia in riproduzione musicale al 100% del volume	fino a 6 ore
Autonomia in riproduzione musicale al 75% del volume	fino a 8 ore

Suggerimenti per la sicurezza
Non utilizzare le cuffie mentre sono in carica. Regolare il volume a un livello adeguato.
Un suono troppo forte può danneggiare l'udito. Rispettare le normative UE relative alla limitazione del volume. Per motivi di sicurezza del traffico, non usare mai le cuffie in bicicletta, in moto o al volante di un'automobile. Cessare immediatamente l'utilizzo se si notano segni di usura. Non utilizzare se i collegamenti non sono saldi.

NL Bluetooth-hoofdtelefoon

Productspecificaties
- Bluetooth-bereik: 10 m
- Praten/muziek afspelen: circa 6 uur
- Laadduur: circa 1.5 uur
- Aan/uit-schakelaar/Afspelen/Pauzeren/Telefoon opnemen en ophangen
- Vorige track (eenmaal indrukken) / Volume + (ingedrukt houden)
- Volgende track (eenmaal indrukken) / Volume - (ingedrukt houden)
- 120 cm lange 3,5 mm kabel voor bedraad gebruik van de hoofdtelefoon (inbegrepen)
- USB-oplaadkabel (inbegrepen)
- Ingebouwde microfoon

Inschakelen: Houd de aan/uit-schakelaar 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon IN te schakelen. Je hoort een gesproken prompt: 'Bluetooth Mode' en de led gaat blauw en rood knipperen (wacht op Bluetooth-verbinding).

Uitschakelen: Houd de aan/uit-schakelaar nogmaals 3 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon UIT te schakelen. Je hoort een gesproken prompt 'Power OFF' en de led gaat uit.

Verbinding maken met Bluetooth
1. Zet de hoofdtelefoon AAN.
2. Zet je apparaat aan en controleer dat de Bluetooth-functie is geactiveerd.
3. Zoek naar "WIRLSHPPRM" en selecteer dit om een koppeling tot stand te brengen. De hoofdtelefoon geeft een geluidssignaal en de led blijft blauw branden.
4. Je kunt je muziek nu op je apparaat afspelen en via de hoofdtelefoon horen.
5. Je hoeft dit product normaal gesproken slechts één keer met je apparaat te koppelen. Eenmaal gekoppeld behoren de hoofdtelefoon en je apparaat automatisch verbinding te maken.
6. Wanneer je Bluetooth op je apparaat uitschakelt, geeft de hoofdtelefoon een geluidssignaal en gaat de led weer snel blauw en rood knipperen om aan te geven dat de hoofdtelefoon op een verbinding wacht.

Naar muziek luisteren
- Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om te pauzeren en tracks af te spelen.
- Druk op – om naar de vorige track te gaan.
- Druk op + om naar de volgende track te gaan.
- Houd - of + 2 seconden ingedrukt om het volume lager of hoger in te stellen.

De telefoon opnemen/ophangen
Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om de telefoon op te nemen en druk nogmaals op deze schakelaar om op te hangen.

De hoofdtelefoon opladen
1. Schakel de hoofdtelefoon UIT alvorens hem op te laden.
2. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de hoofdtelefoon en het andere uiteinde op een USB-laadingang.
3. In de hoofdtelefoon gaat een rode led branden om aan te geven dat hij wordt opgeladen.
4. Wanneer het opladen is voltooid, wordt de rode led in de hoofdtelefoon blauw.

Opmerking:
- De hoofdtelefoon volledig opladen voordat je hem voor het eerst gaat gebruiken.