Shenzhen Aukey E-Business Co., Ltd
Address: 2nd Floor, Building 2, Fu Ping Fa Yuan, Longgang District, Shenzhen, China

Instruction Manual

Bluetooth speaker

Model: SK-M8

Contents

Model: SK-M8

English ····· 01–11
Deutsch ····· 12–23
Français ····· 24–35
Español ····· 36–47
Italiano ····· 48–60

Thank you for purchasing Aukey SK-M8 Portable Wireless Speaker. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please email us at support@aukey.com with details.

Package Content

- 1 x SK-M8 Portable Wireless Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Carabiner Hanging Belt
- 1 x Carrying Pouch
- 1 x 24 Month Warranty Card

Specification

Standard	4.2
Supported Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Product Weight	8.80oz / 250g
Product Dimension	4.1 x 2.2 x 2.8in / 175 x 56 x 72mm (L x B x H)
Play Time	12-14 hrs
Charging Time	3-4 hrs
Operation Range	Up to 10m / 33ft
Speaker Output Power	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Power Input	USB 5V-1A
Battery Type	Built-in Lithium Battery (1600mAh)

Product Overview



1. Volume + (long press)/Previous track (short press)
2. Power Button
3. Volume - (long press)/Next track (short press)
4. Multi-function Button(Play / Pause/ Call Button)
5. LED Indicator
6. USB Charging Port
7. 3.5mm Audio-in
8. Reset(built-in)

Charging

1. Make sure the unit is fully charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time.
2. Connect the micro USB cable to the speaker and the USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 3 hours. When fully charged, the red LED will turn off.



* If the battery is running low, the speaker will beep out of tune (the LED indicator will flash fast). Then the speaker turns off automatically, please recharge the battery according to the instructions mentioned above.

Note that your device is charged in its ready-to-go

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Turn on the unit. The indicator flashes quickly in white and blue alternately.
2. Press and hold the power button for 2-3 seconds, then you will hear a prop. sound and the indicator will automatically go into pairing mode with the blue and red LED lights flashing alternately.
3. Bring your device into pairing mode and search for the speaker.
4. Once the speaker has been located by your device you should see "AUKEY SK-M8" simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000".
5. When devices are successfully paired, you will hear a brief beep. Then the blue LED light will flash slowly. You can now enjoy your favorite music from your device.

Note

- If pairing is not completed within 3 minutes, please turn off the speaker and try again. Or insert the pin to the "Reset" hole to restart the speaker.
- When pairing, the device last connected has only pairing mode, the speaker will automatically connect to it.

Functions Introduction

Volume +	Short press to increase volume
Play/Pause	Short press to play/pause music
Volume -	Short press to decrease volume
Power	Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn the speaker on or off.

Adjusting the Volume

Long Press and hold the volume +/- button to increase or decrease the volume.

Skip Tracks

Briefly Press the volume +/- button to move to previous/next track.

Press the ⏯ button to Play / Pause

Answering a call

Press the ⏯ button once to answer a call, or answer directly to your phone.

Ending a call

During a call, press the ⏯ button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

Charging

1. Make sure the unit is fully charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time.
2. Connect the micro USB cable to the speaker and the USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 3 hours. When fully charged, the red LED will turn off.

* If the battery is running low, the speaker will beep out of tune (the LED indicator will flash fast). Then the speaker turns off automatically, please recharge the battery according to the instructions mentioned above.

Note that your device is charged in its ready-to-go

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Turn on the unit. The indicator flashes quickly in white and blue alternately.
2. Press and hold the power button for 2-3 seconds, then you will hear a prop. sound and the indicator will automatically go into pairing mode with the blue and red LED lights flashing alternately.
3. Bring your device into pairing mode and search for the speaker.
4. Once the speaker has been located by your device you should see "AUKEY SK-M8" simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000".
5. When devices are successfully paired, you will hear a brief beep. Then the blue LED light will flash slowly. You can now enjoy your favorite music from your device.

Note

- If pairing is not completed within 3 minutes, please turn off the speaker and try again. Or insert the pin to the "Reset" hole to restart the speaker.
- When pairing, the device last connected has only pairing mode, the speaker will automatically connect to it.

Functions Introduction

Volume +	Short press to increase volume
Play/Pause	Short press to play/pause music
Volume -	Short press to decrease volume
Power	Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn the speaker on or off.

Adjusting the Volume

Long Press and hold the volume +/- button to increase or decrease the volume.

Skip Tracks

Briefly Press the volume +/- button to move to previous/next track.

Press the ⏯ button to Play / Pause

Answering a call

Press the ⏯ button once to answer a call, or answer directly to your phone.

Ending a call

During a call, press the ⏯ button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

LED Indicator Instruction

Status of the speaker	LED Indicator
Pairing mode	Red and blue LED flash alternately
Connected to a device	Blue LED flashes slowly
Connected to a hand-device	Solid blue LED
Low Battery	Red LED flashes slowly
Charging	Solid red LED
Fully charged	The red LED goes off

FAQ solve Trouble Shooting

Q: Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?
A: Please make sure that the iPad/iPhone is not connected to another existing mode (the LED indicator flashes blue and red). Also, it is best if the steps to pairing the first of your iPad/iPhone is turned on.

Q: Why can't my speaker play audio via Aux?
A: Please try connecting and disconnecting the 3.5mm audio cable a few times. Make sure the speaker is turned on. Sometimes, computer system may not recognize the device at first. For some computers, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

Q: Can I use the speaker while it's charging?
A: Yes, you can. However, to maximize the overall performance of the battery, we recommend that you try to avoid using the speaker while charging.

Q: The music sometimes cuts off while playing.
A: The operation range of the speaker may be influenced by obstructions, such as walls, pillars, etc. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions between the speaker and your device during playback.

Q: I turn on the speaker, but I cannot see my LED lights coming on?
A: Please make sure that the unit is charged. If it's fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for assistance.

Care and Maintenance

1. Keep the speaker away from water, direct sunlight or rain areas. High temperatures will shorten lifespan of the speaker, battery and the internal circuit board.
2. Power off the speaker when not in use and before storing.

Warranty and Support

Customer Support

If you need any assistance or support please email **support@aukey.com** with details. We will answer your email within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution.

Warranty

We warrant this device for **24 MONTHS** from date of the original purchase for manufacturer defects. Proof of purchase is required. Please contact seller directly for information about warranty policies.

Please do not return the product without seller / Aukey authorization.

Disclaimer

We can only provide after sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized resellers. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or issues.

Vielen Dank für den Einkauf des Aukey SK-M8 Portable Wireless Lautsprecher. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie später nachschlagen können. Sollten wir Sie, um den E-Mail-Kon support@aukey.com zu kontaktieren.

Packungsinhalt

- 1 x SK-M8 Portable Wireless Lautsprecher
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x 3.5mm Audio Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Aufhängeschlaufe
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x 24 Monate Garantie Karte

Technische Spezifikationen

Standard	4.2
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Produkt Gewicht	8.80oz / 250g
Produkt Maße	4.7 x 2.2 x 2.8in / 175 x 56 x 72mm (L x B x H)
Spielzeit	12-14 Stunden
Ladezeit	3-4 Stunden
Betriebsbereiche	Bis zu 10m / 33ft
Leistungsausgang	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Power Eingang	USB 5V-1A
Battery Typ	Eingebaute Lithium Batterie (1600mAh)

Produkt Übersicht

1. Mikrofon (Eingebaut)
2. Stromschalter
3. Lautstärke + (länger gedrückt halten)/vorheriger Titel (kurz drücken)
4. Lautstärke + (länger gedrückt halten)/nächster Titel(kurz drücken)
5. Multifunktionstaste(Spielen/ Pausieren/ Anruf Taste)
6. LED Anzeige(siehe die Anleitung des Lautsprechers)
7. USB Ladeport
8. 3.5mm Audio-in
9. Zurücksetzen (Eingebaut)

*Wenn die Batterie an Kapazität verliert, beginnt der Lautsprecher zu piepen, die LED Anzeige blinkt schnell. Der Lautsprecher schaltet sich von selbst aus, Laden Sie bitte Ihren Akku nach den beschriebenen Anleitung wieder auf.

Nun können Sie Ihre Audio mit dem voll geladenen Lautsprecher genießen!

Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher bei der Lieferung aufgeladen, laden Sie ihn trotz vollständig auf, bevor Sie ihn zu ersten Mal benutzen.
2. Um das Gerät zu laden, verbinden Sie bitte einfach den Lautsprecher mit einem USB Anschluss oder Netzteil mit dem USB Ladekabel. Der Lautsprecher kann in ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Ist die vollständig aufgeladen werden, ist die LED Anzeige aus.

*Wenn die Batterie an Kapazität verliert, beginnt der Lautsprecher zu piepen, die LED Anzeige blinkt schnell. Der Lautsprecher schaltet sich von selbst aus, Laden Sie bitte Ihren Akku nach den beschriebenen Anleitung wieder auf.

Nun können Sie Ihre Audio mit dem voll geladenen Lautsprecher genießen!

Pairing(für Mobiltelefone, Tablet, Laptops)

1. Schalten Sie das Gerät ein. Die Anzeige blinkt schnell in weiß und blau.
2. Drücken und halten Sie den Netzschalter für 2-3 Sekunden, dann werden Sie eine Ansage Sound hören und der Lautsprecher wird automatisch in den Pairing-Modus mit dem blauen und roten LED Lichter blinken abwechselnd.
3. Schalten Sie Ihr Gerät in den Pairingmodus und suchen Sie anschließend nach dem Lautsprecher.
4. Wählen Sie Lautsprecher von Ihrem Gerät aktuell verfügbar in "Aukey SK-M8" anzeigen. Wählen Sie einfach den Gerätenamen zum Verbinden. Sollte Ihr Gerät nach einem Passcode oder PIN fragen, geben Sie bitte "0000" ein.
5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen Piep und die blaue LED Anzeige blinkt langsam. Sie können nun Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Gerät genießen. Option Sound ist ausgestellt? oder drehen Sie Audio Menü des Geräts ausfahren.

Audio über AUX abspielen

Verbinden Sie das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem Lautsprecher mit Ihrem PC oder Notebook durch den 3.5mm Audio Stecker mithilfe des mitgelieferten 3.5mm Audiokabels.

Pairing(für Mobiltelefone, Tablet, Laptops)

1. Schalten Sie das Gerät ein. Die Anzeige blinkt schnell in weiß und blau.
2. Drücken und halten Sie den Netzschalter für 2-3 Sekunden, dann werden Sie eine Ansage Sound hören und der Lautsprecher wird automatisch in den Pairing-Modus mit dem blauen und roten LED Lichter blinken abwechselnd.
3. Schalten Sie Ihr Gerät in den Pairingmodus und suchen Sie anschließend nach dem Lautsprecher.
4. Wählen Sie Lautsprecher von Ihrem Gerät aktuell verfügbar in "Aukey SK-M8" anzeigen. Wählen Sie einfach den Gerätenamen zum Verbinden. Sollte Ihr Gerät nach einem Passcode oder PIN fragen, geben Sie bitte "0000" ein.
5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen Piep und die blaue LED Anzeige blinkt langsam. Sie können nun Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Gerät genießen. Option Sound ist ausgestellt? oder drehen Sie Audio Menü des Geräts ausfahren.

Audio über AUX abspielen

Verbinden Sie das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem Lautsprecher mit Ihrem PC oder Notebook durch den 3.5mm Audio Stecker mithilfe des mitgelieferten 3.5mm Audiokabels.

Einführung der Funktionen

Volume +	Kurz drücken, um den Ton zu erhöhen
Play/Pause	Kurz drücken, um den Ton zu pausieren/abzuspielen
Volume -	Kurz drücken, um den Ton zu verringern
Power	Drücken Sie die Ein/Aus Taste +/- lang, um die Lautsprecher zu einfahren oder zu ausfahren.

Musik kontrollieren

Drücken Sie die +/-Taste kurz +/- zum, um das nächste/vorherige Lied abzuspielen. Drücken Sie ⏯ Taste, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.

Anruf annehmen

Während eines Anrufs drücken Sie bitte ⏯ Taste einmal, um den Anruf zu beenden. Oder Sie können direkt von Ihrem Telefon aus den Anruf beenden.

LED Anzeige Instruktion

Status des Lautsprechers	LED Anzeige
Pairingmodus	Blaue und rote LED blinken abwechselnd
Mit Ihrem Gerät verbunden	Blaue LED blinkt langsam
Mit Anruf Gerät verbunden	Blaue LED leuchtet durchgehend
Niedrige Batterie	Rote LED blinkt langsam
Aufladen	Rote LED leuchtet durchgehend
Vollständig aufgeladen	Rote LED geht aus

FAQ: Problembehebung

F: Warum kann mein Lautsprecher nicht mit meinem iPad/iPhone?
A: Bitten Sie sicher, dass Sie mit dem Lautsprecher eingeschaltet und im Pairingmodus (blaue und rote LED Anzeige blinken abwechselnd) sind. Außerdem, stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion Ihres iPad/iPhone eingeschaltet ist.

F: Warum spielt der Lautsprecher die Musik nicht über AUX ab?
A: Versuchen Sie das 3.5mm Audiokabel einige male zu verbinden und wieder zu trennen. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Manchmal kann der Computersystem das Gerät nicht auf Anhieb erkennen. Sie müssen Computeren Ihre die Audio Systemsteuerung besuchen, um den Lautsprecher als Ihre Standard Audio Gerät manuell einzustellen.

F: Kann ich den Lautsprecher benutzen, während er aufgeladen wird?
A: Ja! Allerdings empfehlen wir dass nicht zu tun um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten.

F: Die Musik bricht manchmal während des Spielens ab.
A: Die Reichweite des Lautsprechers kann durch Hindernisse gelegentlich verkürzt werden, wie Wände, Säulen usw. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, vermeiden Sie solche Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Gerät während der Audiowiedergabe.

F: Ich schalte den Lautsprecher ein, jedoch leuchtet keine LED auf.
A: Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher aufgeladen ist. Wenn er vollständig aufgeladen ist oder nicht aufgeladen werden kann, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Pflege und Wartung

1. Halten Sie den Lautsprecher nicht direkt unter Sonneneinstrahlung oder an sehr heißen Orten. Hohe Temperatur wird die Lebensdauer des Lautsprechers, der Batterie und der Leiterplatte verkürzen.
2. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es verstauen.

Garantie und Support

Kundendienst

Wenn Sie Unterstützung benötigen, schreiben Sie uns eine E-Mail an **support@aukey.com** mit weiteren Details. Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten. Wir werden unser bestes geben um Ihnen eine praktikable Lösung anzubieten.

Garantie

Wir gewähren diesem Gerät **24 MONATEN** Garantie vom Tag des Kaufes, für herstellerfehler.

Selbst vor, Wenn das Gerät aufgrund eines Herstellerfehlers untauglich ist, kontaktieren Sie den Verkäufer direkt vor dem Umtausch und den Garantiebedingungen Informationen.

Senden Sie das Produkt bitte nicht ohne eine Autorisation des Verkäufers/ Aukey zurück.

Haftung

Wir können nur für das Produkte eine Garantie gewähren, die von Aukey direkt oder von Aukey autorisierten Händlern gekauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie diesen für jegliches Umtausch oder andere Anfragen.

Merci de choisir Aukey SK-M8 Enceinte Portable Sans Fil. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser les enceintes. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre support à la courriel par email à support@aukey.com.

Contenu de l'emballage

- 1 x SK-M8 Enceinte Portable sans fil
- 1 x Câble de charge
- 1 x Câble Audio de 3.5mm
- 1 x Mode d'emploi d'utilisation
- 1 x Mousqueton pour Longlang
- 1 x Carte de garantie
- 1 x mode d'emploi

Spécifications

Version Bluetooth	4.2
Profils supportés	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Poids	8.80oz / 250g
Dimension	4.7 x 2.2 x 2.8in / 175 x 56 x 72mm (L x B x H)
Temps de fonctionnement	12-14 Heures
Temps de recharge	3-4 heures
Portée de fonctionnement maximale	Jusqu'à 10m / 33ft
Puissance de sortie de l'enceinte	2 x 3W
AUX	3.5mm Audio Jack
Entrée de l'alimentation	USB 5V-1A
Type de Batterie	Intégré la Batterie Lithium de 1600mAh

Schéma du produit

1. MIC (Intégré)
2. Bouton d' alimentation
3. Volume + (appui long)/Piste précédente (Appui court)
4. Volume + (Appui long)/Piste suivante (Appui court)
5. Bouton de Multi-fonction(Remise / Pause/Bouton d' appeler)
6. LED indicateur (Sous le couvercle de l'enceinte)
7. Port USB de charge
8. 3.5mm Audio
9. Réinitialisation (intégré)

*Si la batterie est faible, vous entendrez le bip sonore et LED rouge s'éteint, qui l'enceinte s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus mentionnées, votre enceinte est chargée, elle est prêt à utiliser.

Chargement

1. Assurez-vous que l'enceinte est complètement chargée en usine. Assurez-vous de la recharger complètement avant la première utilisation.
2. Pour recharger l'enceinte, il suffit de connecter l'enceinte avec un port USB soit à un adaptateur en utilisant le câble USB de recharge. L'enceinte peut être complètement chargée en 3 heures environ. Lorsque complètement chargée, LED rouge s'éteindra.

* Si la batterie est faible, vous entendrez le bip sonore et LED rouge s'éteint, qui l'enceinte s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus mentionnées, votre enceinte est chargée, elle est prêt à utiliser

Appairage

(pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables)

1. Allumez l'enceinte. Le voyant clignote rapidement en bleu et rouge en alternance.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes, vous entendrez un son et un voyant de LED clignotant en bleu et rouge en alternance, puis l'appareil va automatiquement entrer en mode d'appairage.
3. Mettez votre périphérique en mode d'appairage et recherchez l'enceinte.
4. Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique vous devriez voir "Aukey SK-M8" il suffit de sélectionner le nom de l'enceinte pour la connecter. Si votre périphérique demande un code d'accès, veuillez entrer "0000".
5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et le LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. Pour l'enceinte appairés, vous devez désactiver "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)" ou simplez sur le menu audio du périphérique.

Note

- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 3 minutes, veuillez éteindre l'enceinte et réessayer à nouveau. Ou insérez l'aiguille dans le trou de réinitialisation pour redémarrer le haut-parleur.

Appairage

(pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables)

1. Allumez l'enceinte. Le voyant clignote rapidement en bleu et rouge en alternance.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes, vous entendrez un son et un voyant de LED clignotant en bleu et rouge en alternance, puis l'appareil va automatiquement entrer en mode d'appairage.
3. Mettez votre périphérique en mode d'appairage et recherchez l'enceinte.
4. Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique vous devriez voir "Aukey SK-M8" il suffit de sélectionner le nom de l'enceinte pour la connecter. Si votre périphérique demande un code d'accès, veuillez entrer "0000".
5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et le LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. Pour l'enceinte appairés, vous devez désactiver "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)" ou simplez sur le menu audio du périphérique.

Note

- Si l'appairage n'est pas terminé dans les 3 minutes, veuillez éteindre l'enceinte et réessayer à nouveau. Ou insérez l'aiguille dans le trou de réinitialisation pour redémarrer le haut-parleur.

Introduction des fonctions

Volume +	Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume
Play/Pause	Appuyez sur le bouton pour jouer/mettre en pause la musique
Volume -	Appuyez sur le bouton pour diminuer le volume
Power	Appuyez et maintenez l'enceinte pendant 2-3 secondes pour allumer / éteindre l'enceinte.

Régler le volume

Appuyez sur le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Contrôler de la musique

Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour la piste suivante / précédente.

Appuyez sur le bouton ⏯ pour Jouer / Pause

Répondre à un appel

Appuyez une fois sur le bouton ⏯ pour répondre à un appel ou répondez directement depuis votre téléphone.

Fin d' un appel

Pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton ⏯ la fins d' un appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel directement depuis votre téléphone.

LED indicateur

Status de l'enceinte	LED indicateur
Mode d' appairage	LEDs bleue et rouge clignotent en alternance
Connecté avec Si	LED bleue clignote lentement
Actif connecté	LED bleue reste fixée
Batterie faible	LED rouge clignote lentement
Chargement	LED rouge fixée
Charge complète	LED rouge s'éteint

FAQ: Trouble de fonctionnement

F: Pourquoi mon enceinte ne peut pas avec mon iPad/iPhone?
A: Veuillez vous assurer que l'enceinte est allumé et en mode d'appairage (LEDs bleue et rouge clignotent en alternance). Si oui, mettez votre iPad en mode d'appairage.

F: Pourquoi mon enceinte ne peut pas jouer mode via Aux?
A: Veuillez essayer de connecter et déconnecter le câble audio 3.5 mm une à plusieurs reprises. Assurez que l'enceinte est allumé. Parfois, le système d'ordinateur ne peut pas reconnaître l'appareil. Pour certains ordinateurs, vous devez peut-être visiter le panneau de contrôle audio pour régler manuellement l'enceinte comme le périphérique audio par défaut.

Q: Puis-je utiliser l'enceinte pendant chargement?
A: Oui, certainement mais afin de maximiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser l'enceinte pendant le chargement.

Q: Le musique s'arrête tout et jouent.
A: La plage de fonctionnement de l'enceinte peut être influencée par des obstacles, tels que des murs, piliers, etc. Pour assurer une connexion stable, nous recommandons d'éviter de tels obstacles (possible) et / ou se reconnecter(se) la distance sur de l'utilisation.

Garantie

Nos enceintes sont soigneusement garantis **24 mois** à compter de la date d'achat initiale pour les défauts de fabrication. Si l'enceinte tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication, veuillez communiquer avec le vendeur directement pour un remplacement ou un remboursement.

Prière de ne pas retourner le produit sans autorisation de vendeur / Aukey.

Déclination

Nous pouvons garantir le service après-vente uniquement pour les produits achetés directement auprès de Aukey ou des distributeurs autorisés. Si vous avez acheté chez un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout échange ou toute demande.

Garantie

Nos enceintes sont soigneusement garantis **24 mois** à compter de la date d'achat initiale pour les défauts de fabrication. Si l'enceinte tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication, veuillez communiquer avec le vendeur directement pour un remplacement ou un remboursement.

Prière de ne pas retourner le produit sans autorisation de vendeur / Aukey.

Déclination

Nous pouvons garantir le service après-vente uniquement pour les produits achetés directement auprès de Aukey ou des distributeurs autorisés. Si vous avez acheté chez un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout échange ou toute demande.

Muchas gracias por comprar Aukey SK-M8 Altavoz Portátil Inalámbrico. Por favor, lea atentamente este manual y conserve en lugar seguro para consultar en el futuro. Si necesita ayuda, envíenos un correo a support@aukey.com con los detalles.

Contenido del paquete

- 1 x Aukey SK-M8 Altavoz portátil inalámbrico
- 1 x USB Cable de carga
- 1 x 3.5 mm Cable de audio
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Colgando Clínicas al aire libre
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tarjeta de garantía por 24 meses

Especificaciones

Emisor	4.2
Perfil Apoyado	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Peso del producto	8.80oz / 250g
Dimensión del producto	4.7 x 2.2 x 2.8in / 175 x 56 x 72mm (L x A x H)
Tiempo de reproducción	12-14 horas
Tiempo de carga	3-4 horas
Gama de la operación	Hasta 10 m / 33 pies
Potencia de salida de altavoz	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Entrada de alimentación	USB 5V-1A
Tipo de Batería	Batería de litio incorporada (1600mAh)

Descripción del producto

1. MIC (incorporado)
2. Botón de alimentación
3. Volumen + (presión larga)/Pista anterior (presión corta)
4. Volumen + (presión larga)/Pista siguiente(presión corta)
5. Botón de Multi-función(Botón de Jugar/ Pausa / Llamada telefónica)
6. LED indicador(Consulta de la cubierta del altavoz)
7. USB Puerto de carga
8. 3.5mm Audio in
9. Restablecer(incorporado)

Carga

Antes está particularmente cargada en fábrica. Por favor, asegúrese que ha cargado completo antes de utilizarlo por primera vez.

Para cargar la unidad, sólo conecte altavoz a cualquier puerto USB activo o adaptador de corriente con el cable de carga USB. El altavoz puede ser completamente cargado en unos 3 horas. Cuando está completamente cargado, el LED rojo se apaga.

* Una batería de está agotando, el altavoz emitirá un pitido y el indicador LED parpadeará en rojo. A continuación, el altavoz se apagará automáticamente. Por favor, recargue la batería según las instrucciones de arriba.

altavoz, y disponible está cargado, que está listo a usar

Apareamiento

(para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)

1. Encienda la unidad. El indicador parpadea rápidamente en blanco y azul de forma alternativa.
2. Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 2-3 segundos y luego se oye un sonido de sondeo y el indicador LED se iluminará en azul y rojo de forma alternativa con los LED luces rojas y azules parpadeando, luego, el LED pasa en rojo.
3. Ponga su dispositivo en modo de emparejamiento y la búsqueda de la bocina.
4. Una vez que el altavoz ha sido localizado por el dispositivo debe ver "AUKEY SK-M8" sólo tiene que seleccionar el nombre del dispositivo para conectarse. Si el dispositivo solicita un código de acceso, por favor introduzca "0000".
5. Cuando los dispositivos están emparejados con éxito, se oye un pitido corto, entonces el LED azul parpadea una vez cada 5 segundos. Para altavoces emparejados, debe apagar la función "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o simplemente vaya al menú de audio del dispositivo.

Nota

- Si el emparejamiento no se completa dentro de 3 minutos, apague el altavoz y vuelva a intentarlo. O inserte la punta en el agujero "Reset" para reiniciar el altavoz.

Apareamiento

(para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)

1. Encienda la unidad. El indicador parpadea rápidamente en blanco y azul de forma alternativa.
2. Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 2-3 segundos y luego se oye un sonido de sondeo y el indicador LED se iluminará en azul y rojo de forma alternativa con los LED luces rojas y azules parpadeando, luego, el LED pasa en rojo.
3. Ponga su dispositivo en modo de emparejamiento y la búsqueda de la bocina.
4. Una vez que el altavoz ha sido localizado por el dispositivo debe ver "AUKEY SK-M8" sólo tiene que seleccionar el nombre del dispositivo para conectarse. Si el dispositivo solicita un código de acceso, por favor introduzca "0000".
5. Cuando los dispositivos están emparejados con éxito, se oye un pitido corto, entonces el LED azul parpadea una vez cada 5 segundos. Para altavoces emparejados, debe apagar la función "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o simplemente vaya al menú de audio del dispositivo.

Nota

- Si el emparejamiento no se completa dentro de 3 minutos, apague el altavoz y vuelva a intentarlo. O inserte la punta en el agujero "Reset" para reiniciar el altavoz.

Reproducción de audio a través de auxiliar (AUX)

Active el altavoz Bluetooth y pulsar Aukey SK-M8 a conectado con su PC o portátil a través de un cable de audio de 3,5 mm mediante cable de audio de 3,5 mm auxiliar.

Nota

- La conexión del altavoz se desconectará cuando haya un cable de audio auxiliar a Aukey como el modo Aux tiene mayor prioridad.

Introducción de Funciones

Volume +	Pulse brevemente para aumentar el volumen
Play/Pause	Pulse brevemente para reproducir/pausar música
Volume -	Pulse brevemente para disminuir el volumen
Power	Encendido/apagado del altavoz

Encendido/apagado del altavoz

Mantenga pulsado el botón de alimentación por 2-3 segundos para encender o apagar el altavoz.