


User Guide

BTT55L Bluetooth Transmitter

PRODUCT OVERVIEW




Clear Memory Function

Hold the pairing button for >10s to clear the pairing memory and place the transmitter in active pairing mode. LED will alternately flash red and blue.

Note: After clearing the memory, the transmitter will cannot exit pairing mode until a headphone is paired.

LED Indicator	Connection Status
Solid Red	No Bluetooth Connection
Solid Blue	Headphones Connected
Red and Blue Flashing Alternately	Active Bluetooth Pairing Mode
LED Off	Transmitter Powered Off

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



Guía del usuario

Transmisor Bluetooth BTT55L


Función de borrado de memoria

Si mantienes pulsado el botón de pareado durante >10 s, se borrará la memoria de pareado y el transmisor pasará al modo pareado activo. El indicador LED parpadeará alternativamente en rojo y azul.

Nota: después de borrar la memoria, el transmisor no saldrá del modo pareado activo hasta que unos primeros auriculares queden pareados.

LED Indicator	Estado de conexión
Rdjo fijo	Sin conexión Bluetooth
Azul fijo	Auriculares conectados
Rdjo y azul parpadeando alternativamente	Modo pareado activo
LED apagado	Transmisor apagado

PRODUKTÜBERSICHT



Anleitung BTT55L Bluetooth-Sender

Funktion zum Löschen des Speichers


Halten Sie die Kopplungstaste > 10 Sek. lang gedrückt, um den Kopplungsspeicher zu löschen und den Transmitter in den aktiven Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED-Anzeige blinkt dann abwechselnd rot und blau.

Hinweis: Nach dem Löschen des Speichers wird der Transmitter den Kopplungsmodus erst, wenn ein Kopfhörer gekoppelt ist.

LED-Anzeige	Verbindungsstatus
Durchgehend rot	Keine Bluetooth-Verbindung
Durchgehend blau	Kopfhörer angeschlossen
Abwechselnd rot und blau blinkend	Aktiver Kopplungsmodus
LED ausgeschaltet	Sender ausgeschaltet

Handleiding BTT55L Bluetooth-zender

PRODUCTOVERZICHT



Funcție geheugen wissen

Houd de koppellknop > 10 s ingedrukt om het koppelingheugen te wissen en de zender in de active pairingmodus te zetten. Ledlampje knippert afwisselend rood en blauw.

Opmerking: Na het wissen van het geheugen verlaat de zender de active koppelingsmodus niet totdat er een koptelefoon is gekoppeld.

Ledlampje	Verbindingsstatus
Ononderbroken rood	Bluetoothaansluiting
Ononderbroken blauw	Koptelefoonaansluiting
Afwisselend rood en blauw knipperend	Active pairingmodus
Led uit	Zender uitgeschakeld

Pairing with Bluetooth Headphones

- Press pairing button to transmiter to power it ON.
 - Put headphones in active pairing mode
 - Press pairing button on transmitter until LED indicator flashes alternately red and blue. Approximately 5 seconds
- Note: Transmitter will automatically enter pairing mode for initial pairing
- Transmitter will automatically connect to the strongest Bluetooth signal
 - Once Bluetooth pairing is completed LED status indicator will illuminate solid blue
- Note: Do not try to connect multiple Bluetooth devices at the same time.

Model Name: Bluetooth Transmitter
Input Voltage: 12VDC
Output Current: 1A
Frequency Response: 10Hz ~ 20kHz
Max Input Power: 60mW
Weight: 28g
Bluetooth Version 5.0
Supports: A2DP v1.3, aptX
Bluetooth Transmitter Frequency Range: 2402 ~ 2480MHz
Bluetooth Transmitter Power: <4dbm
Bluetooth Transmitter Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Modulation Technology: BDR/EDR
Transfer Rate: Max EDR up to 3 Mbit/s
Number of Channels: BT: 79 (0~78CH)
Antenna Type: PCB

Pareado con auriculares Bluetooth

- Pulsa el botón de pareado del transmisor para encenderlo.
 - Pon los auriculares en modo pareado activo.
 - Pulsa el botón de pareado del transmisor hasta que el indicador LED parpadee alternativamente en rojo y azul por aproximadamente 5 segundos.
- Nota: el transmisor entrará automáticamente en modo pareado activo para el pareado inicial.
- El transmisor se conectará automáticamente a la señal Bluetooth más fuerte.
 - Una vez completado el pareado por Bluetooth, el indicador LED se iluminará en azul fijo.
- Nota: no intentes conectar varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

Nombre del modelo: Transmisor Bluetooth BTT55L
Tensión de entrada: 12 V CC
Corriente de entrada: 1A
Respuesta de frecuencia: 10Hz~ 20kHz
Potencia de entrada máx: 60mW
Peso: 28 g
Versión Bluetooth: 5.0
Compatibilidad: A2DP v1.3, aptX
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402~2480MHz
Potencia del transmisor Bluetooth: <4dbm
Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Tecnología de modulación: BDR/EDR
Velocidad de transferencia: EDR máx. hasta 3 Mbps
Número de canales BT: 79 (0~78 canales)
Tipo de antena: PCB

Kopplung mit Bluetooth-Kopfhörer

- Drücken Sie die Kopplungstaste am Sender, um ihn einzuschalten
- Versetzen Sie den Kopfhörer in den aktiven Kopplungsmodus
- Drücken Sie die Kopplungstaste am Sender, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Ca. 5 Sekunden

Hinweis: Der Sender wechselt für die erste Kopplung automatisch in den aktiven Kopplungsmodus

- Der Sender verbindet sich automatisch mit dem stärksten Bluetooth-Signal
- Sobald die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige durchgehend blau

Hinweis: Versuchen Sie nicht, mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig zu verbinden.

Modellbezeichnung: BTT55L Bluetooth-Sender
Eingangsspannung: 12 V Gleichspannung
Eingestromstrom: 1 A
Frequenzgang: 10 Hz~20 kHz
Belastbarkeitsgrenze: 60 mW
Gewicht: 28 g
Bluetooth-Version 5.0
Unterstützt: A2DP v1.3, aptX
Bluetooth-Senderfrequenzbereich: 2402~2480 MHz
Bluetooth-Übertragungsleistung: < 4 dbm
Bluetooth-Sendemodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Modulationstechnologie: BDR/EDR
Übertragungsrate: Max. EDR bis zu 3 Mbit/s
Anzahl der Kanäle: BT: 79 (0~78 K.)
Antennentyp: PCB

Koppelen met Bluetooth-koptelefoons

- Druk op de koppelingknop op de zender om deze in te schakelen
 - Zet de koptelefoon in de active pairingmodus.
 - Druk op de koppelingknop op de zender totdat het led lampje afwisselend rood en blauw knippert. Ongeveer 5 seconden.
- Opmerking: De zender gaat automatisch naar de active koppelingsmodus voor de eerste koppeling.
- De zender maakt automatisch verbinding met het sterkste Bluetooth-signaal.
 - Zodra de Bluetooth-koppeling is voltooid, gaat het ledlampje continu blauw branden.
- Opmerking: Probeer niet om meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd te verbinden.

Modelnaam: BTT55L Bluetooth-zender
Ingangsspanning: 12 V gelijkstroom
Ingestroom 1 A
Frequentiebereik: 10 Hz-20 kHz
Max. ingangsvermogen: 60 mW
Gewicht: 28 g
Bluetooth-versie 5.0
Ondersteunt: A2DP v1.3, aptX
Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2402~2480MHz
Bluetooth-zendervermogen: < 4 dbm
Modulate Bluetooth-zender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Modulatie technologie: BDR/EDR
Overdrachtsnelheid: Maximaal EDR tot 3 Mbps
Aantal kanalen: BT: 79 (0~78CH)
Antennetype: Printplaat

Important Information

The transmitter will connect to the strongest Bluetooth signal. It is recommended to only pair headphones one at a time.

The Transmitter does not support audio playback function, such as PLAY, STOP, PAUSE, FWD and RWD.

Volume can be adjusted using volume button on headphone.

Model: Harman BTT55L
FCC ID: 2AHPN-BE2863
IC ID: 6434C-BE2863

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Innovation, Scientific, and Economic Development (ISED) Canada. License exempt RSS, Class 1 standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

CAUTION: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment is installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body in normal use position.

Información importante

El transmisor se conectará a la señal Bluetooth más fuerte. Se recomienda preparar solo los auriculares de uno en uno.

El transmisor no admite funciones de reproducción de audio, como PLAY, STOP, PAUSE, FWD y RWD.

El volumen se puede ajustar con el botón de volumen de los auriculares.

Modelo: Harman BTT55L
FCC ID: 2AHPN-BE2863
IC ID: 6434C-BE2863

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovation, Scientific, and Economic Development (ISED) Canada Declaración de conformidad para México: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
 - este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
- Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Der Sender verbindet sich mit dem stärksten Bluetooth-Signal. Es wird empfohlen, Kopfhörer jeweils nacheinander zu koppeln.

Der Sender unterstützt keine Audiowiedergabefunktionen, wie z.B. PLAY, STOP, PAUSE, FWD und RWD.

Die Lautstärke kann über die Lautstärketaste am Kopfhörer eingestellt werden.

Modell: Harman BTT55L
FCC ID: 2AHPN-BE2863
IC ID: 6434C-BE2863

Dieses Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen und den/der Lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Scientific, and Economic Development (ISED) Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch HARMAN International Industries, Incorporated erfolgt in Lizenz. Andere Warenzeichen oder Handelsbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Belangrijke informatie

De zender kan verbinding met het sterkste Bluetooth-signaal. Het wordt aanbevolen om de koptelefoons te koppelen een voor één te koppelen.

De zender ondersteunt geen afspelfunctie voor audio, zoals PLAY, STOP, PAUZEREN, VOORTUIT en ACHTERUIT-SPOELEN.

Het volume kan worden aangepast met de volumeknop op de koptelefoon.

Reconnection

The transmitter will automatically connect to the strongest Bluetooth signal.

It is recommended to turn the Bluetooth transmitter ON prior to turning on headphones.

It is not recommended to pair the same headphones to multiple vehicle transmitters.

Model: Harman BTT55L
FCC ID: 2AHPN-BE2863
IC ID: 6434C-BE2863

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Innovation, Scientific, and Economic Development (ISED) Canada. License exempt RSS, Class 1 standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Additional Headphone Pairings

The transmitter can be paired with up to eight different headphones.

Follow the Bluetooth pairing steps to pair additional headphones.

Bluetooth pairing mode can be cancelled by pressing the pairing button for 1 second.

It is not recommended to pair the same headphones to multiple vehicle transmitters.

Oman - TRA

TRA/TA-R/11313/21

D172338

ICASA

TA-2020/051

E49

CMIT ID: 2021D18149

NCA APPROVED: 755-7M-XA7-RDR

T/4/11/11/2643

10 R - 06 0145

ZICTA

ZMB/CTN/TA.02/15/6

TRA

REGISTERED No: EPR8601/21

DEALER No: DA35931/14

CE

CCA121LP090079

Pareados de auriculares adicionales

El transmisor se puede paarar con hasta ocho auriculares diferentes.

Sigue los pasos de pareado Bluetooth para paarar auriculares adicionales.

El modo pareado activo se puede cancelar pulsando el botón de pareado durante 1 segundo.

No se recomienda paarar los mismos auriculares con varios transmisores.

Oman - TRA

TRA/TA-R/11313/21

D172338

ICASA

TA-2020/051

E49

CMIT ID: 2021D18149

NCA APPROVED: 755-7M-XA7-RDR

T/4/11/11/2643

10 R - 06 0145

ZICTA

ZMB/CTN/TA.02/15/6

TRA

REGISTERED No: EPR8601/21

DEALER No: DA35931/14


CE

CCA121LP090079

Guide de l'utilisateur

Émetteur Bluetooth BTT55L

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Fonction d'effacement de la mémoire

Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant plus de 10 s pour effacer la mémoire d'appairage et mettre l'émetteur en mode d'appairage actif. Le voyant LED clignote alternativement en rouge et bleu.

Remarque : après avoir effacé la mémoire, l'émetteur ne quittera pas le mode d'appairage actif jusqu'à ce qu'un écouteur soit apparié.

Voyant LED	État de la connexion
Rouge continu	Aucune connexion Bluetooth
Blue continu	Écouteurs connectés
Rouge et bleu clignotent alternativement	Mode d'appairage Bluetooth actif
Voyant LED éteint	Émetteur hors tension



Oman - TRA

TRA/TA-R/11313/21

D172338

ICASA

TA-2020/051

E49

CMIT ID: 2021D18149

NCA APPROVED: 755-7M-XA7-RDR

T/4/11/11/2643

10 R - 06 0145

ZICTA

ZMB/CTN/TA.02/15/6

TRA

REGISTERED No: EPR8601/21


DEALER No: DA35931/14

CE

CCA121LP090079

Guida per l'utente Trasmittitore Bluetooth BTT55L

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Funzione Cancella memoria

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per più di 10 secondi per cancellare la memoria di accoppiamento e mettere il trasmettitore in modalità di accoppiamento attivo. L'indicatore LED lampeggia alternativamente con colore rosso e blu.

Nota: Dopo aver cancellato la memoria, il trasmettitore non uscirà dalla modalità di accoppiamento attivo fino a quando non viene accoppiata una cuffia.

Indicatore LED	Stato connessione
Rosso fisso	Connessione Bluetooth assente
Blu fisso	Cuffie connesse
Rosso e blu lampeggiano alternativamente	Modalità di accoppiamento attivo
LED spento	Trasmittitore spento

Aanvullende hoofdtelefoonkoppelingen

De zender kan worden gekoppeld met maximaal acht verschillende koptelefoons. Volg de Bluetooth-Koppelingsschappen om extra koptelefoons te koppelen.


De actieve pairingmodus kan worden geannuleerd door 1 seconde op de koppelingknop te drukken.

Het wordt niet aanbevolen om dezelfde koptelefoon te koppelen aan meerdere voertuigzenders.

Funktion för att rensa minnet

Håll ihopparringsknappen intryckt >10 s för att rensa ihopparringsminnet och sätta sändaren i ihopparringsläge. LED-indikatorn blinkar växelvis rött och blått.

Obs: När minnet har rensats lämnar sändaren inte ihopparringsläge förän hörnärma har parats ihop.



Appairage avec des écouteurs Bluetooth

- Appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur pour le mettre sous tension.
 - Mettez les écouteurs en mode d'appairage actif.
 - Appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en rouge et bleu. Environ 5 secondes
- Remarque : l'émetteur entrera automatiquement en mode d'appairage actif pour l'appairage initial.
- L'émetteur se connectera automatiquement au signal Bluetooth le plus fort.
 - Une fois l'appairage Bluetooth terminé, le voyant LED restera allumé en bleu continu.
- Remarque: n'essayez pas de connecter plusieurs appareils Bluetooth en même temps.

Désignation du modèle : émetteur Bluetooth BTT55L
Tension d'entrée : 12 V CC
Courant d'entrée : 1 A
Réponse en fréquence : 10 Hz à 20 kHz
Puissance d'entrée max. : 60 mW
Poids : 28 g
Version Bluetooth 5.0
Prise en charge : A2DP v1.3, aptX
Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2 402 à 2 480 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 4 dbm
Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
Technologie de modulation : BDR/EDR
Taux de transfert : EDR max. jusqu'à 3 Mbit/s
Nombre de canaux : BT : 79 (0 à 78 canaux)
Type d'antenne : carte de circuit imprimé (PCB)



اسم الموديل: جهاز إرسال Bluetooth BTT55L
فولتية الإدخال : 12 فولت تيار مستمر
تيار الإدخال: 1 أ
الاستجابة للتردد: من 10 إلى 20 كيلوهرتز
القدرة المدخلة: 60 ميلي واط
الوزن: 28 جرام
إصدار Bluetooth 5.0
دعم: A2DP v1.6, aptX
نطاق ترددات الإرسال لـ Bluetooth: 2402-2480 MHz
قوة جهاز إرسال Bluetooth: < 4dbm
تقنية التضمين: BDR/EDR
معدل النقل: الحد الأقصى EDR يصل إلى 3 ميجابت/ثانية
عدد القنوات: BT: 79 (0~78CH)
نوع الهوائي: PCB

Accoppiamento con cuffie Bluetooth

- Premere il pulsante di accoppiamento sul trasmettitore per metterlo sotto tensione.
- Mettere le cuffie in modalità di accoppiamento attivo
- Premere il pulsante di accoppiamento sul trasmettitore finché la spia LED non lampeggia alternativamente con colore rosso e blu. Circa 5 secondi

Nota: Il trasmettitore entra automaticamente in modalità di accoppiamento attivo per l'accoppiamento iniziale.

- Il trasmettitore si conetterà automaticamente al segnale Bluetooth più forte
- Una volta completata l'associazione Bluetooth, l'indicatore LED emetterà una luce blu fissa

Nota: Non tentate di collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Nome modello: Trasmittitore Bluetooth BTT55L
Tensione in ingresso: 12 V CC
Corrente di ingresso: 1A
Risposta in frequenza: 10Hz ~20kHz
Massima potenza in ingresso: 60mW
Peso: 28g
Versione Bluetooth 5.0
Supporto: A2DP v1.3, aptX
Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 2402~2480MHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth: <4 dbm
Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Tecnologia di modulazione: BDR/EDR
Velocità di trasferimento: EDR max fino a 3 Mbps
Numero di canali: BT: 79 (0~78CH)
Tipo di antenna: PCB

Ihopparring med flera hörurär

- Aktivera sändaren genom att trycka på ihopparringsknappen
- Aktivera hörnärmas ihopparringsläge
- Tryck på ihopparringsknappen på sändaren tills LED-indikatorn blinkar växelvis rött och blått. Cirka 5 sekunder

Obs: Sändaren sätts automatiskt i ihopparringsläge för initial ihopparring.

- Sändaren ansluter automatiskt till den starkaste Bluetooth-signalen
- När ihopparringen via Bluetooth är klar lyser LED-indikatorn med fast blått sken

Obs: Förök inte att ansluta flera Bluetooth-enheter samtidigt.

Modellbeteckning: BTT55L Bluetooth-sändare
Insåppning: 12V DC
Ingångsström: 1A
Frekvensåtergivning: 10-20000Hz
Max ingångsvermogen: 60mW
Vikt: 28g
Bluetooth-version 5.0
Stöd: A2DP v1.3, aptX
Frekvensområde Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2402~2480MHz
Bluetooth-sändarens effekt: <4dbm
Bluetooth-sändaremodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Moduleringssteknik: BDR/EDR
Överföringshastighet: Max EDR upp till 3Mbit/s
Antal kanaler: BT: 79 (0~78CH)
Antenntyp: PCB

Informations importantes

L'émetteur se connectera au signal Bluetooth le plus fort. Il est recommandé de n'appairer qu'un écouteur à la fois.

L'émetteur ne prend pas en charge la fonction de lecture audio, telle que PLAY (LECTURE), STOP (ARRÊT), PAUSE (PAUSE), FWD (AVANT) et RWD (ARRIÈRE).

Le volume peut être réglé à l'aide du bouton du volume situé sur l'écouteur.

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont détenues par Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated se fait sous accord de licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Bluetooth

La marca y los logos Bluetooth® son marcas registradas y pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por HARMAN International Industries, Incorporated se hace con la debida licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Informazioni importanti

Il trasmettitore si conetterà al segnale Bluetooth più forte. Si consiglia di accoppiare un solo paio di cuffie alla volta.

Il trasmettitore non supporta la funzione di riproduzione audio, come PLAY, STOP, PAUSE, FWD e RWD.

Il volume può essere regolato utilizzando il pulsante del volume sulle cuffie.

Bluetooth

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di HARMAN International Industries, Incorporated è concesso in licenza. Altri marchi registrati o nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Viktig information

Sändaren ansluter automatiskt till den starkaste Bluetooth-signalen. Vi rekommenderar att du endast parar ihop hörnärma en i taget.

Sändaren har inte stöd för ljudspelsning, t.ex. PLAY, STOP, PAUSE, FWD och RWD.

Volymen kan justeras med volymknappen på hörnärma.

Modell: HARMAN BTT55L
FCC-ID: 2AHPN-BE2863
IC-ID: 6434C-BE2863

Denna enhet uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-regelerna samt Industry Canadas licensundantag RSS standard. För användning gäller följande villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens.
- Denna enhet måste acceptera alla störningar som motas, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift

Denna digitala apparat i klass B uppfyller kanadensiska ICES-003.

Reconnexion

L'émetteur se connectera automatiquement au signal Bluetooth le plus fort.

Il est recommandé d'appairer l'émetteur Bluetooth avant d'allumer les écouteurs.

Il n'est pas recommandé d'appairer les mêmes écouteurs à plusieurs émetteurs de véhicules.

Modèle : Harman BTT55L
ID FCC : 2AHPN-BE2863
ID IC : 6434C-BE2863

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et à la ou aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement inapproprié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

