

ANTENNA
L2
4.7nH
C2
C3
NC
C
NC
10pF
C5
C4
1pF
NC
BAT
GND
AA*2
K1
SS12F42G6
VDD 3V
C1
104PF
U1
GND
ANT
VDD
GND
XC1
GND
XC2
PB3
VDD
PB1
PA6
PA6
PB0
PA5/PRSTB
PA0
PA3
PA4
XTAL
16MHZ
Quartz crysta
R1
1k
LED
3#red
XC2435B RX
前进
F
后退
B
PA4
右旋转
L
左旋转
R
PA0
右侧移
SW6
左侧移
SW5
PB0
喷雾
SW8
演示
SW7
PB1
R2
1k
PA6