



M Y S T E R Y V I B E

CRESCENDO 2 USER GUIDE

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES

CHARGING CRESCENDO 2

To charge Crescendo 2, connect the micro USB cable to the port at the bottom and the other end of the cable to any USB plug or computer for power. The light on the bottom of Crescendo 2 will blink amber to indicate it is charging. When charging is complete the light will go solid green. Charge Crescendo 2 for 1 hour before first use.

TURNING ON / OFF

To turn Crescendo 2 On or Off, press and hold the  button (next to the power icon) for 2 seconds.

INCREASE / DECREASE INTENSITY


Press the  button to increase the intensity and  button to decrease it.

SELECT YOUR VIBE

Press the  and  buttons to cycle through the vibes on Crescendo 2.

USE THE APP

1. Download the App from the Apple App Store or Google Play Store. Note that Android needs location permission for the Bluetooth functionality to work, this is an internal Android requirement and not used by the App.
2. Enable Bluetooth on your phone if it's not already turned on. In the App, select 'Crescendo 2' and then 'Tap to Connect'.
3. Press and hold the  button next to the  icon for 2 seconds.
4. Crescendo 2 will vibrate twice indicating it's ready to connect. The App will then be connected with Crescendo 2.



You can use the MysteryVibe App to control Crescendo 2 from up to 6 metres away. Crescendo 2 comes with 12 pre-set vibration patterns (vibes) and can hold up to 12 at a time. The App lets you create your own vibes and download new ones. Swipe up from the home screen to live control Crescendo 2 or swipe down to browse the vibes library & create your own vibes. Check out our quick video on how to use the App: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

LOCK / UNLOCK CRESCENDO 2



Got a vibe you really like? You can make sure you don't accidentally change the settings by locking the buttons. Just press and hold the  and  buttons at the same time for 4 seconds and Crescendo 2 will be locked. The light on the bottom will double flash upon locking and then again every 10 seconds. To unlock, press and hold the  and  buttons again for 4 seconds and Crescendo 2 will go back to normal operation. If you are unsure whether your Crescendo 2 is locked, simply put it on charge and it will automatically go back to normal operation.

USING CRESCENDO 2

Crescendo 2 is designed to be all about you. Simply bend Crescendo 2 with your hands to take any shape your body desires. Use it for solo play or with your partner. Download the beautiful MysteryVibe Playbook at mysteryvibe.com/play to discover lots of fun ways to enjoy Crescendo 2. To avoid damaging Crescendo 2, bend each section one by one and make sure not to bend sideways.

WASH AND CARE

Clean Crescendo 2 before and after every use, either with soap and water, or a specialized toy cleaner. It's safe to wash Crescendo 2 in running water.



WARRANTY INFORMATION

Please make sure to register your warranty at mysteryvibe.com/register using your order number. If you can't find your order number, please contact us on support@mysteryvibe.com.

SUPPORT

For any feedback or questions, please contact us on support@mysteryvibe.com.

STORAGE

Do not expose to direct sunlight and avoid extreme heat. This product should be stored in a place free of dust and in an environment which maintains a temperature between 0°C to 30°C.

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronics equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). This product contains batteries that are non-replaceable. The crossed-out wheelie bin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Hereby, MysteryVibe declares that Crescendo 2 is in compliance with the essential requirements and to the relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full declaration of Conformity can be downloaded from [mvcerts.com](https://mysteryvibe.com/mvcerts.com).

CRESCENDO 2 FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

The device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by MysteryVibe could void the user's authority to operate the equipment.



FCC MysteryVibe
Model 6908
FCC ID: 2AHVA-6908

SPECIFICATIONS

Charging System: USB
Charge Time: 1 hour
Charger input requirements: 5V DC @ 800mA
Size: 220mm x 42mm x 45mm

Weight: 180g
Runtime: Up to 2 hours depending on vibration pattern
Operating Temperature: 10°C – 35°C
Battery: 480mAh 3.7V Lithium-ion Polymer

IMPORTANT

For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any personal massage product.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep away from children.
2. Clean the product before and after every use.
3. DO NOT use the product if there are any signs of damage to the outer silicone.
4. DO NOT apply any chemicals to Crescendo 2.
5. DO NOT use near any heat sources such as radiators, stoves or other devices that produce heat.
6. DO NOT use while driving or operating machinery.
7. DO NOT force open any part of the product.
8. DO NOT pierce the product with any pointed objects.
9. DO NOT throw the product into flames.
10. This product contains a Lithium-Ion Polymer battery. This is sealed inside the unit and cannot be replaced.
11. DO NOT leave Crescendo 2 in direct sunlight.
12. DO NOT extinguish with water in case of ignition / fire.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the device multiple times to obtain maximum performance.

AUFLADEN DES CRESCENDO 2

Um den Crescendo 2 aufzuladen, das Micro-USB-Kabel an den Anschluss unten und das andere Ende des Kabels an eine beliebige USB-Steckdose oder einen Computer zwecks Stromversorgung anschließen. Das Licht an der Unterseite des Crescendo 2 blinkt gelb, um anzuzeigen, dass er aufgeladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Licht grün auf. Laden Sie den Crescendo 2 vor dem ersten Gebrauch 1 Stunde lang auf.

EIN-/AUSSCHALTEN

Um den Crescendo 2 ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste  (neben dem Netzsymbol) 2 Sekunden lang gedrückt.

INTENSITÄT ERHÖHEN/VERRINGERN




Die Taste  drücken, um die Intensität zu erhöhen, und  um sie zu verringern.

AUSWAHL IHRER VIBES

Die Tasten  und  drücken, um durch die Vibes auf Crescendo 2 zu blättern.

VERWENDEN DER APP

1. Die App bitte aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunterladen. Bitte beachten Sie, dass Android eine Standort-Berechtigung für die Bluetooth-Funktion benötigt. Es handelt sich um eine interne Android-Anforderung und wird von unserer App nicht verwendet.
2. Bluetooth auf Ihrem Telefon aktivieren, falls dies noch nicht geschehen ist. In der App „Crescendo 2“ und dann „Zum Verbinden antippen“ wählen.
3. Halten Sie die Taste  neben dem Symbol  2 Sekunden lang gedrückt.
4. Crescendo 2 vibriert zweimal, wenn die Verbindung hergestellt werden kann. Die App wird dann mit Crescendo 2 verbunden.



Mit der MysteryVibe-App können Sie den Crescendo 2 aus einer Entfernung von bis zu 6 Metern steuern. Der Crescendo 2 verfügt über 12 voreingestellte Vibrationsmuster (Vibes) und kann bis zu 12 gleichzeitig aufnehmen. Mit der App können Sie Ihre eigenen Vibes erstellen und neue herunterladen. Vom Startbildschirm nach oben wischen, um den Crescendo 2 live zu steuern, oder nach unten, um die Vibes-Bibliothek zu durchsuchen und eigene Vibes zu erstellen. Hier unser kurzes Video zur Verwendung der App: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

CRESCENDO 2 SPERREN/ENTSPERREN




Haben Sie ein Vibe, das Sie wirklich mögen? Sie können sicherstellen, dass Sie die Einstellungen nicht versehentlich ändern, indem Sie die Tasten sperren. Einfach die Tasten  und  gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten und Crescendo 2 wird gesperrt. Das Licht auf der Unterseite blinkt beim Sperren zweimal und dann erneut alle 10 Sekunden. Zum Entriegeln die Tasten  und  4 Sekunden lang gedrückt halten und Crescendo 2 kehrt in den normalen Betrieb zurück. Den Crescendo 2 einfach aufladen, sollten Sie sich nicht sicher sein, ob er gesperrt ist, und er kehrt automatisch zum normalen Betrieb zurück.

VERWENDUNG VON CRESCENDO 2

Crescendo 2 ist so konzipiert, dass er ganz auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Biegen Sie Crescendo 2 einfach mit den Händen und geben Sie ihm jede Form, die Ihr Körper wünscht. Verwenden Sie ihn für Solos oder mit Ihrem Partner. Das schöne MysteryVibe-Playbook von mysteryvibe.com/play herunterladen, um die vielen unterhaltsamen Möglichkeiten zu entdecken, Ihren Crescendo 2 zu genießen. Jeden Abschnitt des Geräts einzeln biegen und darauf achten, dass er nicht seitwärts gebogen wird, um eine Beschädigung des Crescendo 2 zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Den Crescendo 2 vor und nach jedem Gebrauch entweder mit Wasser und Seife oder einem speziellen Spielzeug-Reiniger reinigen. Crescendo 2 kann unter fließendem Wasser gewaschen werden.



GARANTIEINFORMATIONEN

Stellen Sie bitte sicher, dass der Garantieanspruch unter mysteryvibe.com/register mit Ihrer Bestellnummer registriert wird. Sollten Sie Ihre Bestellnummer nicht finden können, kontaktieren Sie uns bitte unter support@mysteryvibe.com.

SUPPORT

Sollten Sie Feedbacks oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@mysteryvibe.com.

AUFBEWAHRUNG

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme Hitze. Dieses Produkt sollte an einem staubfreien Ort und in einer Umgebung bei einer Temperatur zwischen 0 und 30 °C gelagert werden.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung alter elektronischer Geräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennter Abfallsammlung). Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt, sondern an eine entsprechende Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden soll.


Hiermit erklärt MysteryVibe, dass Crescendo 2 die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf [mvcerts.com](https://mysteryvibe.com/mvcerts.com) heruntergeladen werden.

CRESCENDO 2 FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und muss allen empfangenen Störungen standhalten, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von MysteryVibe genehmigt wurden, können das Recht des Anwenders, das Gerät zu verwenden, einschränken.

**SPEZIFIKATIONEN**

Ladesystem:	USB	Gewicht:	180g
Ladezeit:	1 Stunde	Laufzeit:	Bis zu 2 Stunden, abhängig vom Vibrationsmuster
Anforderungen an das Ladegerät:	5 V Gleichstrom bei 800 mA	Betriebstemperatur:	10° C bis 35° C
Größe:	220mm x 42mm x 45mm	Akku:	480 mAh, 3,7 V Lithium-Ionen-Polymer

WICHTIG

Nur für den Gebrauch durch Erwachsene. Personen, die möglicherweise schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben oder an Diabetes, Venenentzündung oder Thrombose leiden, sollten sich von einem Arzt über das Risiko von Blutgerinnseln beraten lassen, bevor sie ein persönliches Massageprodukt verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Von Kindern fernhalten.
2. Das Produkt vor und nach jedem Gebrauch reinigen.
3. Das Produkts NICHT verwenden, wenn das äußere Silikon Anzeichen von Schäden aufweist.
4. Crescendo 2 darf NICHT mit Chemikalien in Berührung kommen.
5. Das Gerät NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten verwenden.
6. NICHT beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden.
7. KEINEN Teil des Produkts gewaltsam öffnen.
8. Das Produkt NIEMALS mit spitzen Gegenständen durchstechen.
9. NICHT ins Feuer werfen.
10. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Dieser ist fest im Gerät verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.
11. Crescendo 2 darf NICHT direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
12. Bei Feuer/Brand NICHT mit Wasser löschen.
13. Nach längerer Lagerungszeit muss das Gerät gegebenenfalls mehrmals geladen und entladen werden, um die maximale Leistung zu erzielen.

CÓMO CARGAR CRESCENDO 2

Para cargar Crescendo 2, conecta el cable micro USB al puerto situado en la parte inferior y el otro extremo del cable a cualquier enchufe USB u ordenador para usarlo como fuente de alimentación. La luz en la parte inferior de Crescendo 2 parpadeará en ámbar para indicar que se está cargando. Cuando se complete la carga, la luz se pondrá de color verde. Carga Crescendo 2 durante una hora antes del primer uso.

ENCENDER/APAGAR

Para encender o apagar Crescendo 2, mantén pulsado el botón , situado junto al icono de encendido, durante dos segundos.

AUMENTAR/DISMINUIR LA INTENSIDAD


Pulsa el botón  para aumentar la intensidad y el botón  para disminuirla.

SELECCIONA LA VIBRACIÓN QUE QUIERAS

Pulsa los botones  y  para ver los distintos programas de vibración de Crescendo 2.

UTILIZA LA APLICACIÓN

1. Descarga la aplicación en la Apple App Store o en Google Play Store. Ten en cuenta que Android necesita permiso de ubicación para poder utilizar la funcionalidad Bluetooth, este es un requisito interno de Android y no lo utiliza nuestra aplicación.
2. Activa el Bluetooth en tu teléfono móvil si no lo tienes encendido. En la aplicación, selecciona «Crescendo 2» y después «Pulsa para conectar».
3. Mantén pulsado el botón  junto al icono  durante dos segundos.
4. Crescendo 2 vibrará dos veces indicando que está listo para conectarse. La aplicación se conectará con Crescendo 2.



Puedes usar la aplicación MysteryVibe para controlar tu Crescendo 2 desde una distancia de hasta seis metros. Crescendo 2 viene con doce programas de vibración preestablecidos (vibraciones) y puede contener hasta doce a la vez. Con la aplicación podrás crear tus propias vibraciones y descargar otras nuevas. Desliza el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para controlar Crescendo 2 en tiempo real o desliza hacia abajo para explorar la biblioteca de vibraciones y crear las tuyas propias. Echa un vistazo a nuestro vídeo rápido sobre cómo usar la aplicación: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR CRESCENDO 2



¿Hay alguna vibración que te ha gustado más? Bloquea los botones para asegurarte de no cambiar la configuración por error. Solo tienes que mantener pulsados los botones  y  a la vez durante cuatro segundos para que Crescendo 2 se bloquee. La luz en la parte inferior parpadeará dos veces al bloquearse y luego otra vez cada diez segundos. Para desbloquearlo, mantén pulsados los botones  y  de nuevo durante cuatro segundos y Crescendo 2 volverá a su funcionamiento normal. Si no tienes claro que tu Crescendo 2 esté bloqueado, basta con ponerlo a cargar y, automáticamente, volverá a su funcionamiento normal.

USAR CRESCENDO 2

Crescendo 2 está diseñado especialmente para ti. Solo tienes que doblar Crescendo 2 con las manos para que adopte la forma que tu cuerpo desee. Utilízalo para jugar en solitario o con tu pareja. Descárgate el increíble MysteryVibe Playbook en mysteryvibe.com/play para descubrir infinitas formas diferentes con las que disfrutar de tu Crescendo 2. Para evitar dañar tu Crescendo 2, dobla cada sección una por una y asegúrate de no doblarlas hacia los lados.

LAVADO Y CUIDADO

Limpia Crescendo 2 antes y después de cada uso, ya sea con agua y jabón o con un limpiador de juguetes especializado. Puedes lavar Crescendo 2 con agua sin ningún problema.



INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Asegúrate de registrar tu garantía en mysteryvibe.com/register con tu número de pedido. Si no encuentras tu número de pedido, ponte en contacto con nosotros en support@mysteryvibe.com.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier comentario o pregunta, puedes escribirnos a support@mysteryvibe.com.

ALMACENAMIENTO

No exponer a la luz solar directa y evitar el calor extremo. Este producto debe almacenarse en un lugar sin polvo y en un ambiente que mantenga una temperatura entre 0°C y 30°C.

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y otros países europeos con distintos sistemas de recogida de residuos). Este producto contiene baterías que no se pueden sustituir. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe desecharse en el punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Por la presente, MysteryVibe declara que Crescendo 2 cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa se puede descargar en mvcerts.com.

CRESCENDO 2 FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

Este dispositivo no causa interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados de manera expresa por MysteryVibe podrían invalidar la autoridad de los usuarios para accionar el equipo.



ESPECIFICACIONES

Sistema de carga:	USB	Peso:	180g
Tiempo de carga:	1 hora	Tiempo de funcionamiento:	Hasta 2 horas dependiendo del programa de vibración
Requisitos de entrada del cargador:	5V DC @ 800 mA	Temperatura de funcionamiento:	10°C – 35°C
Tamaño:	220mm x 42mm x 45mm	Batería:	Polímero de iones de litio de 480 mAh y 3,7 V

IMPORTANTE

Para uso exclusivo de adultos. Las personas que puedan estar embarazadas, que tengan un marcapasos, diabetes, flebitis o trombosis deben hablar con un profesional médico sobre el riesgo de coágulos sanguíneos antes de utilizar cualquier producto de masaje personal.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Limpiar el producto antes y después de cada uso.
3. NO utilizar el producto si hay signos de daños en la silicona exterior.
4. NO aplicar ningún producto químico a Crescendo 2.
5. NO usar cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
6. NO usar mientras se conduce o se opera una máquina.
7. NO forzar la apertura de ninguna parte del producto.
8. NO perforar el producto con ningún objeto puntiagudo.
9. NO arrojar el producto al fuego.
10. Este producto contiene una batería de polímero de iones de litio. La batería está integrada dentro de la unidad y no se puede reemplazar.
11. NO exponer Crescendo 2 a la luz solar directa.
12. NO usar agua en caso de combustión o fuego.
13. Después de no utilizar el producto durante un largo período, puede que sea necesario cargar y descargar el dispositivo varias veces para obtener el máximo rendimiento.

CHARGEMENT DE CRESCENDO 2

Pour charger Crescendo 2, connectez le câble micro USB au port situé en bas et l'autre extrémité du câble à n'importe quelle prise USB ou ordinateur pour l'alimentation. La lumière au bas de Crescendo 2 clignote orange pour indiquer qu'il est en charge. Lorsque la charge est complète, le voyant vert s'allume. Chargez Crescendo 2 pendant 1 heure avant la première utilisation.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Pour allumer ou éteindre Crescendo 2, maintenez la touche ▼ enfoncée (à côté de l'icône d'alimentation) pendant 2 secondes.

AUGMENTER / DIMINUER L'INTENSITÉ


Appuyez sur le bouton ⊕ pour augmenter l'intensité et sur le bouton ⊖ pour la diminuer.

SÉLECTIONNER VOTRE VIBRATION

Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour faire défiler les vibrations de Crescendo 2.

UTILISER L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou du Google Play Store. Remarque : Android a besoin d'une autorisation de localisation pour que la fonctionnalité Bluetooth fonctionne. Il s'agit d'une étape interne à Android qui n'est pas exploitée par notre application.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone s'il n'est pas déjà activé. Dans l'application, sélectionnez « Crescendo 2 », puis « Appuyez pour vous connecter ».
3. Appuyez sur le bouton ▲ à côté de l'icône 0 et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
4. Crescendo 2 vibrera deux fois lorsqu'il sera prêt à se connecter. L'application sera alors connectée à Crescendo 2.



Vous pouvez utiliser l'application MysteryVibe pour contrôler Crescendo 2 jusqu'à une distance de 6 mètres. Crescendo 2 est livré avec 12 types de vibration prédéfinis (vibrations) et peut en contenir jusqu'à 12 à la fois. L'application vous permet de créer et de télécharger de nouveaux types de vibration. Défilez vers le haut depuis l'écran d'accueil pour contrôler Crescendo 2 en direct ou défilez vers le bas pour parcourir la bibliothèque des vibrations et créer vos propres vibrations. Regardez notre vidéo rapide sur l'utilisation de l'application : youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94

VERROUILLER/DÉVERROUILLER CRESCENDO 2


Vous avez trouvé une vibration que vous aimez vraiment ? Vous pouvez vous assurer de ne pas en modifier accidentellement les paramètres en verrouillant les boutons. Il suffit d'appuyer et de maintenir les boutons ⊕ et ⊖ en même temps pendant 4 secondes et Crescendo 2 sera verrouillé. Le voyant situé sur la face inférieure clignotera deux fois lors du verrouillage, puis à nouveau toutes les 10 secondes. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les boutons ⊕ et ⊖ pendant 4 secondes et Crescendo 2 reviendra au fonctionnement normal. Si vous ne savez pas si votre Crescendo 2 est verrouillé, il vous suffit de le mettre en charge et il reprendra automatiquement son fonctionnement normal.

UTILISATION DE CRESCENDO 2

Crescendo 2 est conçu pour épouser vos formes. Il suffit de plier Crescendo 2 à l'aide de vos mains pour qu'il prenne la forme que votre corps désire. Utilisez-le pour jouer en solo ou avec votre partenaire. N'oubliez pas de télécharger le magnifique Playbook MysteryVibe sur mysteryvibe.com/play pour découvrir de nombreuses façons amusantes de profiter de votre Crescendo 2. Pour éviter d'endommager Crescendo 2, pliez chaque section une par une et veillez à ne pas le plier de côté.

LAVAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez Crescendo 2 avant utilisation et après chaque utilisation, soit avec de l'eau et du savon, soit avec un nettoyant spécifique pour ce type de sex-toy. Laver Crescendo 2 dans l'eau courante est sans danger.



INFORMATIONS DE GARANTIE

Veuillez enregistrer votre garantie sur mysteryvibe.com/register à l'aide de votre numéro de commande. Si vous ne trouvez pas votre numéro de commande, veuillez nous contacter à l'adresse support@mysteryvibe.com.

ASSISTANCE

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez nous contacter à l'adresse support@mysteryvibe.com.

CONSERVATION

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et éviter la chaleur extrême. Ce produit doit être conservé dans un endroit exempt de poussière et dans un environnement qui maintient une température entre 0°C et 30°C.

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT

Mise au rebut des vieux équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets). Ce produit contient des piles non remplaçables. Le symbole de la poubelle à roues barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être apporté dans un centre de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques.

Par la présente, MysteryVibe déclare que Crescendo 2 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète peut être téléchargée sur www.mvcerts.com.

CRESCENDO 2 FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes:

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par MysteryVibe peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



CARACTÉRISTIQUES

Système de charge :	USB	Poids :	180g
Temps de charge :	1 heure	Durée :	Jusqu'à 2 heures selon le type de vibration
Exigences d'entrée du chargeur :	5V CC @ 800mA	Température de fonctionnement :	10°C – 35°C
Dimension :	220mm x 42mm x 45mm	Batterie :	480 mAh 3,7 V lithium-ion polymère

IMPORTANT

Seulement pour les adultes. Si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes diabétique ou souffrez d'une phlébite ou d'une thrombose, veuillez consulter un professionnel de la santé au sujet du risque de caillots de sang avant d'utiliser tout produit de massage personnel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Conservez hors de portée des enfants.
2. Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation.
3. N'utilisez PAS le produit s'il présente des signes d'endommagement du silicone extérieur.
4. N'appliquez PAS de produits chimiques sur Crescendo 2.
5. N'utilisez PAS à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur.
6. N'utilisez PAS en conduisant ou en opérant de la machinerie.
7. NE forcez PAS l'ouverture d'une partie du produit.
8. NE transpercez PAS le produit avec des objets pointus.
9. NE jetez PAS le produit au feu
10. Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Elle est scellée à l'intérieur de l'appareil et ne peut être remplacée.
11. Ne laissez PAS Crescendo 2 sous la lumière directe du soleil.
12. NE l'éteignez PAS avec de l'eau en cas d'inflammation/d'incendie.
13. Après une période de stockage prolongée, il peut être nécessaire de charger et décharger l'appareil plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.

CARREGAR O CRESCENDO 2

Para carregar o Crescendo 2, ligue o cabo micro USB à porta na parte inferior e a outra extremidade do cabo a qualquer ficha USB ou computador para obter alimentação. A luz na parte inferior do Crescendo 2 piscará com a cor âmbar para indicar que está a carregar. Quando o carregamento estiver concluído, a luz ficará verde. Carregue o Crescendo 2 durante 1 hora antes da primeira utilização.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar o Crescendo 2, pressione e segure o botão  (ao lado do ícone de energia) durante 2 segundos.

AUMENTAR / DIMINUIR INTENSIDADE


Pressione o botão  para aumentar a intensidade e pressione o botão  para a diminuir.

SELECIONAR A VIBRAÇÃO

Pressione os botões  e  para percorrer as vibrações no Crescendo 2.

USAR A APLICAÇÃO

1. Transfira a aplicação da Apple App Store ou da Google Play Store. Tenha em atenção que o Android precisa de permissão de localização para que a funcionalidade Bluetooth funcione. Trata-se de um requisito interno do Android e não é utilizado pela aplicação.
2. Ative o Bluetooth no seu telemóvel se aquele ainda não estiver ligado. Na aplicação, selecione "Crescendo 2" e, de seguida, "Toque para ligar".
3. Mantenha pressionado o botão  ao lado do ícone  durante 2 segundos.
4. O Crescendo 2 vibrará duas vezes, indicando que está pronto para estabelecer a ligação. A aplicação será então ligada ao Crescendo 2.



Pode utilizar a aplicação MysteryVibe para controlar o Crescendo 2 até 6 metros de distância. O Crescendo 2 dispõe de 12 padrões de vibração predefinidos (vibrações) e pode suportar até 12 de cada vez. A aplicação permite-lhe criar as suas próprias vibrações e transferir novas vibrações. Deslize para cima no ecrã inicial para controlar o Crescendo 2 em tempo real ou deslize para baixo para navegar na biblioteca de vibrações e criar as suas próprias vibrações. Veja o nosso vídeo rápido sobre como usar a aplicação: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

BLOQUEAR / DESBLOQUEAR O CRESCENDO 2


Há uma vibração que é mesmo do seu agrado? Pode garantir que não altera acidentalmente as definições ao bloquear os botões. Basta manter pressionados os botões  e  ao mesmo tempo durante 4 segundos e o Crescendo 2 ficará bloqueado. A luz na parte inferior piscará duas vezes após o bloqueio e, depois, piscará novamente a cada 10 segundos. Para desbloquear, mantenha pressionados os botões  e  novamente durante 4 segundos e o Crescendo 2 voltará ao funcionamento normal. Se não tiver a certeza se o Crescendo 2 está bloqueado, basta colocá-lo a carregar e este voltará automaticamente ao funcionamento normal.

USAR O CRESCENDO 2

O Crescendo 2 foi projetado para privilegiar os seus desejos. Basta dobrar o Crescendo 2 com as mãos para obter qualquer forma que o seu corpo deseje. Utilize-o para desfrutar do mesmo a sós ou com companhia. Transfira o belo Manual MysteryVibe em mysteryvibe.com/play para descobrir várias formas divertidas de desfrutar do Crescendo 2. Para evitar danificar o Crescendo 2, dobre cada secção uma a uma e certifique-se de que não dobra para os lados.

LAVAGEM E CUIDADOS

Limpe o Crescendo 2 antes e depois de cada utilização, com água e sabão ou com um produto de limpeza especializado para brinquedos. É seguro lavar Crescendo 2 em água corrente.



INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

Certifique-se de que regista a sua garantia em mysteryvibe.com/register utilizando o respetivo número de encomenda. Se não conseguir encontrar o número da sua encomenda, contacte-nos através do e-mail support@mysteryvibe.com.

APOIO

Para qualquer comentário ou dúvida, contacte-nos através do e-mail support@mysteryvibe.com.

PT ARMAZENAMENTO

Não exponha à luz solar direta e evite o calor extremo. Este produto deve ser armazenado num local sem pó e num ambiente que mantenha temperatura entre 0 °C e 30 °C.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Eliminação de equipamentos eletrónicos obsoletos (aplicável na UE e em outros países europeus com sistemas de recolha seletiva). Este produto contém baterias que não são substituíveis. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado para o ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.


A MysteryVibe declara que o Crescendo 2 está em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Poderá descarregar a declaração completa de Conformidade em [mvcerts.com](https://mysteryvibe.com/mvcerts.com).

CRESCENDO 2 FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

O dispositivo não pode causar interferência prejudicial e este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela MysteryVibe podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.



ESPECIFICAÇÕES

Sistema de carregamento:	USB
Tempo de recarga:	1 hora
Requisitos de entrada do carregador:	5V DC @ 800mA
Tamanho:	220mm x 42mm x 45mm

Peso:	180g
Duração de funcionamento:	Até 2 horas, dependendo do padrão de vibração.
Temperatura de funcionamento:	10°C – 35°C
Bateria:	Polímeros de iões de lítio 480 mAh 3,7V

IMPORTANTE

Apenas para uso adulto. As pessoas que possam estar grávidas, ter um pacemaker, diabetes, flebite ou trombose devem consultar um profissional de saúde a respeito do risco de formação de coágulos sanguíneos antes de utilizarem qualquer produto de massagem pessoal.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Mantenha fora do alcance de crianças.
2. Limpe o produto antes e depois de cada utilização.
3. NÃO use o produto se houver sinais de danos no silicone externo.
4. NÃO aplique nenhum produto químico no Crescendo 2.
5. NÃO utilize perto de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.
6. NÃO utilize enquanto estiver a conduzir nem a operar máquinas.
7. NÃO force a abertura de nenhuma parte do produto.
8. NÃO perfure o produto com objetos pontiagudos.
9. NÃO atire o produto para as chamas.
10. Este produto contém uma bateria de polímero de iões de lítio. Esta está selada dentro da unidade e não pode ser substituída.
11. NÃO deixe o Crescendo 2 exposto à luz solar direta.
12. NÃO utilize água para uma eventual ignição / fogo.
13. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar o dispositivo várias vezes para obter o máximo desempenho.

RICARICA DI CRESCENDO 2

Per ricaricare Crescendo 2, collegare il cavo micro USB alla porta inferiore e l'altra estremità del cavo a qualsiasi presa USB o computer per l'alimentazione. La spia sul lato inferiore di Crescendo 2 lampeggerà in giallo per indicare che la ricarica è in corso. Quando la ricarica è completa, la spia diventerà verde fissa. Ricaricare Crescendo 2 per 1 ora prima del primo utilizzo.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere o spegnere Crescendo 2, tenere premuto il pulsante  (accanto all'icona di accensione) per 2 secondi.

AUMENTARE / RIDURRE L'INTENSITÀ



Premere il pulsante  per aumentare l'intensità e il pulsante  per ridurla.

SELEZIONARE LA VIBRAZIONE

Premere i pulsanti  e  per cambiare il ciclo di vibrazioni su Crescendo 2.

USARE L'APP

1. Scaricare l'app da Apple App Store o Google Play Store. Occorre ricordare che Android richiede l'autorizzazione alla localizzazione per la funzionalità Bluetooth: si tratta di un requisito interno di Android e non utilizzato dall'app.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono se non è già attivo. Nell'app, selezionare "Crescendo 2" e poi "Tocca per connetterti".
3. Tenere premuto il pulsante  accanto all'icona  per 2 secondi.
4. Crescendo 2 vibrerà due volte indicando che è pronto per la connessione. L'app sarà quindi connessa con Crescendo 2.



È possibile utilizzare l'app MysteryVibe per controllare Crescendo 2 fino a 6 metri di distanza. Crescendo 2 viene fornito con 8 modalità di vibrazione preimpostate e ne può memorizzare fino a 12 alla volta. L'app consente di creare le proprie vibrazioni e di scaricare nuove modalità di vibrazione. Dalla schermata iniziale, scorrere verso l'alto per controllare Crescendo 2 in tempo reale o verso il basso per sfogliare la libreria delle vibrazioni e creare le proprie vibrazioni. Ecco un breve video dimostrativo sull'utilizzo dell'app: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

BLOCCARE/SBLOCCARE CRESCENDO 2



Hai una vibrazione che ti piace particolarmente? È possibile bloccare i pulsanti per assicurarsi di non cambiare accidentalmente le impostazioni. Basta tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  per 4 secondi e Crescendo 2 verrà bloccato. La spia sul lato inferiore lampeggerà due volte al momento del blocco e poi di nuovo ogni 10 secondi. Per sbloccare, tenere premuti nuovamente i pulsanti  e  per 4 secondi e Crescendo 2 tornerà al normale funzionamento. In caso di dubbi sul blocco delle impostazioni di Crescendo 2, è sufficiente mettere in carica il dispositivo per farlo tornare automaticamente al funzionamento normale.

UTILIZZO DI CRESCENDO 2

Crescendo 2 è progettato appositamente per te. Basta piegare Crescendo 2 con le mani per dargli la forma più adatta al tuo corpo. Usalo per divertirti da solo/a o con il/la tuo/a partner. Scarica il bellissimo MysteryVibe Playbook su mysteryvibe.com/play per scoprire un sacco di modi divertenti per utilizzare Crescendo 2. Per evitare di danneggiare Crescendo 2, piegare ogni sezione una per una e assicurarsi di non curvarlo lateralmente.

PULIZIA E CURA

Pulire Crescendo 2 prima e dopo ogni uso, con acqua e sapone o un detergente specifico per sex toys. È possibile lavare Crescendo 2 con acqua corrente.



INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Registrare la garanzia su mysteryvibe.com/register utilizzando il proprio numero d'ordine. Se non si riesce a trovare il proprio numero d'ordine, è possibile contattarci all'indirizzo support@mysteryvibe.com.

ASSISTENZA

Per commenti o domande, è possibile contattarci all'indirizzo support@mysteryvibe.com.

CONSERVAZIONE

Non esporre alla luce solare diretta ed evitare il calore estremo. Questo prodotto deve essere conservato in un luogo privo di polvere e in un ambiente che mantenga una temperatura compresa tra 0 °C e 30 °C.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete (in vigore nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata). Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con la presente, MysteryVibe dichiara che Crescendo 2 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità completa può essere scaricata da [mvcerts.com](https://mysteryvibe.com/mvcerts.com).

CRESCENDO 2 FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

questo dispositivo non può causare interferenze dannose e deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da MysteryVibe potrebbero annullare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

MysteryVibe
Model 6908
FCC ID: 2AHVA-6908



SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di ricarica: USB
Tempo di caricamento: 1 ora
Requisiti di ingresso del caricatore: 5V CC @ 800mA
Dimensioni: 220mm x 42mm x 45mm

Peso: 180g
Durata: Fino a 2 ore a seconda della modalità di vibrazione
Temperatura d'esercizio: 10°C – 35°C
Batteria: Polimero agli ioni di litio da 480 mAh 3,7 V

IMPORTANTE

Ad uso esclusivo degli adulti. In caso di probabile gravidanza, uso di pacemaker, diabete, flebite o trombosi, consultare il medico in merito al rischio di coaguli di sangue, prima di utilizzare qualsiasi prodotto per il massaggio intimo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
2. Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
3. NON utilizzare il prodotto se sono presenti segni di danneggiamento del silicone esterno.
4. NON applicare alcun prodotto chimico su Crescendo 2.
5. NON utilizzare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe o altri dispositivi che producono calore.
6. NON utilizzare durante la guida o l'utilizzo di macchinari.
7. NON forzare l'apertura di alcuna parte del prodotto.
8. NON forare il prodotto con oggetti appuntiti.
9. NON gettare il prodotto nel fuoco.
10. Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. La batteria è sigillata all'interno dell'unità e non può essere sostituita.
11. NON lasciare Crescendo 2 esposto alla luce solare diretta.
12. In caso d'incendio, NON spegnere con acqua.
13. Dopo lunghi periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte il dispositivo per ottenere le massime prestazioni.

DE CRESCENDO 2 OPLADEN

Om Crescendo 2 op te laden, sluit u de micro-usb-kabel aan op de poort aan de onderkant en het andere uiteinde van de kabel op een usb-stekker of computer voor stroom. Het lampje aan de onderkant van de Crescendo 2 knippert oranje om aan te geven dat deze wordt opgeladen. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het lampje groen branden. Laad de Crescendo 2 een uur op voor het eerste gebruik.

IN-/UITSCHAKELLEN

Om Crescendo 2 in of uit te schakelen, houdt u de  knop (naast het pictogram aan/uit) twee seconden ingedrukt.

INTENSITEIT VERHOGEN / VERLAGEN


Druk op de knop  om de intensiteit te verhogen en op de knop  om deze te verlagen

KIES UW VIBE

Druk op de knoppen  en  om door de vibes op Crescendo 2 te bladeren.

GEbruik DE APP

1. Download de app in de App Store of Google Play Store. Houd er rekening mee dat Android locatietoestemming nodig heeft om de Bluetooth-functionaliteit te laten werken, dit is een intern Android-vereiste en wordt niet gebruikt door de app.
2. Schakel Bluetooth op uw telefoon in als deze nog niet is ingeschakeld. Selecteer 'Crescendo 2' in de app en vervolgens 'Tik om verbinding te maken'.
3. Houd de knop  naast het -pictogram 2 seconden ingedrukt.
4. De Crescendo 2 trilt twee keer als hij klaar is om verbinding te maken. De App wordt dan verbonden met Crescendo 2.



U kunt de MysteryVibe-app gebruiken om Crescendo 2 tot op 6 meter afstand te bedienen. De Crescendo 2 wordt geleverd met 8 vooraf ingestelde trillingspatronen (vibes) en kan tot 12 tegelijk bevatten. Met de app kunt u eigen vibes creëren en nieuwe downloaden. Veeg omhoog vanaf het startscherm om Crescendo 2 live te bedienen of veeg omlaag om door de vibes-bibliotheek te bladeren en u eigen vibes te creëren. Bekijk onze korte video over het gebruik van de app: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

DE CRESCENDO 2 VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN

Heeft u een vibe die u echt leuk vindt? U kunt ervoor zorgen dat u de instellingen niet per ongeluk wijzigt door de knoppen te vergrendelen. Houd de knoppen  en  tegelijkertijd 4 seconden ingedrukt en de Crescendo 2 wordt vergrendeld. Het lampje aan de onderkant knippert dubbel bij het vergrendelen en vervolgens elke 10 seconden. Om te ontgrendelen, houdt u de knoppen  en  opnieuw 4 seconden ingedrukt en gaat de Crescendo 2 weer normaal werken. Als u niet zeker weet of Crescendo 2 is vergrendeld, laad hem dan gewoon op en hij keert automatisch terug naar de normale werking.

DE CRESCENDO 2 GEBRUIKEN

De Crescendo 2 is helemaal voor u ontworpen. Buig de Crescendo 2 eenvoudig met uw handen om welke gewenste vorm dan ook te krijgen. Gebruik het voor solospel of met uw partner. Zorg ervoor dat u het prachtige MysteryVibe Playbook downloadt op mysteryvibe.com/play om tal van leuke manieren te ontdekken om van uw Crescendo 2 te genieten.

WASSEN EN VERZORGING

Maak Crescendo 2 voor en na elk gebruik schoon met water en zeep of een speciale speelgoedreiniger. Het is veilig om Crescendo 2 in stromend water te wassen.



GARANTIE-INFORMATIE

Zorg ervoor dat u uw garantie registreert op mysteryvibe.com/register met uw bestelnummer. Als u uw bestelnummer niet kunt vinden, neem dan contact met ons op via support@mysteryvibe.com.

ONDERSTEUNING

Voor feedback of vragen kunt u contact met ons opnemen via support@mysteryvibe.com.

OPSLAG

Niet blootstellen aan direct zonlicht en extreme hitte vermijden. Dit product moet worden opgeslagen op een stofvrije plaats en in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 30°C.

VERWIJDERINGSINFORMATIE

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelsystemen). Dit product bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar dat het naar een geschikt inzamelpunt moet worden gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

MysteryVibe verklaart hierbij dat de CRESCENDO 2 voldoet aan de essentiële vereisten en de relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring kan worden gedownload via [mvcerts.com](https://mysteryvibe.com/mvcerts.com)

CRESCENDO 2 FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MysteryVibe, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.



SPECIFICATIES

Oplaadsysteem:	Usb	Gewicht:	180g
Laadtijd:	1 uur	Looptijd:	Tot 2 uur afhankelijk van vibratiepatroon
Vereisten voor de laderinvoer:	5V gelijkstroom @ 800mA	Bedrijfstemperatuur:	10°C – 35°C
Afmetingen:	220mm x 42mm x 45mm	Accu:	480mAh 3.7V lithium-ion-polymeer

BELANGRIJK

Uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Mensen die mogelijk zwanger zijn, een pacemaker dragen of aan diabetes, flebitis of trombose lijden, moeten een arts raadplegen over het risico op bloedstolsels voordat ze een persoonlijk massageproduct gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Reinig het product voor en na elk gebruik.
3. Gebruik het product NIET als er tekenen zijn van schade aan de buitenste siliconen.
4. Breng GEEN chemicaliën aan op de Crescendo 2.
5. NIET gebruiken in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
6. NIET gebruiken tijdens het autorijden of het bedienen van machines.
7. Forceer GEEN enkel onderdeel van het product om het te openen.
8. Doorboor het product NIET met puntige voorwerpen.
9. Gooi het product NIET in vlammen.
10. Dit product bevat een lithiumion-polymeerbatterij. Deze is verzegeld in de eenheid en kan niet worden vervangen.
11. Laat de Crescendo 2 NIET achter in direct zonlicht.
12. Blus NIET met water in geval van ontvlaming/brand.
13. Na langdurige opslag kan het nodig zijn om het apparaat meerdere keren op te laden en te ontladen voor maximale prestaties.

ŁADOWANIE CRESCENDO 2

Aby naładować Crescendo 2, podłącz kabel micro USB do portu na dole, zaś drugi koniec kabla do dowolnej wtyczki USB lub komputera, co zapewni zasilanie. Lampka na dole Crescendo 2 będzie migać na pomarańczowo, sygnalizując ładowanie. Po zakończeniu ładowania lampka zaświeci się na zielono w trybie ciągłym. Ładuj Crescendo 2 przez 1 godzinę przed pierwszym użyciem.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Aby włączyć lub wyłączyć Crescendo 2, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  znajdujący się obok ikony zasilania.

ZWIĘKSZ / ZMNIJSZ INTENSYWNOŚĆ


Naciśnij przycisk , aby zwiększyć intensywność. Naciśnij przycisk , aby ją zmniejszyć.

WYBIERZ SWOJE WIBRACJE

Naciskaj przyciski  i , aby przełączać się między poziomami wibracji urządzenia Crescendo 2.

KORZYSTAJ Z APLIKACJI

1. Pobierz aplikację w Apple App Store lub Google Play Store. Pamiętaj, że aby funkcja Bluetooth działała prawidłowo, system Android wymaga pozwolenia na ustalenie lokalizacji. Jest to wewnętrzny krok tego systemu, który nie jest wykorzystywany przez naszą aplikację.
2. Włącz Bluetooth w telefonie, jeśli nie jest jeszcze włączony. W aplikacji wybierz „Crescendo 2”, a następnie „Dotknij, aby połączyć”.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk  obok ikony .
4. Gdy Crescendo 2 będzie gotowe do połączenia, dwukrotnie wyemituje wibracje. Aplikacja zostanie następnie połączona z Crescendo 2.



Możesz użyć aplikacji MysteryVibe do sterowania Crescendo 2 z odległości nawet do 6 metrów. Crescendo 2 posiada 12 wstępnie ustawionych profili wibracji i może podtrzymywać funkcjonowanie nawet 12 profili jednocześnie. Aplikacja pozwala użytkownikom tworzyć własne wibracje i pobierać nowe. Przesuń palcem w górę na ekranie głównym, aby sterować Crescendo 2 w czasie rzeczywistym lub w dół, aby przeglądać bibliotekę wibracji i tworzyć własne profile. Obejrzyj krótki film dotyczący sposobu korzystania z aplikacji: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

ZABLOKUJ / ODBLOKUJ CRESCENDO 2


Czy wszystko jest na miarę Twoich oczekiwań? Aby przypadkowo nie zmienić ustawienia, zablokuj przyciski. Aby zablokować Crescendo 2, wystarczy przez 4 sekundy nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski  i . Po zablokowaniu lampka na dole urządzenia zamiga dwukrotnie, po czym będzie migać co 10 sekund. Aby odblokować Crescendo 2, należy ponownie przez 4 sekundy nacisnąć i przytrzymać przyciski  i , a Crescendo 2 powróci do normalnej pracy. Jeśli nie masz pewności, czy Twój Crescendo 2 jest zablokowany, ustaw go w trybie ładowania, dzięki czemu automatycznie powróci do normalnego działania.

KORZYSTANIE Z CRESCENDO 2

Crescendo 2 zostało stworzone z myślą o Tobie. Możesz dowolnie wyginać urządzenie, dostosowując je do swoich potrzeb. Nadaje się do zabawy solo lub z partnerem. Pobierz inspirujący przewodnik MysteryVibe ze strony mysteryvibe.com/play i odkryj wiele kreatywnych sposobów na sprawianie sobie przyjemności za pomocą Crescendo 2. Aby nie uszkodzić urządzenia, wyginaj każdy segment po kolei i nie zginaj go na boki.

MYCIE I PIELĘGNACJA

Przed i po każdym użyciu urządzenia Crescendo 2 umyj je wodą z mydłem lub środkiem przeznaczonym do czyszczenia tego typu akcesoriów. Crescendo 2 można bezpiecznie myć pod bieżącą wodą.



INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Nie zapomnij zarejestrować gwarancji na stronie mysteryvibe.com/register, korzystając z numeru zamówienia. Jeśli nie możesz znaleźć numeru zamówienia, skontaktuj się z nami pod adresem support@mysteryvibe.com.

WSPARCIE

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań skontaktuj się z nami pod adresem support@mysteryvibe.com.

PRZECHOWYWANIE

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj w pobliżu źródeł ekstremalnego ciepła. Produkt należy przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i w środowisku, w którym utrzymuje się temperatura od 0°C do 30°C.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Usuwanie zużytych urządzeń elektronicznych (dotyczy UE i innych krajów europejskich, które stosują systemy selektywnej zbiórki odpadów). Ten produkt zawiera niewymienialny akumulator. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach wskazuje, że tego produktu nie wolno usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

MysteryVibe niniejszym oświadcza, że urządzenie Crescendo 2 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można pobrać ze strony www.mvcerts.com.

CRESCENDO 2 FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 wytycznych FCC. Działanie urządzenia podlega następującym warunkom:

nie może ono powodować szkodliwych zakłóceń i musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MysteryVibe, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.



MysteryVibe
Model 6908
FCC ID: 2AHVA-6908

DANE TECHNICZNE

System ładowania: USB
Czas ładowania: 1 godzina
Wymagania dotyczące wejścia ładowarki: 5 V DC przy 800 mA
Wymiary: 220mm x 42mm x 45mm

Waga: 180g
Czas działania: Do 2 godzin w zależności od profilu wibracji
Temperatura robocza: 10°C – 35°C
Akumulator: Polimerowy litowo-jonowy 480 mAh 3,7 V

WAŻNE

Do użytku tylko przez osoby dorosłe. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu do masażu osoby, które mają rozrusznik serca, cierpią na cukrzycę lub zakrzepowe zapalenie żył, powinny obowiązkowo skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Wyczyścić produkt przed i po każdym użyciu.
3. NIE WOLNO używać produktu, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia zewnętrznej powłoki silikonowej.
4. NIE POKRYWAJ Crescendo 2 żadnymi środkami chemicznymi.
5. NIE UŻYWAĆ produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
6. NIE WOLNO używać podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.
7. NIE OTWIERAĆ żadnej części tego produktu z nadmierną siłą.
8. NIE WOLNO przekłuwać produktu żadnymi spiczastymi przedmiotami.
9. NIE WOLNO wrzucać produktu do ognia.
10. Ten produkt zawiera akumulator polimerowy litowo-jonowy. Akumulator jest trwale zainstalowany wewnątrz urządzenia i nie można go wymienić.
11. NIE WYSTAWIAJ Crescendo 2 na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. NIE GASIĆ wodą w razie zapłonu/pożaru.
13. Po dłuższym okresie przechowywania konieczne może okazać się kilkakrotne naładowanie i rozładowanie urządzenia w celu zapewnienia optymalnego działania.

ЗАРЯДКА CRESCENDO 2

Чтобы зарядить Crescendo 2, подключите кабель Micro-USB к порту в нижней части устройства, а другой конец кабеля — к любому устройству с USB-разъемом или к компьютеру. Индикатор в нижней части Crescendo 2 мигнет желтым цветом. Это значит, что устройство начало заряжаться. Когда зарядка будет завершена, индикатор загорится зеленым цветом. Перед первым использованием заряжайте Crescendo 2 в течение 1 часа.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить или выключить Crescendo 2, нажмите и удерживайте кнопку ▼ (рядом с кнопкой питания) в течение 2 секунд.

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ


Для увеличения интенсивности нажмите кнопку ⊕, для уменьшения — кнопку ⊖.

ВЫБОР РЕЖИМА ВИБРАЦИИ

Переключать режимы вибрации на Crescendo 2 можно с помощью кнопок ▲ и ▼.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Скачайте мобильное приложение из Apple App Store или Google Play Store. Примечание: на Android-устройствах для работы Bluetooth необходимо разрешить определение вашего местоположения. Это внутрисистемное условие Android, и приложение не связано с ним.
2. Если функция Bluetooth еще не включена на телефоне, включите ее. В приложении выберите Crescendo 2, а затем — «Нажмите для подключения» (Tap to Connect).
3. Нажмите и удерживайте кнопку ▲ рядом со значком O в течение 2 секунд.
4. Crescendo 2 дважды завибрирует. Это означает, что прибор готов к подключению. После этого приложение будет подключено к Crescendo 2.



С помощью приложения MysteryVibe можно управлять Crescendo 2 на расстоянии до 6 метров. На Crescendo 2 по умолчанию выставлено 12 режимов вибрации, и устройство поддерживает до 12 режимов одновременно. В приложении можно создавать собственные режимы вибрации и загружать новые. На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы активировать управление Crescendo 2. Для просмотра библиотеки режимов вибрации или создания собственных проведите пальцем вниз по главному экрану. Посмотрите краткое видео о том, как пользоваться приложением: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА CRESCENDO 2


Нашли любимый режим вибрации? Заблокируйте кнопки, чтобы случайно не изменить настройки. Для этого просто нажмите и удерживайте кнопки ⊕ и ⊖ одновременно в течение 4 секунд. Индикатор на нижней части прибора дважды мигнет при блокировке, а затем будет мигать каждые 10 секунд. Чтобы разблокировать Crescendo 2, снова нажмите и удерживайте кнопки ⊕ и ⊖ в течение 4 секунд. Если вы не знаете, заблокирован Crescendo 2 или нет, просто поставьте его на зарядку, и он автоматически вернется в обычный режим работы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRESCENDO 2

Crescendo 2 создан специально для вас. Придать Crescendo 2 любую желаемую форму можно с помощью рук. Прибор можно использовать как самостоятельно, так и вместе с вашим партнером. Скачайте руководство MysteryVibe Playbook на сайте mysteryvibe.com/play и узнайте, как еще можно использовать Crescendo 2. Сгибайте каждую часть по очереди, чтобы не повредить Crescendo 2. Не сгибайте устройство в сторону.

ЧИСТКА И УХОД

До и после каждого использования промывайте Crescendo 2 водой с мылом или используйте специальное средство для очистки игрушек для взрослых. Проточная вода абсолютно безопасна для Crescendo 2.



ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения гарантии необходимо зарегистрировать приобретенное устройство на сайте mysteryvibe.com/register, используя номер заказа. Если вы не нашли свой номер, напишите нам на адрес support@mysteryvibe.com. Мы будем рады вам помочь.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам: support@mysteryvibe.com.

ХРАНЕНИЕ

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Устройство следует хранить в защищенном от пыли месте при температуре от 0 до 30 °C.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (для ЕС и других европейских стран с системой раздельного сбора мусора). Аккумуляторы, используемые в устройстве, не подлежат замене. Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что это изделие не относится к бытовым отходам, поэтому его следует отнести в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.

Настоящим компания MysteryVibe заявляет, что Crescendo 2 отвечает основным требованиям и соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии продукции можно скачать на сайте mvcerts.com.

CRESCENDO 2 FCC

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи (FCC). Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих условий: устройство не должно создавать вредных помех и должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе. Изменения или модификации, неутвержденные компанией MysteryVibe, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

MysteryVibe
Model 6908
FCC ID: 2AHVA-6908



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система зарядки:	USB	Вес:	180 г
Время зарядки:	1 час	Время работы:	до 2 часов в зависимости от режима вибрации
Требования к энергии, потребляемой зарядным устройством:	5 В, 800 мА	Температура эксплуатации:	10–35 °C
Размер:	220 x 42 x 45 мм	Аккумулятор:	литий-полимерный аккумулятор емкостью 480 мАч, напряжение — 3,7 В

ВАЖНО

Только для взрослых. Перед использованием любого вибрирующего устройства при беременности, при наличии кардиостимулятора, а также при таких заболеваниях, как диабет, флебит или тромбоз, необходимо проконсультироваться с врачом по поводу риска образования тромбов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Очищайте устройство до и после каждого использования.
3. НЕ используйте устройство при наличии признаков повреждения силиконовой поверхности.
4. НЕ наносите химические вещества на Crescendo 2.
5. НЕ используйте вблизи источников тепла: радиаторов, плит или других устройств, выделяющих тепло.
6. НЕ используйте устройство во время вождения или работы с механическими устройствами.
7. НЕ взламывайте части устройства.
8. НЕ втыкайте в устройство острые предметы.
9. НЕ бросайте устройство в огонь.
10. Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор. Он встроен в изделие и не подлежит замене.
11. НЕ подвергайте Crescendo 2 воздействию прямых солнечных лучей.
12. НЕ используйте воду для тушения при воспламенении/возгорании.
13. После длительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить устройство для максимальной эффективности функционирования устройства.

如何为CRESCENDO 2充电

如需为Crescendo 2充电，请将micro USB充电线连接到底部的端口，另一端连接到用于供电的USB插口或电脑。Crescendo 2底部的指示灯将闪烁黄色，表示正在充电。充电完成后，指示灯将变为绿色长亮。首次使用Crescendo 2前请充电1小时。

开机 / 关机

要开启或关闭Crescendo 2，请按住  按钮2秒钟（按钮位于电源图标旁边）。

增加 / 降低强度



按  按钮增加强度，按  按钮降低强度。

选择震动模式

按  和  按钮可循环切换Crescendo 2的震动模式。

使用应用

1. 请前往Apple App Store或Google Play商店下载应用。请注意，在安卓手机上，您需要授予位置权限才能正常使用蓝牙功能；此为安卓系统的要求，应用不会使用您的位置信息。
2. 如果手机蓝牙尚未打开，请在手机上启用。在应用中选择“Crescendo 2”，然后选择“点击以连接”。
3. 按住“o”图标旁边的“ ”按钮2秒钟。
4. Crescendo 2将震动两次，表示连接已准备就绪。然后，应用将与Crescendo 2连接。



使用MysteryVibe应用，您可以对Crescendo 2进行遥控，最远可达6米。Crescendo 2带有12种预设震动模式，单次可最多设置12种震动模式。通过应用，您可以自行创建震动模式并下载新的震动模式。向上滑动主屏幕可实时控制Crescendo 2，向下滑动可浏览震动模式商店以及创建自己的震动模式库。请查看以下短视频，了解应用的使用方法：youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94。

锁定 / 解锁CRESCENDO 2


找到了非常喜欢的震动模式吗？您可通过锁定按钮来确保不会意外更改设置。只需同时按住  和  按钮4秒钟即可锁定Crescendo 2。锁定时，底部的指示灯会闪烁两次，之后每隔10秒闪烁两次。如需解锁，请再次按住  和  按钮4秒钟，Crescendo 2即可恢复正常运行状态。如果您不确定是否已锁定Crescendo 2，充电即可让其自动恢复到正常运行状态。

如何使用CRESCENDO 2

Crescendo 2用悉心设计满足您的一切需求。您可以轻松地弯折Crescendo 2，让它变成身体想要的任何形状。可独自使用，也可以与伴侣共享。请前往mysteryvibe.com/play下载精美的MysteryVibe Playbook，探索Crescendo 2的更多趣味玩法。请务必一节一节地弯折，不可向两侧硬拗，以免损坏Crescendo 2。

清洗与养护

请在每次使用前后清洁Crescendo 2，可以使用肥皂水，也可以使用专门的情趣用品清洁剂。可使用流水清洗Crescendo 2。



保 修 信 息

请确保使用您的订单号在mysteryvibe.com/register上注册保修服务。如果您找不到订单号， 请通过support@mysteryvibe.com联系我们。

客 服

如有任何反馈或疑问， 请发送电子邮件至support@mysteryvibe.com。

储 存

请勿将本产品暴露在阳光直射下， 并避免高温。本产品应存放于0至30℃之间的无尘环境中。

废 弃 处 置 信 息

参照废旧电子设备的处理（适用于欧盟和具有单独废弃物收集制度的其他欧洲国家）。本产品包含不可更换的电池。划叉的带轮垃圾桶符号表示本产品不应当作生活垃圾处理， 而应送至适当的电气和电子设备回收处。

MysteryVibe特此声明， Crescendo 2符合2014/53/EU指令的基本要求和相关规定。

您可在mvcerts.com下载完整版符合性声明。

CRESCENDO 2 FCC

本设备符合FCC规则第15部分的规定。操作应符合以下条件：

本设备不会造成有害干扰， 且本设备必须接受收到的所有干扰， 包括可能导致意外操作的干扰。未经MysteryVibe明确批准的变更或改动可能导致用户丧失设备操作权限。



规 格

充电系统：	USB	重量：	180g
充电时间：	1小时	运行时长：	最长2小时， 具体时长取决于震动模式
充电器输入要求：	5V DC @ 800mA	运行温度：	10°C — 35°C
尺寸：	220mm x 42mm x 45mm	电池：	480mAh 3.7V锂离子聚合物电池Polymer

重 要 事 项

本产品仅供成人使用。可能怀孕、植入起搏器以及患有糖尿病、静脉炎或血栓的人群在使用任何个人按摩产品前， 应就血栓风险咨询医学专家。

安 全 须 知

1. 放在儿童拿不到的地方。
2. 请在每次使用前后清洁本产品。
3. 如果外层硅胶有任何损坏迹象， 请勿使用本产品。
4. 请勿在Crescendo 2上涂抹任何化学品。
5. 请勿在任何热源（例如暖气片、火炉或其他产生热量的设备）附近使用。
6. 请勿在驾驶或操作机械时使用。
7. 请勿强行拆开本产品的任何部分。
8. 请勿将任何尖锐的物体刺入本产品。
9. 请勿将本产品投入火中。
10. 本产品含有锂离子聚合物电池， 电池密封在设备内部， 不可更换。
11. 请勿将Crescendo 2置于阳光直射下。
12. 若本产品燃烧/着火， 请勿用水灭火。
13. 长时间存放后， 可能有必要对设备多次充电和放电， 以获得最佳性能。

CRESCENDO 2の充電方法

Crescendo 2を充電するには、マイクロUSBケーブルを下部のポートに接続し、ケーブルの反対側をUSBプラグまたはコンピュータに接続して電力を供給します。充電中であることのサインとして、Crescendo 2の底部のライトが黄色く点滅します。充電が完了すると、ライトが緑色に点灯します。初回使用前には、Crescendo 2を1時間充電してください。

オン/オフの切り替え

(電源アイコンの横にある) ▼ ボタンを2秒間長押しすると、Crescendo 2の電源のオン/オフが切り替わります。

強度を上げる/下げる



⊕ ボタンを押すと強度が上がり、⊖ ボタンを押すと強度が下がります。

振動パターンの選択

▲ ボタンと ▼ ボタンを押すと、Crescendo 2の振動パターンが切り替わります。

アプリを使用する

1. Apple App StoreまたはGoogle Playストアからアプリをダウンロードします。Bluetooth機能を動作させるにはAndroidで位置情報を許可する必要があります。これはAndroidの内部要件であり、当社アプリは位置情報を使用しません。
2. 携帯電話のBluetoothがオンになっていない場合は、有効にします。アプリで「Crescendo 2」、「タップして接続」の順に選択します。
3. ○ アイコンの横にある ▲ ボタンを2秒間長押しします。
4. 接続の準備が完了すると、Crescendo 2が2回振動します。これでアプリとCrescendo 2が接続されます。



MysteryVibeアプリでは、最大6メートルの距離からCrescendo 2を制御することができます。Crescendo 2には12種類の振動パターン（パイプ）がプリセットされています。一度に最大で12種類の振動パターンを登録しておくことができます。アプリでは、オリジナルの振動パターンを作成したり、新しい振動パターンをダウンロードしたりすることができます。ホーム画面から上にスワイプするとCrescendo 2をライブで制御できます。下にスワイプすると振動パターンのライブラリを閲覧し、独自のパターンを作成することができます。アプリの使用方法については、クイックビデオをご覧ください: youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94

CRESCENDO 2のロック/ロック解除



最高の振動パターンが見つかりましたか? ボタンをロックして、誤って設定を変更しないようにすることができます。⊕ ボタンと⊖ ボタンの両方を同時に4秒間長押しするだけで、Crescendo 2がロックされます。ロックすると下部のライトが2回点滅し、以後10秒ごとに点滅を繰り返します。ロックを解除するには、⊕ ボタンと ⊖ ボタンをもう一度4秒間長押しします。長押し後、Crescendo 2は通常の動作に戻ります。Crescendo 2がロックされているかどうかわからない場合は、充電するだけで自動的に通常の動作に戻ります。

CRESCENDO 2の使用

Crescendo 2はあなたの身体にぴったり合うように設計されています。Crescendo 2を手で曲げるだけで、身体に合わせて好きなように形を変えられます。お一人で、またはパートナーと一緒に楽しみください。mysteryvibe.com/playから美しいMysteryVibe Playbookをダウンロードしていただくと、Crescendo 2の楽しみ方が広がります。曲げるときは、Crescendo 2が壊れないよう各部位を1つずつ曲げ、横に曲げないように注意してください。

洗浄とお手入れ

ご使用前には毎回、石鹸と水、またはアダルトグッズ用洗剤を使用して、Crescendo 2を洗浄してください。Crescendo 2は流水で洗えます。



保証内容

mysteryvibe.com/registerにて注文番号を記入し、保証登録を行なってください。注文番号がわからない場合は、support@mysteryvibe.comまでご連絡ください。

サポート

ご意見やご不明な点等ございましたら、support@mysteryvibe.comまでお問い合わせください。

保管方法

直射日光にさらさず、極度の高温も避けてください。本製品はほこりのない場所で、0℃から30℃の温度が保たれる環境で保管してください。

廃棄情報

使用済み電子機器の廃棄（廃棄物分別収集制度があるEUおよびその他のヨーロッパ諸国において適用）。本製品には取り外し不可能なバッテリーが内蔵されています。ごみ箱にバツが描かれたマークは、本製品を家庭ごみとして処分するのではなく、電気電子機器のリサイクルのために適切な収集場所に持ち込まなくてはならないことを示しています。

MysteryVibeは本文書により、Crescendo 2が必須要件および指令2014/53/EUの関連規定に準拠していることを宣誓します。適合宣言の全文は、mvcerts.comからダウンロード可能です。

CRESCENDO 2 FCC

本製品は、FCC規則の第15部に準拠しています。動作は次の条件を前提としています。本機器は有害な干渉を引き起こすことはなく、また、本機器は予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れなくてはなりません。MysteryVibeによって明示的に承認されていない変更・改造は、ユーザーの機器操作の権限を無効にする場合があります。



FCC ID: 2AHVA-6908

仕様

充電システム:	USB	質量:	180g
充電時間:	1時間	動作時間:	振動パターンに応じて最大2時間。
充電器の入力要件:	5V DC @ 800mA	動作温度:	10℃～35℃
サイズ:	220mm x 42mm x 45mm	バッテリー:	480mAh 3.7V リチウムイオンポリマー

重要

大人専用です。妊娠している可能性のある人、ペースメーカーを使用している人、糖尿病、静脈炎、血栓症を患っている人は、個人用マッサージ製品を使用する前に、血栓のリスクについて医療専門家に相談してください。

安全上の注意事項

1. お子様の手の届かない所に保管してください。
2. 毎回、使用の前後に製品を洗浄してください。
3. 外側のシリコンに損傷の兆候が見られる場合は、製品を使用しないでください。
4. Crescendo 2に化学薬品を塗布しないでください。
5. ラジエーター、ストーブ、その他の熱を発する機器など、熱源の近くでは使用しないでください。
6. 機械の運転中または操作中は使用しないでください。
7. 本製品のどの部分も無理に開けないでください。
8. 先の尖ったものを本製品に突き刺さないでください。
9. 本製品を火中に投入しないでください。
10. 本製品にはリチウムイオンポリマー・バッテリーが内蔵されています。これはユニット内に密閉されており、交換できません。
11. Crescendo 2を直射日光のあたる場所に放置しないでください。
12. 発火した場合や火災が発生した場合は、水で消火しないでください。
13. 長期間保管した後は、本機器の充放電を数回繰り返さなければ最大限の性能を得られない場合があります。

CRESCENDO 2 충전
Crescendo 2를 충전하려면 마이크로 USB 케이블을 케이블 하단의 포트에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝을 USB 플러그나 컴퓨터에 연결하여 전원을 공급합니다. Crescendo 2 하단의 표시등이 주황색으로 깜박이며 충전 중임을 나타냅니다. 충전이 완료되면 표시등이 녹색으로 바뀝니다. 처음 사용하기 전에 Crescendo 2를 1시간 동안 충전하세요.

켜기/끄기

Crescendo 2를 켜거나 끄려면 전원 아이콘 옆의  버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.

강도 높이기/낮추기

강도를 높이려면  버튼을, 강도를 낮추려면  버튼을 누르세요.

나만의 진동 선택

 및  버튼을 눌러 Crescendo 2에 내장된 진동을 살펴보세요.

앱 사용 방법

1. Apple App Store 또는 Google Play Store에서 앱을 다운로드합니다. Android 기기의 경우, 블루투스 기능을 사용하려면 위치 권한이 필요하다는 점에 유의하세요. 이는 Android 기기 내부에서 진행되는 절차로 앱에서는 해당 권한을 사용하지 않습니다.
2. 휴대전화에서 블루투스를 사용하도록 설정합니다(설정이 되어 있지 않은 경우). 앱에서 'Crescendo 2'를 선택하고 'Tap to Connect(눌러서 계속)'를 누릅니다.
3. o 아이콘 옆에 있는  버튼을 2초간 길게 누릅니다.
4. Crescendo 2가 두 번 진동하면 연결할 준비가 된 것입니다. 그러면 앱이 Crescendo 2와 연결됩니다.



MysteryVibe 앱을 사용하면 최대 6m 떨어진 곳에서도 Crescendo 2를 제어할 수 있습니다. Crescendo 2에는 12개의 진동 패턴이 미리 설정되어 있으며 한 번에 최대 12개의 진동 패턴을 유지할 수 있습니다. 앱을 사용하여 나만의 진동 패턴을 만들고 새로운 진동 패턴을 다운로드하세요. 홈 화면에서 위로 밀어 Crescendo 2를 실시간으로 제어하거나 아래로 밀어 진동 라이브러리를 살펴보고 나만의 진동을 만들어보세요. youtu.be/itjt-xgbSpU?t=94에서 짧은 영상을 보고 자세한 앱 사용 방법을 알아보세요.

CRESCENDO 2 잠금/잠금 해제


정말 좋아하는 진동이 있나요? 버튼을 잠그면 실수로 설정이 변경되는 일을 방지할 수 있습니다.  와  버튼을 동시에 4초간 길게 누르면 Crescendo 2가 잠금으로 설정됩니다. 잠금 상태가 되면 아래 표시등이 두 번 깜박인 후 10초마다 이를 반복합니다. 잠금을 해제하려면  및  버튼을 다시 4초 동안 길게 누르면 Crescendo 2가 정상 작동 상태로 돌아옵니다. Crescendo 2가 잠금 상태인지 확실하지 않은 경우, 기기를 충전하면 자동으로 정상 작동 상태로 돌아갑니다.

CRESCENDO 2 사용

Crescendo 2는 나만의 방식으로 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 간단히 손으로 Crescendo 2를 구부려 내 몸이 원하는 모든 모양을 만들어 보세요. 솔로 또는 파트너와 함께 사용할 수 있습니다. mysteryvibe.com/play에서 환상적인 MysteryVibe Playbook을 다운로드하고 Crescendo 2로 즐겁게 플레이하는 다양한 방법을 알아보세요. Crescendo 2가 손상되는 것을 방지하려면 각 부분을 하나씩 구부리고 옆으로 구부리지 마세요.

세척 및 관리

사용 후에도 비누와 물, 또는 전용 토이 세척제로 Crescendo 2를 세척하세요. Crescendo 2를 흐르는 물에 씻는 것이 안전합니다.



품질 보증 정보

mysteryvibe.com/register에서 주문 번호를 사용하여 웹사이트에 품질 보증서를 등록하세요. 주문 번호를 분실한 경우, support@mysteryvibe.com으로 문의하세요.

고객 지원

피드백이나 궁금한 점이 있으시면 support@mysteryvibe.com으로 이메일을 보내주세요.

제품 보관

제품을 직사광선이나 고온에 노출시키지 마세요. 본 제품은 먼지가 없고 0~30°C 사이로 온도가 유지되는 공간에 보관해야 합니다.

폐기 정보

노후 전자 장비 폐기(별도의 폐기물 수거 시스템이 있는 EU 및 기타 유럽 국가에 해당). 본 제품에는 교체 불가능한 배터리가 내장되어 있습니다. X자로 표시된 휴지통 기호는 본 제품을 가정용 쓰레기로 취급할 수 없음을 의미합니다. 따라서 현지 규정에 따라 적절한 전기 및 전자 장비 재활용 수거함에 폐기하시기 바랍니다.

이로써 MysteryVibe는 Crescendo 2가 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 관련 조항을 준수하고 있음을 선언합니다.

적합성 선언의 전체 내용은 mvcerts.com에서 다운로드할 수 있습니다.

CRESCENDO 2 FCC

이 기기는 미연방통신위원회(FCC) 규정 제15장을 준수합니다. 작동 시 다음 조건을 따라야 합니다.

이 기기는 유해한 간섭을 유발하지 않아야 하며, 의도하지 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함해 기기가 받는 모든 간섭을 수용해야 합니다.

MyteryVibe의 명시적 허가 없이 기기를 변형하거나 개조할 경우, 사용자의 기기 작동 권한이 무효화 될 수 있습니다.



FCC MysteryVibe
Model 6908
FCC ID: 2AHVA-6908

제품 사양

충전 시스템: USB
충전 시간: 1시간
충전기 정격 입력 요건: 5V DC @ 800mA
크기: 220mm x 42mm x 45mm

무게: 180g
지속 시간: 진동 패턴에 따라 최대 2시간
작동 온도: 10~35°C
배터리: 480mAh 3.7V 리튬이온 폴리머

주의 사항

성인 전용 제품입니다. 임산부, 심박동기 사용자, 당뇨병, 정맥염 또는 혈전증이 있는 사람은 모든 개인용 마사지기를 사용하기 전에 반드시 의료 전문가와 혈전이 생길 위험에 대해 상의해야 합니다.

안전 지침

1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 사용 후후에 제품을 세척하세요.
3. 외부 실리콘에 손상 흔적이 있는 경우 제품을 사용하지 마세요.
4. Crescendo 2에 화학 물질을 사용하지 마세요.
5. 라디에이터, 난로 또는 기타 발열기구 등 열원 근처에서 사용하지 마세요.
6. 운전 또는 기계 작동 중에 사용하지 마세요.
7. 제품의 어떤 부분도 강제로 열지 마세요.

8. 뾰족한 물체로 제품을 찌르지 마세요.
9. 제품을 불 속에 넣지 마세요.
10. 본 제품에는 리튬 이온 폴리머 배터리가 내장되어 있습니다. 이는 기기 내부에 밀봉되어 있으며 교체할 수 없습니다.
11. Crescendo 2를 직사광선에 노출시키지 마세요.
12. 발화/화재 발생 시 물로 진화하지 마세요.
13. 장기간 보관한 후 최대 성능을 얻으려면 기기를 여러 번 충전 및 방전해야 할 수 있습니다.



M Y S T E R Y V I B E

LONDON • NEW YORK • LOS ANGELES