




WARNING:

1. Please use CR2032 button cell battery and make sure the battery model is correct.

2. When inserting the battery, avoid contact with metal objects to prevent short circuits.

3. Dispose of used batteries according to local environmental regulations; do not discard them indiscriminately.

Battery Connection Precautions:

1. Ensure you connect the device within 10 minutes after inserting the battery. If more than 10 minutes have passed, remove and reinsert the battery to reset the device before attempting to connect again.

2. If the device fails to connect, try removing and reinserting the battery several times (at least 5 times) to ensure the device resets correctly.

3. Si vous ne souhaitez plus utiliser cette fonction, sélectionnez « Supprimer l'objet » dans l'application.

Trouver le numéro de série de l'appareil : Lorsque le Netfy est immobile, faites-le pivoter de 180 degrés dans n'importe quelle direction et maintenez-le pendant 3 secondes.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden Sie die App „Wo ist?“ herunter (falls nicht bereits installiert):

Öffnen Sie den App Store, suchen Sie nach der App „Wo ist?“, laden Sie sie herunter und öffnen Sie sie.

Fügen Sie NetFy zur App „Wo ist?“ auf dem iPhone hinzu:

1. Öffnen Sie Ihr iPhone, gehen Sie zu Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste und stellen Sie sicher, dass Ortungsdienste aktiviert sind. Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

2. Öffnen Sie die App „Wo ist?“ auf Ihrem iPhone.

3. Tippen Sie in der App „Wo ist?“ unten auf „Gegenstand hinzufügen“.

4. Tippen Sie auf „Anderes unterstütztes Gerät“ und verbinden Sie sich mit Ihrem NetFy-Gerät.

(JP) 日本語

操作説明

まだインストールされていない場合、Find Myをダウンロードしてください。

App Storeを開いて、Find Myアプリを検索し、ダウンロードしてから開きます。

iPhoneの「マイアプリ」で「NetFy」を検索して追加

1. iPhoneを起動し、設定 > プライバシーとセキュリティ > ロケーションサービスと開いてから、ロケーションサービスが有効になっていることを確認してください。設定 > Bluetoothと開いてからBluetoothが有効になっていることを確認してください。

2. お客様のiPhoneでFind Myアプリを開いてください。

3. Find Myアプリの中で、底部の「アイテムの追加」をタップしてください。

4. 「その他のサポートアイテム」をタップし、NetFyデバイスと接続します。

5. 一旦追加完了すると、アプリの「アイテム」タブ下にNetFyが現れます。

Find Myアプリを使う：


1. 「音再生」をタップすると、NetFyデバイスの位置を確認するためのサウンドが鳴ります。

2. NetFyデバイスを紛失した場合、紛失モードを起動し、発見者にメッセージと連絡先を残します。

3. これ以上この機能を使用する必要がない場合、アプリの「アイテムの移動」を選択してください。

デバイスの製造番号を確認するには：

Netfyが静止している状態で、180度回転させ、そのまま3秒間保持します。



PRODUCT INTRODUCTION

The NetFy is an innovative saddle mount for cyclists seeking advanced anti-loss capabilities. It integrates a built-in, high-precision tracker that monitors your bicycle's location in real time, with long-lasting battery life that ensures continuous operation during extended rides.

Declaration:

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used with a license from Aliphone K.K.



5. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, sehen Sie Ihr NetFy unter dem Tab „Gegenstände“ in der App.

Verwenden Sie die App „Wo ist?“:

1. Tippen Sie auf „Ton abspielen“, damit das NetFy-Gerät einen Ton abgibt, um Ihnen bei der Suche zu helfen.

2. Wenn Sie Ihr NetFy-Gerät verlegen, aktivieren Sie den „Verloren“-Modus, um eine Nachricht und Kontaktnummer für den Finder zu hinterlassen.

3. Wenn Sie diese Funktion nicht mehr nutzen möchten, wählen Sie „Gegenstand entfernen“ in der App.

Geräteseriennummer finden:

Wenn der Netfy stationär ist, drehen Sie ihn 180 Grad in jede Richtung und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE USO

Descarga la app Buscar (si no está instalada):

Abre el App Store, busca la app Buscar, descárgala y ábrela.

Añade NetFy a la app Buscar en el iPhone:

1. Abre tu iPhone, ve a Ajustes > Privacidad y seguridad > Servicios de localización y asegúrate de que los servicios de localización están activados. Ve a Ajustes > Bluetooth y, asegúrate de que el Bluetooth está activado.

(CN) 简体中文

操作说明

下载“查找”应用（如果尚未安装）：

打开App Store，搜索“查找”应用，安装并打开应用。

将NetFy添加到iPhone“查找”应用中：

1. 打开iPhone手机，进入设置>“隐私”>“位置服务”，确保“位置服务”已开启。进入“设置”>“蓝牙”，确保“蓝牙”已开启。

2. 在iPhone上打开“查找”应用。

3. 在“查找”应用中，点击底部的“添加物品”。

4. 点击“其他支持的物品”，然后连接“NetFy”。

5. 添加成功，可在“查找”应用中的“物品”标签下看到它。

使用“查找”应用：

1. 点击“播放声音”，设备会发出声音，帮助您找到它。

2. 如果丢失了物品，你可以给找到此物品的人留下信息和电话号码。

3. 如果您不再使用该功能，可以在应用程序中选择“移除物品”。

查找设备序列号：


静止状态下，任意方向翻转设备180°并停留3秒。

HOW TO INSTALL

1. Secure the rear mount

2. Adjust the spacers based on the saddle rail size

3. Tighten the front mount screws



CONTENTS

(EN) English	01
(FR) Français	02
(DE) Deutsch	03
(ES) Español	04
(RU) Русский	05
(IT) Italiano	07
(JP) 日本語	08
(CN) 简体中文	09

2. Abre la app Buscar en tu iPhone.

3. En la app Buscar, toca “Añadir objeto” en la parte inferior.

4. Toca “Otro objeto compatible” y luego conéctate a tu dispositivo NetFy.

5. Una vez añadido con éxito, visualiza tu NetFy en la pestaña “Objetos” de la app.

Usa la app Buscar:

1. Toca “Reproducir sonido” para que el dispositivo NetFy emita un sonido que te ayude a localizarlo.

2. Si pierdes tu dispositivo NetFy, activa el Modo Perdido para dejar un mensaje y un número de contacto para quien lo encuentre.

3. Si ya no deseas usar esta función, selecciona “Eliminar objeto” en la app.

Encontrar el número de serie del dispositivo: Cuando el Netfy esté estacionario, gírelo 180 grados en cualquier dirección y manténgalo durante 3 segundos.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Загрузите приложение «Локатор» (если оно не установлено):

Откройте App Store, найдите приложение «Локатор», загрузите и откройте его.


FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

4. Attach the GoPro mount

5. Tighten the adapter screws



(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS

Download the Find My App (if not already installed):

Open the App Store, search for the Find My app, download and open it.

Add NetFy to the Find My App on iPhone:

1. Open your iPhone, go to Settings > Privacy & Security > Location Services and ensure that Location Services is turned on. Go to Settings > Bluetooth and ensure that Bluetooth is enabled.

2. Open the Find My app on your iPhone.

3. In the Find My app, tap the “Add Item” at the bottom.

4. Tap “Other Supported Item”, then connect with your NetFy device.

5. Once added successfully, view your NetFy under the “Items” tab in the app.

Use the Find My App:

1. Tap “Play Sound” to make the NetFy device emit a sound to help you locate it.

2. If you misplace your NetFy device, activate Lost Mode to leave a message and contact number for anyone who finds it.

3. If you no longer wish to use this feature, select “Remove Item” in the app.

Find the Device Serial Number:

When the Netfy is stationary, rotate it 180 degrees in any direction and hold for 3 seconds.

Добавьте NetFy в приложение «Локатор» на iPhone:

1. Откройте ваш iPhone, перейдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации и убедитесь, что службы геолокации включены. Перейдите в Настройки > Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth включен.

2. Откройте приложение «Локатор» на вашем iPhone.

3. В приложении «Локатор» нажмите «Добавить объект» внизу экрана.

4. Выберите «Другой поддерживаемый объект», затем подключите ваше устройство NetFy.

5. После успешного добавления вы можете найти NetFy на вкладке «Объекты» в приложении.

Использование приложения «Локатор»:

1. Нажмите «Воспроизвести звук», чтобы устройство NetFy издало звуковой сигнал, помогающий вам его найти.

2. Если вы потеряли устройство NetFy, активируйте режим «Потеряно», чтобы оставить сообщение и контактный номер для нахождения.

3. Если вы больше не хотите использовать эту функцию, выберите «Удалить объект» в приложении.

Найдите серийный номер устройства:

Когда Netfy неподвижен, поверните его на 180 градусов в любом направлении и удерживайте 3 секунды.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

INSERT/REPLACE THE BATTERY

1. Insert a coin into the battery cover slot

2. Rotate counterclockwise to unlock

3. Pry open gently with a sharp object

4. Insert/remove CR2032 battery

(FR) Français

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Téléchargez l'application Localiser (si elle n'est pas déjà installée) :

Ouvrez l'App Store, recherchez l'application Localiser, téléchargez-la puis ouvrez-la.

Ajoutez NetFy à l'application Localiser sur iPhone :

1. Ouvrez votre iPhone, accédez à Réglages > Confidentialité et Sécurité > Services de localisation et assurez-vous que les services de localisation sont activés. Allez dans Réglages > Bluetooth et assurez-vous que le Bluetooth est activé.

2. Ouvrez l'application Localiser sur votre iPhone.

3. Dans l'application Localiser, appuyez sur « Ajouter un objet » en bas.

4. Appuyez sur « Autre objet pris en charge », puis connectez-vous à votre appareil NetFy.

5. Une fois ajouté avec succès, visualisez votre NetFy sous l'onglet « Objets » de l'application.

Utilisez l'application Localiser :

1. Appuyez sur « Faire sonner » pour que l'appareil NetFy émette un son afin de vous aider à le localiser.

2. Si vous perdez votre appareil NetFy, activez le Mode Perdu pour laisser un message et un numéro de contact à toute personne qui le trouverait.

(IT) Italiano

ISTRUZIONI PER L'USO

Scarica l'app Dov'è (se non è già installata):

Apri l'App Store, cerca l'app Dov'è, scaricala e poi aprila.

Aggiungi NetFy all'app Dov'è su iPhone:

1. Apri il tuo iPhone, vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Servizi di localizzazione e assicurati che i servizi di localizzazione siano attivi. Vai su Impostazioni > Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia attivo.

2. Apri l'app Dov'è sul tuo iPhone.

3. Nell'app Dov'è, tocca “Aggiungi elemento” in basso.

4. Toca “Altro elemento supportato” e quindi collega il tuo dispositivo NetFy.

5. Una volta aggiunto con successo, visualizza il tuo NetFy nella scheda “Elementi” dell'app.

Usa l'app Dov'è:

1. Toca “Riproduci suono” per far emettere un suono al dispositivo NetFy e aiutarti a localizzarlo.

2. Se perdi il tuo dispositivo NetFy, attiva la Modalità Smarrito per lasciare un messaggio e un numero di contatto per chi lo trova.

3. Se non desideri più utilizzare questa funzione, seleziona “Rimuovi elemento” nell'app.

Trova il numero di serie del dispositivo:

Quando il Netfy è fermo, ruotalo di 180 gradi in qualsiasi direzione e tienilo premuto per 3 secondi.

THANK YOU