

EST. 1981



Mini Enceinte Aluminium
Mini altavoz de aluminio

USER MANUAL

EN

- Note:** when music sound becomes smaller and you hear the warning tone "DIDI", please charge speakers in time.

4. Turn off the speakers by pressing the "⏸" for 2 seconds.

EN

- 3. Please do not expose the speaker into high temperature environment.**

NET WEIGHT: 76g



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0063>

FR

1. Insérez le câble de chargement dans le port d'entrée micro USB, connectez la fiche USB dans la borne USB 5V. L'indicateur LED s'allume.
2. Une fois la charge terminée, le témoin lumineux s'éteint.

Remarque : lorsque le son de la musique devient plus faible et que vous entendez le signal d'avertissement "DIDI", veuillez charger l'enceinte à temps.

APPAIRAGE BLUETOOTH POUR LA MUSIQUE ET LES APPELS TÉLÉPHONIQUES :

1. Pour jumeler deux enceintes ensemble, supprimez d'abord leur jumelage sur l'appareil. Allumez les deux enceintes, les enceintes auront un message vocal et le voyant clignotera, puis double-cliquez sur l'une d'elles, elles s'appaireront l'une à l'autre après 3 secondes (pour la deuxième fois, les deux enceintes s'appaireront automatiquement). Lorsque le jumelage est réussi, les deux enceintes ont un message vocal, le voyant d'une enceinte clignote et celui de l'autre reste allumé.
2. Activez le Bluetooth de vos appareils et recherchez le nom d'appairage "GUESS MINI", puis cliquez pour appairer les enceintes avec vos appareils. Lorsque le jumelage est réussi, les enceintes se connectent automatiquement à votre appareil.
3. Ouvrez l'application musicale de vos appareils Bluetooth pour écouter de la musique et les indicateurs LED de couleur continueront à clignoter ; un clic sur le bouton pour contrôler la lecture/la pause/l'écoute/le raccrochage d'un appel téléphonique.
4. Éteignez les haut-parleurs en appuyant sur le bouton "⏻" pendant 2 secondes.

A PROPOS DE L'ENVIRONNEMENT D'UTILISATION DE L'ENCEINTE. FR

1. La connexion et la transmission Bluetooth peuvent être affectées par le milieu environnant, comme les arbres, le métal et d'autres matériaux, car ils peuvent absorber ou bloquer le signal, de sorte que la distance de transmission des données peut également être influencée.

2. Veuillez charger complètement l'enceinte lors de la première utilisation pour vous assurer qu'elle fonctionne bien. (Lorsque la puissance de l'enceinte diminue, le son n'est pas aussi bon que dans le cas normal).

3. Veuillez ne pas exposer l'enceinte à des températures élevées.

SPÉCIFICATIONS :

BLUETOOTH : V5.0
FONCTION DU MODÈLE : MUSIQUE ET APPEL TÉLÉPHONIQUE
MATÉRIEL : ALUMINIUM
DISTANCE : 10 MÈTRES
HAUT-PARLEUR : Ø36, 4Ω/3W
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 20HZ - 20KHZ
RATIO SNR : ≥80dB
TAILLE DU PRODUIT : 49,5 x 36 mm
AMPLIFICATEUR : 3W
BATTERIE : 3,7V / 300 mAh
TEMPS D'ÉCOUTE : 4H
POIDS NET : 76g

Designed in France. Made in China.



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:3A32014L0085>

CARGA DE LA BATERÍA : ES

1. Inserte el cable de carga en el puerto de entrada micro USB, conecte el enchufe USB en el terminal USB de 5V. El indicador LED se enciende.
2. Cuando la carga esté completa, el indicador LED se apagará.

Nota: Cuando el sonido de la música se vuelve más débil y se escucha la señal de advertencia "DIDI", por favor, cargue el altavoz a tiempo.

EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH PARA MÚSICA Y LLAMADAS TELEFÓNICAS :

1. Para emparejar dos altavoces, primero hay que eliminar su emparejamiento en el dispositivo. Enciende ambos altavoces, los altavoces tendrán un mensaje de voz y la luz parpadeará, luego haz doble clic en uno de ellos, se emparejarán entre sí después de 3 segundos (por segunda vez, ambos altavoces se emparejarán automáticamente). Cuando el emparejamiento sea exitoso, ambos altavoces tendrán un mensaje de voz, la luz de un altavoz parpadeará y la luz del otro permanecerá encendida.
2. Enciende el Bluetooth de tus dispositivos y busca el nombre de emparejamiento "GUESS MINI", luego haz clic para emparejar los altavoces con tus dispositivos. Una vez emparejados con éxito, los altavoces se conectarán automáticamente a tu dispositivo.
3. Abre la aplicación de música en tus dispositivos Bluetooth para escuchar música y los indicadores LED de colores seguirán parpadeando; pulsa el botón para controlar la reproducción/pausa/escucha/colgar una llamada telefónica.
4. Apague los altavoces pulsando el botón "⏻" durante 2 segundos.

SOBRE EL ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ. ES

1. La conexión y la transmisión por Bluetooth pueden verse afectadas por el entorno circundante, como árboles, metales y otros materiales, ya que pueden absorber o bloquear la señal, por lo que la distancia de transmisión de datos también puede verse afectada.

2. Por favor, cargue completamente el altavoz cuando lo utilice por primera vez para asegurarse de que funciona bien (cuando la potencia del altavoz disminuye, el sonido no es tan bueno como en el caso normal).

3. No exponga el altavoz a altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES :

BLUETOOTH: V5.0
FUNCIÓN DE MODELO: MÚSICA Y LLAMADA TELEFÓNICA
MATERIAL: ALUMINIO
DISTANCIA: 10 METROS
ALTAVOZ: Ø36, 4Ω/3W
RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20HZ - 20KHZ
RATIO SNR: ≥80dB
TAMAÑO DEL PRODUCTO: 49,5 x 36 mm
AMPLIFICADOR: 3W
BATERÍA: 3,7V / 300 mAh
TIEMPO DE ESCUCHA: 4H
PESO NETO: 76g

Designed in France. Made in China.



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:3A32014L0085>

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

VERSO