

pureboom®



Pocket

Wireless Speaker User Manual

Altavoz inalámbrico - Manual del usuario

11867PG

English

Connecting / Bluetooth Pairing

1. Make sure that the PureBoom Pocket is within 2-3 feet (0.6-0.9 meters) of the device you will be connecting to.
2. Turn on your device's Bluetooth. Most devices will automatically detect your speaker. Locate and select "PureBoom Pocket". It will indicate that your speaker is now connected or paired.

Plug and Play

Insert your USB Drive or MicroSD, pre-loaded with music, into the appropriate port or slot. Music will begin playing automatically.

Note: MicroSD cards with capacities greater than 16GB are not supported.

Operating your PureBoom Pocket Wireless Speaker

When playing music:

- Play/pause: Short press 
- To skip to the next song: Short press 
- To increase volume: Long press 
- To play previous song: Short press 
- To decrease volume: Long press 

Features and Specifications

- Frequency range: 2.402GHz-2.480GHz
- Charging Input: DC 5V
- Li-ion battery size: 300mAh
- Drivers: 50mm
- Impedance: 4Ω±10%

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference,
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que el altavoz inalámbrico de bolsillo esté a una distancia no mayor de 2-3 pies (0.6-0.9 metros) del dispositivo al que los conectará.
2. Prenda el Bluetooth de su dispositivo. La mayoría de los dispositivos detectan automáticamente su altavoz. Localize y seleccione **"PureBoom Pocket"**. Indicaré que su altavoz ahora está conectado o emparejado.

Conectar y usar

Inserte su memoria USB o MicroSD, precargada con música, en el puerto o ranura correspondiente. La música empezará a reproducirse automáticamente.

Nota: No es compatible con tarjetas MicroSD con capacidades superiores a 16 GB.

Operación del altavoz inalámbrico PureBoom Pocket

Cuando se esté reproduciendo música:

- Reproducir/pausa: Oprima brevemente el botón 
- Canción anterior: Oprima brevemente 
- Bajar el volumen: Mantenga oprimido el botón 
- Siguiente pista: Oprima brevemente 
- Subir el volumen: Mantenga oprimido el botón 

Características y especificaciones

- Rango de frecuencia: 2.402 GHz-2.480 GHz
- Entrada de carga: DC 5V
- Batería de iones de litio: 300mAh
- Controladores: 50 mm
- Impedancia: 4Ω±10%Ω

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina
- (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo

digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurra en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Mover o reorientar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



pureboom

www.PureBoomAudio.com

© 2025 | F00249PG