


Kunden-Information
Lieber Kunde,
zum Kauf Ihres Vibro-Lovetoy beglückwünschen wir Sie. Eine gute Wahl!
Dieses hochwertige Qualitätsprodukt kann während des gemeinsamen
Vorspiels als Massage- oder Stimulationsgerät, zur Selbstbefriedigung oder
den Geschlechtsverkehr begleitend verwendet werden.
Anhand dieser Kundeninformation möchten wir Ihnen nützliche Hinweise
und Tipps zur Anwendung dieses Qualitätsprodukts geben. Sie wurde
zusammengestellt, damit Sie ein Maximum an Freude mit Ihrem Vibro-Lovetoy
und seinen vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten haben.
Bitte bewahren Sie die Kundeninformation gut auf.
Hinweise zur Verwendung der Batterien:
1. Entnehmen Sie bitte der Verpackungsaufschrift, ob das Gerät mit oder ohne
Batterien geliefert wird und wie viele für den Betrieb benötigt werden,
2. Bei den folgenden Zeichnungen entnehmen Sie bitte Ihren Gerätetyp und
befolgen die Anweisungen zum Einsetzen der Batterien. (Abb. 1 – 21)



3. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte sauber und glänzend sind und einen festen Kontakt zu den Batterien herstellen können.
4. Schließen Sie die Kontakte nicht kurz, d.h., überbrücken Sie die Punkte nicht mit metallischen Teilen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig ins Batteriefach eingeklinkt werden (+ und -).
6. Verwenden Sie nur neue oder aufgedruckte Batterien. Vermeiden Sie für den Betrieb keine alten und neuen Batterien.
7. Entfernen Sie nach dem Gebrauch des Vibro-Lovetoy die Batterien aus dem Gerät, um deren Lebensdauer zu verlängern und um Korrosion zu vermeiden, die aufgrund von Feuchtigkeit im Inneren der Batterieinheit entstehen kann.

Anleitung zur Bedienung und Pflege des Vibro-Lovetoy

1. Säubern Sie das Vibro-Lovetoy vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Nach jeder ersten Anwendung sollte das Gerät vor einer weiteren vaginalen Anwendung gründlich gereinigt werden.
2. Bitte Vorsicht – denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit im Batteriefach kann einen Defekt verursachen.
3. Tragen Sie auf die Oberfläche des Vibro-Lovetoy ausreichend Gleitmittel auf. Achten Sie darauf, dass dabei die batteriebetriebene Kontrolleinheit nicht beeinträchtigt wird, da dies zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.
4. **WICHTIG:** Verwenden Sie nur wasserfeste Gleitmittel. Öhlartige Gleitmittel greifen das Material an.
5. Nach dem sanften Einführen oder Anlegen drücken oder drehen Sie vorsichtig die Geschwindigkeitskontrolle und stellen Sie die gewünschte Vibrationsgeschwindigkeit ein, bzw. wählen eine Funktion aus der Kontrolleinheit, die Ihren Wünschen entspricht. Drehen, drücken oder schieben Sie den Geschwindigkeitsregler langsam und sanft, nicht mit Gewalt.
6. Schalten Sie das Vibro-Lovetoy nach Gebrauch aus und entfernen Sie es langsam aus oder von dem Körper.
7. Lassen Sie das Vibro-Lovetoy nach Gebrauch abkühlen, bevor Sie es verstauen.
8. Bewahren Sie Ihr Vibro-Lovetoy sauber, kühl und trocken auf, denn Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vor Sonnenlicht schützen.
9. Bewahren Sie das Vibro-Lovetoy allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf, um somit chemische Reaktionen zu vermeiden.

Warnungen und allgemeine Hinweise:

1. Außenabst der Hautwunde von Kindern verwahren. Kleinteile können verschluckt werden.
2. Verwenden Sie das Vibro-Lovetoy nicht bei erkannter oder gezerrter Haut oder an infizierten Hautpartien.
3. Geben Sie das Vibro-Lovetoy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
4. Beachten Sie die Materialhinweise auf der Verpackung um allergische Reaktionen auf z.B. Latex o.ä. zu vermeiden.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig ins Batteriefach eingeklinkt werden. Achten Sie auf die Kennzeichnungen der Pole mit + und – und legen Sie die Batterien entsprechend ein.
6. Bei wasserdichten Vibro-Lovetoy muss nach Einsetzen der Batterien sichergestellt werden, dass das Batteriefach fest verschlossen ist.
7. Im Falle der Überbrückung des Vibro-Lovetoy schalten Sie es umgehend aus und lassen es vor erneutem Gebrauch abkühlen.
8. Versuchen Sie nicht, nicht-aufgedruckte Batterien zu laden.
9. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
10. Biegen oder dehnen Sie das Vibro-Lovetoy nicht zu stark. Wenden Sie keine Gewalt an.
11. Benutzen Sie das Vibro-Lovetoy ausschließlich während des gemeinsamen Vorspiels als Massage- oder Stimulationsgerät, zur Selbstbefriedigung oder den Geschlechtsverkehr begleitend und zweckentfremden sie es nicht.
12. Der Zulieferer trägt keine Verantwortung für das Produkt, falls dieses falsch verwendet wird.
13. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Hinweis zum Umweltschutz:

Verpackungsmaterial und Abgäbe bitte nicht wegwerfen, sondern der Werteverwertung zuführen; Bitte bringen Sie Algeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.
Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (♻) bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuführen.
Rücknahme von Batterien
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch ungetrennt von uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen ♻ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im originalen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebstreifen zu isolieren.

*Hiermit erklärt die Orion Versand GmbH & Co.KG, dass der Artikel 0599603 0000 „Beau bordel“ der Richtlinie 2014/53/UE entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.orion.de/zertifikat

(Handwritten signature)

Customer Information

Dear customer,
Congratulations on the purchase of your vibro sex toy. A good choice! This high-quality product can be used as a massage and stimulation device during foreplay, for masturbation or as an additional aid during intercourse.
With this customer information we would like to give you useful advice and tips on how to use this quality product. This information was put together so that you can get the utmost enjoyment out of your vibro sex toy and its many possible uses.
Please keep the customer information safe.
Instructions for the use of the batteries:
1. Please refer to the information on the package, to see whether the device is delivered with or without batteries, and how many are needed for operation.
2. Please find your type of device among the following drawings and follow the instructions to insert the batteries. (Abb. 1 – 21)
3. Make sure the battery contacts are clean and shiny to ensure a firm contact with the batteries.
4. Do not short out the contacts, i.e. do not bridge the contact points with metallic objects.
5. Make sure the batteries are placed firmly and correctly in the battery compartment (+ and -).
6. Use only new (newly charged) batteries. Do not combine old and new batteries for operation.
7. Remove the batteries from the device after using the vibro sex toy in order to prolong the life of the batteries and avoid corrosion that can develop inside the battery unit due to moisture.

Instructions for the use and maintenance of the vibro sex toy

1. Clean the vibro sex toy before the first and after every further use with warm water and soap. Caution – keep in mind that this is an electrical device and that moisture in the battery compartment can cause a defect. After every anal use, the device should be thoroughly cleaned before a further vaginal use.
2. Apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibro sex toy. Make sure not to cover the battery-operated control unit. Since this can lead to a malfunction of the device, **IMPORTANT!** Only use water-soluble lubricants! Oil-based lubricants corrode the material.
3. After gentle insertion or placement of the device, carefully push or turn the speed control and set the desired vibration speed and/or choose any function from the control unit you desire. Turn, push or slide the speed control slowly and gently, not forcefully.
4. Turn off the vibro sex toy after use and slowly pull it out of or away from your body.
5. Let the vibro sex toy cool off after use before you put it away.
6. Keep your vibro sex toy in a clean, cool and dry place, because moisture can damage the batteries and motor. Keep out of direct sunlight!
7. Keep the vibro sex toy separate and not together with other products made of different materials in order to avoid chemical reactions.
Warnings and general advice:
1. Keep out of reach of children. Small parts can be swallowed.
2. Do not use the vibro sex toy in places where the skin is diseased, irritated or infected.
3. Do not pass the vibro sex toy on to others in order to avoid diseases and infections.
4. Carefully read the description of materials on the package in order to avoid allergic reactions, e.g. to latex for example.
5. Make sure that the batteries are inserted safely and correctly in the battery compartment. Pay attention to the marking of the poles with + and – and insert the batteries accordingly.
6. In case of non-waterproof vibro sex toys, make sure that the battery or control unit does not get wet.
7. In case of waterproof vibro sex toys, make sure the battery compartment is firmly closed after insertion of the batteries.
8. Should the vibro sex toy overheat, turn it off immediately and let it cool off before renewed use.
9. Do not try to charge non-rechargeable batteries.
10. Do not throw onto a fire.
11. Careful handling and use of the vibro sex toy protects you from damages and accidents.
12. Do not heat or cool the product a lot, except where expressly recommended to do so.
13. Do not excessively bend or stretch the vibro sex toy. Never use any force.
14. Use the vibro sex toy exclusively as a massage and stimulation device during foreplay, for masturbation or as an additional aid during intercourse, and not for any other purpose.
15. The supplier is not liable for the improper use of the product.
16. The product is not intended for commercial use.
Note regarding the environment:
Please do not throw away the packaging material, but recycle it instead. Please take old devices to your relevant collection points in accordance with your national legislation and the directives 2002/96/EC and 2006/66/EC. The sign of a disposal with a line through it on bikes (♻) means that this product must be disposed of at a collection point for waste electrical equipment, in order to achieve the best possible reuse of raw materials by recycling.

Battery return

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are legally obliged to return used batteries. You can take your old batteries to your local public collection points, or anywhere where batteries are sold. You can also return such batteries to us for free. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign ♻ and one of the chemical symbols Cd (= battery contains cadmium), Hg (= battery contains mercury) or Pb (= battery contains lead). Lithium batteries and accu packs of all systems may only be returned in the discharged state to the disposal points. To protect against short circuits when batteries are not fully discharged, the battery poles for these product types may need to be isolated with adhesive tape before returning.

*Orion Versand GmbH & Co.KG hereby declares that item 0599603 0000 "Beau bordel" is compliant with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.orion.de/zertifikat

(Handwritten signature)

Información para el cliente

Estimado cliente:
Le damos la enhorabuena por la compra de su Vibro Lovetoy, ¡una muy buena elección! Este producto de alta calidad puede utilizarse durante los juegos previos como masajeador o estimulador, para masturbarse o como complemento durante el coito.
Esta información para el cliente pretende ofrecerle consejos y advertencias útiles sobre el empleo de este producto de calidad para que pueda disfrutar al máximo de su Vibro-Lovetoy y de sus múltiples posibilidades de utilización. Guarde en un lugar seguro esta información para el cliente.
Consejos sobre la utilización de las pilas:
1. Conserve en la etiqueta del embalaje el tipo de producto se suministra con o sin pilas, y cuántas se requieren para su funcionamiento.
2. Con ayuda de los dibujos que siguen a continuación, identifique el tipo de aparato que posee y siga las instrucciones sobre la colocación de las pilas (Fig. 1 – 21).
3. Asegúrese de que los contactos de las pilas estén limpios y en buen estado y puedan proporcionar un contacto seguro a las pilas.
4. No produzca un cortocircuito en los contactos, es decir, no puentee los puntos con piezas metálicas.
5. Asegúrese de que las pilas están colocadas de forma segura y correcta en el compartimento para pilas (+ y -).
6. Utilice únicamente pilas nuevas o cargadas. No mezcle pilas viejas y nuevas para su funcionamiento.
7. Retire las pilas del aparato después de utilizar el Vibro-Lovetoy a fin de prolongar su vida útil y evitar que se produzca una corrosión con motivo de la humedad en el interior del compartimento de las pilas.

Instrucciones sobre el manejo y el cuidado del Vibro-Lovetoy

1. Limpie el Vibro-Lovetoy antes de su primer uso y después de cada empleo con agua caliente y jabón. Después de cada uso anal, debe limpiar el producto en profundidad antes de su empleo vaginal. Cuidado! Tenga en cuenta que se trata de un aparato eléctrico y que la humedad en el compartimento de las pilas podría provocar daños.
2. Aplique suficiente lubricante sobre la superficie del Vibro-Lovetoy. Tenga cuidado de no aplicarlo sobre la unidad de control a base de pilas, ya que ello podría provocar un mal funcionamiento del aparato. **IMPORTANTE:** Utilice únicamente lubricantes solubles al agua! Los lubricantes que contienen aceites podrían dañar el material.
3. Una vez introducido o posicionado en el coito, presione o gire con cuidado el control de velocidad y seleccione la velocidad de vibración deseada o elija en la unidad de control la función que más se ajuste a sus deseos. Gire, presione o desplace el regulador de velocidad con cuidado y despacio, sin utilizar la fuerza.
4. Desconecte el Vibro-Lovetoy después de su uso y extráigalo o aléjelo despacio del cuerpo.
5. Después de su uso, deje que el Vibro-Lovetoy se enfríe antes de guardarlo.
6. Guarde su Vibro-Lovetoy en un lugar limpio, fresco y seco, ya que la humedad podría dañar las pilas y el motor. Proteja de la luz solar!
7. Almacene el Vibro-Lovetoy por separado y no junto a otros productos de distinto material para evitar posibles reacciones químicas.

Advertencias y consejos generales:

1. Manténgase fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas pueden tragarse.
2. No utilice el Lovetoy en pieles dañadas, irritadas o infectadas.
3. No deje el Lovetoy a otras personas a fin de evitar posibles contagios de enfermedades e infecciones.
4. Preste atención a las advertencias sobre los materiales impresos en el embalaje a fin de evitar reacciones alérgicas, por ejemplo, al látex o similares.
5. Asegúrese de que las pilas están colocadas de forma segura y correcta en el compartimento para pilas. Preste atención a los signos de los polos + y - y coloque las pilas convenientemente.
6. En el caso de Vibro-Lovetoy resistentes al agua, después de introducir las pilas asegúrese de que el compartimento está bien cerrado.
7. En caso de sobrecalentamiento del Vibro-Lovetoy, desconéctelo inmediatamente y déjelo enfriar antes de volverlo a utilizar.
8. No intente recargar las pilas no recargables.
9. No lance las pilas al fuego.
10. No doble o gire el Vibro-Lovetoy demasiado fuerte. No utilice la fuerza.
11. Utilice el Vibro-Lovetoy exclusivamente durante los juegos previos, como masajeador o estimulador, para masturbarse o como complemento durante el coito. No lo utilice para otros fines diferentes.
12. El proveedor no asumirá ninguna responsabilidad por el producto en caso de daños y accidentes originados por el uso inapropiado.
13. El producto no está previsto para su uso comercial.

Advertencias sobre el medio ambiente:

por favor, no deseches los embalajes y viejos aparatos, llévelos a un punto de reciclaje. Tenga en cuenta para ello la legislación nacional y las disposiciones 2002/96/UE y 2006/66/UE sobre los puntos de recogida autorizados.El símbolo del contenedor con ruedas tachado (♻) significa que este producto debe depositarse en un punto de reciclaje de productos eléctricos para facilitar la reutilización de la materia prima mediante su reciclado.

Retirada de las pilas:
Las pilas no forman parte de la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a retornar las pilas usadas, p. ej., en los puntos de recogida públicos o en el establecimiento en el que hayan sido adquiridas. Después de su uso, también puede devolverlas de forma gratuita sus pilas usadas de cualquiera de los tipos especificados.
Las pilas con sustancias peligrosas se indican de la siguiente forma: ♻ y con uno de los siguientes símbolos químicos: Cd (= la pila contiene cadmio), Hg (= la pila contiene mercurio) o Pb (= la pila contiene plomo). Las baterías de litio y recargables de todos los sistemas únicamente pueden depositarse en los puntos de recogida con la batería totalmente descargada. Para evitar cortocircuitos en caso de una carga incompleta, en este tipo de baterías deben aislarse los polos con cinta adhesiva antes de su entrega.

*Por la presente declara Orion Versand GmbH & Co.KG que el artículo 0599603 0000 "Beau bordel" cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.orion.de/zertifikat

(Handwritten signature)

Informazioni per la clientela

Stimato cliente,
congratularsi per l'acquisto del vostro nuovo Vibro-Lovetoy. Un'ottima scelta! Questo pregiato prodotto di qualità può essere impiegato nel corso del "preliminari" in comune come apparecchio stimolante o massaggiante, per l'autosoddisfacimento oppure per i rapporti sessuali come accompagnamento.
Sulla base di queste informazioni per la clientela intendiamo prolungarne la durata utile di vita e per prevenire i fenomeni di corrosione che possono verificarsi a causa della penetrazione di umidità all'interno del portabatterie.
Conservare le istruzioni per l'uso.

Note per l'utilizzo delle batterie

1. Dalla dicitura sull'imbello si può capire se l'apparecchio viene fornito con o senza batterie e quante ne necessitano per il suo funzionamento.
2. Le illustrazioni che seguono permettono di comprendere il vostro tipo di apparecchio; seguire le istruzioni per l'inserimento delle batterie, (Abb. 1 – 21)
3. Accertarsi che i contatti delle batterie siano puliti e non ossidati, in modo da poter realizzare un contatto stabile con le batterie stesse.
4. Non provocare cortocircuiti dei contatti, ossia non ponticellare i punti di contatto con oggetti metallici.
5. Accertarsi che le batterie siano inserite in modo sicuro e corretto nel vano portabatterie (+ e -).
6. Utilizzare esclusivamente batterie nuove o ricaricate. Non miscelare batterie vecchie e nuove.
7. Dopo l'uso del Vibro-Lovetoy togliere dall'apparecchio le batterie per prolungarne la durata utile di vita e per prevenire i fenomeni di corrosione che possono verificarsi a causa della penetrazione di umidità all'interno del portabatterie.

Istruzioni per l'uso e la conservazione del Vibro-Lovetoy

1. Prima del primo utilizzo e dopo ogni ulteriore utilizzazione, pulire il Vibro-Lovetoy con acqua calda e sapone. Dopo l'uso anal il Lovetoy dovrà essere pulito con cura prima dell'uso vaginale. Raccomandiamo cautela - considerato che si tratta di un apparecchio elettrico: la formazione di umidità nel vano portabatterie può provocare una disfunzione.
2. Sulla superficie esterna del Vibro-Lovetoy, applicare del lubrificante in quantità adeguata. Assicurarsi che in questo modo l'unità di controllo, azionata da batterie, non venga danneggiata, dato che ciò potrebbe provocare il malfunzionamento dell'apparecchio. **IMPORTANTE:** utilizzare esclusivamente dei lubrificanti idrosolubili! I lubrificanti contenenti oli attaccano il materiale.
3. Dopo un'introduzione od una applicazione da effettuare con delicatezza, premere o ruotare con cautela il sistema di controllo della velocità ed imporre la velocità di vibrazione desiderata, oppure scegliere presso l'unità di controllo una funzione che soddisfi i vostri desideri. Ruotare, premere o spingere il regolatore di velocità lentamente e delicatamente, non usare violenza.
4. Dopo l'uso, spegnere il Vibro-Lovetoy e rimuoverlo lentamente dall'interno del corpo a dispetto di questo.
5. Dopo l'uso, lasciare raffreddare il Vibro-Lovetoy prima di riparlo.
6. Mantenere il vostro Vibro-Lovetoy pulito, al fresco ed all'asciutto, in quanto l'umidità potrebbe danneggiare batterie e motore. Proteggere dalla luce solare diretta.
7. Conservare il Vibro-Lovetoy separatamente e non insieme ad altri prodotti costituiti da materiali dispersi, in modo da evitare così delle reazioni chimiche.

Avvisi di allerta ed annotazioni generali

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le parti piccole potrebbero essere ingerite.
2. Non utilizzare il Vibro-Lovetoy in caso di cute affetta da malattie od irritata oppure presso parti del corpo che presentino infezioni.
3. Non cedere il Vibro-Lovetoy a terzi, in modo da prevenire malattie ed infezioni.
4. Tenere presente le note relative ai materiali riportati sull'imbello per prevenire reazioni allergiche nei confronti ad es. del lattice o simil.
5. Assicurarsi che le batterie si trovino nell'apposito scomparto portabatterie. Fare attenzione ai simboli relativi ai poli + e - inserendo quindi le batterie come indicato.
6. In caso in cui il Vibro-Lovetoy venga immerso in acqua, una volta inserite le batterie occorre accertarsi che il vano portabatterie sia richiuso saldamente.
7. In caso di surriscaldamento del Vibro-Lovetoy, spegnerlo al più presto e lasciarlo raffreddare prima del nuovo utilizzo.
8. Non tentare di caricare batterie non ricaricabili.
9. Non gettare le batterie nel fuoco.
10. Non incurvare o dilatare eccessivamente il Vibro-Lovetoy. Non applicare una forza eccessiva.
11. Utilizzare il Vibro-Lovetoy esclusivamente nel corso dei comuni "preliminari" come apparecchio stimolante o massaggiante, per l'autosoddisfacimento oppure per i rapporti sessuali come accompagnamento; non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
12. Il fornitore non assume responsabilità di sorta per il prodotto qualora questo venga impiegato erroneamente.
13. Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
Nota di salvaguardia ambientale:
non eliminare imballaggio e vecchi dispositivi bensì provvedere al loro riciclaggio secondo le leggi in materia vigenti nel paese di utilizzo e le direttive 2002/96/CE e 2006/66/CE utilizzando i punti di raccolta adibiti allo smaltimento del contenitore di rifiuti sbarato presente sulle ruote (♻) significa che questo prodotto dev'essere smaltito in uno stabilimento per rifiuti elettrici per facilitare il riutilizzo ottimale di tutte le sue parti.

Ritiro di batterie

Le batterie non sono rifiuti domestici. I consumatori è tenuto per legge a restituire le batterie usate, consegnandole p.es. presso i punti di raccolta pubblici o presso i punti vendita. Dopo l'uso, può anche inviare gratuitamente a noi le batterie del tipo in questione. Le batterie contenenti sostanze nocive sono contrassegnate (♻) con il marchio e uno dei seguenti simboli chimici: Cd (= la batteria contiene cadmio), Hg (= la batteria contiene mercurio) o Pb (= la batteria contiene piombo). Batterie al litio o pacchi di batterie di ogni tipo possono essere mandate indietro solo se completamente scariche. Per evitare cortocircuiti causati da batterie non completamente scariche è necessario isolare i poli prima dell'invio ricorrendo con striscie isolate.

*Con la presente la Orion Versand GmbH & Co. KG dichiara che l'articolo 0599603 0000 "Beau bordel" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo e-mail: www.orion.de/certifikat

(Handwritten signature)

Information pour le client

Cher client,
Nous vous félicitons d'avoir acheté ce Lovetoy vibrant. Vous avez fait un bon choix !
Ce produit de grande qualité peut être utilisé pour accompagner les préliminaires partagés, comme appareil de massage ou de stimulation, pour la masturbation ou pour accompagner les rapports sexuels.
Cette information client a pour but de vous fournir des informations et des conseils utiles pour l'utilisation de ce produit de qualité. Elle a été réalisée pour vous permettre d'avoir un maximum de plaisir avec votre Lovetoy vibrant et ses possibilités variées d'utilisation.
Vous devez conserver précieusement cette information client.
Notes relatives à l'utilisation des piles :
1. Veuillez lire sur l'emballage si l'appareil est fourni avec ou sans piles et combien de piles sont nécessaires pour le faire fonctionner.
2. Les dessins suivants vous indiquent le type de votre appareil. Veuillez suivre les indications de mise en place des piles. (Illustration 1 à 21)
3. Assurez-vous que les contacts des piles sont propres et brillants et qu'un contact fiable peut être établi avec les piles. Ne court-circuitez pas les contacts, c'est-à-dire ne joignez pas les polarités avec des pièces métalliques.
5. Assurez-vous que les piles sont placées de manière fiable et correcte dans le compartiment à piles (+ et -).
6. N'utilisez que des piles neuves ou rechargées. Ne mélangez pas les piles neuves et les cellules usagées pour faire fonctionner l'appareil.
7. Après l'utilisation du Lovetoy vibrant, retirez les piles de l'appareil pour prolonger leur durée de vie et éviter la corrosion pouvant être entraînée par la présence d'humidité à l'intérieur de la pile.