TELMU

Gamepad

Tell you a more fun world

Model: TL-GP01

Shenzhen Gatewaz Technology Co., Ltd.
Web: www.telmufun.com E-mail: support@telmufun.com
ADD: 9008,Bike Technology Mansion,No. 9, Keyun Road, High-Tech Park, Yuehai Str.,Nanshan&Bei, Shenzhen, Guangdong China 518054

CE RoHS

Made In China FCC ID:2A3GGGP01

Contents

Model: TL-GP01

English ····· 01~09
Deutsch ····· 10~19
Français ····· 20~29
Español ····· 30~39
Italiano ····· 40~49

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• **Product Overview**

Thank you for choosing Telmu product and supporting our brand. Please read the manual carefully before using.



• **Functional features:**

1. Connected by Bluetooth and 2.4Ghz wireless, applicable to a distance of 7 meters.
2. Android standard gamepad key value，support Android versions 4.0 and above.
3. PC computer support X-Input/D-Input dual model, Game for windows can plug & play. Meeting different game needs.
4. Double built-in vibrating motors in the gamepad bring you more real time game experience.
5. Built-in high efficient lithium battery and smartpower saving technology. Playing longer.
6. Human body engineering design, precisionmulation double joysticks, D-pad and Linear trigger.

• **System requirement**

1. Support Platform: Android phone/TV/ STB(Set Top Box)/ipad and PC.

2. Support System：Android devices (above 4.0 version)，Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/10.

• **Android Platform**

Bluetooth Connection Method

1. Open the Bluetooth on Android device, turn on the search function.
2. Connect with Telmu TL-GP01 on the Bluetooth management interface of the Android device：
3. When LED1 indicator light keep on, the gamepad connects successfully.

2.4G Wireless Connection Method

1. Plug in the USB wireless receiver to the USB port of your Android device.
2. Press A button and then MODE button for 1 second to start the gamepad. The LED1 indicator light flashes.
3. When LED1 indicator light keep on, the gamepad connects successfully.

PS: With Bluetooth function device, when plug in the USB wireless receiver, the gamepad will priority connect with 2.4G Wireless connection method.

• **Mouse Simulation Mode**

1. Mouse-simulation mode can enable the gamepad to work as mouse.
2. The left joystick simulates mouse move, the right joystick simulates mouse scroll function, LB button simulates the left mouse button, RB button simulates the right mouse button.
3. Enter mouse mode:
On Android mode, press right joystick for 3 seconds.
4. Exit mouse mode:
Press right joystick for 3 seconds to exit mouse mode.

• **PC Platform (2.4G Wireless Connection)**

1. Open website(http://www.mediafire.com/download/vm6eee1gdqafkfk/Telmu+TL-GP01+Game+Pad+Drive.zip) to download drive and install.

2. Download " Telmu TL-GP01 Game Pad Drive.zip " drive, undp to install according to the instructions.
3. Plug in the USB wireless receiver to the USB portof your PC computer device. The computer will prompted found a new hardware and complete windows the driver installation.

• **X- Input Mode**

1. Press X button and then MODE button for 1 second to start the gamepad. The LED2 indicator light flashes.
2. When LED2 indicator light keeps on, the gamepadconnects successfully.

• **D- Input Mode**

1. Press B button and then MODE button for 1
2. When LED3 indicator light keeps on, the gamepad connects successfully.
3. D-Input Mode default setting is PC Imitation Mode. Press MODE button switch to PC Digital Mode（The LED4 indicator light keeps on）. Press MODE button switch back to PC Imitation Mode.

• **Gamepad Inspection**

1. It can through function self-inspection by unfolding computer game controller under PC computerase. The specific methods are as below.
2. XP system, unfold control panel—game controller, click attribute testing.
3. WIN7 system above, unfold control panel—device and printer—right-hand button click gamepad icon — game controller set, click attribute testing.

• **Power On/Off**

Power On：Press MODE button 1 second to start.

Power Off：Long press MODE button 3 seconds to power off.

• **Mode Switch**

1. When the gamepad power off，Press MODE+A or B or X to select mode. If you want switch other mode, the gamepad should turn off.

Working Modes	Switch the key combination	Indicator light
Android Mode	Press A+MODE Button Power-on	LED1
X-Input Mode	Press X+MODE Button Power-on	LED2
PC Imitation Mode	Press B+MODE Button Power-on	LED3
PC Digital Mode	Under PC Imitation Mode press MODE button switch to PC Digital Mode	LED4

2. Next time play with the gamepad, just press MODE button turn on. The gamepad will automatic defaults the mode of last time.

• **Charging Function**

1. Charging under without working state, four LED light flash at the same time, the LED lights died out when full charged.

2. Charging under working state, the indicating LED light of present mode blinks, it will keep on when full charged.
3. Charging Power:
standard USB 5V voltage, charging current less than 300MA, it takes 3-4 hours before full charged.
4. Low batter warning:
When the gamepad battery is less than 3.2V(±0.2), all indicating light blinks prompt, please re-charge timely.

• **Sleeping Function**

1. The gamepad enters sleep state after 1 minute disconnection.
2. The gamepad entersdeep state after 5 minute no action.
3. Under sleeping state, press MODE button will connect the mode by last time.

• **Reset Function**

When the gamepad occurs to functional disorder, dead halt or other abnormalities, it can be reset power-off by pressing the switch in the reset slot on the back of the gamepad and press the MODE key to restart connecting.

• **Attentions**

1. Avoid fierce vibration. Don't take apart, revise and mend by yourself.
2. Don't let water or other liquid entering inside of the gamepad to make any damages.
3. Don't store in places of high humidity, temperature, heavy oil or smoke.
4. Don't drop the gamepad into fire or explosion danger may be caused by built-in battery.
5. Children should be under the custody of adult to use this product.

• **Product Specifications**

Product Model	TL-GP01
Connection Pattern	Bluetooth/2.4Gwireless
Working Power	Built-in 500mAh lithium battery
Working Current	Normal state less than 30mA; vibrating state less than 100mA
Packing Dimension	19.5*13.8*7.6CM
Dimension	15.3*11.1*6.1CM
Weight	About 230gram
Applicative Temperature	10~40℃
Applicative Humidity	20~80%

• **Produktübersicht**

Vielen Dank für die Entscheidung und die Unterstützung von unserem Produkt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig , bevor Sie es benutzen.



• **Funktionsmerkmale**

1. Verbunden mit Bluetooth und 2,4-GHz- Wireless, anwendbar auf eine Entfernung von 7 Metern.
2. Android Standard Gamepad -Taste Wert，Android -Versionen 4.0 und höher unterstützen.
3. PC-Computer- Unterstützung X - Input / D-Eingang Dual -Modell, Spiele für Windows können Plug & Spielen , verschiedene Spiel unterstützen.
4. Doppel eingebaute Motoren in dem Gamepad schwing bringen Sie mehr echte wahre Spielerlebnis.
5. Built-in hocheffizienten Lithium-Batterie Gute Energiesparrtechnik . Spielen länger.
6. Der menschliche Körper Engineering-Design, Präzision Imitation Doppel Joysticks, D-Pad und Linear Ausléser.

• **System Anforderungen**

1. Unterstützung Platform: Android-Handy / TV / STB (Set Top-Box) / Pad und PC .

2. Support System：Android-Geräte (über 4.0 Version), Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8/10 .

• **Android-Platform**

Bluetooth Verbindungsmethode

1. Öffnen Sie die Bluetooth auf Android-Gerät einschalten die Suchfunktion einschalten.
2. Verbinden Sie mit "Telmu TL-GP01" auf dem Bluetooth Management-Schnittstelle des Android-Gerät.
3. Wenn LED1 -Indikator Licht hält an , das Gamepad verbindet erfolgreich

2.4G Wireless Verbindungsmethode

1. Schließen Sie das USB-Wireless -Empfänger an den USB-Port von Ihren Android-Gerät .
2. Drücken Sie eine Taste und dann MODE-Taste für 1 Sekunde das Gamepad zu starten. Die LED1 Kontrollleuchte blinkt.
3. Wenn LED1 -Indikator Licht hält an ,das Gamepad erfolgreich verbindet .

PS: Mit Bluetooth-Funktion Gerät , wenn der Stecker in die USB -Funkempfänger, das Gamepad Prioritätmit 2.4G Wireless -Anschlussmethode verbinden

• **Maus- Simulationsmodus**

1. Maus Simulationsmodus kann das Gamepad ermöglichen als Maus zu arbeiten.
2. Der linke Joystick simuliert Mausbewegung simuliert die rechte Joystick-Maus Scroll-Funktion simuliert LB -Taste die linke Maustaste , RB -Taste simuliert die rechte Maustaste
3. Geben Sie den Mausmodus : Auf Android- Modus, drücken Sie rechts Joystick für 3 Sekunden.
4. Beenden Sie den Mausmodus : Drücken Sie die rechte Joystick für 3 Sekunden zu verlassen Maus -Modus.

• **PC -Platform (2.4G Wireless -Verbindung)**

1. Öffnen Sie Website (http://www.mediafire.com/download /vm6eee1gdqafkfk/Telmu+TL-GP01+Game+Pad+Drive.zip) to download drivead install.

2. Download " Telmu TL-GP01 Game Pad Drive.zip " Laufwerk , entpacken Sie nach den Anweisungen zu installieren
3. Sie ckenn Sie den USB-Wireless- Empfänger an den USB-Anschluss des PC-Computer -Gerät. Der Computer wird aufgefordert, eine neue Hardware und komplette Fenster die Treiberinstallation gefunden

• **X - Input Mode**

1. Drücken Sie X-Taste und dann MODE-Taste für 1 Sekunde, um das Gamepad zu starten. Die LED2 Kontrollleuchte blinkt .
2. Wenn LED2 Indikator Licht hält an , das Gamepad erfolgreich verbindet

• **D-Input Mode**

1. Drücken Sie B -Taste und dann MODE-Taste für 1 Sekunde, um das Gamepad zu starten. Die LED3 Anzeige Licht blinkt.
2. Wenn LED3 Indikator Licht hält an , das Gamepad erfolgreich verbindet .

3. Dr- Eingabemodus Standardeinstellung ist PC Imitation Modus. Drücken Sie die MODE -Taste Schalter auf PC Digital Modus(Die LED4 Indikator Licht hält an) . Drücken Sie MODE Taste auf PC Imitation Modus wechseln.

• **Gamepad Inspektion**

1. It can go through function self-inspection by unfolding computer game controllerunder PC computer.The specific methods are as below.
2. XP system, unfold control panel— game controller, click attribute testing.
3. WIN7 system above, unfold control panel—device and printer—right-hand button click gamepad icon — game controller set, click attribute testing.

• **Power On / Off**

Einschalten：
Drücken Sie die MODE -Taste 1 Sekunde bis zu starten.

Ausschalten：
Drücken Sie lange MODE-Taste 3 Sekunden ausschalten.

• **Mode Switch**

1. Wenn das Gamepad ausschalten, drücken Sie MODE + A oder B oder X -Modus auszuwählen. Wenn Sie anderen Modus wechseln wollen , sollten das Gamepad ausschalten.

Arbeits mode	Switch the key combination	Anzeige
Android Mode	Press A+MODE Button, Power on	LED1
X - Input Mode	Press X+MODE Button, Power on	LED2
PC Imitation LED3 Mode	Press B+MODE Button, Power on	LED3
PC Digital LED4 Mode	Under PC Imitation Mode press MODE button switch to PC Digital Mode	LED4

2. Das nächste Mal das Spiel mit dem Gamepad , drücken Sie einfach MODE Taste einschalten. Das Gamepadwird automatisch Standardwerte der Modus er letzten Zeit.

• **Ladefunktion**

1. Lade unter ohne Zustand arbeiten, vier LED- Lichtblitz in der gleichen Zeit starten die LED- Lichter aus , wenn sie voll aufgeladen .

2. Lade unter staatlicher Arbeits , die angibt, LED -Licht der gegenwärtigen Modus blinkt , wird es behalten , wenn sie voll aufgeladen .
3. Ladeleitung :
Standard-USB 5V Spannung , Ladestrom weniger als 300mA , dauert es 3-4 Stunden vor voll aufgeladen .
4. Niedrige Teig Warnung :
Wenn die Gamepad -Batterie ist weniger als 3.2 V (±0.2), die alle Anzeigelicht blinkt Aufforderung bitte rechtzeitig wieder aufladen.

• **Schlaffunktion**

1. Der Gamepad in den Ruhezustandnach 1 Minute Trennung .
2. Der Gamepad in den Ruhezustand nach 5 Minuten keine Aktion .
3. Unter Schlafzustand , drücken Sie die MODE-Taste wird der Modus durch dieletzte Mal verbinden.

• **Reset- Funktion**

eren das Gamepad zu Funktionsstörung auftritt, tot

halt oder andere Auffälligkeiten, kann er durch Drücken des Schalters in dem Reset -Steckplatz auf der Rückseite des Gamepads und drücken Sie die MODE-Taste neu zu starten Anschluss Reset Abschaltung werden.

• **Aufmerksamkeiten**

1. Vermeiden Sie heftige Erschütterungen. Nicht auseinander nehmen , zu überarbeiten und selbst reparieren.
2. Verwenden Sie kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintreten in das Innere des Gamepads lassen keine Schäden zu machen.
3. Nicht in Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit,Temperatur , Schweröl oder rauchen.
4. Lassen Sie keine das Gamepad in Feuer oder Explosionsgefahr kann durch eingebaute Batterie verursacht werden.
5. Kinder sollten unter der Obhut von Erwachsenen dieses Produkt zu verwenden

• **Product Specifications**

Produkt -Modus	TL-GP01
Verbindungsmuster	Bluetooth / 2.4Gdrahtlos
Arbeitsenergie	Built-in 500mAh Lithium-Batterie
aktuelle Arbeiten	Der Normalzustand weniger als 30 mA; Schwingungszustand weniger als 100mA
Verpackungs Maß	19.5 * 13.8 * 7.6cm
Dimension	15.3 * 11.1 * 6.1cm
Gewicht	Über 230gram
Temperatur Betriebs	10~40 ℃
Betriebs Feuchtigkeit	20~80%

• **Descripción du produit**

Merci d'avoir choisi le produit Telmu et de soutenir notre marque. S'il vous plaît lire attentivement le manuel avant d'utiliser



• **Caractéristiques fonctionnelles:**

1. Connecté dans Bluetooth ou WiFi 2,4 GHz, applicable à une distance de 7 mètres.
2. valeur de clé poignée standard jeu android, soutenu les versions Android 4.0 et plus.
3. Pris en charge le modèle X-Input / D-double entrée modèle PC, lorsque vous le placez, vous pouvez jouer à des jeux pour Windows. Trouver des besoins différents de jeux.
4. Moteurs de vibration doubles intégrés dans la poignée de jeux, apporteront une expérience de jeu plus réaliste.
5. A l'intérieur de la batterie lithium avec la technologie d'économie d'énergie à haut rendement pour durer plus longtemps.
6. Designed En orchestrant le corps humain, deux multipleseurs simulation haute pression, D-pad et linéaire déclencheur.

• **Configuration requise**

1. Soutien Plateforme: Android téléphone / TV / STB (deGrupo Top Box) / pad et PC.Support
2. Sistema: dispositif Android (plus de 4.0 version) Microsoft Windows XP / VISTA / 7/8/7.10

3. Plataforma de Android

• **Méthode de connexion Bluetooth**

1. Activ Bluetooth sur l'appareil Android, activer la fonction de recherche.
2. Conecta Telmu TL-GP01' avec le bluetooth dans l'interface de gestion de l'appareil Android.
3. Lorsque la LED 1 est brillant, il reste, le jeu manche connecté avec succès.

Méthode de connexion sans fil 2.4G

1. Insertа USB au port USB de votre récepteur sans fil de l'appareil Android.
2. Preiona un bouton, puis sur le bouton de mode pendant 1 seconde pour démarrer. LED1 clignote.

3. With ta fonction Bluetooth, connectez le récepteur USB sans fil, la poignée connectée d'abord avec la méthode de connexion sans fil 2.4G.

• **Mode de simulation Souris**

1. Mode simulation souris peut tourner les jeux de poignée travailler comme une souris.
2. Le joystick gauche simule le mouvement de la souris,le joystick droit simule la fonction du déplacement, le bouton LB simule le bouton gauche de la souris, le bouton RB simule le bouton droit de la souris.
3. Entra en mode souris:
en mode Android, appuyez sur le joystick droit pendant 3 secondes.
4. Le mode souris Retira:
appuyez sur le joystick droit pendant 3secondes pour supprimer le mode de la souris.

• **Plate-forme PC (Connexion 2.4G sans fil)**

1. Ouvrez le site (http://www.mediafire.com/download/vm6eee1gdqafkfk/Telmu+TL-GP01+Game+Pad+Drive.zip)et le télécharger et installer le lecteur.

2. Téléchargez l'élan "Telmu TL-GP01 Game Pad Drive. zip", décompresse à installer selon les instructions.
3. Insérez le récepteur USB sans fil dans un port USB sur votre PC. L'ordinateur peut trouver un nouveau matériel et complete fenêtres momentum processus d'installation.

• **DE-mode d'entrée**

1. Presiona le bouton X et le bouton MODE pendant 1seconde pour démarrer la poignée. LED2 clignotant.
2. Lorsque LED2 éteignoir, jeux poignée reliée avec succès.

• **DE-mode d'entrée**

1. Presiona le bouton B et le bouton MODE pendant 1 seconde pour démarrer la poignée. LED3 lumière clignotante.
2. Lorsque LED3 éteignoir, jeux poignée reliée avec succès.
3. Toma D-mode d'entrée en tant que PC imitation. Appuyer sur le bouton MODE que le mode PC numérique, en appuyant sur le bouton devient le PC (le témoin LED4 laissé) en mode numérique.

Bouton MODE ne retourne en mode PC imitation.

• **Mango Inspection**

1. Se peut vérifier grâce à la fonction d'auto-inspection d'étendre le contrôle jeu d'ordinateur sur l'utilisation de l'ordinateur. Des méthodes spécifiques sont les suivantes:
2. XP système déploie le panneau de commande — de commande de jeu, attitud test simple clic.
3. Win7 système et au-dessus, déploie le dispositif de panneau de commande et l'imprimante — — bouton sur le côté droit, cliquez sur la poignée de l'icône — jouer installation du pilote, testeis d'attribut simple clic.

• **Interrupteur marche / arrêt**

Appuyez sur le bouton MODE pendant 1 seconde pour démarrer.
Off: Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour éteindre.

• **Changement de mode**

1. Lorsque de la poignée, appuyez sur MODE + A ou B ou X pour sélectionner le mode . Si vous voulez changer l'autre mode, la poignée de jeu doit être mis hors tension.

Modes de travail	Combinaison de changement de bouton	Le voyant
Modes de Android	Appuyez sur A Mode Bouton allumage	LED1
Modes X-entrée	Appuyez sur X + Mode Bouton allumage	LED2
Modes d'entrée PC imitation	Appuyez sur B Mode + Bouton allumage	LED3
Modes d'entrée PC numérique	Sous l'imitation en mode PC, appuyez sur le bouton MODE pour entrer le mode PC numérique	LED4

2. Jouer la prochaine fois avec la poignée de jeux, appuyez simplement sur le bouton MODE pour allumer. Vous pouvez installer automatiquement le mode dernière fois.

• **Lfonction de charge**

1. When est pas dans l'état de charge, les quatre indicateurs clignotantsLED ensemble appa cauondo la LED éteindrcidad est terminée.

• **Changement de mode**

1. Lorsque de la charge, le clignote lorque le mode et le courant restera complètement charge.
2. La alimentation:
USB 5V tension standard, courant inférieur à 300mA, prend 3-4 heures avant le chargement complet.
4. Aviso électricité à faible:
Lorsque la batterie est inférieure à 3,2 V (± 0,2), tous les indicateurs clignotent rapidement, s'il vous plait recharger le temps.

• **Fonction Sleeping**

Poignée 1. Le entre dans l'état de repos après la déconnexion durante une minute.

Poignée 2. Le entre dans l'état stat après 5 minutes sans action.

3. Baja l'état de repos, appuyez sur la touche MODE sera en mode connect dernière fois.

• **Fonction de réinitialisation**

Lorsque le débat de fonctionnement de la poignée, neutre ou autre anomalie se produit, vous pouvez réinitialiser le pouvoir de mise hors tension en appuyant sur la fente de réinitialisation à l'arrière de la poignée de jeux ,puis appuyez sur la touche MODE pour réinitialiser la connexion.

• **Attentions**

1. Eviter vibrations féroce. Ne pas démonter, inspecter et réparer lui-même.
2. Ne permettent à l'eau ou tout autre liquide pénétrerent à l'intérieur de la poignée de jeux pour éviter tout dommage
3. Ne pas entreposer dans des endroits de forte humidité ou de la température, l'huile élevée ou fumée.
4. No baisse dans le risque d'incendie ou d'explosion, elle peut être causée par la batterie.
5. Les enfants devraient l'utiliser sous la garde des adultes.

• **Spécifications du produit**

Produit Model	TL-GP01
Mode de connexion	Bluetooth / 2.4G sans fil
Puissance de travail	Batterie 500 mAh intégrée
courant de fonctionnement	Moins de 30 mA dans l'état normal; à moins de 100mA dans l'état de vibration
Dimensions de l'emballage	19.5x 13.8x 7.6 cm
Dimensions	15.3x 11.1x 6.1 cm
poids	Plus ou moins 230g
Température d'application	10~40℃
Humidité d'humidité	20~80%

• **Descripción del producto**

Muchas gracias por elegir el producto Telmu y el apoyo a nuestra marca. Por favor, lea el manual con atención antes de usarlo.



• **Características funcionales:**

1. Conectado a bluetooth o wifi 2.4 GHz, aplicable a una distancia de 7 metros.
2. Valor clave de mando estándar de juego de android, apoyado a versiones de Android 4.0 y arriba.
3. Soportado el modelo X-Entrada / D-Entrada doble modelo por PC, cuando lo coloca, puede jugar juegos para los de Windows. Encuentra diferentes necesidades de juegos.
4. Doble incorporado motores de vibración en el mando de juegos, traerá más real experiencia de juego.
5. Dentro la batería de litio de alta eficiencia con la tecnología de ahorrar energía para durar más tiempo.
6. Diseñado por la ingeniería del cuerpo humano, dos controladores de simulación de alta presión, D-pad y disparador lineal.

• **Requisitos del sistema**

1. Plataforma de apoyo:
Android teléfono/TV/ STB(Caja deGrupo Top)/pad y PC.
2. Sistema de apoyo:
Dispositivo de Android(más de 4.0 versiones) Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/10
3. Plataforma de Android

• **Método de Conexión de Bluetooth**

1. Abra bluetooth en el dispositivo de Android, encienda la función de búsqueda.
2. Conecta 'Telmu TL-GP01' con el bluetooth en el interfaz de gestión del dispositivo de Android.
3. Cuando LED 1 brilla, se mantiene encendido, el mando de juegos conectado con éxito.

2.4G Método de Conexión inalámbrica

1. Inserta el receptor inalámbrico USB al puerto USB de su dispositivo de Android.
2. Presiona un botón y luego el botón de modo durante 1 segundo para iniciarlo. LED1 centellea.

3. Con la función Bluetooth, al conectar el receptor inalámbrico USB, el Mando conecta primero con el método de conexión inalámbrica 2.4G.

• **Modo de Simulación del Ratón**

1. El modo de simulación del ratón puede activar el mando de juegos trabajando como ratón.
2. El joystick izquierdo simula el movimiento del ratón, el joystick derecho simula la función de desplazamiento, el botónLB simula el botón izquierdo del ratón, el botón RB simula el botón derecho del ratón.
3. Entra en el modo de ratón:
bajo el modo de Android, presiona el joystick derecho durante 3 segundos.
4. Retira el modo de ratón:
presiona el joystick derecho durante 3 segundos para retirar del modo de ratón.

• **PC Plataforma**

(Conexión inalámbrica 2.4G)

conexionese ti stata eseguita correttamente.

2.3. **Nota:**
Dispositivo con Bluetooth quando si mette in ricevente 2.4G in stato di connessione connessione wireless 2.4G preferenza.

3. Modalità mouse

3.1. In modalità "Premere il tasto destro bastone 3 secondi" Android, tasti LED1, di gestire in modalità mouse. Maneggiare il joystick a sinitra per spostare il mouse, il tasto LB è il pulsante sinistro del mouse, tasto RB è Giusto, giusto bastone su e giù per la funzione di scorrimento del mouse.

3.2. In modalità mouse ", premere la levetta destra 3 secondi", il marcio 3 luci spente, è possibile uscire dalla modalità del mouse.

• **Uso del computer PC (2,4G collegamento senza fil)**

1. Aprire il sito (http://www.mediafire.com/download /vm6eee1gdqafkfk/Telmu+TL-GP01+Game+Pad+Drive.zip) to scaricare i driver.

2. Download "Telmu TL-GP01 Game Pad Drive.zip" unità, seguite le istruzioni per decomprimere l'installazione.
3. Il 2.4G ricevitore wireless collegato a una porta USB del computer, il computer richiede la scoperta di nuovo hardware e completare l'installazione dei driver.

• **Connessione in modalità 4 X360**

4.1. Premere e tenere premuto il pulsante manigia "X", quindi premere il pulsante "MODE" per gioare la manigia, il flash manigia LED2.

4.2. Quando LED2 acceso, che indica che la connessione è stata con successo gestire, può essere utilizzato normalmente.

5. Connessione in modalità PC

5.1. Premere e tenere premuto il tasto manigia "B", quindi premere il tasto "MODE" per giare la manigia, il flash manigia LED3.

5.2. Quando LED3 Se la leva di segnalazione ha una

connessione, può essere utilizzato normalmente.

5.3. PC modalità di connessione predefinita per la modalità analogica, premere il tasto MODE per passare PC in modalità digitale, luci LED4. Premere il tasto MODE per ritornare alla modalità di emulazione PC.

• **Rilevamento &. Maniglia**

Uso 6. I del computer nel controller di gioco:PC può accendere il computer, eseguire una funzione di auto-test, come segue:

6.2. XP sistema: Aprire il Pannello di controllo - Periferiche di gioco, fare clic su Test Proprietà.

6.3. WIN7 sopra il sistema, aprire il Pannello di controllo - Dispositivi e stampanti - icona gamepad destra - impostazioni del controller di gioco, fare clic su Test Proprietà.

• **Interruptor Encendido / apagado**

Encendido: Presiona el botón de MODE durante 1 segundo para iniciar.

Apagado: Presiona el botón de MODE durante 3 segundos para apagar.

• **Cambio de modo**

1. Cuando apaga el mando, presiona MODE + A o B o X para seleccionar el modo. Si quiere cambiar el otro modo, el mando de juego se debe apagar.

Modos de trabajo	Botón de combinación de cambio	La luz del indicador
Modo de Android	Presiona A+ Botón de Modo Encendido	LED1
Modo de X-Entrada	Presiona X+ Botón de Modo Encendido	LED2
Modo de PC Entrada	Presiona B+ Botón de Modo Encendido	LED3
Modo de PC Digital	Bajo el modo de imitación de PC, presiona el botón de modo para Conexión en el modo digital de PC	LED4

2. Juega la siguiente vez con el mando de juegos, simplemente presiona botón de MODE para encender. Podrá instalar automáticamente el modo de la última vez.

• **Función de Cargar**

1. Cuando no está en el estado de carga, las cuatro indicadores de luz LED centelle an juntos, LED se apaga cuando la efectividad está completa.
2. Cuando carga la efectividad, LED parpadea en el actual modo y se mantendrá cuando carga completamente.
3. La fuente de alimentación:
voltaje estándar de USB 5V, la contiene menos de 300MA, tarda 3-4 horas antes de cargar por completo.
4. Aviso de baja electricidad:
Cuando la batería está menos de 3,2 V (± 0,2), todos indicadores parpadean rápidamente, por favor vuelva a cargar a tiempo.

• **Función de descanso**

1. El mando entra en el estado de descanso después de la desconexión durante un minuto.
2. El mando entra en el estado de descanso después de 5 minutos sin acciones.
3. Bajo el estado de descanso, presiona el botón MODE podrá conectar el modo por última vez.

• **Función de reajuste**

Cuando se produce el mando la avería funcional, punto muerto u otras anomalías, se puede restablecer el apagadomás pulsando el interruptor en la ranura de reinicio de la pare posterior del mando de juegos, y luego presiona la tecla MODE para reiniciar la conexión.

• **Atenciones**

1. Evitar feror vibración. No desmontar, revisar y reparar por ti mismo.
2. No permita el agua u otro líquido entrar en el interior del mando de juegs para evitar ningún daño

3. No lo guarde en lugares de alta humedad o temperatura, aceite grase o el humo.
4. No lo deje caer en el fuego o peligo de explosión, se puede ser causada por la batería.
5. Lo niño debe usato bajo la cutcdia de lo adutos.

• **Especificaciones del producto**

Modo del producto	TL-GP01
Modo de conexión	Bluetooth/ 2.4G inalámbrico
Energía de trabajo	Batería de 500mAh de litio
Corriente de trabajo	Menos de 30mA en el estado normal; menos de 100mA en el estado de vibración
Dimensiones del embalaje	19.5x 13.8x7.6 cm
Dimensiones	15.3x 11.1x 6.1 cm
Peso	Más o menos 230g
Temperatura de aplicación	10~40℃
Humedad de aplicación	20~80%

• **Aspetto**

Grade per aver scelto prodotti Telmu, grade per il vostro sostegno per il marchio Telmu, prima dell'uso, si prega di leggere attentamente questo manuale.

• **caratteristiche funzionali**

1. connettività wireless dual-mode Bluetooth + 2,4G, il supporto per l'utilizzo di varie modi di distanza.
2. tasti standard del controllore di gioco Android, il supporto per i dispositivi Android e 4.0+.
3. Supporto PC 360 , Plug-and-play per PC giochi per computer X360 (gioco per Windows).
4. Afferrare la manigia motore incorporato doppia vibrazione, supporta la funzione di vibrazione giochi per computer PC.
5. batteria al litio ad alte prestazioni incorporato, la tecnologia di risparmio energetico intelligente per fornire il tempo di gioco più a lungo.
6. design ergonomico, doppio joystick analogico bene, precisa chiave croce, pulsante a scatto lineare.

• **Requisiti di sistema**

1. Piattaforma supportate:
Android smartphone, televisori, set-top box, a schermo piatto, computer PC.

2. Sistema di Supporto:
Android 4.0+ versioni successive, Microsoft Window XP / VISTA / 7/8/10.

• **Piattaforma di Android**

1. connettività Bluetooth

1.1. Aprire i dispositivi Android con Bluetooth, attivare la funzione di ricerca.

1.2. Premere e tenere premuto il marico "A" Tasto, quindi premere il tasto "MODE" per l'avvio, LEDs luci flash.

1.3. dispositivi Android per la ricerca di dispositivi Telmu TL-GP01 To clic su connettere di accoppiamento, quando le luci manigia LEDs accese, indicando la corretta connessione.

Connettività wireless 2. 2,4G

2.1. Il ricevitore wireless 2.4G nell'interfaccia USB del dispositivo Android.

2.2. Tenere premuto il "pulsante" della manigia, quindi premere il tasto "M-DOE" per l'avvio, LED1 flash; dopo pochi secondi LED1 acceso indica che la

- 42