







TERRA
WHEEL



TERRA
WHEEL
DOUBLE SIDED STUNT CAR



ALPHA GROUP CO., LTD.

Alpha Animation Industrial Area, Jinhong Road East & Fengxiang
Road North, Chenghai District, Shantou, Guangdong, P.R.China(515800)
Tel: (86) 20-38983278 E-mail: auldeytoys@auldey.cn
Fax:(86) 20-87358278

Importated and distributed by : AULDEY TOYS OF NORTH AMERICA. LLC.

AULDEY TOYS FRANCE
25, RUE DE SEVRES
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. 01.64.19.56.07

13048 Valley Blvd,
Fontana, CA92335, USA
Tel : 1-800-328-7363
customerservice@alphagroup-us.com
www.alphatoy.com


MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA •
FABBRICATO IN CINA • FABRICADO EN CHINA • VERRAARDIGD IN CHINA •
FEITO NA CHINA • СДЕЛАНО В КИТАЕ

©2024 ALPHA All rights reserved. • Tous droits réservés. • Alle Rechte vorbehalten. • Tutti i diritti sono riservati. • Todos los derechos reservados. • Alle rechten voorbehouden. • Todos os direitos reservados. • Все права защищены.

EN. WARNING. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years. **FR. ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT** - Contient de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. **DE. ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR** - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. **IT. AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO** - Pezzi piccoli. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. **ES. ADVERTENCIAS: PELIGRO DE ASFIXIA** - Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años. **NL. WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - Kleinonderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. **PT. AVISOS: PERIGODEASFIXIA** - Peçaspequenas. Não indicado para crianças menores de 3 anos. **RU. ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ** - мелкие детали. Не рекомендуется детям до 3 лет.

EN Product and colors may vary. Keep these Package and instructions for future reference as they contain important information. Please remove all packaging material before giving to children.
FR Les produits et les couleurs peuvent varier. Conservez cet emballage et la notice pour toute référence ultérieure car ils contiennent des informations importantes. Veuillez retirer tout le matériel d'emballage du jouet avant de donner le jouet aux enfants.
DE Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bewahren Sie diese Pakage und Anweisungen zur späteren Verwendung auf, da die wichtige Informationen enthalten. Bitte entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial, bevor Sie Kindern das Spielzeug geben.
IT Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Conservare questi pacchetti e le istruzioni per riferimento futuro in quanto contengono informazioni importanti. Si prega di rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di dare il giocattolo ai bambini.
ES Es posible que los productos y colores puedan variar a los mostrados en las fotos. Guarde estos paquetes e instrucciones para futuras referencias, ya que contienen información importante. Retire todo el material de empaque antes de dar el juguete a los niños.
NL Producten en kleuren kunnen variëren. Bewaar deze verpakking en instructies voor toekomstig gebruik omdat ze belangrijke informatie bevatten. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat het product aan kinderen gegeven wordt.
PT Produto e cores podem variar. Guarde este pacote e instruções para referência futura, pois eles contêm informações importantes. Remova toda a embalagem antes de entregar a crianças.
RU Внешний вид и цвет продукта может отличаться от указанного на упаковке. Сохраните эту упаковку и инструкцию для дальнейшего использования, поскольку они содержат важную информацию. Удалите все упаковочные материалы до того, как отдать игрушку ребенку.

-This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:
-Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un ou l'autre des symboles suivants:
-Este juguete solo debe conectarse a aparatos que tengan cualquiera de los siguientes símbolos:
-Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiatura recanti uno dei seguenti simboli:
-El juguete debe conectarse al equipo teniendo en cuenta los siguientes símbolos.
-Eit speeldag mag alleen worden aangesloten op apparaat waar één van de volgende symbolen is aangebracht.
-Este brinquedo deve ser conectado apenas a equipamentos que possuam um dos seguintes símbolos:
-Эту игрушку можно подсоединять только к оборудованию, на которое нанесены следующие символы:



CAUTION - ATTENTION - ACHTUNG - AVVERTENZA - ADVERTENCIAS - ATTENTION - AVISOS - BHVMMHME
EN - Batteries are small objects. Re-placement of batteries must be done by adults. Follow the polarity (+ / -) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. -Dispose of used batteries properly. -Remove batteries for prolonged storage. -Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. -DO NOT immerse used batteries. -DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. -DO NOT mix old and new batteries or different types of batteries (i.e. alkaline / standard). -DO NOT use rechargeable batteries. -DO NOT recharge non-rechargeable batteries. -DO NOT short-circuit the supply terminals. -Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. -Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old. **FR** - Les piles sont des petits objets. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. -Mettre en place les piles en respectant les polarités (+ / -). -Enlever rapidement les piles usagées du jouet. -Éliminer les piles usagées de façon appropriée. -Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée. -Seules des piles du type recommandé ou leur équivalent doivent être utilisées. -NE PAS brûler des piles usagées. -NE PAS jeter les piles au feu par peur que les piles peuvent exploser ou fuir. -NE PAS mélanger des piles neuves avec des piles usagées ou différents types de piles (ex. alcaline/standard). -NE PAS utiliser de piles rechargeables. -NE PAS tenter de recharger des piles non rechargeables. -NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation d'une pile. -Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées. -Les piles ne peuvent être chargées que par un adulte ou un enfant de plus de 8 ans. **DE** - Batterien sind Kleinteile. -Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingelegt bzw. ausgetauscht werden. -Die Batterie gemäß Abbildung in das Fach einlegen (beachten Sie die korrekte Polarität). -Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. -Bitte füttern Sie dieses Produkt und die Batterien einer entsprechenden Entsorgungsstelle zu. -Entfernen Sie alle Batterien, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird. -Bitte ausschließlich Batterien derselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwenden. -Batterien NICHT verbrennen. -Batterien NICHT ins Feuer werfen, da diese explodieren oder auslaufen könnten. -Unverbrauchte Batterien gehören bzw. neue und gebrauchte Batterien dürfen NICHT zusammen verworfen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen NICHT verwendet werden. -Nicht aufladbare Batterien dürfen NICHT wieder aufgeladen werden. -Die Anschlussklemmen dürfen NICHT kurzgeschlossen werden. -Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. -Wenden Sie abgelaufene Akkus sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu geladen werden. -Akkus sollten nur von Erwachsenen oder Kindern aufgeladen werden, die mindestens 8 Jahre alt sind. **IT** - Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. -Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. -Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. -Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere miscelate. -Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. -Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. -I miscelti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. -Non cercare di aprire le batterie. -Non gettare le batterie nel

fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. -Le batterie devono essere sostituite da un adulto. -Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo. -Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate. -Le batterie possono essere caricate solo da adulti o da bambini di almeno 8 anni. **ES** - Las baterías son objetos pequeños. El reemplazo de baterías debe ser realizado por adultos. -Las baterías han de ser insertadas con la polaridad correcta (+ / -) en el compartimento de la batería. -Los bords de alimentación no han de ser cortocircuitados. -Las baterías agotadas han de ser retiradas del juguete. -¿Deserte las baterías usadas correctamente. -Retirar las baterías del juguete cuando este no se utilize. -Utilizar sólo las baterías indicadas. No han de mezclarse diferentes tipos de baterías, o baterías nuevas y usadas. -No amezlar las baterías al fuego, ya que pueden explotar. -No utilice baterías recargables. -Las baterías recargables se deben de retirar del juguete antes de cargarlas. -Las baterías pueden ser cargadas solo por adultos o por niños mayores de 8 años. **NL** - Batterijen zijn kleine delen. -Batterijen dienen door volwassenen worden gereplaatst. -Gege batterijen dienen ait het speeldag te worden verwijderd. -Verwderde batterijen dienen op de juiste manier worden afgevoerd. -Indien het speeldag voor langere tijd niet gebruikt wordt, dienende batterijen te worden verwijderd. -Alleen batterijen van de zelfde voltage en kwaliteit mogen gezamenlijk worden gebruikt. -Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende type batterijen door elkaar. -Goed batterijen niet in het vuur. -Gebruik geen oplaadbare batterijen. -Over geen niet-oplaadbare batterijen opnieuw op te laden. -Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speeldag voordat het opladen plaatsvindt. -Batterijen mogen alleen door volwassenen of kinderen van minimaal 8 jaar worden opgeladen. **PT** - As baterias são pequenos objetos. -Substituição de baterias deve ser feita por adultos. -Siga o esquema de polaridade (+ / -) no compartimento da bateria. -Remover rapidamente as pilhas usadas do brinquedo. -Descarte corretamente as pilhas e baterias usadas. -Retire as pilhas para o armazenamento prolongado. -Apenas as baterias do mesmo tipo ou equivalente às recomendadas devem ser utilizadas. -Não incinerar as pilhas usadas. -Não atirar as baterias ao fogo, pois podem explodir ou vazar. -Não combine baterias velhas e novas ou diversos modelos de pilhas (ex. alcalina / padrão). -Não utilizar baterias recarregáveis. -Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas. -As baterias devem ser carregadas apenas por adultos ou crianças com pelo menos 8 anos de idade. **RU** - Заменяя батарейки, должны производить родители. -Соблюдайте полярность батареек. -Не храните и не играйте с неисправными батарейками. Утилизируйте батарейки правильно. -Внимайте батарейки из игрушки, если не пользуетесь ей долгое время. -Не используйте батарейки разных типов. -Не поджигайте батарейки к открытому огню, угроза взрыва. -Не используйте старые и новые батарейки вместе. -Используйте аккумуляторы батарейкой. -Не заряжайте аккумуляторные батарейки. -Аккумуляторы необходимо извлекать из игрушки на период зарядки. -Аккумуляторы могут зарядить только взрослые или дети старше 8 лет.

EN-Requires 2AAA x 1.5 V batteries. - Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up land & space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelite bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council. **-FR -fonctionne avec 2 piles AAA 1.5 V.** Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des Équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commerce. Le symbole de la « poubelle barrée » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et être traité en utilisant des techniques de recyclage. Cela permettra de réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine, de réduire les ressources nécessaires pour fabriquer de nouveaux produits et d'éviter d'utiliser des terres et de l'espace. Veuillez faire votre part en gardant ce produit hors du flux des déchets municipaux. Le « symbole poubelle barrée » signifie que le produit doit être collecté séparément. Vous pouvez retourner un ancien produit à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune. **-DE -Benötigt 2 x 1,5-V-Batterien (AAA).** Batterien oder Akkus müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Gerät nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Elektroaltgeräteverordnung sieht vor, dass das Gerät separat entsorgt wird, damit es so weit wie möglich recycelt werden kann. Dadurch lässt sich die Menge an umwelt- und gesundheitsgefährlichen Substanzen, die über den Boden und das Grundwasser in den menschlichen Naturkreislauf gelangen könnten, minimieren sowie die für die Herstellung neuer Produkte erforderlichen Ressourcen reduzieren und Platz auf Mülldeponien sparen. Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, indem Sie das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. Das Mülltrennen-Symbol bedeutet, dass das Gerät gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden muss. Alle Geräte können oft beim Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts im Einzelhandel zurückgegeben werden. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindevverwaltung. **-IT -Richiede 2 pile (AAA) da 1,5 V.** Le pile o le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla ne della propria utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali prima di averla agiti idonei simili di raccolta differenziata del rifiuto elettronico ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente. In ragione di uno a uno, l'adeguata raccolta differenziata per l'arrivo successivo dell'apparecchiatura dimezza il riciclaggio, il trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.152/2006 (parte 4 art.255). **-ES -Requiere 2AAA x 1.5 V.** Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance final de su vida útil, no lo desheche como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación d el suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitara la saturación de los vertederos. Colabore desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puede devolver un producto antiguo en su establecimiento habitual cuando adquiera un producto nuevo similar. Si desea obtener más información, consulta con las autoridades locales. **-NL -Vereist 2 (AAA) batterijen van 1,5 V.** Batterijen en accu's dienen op de juiste wijze te worden gerecycled of afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag het niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de wet moet het product afzonderlijk worden ingezameld zodat het kan worden behandeld met de best beschikbare hergebruik- en recycletechnieken. Op deze manier wordt de invloed op het milieu en de menselijke gezondheid van grond- en watervervuiling door gevaarlijke stoffen geminimaliseerd, hoeven er minder bronnen te worden gebruikt om nieuwe producten te maken en raken stortplaatsen minder snel vol. Draag je steentje bij door dit product uit de gemeentelijke afvalstrom te houden. Het afvalcontainersymbool betekent dat het product moet worden ingezameld als elektrieke en elektronische afvalapparatuur. Je kunt een oud product inruilen bij de detailhandelaar wanneer je een vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem voor andere opties contact op met de gemeente. **-PT -Requer 2 pilhas (AAA) de 1,5 V.** As pilhas ou baterias deverão ser recicladas ou eliminadas de forma adequada. Quando este produto alcançar o fim da sua vida útil não deverá ser eliminado junto dos resíduos domésticos. Por lei, deverá ser recolhido em separado para posterior tratamento usando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Desta forma, minimiza-se o impacto no ambiente e saúde humana da contaminação do solo e água por substâncias perigosas, diminui-se os recursos necessários para fabricar novos produtos e evita-se o esgotamento do espaço em aterros sanitários, colaborando mantendo este produto fora da rede de recolha de resíduos urbanos! O símbolo de "caxote de lixo nável" signa que o produto deverá ser recolhido como "resíduo de equipamento elétrico e eletrónico". Procure um estabelecimento que faça a coleta seletiva de material. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal. **-RU -Для работы требуется 2 элемента питания типа (AAA) с напряжением 1,5 В.** Элементы питания и комплекты элементов питания необходимо утилизировать надлежащим образом. По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте игрушку вместе с бытовыми отходами. Согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств ее необходимо утилизировать отдельным способом, с использованием наиболее подходящих технологий утилизации и переработки. Это позволит снизить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, уменьшит загрязнение воды и почвы опасными веществами, а также снизить количество ресурсов, необходимых для изготовления новых игрушек и сократить объем мусора на городских свалках. Вместо этой упаковки, сохраняя порядок, очистив, закончив с оборудованием переработкой игрушки, следует утилизировать, согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств. Чтобы узнать о других возможных вариантах утилизации, обратитесь в местную перерабатывающую организацию.

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Énoncé de la FCC :

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles FCC. Ces limites ont pour objet d'offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et émet de l'énergie des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces consignes, il peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation en particulier. Si ce matériel provoque un brouillage préjudiciable à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être établi en coupant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ce brouillage par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans un circuit différent de celui du récepteur.
- Obtenir l'aide du revendeur ou d'un technicien de radio/TV compétent.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product name: TerraWheel Pisces
Model: 858381
Responsible Party – U.S. Contact Information
AULDEY TOYS OF NORTH AMERICA, LLC.
13048 Valley Blvd,
Fontana, CA92335, USA
Tel : 1-800-328-7363
customerservice@alphagroup-us.com
www.alphatoy.com

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.