


English

Wi-Fi Smart Caller Quick Start Manual


01 Appearance Diagram



Deutsch

Wi-Fi Smart Caller Schnellstartanleitung


01 Außenansicht



Français

Guide de mise en route rapide pour le callé intelligent Wi-Fi


01 Schéma d'apparence



Italiano

Manuale di avvio rapido per il chiamatore intelligente Wi-Fi


01 Schema dell'aspetto



Español

Manual de inicio rápido para el llamador inteligente Wi-Fi

01 Diagrama de apariencia



02 Factory Settings and Installation Notes

The caller and accessories are pre-paired at the factory. Simply connect to a 5V power supply via the Type-C port, turn the power switch to ON, configure the Wi-Fi, and it's ready to use. If you need to add a new accessory, please refer to the detailed user manual, test its function before installation, and ensure it is placed within the caller's stable signal coverage range.

03 App Download & Device Connection

(1) Scan QR code to download and install the App, then complete registration.

(2) Connect Device

① On phone: connect to 2.4GHz Wi-Fi.
② On device: Hold "SET" for 5 s until blue LED flashes.
③ In App: Tap "+" → Select " Smart Caller" → Enter Wi-Fi password → Follow prompts to finish.



02 Fabrikeinstellungen und Installationshinweise

Der Anrufer und die Zubehörteile werden im Fabrik vorab voreingestellt. Verbinden Sie einfach über den Type-C-Anschluss mit einer 5V-Netzversorgung, schalten Sie den Stromschalter auf "EIN" und konfigurieren Sie den Wi-Fi – das Gerät ist sofort einsatzbereit. Bei der Ergänzung eines neuen Zubehörteils verweisen Sie bitte auf das detaillierte Benutzerhandbuch, testen Sie dessen Funktion vor dem Einbau und stellen Sie sicher, dass es sich im stabilen Empfangsbereich des Anrufers befindet.

03 App-Download & Geräteverbindung

(1) Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen und Installieren der App, dann vervollständigen Sie die Registrierung.

(2) Geräteverbindung

① Am Telefon: verbinden Sie sich mit dem 2.4GHz Wi-Fi.
② Am Gerät: Halten Sie die "SET"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt.
③ In der App: Tippen Sie auf "+" → Wählen Sie "Smart Caller" → Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein → Folgen Sie den Hinweisen, um abzuschließen.



02 Paramètres d'usine et Notes d'installation

L'appareil d'appel et les accessoires sont préconfigurés usine. Connectez simplement à une alimentation 5V via le port Type-C, activez l'interrupteur d'alimentation en position "ON" et configurez le Wi-Fi – l'équipement est prêt à l'emploi. Pour ajouter un nouvel accessoire, veuillez consulter le manuel d'utilisation détaillé, tester sa fonctionnalité avant l'installation et vous assurer qu'il est placé dans la zone de couverture stable du signal de l'appareil.

03 Téléchargement de l'App & Connexion du Dispositif

(1) Scannez le code QR pour télécharger et installer l'App, puis complétez l'enregistrement.

(2) Connecter le dispositif

① Sur le téléphone: connectez-vous au Wi-Fi 2.4GHz.
② Sur le dispositif: Maintenez la touche "SET" enfoncée pendant 5s jusqu'à ce que la LED bleue clignote.
③ Dans l'App: Appuyez sur "+" → Sélectionnez "Smart Caller" → Saisissez le mot de passe Wi-Fi → Suivez les invites pour terminer.



02 Impostazioni di fabbrica e Note di installazione

Il dispositivo di chiamata e gli accessori sono preconfigurati in fabbrica. Basta connettersi a una fonte di alimentazione 5V tramite la porta Type-C, attivare l'interruttore di alimentazione in posizione "ON" e configurare il Wi-Fi – il prodotto è pronto all'uso. Per aggiungere un nuovo accessorio, consultare il manuale d'uso dettagliato, testare la sua funzione prima dell'installazione e assicurarsi che sia posizionato nella gamma di copertura stabile del segnale del dispositivo.

03 Download dell'App & Collegamento del dispositivo

(1) Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'App, quindi completa la registrazione.

(2) Collegare il dispositivo

① Sul telefono: connessi al Wi-Fi 2.4GHz.
② Sul dispositivo: Tieni premuto il pulsante "SET" per 5s fino a quando la LED blu lampeggia.
③ Nell'App: Tocca "+" → Seleziona "Smart Caller" → Inserisci la password Wi-Fi → Segui i prompt per finire.



02 Configuraciones de fábrica y Notas de instalación

El dispositivo de llamada y los accesorios se configuran previamente en la fábrica. Conéctelo simplemente a una fuente de alimentación de 5V a través del puerto Type-C, active el interruptor de alimentación en la posición "ON" y configure el Wi-Fi – el equipo estará listo para usar. Si necesita añadir un nuevo accesorio, consulte el manual de usuario detallado, teste su función antes de la instalación y asegúrese de que se coloque dentro del rango de cobertura estable de la señal del dispositivo.

03 Descarga de la App & Conexión del dispositivo

(1) Escanee el código QR para descargar e instalar la App, luego complete el registro.

(2) Conectar dispositivo

① En el teléfono: conéctese al Wi-Fi 2.4GHz.
② En el dispositivo: Mantenga presionado el botón "SET" durante 5s hasta que el LED azul parpadee.
③ En la App: Toque "+" → Seleccione "Smart Caller" → Ingrese la contraseña Wi-Fi → Siga los indicadores para finalizar.



04 Function Testing

(1) PowerTest: Connect the Caller to a power source. Normal operation is confirmed when the status indicator light flashes and it rings.

(2) Call Test: Activate an accessory. If the Caller flashes and rings, and your phone simultaneously receives a push notification from the app, then the call function is operating normally.

05 Changing the Ringtone

The factory default ringtone is "Ding Dong" or "Alarm Tone". To set a different ringtone for the accessory, follow the steps below:

(1) Change via APP (Recommended)
On the Call home page, tap in sequence: Accessories → Call → Device Ringtone, select the desired ringtone, then tap Save. The change is now complete.

(2) Change locally on the Call

① Press the SET button twice in a row. The green LED will flash, indicating that pairing mode has been entered.
② Press the Previous or Next button to select the desired ringtone (32 ringtones are available).

04 Funktionsprüfung

(1) Stromtest: Verbinden Sie den Rufempfänger mit einer Stromquelle. Der normale Betrieb wird bestätigt, wenn die Statusanzeigelampe blinkt und es klingelt.

(2) Anrufprüfung: Aktivieren Sie ein Zubehör. Wenn der Rufempfänger blinkt und klingelt, und Ihr Handy gleichzeitig eine Push-Nachricht von der App erhält, dann funktioniert die Anruffunktion normal.

05 Klingelton ändern

Die werkseitig eingestellte Klingelton ist „Ding Dong “ oder „Alarmton “. Um einen anderen Klingelton für das Zubehör einzustellen, befolgen Sie die unten stehenden Schritte:

(1) Änderung per APP (empfohlen)
Gehen Sie auf die Startseite der Klingel und tippen Sie nacheinander auf: Zubehör → Klingel → Geräteklingelton. Wählen Sie den gewünschten Ton aus und tippen Sie anschließend auf Speichern. Die Einstellung ist damit abgeschlossen.

(2) Lokale Änderung direkt an der Klingel

① Drücken Sie die SET-Taste zweimal hintereinander. Die grüne LED blinkt – der Kopplungsmodus ist aktiviert.

04 Test de fonctionnement

(1) Test d'alimentation: Connectez l'appelleur à une source d'alimentation. Le fonctionnement normal est confirmé lorsque la lampe d'indication d'état clignote et qu'il sonne.

(2) Test d'appel: Activez un accessoire. Si l'appelleur clignote et sonne, et que votre téléphone reçoit simultanément une notification push de l'app, alors la fonction d'appel fonctionne normalement.

05 Modification de la sonnerie

La sonnerie par défaut d'usine est « Ding Dong » ou « Sonnette d'alarme ». Pour définir une sonnerie différente pour l'accessoire, suivez les étapes ci-dessous:

(1) Modification via l'application (recommandé)
Sur la page d'accueil du carillon, accédez successivement à : Accessoires → Carillon → Sonnerie de l'appareil. Choisissez la sonnerie souhaitée et enregistrez le paramètre. La modification est terminée.

(2) Modification locale sur le carillon

① Appuyez deux fois de suite sur la touche SET. La LED verte clignote pour indiquer le mode de jumelage.

04 Test delle funzioni

(1) Test di alimentazione: Collega il chiamante a una fonte di alimentazione. Il funzionamento normale è confermato quando la luce indicatore di stato lampeggia e suona.

(2) Test di chiamata: Attiva un accessorio. Se il chiamante lampeggia e suona, e il tuo telefono riceve simultaneamente una notifica push dall'App, allora la funzione di chiamata funziona normalmente.

05 Cambio suoneria

La suoneria predefinita di fabbrica è « Ding Dong » o « Tono di allarme ». Per impostare una suoneria diversa per l'accessorio, segui i passaggi seguenti :

(1) Modifica tramite APP (consigliato)
Nella pagina principale del campanello, selezionare in sequenza: Accessori → Campanello → Suoneria dispositivo. Scegliere la suoneria preferita e salvare le impostazioni. La modifica è completata.

(2) Modifica locale sul campanello

① Premere due volte consecutive il tasto SET. Il LED verde lampeggia e segnala l'attivazione della modalità di accoppiamento.

04 Prueba de Funciones

(1) Prueba de alimentación: Conecte el llamador a una fuente de alimentación. El funcionamiento normal se confirma cuando la luz indicadora de estado parpadea y suena.

(2) Prueba de llamada: Active un accesorio. Si el llamador parpadea y suena, y su teléfono recibe simultáneamente una notificación push de la App, entonces la función de llamada funciona normalmente.

05 Cambio de tono de llamada

El tono de llamada predeterminado de fábrica es « Ding Dong » o « Tono de alarma ». Para configurar un tono de llamada diferente para el accesorio, siga los pasos a continuación :

(1) Cambio mediante APP (recomendado)
En la página principal del timbre, acceda en orden a: Accesorios → Timbre → Tono del dispositivo. Seleccione el tono deseado y guarde los ajustes. El cambio finaliza automáticamente.

(2) Cambio local en el timbre

① Presione dos veces seguidas el botón SET. El LED verde parpadea para indicar el modo de emparejamiento.

③ Trigger the accessory (e.g., press its button) to send a pairing signal. When the Call plays the selected ringtone, the change is successful.

④ After successful modification, briefly press the SET button once to quickly exit pairing mode.

06 Installation

Mark and drill holes at the installation location, then insert wall anchors. Use a Phillips screwdriver to tighten the screws clockwise to secure the mounting bracket. Finally, align the caller with the bracket and press it downward to snap into place.

07 Technical Specifications

Operating Voltage: DC 5V
Standby Current: ≤60mA
Alarm Current: <100mA
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Wireless Range: >100m (open space)
Operating Temperature: -10°C ~ +55°C
Operating Humidity: ≤95%RH (non-condensing)



Detailed Manual

② Wählen Sie mit den Tasten Vorherig / Nächst den gewünschten Klingelton aus (32 Töne zur Auswahl).

③ Lösen Sie das Zubehör aus (z. B. durch Tastendruck), um ein Kopplungssignal zu senden. ertönt der ausgewählte Ton an der Klingel, ist die Änderung erfolgreich.

④ Drücken Sie kurz die SET-Taste, um den Kopplungsmodus sofort zu verlassen.

06 Installation

Löcher markieren, bohren und Wanddübel einsetzen. Halterung mit Kreuzschraubendreher festschrauben. Gerät an der Halterung ausrichten und nach unten einrasten lassen.

07 Technische Daten

Betriebsspannung: DC 5V
Standby-Strom: ≤ 60mA
Alarmstrom: < 100mA
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Drahtlose Reichweite: > 100m (offener Raum)
Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C
Betriebsfeuchtigkeit: ≤ 95%RH (nicht kondensierend)



Detaillierte Anleitung

② Utilisez les touches Précédent / Suivant pour sélectionner votre sonnerie (32 sonneries disponibles).

③ Activez l'accessoire pour envoyer le signal de jumelage. La lecture de la sonnerie confirme la validation.

④ Appuyez brièvement sur la touche SET pour quitter rapidement le mode de jumelage.

06 Installation

Marquez et percez les trous, puis insérez les chevilles murales. Fixez le support avec un tournevis cruciforme. Alignez l'appareil et encliquetez-le vers le bas.

07 Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement: DC 5V
Courant en veille: ≤ 60mA
Courant d'alarme: < 100mA
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Portée sans fil: > 100m (espace ouvert)
Température de fonctionnement: -10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement: ≤ 95%RH (non condensant)



Manuel détaillé

② Selezionare la suoneria con i tasti Precedente / Successivo (32 opzioni disponibili).

③ Attivare l'accessorio per inviare il segnale di accoppiamento. La riproduzione della suoneria conferma l'esito positivo.

④ Premere brevemente il tasto SET per uscire rapidamente dalla modalità.

06 Installazione

Segnare e forare i fori, inserire i tasselli murali. Fissare la staffa con cacciavite a croce. Allineare il dispositivo e premere verso il basso per agganciarlo.

07 Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento: DC 5V
Corrente in standby: ≤ 60mA
Corrente di allarme: < 100mA
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Raggio wireless: > 100m (spazio aperto)
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C
Umidità di funzionamento: ≤ 95%RH (non condensante)



Manuale dettagliato

② Elija el tono con los botones Anterior / Siguiente (32 tonos disponibles).

③ Active el accesorio para emitir la señal de emparejamiento. Si el timbre reproduce el tono seleccionado, el ajuste es correcto.

④ Pulse brevemente el botón SET para salir del modo de emparejamiento.

06 Instalación

Marque y perforo los orificios, inserte los tacos de pared. Fije el soporte con destornillador Phillips. Alinee el equipo y presione hacia abajo para encajarlo.

07 Especificaciones técnicas

Voltaje de funcionamiento: DC 5V
Corriente en espera: ≤ 60mA
Corriente de alarma: < 100mA
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Alcance inalámbrico: > 100m (espacio abierto)
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento: ≤95%RH (no condensante)



Manual detallado

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

***RF warning for Mobile device:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.