

尺寸: 300 x 185 mm 折后: 100 x 185 mm

FR	IT	ES																																																						
Guide rapide Basculer entre les modes d'écoute ANC(fermé) et HearThrough (ouvert)	Guida rapida Alternanza tra modalità ANC e ascolto normale	Guía Rápida Alterne entre los modos ANC y HearThrough																																																						
Basic Operations <table border="1"> <tr> <td>Marche/Arrêt</td><td>Appuyer et maintenir 2s </td></tr> <tr> <td>Mode appairage</td><td>Eteint, appuyer et maintenir jusqu'au flash alterné BLEU / ROUGE</td></tr> <tr> <td>Lecture/Pause</td><td>Cliquer 1x </td></tr> <tr> <td>Volume +/-</td><td>Cliquer 1x +/-</td></tr> <tr> <td>Piste Suivante / Précédente</td><td>Appuyer et maintenir 1s +/-</td></tr> <tr> <td>Prise/Fin d'appel</td><td>Cliquer 1x </td></tr> <tr> <td>Rejeter un appel</td><td>Appuyer et maintenir 1s </td></tr> <tr> <td>Contrôle vocal</td><td>Double Clic </td></tr> <tr> <td>ANC/ HearThrough</td><td>Cliquer 1 fois sur pour basculer entre les deux modes, ANC ou HearThrough</td></tr> </table>	Marche/Arrêt	Appuyer et maintenir 2s	Mode appairage	Eteint, appuyer et maintenir jusqu'au flash alterné BLEU / ROUGE	Lecture/Pause	Cliquer 1x	Volume +/-	Cliquer 1x +/-	Piste Suivante / Précédente	Appuyer et maintenir 1s +/-	Prise/Fin d'appel	Cliquer 1x	Rejeter un appel	Appuyer et maintenir 1s	Contrôle vocal	Double Clic	ANC/ HearThrough	Cliquer 1 fois sur pour basculer entre les deux modes, ANC ou HearThrough	Operazioni Base <table border="1"> <tr> <td>Accensione ON/OFF</td><td>Premere e tenere per 2sec</td></tr> <tr> <td>Collegamento</td><td>Da spento, premere e tenere fino a che i LED lampeggiano BLU e ROSSO alternativamente</td></tr> <tr> <td>Play/Pausa</td><td>Premere una volta</td></tr> <tr> <td>Volume su/giù</td><td>Premere +/- una volta</td></tr> <tr> <td>Brano prec/succ</td><td>Premere e tenere +/- per 1sec</td></tr> <tr> <td>Risp/Chiusd chiam</td><td>Premere una volta</td></tr> <tr> <td>Rifutare chiamata</td><td>Premere e tenere per 1sec</td></tr> <tr> <td>Controllo Vocale</td><td>Doppio Click </td></tr> <tr> <td>ANC/ HearThrough</td><td>Premere il pulsante per passare dalla modalità di ascolto normale a quella ANC e viceversa</td></tr> </table>	Accensione ON/OFF	Premere e tenere per 2sec	Collegamento	Da spento, premere e tenere fino a che i LED lampeggiano BLU e ROSSO alternativamente	Play/Pausa	Premere una volta	Volume su/giù	Premere +/- una volta	Brano prec/succ	Premere e tenere +/- per 1sec	Risp/Chiusd chiam	Premere una volta	Rifutare chiamata	Premere e tenere per 1sec	Controllo Vocale	Doppio Click	ANC/ HearThrough	Premere il pulsante per passare dalla modalità di ascolto normale a quella ANC e viceversa	Operaciones básicas <table border="1"> <tr> <td>Encendido ON/OFF</td><td>Presione y mantenga durante 2s</td></tr> <tr> <td>Modo de emparejamiento</td><td>Desde off, presione y mantenga hasta que el LED parpadee AZUL y ROJO alternativamente</td></tr> <tr> <td>Reproducir/Pausar</td><td>Click una vez</td></tr> <tr> <td>Volume arriba/abajo</td><td>Click + / - una vez</td></tr> <tr> <td>Pista anterior / posterior</td><td>Presione y mantenga+ / - durante 1s</td></tr> <tr> <td>Responda/Términe una llamada</td><td>Click una vez</td></tr> <tr> <td>Rechace una llamada</td><td>Presione y mantenga durante 1s</td></tr> <tr> <td>Control de voz</td><td>Doble Click </td></tr> <tr> <td>ANC/ HearThrough</td><td>Haga clic en una vez para alternar entre los modos ANC y HearThrough</td></tr> </table>	Encendido ON/OFF	Presione y mantenga durante 2s	Modo de emparejamiento	Desde off, presione y mantenga hasta que el LED parpadee AZUL y ROJO alternativamente	Reproducir/Pausar	Click una vez	Volume arriba/abajo	Click + / - una vez	Pista anterior / posterior	Presione y mantenga+ / - durante 1s	Responda/Términe una llamada	Click una vez	Rechace una llamada	Presione y mantenga durante 1s	Control de voz	Doble Click	ANC/ HearThrough	Haga clic en una vez para alternar entre los modos ANC y HearThrough
Marche/Arrêt	Appuyer et maintenir 2s																																																							
Mode appairage	Eteint, appuyer et maintenir jusqu'au flash alterné BLEU / ROUGE																																																							
Lecture/Pause	Cliquer 1x																																																							
Volume +/-	Cliquer 1x +/-																																																							
Piste Suivante / Précédente	Appuyer et maintenir 1s +/-																																																							
Prise/Fin d'appel	Cliquer 1x																																																							
Rejeter un appel	Appuyer et maintenir 1s																																																							
Contrôle vocal	Double Clic																																																							
ANC/ HearThrough	Cliquer 1 fois sur pour basculer entre les deux modes, ANC ou HearThrough																																																							
Accensione ON/OFF	Premere e tenere per 2sec																																																							
Collegamento	Da spento, premere e tenere fino a che i LED lampeggiano BLU e ROSSO alternativamente																																																							
Play/Pausa	Premere una volta																																																							
Volume su/giù	Premere +/- una volta																																																							
Brano prec/succ	Premere e tenere +/- per 1sec																																																							
Risp/Chiusd chiam	Premere una volta																																																							
Rifutare chiamata	Premere e tenere per 1sec																																																							
Controllo Vocale	Doppio Click																																																							
ANC/ HearThrough	Premere il pulsante per passare dalla modalità di ascolto normale a quella ANC e viceversa																																																							
Encendido ON/OFF	Presione y mantenga durante 2s																																																							
Modo de emparejamiento	Desde off, presione y mantenga hasta que el LED parpadee AZUL y ROJO alternativamente																																																							
Reproducir/Pausar	Click una vez																																																							
Volume arriba/abajo	Click + / - una vez																																																							
Pista anterior / posterior	Presione y mantenga+ / - durante 1s																																																							
Responda/Términe una llamada	Click una vez																																																							
Rechace una llamada	Presione y mantenga durante 1s																																																							
Control de voz	Doble Click																																																							
ANC/ HearThrough	Haga clic en una vez para alternar entre los modos ANC y HearThrough																																																							
Appairage Bluetooth - Mettre les écouteurs en appairage (au tout 1ier allumage, ils passent automatiquement en appairage.) - Activer le Bluetooth sur votre téléphone. Puis cherchez & sélectionnez "Avantree NB17." Une fois associés, vous entendrez "connected."	Collegamento Bluetooth - Settare le cuffie nella modalità Pairing (Al primo utilizzo entreranno in modalità Pairing da sole appena le accendete). - Attivate il Bluetooth sul vostro telefono. Cercate e selezionate "Avantree NB17." Una volta collegate, sentirete "connected."	Emparejamiento Bluetooth - Ponga los auriculares en Modo de Emparejamiento (Para el primer uso, entrará en MODO DE EMPAREJAMIENTO automáticamente cuando se enciendan) - Active el Bluetooth en su teléfono. Busque y seleccione "Avantree NB17." Una vez emparejados, oír "conectados"																																																						
Recharge Lorsque le voyant commence à clignoter en ROUGE toutes les 5s (ou lorsque vous entendez «Batterie faible»), vous devez recharger vos écouteurs. Veuillez les brancher sur un chargeur mural USB (délivrant DC 5V / 0.5-2A) ou sur un port USB alimenté via le câble micro USB fourni. En pratique, 1H30 est nécessaire pour une recharge complète. Le voyant LED des écouteurs reste ROUGE pendant la charge et s'éteint automatiquement à la fin de la recharge.	Ricarica Quando il LED inizia a lampeggiare di ROSSO ogni 5 sec, o quanto si sente il messaggio "Battery Low," bisogna caricare le cuffie. Collegatele ad un alimentatore USB da muro (DC 5V / 0.5-2A) o ad una porta USB alimentata, attraverso il cavo micro USB in dotazione. Normalmente la ricarica impiega un ora e mezza per completarsi. Il LED sulle cuffie rimane ROSSO mentre è in corso la ricarica e si spegne quando è terminata.	Cargando Cuando el LED empiece a parpadear ROJO una vez cada 5s, o cuando oiga "Batería Baja", debería cargar sus auriculares. Por favor, enchúfelos a un cargador de pared USB (DC 5V / 0.5-2A) o a un puerto USB mediante el micro-cable USB que le proporcionamos. Normalmente lleva 1.5 horas recargarlos completamente.El indicador LED de los auriculares permanecerá ROJO mientras se carga y automáticamente se apagará cuando la carga esté completa.																																																						

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.