



Avantree Quick User Guide for SP950 Wireless Speaker

English ----- 01
Deutsch ----- 03
Français ----- 05
Italiano ----- 07
Español ----- 09

More FAQs on support.avantree.com
Video user guide: Search "Avantree SP950" on YouTube.com
Telephone support refer to www.avantree.com/contactus
Email support: support@avantree.com

English

Avantree Quick User Guide for SP950

Product Overview

- Volume down / previous track
- Volume up / next track
- Pause & play / Bluetooth MFB
- Power on & off / Mode



Basic operation

Button	Function	Operation
[On/Off]	On/Off	Press and hold 2 seconds
[MODE/Bluetooth mode / Micro SD card mode]	MODE/Bluetooth mode / Micro SD card mode	Press once
[Pause/Play]	Pause/Play	Press once
[Reconnect]	Reconnect	Press once when Bluetooth is disconnected
[Disconnect]	Disconnect	Press and hold for 2 seconds when Bluetooth is connected
+ Volume up	Volume up	Press + once
- Volume down	Volume down	Press - once
Next track	Next track	Press and hold +
Previous track	Previous track	Press and hold -

Bluetooth mode

How to connect to phone/PC

Step 1 Power on and pairing
Press and hold the power button for 2 seconds until you hear a tone and the LED indicator flashes BLUE quickly. Active Bluetooth on your phone/PC and select "Avantree SP950" (For pc, make sure the playback device is Avantree SP950.)

Step 2

Connected and enjoy
Once connected, you will hear a tone and the LED will stay BLUE.

Micro SD card mode

Step 1 Insert micro SD card and power on.
Step 2 Press M button once to switch to SD card mode and stream music.

How to copy music file from PC

Step 1 Power off the speaker, insert the micro SD card, connect the speaker to PC by Avantree included USB cable.
Step 2 Power on the speaker and enter micro SD card mode. You can copy music files from PC to SD card.
Note: Micro SD card storage: Max 32 GB
Supported music formats: MP3, WMA, WAV

How to charge?

Please charge the speaker from a PC or adapter (DC 5V / 1A) with USB cable. The LED will stay RED when charging and will turn off when fully charged. Normally it takes 2 hours to fully charge and it can then stream music for 8-10 hours with 60% volume.
Note: To save battery, if no audio input for 10mins, the speaker will automatically turn off. If the battery is low, you will hear a tone, after several times, the device will power off.

Troubleshooting

1. I am having trouble that the device doesn't power up.
 - Please check that the battery has been fully charged.
 - If you don't often use it, suggest charging it at least once a month.
 - Please reset the speaker with a needle (not included).
2. I cannot hear any sound after connecting.
 - Please set the speaker is not paused, and check if the volume is too low.
3. The devices audio repeatedly cuts out when playing.
 - Please use SP950 and your Bluetooth device within sight of each other, as Bluetooth cannot transmit through walls or other obstacles.

- 2 -

Deutsch

Avantree Schnellanleitung für SP950

Produktübersicht

- Lautstärke runter / vorheriges Lied
- Lautstärke hoch / nächstes Lied
- Anhalten & Abspielen / Bluetooth MFB
- Strom an & aus / Modus



Bedienung

Knopf	Funktion	Bedienung
[An/Aus]	An/Aus	2 Sekunden lang gedrückt halten
[Modus (Bluetooth Modus / Mikro SD-Kartenmodus)]	Modus (Bluetooth Modus / Mikro SD-Kartenmodus)	Einmal drücken
[Anhalten/Abspielen]	Anhalten/Abspielen	Einmal drücken
[Reconnect]	Reconnect	Einmal drücken, wenn Bluetooth nicht verbunden ist
[Disconnect]	Disconnect	2 Sekunden lang gedrückt halten, wenn Bluetooth verbunden ist
+ Lautstärke hoch	+ Lautstärke hoch	+ einmal drücken
- Lautstärke runter	- Lautstärke runter	- einmal drücken
+ Nächstes Lied	+ Nächstes Lied	+ gedrückt halten
- Vorheriges Lied	- Vorheriges Lied	- gedrückt halten

Bluetooth Modus

So verbinden Sie Ihr Handy/ Ihren PC

Schritt 1 Strom an und in Paarungsmodus
Halten Sie den An-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Ton hören und die LED-Leuchte schnell BLAU aufleuchtet. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/ Ihrem PC und wählen Sie "Avantree SP950" (Für PCs, stellen Sie sicher, dass Avantree SP950 als Abspielgerät ausgewählt ist.)

- 3 -

Schritt 2 Verbindung herstellen und genießen
Sobald die Verbindung besteht, hören Sie einen Ton und die LED-Leuchte bleibt BLAU.

Mikro SD-Kartenmodus

Schritt 1 Stecken Sie die Mikro SD-Karte ein und schalten Sie den Strom ein.
Schritt 2 Drücken Sie einmal auf den Modusknopf, um auf den SD-Kartenmodus zu schalten und Musik abzuspielen.

So kopieren Sie eine Musikdatei von Ihrem PC

Schritt 1 Schließen Sie den Lautsprecher am PC oder über einen Adapter (DC 5V / 1A) über ein USB-Kabel auf. Das LED leuchtet beim Aufladen ROT und schaltet sich aus, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert normalerweise 2 Stunden und Musik kann 8-10 Stunden bei 60% Lautstärke abgespielt werden.

Schritt 2 Schalten Sie den Lautsprecher ein und gehen Sie zu den Mikro SD-Kartenmodus. Sie können jetzt Musikdateien von Ihrem PC auf die SD Karte übertragen.

Hinweis: Mikro SD-Kartensteckplatz: max. 32G

Unterstützt die folgenden Musikformate: MP3, WMA, WAV

Wie kann ich das Gerät aufladen?
Bitte laden Sie den Lautsprecher am PC oder über einen Adapter (DC 5V / 1A) über ein USB-Kabel auf. Das LED leuchtet beim Aufladen ROT und schaltet sich aus, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert normalerweise 2 Stunden und Musik kann 8-10 Stunden bei 60% Lautstärke abgespielt werden.
Hinweis: Um den Akku zu schonen – wenn 10 Minuten lang kein Ton übertragen wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie einen Ton „DU DU“ einmal pro Minute und nach mehreren Malen schaltet sich das Gerät aus.

Troubleshooting

1. Mein Gerät funktioniert nicht.
 - Überprüfen Sie, ob der Akku leer ist und laden Sie das Gerät gegebenenfalls auf.
 - Wenn Sie das Gerät nicht oft verwenden, stellen Sie es mindestens einmal im Monat auf.
2. Ich höre keinen Ton, nachdem die Verbindung erstellt wurde.
 - Stellen Sie den Lautsprecher mit einer Nadel (nicht mitgeliefert) zurück.
 - Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher auf Pause gestellt ist. Und stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig ist.
3. Das Gerät springt nur mit Unterbrechungen.
 - Bitte stellen Sie den SP950 und Ihr Bluetooth-Gerät an einen offenen Ort, da Bluetooth nicht durch Wände oder um Ecken herum übertragen kann.

- 4 -

Français

Mode d'emploi rapide pour l'Avantree SP950

Présentation du Produit

- Baisser le Volume / piste précédente
- Augmenter le Volume / piste suivante
- Bouton MFB de Pause & Lecture/ Bluetooth
- Bouton Marche-Arrêt/ Mode



Opérations de Base

Bouton	Fonction	Opération
[Marche / Arrêt]	Marche / Arrêt	Appuyer et maintenir 2 secondes
[Basculer en Mode Bluetooth / carte Micro SD]	Basculer en Mode Bluetooth / carte Micro SD	Appuyer 1 fois
[Pause / Lecture]	Pause / Lecture	Appuyer 1 fois
[Reconnexion]	Reconnexion	Appuyer 1 fois, et le Bluetooth sera déconnecté
[Déconnexion]	Déconnexion	Appuyer et maintenir 2 secondes, et le Bluetooth sera connecté
+ Baisser le Volume	+ Baisser le Volume	Appuyer + 1 fois
- Augmenter le Volume	- Augmenter le Volume	Appuyer - 1 fois
+ Piste suivante	+ Piste suivante	Appuyer et maintenir +
- Piste précédente	- Piste précédente	Appuyer et maintenir -

Mode Bluetooth

Comment se connecter au téléphone / PC

Etape 1 Mise en marche et couplage
Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à entendre une tonalité et avec l'indicateur LED clignotant BLUE rapidement. Activez le Bluetooth sur votre téléphone / PC puis sélectionnez "Avantree SP950" (Sur pc, assurez-vous que le périphérique de lecture est bien l'Avantree SP950.)

- 5 -

Etape 2 Appareil connecté et prêt à l'utilisation
Une fois connecté, vous entendrez une tonalité et la LED sera BLEUE fixe.

Mode carte Micro SD

Etape 1 Insérez une carte micro SD et allumez l'Avantree SP950.
Etape 2 Appuyez 1 fois sur le bouton Mode pour passer en mode carte micro SD et déclencher la lecture de musique.

Comment transférer ses fichiers de musique depuis un PC
Etape 1 Éteignez l'Avantree SP950, insérez la carte micro SD, puis connectez le SP950 à l'ordinateur par le câble USB fourni.

Etape 2 Allumez l'Avantree SP950, sélectionnez le mode carte micro SD. Vous pouvez copier le fichier de musique depuis votre PC vers la carte micro SD du SP950.

Note: Micro SD : 32 Go maximum supporté.

Formats de fichiers audio : MP3, WMA, WAV

Comment recharger l'enceinte?

Chargez l'enceinte sur PC ou avec un adaptateur secteur USB (DC 5V / 1A) avec le câble USB. La LED reste ROUGE lors de la charge et s'éteint lorsque la charge est complète. Normalement, 2 heures sont nécessaires pour recharger totalement l'enceinte et l'autonomie en transmission de musique est de 8 à 10 heures, avec un volume à 60%.

Remarque: pour préserver la batterie, l'enceinte s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes d'inutilisation (aucun son transmis). Dans le cas d'une batterie faible, une double tonalité "BP BP" peut être entendue, toutes les minutes. Après un certain temp, l'enceinte s'éteindra automatiquement.

Solutions et dépannage

1. l'enceinte ne fonctionne pas.
 - Mérez de vérifier si l'enceinte n'est pas en pause. Vérifier également si le niveau du volume n'est pas trop bas.
 - Mérez de réinitialiser l'enceinte par le bouton RESET à l'aide d'un objet très fin (poussoir, épingles, ou aiguille non fournie).
2. Aucun son ne sort de l'enceinte après l'association.
 - Mérez de vérifier si l'enceinte n'est pas en pause. Vérifier également si le niveau du volume n'est pas trop bas.
 - Si la musique présente des coupures durant l'écoute.
 - Mérez d'utiliser l'enceinte et le transmetteur dans un endroit où l'espace est dégagé et sans obstacles. En effet, la technologie Bluetooth ne transmet pas correctement à travers des murs ou autres éléments solides.

- 6 -

Italiano

Guida Rapida Avantree per SP950

Panoramica del prodotto

- Diminuzione volume /traccia precedente
- Aumento volume /traccia successiva
- Pausa & play / Pulsante multifunzione Bluetooth
- Accensione & Spegnimento / Modalità



Operazioni di base

Pulsante/Funzione	Funzione	Operazione
[On/Off]	On/Off	Tenere premuto per 2 secondi
[Modalità/Modalità Bluetooth / Modalità micro card SD]	Modalità/Modalità Bluetooth / Modalità micro card SD	Premere una volta
[Pause/Play]	Pause/Play	Premere una volta
[Riconnessione]	Riconnessione	Premere una volta quando il Bluetooth è scollegato
[Disconnessione]	Disconnessione	Tenere premuto per 2 secondi quando il Bluetooth è connesso
+ Aumento volume	+ Aumento volume	Premere una volta +
- Diminuzione volume	- Diminuzione volume	Premere una volta -
+ Traccia Successiva	+ Traccia Successiva	Tenere premuto +
- Traccia Precedente	- Traccia Precedente	Tenere premuto -

Modalità Bluetooth

Come connettere il telefono / PC

Passaggio 1 Accensione e accoppiamento
Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, fino a quando non si udirà un segnale acustico e il LED BLU non inizierà a lampeggiare rapidamente. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono/PC e selezionare "Avantree SP950" (Per PC, Assicurarsi che il dispositivo di riproduzione sia Avantree SP950.)

- 7 -

Passaggio 2

Connessione e divertimento
Una volta connesso si udirà un segnale acustico e il LED BLU resterà acceso.

Modalità Micro Card SD

Passaggio 1 Inserire la micro card SD e accendere.
Passaggio 2 Premere una volta il pulsante Modalità per passare alla modalità card SD e ascoltare la musica.

Come copiare i file musicali dal PC

Passaggio 1 Spegnere lo speaker, inserire la micro card SD, connettere lo speaker al PC attraverso il cavo USB fornito.

Passaggio 2 Accendere lo speaker e passare alla modalità micro card SD. È possibile copiare i file musicali dal PC alla card SD.

Note: Capacità della micro card SD: 32 G max.

Supporta i formati musicali: MP3, WMA, WAV

Come ricaricare?

Si prega di ricaricare lo speaker attraverso il PC o un adattatore (DC 5V / 1A) attraverso un cavo USB. Il LED ROSSO rimarrà acceso durante la ricarica e si spegnerà una volta completata. Solitamente occorrono 2 ore per ricaricare completamente la batteria, ed è possibile ascoltare la musica per 8-10 ore al 60% del volume.

Note: Per risparmiare batteria, se non si riproduce la musica per 10 minuti o lo speaker si spegne automaticamente. Se il livello di batteria è basso si udirà il segnale vocale "DU DU" una volta al minuto, dopo aver emesso alcuni avvisi, il dispositivo si spegnerà.

Risoluzione dei problemi

1. Il dispositivo non funziona.
 - Controllare il livello della batteria e ricaricarla.
 - Se non si utilizza spesso, si consiglia di ricaricarla almeno una volta al mese.
 - Resetare lo speaker utilizzando uno spillo (non fornito).
2. Non riesco ad ascoltare la musica dopo averlo connesso.
 - Controllare che lo speaker non si trovi in modalità pausa e controllare che il livello di volume non sia troppo basso.
3. Il dispositivo si spegne durante il funzionamento.
 - Si prega di utilizzare SP950 e il tuo dispositivo Bluetooth all'interno di un luogo aperto in quando il Bluetooth non può trasmettere attraverso muri o altri ostacoli.

- 8 -

Español

Guía Rápida de Usuario de Avantree para SP950

Resumen de Producto

- Subir volumen/ Pista anterior
- Bajar volumen/ siguiente pista
- Pausar & reproducir/ botón MFB Bluetooth
- Encender & apagar/ Modo



Funciones básicas

Botón	Función	Procedimiento
[Encender/Apagar]	Encender/Apagar	Mantener pulsado 2 segundos
[Modo/modo Bluetooth / modo micro tarjeta SD]	Modo/modo Bluetooth / modo micro tarjeta SD	Pulsar una vez
[Pause/Play]	Pause/Play	Pulsar una vez
[Volver a conectar]	Volver a conectar	Pulsar una vez cuando el Bluetooth esté desconectado.
[desconectar]	desconectar	Mantener pulsado durante 2 segundos cuando el Bluetooth esté conectado.
+ Subir volumen	+ Subir volumen	Pulsar + una vez
- Bajar volumen	- Bajar volumen	Pulsar - una vez
+ Siguiente pista	+ Siguiente pista	Mantener pulsado +
- Pista anterior	- Pista anterior	Mantener pulsado -

Modo Bluetooth

Cómo conectar al teléfono/PC

Paso 1 Encender y emparejar
Mantener pulsado el botón de encendido durante 2 segundos hasta que se oiga un tono y el indicador LED emita luz AZUL rápidamente. Active el Bluetooth en su teléfono/PC para seleccionar "Avantree SP950" (Para pc, asegúrese de que el dispositivo de reproducción sea Avantree SP950.)

- 9 -

Paso 2

Conectar y disfrutar
Una vez conectado oírás un tono y el LED permanecerá AZUL.

Modo micro tarjeta SD

Paso 1 Insertar una micro tarjeta SD y encender.
Paso 2 Pulsar el botón modo una vez para cambiar a modo tarjeta SD y poner música.

Cómo copiar archivos de música del PC

Paso 1 Apagar el altavoz, insertar la micro tarjeta SD, conectar el altavoz a PC con el cable USB que incluye Avantree.

Paso 2 Encender el altavoz y entrar en modo micro tarjeta SD. Puedes copiar archivos de música del PC a la tarjeta SD.

Note: Almacenamiento de micro tarjeta SD: Max 32 G

Formatos que reproduce: MP3, WMA, WAV

¿Cómo se recarga?

Por favor cargar el altavoz en el PC o adaptador (DC 5V / 1A) con el cable USB. El LED permanecerá en rojo cuando cargue y se apagará cuando la carga esté completa. Normalmente tarda 2 horas para cargar completamente y puede reproducir música durante 8-10 horas con un 60% del volumen.

Note: Para ahorrar batería, si no hay entrada de audio en 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente. Si la batería está baja, escuchará un tono "DU DU" cada minuto, y después de varias veces, se apagará.

Solución de problemas

1. Tengo problemas porque el dispositivo no funciona.
 - Compruebe por favor que no sea por la batería, recargarla.
 - Si no la utiliza a menudo, le sugerimos que la cargue al menos una vez al mes.
 - por favor reiniciar el altavoz con una aguja (no incluida).
2. No puedo oír el sonido después de conectar.
 - Compruebe si el altavoz está en pausa. Y compruebe si el volumen es demasiado bajo.
3. El dispositivo puede desconectarse.
 - Coloque SP950 y el dispositivo Bluetooth en un lugar abierto, ya que el Bluetooth no puede traspasar las paredes.

- 10 -



Z-PKQC-SP950-BLK

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AITF-BTSP-950