

1. 开关机/暂停/播放/收音全频道搜台 2.下一曲/加音量 3.上一曲/减音量 4.FM/MP3/EQ 5. 通话键 6.话筒 7.TF 卡插口 8.状态指示灯 9.音频插口 10.充电插口 (USB 插口) 11.复位孔

(一)蓝牙模式下的操作说明

启动与关闭

1. 开机：长按开机键大约 3 秒钟左右，开机后默认蓝牙模式，蓝绿灯交替闪烁，此时进入蓝牙配对状态！

关机：长按开机键大约 3 秒钟左右关机，电压过低时红灯快闪几下关机！

播放与暂停

蓝牙耳机在与立体声移动电话连接后，‘在播放音乐过程中’短按开机键音乐会短暂，再短按一次为手机音乐的播放！

下一曲/音量加

在MP3 或蓝牙立体声播放状态下，短按下一曲键，蓝牙耳机会自动播放上一曲，持续长按声音将随之加大！

上一曲/音量减

在MP3 或蓝牙立体声播放状态下，短按上一曲键，蓝牙耳机会自动播放下一曲，持续长按声音将随之减小！

FM/MP3

蓝牙模式下，短按一下 FM/MP3 键则为 EQ（EQ: 自然/流行/摇滚/爵士/经典/乡村/重低音）

通话接听/挂断/拨打

1.当有来电时，按一下通话键即可接听来电！

2.通话完毕后按一下通话键即可挂机，如对方已挂机，本机便无需按通话键！

3.蓝牙模式下，长按通话键，则自动拨打手机通话记录最后一次拨打的号码！

当电话打出或接听时，如蓝牙耳机在播放音乐，此时音乐自动暂停进入等待状态，挂断后音乐自动继续播放！

（二）MP3 模式下的操作说明

1.在开机状态下，插入 TF 卡，MP3 自动播放，状态指示显示绿灯慢闪！

2.如果在蓝牙状态下，需长按 FM/MP3 键转换为 MP3 模式！

（三）收音模式下的操作说明

1.在开机状态下，长按 FM/MP3 键方可进入收音模式

2.进入收音模式后，请为蓝牙耳机进行一次 ‘全频道搜台’！

3.收音模式下，短按开机键则自动进入 ‘全频道搜台’！

（四）LINE IN 操作说明

将音频线接口插入蓝牙耳机对应的接口，这时蓝牙耳机自动断电，方可将蓝牙耳机当做普通耳机用，此时蓝牙耳机的其他功能则无用 (断电状态)！

（五）充电操作说明

1.在蓝牙耳机第一次使用前，建议请先蓝牙耳机进行一次完整的充电！

2.首先将充电插口插入到对应的蓝牙耳机充电插口上！

3.接入充电器后，充电状态红灯长亮，充满后红灯熄灭！

1.ON-OFF/Pause/Play/auto search radio2.Next/Volume+3.Back/Volume- 2.4.FM/MP3/EQ 5.Speaker 6.Microphone build-in 7.TF slot 8.Indicator lamp 9.Audio slot 10.Charging slot (USB)11.Reset

(I) Operation instructions for Bluetooth mode

ON/OFF

1.On:Long press ON/OFF for about 3s to switch on, Bluetooth state by default ,blue green light shines;then it begins Bluetooth pairing mode.

2.Off:Long press ON/OFF for about 3s.If voltage is low,the red light twinkles fast and then the phone is off.

Play/pause

When the Bluetooth headset connects to the stereo mobile phone,short press ON/OFF when the music is on,the music will be paused.Short press it again to play the music on the phone.

Next/volume up

When MP3 or Bluetooth stereo phone is on ,short press NEXT to play the next song automatically .long press NEXT to turn it up.

Back/volume down

When MP3 is on ,short press BACK to hear the last song with the headset .Long press BACK TO turn it down.

FM/MP3

In the Bluetooth Mode, press short FM/MP3 Button will be EQ Mode .(EQ: Natural/pop/rock/jazz/classic/country/heavy bass)

Answer the call/ hang up/ Dial

1. When there is a call, press the call button can answer the call.

2.A fter the call,press the call button can hang up,if the other side hung up,no need press the call button.

In the Bluetooth Mode, press long the call button, will dial the final number which has be recorded automatically.

When the phone call out or answer the call, if the Bluetooth headphone are playing the music,the music will pause automatically and enter the Waiting State, the music will go on play automatically after hang up.

(II)Operating Instructions on MP3 Mode

1. In power-on mode, insert the TF card, MP3 will play automatically,the mode indicator shows the green light flash slow.

2.If the Bluetooth mode, need to long press FM/MP3 convert MP3 mode

(III)Operation instruction for FM radio

Long press FM/MP3 conversion key to switch to radio.when it is on .

Please perform auto search before hearing the radio .

Short press ON/OFF key to auto search radio.

(IV)Operation instruction for LINE IN

Insert the audio line to the interface of headset and then you can hear songs with it as normal headset Bluetooth state stop use (power off position)

(V)Instructions for charging

Before use the headset for the first time,please charge it full.

First of all ,insert the charger interface to the charging interface on the Bluetooth headset.

Connect to the charger and the red light shines :when it is fully charged,the red light will be off.

规格：145*210 (MM)

敬请校对内容！

1. 开关机/暂停/播放/收音全频道搜台 2.下一曲/加音量 3.上一曲/减音量 4.FM/MP3/EQ 5. 通话键 6.话筒 7.TF 卡插口 8.状态指示灯 9.音频插口 10.充电插口 (USB 插口) 11.复位孔

(一)蓝牙模式下的操作说明

启动与关闭

1. 开机：长按开机键大约 3 秒钟左右，开机后默认蓝牙模式，蓝绿灯交替闪烁，此时进入蓝牙配对状态！

关机：长按开机键大约 3 秒钟左右关机，电压过低时红灯快闪几下关机！

播放与暂停

蓝牙耳机在与立体声移动电话连接后，‘在播放音乐过程中’短按开机键音乐会短暂，再短按一次为手机音乐的播放！

下一曲/音量加

在MP3 或蓝牙立体声播放状态下，短按下一曲键，蓝牙耳机会自动播放上一曲，持续长按声音将随之加大！

上一曲/音量减

在MP3 或蓝牙立体声播放状态下，短按上一曲键，蓝牙耳机会自动播放下一曲，持续长按声音将随之减小！

FM/MP3

蓝牙模式下，短按一下 FM/MP3 键则为 EQ（EQ: 自然/流行/摇滚/爵士/经典/乡村/重低音）

通话接听/挂断/拨打

1.当有来电时，按一下通话键即可接听来电！

2.通话完毕后按一下通话键即可挂机，如对方已挂机，本机便无需按通话键！

3.蓝牙模式下，长按通话键，则自动拨打手机通话记录最后一次拨打的号码！

当电话打出或接听时，如蓝牙耳机在播放音乐，此时音乐自动暂停进入等待状态，挂断后音乐自动继续播放！

（二）MP3 模式下的操作说明

1.在开机状态下，插入 TF 卡，MP3 自动播放，状态指示显示绿灯慢闪！

2.如果在蓝牙状态下，需长按 FM/MP3 键转换为 MP3 模式！

（三）收音模式下的操作说明

1.在开机状态下，长按 FM/MP3 键方可进入收音模式

2.进入收音模式后，请为蓝牙耳机进行一次 ‘全频道搜台’！

3.收音模式下，短按开机键则自动进入 ‘全频道搜台’！

（四）LINE IN 操作说明

将音频线接口插入蓝牙耳机对应的接口，这时蓝牙耳机自动断电，方可将蓝牙耳机当做普通耳机用，此时蓝牙耳机的其他功能则无用 (断电状态)！

（五）充电操作说明

1.在蓝牙耳机第一次使用前，建议请先蓝牙耳机进行一次完整的充电！

2.首先将充电插口插入到对应的蓝牙耳机充电插口上！

3.接入充电器后，充电状态红灯长亮，充满后红灯熄灭！

1. Mude máquina / Pause / Play / estação de rádio procurar todo o canal 2. Em seguida / Volume 3. Em um plus / minus volume de 4. FM/MP3/EQ 5. Tecla Chamar 6 Microfone slot para cartão 7. TF 8. Indicador de Estado 9. 10. carregamento de áudio jack (tomada USB) 11. Orifício de reposição

Instruções do modo (A) Bluetooth

Inicialização e desligamento

1. Alimentação: Pressione o botão de energia cerca de 3 segundos após o modo padrão power-on Bluetooth, flash verde azul alternadamente, em seguida, digite Estado de emparelhamento Bluetooth!

Desligar: Pressione o botão de energia cerca de 3 segundos desligado, quando a tensão é muito baixa piscar algumas off vermelho!

Play e Pause

Fone de ouvido estéreo Bluetooth para se conectar com um telefone celular, "no processo de reprodução de música em 'prima rapidamente o botão de energia concerto foi novamente suspenso

Pressione uma vez para o jogador de música móvel!

Próximo / volume up

Em modo de reprodução Bluetooth estéreo ou MP3, pressione o botão de música no fone de ouvido Bluetooth irá reproduzir automaticamente uma música, pressione sustentado

O som ficará maior!

Em um volume / baixo

Em modo de reprodução de MP3 ou Bluetooth estéreo, toque na tecla de um, o fone de ouvido Bluetooth será reproduzido automaticamente a próxima música, pressione sustentado

As diminuições som!

FM / MP3

Modo Bluetooth, pressione rapidamente a tecla / MP3 comparação EQ FM (EQ: Nature / pop / rock / jazz / clássico / rural / subwoofer)

Chamada atender / desligar / chamada

1. Quando houver uma chamada recebida, pressione a tecla de chamada para atender a chamada!

2. Após a chamada é completada pressione o botão de chamada para desligar, tais como interlocutor desligar, a máquina será necessário pressionar o botão de chamada!

3. No modo Bluetooth, pressione a tecla de chamada, em seguida, discar automaticamente o registro de chamadas de telefone último número discado!

Quando o telefone quando você faz ou recebe, como fone de ouvido Bluetooth, enquanto a reprodução de música, então a música pára automaticamente em um estado de espera, depois de desligar o som

Auto continuar tocando música!

Instruções de Serviço (2) Modo de MP3

1. No Estado boot, insira o cartão do TF, MP3 Reprodução Automática indicador de status luz verde pisca lentamente!

2. Se, no estado Bluetooth, é necessário pressionar o botão de modo / MP3 FM para converter para MP3!

Manual de instruções (c) o modo de rádio

1. No modo de inicialização, pressione o botão FM / MP3 para entrar no modo de rádio

2. Depois de entrar no modo de rádio, fazer um fone de ouvido Bluetooth "todos os canais de Ajuste"!

3. Em modo de rádio, pressione o botão de energia entrará automaticamente 'all-canal da estação de pesquisa'!

(iv) LINE IN Instruções de Operação

O conector do cabo de áudio na interface correspondente fone de ouvido Bluetooth, quando o fone de ouvido Bluetooth desliga-se automaticamente antes de fone de ouvido Bluetooth como ordinário

Fones de ouvido, então nenhum outro fone de ouvido Bluetooth com (fora do Estado)!

(e) Cobrar instruções

1. Antes da primeira utilização fones de ouvido Bluetooth, fone de ouvido Bluetooth, por favor recomendar uma carga completa!

2. Em primeiro lugar, a tomada de carregamento do fone de ouvido Bluetooth correspondente cobrando jack on!

3. carregador Access, o status de carregamento luz vermelha longa, a luz vermelha está fora depois de preencher!

规格：145*210 (MM)

敬请校对内容！

Federal Communications Commission (FCC) Interference

Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.