

Model # 5330887

TAYLOR®

Bluetooth weight scale

INSTRUCTIONS FOR USE & WARRANTY INFORMATION



CUSTOMER SERVICE INFORMATION PLEASE READ!

For questions regarding this product, please contact us at:

TAYLOR division of Lifetime Brands, Inc.
2220 Entrada Del Sol, Suite A | Las Cruces, New Mexico 88001 USA
1-866-843-3905 | www.taylorusa.com
Email: taylorusa@lifetimebrands.com

We value your thoughts on our product and services. Please post an on-line review to help us continue to meet your needs and expectations.

Please contact us before returning to retailer.

Preparation Before Use

INSERT THE BATTERIES

1. Use 3 AAA (1.5V) batteries (included). Remove any plastic wrap from the batteries before proceeding.
2. Open battery compartment cover on bottom of scale.
3. Place the new batteries into the battery compartment according to the polarity illustration in the compartment.
4. Replace the battery compartment cover.

This scale can be used without the app. How to use as a weigh only scale:

WEIGHT UNIT SETTING

- Your scale is set at the factory to weigh in pounds (lb).
- You may select kilograms units of measurement by pressing the button on the bottom of the scale while the scale is on (press lightly on the platform to turn the scale on).

SET THE SCALE IN THE RIGHT POSITION

- Always use the scale on a flat and hard floor surface. Do not use on carpets.



START-UP THE SCALE

- Press firmly once on the scale platform to start-up the scale. The display shows "0.0" and then turns off. The scale is ready for use.


Note: If you move the scale at all, please repeat the steps above for best accuracy.



Press on platform to turn on scale



Allow the scale to turn off



Step evenly on platform



Weight Display

- The scale will turn off automatically.

SETTING UP YOUR BLUETOOTH® SMART SCALE USING BLUETOOTH® 4.0 TECHNOLOGY

WeighSync™ application transmits your results to an app on a mobile device using Bluetooth® 4.0 technology.

BLUETOOTH® WEIGHT SCALE REQUIREMENTS

The Bluetooth weight scale is designed to be used with the following mobile devices:


- **iOS**
iPhone – using iOS 13.0 and newer
- **Android**
9.0 (API 28) and newer
- **Compatible with devices running Bluetooth® 4.0 technology and above**

Scan the QR code to download the WeighSync™ app from the App Store (iOS) or Google Play (Android). The QR code will have the most up to date version.



Quick Overview of Using the App

1. Your Weight Tracking Smart Scale will look for the mobile device automatically. Please make sure the Bluetooth setting is "ON" and your device is within 3-30 feet of the scale.
2. The Privacy Agreement in the app must be accepted to use the app with the scale.
3. Edit the user profile to set up your personal data, including activity levels and goal weight.
4. Proceed to the next step to store your user profile.
5. If you would like to change personal data, including activity levels and goal weight, simply edit the user profile again.
6. An Onboarding/Tutorial option will appear. Review or skip to move to the next step.
7. Add device to the app by stepping on the scale and pressing 'New' in the upper right hand corner in the app.
8. Select your user slot.
9. To take your weight reading, in the app tap on the scale icon and then step directly on to the platform. Your weight will appear on the scale. Daily calorie estimates, BMI, and weight difference compared to goal weight will appear on the app.



Due to continuous improvements the app may have some modifications.






Summary of Getting Started with app set up

1. Choose the type of device
2. Download app
3. Open the app
4. Allow WeighSync™ to access Bluetooth

Note: A verified email cannot be changed once verified.

CREATE YOUR PROFILE

1. Register a new account or log in if you have an existing account.
2. Enter your email address to use it as your login credentials. Create a username and password for your profile.
3. You must accept the privacy policy to use this app.
4. Enter your personal profile here.
 - Birthday
 - Gender
 - Height
 - Select Language (English or Spanish)




5. Select Activity level
Sedentary : Your day involves mostly sitting and minimal physical activity. You have limited exercise routines.

Limited Activity:
While you're not completely inactive, your daily routine mostly involves light movements and occasional walks.

Moderate Activity:
You engage in regular physical activities like brisk walking or light workouts, maintaining a balanced routine.

Very Active: Your lifestyle includes frequent exercise sessions and active pursuits, contributing to your overall well-being.

Extremely Active:
You lead a highly active lifestyle, involving intense workout, physical challenges, and a strong dedication to fitness.






6. Enter your target weight.
Use the slider or tap on box to type in your target weight.

ONBOARDING/TUTORIAL

This will walk you through the application on and where to find data within the app. Press 'Skip' to bypass this step.

PAIR YOUR DEVICE


1. See below for the device page option. This is where you add or remove the scale from your personal device.
2. To pair your device, make sure your phone Bluetooth is on, the display on the scale is lit up, and the Bluetooth light is blinking on the scale. If the scale is not connecting to the app, click on cancel and try again. If the scale continues to not connect after 3 tries, please contact technical support.




USING YOUR SCALE AFTER PAIRING

1. After you successfully paired a device, choose a memory slot to store your data to use it offline when app is not open.


Up to 50 sets of data can be stored on the scale before the oldest data is recycled.



2. Press on the scale icon to begin taking your weight.



3. After a successful measurement, the app will calculate your BMI, as well as estimate Cal-Max, if you enter the necessary personal data. Press "Take a Weight" to weigh again.



What is the Cal-Max™ daily calorie intake estimator?


The Cal-Max™ function estimates the number of calories required based on your body composition and user entered personal data. This tool can be used as a guide when setting calorie goals during weight loss and exercise programs. This estimate shows on the app as Kcal (Basal Metabolic Rate).

Sharing your data with Apple Health or Health Connect

Go into settings, check the box next to 'Health' to enable syncing to either Apple Health or Health Connect. The Apple Health or Health Connect app will then ask you to grant access and update your health data.

Verify Your Account

Verifying your account allows you to sync data to the cloud.





Go to settings tab and select My Profile

Tap here to verify your account. A verification email will be sent. A notification that the email has been sent will appear at the bottom of the screen. If you do not see this, you may need to tap verify again to prompt the email.

Tap on the verification link in the email to to verify your account.

Your email




Once successfully verified this page will show.

"Check your spam folder if the email does not appear"

Records


The Records page is where your weight and BMI records are stored, and you can access your history.

- Daily-Shows the average weight for each day in a week.
- Weekly-Shows the average weight for each week in a month.
- Monthly-Shows the average weight for each month in a year.
- Detailed information for each measurement shows below the graph as a list.
- Press < or > to change the date range view.
- Press Today and it will send you back to the current date.



App Settings


- My Profile - To update your personal profile, as well as your password and account verification.
- Sync Data -Toggle on and off to enable data upload and download function **(only available for registered and verified account)**.
- FAQ -Frequently asked questions.
- Reset Usage Tutorial -View the user tutorial again.
- Feedback -To send feedback and questions to technical support.
- Privacy -View the Privacy Policy and User Agreement.
- Sign Out -To sign out of current account.



Battery Warnings!

- **Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.**
- **NOTE: Please recycle or dispose of batteries per local regulations.**
- **WARNING: Batteries may pose a choking hazard. As with all small items, do not let children handle batteries. If swallowed, seek medical attention immediately.**
- **PRECAUTION: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.**
- **Remove the batteries if the product will not be used for a long period of time. Remove used batteries promptly.**
- **Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.**
- **Non-rechargeable batteries are not to be recharged.**
- **Do not force discharge, recharge, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.**
- **Always replace all batteries at the same time; do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.**
- **When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.**

Error Icons



This scale has a low battery indicator. It will display “Lo” or readings will grow dim or become irregular if the batteries need replacement.

“Err” indicates an overload warning. The maximum capacity of this scale is 400 lbs / 180 kgs. Should “Err” appear on the display during a weighing, this indicates that the maximum weighing capacity of the scale has been exceeded. Remove the weight immediately; otherwise, permanent damage may occur.

Precautions

- Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays. Do not attempt to lubricate or open scale casing as this will void your warranty.
- Although your scale is designed to be maintenance-free, it contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Do not drop, kick, or jump on it. Treat it with care to ensure the best performance.
- Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
- This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the batteries, do not store anything on the scale.

User Tips

1. Place your scale on a hard, flat surface, do not use on uneven tile, flooring or carpeting. Try to keep your scale in the same location or position as much as possible.
2. Step on the scale with one foot applying enough pressure to turn the scale on - then remove your foot.
3. The digital readout should show dashes or zeros.
4. The scale will automatically turn off.
5. Now your scale is ready for you to take a weight reading. Step on the scale evenly with both feet. **NOTE:** If you've weighed yourself and a “C” is displayed after the zero, weigh yourself again for a more accurate reading. Your weight cannot be locked-in if you do not stand still. If the scale displays “Err”, you must step-off and weigh yourself again.
6. If you pick up, move or bump your scale, please repeat the steps above for best accuracy.
 - Weigh yourself without clothing whenever possible. Clothes can vary in weight.
 - Move the scale to a location where it won't be bumped. If your scale is bumped while being activated or while in use, an inaccurate reading may occur.
 - For the most consistent readings, weigh yourself at the same time of day. Allow for weight fluctuations due to food or drink in your system.

One (1) Year Limited Warranty

This scale is warranted against defects in materials of workmanship (excluding batteries) for one (1) year for the original purchaser from date of retail purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. Do not return to retailer. For product support & warranty information: Please contact us with proof of purchase (purchase receipt) at:

TAYLOR
2220 Entrada Del Sol, Suite A
Las Cruces, New Mexico 88001 USA
Phone: 1-866-843-3905
Email: taylorusa@lifetimebrands.com

There are no express warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. For additional product information, or warranty information outside the USA, please contact us through www.taylorusa.com.

©2024 Taylor, a division of Lifetime Brands, Inc. All rights reserved. Oak Brook, IL, 60523

Made to our exact specifications in China.
Not legal for trade.



FCC ID:2AJ5E-5330887

Scan Here for WeighSync™
User Agreement & Privacy
Statement



REF# 5330887

CP5330887 25.25 WC

FCC INFORMATION

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity & Responsible party – U.S. Contact information:

Taylor division of Lifetime Brands Inc.
2311 W. 22nd Street, Suite 200
Oak Brook, IL 60523

Equipment:

Product Name: Bluetooth weight scale

Model No.: 5330887

Trade Name: Taylor

We declare under our sole responsibility that the above referenced product has been tested according to FCC requirements and this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Modelo # 5330887

TAYLOR®

Báscula de Seguimiento de Peso

INSTRUCCIONES DE USO E
INFORMACIÓN DE GARANTÍA



INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE ¡LEA POR FAVOR!

Si tiene preguntas sobre este producto, comuníquese con nosotros a:

TAYLOR division de Lifetime Brands Inc.
2220 Entrada Del Sol, Suite A | Las Cruces, New Mexico 88001 USA
1-866-843-3905 | www.taylorusa.com
Correo Electrónico: taylorusa@lifetimebrands.com

Valoramos sus opiniones sobre nuestros productos y servicios. Publique una reseña en línea para ayudarnos a seguir satisfaciendo sus necesidades y expectativas.

Por favor contáctenos antes de regresar al minorista.

Preparación antes de usar

INSERTAR LAS BATERÍAS

1. Utilice 3 baterías AAA (1,5 V) (incluidas). Retire cualquier envoltura de plástico de las baterías antes de proceder.
2. Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte inferior de la báscula.
3. Coloque las baterías nuevas en el compartimiento de baterías de acuerdo con la ilustración de polaridad en el compartimiento.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

Esta báscula se puede utilizar sin la aplicación. Cómo utilizarla como báscula de sólo pesaje:

AJUSTE DE LA UNIDAD DE PESO

- Su báscula viene configurada de fábrica para pesar en libras (lb).
- Puede seleccionar unidades de medida en kilogramos presionando el botón en la parte inferior de la báscula mientras la báscula está encendida (presione ligeramente en la plataforma para encender la báscula).

COLOQUE LA BÁSCULA EN LA POSICIÓN CORRECTA


- Utilice siempre la báscula sobre una superficie de piso plana y dura.
No utilizar sobre alfombras.



PUESTA EN MARCHA LA BÁSCULA

- Presione firmemente una vez sobre la plataforma de la báscula para poner en marcha la báscula. La pantalla muestra "0.0" y luego se apaga. La báscula está lista para usar.

Nota: Si mueve la báscula, repita los pasos anteriores para obtener la mayor precisión.



- La báscula se apagará automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE SU BÁSCULA INTELIGENTE BLUETOOTH® USANDO LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH® 4.0

La aplicación Taylor WeighSync™ BLUETOOTH® transmite sus resultados a una aplicación en un dispositivo móvil utilizando tecnología Bluetooth® 4.0.

REQUISITOS DE LA BÁSCULA BLUETOOTH®

La báscula Bluetooth® está diseñada para usarse con los siguientes dispositivos móviles:


- **iOS**
iPhone – usando iOS 13.0 y más reciente
- **Android**
9.0 (API 28) y más reciente
- **Compatible con dispositivos que ejecutan tecnología Bluetooth® 4.0 y por encima.**

**Escanee el código QR para
descargar la aplicación
WeighSync™ desde App Store
(iOS) o Google Play (Android). El
código QR tendrá la versión más
actualizada.**



Descripción rápida del uso de la aplicación

1. Su báscula digital inteligente Bluetooth® escaneará el dispositivo móvil automáticamente. Asegúrese de que la configuración de Bluetooth esté "ENCENDIDA" y que su dispositivo esté entre 3 y 30 pies de la báscula.
2. Para utilizar la aplicación se debe aceptar el Acuerdo de Privacidad.
3. Edite el perfil de usuario para configurar sus datos personales, incluidos los niveles de actividad y el peso objetivo.
4. Continúe con el siguiente paso para almacenar su perfil de usuario.
5. Si desea cambiar datos personales, incluidos los niveles de actividad y el peso objetivo, simplemente edite el perfil de usuario nuevamente.
6. Aparecerá una opción de Incorporación/Tutorial. Revise u omita para pasar al siguiente paso.
7. Agregue el dispositivo a la aplicación subiéndose a la báscula y presionando "Nuevo" en la esquina superior derecha de la aplicación.
8. Seleccione su espacio de usuario.
9. Para tomar la lectura de su peso, toque el ícono de báscula y luego suba directamente a la plataforma. Tu peso aparecerá en la báscula. En la aplicación aparecerán estimaciones diarias de calorías, IMC y diferencia de peso en comparación con el peso objetivo.



Debido a las continuas mejoras la aplicación puede tener algunas modificaciones.





Resumen de introducción a la configuración de la aplicación

1. Elige el tipo de dispositivo
2. Descargar la aplicación
3. Abre la aplicación
4. Permita que WeighSync™ acceda a Bluetooth

Nota: Un correo electrónico verificado no se puede cambiar una vez verificado.

CREA TU PERFIL

1. Registre una cuenta nueva o inicie sesión si tiene una cuenta existente.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico para usarla como sus credenciales de inicio de sesión. Crea un nombre de usuario y contraseña para tu perfil.
3. Debes aceptar la política de privacidad para utilizar esta aplicación.
4. Ingresa aquí tu perfil personal.
 - Cumpleaños
 - Género
 - Altura
 - Seleccionar idioma (Ingles o español)



5. Seleccione el nivel de actividad

Sedentario: Su día implica principalmente estar sentado y realizar una actividad física mínima. Tienes rutinas de ejercicio limitadas.

Actividad limitada:

Si bien no estás completamente inactivo, tu rutina diaria implica principalmente movimientos ligeros y caminatas ocasionales.

Actividad moderada:


Realiza actividades físicas regulares como caminatas rápidas o ejercicios ligeros, manteniendo una rutina equilibrada.

Muy activo:

Su estilo de vida incluye sesiones frecuentes de ejercicio y actividades activas que contribuyen a su bienestar general.

Extremadamente activo:

Lleva un estilo de vida muy activo, que implica ejercicio intenso, desafíos físicos y una gran dedicación al fitness.




6. Ingrese su peso objetivo. Utilice el control deslizante o toque el cuadro para escribir su peso objetivo.

INGRESO/TUTORIAL

Esto lo guiará a través de la aplicación y dónde encontrar datos dentro de la aplicación. Presione "Omitir" para omitir este paso.


EMPAREJA TU DISPOSITIVO

1. Consulte a continuación la opción de página del dispositivo. Aquí es donde agregas o eliminas la báscula de tu dispositivo personal.
2. Para emparejar su dispositivo, asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté encendido, que la pantalla de la báscula esté encendida y que la luz de Bluetooth esté parpadeando en la báscula. Si la báscula no se conecta a la aplicación, haga clic en cancelar e inténtelo nuevamente. Si la báscula continúa sin conectarse después de 3 intentos, comuníquese con el soporte técnico.




USO DE SU BÁSCULA DESPUÉS DEL EMPAREJAMIENTO

- Después de vincular exitosamente un dispositivo, elija un número de memoria para almacenar sus datos y usarlos sin conexión cuando la aplicación no esté abierta.
Se pueden almacenar hasta 50 conjuntos de datos en la báscula antes de reciclar los datos más antiguos.



- Presione el ícono de báscula para comenzar a tomar su peso.



- Después de una medición exitosa, la aplicación calculará su IMC, así como también estimará Cal-Max, si ingresa los datos personales necesarios. Presione **"Tomar peso"** para pesar nuevamente.



¿Qué es el estimador de ingesta diaria de calorías Cal-Max™?


La función Cal-Max™ estima la cantidad de calorías necesarias según la composición de su cuerpo y los datos personales ingresados por el usuario. Esta herramienta se puede utilizar como guía al establecer objetivos calóricos durante programas de ejercicio y pérdida de peso. Esta estimación se muestra en la aplicación como Kcal (tasa metabólica basal).

Compartir sus datos con Apple Health o Health Connect

Vaya a la configuración, marque la casilla junto a "Salud" para habilitar la sincronización con Apple Health o Health Connect. La aplicación Apple Health o Health Connect le pedirá que conceda acceso y actualice sus datos de salud.

Verifica tu cuenta


Verificar su cuenta le permite sincronizar datos con la nube.



Toca aquí para verificar su cuenta. Se enviará un correo electrónico de verificación. Aparecerá una notificación de que el correo electrónico ha sido enviado en la parte inferior de la pantalla. Si no ve esto, es posible que deba tocar verificar nuevamente para solicitar el correo electrónico.


Ir a la configuración pestaña y seleccione Mi perfil

Toque el enlace de verificación en el correo electrónico para verificar su cuenta.



Una vez verificada con éxito, se mostrará esta página.

Tu correo electrónico



"Revisa tu carpeta de spam si el correo electrónico no aparece"

Registros


La página Registros es donde se almacenan sus registros de peso e IMC, y puede acceder a su historial.

- **Diariamente:** muestra el peso promedio de cada día de la semana.
- **Semanal:** muestra el peso promedio de cada semana en un mes.
- **Mensual:** muestra el peso promedio de cada mes en un año.
- La información detallada de cada medición se muestra debajo del gráfico como una lista.
- Presione < o > para cambiar la vista del rango de fechas.
- Presione Hoy para regresar a la vista de fecha actual.



Ajustes de Aplicación


- **Mi perfil:** para actualizar su perfil personal, así como su contraseña y verificación de cuenta.
- **Sincronizar datos:** active y desactive para habilitar la función de carga y descarga de datos (solo disponible para cuentas registradas y verificadas).
- **Preguntas frecuentes:** preguntas frecuentes.
- **Restablecer tutorial de uso:** vea el tutorial de usuario nuevamente.
- **Comentarios:** para enviar comentarios y preguntas al soporte técnico.
- **Privacidad:** vea la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario.
- **Cerrar sesión:** para cerrar sesión en la cuenta actual.



¡Advertencias des baterías!

- **Compre siempre el tamaño y grado correctos de batería más adecuados para el uso previsto.**
- **NOTA: Recicle o deseché las baterías según las regulaciones locales.**
- **ADVERTENCIA:** Las baterías pueden representar un peligro de asfixia. Como ocurre con todos los objetos pequeños, no permita que los niños manipulen las pilas. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.
- **PRECAUCIÓN:** No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas.
- **Retire las baterías si el producto no se utilizará durante un período prolongado. Retire las baterías usadas rápidamente.**
- **Limpiar los contactos de las baterías y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.**
- **Las baterías no recargables no se deben recargar.**
- **No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.**
- **Reemplace siempre todas las baterías al mismo tiempo; No mezcle baterías nuevas y viejas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).**
- **Cuando se usan juntas baterías de diferente marca o tipo, o se usan juntas nuevas y viejas, algunas baterías pueden descargarse excesivamente debido a una diferencia de voltaje o capacidad. Esto puede provocar ventilación, fugas y rupturas, y puede provocar lesiones personales.**

Iconos de Error



Esta báscula tiene un indicador de batería baja. Mostrará "Lo" o las lecturas se atenuarán o se volverán irregulares si es necesario reemplazar las baterías.

"Err" indica una advertencia de sobrecarga. La capacidad máxima de esta báscula es de 400 lbs / 180 kgs. Si aparece "Err" en la pantalla durante un pesaje, esto indica que la capacidad máxima de pesaje del se ha superado la escala. Retire el peso inmediatamente; de lo contrario, pueden producirse daños permanentes.

Precauciones

- Limpie las partes expuestas con un paño suave ligeramente húmedo. Para quitar las manchas, utilice un jabón suave. Nunca utilice detergentes, exceso de agua, paños tratados, agentes de limpieza fuertes o aerosoles. No intente.
- Lubrique o abra la carcasa de la báscula, ya que esto anulará la garantía.
- Aunque su báscula está diseñada para no necesitar mantenimiento, contiene piezas electrónicas sensibles.
- Evite el trato brusco. No lo deje caer, lo pateé ni salte sobre él. Trátelo con cuidado para garantizar la mejor actuación.
- No guarde básculas donde almacena productos químicos de limpieza. Los vapores de algunos productos domésticos. Puede afectar los componentes electrónicos de su báscula. No guarde la báscula de lado.
- Esta báscula es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. Para evitar que las baterías se agoten, no guarde nada en la báscula.

Consejos para el usuario

1. Coloque su báscula sobre una superficie dura y plana; no la use sobre baldosas, pisos o alfombras irregulares. Intente mantener su báscula en el mismo lugar o posición tanto como sea posible.
 2. Súbase a la báscula con un pie aplicando suficiente presión para encender la báscula y luego retire el pie.
 3. La lectura digital debe mostrar guiones o ceros.
 4. La báscula se apagará automáticamente.
 5. Ahora su báscula está lista para que usted tome una lectura de peso. Suba a la báscula de manera uniforme con ambos pies. NOTA: Si se ha pesado y aparece una "C" después del cero, pésese nuevamente para obtener una lectura más precisa. Su peso no se puede fijar si no se queda quieto. Si la báscula muestra "Err", debe bajarse y pesarse nuevamente.
 6. Si levanta, mueve o golpea su báscula, repita los pasos anteriores para obtener la mayor precisión.
- Pésese sin ropa siempre que sea posible. La ropa puede variar en peso.
 - Mueva la báscula a un lugar donde no la golpeen. Si su báscula recibe un golpe mientras está activada o mientras está en uso, puede ocurrir una lectura inexacta.
 - Para obtener lecturas más consistentes, pésese a la misma hora del día. Tenga en cuenta las fluctuaciones de peso debido a la comida o bebida en su sistema.

Garantía limitada de un (1) año

Esta báscula está garantizada contra defectos en materiales y mano de obra (excluidas las baterías) durante un (1) año para el comprador original a partir de la fecha de compra minorista. No cubre daños o desgaste resultantes de accidentes, mal uso, abuso, uso comercial o ajustes y/o reparaciones no autorizados. No lo devuelva al minorista. Para obtener información sobre garantía y soporte del producto: comuníquese con nosotros con el comprobante de compra (recibo de compra) al:

TAYLOR
2220 Entrada Del Sol, Suite A
Las Cruces, New Mexico 88001 USA
Teléfono: 1-866-843-3905
Email: taylorusa@lifetimebrands.com

No existen garantías expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varíen de un estado a otro.

Para obtener información adicional sobre el producto, o información de la garantía en otro sitio fuera de los EE.UU., sírvase contactarnos a través de www.taylorusa.com.

© 2024 Taylor división de Lifetime Brands Inc. Todos los derechos reservados.
Oak Brook, IL, 60523

No es legal para uso comercial.

Fabricado en China según nuestras especificaciones exactas.



FCC ID:2AJ5E-5330887

Escanee aquí para WeighSync™
Acuerdo de usuario y privacidad
Declaración



FCC INFORMATION

Parte que emite la Declaración de conformidad del proveedor y parte responsable - Información de contacto de Estados Unidos:

Taylor división de Lifetime Brands Inc.
2311 W. 22nd Street, Suite 200
Oak Brook, IL 60523

Equipo:

Nombre del product: Báscula de Segui-miento de Peso

Número de modelo: 5330887

Nombre comercial: Taylor

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto mencionado anteriormente ha sido probado de acuerdo con los requisitos de la FCC y este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B según lo establecido por la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagado el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie de orientación o de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio y televisión para obtener ayuda.