BACK PAGE 6

USB CHARGING SAFETY INFORMATION / CHARGING INSTRUCTIONS

E

1. FULLY CHARGE THE BATTERY PACK WHEN USING FOR THE FIRST TIME, TO ENSURE SUFFICIENT POWER. IF TOY IS NOT USED FOR AN EXTENDED TIME, THE BATTERY PACK WILL DISCHARGE AUTOMATICALLY. OVERCHARGING THE BATTERY PACK WILL REDUCE BATTERY LIFE.
2. REGULARLY CHECK THE WIRES, PLUGS, OUTER SHELLS, AND RELATED PARTS FOR DAMAGE. IF ANY DAMAGE IS FOUND, STOP USE UNTIL THE DAMAGE IS REPAIRED.

CHARGING INSTRUCTIONS:
CONNECT THE USB INTELLIGENT CHARGING WIRE TO A RELATED USB POWER SUPPLY WITH OUTPUT DC 5V AND CURRENT NO LESS THAN 500mA (POWER SUPPLY CAN BE A LAPTOP COMPUTER, DESKTOP COMPUTER, MOBILE POWER SUPPLY, USB POWER SOCKET, OR POWER CONNECTED USING A USB ADAPTER). CONNECT THE RECHARGEABLE BATTERY PACK TO THE USB CHARGING WIRE.
CHARGING TIME: 3-4 HOURS. THIS TOY SHOULD NOT BE CONNECTED TO POWER THAT IS NOT RECOMMENDED.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LA RECHARGE USB / INSTRUCTIONS DE RECHARGE

F

1. CHARGER ENTIÈREMENT LE BLOC-PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION POUR ÊTRE EN MESURE D'ALIMENTER LE PRODUIT. SI LE JOUET DEMEURE INUTILISÉ POUR UNE LONGUE PÉRIODE, LE BLOC-PILE SE DÉCHARGERA AUTOMATIQUEMENT. SURCHARGER LE BLOC-PILE RÉDUIT LA DURÉE DE VIE DES PILES.
2. INSPECTER RÉGULIÈREMENT LES FILS, LES FICHES, L'EXTÉRIEUR ET LES PIÈCES CONNEXES. S'IL Y A DES DOMMAGES, CESSER L'UTILISATION JUSQU'À CE QUE LE PRODUIT SOIT RÉPARÉ.


INSTRUCTIONS DE RECHARGE:
BRANCHER LE FIL DE RECHARGE USB INTELLIGENT SUR UN PORT D'ALIMENTATION USB DONT LA TENSION DE SORTIE EST DE 5 VCC ET LE COURANT D'AU MOINS 500 mA (SUR UN ORDINATEUR PORTABLE, UN ORDINATEUR DE BUREAU, UN CHARGEUR PORTABLE, UNE PRISE ÉLECTRIQUE AVEC PORT USB OU UN ADAPTATEUR USB). BRANCHER L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU FIL SUR LE BLOC-PILE RECHARGEABLE.
TEMPS DE RECHARGE: 3 À 4 HEURES. NE PAS BRANCHER CE JOUET SUR UNE SOURCE D'ALIMENTATION NON RECOMMANDÉE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA CARGA POR USB / INSTRUCCIONES DE CARGA

S

1. CARGUE COMPLETAMENTE EL PAQUETE DE BATERÍAS CUANDO LO UTILICE POR PRIMERA VEZ PARA GARANTIZAR QUE TENGA SUFICIENTE ENERGÍA. SI EL JUGUETE NO SE UTILIZA DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO, LA BATERÍA SE DESCARGARÁ AUTOMÁTICAMENTE. LA SOBRECARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS REDUCIRÁ SU VIDA ÚTIL.
2. COMPRUEBE REGULARMENTE QUE LOS CABLES, ENCHUFES, CARCASAS Y PIEZAS RELACIONADAS NO ESTÉN DAÑADOS. SI SE ENCUENTRA ALGÚN DAÑO, DEJE DE USAR EL PRODUCTO HASTA QUE SE REPARE EL DAÑO.

INSTRUCCIONES DE CARGA:
CONECTE EL CABLE DE CARGA INTELIGENTE USB A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB CORRESPONDIENTE CON UNA SALIDA DE 5 V c.c. Y UNA CORRIENTE NO INFERIOR A 500 mA (LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PUEDE SER UNA COMPUTADORA PORTÁTIL O DE ESCRITORIO, UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL, UN ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN USB O UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONECTADA CON UN ADAPTADOR USB). CONECTE EL PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES AL CABLE DE CARGA USB.
TIEMPO DE CARGA: 3 HORAS - 4 HORAS. NO DEBE CONECTAR ESTE JUGUETE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO RECOMENDADA.



BACK PAGE 7

BATTERY SAFETY INFORMATION

E

1. DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES.
2. DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD (CARBON-ZINC), OR RECHARGEABLE (NICKEL-CADMIUM) BATTERIES.
3. ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED.
4. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY.
5. EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT.
6. REMOVE BATTERIES IF PRODUCT IS TO BE LEFT UNUSED FOR A LONG TIME.
7. THE SUPPLY TERMINALS AND THE BATTERIES ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED.
8. NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED.
9. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT BEFORE BEING CHARGED.
10. RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION.
11. DISPOSE OF BATTERY(IES) SAFELY.
12. DO NOT DISPOSE OF THIS PRODUCT IN A FIRE. THE BATTERIES INSIDE MAY EXPLODE OR LEAK.
13. BATTERIES SHOULD BE CHARGED BY ADULTS ONLY.

VEHICLE OPERATION

FREQUENCY BAND(S) IN WHICH PRODUCT OPERATES: 2410MHz-2473MHz
MAXIMUM RADIO-FREQUENCY POWER TRANSMITTED IN THE FREQUENCY BAND(S) IN WHICH THE RADIO EQUIPMENT OPERATES: BELOW 10dBm
ANY OF THE FOLLOWING CONDITIONS MAY INTERFERE WITH THE BEHAVIOR AND FUNCTION.
THE TRANSMITTER SIGNALS CAN EASILY BE INTERRUPTED.
IMPROPER HANDLING MAY HAMPER THE PERFORMANCE OF THE VEHICLE.

SAFETY PRECAUTIONS

REMEMBER TO AVOID WATER, HEAT, SAND, AND HIGH IMPACT!
1. KEEP VEHICLE AWAY FROM WET SURFACES OR RAIN.
2. AVOID RUNNING ON THICK CARPETS OR DUSTY FLOORS.
3. AVOID COLLISIONS ON HARD SURFACES.
4. KEEP VEHICLE AWAY FROM SANDY OR DUSTY AREAS
5. DO NOT CONNECT TO THE POWER MORE THAN THE RECOMMENDED TIME LIMIT.
6. WHILE USING CHARGER, PERIODICALLY CHECK THE WIRES, PLUGS, OUTER SHELL, AND OTHER PARTS FOR DAMAGE. IF ANY DAMAGE IS FOUND, STOP USE UNTIL THE DAMAGE IS REPAIRED.
7. DO NOT OPERATE YOUR VEHICLE ON THE STREETS!

CAUTION

CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS UNIT NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE:
THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS.
HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

THIS DEVICE CONTAINS LICENSE-EXEMPT TRANSMITTER(S)/RECEIVER(S) THAT COMPLY WITH INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA'S LICENSE-EXEMPT RSS(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE.
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE. INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION OF THE DEVICE.
** THIS DEVICE AND ITS ANTENNA MUST NOT BE CO-LOCATED OR OPERATING IN CONJUNCTION WITH ANY OTHER ANTENNA OR TRANSMITTER.
THIS RADIO COMMUNICATION DEVICE COMPLIES WITH ALL THE REQUIREMENTS OF INDUSTRY CANADA STANDARD RSS-210.

REQUIRES 2 X AA (UM-3 1.5V) AND 1 X RECHARGEABLE BATTERY PACK. BATTERIES OR BATTERY PACKS MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. WHEN THIS PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USEFUL LIFE IT SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH OTHER HOUSEHOLD WASTE. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATIONS REQUIRE IT TO BE SEPARATELY COLLECTED SO THAT IT CAN BE TREATED USING THE BEST AVAILABLE RECOVERY AND RECYCLING TECHNIQUES. THIS WILL MINIMIZE THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH FROM SOIL AND WATER CONTAMINATION BY ANY HAZARDOUS SUBSTANCES, DECREASE THE RESOURCES REQUIRED TO MAKE NEW PRODUCTS AND AVOID USING UP LANDFILL SPACE. PLEASE DO YOUR PART BY KEEPING THIS PRODUCT OUT OF THE MUNICIPAL WASTE STREAM! THE "WHEELIE BIN" SYMBOL MEANS THAT IT SHOULD BE COLLECTED AS "WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT." YOU CAN RETURN AN OLD PRODUCT TO YOUR RETAILER WHEN YOU BUY A SIMILAR NEW ONE. FOR OTHER OPTIONS, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL COUNCIL.

BACK PAGE 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PILES

F

1. NE MÉLANGEZ PAS DES PILES NEUVES ET DES PILES USAGÉES.
2. NE MÉLANGEZ PAS DES PILES ALCALINES, CLASSIQUES (AU CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (AU NICKEL-CADMIUM).
3. IL EST CONSEILLÉ DE N'UTILISER QUE DES PILES DU MÊME TYPE OU DE TYPE ÉQUIVALENT.
4. LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES EN RESPECTANT LES POLARITÉS INDIQUÉES.
5. LES PILES VIDES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU PRODUIT.
6. RETIRER LES PILES SI LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
7. NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES ET LES PILES.
8. NE RECHARGEZ PAS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES.
9. LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU PRODUIT AVANT D'ÊTRE CHARGÉES.
10. LES PILES RECHARGEABLES NE DOIVENT ÊTRE RECHARGÉES QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
11. METTEZ AU REBUT LES PILES DE FAÇON SÉCURITAIRE.
12. NE JETEZ PAS LE PRODUIT AU FEU. LES PILES QU'IL CONTIENT POURRAIENT EXPLOSER OU COULER.
13. LES PILES NE DOIVENT ÊTRE RECHARGÉES QUE PAR DES ADULTES.

FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

BANDES DE FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT : 2 410 à 2 473 MHz
PUISSANCE MAXIMALE DE LA RADIOFRÉQUENCE TRANSMISE DANS LES BANDES DE FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT RADIO : MOINS DE 10 dBm
L'UNE QUELCONQUE DES CONDITIONS SUIVANTES PEUT NUIRE AU COMPORTEMENT ET AU BON FONCTIONNEMENT DU JOUET.
LES SIGNAUX DE L'ÉMETTEUR PEUVENT ÊTRE FACILEMENT INTERROMPUS.
UNE MANIPULATION INADAPTÉE POURRAIT NUIRE AU FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEILLEZ À ÉVITER L'EAU, LA CHALEUR, LE SABLE ET LES CHOCS VIOLENTS!
1. GARDEZ LE VÉHICULE À DISTANCE DES SURFACES HUMIDES OU DE LA PLUIE.
2. ÉVITEZ DE LE FAIRE ROULER SUR DES TAPIS ET MOQUETTES ÉPAIS OU DES SOLS POUSSIÉREUX.
3. ÉVITEZ LES COLLISIONS AVEC DES SURFACES DURES.
4. GARDEZ LE VÉHICULE À DISTANCE DES ENDROITS SABLONNEUX OU POUSSIÉREUX.
5. NE PAS LAISSER LE PRODUIT BRANCHÉ À LA SOURCE D'ALIMENTATION PLUS LONGTEMPS QUE RECOMMANDÉ.
6. LORS DE L'UTILISATION DU CHARGEUR, INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LES FILS, LES FICHES, L'EXTÉRIEUR ET TOUTE AUTRE PIÈCE. S'IL Y A DES DOMMAGES, CESSER L'UTILISATION JUSQU'À CE QUE LE PRODUIT SOIT RÉPARÉ.
7. NE FAITES PAS ROULER VOTRE VÉHICULE DANS LA RUE!

ATTENTION

TOUT CHANGEMENT OU TOUTE MODIFICATION APPORTÉ(E) À CET APPAREIL SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA PARTIE RESPONSABLE DE SA CONFORMITÉ POURRAIT ANNULER VOTRE DROIT D'UTILISER L'APPAREIL.

NOTE:
CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET CLASSÉ DANS LA CATÉGORIE DES APPAREILS NUMÉRIQUES DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA PARTIE 15 DES DIRECTIVES DE LA FCC.CES LIMITES SONT DESTINÉES À ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS LES INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES. CET ÉQUIPEMENT GÉNÈRE, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE RADIOÉLECTRIQUE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTES INSTRUCTIONS, IL PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO.
QUOI QU'IL EN SOIT, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUE DES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS CERTAINES INSTALLATIONS.
SI CET APPAREIL CAUSE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES À LA RÉCEPTION DES SIGNAUX DE RADIO OU DE TÉLÉVISION, CE QUI PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ EN ALLUMANT PUIS EN ÉTEIGNANT L'APPAREIL, IL EST CONSEILLÉ À L'UTILISATEUR D'ESSAYER DE CORRIGER CES INTERFÉRENCES EN APPLIQUANT L'UNE OU PLUSIEURS DES MESURES SUIVANTES:
- RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTER LA DISTANCE SÉPARANT L'ÉQUIPEMENT DU RÉCEPTEUR.
- BRANCHER L'ÉQUIPEMENT À UNE PRISE SUR UN CIRCUIT DIFFÉRENT DE CELUI AUQUEL LE RÉCEPTEUR EST CONNECTÉ.
- DEMANDER L'AIDE DU REVENDEUR OU D'UN TECHNICIEN RADIO/TV EXPÉRIMENTÉ.

L'ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR EXEMPT DE LICENCE CONTENU DANS LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENCE. L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :
(1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE.
(2) IL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.
** CET APPAREIL ET SON ANTENNE NE DOIVENT PAS ÊTRE COLOCALISÉS OU FONCTIONNER EN CONJONCTION AVEC UNE AUTRE ANTENNE OU UN AUTRE ÉMETTEUR.
CET APPAREIL DE RADIOCOMMUNICATION EST CONFORME À TOUTES LES EXIGENCES DE LA NORME RSS-210 D'INDUSTRIE CANADA.

NÉCESSITE 2 X PILES AA (UM-3 1.5V) ET 1 X BLOC-PILE RECHARGEABLE. LES PILES OU BLOCS-PILES DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT RECYCLÉS OU MIS AU REBUT. LORSQUE CE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON CYCLE DE VIE UTILE, IL NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE EXIGE QU'IL SOIT COLLECTÉ SÉPARÉMENT AFIN D'ÊTRE TRAITÉ EN UTILISANT LES MEILLEURES TECHNIQUES DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE QUI SOIENT DISPONIBLES. CELA PERMET DE MINIMISER L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE CONCERNANT LA CONTAMINATION DES SOLS ET DES NAPPES PHRÉATIQUES PAR DES SUBSTANCES DANGEREUSES, DE RÉDUIRE LES RESSOURCES UTILISÉES DANS LA FABRICATION DE NOUVEAUX PRODUITS ET D'OCCUPER INUTILEMENT DE L'ESPACE. MERCI DE CONTRIBUER À CETTE DÉMARCHE EN NE JETANT SURTOUT PAS CE PRODUIT AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! LE SYMBOLE DE « POUBELLE À ROULETTES » QUE L'APPAREIL DOIT ÊTRE COLLECTÉ EN QUALITÉ DE « DÉCHET D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE ». VOUS POUVEZ CONFIER VOTRE ANCIEN PRODUIT AU REVENDEUR LORSQUE VOUS ACHETEZ UN PRODUIT NEUF SIMILAIRE. POUR CONNAÎTRE LES AUTRES POSSIBILITÉS QUI S'OFFRENT À VOUS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE COLLECTIVITÉ LOCALE.

BACK PAGE 9

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PILAS

S

1. NO MEZCLE PILAS NUEVAS Y VIEJAS.
2. NO MEZCLE ENTRE SÍ PILAS ALCALINAS, ESTÁNDAR (CARBÓN-ZINC) O RECARGABLES (NÍQUEL-CADMIO).
3. SOLO DEBEN USARSE PILAS DEL MISMO TIPO O EQUIVALENTES A LAS QUE SE RECOMIENDAN.
4. LAS PILAS DEBEN COLOCARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA.
5. NO DEBE DEJAR PILAS AGOTADAS DENTRO DEL PRODUCTO.
6. RETIRE LA(S) PILA(S) SI EL PRODUCTO NO SE VA A UTILIZAR DURANTE UN PERIODO LARGO.
7. LAS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN Y LAS BATERÍAS NO SE DEBEN PONER EN CORTOCIRCUITO.
8. NO RECARGUE LAS PILAS A MENOS QUE ESTAS SEAN RECARGABLES.
9. ANTES DE RECARGAR LAS PILAS RECARGABLES, ES NECESARIO RETIRARLAS DEL PRODUCTO.
10. LAS PILAS SOLO DEBEN RECARGARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
11. DESECHE LAS BATERÍAS DE FORMA SEGURA.
12. NO QUEME ESTE PRODUCTO PARA DESECHARLO. LAS PILAS EN EL INTERIOR PUEDEN EXPLOTAR O LIBERAR QUÍMICOS TÓXICOS.
13. SOLO ADULTOS DEBEN RECARGAR LAS PILAS.

FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

BANDA(S) DE FRECUENCIA EN LA QUE OPERA EL PRODUCTO: 2410 MHz - 2473 MHz
POTENCIA MÁXIMA DE RADIOFRECUENCIA TRANSMITIDA EN LA(S) BANDA(S) DE FRECUENCIAS EN LA(S) QUE OPERA EL EQUIPO A RADIOCONTROL: INFERIOR A 10 dBm
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES PUEDE INTERFERIR CON EL COMPORTAMIENTO Y EL FUNCIONAMIENTO.
LAS SEÑALES DEL TRANSMISOR PUEDEN INTERRUMPIRSE FÁCILMENTE.
UN MANEJO INADECUADO PUEDE DIFICULTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡RECUERDE EVITAR EL AGUA, EL CALOR, LA ARENA Y LOS IMPACTOS FUERTES!
1. MANTENGA EL VEHÍCULO ALEJADO DE SUPERFICIES MOJADAS O DE LA LLUVIA.
2. EVITE RODAR EN ALFOMBRAS ESPESAS O SUELOS POLVORIENTOS.
3. EVITE COLISIONAR CONTRA SUPERFICIES DURAS.
4. MANTENGA EL VEHÍCULO ALEJADO DE ÁREAS ARENOSAS O POLVORIENTAS.
5. AL CARGAR, NO CONECTE A LA CORRIENTE MÁS DEL TIEMPO RECOMENDADO.
6. DURANTE EL USO DEL CARGADOR, COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE QUE LOS CABLES, LOS ENCHUFES, LA CARCASA EXTERIOR Y OTRAS PIEZAS NO ESTÉN DAÑADAS. SI SE ENCUENTRA ALGÚN DAÑO, DEJE DE USAR EL PRODUCTO HASTA QUE SE REPARE EL DAÑO.
7. ¡NO UTILICE EL VEHÍCULO EN LAS CALLES!

PRECAUCIÓN

CAMBIAR O MODIFICAR ESTA UNIDAD SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO PODRÍA ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

NOTA:
ESTE EQUIPO HA SIDO PROBADO Y CUMPLE CON LOS LÍMITES DE UN DISPOSITIVO DIGITAL CLASE "B", EN CONFORMIDAD CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. ESTOS LÍMITES ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN RAZONABLE CONTRA LA INTERFERENCIA DAÑINA EN UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL. ESTE EQUIPO GENERA, USA Y PUEDE IRRADIAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA Y, SI NO SE INSTALA Y USA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES, PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS PERJUDICIALES EN LAS COMUNICACIONES DE RADIO.
SIN EMBARGO, NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE QUE NO SE PRODUCIRÁ INTERFERENCIA EN ALGUNA INSTALACIÓN ESPECÍFICA. SI ESTE EQUIPO CAUSARA INTERFERENCIA PERJUDICIAL EN LA RECEPCIÓN DE RADIO O TELEVISIÓN, LO QUE SE PUEDE DETERMINAR APAGANDO Y ENCENDIENDO EL EQUIPO, SE ANIMA AL USUARIO A TRATAR DE CORREGIR LA INTERFERENCIA TOMANDO UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
- REORIENTAR O REUBICAR LA ANTENA RECEPTORA.
- AUMENTAR LA SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL RECEPTOR.
- CONECTAR EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE EN UN CIRCUITO DIFERENTE AL QUE ESTÁ CONECTADO EL RECEPTOR.
- CONSULTAR AL VENDEDOR O A UN TÉCNICO EN ELECTRÓNICA CON EXPERIENCIA PARA OBTENER AYUDA.

ESTE DISPOSITIVO CONTIENE UN TRANSMISOR(ES)/RECEPTOR(ES) QUE CUMPLE(N) CON LAS NORMATIVAS RSS EXENTAS DE LICENCIA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE CANADÁ. SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:
(1) ESTE DISPOSITIVO NO DEBE CAUSAR INTERFERENCIA.
(2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUDIERA CAUSAR EL FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL DISPOSITIVO.
** ESTE DISPOSITIVO Y SU ANTENA NO DEBEN SER UBICADOS, NI FUNCIONAR JUNTAMENTE CON NINGUNA OTRA ANTENA O TRANSMISOR.
ESTE DISPOSITIVO DE RADIOCOMUNICACIÓN CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA INDUSTRIAL CANADIENSE RSS-210.

REQUIERE 2 PILAS AA (UM-3 1.5V) Y 1 PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES. LAS PILAS O PAQUETES DE PILAS DEBEN RECICLARSE O ELIMINARSE CORRECTAMENTE. CUANDO ESTE PRODUCTO HA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, NO SE DEBE DESECHARSE CON OTROS DESECHOS DOMÉSTICOS. LA DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (WEEE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) REQUIERE QUE SE RECOLECTEN POR SEPARADO PARA PODERLOS TRATAR USANDO LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE. ESTO MINIMIZARÁ EL IMPACTO QUE CUALQUIER SUSTANCIA PELIGROSA QUE CONTAMINARA EL SUELO Y EL AGUA PUDIERA TENER SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA, DISMINUIRÁ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CREAR NUEVOS PRODUCTOS Y EVITARÁ USAR ESPACIO EN VERTEDEROS. POR FAVOR, AYUDE A CONSERVAR EL MEDIOAMBIENTE NO DESECHANDO ESTE PRODUCTO CON LOS DESECHOS MUNICIPALES. EL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR DE BASURA CRUZADO POR DOS LÍNEAS SIGNIFICA QUE EL APARATO DEBE DESECHARSE COMO UN "RESIDUO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS". SI COMPRA UN PRODUCTO NUEVO Y SIMILAR, PUEDE DEVOLVER EL ANTIGUO A SU MINORISTA. PARA CONOCER OTRAS OPCIONES, COMUNÍQUESE CON SU CONSEJO LOCAL.

FRONT COVER PAGE 10

#1652563
RETAIN THE PACKAGING AND MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.
L'EMBALLAGE ET LE MODE D'EMPLOI CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, VEUILLEZ LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
GUARDE EL PAQUETE Y EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

6+ YEARS ANS/AÑOS

2.4 GHz
FULL FUNCTION / ENTIÈREMENT FONCTIONNEL / FUNCIONAMIENTO TOTAL

GEAR'D UP™ RC
JPX DRIFT™

2.4 GHz RADIO CONTROL / RADIO-COMMANDE 2.4 GHz / RADIO CONTROL DE 2.4 GHz

INSTRUCTION GUIDE / MODE D'EMPLOI / GUÍA DE INSTRUCCIONES

CONTENTS	CONTENU	CONTENIDO
• VEHICLE • 3.7V RECHARGEABLE BATTERY PACK • USB CHARGING WIRE • 40ML WATER BOTTLE • CONTROLLER • INSTRUCTION GUIDE	• VÉHICULE • 3.7V RECHARGEABLE BATTERIE • FIL DE CHARGE USB • BOUTEILLE D'EAU 40ML • COMMANDE • MODE D'EMPLOI	• VEHÍCULO • 3.7V RECARGABLE PAQUETE DE BATERÍAS • CABLE DE CARGA USB • BOTELLA DE AGUA 40ML • CONTROLADOR • GUÍA DE INSTRUCCIONES

IF YOU HAVE QUESTIONS OR DIFFICULTY OPERATING THIS TOY
DO NOT RETURN IT TO THE STORE
CALL US TOLL-FREE:
1-855-886-JAMN (5266)
MONDAY - FRIDAY BETWEEN 9:00 AM - 5:00 PM PACIFIC STANDARD TIME OR EMAIL US AT:
CUSTOMERSERVICE@JAMNPRODUCTS.COM

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES DIFFICULTÉS À FAIRE FONCTIONNER CE JOUET
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
APPELEZ-NOUS SANS FRAIS:
1-855-886-JAMN (5266)
LUNDI - VENDREDI ENTRE 9:00 AM - 5:00 PM HEURE NORMALE DU PACIFIQUE OU PAR COURRIEL À:
CUSTOMERSERVICE@JAMNPRODUCTS.COM

SI TIENE ALGUNA DUDA O DIFICULTAD DE UTILIZAR ESTE JUGUETE
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA
LLAME AL NÚMERO GRATUITO:
1-855-886-JAMN (5266)
LUNES - VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM - 5:00 PM HORA DEL PACÍFICOO ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:
CUSTOMERSERVICE@JAMNPRODUCTS.COM


HEREBY, JAM'N PRODUCTS, INC., DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE GEAR'D UP JPX DRIFT™ RC(S) IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU. THE DECLARATION OF CONFORMITY MAY BE CONSULTED AT www.jamnproducts.com/downloads
LE SOUSSIGNÉ, JAM'N PRODUCTS, INC. DÉCLARE QUE L'ÉQUIPEMENT RADIOÉLECTRIQUE DU TYPE VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS GEAR'D UP JPX DRIFT[MC] EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2014/53/UE. LE TEXTE COMPLET DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE: www.jamnproducts.com/downloads
POR LA PRESENTE, JAM'N PRODUCTS, INC., DECLARA QUE EL EQUIPO A RADIOCONTROL TIPO GEAR'D UP JPX DRIFT™ VEHÍCULO(S) A RADIOCONTROL CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2014/53/EU. LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PUEDE CONSULTARSE EN www.jamnproducts.com/downloads


THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME À L'ARTICLE 15 DE LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC. L'UTILISATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES: (1) L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE, ET (2) L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A ESTAS DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO CAUSARÁ INTERFERENCIAS PERJUDICIALES, Y (2) ESTE DISPOSITIVO ACEPTARÁ CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUSO AQUELLAS QUE PUEDAN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADODE.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

⚠ **WARNING:** **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not for children under 3 years.
⚠ **ATTENTION !** **DANGER D'ÉTOUFFEMENT** – Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
⚠ **ADVERTENCIA:** **PELIGRO DE ASFIXIA** – Contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 3 años.

INSIDE PAGE 1


BATTERY INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS PILAS / INSTALLATION DES PILES





INSIDE PAGE 2

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR



DEMO BUTTON:
PRESS FOR THE CAR TO ENTER DEMO MODE, WITH CHOICE OF 3 TUNES. PRESS ANY BUTTON TO END DEMO.
PROGRAM BUTTON:
PRESS TO PROGRAM UP TO ELEVEN OF THE FOLLOWING FUNCTIONS: FORWARD, BACKWARD, TURN LEFT, TURN RIGHT, JET SPRAY, AND DEMONSTRATION. PRESS AGAIN TO BEGIN THE PROGRAMMED FUNCTIONS. PRESS ANY BUTTON (EXCEPT PROGRAM BUTTON) TO CANCEL PROGRAMMING.

VOLUME BUTTON:
PRESS TO TURN ON/OFF SOUND AND CONTROL VOLUME.
JET SPRAY BUTTON:
PRESS QUICKLY FOR CAR TO SPRAY A JET OF MIST (SIMULATED EXHAUST) FOR 50 SECONDS. PRESS AND HOLD FOR A LONGER 120 SECOND BURST. PRESS BUTTON AGAIN TO TURN OFF.

BOUTON DE DÉMO:
APPUYER POUR METTRE LA VOITURE EN MODE DÉMO, AVEC UN CHOIX DE 3 CHANSONS. APPUYER SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON POUR METTRE FIN À LA DÉMO.
BOUTON DE PROGRAMMATION:
APPUYER POUR PROGRAMMER LES FONCTIONS SUIVANTES (MAXIMUM DE 11): AVANCER, RECULER, TOURNER À GAUCHE, TOURNER À DROITE, JET DE VAPEUR, MODE DÉMO. APPUYER DE NOUVEAU POUR LANCER LES FONCTIONS PROGRAMMÉES. APPUYER SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON (SAUF LE BOUTON DE PROGRAMMATION) POUR ANNULER LA PROGRAMMATION.

BOUTON DE VOLUME:
APPUYER POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LE SON ET CONTRÔLER LE VOLUME.
BOUTON DE CONTRÔLE DU JET:
APPUYER BRIÈVEMENT POUR QUE LA VOITURE LANCE UN JET DE VAPEUR (IMITANT LE GAZ D'ÉCHAPPEMENT) PENDANT 50 SECONDES. APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ POUR UN JET DE 120 SECONDES. APPUYER DE NOUVEAU POUR STOPPER LE JET.

BOTÓN PARA DEMO:
OPRIMA PARA QUE EL COCHE ENTRE EN MODO DEMO, CON LA POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE 3 MELODÍAS. OPRIMA CUALQUIER BOTÓN PARA FINALIZAR LA DEMOSTRACIÓN.
BOTÓN DE PROGRAMA:
OPRIMA PARA PROGRAMAR HASTA ONCE DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: AVANZAR, RETROCEDER, GIRAR A LA IZQUIERDA, GIRAR A LA DERECHA, ROCIADOR DE ESCAPE Y DEMOSTRACIÓN. OPRIMA DE NUEVO PARA INICIAR LAS FUNCIONES PROGRAMADAS. OPRIMA CUALQUIER BOTÓN (EXCEPTO EL BOTÓN DE PROGRAMA) PARA CANCELAR LA PROGRAMACIÓN.

BOTÓN DE VOLUMEN:
OPRIMA PARA ACTIVAR/DESACTIVAR EL SONIDO Y CONTROLAR EL VOLUMEN.
BOTÓN PARA ROCIADOR DE ESCAPE:
OPRIMA RÁPIDAMENTE PARA QUE EL COCHE ROCÍE UNA BRUMA DE AGUA (SIMULACIÓN DE ESCAPE) DURANTE 50 SEGUNDOS. MANTÉNGALO OPRIMIDO PARA UN ROCÍO MÁS LARGO DE 120 SEGUNDOS. VUELVA A OPRIMIR EL BOTÓN PARA APAGARLO.

INSIDE PAGE 3

JET SPRAY ACTION / FONCTIONNEMENT DU JET DE VAPEUR / ACCIÓN DE ROCIADOR DE AGUA

FILLING THE WATER TANK
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU
PARA LLENAR EL TANQUE DE AGUA



1. THE WATER TANK IS LOCATED AT THE BACK OF THE CAR. COMPLETELY FILL THE TANK USING THE 40ML WATER BOTTLE PROVIDED. THE TANK CAPACITY IS APPROXIMATELY 20ML, AND CAN BE FILLED TWICE BEFORE THE BOTTLE NEEDS REFILLING.
2. THE JET SPRAY ACTION WILL NOT WORK WHEN THE WATER TANK IS EMPTY.
3. ONLY USE PURIFIED WATER. UNPURIFIED WATER WILL CLOG THE WATER TANK, AND THE JET SPRAY ACTION WILL NOT WORK.
4. REFILLING THE WATER BOTTLE: IMMERSE THE DROPPER TIP IN PURIFIED WATER, SQUEEZE THE BOTTLE, THEN RELEASE. WATER WILL BE DRAWN INTO THE BOTTLE.

1. LE RÉSERVOIR D'EAU SE TROUVE À L'ARRIÈRE DE LA VOITURE. BIEN REMPLIR LE RÉSERVOIR AVEC LA BOUTEILLE D'EAU DE 40 ML FOURNIE. LE RÉSERVOIR A UNE CAPACITÉ D'ENVIRON 20 ML; ON PEUT DONC LE REMPLIR DEUX FOIS AVANT DE REMPLIR LA BOUTEILLE.
2. LE JET NE FONCTIONNERA PAS SI LE RÉSERVOIR D'EAU EST VIDE.
3. N'UTILISER QUE DE L'EAU PURIFIÉE. L'EAU NON PURIFIÉE POURRAIT OBSTRUER LE RÉSERVOIR ET EMPÊCHER LE JET DE FONCTIONNER.
4. REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE D'EAU: IMMERGER L'EMBOUT DANS DE L'EAU PURIFIÉE, PRESSER LA BOUTEILLE, PUIS RELÂCHER. L'EAU SERA ASPIRÉE DANS LA BOUTEILLE.

1. EL TANQUE DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO. LLENE EL TANQUE POR COMPLETO CON LA BOTELLA DE AGUA DE 40 mL SUMINISTRADA. LA CAPACIDAD DEL TANQUE ES DE APROXIMADAMENTE 20 mL, Y PUEDE LLENARSE DOS VECES ANTES DE TENER QUE RELLENAR LA BOTELLA.
2. LA ACCIÓN DE ROCIADOR NO FUNCIONARÁ CUANDO EL TANQUE DE AGUA ESTÉ VACÍO.
3. UTILICE ÚNICAMENTE AGUA PURIFICADA. EL AGUA NO PURIFICADA OBSTRUIRÁ EL TANQUE DE AGUA Y EL ROCIADOR NO FUNCIONARÁ.
4. PARA LLENAR LA BOTELLA DE AGUA: SUMERJA LA PUNTA DEL CUENTAGOTAS EN AGUA PURIFICADA, APRIETE LA BOTELLA Y SUELTE. EL AGUA INGRESARÁ EN LA BOTELLA.

JET SPRAY / JET DE VAPEUR / ROCIADOR DE ESCAPE

PRESS "SPRAY" BUTTON TO ACTIVATE JET SPRAY ACTION.
APPUYER SUR LE BOUTON « SPRAY » POUR ACTIVER LE JET.
OPRIMA EL BOTÓN "SPRAY" PARA ACTIVAR LA ACCIÓN DE ROCIADO DE AGUA.




INSIDE PAGE 4

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR


FORWARD / MARCHE AVANT / PARA AVANZAR

MOVE TOGGLE "A" FORWARD TO MOVE FORWARD.
POUSSER LA TIGE « A » VERS L'AVANT POUR AVANCER.
MUEVA LA PALANCA "A" HACIA DELANTE PARA AVANZAR.



REVERSE / MARCHE ARRIÈRE / PARA DAR MARCHA EN REVERSA


MOVE TOGGLE "A" BACK TO MOVE IN REVERSE.
POUSSER LA TIGE « A » VERS L'ARRIÈRE POUR RECULER.
MUEVA LA PALANCA "A" HACIA ATRÁS PARA RETROCEDER.



SPINNING / ROTATION / PARA GIRAR

MOVE TOGGLE "B" TO THE LEFT TO SPIN LEFT.
POUSSER LA TIGE « B » VERS LA GAUCHE POUR TOURNER À GAUCHE.
MUEVA LA PALANCA "B" HACIA LA IZQUIERDA PARA GIRAR A LA IZQUIERDA.

MOVE TOGGLE "B" TO THE RIGHT TO SPIN RIGHT.
POUSSER LA TIGE « B » VERS LA DROITE POUR TOURNER À DROITE.
MUEVA LA PALANCA "B" HACIA LA DERECHA PARA GIRAR A LA DERECHA.




INSIDE PAGE 5

USING THE CONTROLLER / UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE / USO DEL CONTROLADOR

DRIFT MOTION / MOUVEMENT DE DÉRIVE / DERRAPAR

MOVE TOGGLE "A" FORWARD AND TAP TOGGLE "B" LEFT TO DRIFT LEFT.
POUSSER LA TIGE « A » VERS L'AVANT ET INCLINER BRIÈVEMENT LA TIGE « B » VERS LA GAUCHE POUR DÉRIVER À GAUCHE.
MUEVA LA PALANCA "A" HACIA ADELANTE Y TOQUE LA PALANCA "B" HACIA LA IZQUIERDA PARA DERRAPAR A LA IZQUIERDA.

MOVE TOGGLE "A" FORWARD AND TAP TOGGLE "B" RIGHT TO DRIFT RIGHT.
POUSSER LA TIGE « A » VERS L'AVANT ET INCLINER BRIÈVEMENT LA TIGE « B » VERS LA DROITE POUR DÉRIVER À DROITE.
MUEVA LA PALANCA "A" HACIA ADELANTE Y TOQUE LA PALANCA "B" HACIA LA DERECHA PARA DERRAPAR A LA DERECHA.



RECYCLABLE PAPERBOARD BOX
CAJA DE CARTÓN RECICLABLE
0-3

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

MEETS CPSC SAFETY REQUIREMENTS
SATISFAIT AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ DE LA CPSC
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA CPSC

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR/FABRICADO POR:
JAM'N PRODUCTS INC. • 4199 BANDINI BLVD. SUITE A
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90058
WWW.JAMNPRODUCTS.COM

FCC ID: 2AJDV-1652563RX
2AJDV-1652563TX
IC: 24200-1652563RX
24200-1652563TX

Jam'n Products Inc.

ITEM# 1652563 (68026CC)	**DESCRIPTION: 9inch_Gear'd Up Drift RC_IG**	**FINAL**

STAGE:	FINAL
DESIGNER:	STEPHEN WRIGHT
DATE:	AUGUST 10, 2022
DIMENSIONS:	29.25"W X 17.25"H
UPLOADED TO FACTORY SERVER:	

SUBMITTED TO LICENSOR	
SUBMISSION.1	
SUBMISSION.2	
SUBMISSION.3	
SUBMISSION.4	
LICENSOR APPROVED	

PACKAGING CHECK LIST
- [ ] CORRECT FINAL DIMENSIONS
- [ ] CORRECT AGE GRADE
- [ ] CORRECT WARNING LABEL SIZE
- [ ] CORRECT LEGAL COPY / UPC / ITEM#
- [ ] SPELL CHECK
- [ ] IMAGES IN HI RES
- [ ] BATTERY INFORMATION / IM

FINAL PRODUCTION
REVISED CONTENT COPY AUG 8, 2022

FINAL PRODUCTION
REVISED CONTENT COPY AUG 10, 2022