

展开尺寸: 540x130mm
折页尺寸: 90x130mm
折法: 风琴折 折5次

封面

封底



Instruction Manual

REMOTE CONTROL FUNCTION

Forward: Power Indicator, Turn Left, Turn Right, High/Low Speed, Power Switch, Water Spray

1. Remove the battery cover from the back of the controller.
2. Install 2 "AA" batteries into the controller, make sure to install batteries to the correct polarity.
3. Replace the battery cover.

CAR CHARGING INSTRUCTIONS

1. Rotate the container to open the battery cover on the bottom of the RC car and remove the battery pack from the battery box (Fig. 1).
2. Connect the USB charging cable to the corresponding socket. When charging, the LED light is always on. When the charging is finished the LED light is off (Fig. 2).
3. Insert the battery pack into the battery case, connect it, and replace the battery cover.

BASIC OPERATION METHOD

Power on the remote control, Forward, Backward, Turn Left, Turn Right.

WATER SPRAY FUNCTION WATER FILLING OPERATION

Land Mode: Open the plug at the rear of the car to add water. Close the lid when you are adding water.

Water driving mode: Close the water filter on the back of the RC car. When the water filter is closed, the car can drive in water. When the water filter is open, the car can drive on land.

Gebruikershandleiding

AFSTANDSBEDIENINGSFUNCTIE

Vooruit: Stroomaanwijzer, Links afsteken, Rechts af, Hoog/Laag Snelheid, Aan/uit schakelaar, Waternevel

1. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de controller.
2. Plaats 2 "AA" batterijen in de controller en let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
3. Plaats het batterijdeksel terug.

INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN VAN DE AUTO

1. Draai de karophoofk naar de batterijdoos aan de onderkant van de RC-auto te openen en verwijder het batterijpak uit de batterijdoos (Fig. 1).
2. Sluit de USB-opladerkabel aan op de bijbehorende aansluiting. Tijdens het opladen brandt het LED-lampje continu. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het LED-lampje uit (Fig. 2).
3. Plaats de batterij in de batterijhouder, sluit deze aan en plaats het batterijdeksel terug.

BASISBEDIENINGSMETHODE

Zet de afstandsbediening aan, Vooruit, Achteruit, Links afsteken, Rechts afsteken.

WATERSPRAYFUNCTIE WATER VULLEN OPERATIE

Landmodus: Open de dop aan de achterkant van de RC-auto om water toe te voegen. Sluit de dop wanneer je klaar bent.

Waterrijdmodus: Sluit de waterdop af op de achterkant van de RC-auto. Wanneer de waterdop gesloten is, kan de RC-auto in het water rijden. Wanneer de waterdop open is, kan de RC-auto op land rijden.

Manuel d'instructions

FONCTION DE TELECOMMANDE

Avancer: Indicateur d'alimentation, Retourner à gauche, Retourner à droite, Haute/Basse vitesse, Pulvérisation d'eau

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.
2. Installez 2 piles "AA" dans la télécommande et assurez-vous de les installer avec la bonne polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA VOITURE

1. Tournez le mouqueton pour ouvrir le couvercle de la batterie sous la voiture RC, puis retirez le pack de batterie du boîtier (Fig. 1).
2. Connectez le câble de charge USB à la prise correspondante. Pendant la charge, le voyant LED reste allumé. Une fois la charge terminée, le voyant LED s'éteint (Fig. 2).
3. Insérez la batterie dans le boîtier de la batterie, connectez-la et remettez le couvercle de la batterie en place.

METHODE D'OPERATION DE BASE

Allumez la télécommande, Avancer, Reculer, Retourner à gauche, Retourner à droite.

FONCTION PULVÉRISATION D'EAU / OPERATION DE REMPLISSAGE D'EAU

Mode terrestre: Ouvrez le bouchon à l'arrière de la voiture télécommandée pour ajouter de l'eau, puis fermez le couvercle une fois le remplissage terminé.

Mode de conduite sur l'eau: Fermez le bouchon de remplissage situé à l'arrière de la voiture RC. Lorsque le bouchon est fermé, la voiture peut conduire dans l'eau. Lorsque le bouchon est ouvert, la voiture peut conduire sur terre.

Bedienungsanleitung

FERNBEDIENUNGSFUNKTION

Vorwärts: Leistungsanzeige, Nach links drehen, Nach rechts drehen, Hohe/Niedrige Geschwindigkeit, Wassersprühfunktion, Netzschalter

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Controllers.
2. Legen Sie 2 AA-Batterien in den Controller ein und achten Sie darauf, dass die Polarität korrekt ist.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

LADIANWEISUNGEN FÜR DAS AUTO

1. Drehen Sie den Karoskörper, um die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des RC-Autos zu öffnen und das Akku aus dem Batteriefach zu entnehmen (Abb. 1).
2. Schließen Sie das USB-Ladekabel an die entsprechende Buchse an. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Display. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED (Abb. 2).
3. Setzen Sie den Akku in das Batteriefach ein, schließen Sie ihn an und bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

GRUNDLEGENDES BEDIENUNGSVERFAHREN

Schalten Sie den Fernbedienung, Vorwärts, Rückwärts, Links abbiegen, Rechts abbiegen.

WASSERSPRÜHFUNKTION – WASSERBEFÜLLUNG

Landmodus: Öffnen Sie den Verschlussstopfen an der Rückseite des RC-Autos, um Wasser hinzuzufügen. Schließen Sie den Verschlussstopfen, wenn Sie fertig sind.

Wasserfahrmodus: Schließen Sie den Verschlussstopfen an der Rückseite des RC-Autos. Wenn der Verschlussstopfen geschlossen ist, kann das RC-Auto im Wasser fahren. Wenn der Verschlussstopfen geöffnet ist, kann das RC-Auto auf Land fahren.

www.force1rc.com

For fast, friendly service please contact us at support@force1rc.com

CE UK

Manuale di Istruzioni

FUNZIONE DEL TELECOMANDO

Avanti: Indicatore di alimentazione, Giri a sinistra, Giri a destra, Alta/Bassa Velocità, Interruttore d'acciaio

1. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro del controller.
2. Installare 2 batterie "AA" nel controller, assicurarsi di inserirle con la polarità corretta.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

ISTRUZIONI DI RICARICA DELL'AUTO

1. Ruotare il fermo per aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore dell'auto RC e rimuovere il pacco batteria dal vano batteria (Fig. 1).
2. Collegare il cavo di ricarica USB alla presa corrispondente. Durante la ricarica, la spia LED rimane accesa. Quando la ricarica è completa, la spia LED si spegne (Fig. 2).
3. Inserire il pacco batteria nell'alloggiamento, collegarlo e rimettere il coperchio.

METODO DI FUNZIONAMENTO DI BASE

Accendere il telecomando, Avanti, Indietro, Giri a sinistra, Giri a destra.

FUNZIONE SPRUZZO D'ACQUA OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO DELL'ACQUA

Modalità Terra: Aprire il tappo sul retro dell'auto RC per aggiungere acqua. Chiudere il tappo quando ha finito di aggiungere.

Modalità di guida sull'acqua: Chiudere il tappo dell'auto RC. Quando il tappo è chiuso, l'auto RC può guidare in acqua. Quando il tappo è aperto, l'auto RC può guidare sulla terra.

Instrukcja Obsługi

FUNKCJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Do przodu: Wskaźnik zasilania, Skieruj w lewo, Skieruj w prawo, Wypuszczenie wody, Wyciszenie

1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu kontrolera.
2. Zamontuj 2 baterie "AA" w kontrolerze, upewni się, że baterie są zamontowane z odpowiednią polaryzacją.
3. Zamontuj baterie AA-NE w odpowiednim kierunku.
4. Nie mieszaj baterii nowych i używanych lub różnych typów baterii.
5. Zamknij pokrywę baterii.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA SAMOCHODU

1. Obróć karoszkę, aby otworzyć pokrywę baterii znajdującej się na spodzie samochodu RC i wyjąć akumulator z pojemnika na akumulator (rys. 1).
2. Podłącz kabel ładowania USB do odpowiedniego gniazda. Podczas ładowania dioda LED jest zawsze świecąca. Po zakończeniu ładowania dioda LED jest wygaszona (rys. 2).
3. Włóż akumulator do komory baterii, podłącz go, a następnie zamknij pokrywę.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Włącz zasilanie pilota, Do przodu, Do tyłu, Skieruj w lewo, Skieruj w prawo.

FUNKCJA ROZPYLANIA WODY - OBSŁUGA NAPELNIANIA WODĄ

Tryb lądowy: Aby dodać wodę do samochodu RC, należy otworzyć pokrywę na tylnym końcu auta RC. Zamknij pokrywę, gdy skończysz dodawać wodę. Nie mieszaj baterii nowych i używanych lub różnych typów baterii.

Tryb jazdy po wodzie: Zamknij pokrywę wody z tyłu samochodu RC. Kiedy pokrywę wody zamkniesz, samochód może jeździć po wodzie. Kiedy pokrywę wody otworzysz, samochód może jeździć po lądzie.

Manual de Instrucciones

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Avanzar: Indicador de encendido, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Alta/Baja Velocidad, Rotación de agua

1. Retire la tapa del compartimento de baterías en la parte trasera del control.
2. Instale 2 baterías "AA" en el control y asegúrese de colocarlas con la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

INSTRUCCIONES DE CARGA DEL COCHE

1. Gire el moquetón para abrir la tapa de la batería en la parte inferior del coche RC y retire el paquete de batería del compartimento (Fig. 1).
2. Conecte el cable de carga USB a la toma correspondiente. Durante la carga, la luz LED permanecerá encendida. Cuando la carga esté completa, la luz LED se apagará (Fig. 2).
3. Instale el paquete de baterías en el compartimento de la batería, conéctelo y vuelva a colocar la tapa de la batería.

METODO DE OPERACIÓN BÁSICO

Encienda el control remoto, Adelante, Atrás, Girar a la izquierda, Girar a la derecha.

FUNCIÓN DE PULVERIZACIÓN DE AGUA / OPERACIÓN DE LLENADO DE AGUA

Modo terrestre: Abra el tapón en la parte trasera del coche RC para agregar agua. Cierre el tapón cuando haya terminado.

Modo de conducción en el agua: Cierre el tapón de llenado de agua en la parte trasera del coche RC. Cuando el tapón está cerrado, el coche puede conducir en el agua. Cuando el tapón está abierto, el coche puede conducir en la tierra.

Instruktionsmanual

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTION

Framåt: Strömindikator, Sväng vänster, Sväng höger, Hög/Låg hastighet, Sprinklertryck

1. Ta bort batterilocket från baksidan av fjärrkontrollen.
2. Sätt 2 "AA"-batterier i fjärrkontrollen, se till att installera batterierna med rätt polaritet.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

INSTRUKTIONER FÖR LADDNING AV BILEN

1. Vrid karoskroppen för att öppna batterilocket på undersidan av RC-bilen och ta bort batteripaketet från batterifacket (Fig. 1).
2. Anslut USB-laddningskabel till den motsvarande kontakten. När den laddas, lyser LED-lamporna kontinuerligt. När laddningen är klar, släcks LED-lamporna (Fig. 2).
3. Installera batteripaketet i batterifacket, anslut det och sätt tillbaka batterilocket.

GRUNDLÄGGANDE DRIFTMETOD

Sätt på fjärrkontrollen, Framåt, Bakåt, Sväng vänster, Sväng höger.

VATTENSPRAYFUNKTION / VATTENPÅFYLNINGSGRÄNSOPERATION

Landläge: Öppna pluggen på baksidan av RC-bilen för att lägga till vatten. Stäng pluggen när du är klar.

Vattenkörningsläge: Stäng vattensprinklern på baksidan av RC-bilen. När sprinklern är stängd, kan RC-bilen köra i vatten. När sprinklern är öppen, kan RC-bilen köra på land.

Product Name: RC TOYS
Main Model: HYDRO HAVOC RC CAR/850051553549
Brand Name: FORCE 1

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.