

CREATIVE®
SoundBLASTER®
JAM v2



Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型號 / 型号: EF0950

PN: 03EF095000000 Rev A

1. ÜBERSICHT • Multifunktions-Modus • Lautstärke + Taste • Lautstärke - Taste • USB-Anschluss Hinweis: Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung aufzuladen. Schließen Sie die Kopfhörer über einen USB-Anschluss oder ein verifizierbares USB-Netzteil an, um den Ladevorgang zu starten. Halten Sie die Multifunktions-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer einzeln auszuwählen. Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit einem Android- oder iOS-Mobilgerät, um seinen Akkustand zu überprüfen.	4. BEDIENTELEMENTE • Wiedergabe-Modus • Multifunktions-Taste • Lautstärke + Taste • Lautstärke - Taste • Wiedergabe + und Lautstärke - Taste iii) Anruf-Modus • Multifunktions-Taste • Lautstärke + Taste • Weiterleitung eines Anrufs vom Headset auf das Mobilgerät • Lautstärke - Taste iii) Bluetooth-Modus • Taste für Bass-Verstärkung • USB-Audiomodus • Taste für Bass-Verstärkung	7. TECHNISCHE DATEN Produkttyp Bluetooth-Modus Kopfhörer-Treiber 3 x 16 mm Neodym-Treiber • Frequenzgang: 20-20.000 Hz Mikrofone Typ: Omnidirektional x2 Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 Bluetooth Profile A2DP (Labelle Stereooriginalität) • AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth) • HFP (Freisprecher) Audio-Code SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Multi-Point-Unterstützung Ja (bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig) Reichweite bei kabellosem Betrieb Bis zu 15m Funkfrequenz 2,4 GHz	Arbeitsfrequenz 2402-2480 MHz Betriebstemperatur 0-45°C Unterstützte Sprachassistenten Siri und Google Assistant Akkutyp Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akku 200mAh idIO-Unterstützung Ja (Audio und Mikrofon) Wiedergabe Bis zu 2 Stunden pro Ladung Ladeschnittstelle USB-C (Ladenschlüssel) Aufladefzeit 1-2 Stunden Eingang SV 4x2 mA RF Ausgangsleistung < 4 dBm
2. KOPPLUNG ÜBER BLUETOOTH / VERBINDEN MIT EINER AUDIOQUELLE Dratloses Kopplung 1. Halten Sie die Multifunktions-Taste des Headsets im ausgeschalteten Zustand gedrückt, bis das Headset zu starten beginnt. 2. Schalten Sie ein Smartphone/Bluetooth ein und wählen Sie „Sound Bar/JAM V2“ aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte zum Kopplung aus. 1. Trennen Sie das Headset vom ersten Mobilgerät, bevor Sie die Bluetooth-Kopplung mit einem zweiten Mobilgerät starten. 2. Schalten Sie das Headset nach der Kopplung mit dem zweiten Mobilgerät aus und wieder ein, und stellen Sie sicher, dass Bluetooth an beiden Mobilgeräten eingeschaltet ist, um eine Multi-Point-Verbindung herzustellen. Kabelgebundene Verbindung USB-C / USB-A-Kabel (mitgeliefert) Wenn der Bluetooth-Modus nicht verfügbar, wenn Sound Blaster JAM V2 mit einer USB-Audioquelle verbunden ist	ACHTUNG: Benutzen Sie die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum auf hoher Lautstärke. Dies verursacht Hörschäden und kann zum Hörverlust führen. 5. CREATIVE APP Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzustellen, Audioeinstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen“. • Nutzen und steuern Sie unser völlig neues SmartComs Kit mit intelligenten Kommunikationsmodulen (Clean- und Noise-Cancelling) auf Basis unserer Erfahrung bei Online-Arbeitsumgebungen zu verbessern • Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren graphischen Equalizer anzupassen • Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Mikrofonfunktionen • Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch Die Creative App und das SmartComs Kit sind derzeit nur über die Windows-Plattform über USB-Audio-Kawebgeräte verfügbar	Produktregistrierung Bitte registrieren Sie das Headset online Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimale Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter www.creative.com/register registrieren. Beachten Sie bitte, dass Ihre Garantie nicht unabhängig von der Produktregistrierung gelten. Weitere Informationen Die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und behördliche Informationen und die Anleitung zum Entfernen des Akkus, die ausschließlich für unabhängige qualifizierte Fachkräfte bestimmt ist, finden Sie auf creative.com/compliance Besuchen Sie support.creative.com, um Hilfe bei den Wissensdatenbank und Google unter die um die Uhr technische Problem und Fehler selbst zu beheben. Dort finden Sie auch Hinweis zum Kundendienst und weitere nützliche Informationen.	Garantie Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantiebedingungen befinden sich in einem separaten Dokument. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Referenz auf.

TO SOURCE DEVICE

3. LED BEHAVIOR

LED Behavior	Activity
i) Blinks twice in red	Headset has been powered off
ii) Blinks twice rapidly in blue	Reconnecting to last paired mobile device
iii) Blinks in alternating red / blue	Bluetooth Pairing mode
iv) Blinks slowly in blue	Headset is paired and connected to a mobile device
v) Blinks in red	Headset's battery is low (< 10%)
vi) Glows in red*	Headset is charging
vii) Solid red*	Headset is fully charged
viii) Solid green	USB mode

*When headset is powered off

4. CONTROLS

i) Playback Mode

1 Multifunction Button

2 Volume + Button

3 Volume - Button

4 Call Mode

1 Multifunction Button

*Redial function is accessible only when audio playback is paused

iii) Bluetooth Mode

1 Bass Boost Button

5. USB AUDIO MODE

i) USB Audio Mode

1 Bass Boost Button



2 Volume + Button

3 Volume - Button

4 Call Mode

1 Multifunction Button

*Redial function is accessible only when audio playback is paused

1. CREATIVE APP	2. MASTER RESET	3. TECHNICAL SPECIFICATIONS
and Volume - Button  -Button 	 Master Reset is reserved for scenarios where users encounter problems such as Bluetooth pairing problems or other connectivity issues. Follow the steps below to reset your Sound Blaster XAR V2: - Press and hold Volume + , Volume - , and Multifunction buttons simultaneously for 8s to reset the headphones back to factory settings. - Upon successful reset, the headset will power off. The headset will automatically initiate Bluetooth pairing mode when powered on after master reset. 	Product Type Bluetooth Headset Headphone Drivers • 32 mm Neodymium Driver • Frequency Response: 20-20,000 Hz Microphones Type: Omni-directional x 2 Bluetooth Version Bluetooth v5.1 Bluetooth Profiles • A2DP (Wireless Stereo Bluetooth) • AVRCP (Bluetooth Remote Control) • HFP (Hands-free Profile) Audio Codec SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Multipoint Support Yes (Up to two mobile devices simultaneously) Wireless Operating Range Up to 15m / 49ft Wireless Frequency 2.4 GHz Operating Frequency 2402-2483 MHz Operating Temperature 0-45°C Voice Assistant Support Siri and Google Assistant Battery Type Rechargeable Lithium Polymer Battery 200 mAh x 1 USB Audio Support Yes (Audio and Microphone) Playtime Up to 22 hours per charge Charging Interface USB-C (Charging) Charging Time 1-2 hours Input SV = 500 mA RF Output Power < 4 dBm
Do not wear the headset with the volume knob for prolonged time as this will damage our hearing and hearing loss	Product Registration Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at www.creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration. Other Information Please visit creative.com/compliance&lang for user guide, safety and regulatory information and battery removal instruction, which is meant strictly for independently qualified professional. Visit support.creative.com to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.	Warranty Warranty information is supplied with your product in a separate document. Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period. Keep this document for future reference.

1. ÜBERSICHT • Multifunktions-Modus • Lautstärke + Taste • Lautstärke - Taste • USB-Anschluss Hinweis: Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung aufzuladen. Schließen Sie die Kopfhörer über einen USB-Anschluss oder ein verifizierbares USB-Netzteil an, um den Ladevorgang zu starten. Halten Sie die Multifunktions-Taste 2 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer einzeln auszuwählen. Verbinden Sie das Headset über Bluetooth mit einem Android- oder iOS-Mobilgerät, um seinen Akkustand zu überprüfen.	4. BEDIENTELEMENTE • Wiedergabe-Modus • Multifunktions-Taste • Lautstärke + Taste • Lautstärke - Taste • Wiedergabe + und Lautstärke - Taste iii) Anruf-Modus • Multifunktions-Taste • Lautstärke + Taste • Weiterleitung eines Anrufs vom Headset auf das Mobilgerät • Lautstärke - Taste iii) Bluetooth-Modus • Taste für Bass-Verstärkung • USB-Audiomodus • Taste für Bass-Verstärkung	7. TECHNISCHE DATEN Produkttyp Bluetooth-Modus Kopfhörer-Treiber 3 x 16 mm Neodym-Treiber • Frequenzgang: 20-20.000 Hz Mikrofone Typ: Omnidirektional x2 Bluetooth-Version Bluetooth 5.1 Bluetooth Profile A2DP (Labelle Stereooriginalität) • AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth) • HFP (Freisprecher) Audio-Code SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Multi-Point-Unterstützung Ja (bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig) Reichweite bei kabellosem Betrieb Bis zu 15m Funkfrequenz 2,4 GHz	Arbeitsfrequenz 2402-2480 MHz Betriebstemperatur 0-45°C Unterstützte Sprachassistenten Siri und Google Assistant Akkutyp Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akku 200mAh idIO-Unterstützung Ja (Audio und Mikrofon) Wiedergabe Bis zu 2 Stunden pro Ladung Ladeschnittstelle USB-C (Ladenschlüssel) Aufladefzeit 1-2 Stunden Eingang SV 4x2 mA RF Ausgangsleistung < 4 dBm
2. KOPPLUNG ÜBER BLUETOOTH / VERBINDEN MIT EINER AUDIOQUELLE Dratloses Kopplung 1. Halten Sie die Multifunktions-Taste des Headsets im ausgeschalteten Zustand gedrückt, bis das Headset zu starten beginnt. 2. Schalten Sie ein Smartphone/Bluetooth ein und wählen Sie „Sound Bar/JAM V2“ aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte zum Kopplung aus. 1. Trennen Sie das Headset vom ersten Mobilgerät, bevor Sie die Bluetooth-Kopplung mit einem zweiten Mobilgerät starten. 2. Schalten Sie das Headset nach der Kopplung mit dem zweiten Mobilgerät aus und wieder ein, und stellen Sie sicher, dass Bluetooth an beiden Mobilgeräten eingeschaltet ist, um eine Multi-Point-Verbindung herzustellen. Kabelgebundene Verbindung USB-C / USB-A-Kabel (mitgeliefert) Wenn der Bluetooth-Modus nicht verfügbar, wenn Sound Blaster JAM V2 mit einer USB-Audioquelle verbunden ist	ACHTUNG: Benutzen Sie die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum auf hoher Lautstärke. Dies verursacht Hörschäden und kann zum Hörverlust führen. 5. CREATIVE APP Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzustellen, Audioeinstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen“. • Nutzen und steuern Sie unser völlig neues SmartComs Kit mit intelligenten Kommunikationsmodulen (Clean- und Noise-Cancelling) auf Basis unserer Erfahrung bei Online-Arbeitsumgebungen zu verbessern • Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren graphischen Equalizer anzupassen • Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Mikrofonfunktionen • Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch Die Creative App und das SmartComs Kit sind derzeit nur über die Windows-Plattform über USB-Audio-Kawebgeräte verfügbar	Produktregistrierung Bitte registrieren Sie das Headset online Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimale Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter www.creative.com/register registrieren. Beachten Sie bitte, dass Ihre Garantie nicht unabhängig von der Produktregistrierung gelten. Weitere Informationen Die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und behördliche Informationen und die Anleitung zum Ersetzen des Akkus, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Fachkräfte bestimmt ist, finden Sie auf creative.com/compliance. Besuchen Sie support.creative.com, um Hilfe bei den Wissensdatenbank und Google rund um die Uhr technische Problem und Fehler selbst zu beheben. Dort finden Sie auch Hinweise zum Kundendienst und weitere nützliche Informationen.	Garantie Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantieunterlagen befinden sich in einem separaten Dokument. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Referenz auf.

1. VUE D'ENSEMBLE i) Bouton Multifonction ii) Bouton Volume + iii) Bouton Volume - iv) Port USB-C ● Bouton Amplification des basses ● Microphones ● Voyant LED	4. COMMANDES i) Mode lecture ● Bouton Multifonction ● Bouton Volume + ● Bouton Volume - ● Bouton Volume + et Volume - ii) Mode appel ● Bouton Multifonction <i>La fonction de reconnexion n'est accessible que lorsque la lecture audio est mise en pause.</i> ● Bouton Volume + ● Bouton Volume - ● Transfert d'un appel du casque vers l'appareil mobile	7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Type de produit Casque Bluetooth Haut-parleurs du casque 9 + 5W parleur en stéréo de 32 mm • Réponse en fréquence : 20-20.000 Hz Microphones Type : omnidirectionnel x 2 Version Bluetooth Bluetooth 5.1 Profil Bluetooth • A2DP (Bluetooth stéréo sans fil) • AVRCP (Commande à distance Bluetooth) • HSP (Profil mains libres) Câble audio SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Prise en charge du multipoint Oui (jusqu'à deux appareils mobiles simultanément) Portée sans fil Jusqu'à 15m Fréquence sans fil 2,4 GHz	Fréquence de fonctionnement 2400-2480 MHz Température de fonctionnement 0-45°C Assistant vocal Siri et Google Assistant Type de batterie Batterie Lithium Polymère 200 mAh x 1 Prise en charge Audio USB Oui (audio et microphone) Temps de lecture Jusqu'à 22 heures par charge Interface de chargement USB-C (chargement) Temps de charge 2 heures Entrée 5V 300 mA Puissance de sortie RF 4,8 dBm
Remarque : • Nous vous recommandons de charger votre casque avant sa première utilisation. Connectez-le à un ordinateur via USB ou tout adaptateur secteur USB disponible pour commencer le chargement. • Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-en l'encadrement pendant 2 secondes pour mettre votre casque en mode de charge. • Connectez le casque à un appareil mobile Android ou iOS via Bluetooth pour vérifier le niveau de la batterie.	iii) Mode Bluetooth • Bouton Multifonction • Bouton Amplification des basses iv) Mode audio USB • Bouton Amplification des basses	ATTENTION : ne portez pas le casque si le volume est réglé à un niveau trop élevé pendant des périodes prolongées, car cela peut endommager votre ouïe et entraîner une perte d'audition. 5. CRÉATIVE APP Configuration de votre produit, personnalisation les réglages audio, amélioration des performances du produit, et plus avec Creative App. • Accédez à et contrôlez votre tout nouveau suite SmartConnect Kit de fonctionnalités de communication intelligentes telles que VoiceDetect, NoiseCancel-in, et NoiseCancel-out pour améliorer votre expérience d'appel en ligne. • Profitez de la personnalisation avec l'égaliseur graphique. • Configurez les paramètres de lecture et microphone. • Effectuez les mises à jour logicielles, l'enregistrement du produit, et plus. • Creative app et SmartConnect Kit ne sont pas pour l'instant disponibles que via la plateforme Windows via la lecture audio USB	Enregistrement du produit L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance personnalisée. Vous pouvez enregistrer votre produit à l'adresse www.creative.com/register . Veuillez noter que vous devrez de recourir à la garantie en dépendant en aucun cas de l'enregistrement. Informations complémentaires Veuillez vous rendre sur www.creative.com/compliance/04b2020 pour le guide de l'utilisateur, les consignes de sécurité et les informations réglementaires, ainsi que les instructions sur le retour de la batterie, destinées exclusivement aux professionnels qualifiés de mains indépendantes. Visitez support.creative.com pour résoudre et éliminer les problèmes techniques à l'aide de la communauté de l'assistance Creative (et Knowledgebase), 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des sens de distance destinés à des informations utiles à cet endroit.
2. APPAIRAGE À CONNECTION BLUETOOTH D'UN APPAREIL SOURCE AUDIO Appairage sans fil 1. Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-en l'encadrement pendant 4 secondes, le casque émet des sons, pour lancer l'appairage Bluetooth. 2. Sur votre appareil mobile, activez le Bluetooth et sélectionnez « Sound Blaster JAM V2 » dans la liste des appareils Bluetooth détectés pour procéder à l'appairage. Appairage multipoint 1. Déconnectez le casque du premier appareil mobile pour pouvoir commencer l'appairage d'un deuxième appareil mobile. 2. Une fois l'appairage sur le deuxième appareil mobile terminé, mettez votre casque en mode de charge, et vérifiez que Bluetooth est activé sur les deux appareils mobiles pour réaliser une connexion multipoint.	iii) Mode Bluetooth • Bouton Multifonction • Bouton Amplification des basses iv) Mode audio USB • Bouton Amplification des basses	6. RÉINITIALISATION GÉNÉRALE La réinitialisation générale est utile lorsque des utilisateurs rencontrent des problèmes lors de l'appairage Bluetooth ou d'autres problèmes de connectivité. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre Sound Blaster JAM V2 : • Appuyez simultanément sur les boutons Volume +, Volume -, et Multifonction, et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes pour rétablir les paramètres usine initiaux. • Si la réinitialisation réussit, le casque se met automatiquement en mode d'appairage Bluetooth lorsqu'il est remis sous tension après la réinitialisation générale.	Garantie Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit dans un manuel séparé. Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la garantie. Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. COMPORTEMENT DES LED - Activité Comportement des LED - Activité i) Clignote deux fois en rouge - Le casque a été mis hors tension ii) Clignote deux fois rapidement en blanc - Reconnexion au dernier appareil mobile iii) Clignote alternativement en rouge / bleu - Mode d'appairage Bluetooth iv) Clignote brièvement en bleu - Le casque est appairé et connecté à un appareil mobile v) Clignote en rouge - Le niveau de la batterie du casque est bas (<10%) vi) S'allume en rouge - Le casque est en charge vii) Rouge fixe - Le casque est complètement chargé viii) Vert fixe - Le casque est en veille	Remarque : le mode Bluetooth n'est pas disponible lorsque Sound Blaster JAM V2 est relié à une source audio USB	Remarque : le mode Bluetooth n'est pas disponible lorsque Sound Blaster JAM V2 est relié à une source audio USB	Remarque : le mode Bluetooth n'est pas disponible lorsque Sound Blaster JAM V2 est relié à une source audio USB

1. PANORAMICA

- Pulsante Multifunzione
- Pulsante Volume +
- Porta USB-C
- Pulsante Bass Boost
- Microfoni
- Indicatore LED

Nota:

- Si consiglia di caricare tutte le cuffie prima di utilizzare per la prima volta. Collegare le cuffie e a computer tramite una presa USB o qualsiasi adattatore di alimentazione USB disponibile per avviare la ricarica.
- Collegare le cuffie a un computer e premere il tasto multifunzione per 2 secondi per accendere / spegnere le cuffie.
- Tenere premuto le cuffie e il pulsante multifunzione Android o iOS tramite Bluetooth per controllare lo stato della batteria delle cuffie.

2. ABBINAMENTO BLUETOOTH / CONNESSIONE AL DISPOSITIVO AUDIO SORGENTE ABBINAMENTO wireless

1. Tenere premuto il pulsante Multifunzione per 4 secondi quando le cuffie sono spente per avviare l'abbinamento Bluetooth.

2. Sul dispositivo (telefono, tablet, PC) il Bluetooth e selezionare "Sound Base [JM V2]" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati per abbinare.

Abbinamento multipunto

1. Disconnettere le cuffie dal primo dispositivo mobile prima di iniziare l'abbinamento Bluetooth con un secondo dispositivo.

2. Una volta abbinato al secondo dispositivo mobile, spegnere, quindi accendere nuovamente le cuffie e assicurarsi che il Bluetooth sia attivato su entrambi i dispositivi mobili per ottenere una connessione multipunto.

Connessione cabli

Dal cavo USB a un cavo USB-A (incluso).

Nota: la modalità Bluetooth non è disponibile quando le cuffie sono collegate al cavo USB. Collegare a una sorgente audio USB.

3. FUNZIONAMENTO DEL LED

Funzionamento del LED - Attiva

1. Collegare le cuffie a una luce rossa - Le cuffie sono spente

ii) Lampeggia due volte rapidamente con una luce blu - Ricaricamento in corso all'ultimo dispositivo mobile abbinato

iii) Lampeggia alternativamente con una luce rossa / blu - Modalità di abbinamento Bluetooth

iv) Lampeggia lentamente con una luce blu - Le cuffie sono abbinata e collegata a un dispositivo mobile

v) Lampeggia con una luce rossa - La batteria delle cuffie si scarica (< 10%)

vi) Emette un bagliore rosso - Le cuffie si stanno caricando

vii) Luce rossa fissa - Le cuffie sono completamente cariche

viii) Luce verde fissa - Modalità USB

**Quando le cuffie sono spente*

4. CONTROLLI

i) Modalità Riproduzione

- Pulsante Multifunzione
- Pulsante Volume +
- Pulsante Volume -
- Pulsante Volume + e Volume -

ii) Modalità Chiamata

- Pulsante Multifunzione

La funzione di richiamo è accessibile solo quando la riproduzione audio è in pausa

- Pulsante Volume +
- Trasferisce una chiamata dalle cuffie al dispositivo mobile
- Pulsante Volume -

iii) Modalità Bluetooth

- Pulsante Bass Boost

iv) Modalità Audio

- Pulsante Bass Boost

5. APP CREATIVE

Imposta il prodotto, personalizza le impostazioni audio, migliora le prestazioni del prodotto e molto altro ancora con l'app Creative.

- Accedi e controlla la nostra fantastica suite SmartComms Kit di funzionalità di comunicazione intelligenti come VoiceDetect, NoiseClean e NoiseClean out per migliorare la tua esperienza di chiamata online
- Goditi la possibilità di personalizzare l'ED2 grafico
- Configura le impostazioni di riproduzione e del microfono
- Esegui aggiornamenti software, registra il prodotto e molto altro ancora
- L'app Creative e la SmartComms Kit sono attualmente disponibili su piattaforma Android solo in transizione a piattaforma audio USB

6. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Ripristino delle impostazioni di fabbrica è riservato agli scenari in cui gli utenti incontrano problemi come ad esempio problemi di abbinamento Bluetooth o altri problemi di connettività. Segui i passi sotto-storati per resettare le impostazioni di fabbrica JM V2:

- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Volume +, Volume - e Multifunzione per 8 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica delle cuffie
- Una volta resettate correttamente, le cuffie si spegneranno. Le cuffie avverranno automaticamente la modalità di abbinamento Bluetooth all'accensione dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica

7. SPECIFICHE TECNICHE

Tipi del prodotto

Cuffie Bluetooth

Driver della cuffia

Driver al neodimio da 32 mm

Risposta in frequenza: 20-20000 Hz

Microfoni

Tipi: omnidirezionale x 2

Versione Bluetooth

Bluetooth 5.1

Profilo Bluetooth

A2DP (Bluetooth Wirel)
AVRCP (telecomando Bluetooth)
HFP (profilo vivavoce)

Codec audio

SBC, aptX, aptX HD, aptX LL

Supporto multipunto

Si fissa il dispositivo mobile contemporaneamente

Portata operativa wireless

fino a 15m / 49 piedi

Frequenza wireless

2,4 GHz

Registrazione prodotto

La registrazione del prodotto garantisce di ricevere il servizio e il supporto del prodotto più appropriati disponibili. È possibile registrare il prodotto su www.creative.com/register. Se non si registra la garanzia non dipenderà dalla registrazione.

Altre informazioni

Le informazioni creative.com/claims e ibm2121 per ottenere la guida utente, informazioni sulla sicurezza e le normative e istruzioni per la rimozione della batteria, fornite esclusivamente a tecnici qualificati.

Per ricevere informazioni creative.com/claims e ibm2121 e cercare una soluzione ai problemi.


Il nostro consulente a Knowledge Base di assistenza di Creative, disponibile 24 ore su 24. Qui è possibile accedere anche ai servizi di assistenza clienti e ad altre informazioni utili.

Garanzia	
Informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto in un documento separato Conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia. Conservare il presente documento per riferimenti futuri.	

1. ASPECTOS GENERALES ● Botón Multifunciones ● Botón Volumen + ● Botón Volumen - ● Puerto USB-C	● Botón Mejora de graves ● Micrófonos ● Indicador LED	4. CONTROLES Modo reproducción ● Botón Multifunciones ● Botón Volumen + ● Botón Volumen - ● Botón Volumen + y Volumen -	7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tipo de producto Cascos con micrófono con Bluetooth Controladores de auriculares Controlador de 32 mm de neodimio * Respuesta de frecuencia: 20-20 000 Hz Micrófonos Tipo: Omnidireccional x 2 Versión de Bluetooth Bluetooth 5.1 Soporte de Bluetooth A2DP (Bluetooth estéreo inalámbrico) AVRCP (Control remoto para Bluetooth) HFP (Perfil manos libres) Códec de audio SBC, AAC, aptX, aptX LL Soporte Multipoint Si (hasta dos dispositivos móviles a la vez) Alcance operativo inalámbrico Hasta 10 m / 33 pies Frecuencia inalámbrica 2,4 GHz
Nota: * Se recomienda cargar los cascos con micrófono antes del primer uso. Conecte los cascos con un ordenador mediante USB o cualquier adaptador de corriente USB disponible para empezar a cargar. Mantenga pulsado el botón Multifunciones durante 2 s para apagar o encender los cascos. * Conecte los cascos a un dispositivo móvil Android o iOS mediante Bluetooth para comprobar el estado de la batería de los cascos con micrófono.	Modo de llamada ● Botón Multifunciones <i>* La función de redoble solo está accesible cuando la reproducción de audio está en pausa.</i> ● Botón Volumen + Transferir una llamada de los cascos con micrófono al dispositivo móvil	Modo de llamada ● Botón Mejora de graves Modo de audio USB ● Botón Mejora de graves	Frecuencia operativa 2402-2480 MHz Temperatura operativa 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Soporte de asistencia por voz Siri y Asistente de Google Caja de la batería Batería de polímero de litio de 500 mAh Soporte de audio USB Si (sonido y micrófono) Tempo de reproducción 12 h (con aptX LL) Interfaz de carga USB-C (carga) Tiempo de carga 1-2 horas Entrada 3,5 mm 3,5 mm Potencia de salida RF < 4 dBm

1. OVERZICHT ● Multifunctionele toets ● Volume + toets ● Volume -toets ● USB-C-poort Opmeking: * Het wordt aanbevolen de headset op te laden voor het eerste gebruik. Sluit de Bluetooth-adapter op een computer via USB of een beschikbare USB-stroomadapter om het opladen te starten. * Houd de multifunctionele toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de headsetfunctie in of uit te schakelen * Maak verbinding met een mobiel Android® of iOS-apparaat via Bluetooth om de batterijstatus van de headset te controleren DRADLOOS KOPPELEN/VERBINDEN MET EEN GELUIDSBRON Draadloos koppelen 1. Houd de multifunctionele toets 4 seconden ingedrukt als de headset is uitgeschakeld om het koppelen via Bluetooth te starten 2. Schakel Bluetooth op uw mobiele apparaat in en selecteer "Sound Blaster JAM V2" in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten die u kunt koppelen Multipoort-koppeling 1. Koppel de headset los van het eerste mobiele apparaat voordat u de Bluetooth-koppeling met een tweede mobiele apparaat start 2. Als u de headset opnieuw hebt gekoppeld aan het tweede mobiele apparaat, schakelt u de headset uit en vervangt u weer in. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op beide mobiele apparaten om een multipoort-koppeling tot stand te brengen Batterijstatus bekijken USB-C naar USB-A kabel (meegeleverd) Opmerking: De Bluetooth-modus is niet beschikbaar wanneer Sound Blaster JAM V2 is verbonden met een USB-geluidsbron LED-GEDRAG LED-gevoel - activiteit i) knippenet twee keer rood - de headset is uitgeschakeld ii) knipnet twee keer blauw – maakt opnieuw verbinding met het laatste ingekoppelde mobiele apparaat iii) knipnet afwisselend rood/blauw – multifunctioneel multifunctioneelmodus iv) knipnet langzaam blauw – de headset is geladig (geladen en verbindt met een mobil apparaat) v) knipnet rood - de batterij van de headset is bijna leeg (10%) vi) knipnet gele - de headset is bijna leeg (20%) vii) brandt rood - de headset is volledig opgeladen Gebruik de USB-C naar USB-A kabel <i>"Wanneer de headset is uitgeschakeld"</i>	3. BEDIENING i) Afspelmodus ● Multifunctionele toets ● Volume + toets ● Volume - toets ● Volume + en Volume - toets iii) Beeldmodus ● Multifunctionele toets De functie voor open pieken is alleen beschikbaar als het afspeilen van audio opgezond is ● Volume + toets ● Volume - toets Een gesprek doorverbinden van de headset naar het mobiele apparaat iiii) Bluetooth-modus ● Basistoets-toets iv) USB-audiomodus ● Basistoets-toets 5. CREATIVE APP Stel uw product in, pas de audio-instellingen aan, verbeter de prestaties van uw multimediale inhoud en nog veel meer met de Creative app. * Toegang tot en controle over de nieuwe SmartConnect Kit-suite met slimme connectiviteitsinstellingen zoals VoiceDirector, NoiseCancel en NoiseClean-out om uw online gesprekken te verbeteren * Niet met de mogelijkheid om Graphi EQ aan te passen * Configureer applicatie- en microfooninstellingen * Voer software-updates, productregistratie en nog meer uit * De Creative app en SmartConnect Kit zijn momenteel alleen beschikbaar op het Windows-platform via het afspeilen van audio via USB 6. VOLGENDE REIZIËN Houd de volgende reizen voor scenario's waarbij gebruikers problemen ondervinden zoals problemen met het koppelen via Bluetooth of andere verbindingsproblemen. Volg de onderstaande stappen om uw Sound Blaster JAM V2 te resetten. • Houdd de Volume + (Volume - Multifunctionele toets) gedurende 8 seconden ingedrukt om de headsetfunctie te herstellen en de fabrieksinstellingen te resetten • Als de headset succesvol is gereset, wordt deze automatisch de headset start automatisch de Bluetooth-procedure waarmee deze wordt ingeschakeld na de volgorde reset	7. TECHNISCHE SPECIFICATIES Producttype Bluetooth-headset Stuurprogramma's voor hoofdtelefoons • Neodymium-driver van 32 mm • Freqventiebereik: 20-20.000 Hz Microfons Type: Omnidirectioneel x 2 Bluetooth versie Type: OMdirectioneel x 2 AUDIOCODEC • SBC (Standard aptX HD, aptX LL) • AAC (Advanced Audio Coding) Multiple-point-ondersteuning Ja (maximaal twee mobiele apparaten tegelijk) Headsetfuncties • 3,5 mm jack HD, aptX LL • Microfoon • Microfoon • Microfoon Dradloos bereik Tot 10 m (33 ft) Draadloze frequentie 2,4 GHz Productregistratie Door uw product te registreren, ontvangt u de passende service en ondersteuning! U kunt uw product registreren op www.creative.com/register. Maar ook op wat garantienicht niet afhankelijk zijn van de registratie. Overige informatie Creative.com/compliance/bjmv2 voor de gebruiksbeschrijving, veiligheids- en regelgevende informatie en instructies voor het verwijderen van de batterij die alleen bedoeld zijn voor onafhankelijke kwaliteitscertificering. Gaar support.creative.com voor antwoorden op technische vragen in de vorm van e-mails, self-service Knowledge Base van Creatives. U vindt hier ook Customer Support Services en andere nuttige informatie. Garantie De garantie-informatie wordt samen met de documentatie geleverd in een afzonderlijk document vorschafte. Bezoek www.creative.com voor gedurende de volledige garantieperiode. Bewaar dit document voor naslagdoelen.
---	---	--

1. RESUMO ● Botão volume + ● Botão volume - ● Porta USB-C ● Botão de aumento de graves ● Microfones ● Indicador LED Nota: • É recomendado carregar os seus auscultadores antes da primeira utilização. Ligue os auscultadores ao computador por USB ou através de qualquer adaptador de corrente USB disponível para conexão a carregar. • Prima continuamente o botão multifunções durante 2 segundos para ligar/desligar os auscultadores. • Ligue um dispositivo móvel Android ou iOS por Bluetooth para verificar o estado da bateria dos auscultadores.		3. CONTROLOS I) Modo de reprodução ● Botão multifunções ● Botão volume + ● Botão volume - ● Botões Volume- e Volume+ II) Modo de chamada ● Botão multifunções ● Não função renovar sempre está disponível quando a reprodução do áudio é interrompida. ● Botão volume + ● Botão volume - ● Transmissão de chamadas dos auscultadores para o dispositivo móvel ● Botão volume - III) Modo Bluetooth ● Botão de aumento de graves IV) Modo de áudio USB ● Botão de aumento de graves	7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tipo de produto Auscultadores Bluetooth Controladores dos auscultadores • Controlador de ressonância de 35 mm • Resposta de frequência: 20-20.000 Hz Microfones • Tipo: Condensacionais Versão Bluetooth • Versão: 4.2 • Perfil: HSP/HFP • A2DP (Bluetooth®) • AVRCP (Controlo remoto Bluetooth) • CEC (Perfil mãos livres) Código de identificação • Tipo: 2D • Formato: QR Code • Suporte multíponto Símbolo SIM (para dois dispositivos móveis em simultâneo) Intervalo de funcionamento sem fios Até 15m Frequência sem fios 2,4 GHz	Frequência de funcionamento 2420-2480 MHz Temperatura de funcionamento 0-45 °C Suporte de assistente de voz Sim e Assistente Google Tipos de bateria Bateria de polímero de lítio recarregável de 200 mAh Fonte de áudio USB USB-A e USB-C (cabo incluído) Autonomia de reprodução Até 22 horas por carregamento
2. EMPARELHAMENTO BLUETOOTH / LIGAR A UM DISPOSITIVO DE FONTE DE ÁUDIO Emparelhamento sem fios • Prima continuamente o botão multifunções durante 4 segundos com os auscultadores desligados para iniciar o emparelhamento Bluetooth. • No seu dispositivo móvel, vá ao modo Bluetooth e seleccione "Sound Blaster JAM V2" na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis para emparelhar. Emparelhamento multíponto • Desligue os auscultadores do primeiro dispositivo móvel. Antes de iniciar o emparelhamento Bluetooth com um segundo dispositivo móvel. • Assim que estiver em contacto com o segundo dispositivo móvel, desligue e volte a ligar os auscultadores, certificando-se de que o modo Bluetooth está ativado em ambos os dispositivos móveis para alcançar a ligação multíponto. Ligação com fios Cabo USB-C para USB-A (incluído) Nota: o modo Bluetooth não está disponível quando o Sound Blaster JAM V2 está ligado à uma fonte de áudio USB.	5. APLICAÇÃO CREATIVE Configure o seu produto, personalize as definições de som, otimize o desempenho do seu produto e muito mais com uma aplicação Creative. Acceda ao nosso site de suporte de comunicação inteligente no nosso SmartConnect.com, siga todos osVoiceBeat (detecção de voz), NoiseCancel (redução de ruído de fundo) e SmartConnect (redução de ruído de fundo de saída), para melhorar a sua experiência de chamadas online. • Desfrute da possibilidade de personalizar o equalizador gráfico. • Configure as definições de reprodução e microfones. • Faça upgrades de software, o registo do produto e muito mais. Download a aplicação Creative e o SmartConnect no nosso aplicativo disponível em Windows, iOS, através de reprodução de áudio por USB.	ATENÇÃO: Não utilize os auscultadores com o volume muito elevado durante longos períodos, pois isto danificará a sua audição podendo levar à surdez.	Intervalo de funcionamento sem fios Até 15m Frequência sem fios 2,4 GHz Registo do produto Registar o seu produto assegurando que recebe o serviço mais adequado e a assistência ao produto disponível. Pode registar o seu produto em www.creative.com/register. Note, porém, que os seus direitos de garantia não dependem do registo. Outras informações Visite creative.com/compliance/bjnm2 para saber sobre o manual do utilizador, informações regulamentares e de segurança, bem como instruções para remoção da bateria, que se destinam exclusivamente a profissionais com qualificação adequada. Visite support.creative.com para suporte e resolução de problemas técnicos na Base de Conhecimento de Autoatendimento. 24 Horas da Creative. Aqui também pode encontrar Serviços de Apoio ao Cliente e outras informações úteis.	Interface de carregamento USB-C Carregamento USB-C Tempo de carregamento 1-2 horas 5V ~ 500 mA Potência de saída de RF < 0 dBm
3. COMPORTAMENTO DO LED - Atividade Comportamento do LED - Atividade i) Píca duas vezes em vermelho - Os auscultadores foram desligados ii) Píca duas vezes rápido a azul - A reinstalação ligada ao último dispositivo móvel iii) Píca alternadamente a vermelho / azul - Modo de emparelhamento Bluetooth iv) Píca lentamente a azul - Os auscultadores estão emparelhados e ligados a um dispositivo móvel v) Píca a vermelho - A bateria dos auscultadores está fraça (< 10%) vi) Iluminação vermelha intermitente a carregar vii) Vermelho fixo - Os auscultadores estão totalmente carregados *Quando os auscultadores estão desligados	6. REPOSIÇÃO DE PREDEFINIÇÕES O modo de fábrica sempre está reservado para situações em que os utilizadores tenham problemas com emparelhamento Bluetooth ou outros problemas de conectividade. Siga os passos abaixo para repor as predefinições do seu SmartBlaster JAM V2. • Prima continuamente os botões volume + volume - multifunções em simultâneo durante 5 segundos para repor as predefinições dos auscultadores. • Se a reposição for bem sucedida, os auscultadores desligar-se-ão. Após a reposição de predefinições, os auscultadores irão iniciar automaticamente o modo de emparelhamento Bluetooth, assim que forem ligados.			Garantia A informação de garantia é fornecida juntamente com o seu produto, num documento em inglês. Guarde o seu comprovativo de compra durante o período de validade da garantia. Guarde este documento para posterior consulta.



© 2020 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and Sound Blaster are trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby acknowledged. Use of this product is subject to a limited warranty.

Техника безопасности



Тип оборудования: Беспроводная гарнитура
 Модели, торговая марка: EP5950, Creative
 Питание: 5V $\pm$ 500 mA
 Производители: Creative Labs Pte. Ltd.
 Страна происхождения: Китай

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 ООО Проксис, 142281,
 Московская область, город Протвино, Общественное шоссе, д.2, к.216,
 Номер телефона: +7 (495) 369-00-84
 Электронный адрес: proxy.russia@gmail.com

Название и адрес представителя в таможенном союзе:
 Российская Федерация, Москва, 111122, проезд Электродровый,
 дом 16, помещение VII, комната №3, основной государственный
 регистрационный номер: 1177746150739,
 Номер телефона: +7(495)7323-23-71
 адрес электронной почты: info@inproptorm.ru

Данная контактная информация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции

Для информации о продукте и импортировании, пожалуйста, посетите гарантийный талон из комплекта поставки или производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N.113

1. OVERSICHT 1 Multifunktionsknapp 2 Volum + knapp 3 Volum - knapp 4 USB-C-port Merknad: 1. Vennstørrelse at du lader hodetsettet før første bruk. Koble hodetettene til en strømstasjon USB eller en tilgjengelig USB-strømkilde for å starte lading. 2. Trykk og hold inne multifunktionsknappen i 2 sekunder for å starte hodetettene a/p/s. 3. Koble til en Android- eller iOS-mobiltett via Bluetooth for å sjekke batteristatus for hodetettene.	1 bassoforsetter-knapp 2 Mikrofoner 3 LED-indikator	4. KONTROLLOER i) Avspilling/gems 1 Multifunktionsknapp 2 Volum + knapp 3 Volum - knapp 4 Volum + og - knapp ii) Anropsmodus 1 Multifunktionsknapp 2 "Tilberedingsfunksjonen er bare tilgjengelig når avspilling av lyd er satt på pause for hodetettene" 3 Volum - knapp 4 Overfør et anrop fra hodetettene til mobiltettene	7. TEKNISKE SPEKIFIKASJONER Produkttipe Bluetooth-hodetett Hodetellefon-drivere • 32 mm Neodymium Driver • Frekvensgang: 20-20 000 Hz Mikrofoner Type: Retningsangitt x 2 Bluetooth-versjon Type: Bluetooth® (Bluetooth®-kompatibel) Bluetooth-profiler: • A2DP (trådløs Bluetooth-stereo) • AVRCP (Bluetooth-fjernkontroll) • HFP (håndfri profil) Lydkodek SBC, AAC, aptX, aptX LL Multiport-stsett Type: Koble til mobiltettene samtidig Trådløs driftstid Opptil 15m / 49 fot Trådløs frekvens 2.4 GHz	Driftsfrekvens 2402-2480 MHz Driftstemperatur 0-40°C Batteritipe Sattets for taleassistent Siri og Google Assistant Batteritipe Oppblåst, Li-Ion, 100mAh per batteri 200 mAh x 1 Stsett for USB-lyd Ja (lyd og mikrofon) Avspillingstid Opptil 22 timer per lading Ladegresenitet 5% (bedring) Ladetid 1-2 timer Inngang 3.5 mm / 500 mA R-utgangseffekt < 4 dBm
---	---	---	--	---

1. ÖVERSIKT 1.1 Fierfunktionssknapp • Volymp • Volymp • USB-C-port Obs: • Det är rekommenderat att headsetet laddas före första användningen. Börja laddningen genom att ansluta hörlåruorna till en dator via USB eller annan tillgänglig USB-nådappare. • Håll ner fierfunktionssknappen i 2 sek för att starta eller stänga av hörlåruorna. • Anslut till en Android eller iOS-mobilenhet via Bluetooth för att se headsetets batteristatus.	4. KONTROLLER i) Uppkopplingsläge • Fierfunktionssknapp • Mikrofoner • Volymp • Volymp • Volymp och Volymp ii) Samtalshage • Fierfunktionssknapp • Röruppkopplingsknappen för att börja tillgången till ljuduppkoppling har passat • Volymp • Volymp • Överför ett samtal från headsetet till mobilenheten • Volymp	7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Produktty Bluetooth-headset Hörlåruans drivkraft • 32 mm neodimium-diskantare • Fierfrekvens: 20-20.000 Hz Mikrofon Typ: omriktad/interfekt x 2 Bluetooth-version Bluetooth 5.1 Bluetooth-fierfunktion • A2DP-trådlös st • AAC/ aptX (barkortkod) • HFP (hands-free)-profil	Driftfrekvens 2402-2480 MHz Drifttemperatur 0-45°C Stöd för röstassistens Siri och Google Assistant Batterystyr Laddningsström 200 mAh Batteriladdningstid 1 timme USB-laddport A (typ C och mikrofon) Spänning Volymp 1122 mm per laddning
2. BLUETOOTH-PÄRNING / ANSLUTNING TILL JUDKÄLLEHET Trådlös parning i) Håll ner fierfunktionssknappen i 4 sek när headsetet är avstängt för att initiera Bluetooth-pärningen. 2. Aktivtera Bluetooth på den mobila enheten och välj "Sound Blaster JAM V2" i listan med tillgängliga Bluetooth-enheter för parning. Fierfunktionspärning i) Koppla bort headsetet från den första mobilenheten innan du initierar Bluetooth-pärning med en andra mobilenhet. 2. När parningen till den andra mobilenheten är klar, stäng av och starta sedan om headsetet, och se till att Bluetooth är aktiverat på båda mobila enheterna för fjerfunktionspärning. Trådlös anslutning 1. Anslut USB-C-adaptern (medföljer) 2. Bluetooth-låget är inte tillgängligt när Sound Blaster JAM V2 är anslutet till en USB-lydskort.	iii) Hörlåru-låge • Bass- och trådlösa knapp iv) USB-lydskort • Bass- och trådlösa knapp	WARNING: Använd inte hörlåruorna med för hög volym under längre perioder eftersom det skadar hörsel och kan leda till försämrad hörsel	Laddningsgränssnitt USB-C (laddning) Laddningsström 1-2 timmar Infång SV och SH Rf-utsett 4 dBm

03. ОСОЗ ● Многофункциональная кнопка ● Кнопка увеличения громкости ● Кнопка уменьшения громкости ● Разъем USB-C Примечание: Рекомендуется зарядить гарнитуру, прежде чем приступать к ее первому использованию. Чтобы вернуть подзарядку наушникам к компьютеру с помощью USB-кабеля или адаптера питания USB. Нахните и удерживайте многофункциональную кнопку 2 секунды, чтобы включить или выключить наушники. Чтобы проверить состояние аккумулятора гарнитуры, подключите ее к мобильному устройству для управления Android или ОС-версе Bluetooth	● Кнопка усиления басов ● Микрофоны ● Светодиодный индикатор	4. УПРАВЛЕНИЕ 1) Режим воспроизведения ● Многофункциональная кнопка ● Кнопка увеличения громкости ● Кнопка уменьшения громкости ● Кнопка регулировки громкости 3) Режим вызова ● Многофункциональная кнопка ● Функция повторного набора вызова, только если приспособлено воспроизведение ● Кнопка увеличения громкости ● Передача вызова в гарнитуру на мобильное устройство ● Кнопка управления вызовом 3) Режим Bluetooth ● Кнопка усиления басов ● Кнопка усиления голоса	7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип изделия Гарнитура Bluetooth Исполнитель наушников ● Несъемный тип наушников, 32 мм ● Частотная характеристика: 20-20 000 Гц Микрофоны ● Тип: конденсаторные, 2 шт Версия Bluetooth Bluetooth 5.3 Профиль Bluetooth ● A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвуча через Bluetooth) ● AVRCP (дистанционное управление) ● HFP (проводить свободные руки) Аудиоресурсы SBC, aptX, aptX HD, aptX LL Время воспроизведения Есть два мобильных устройства одновременно Диапазон передачи беспроводного сигнала До 15м Скорость беспроводной сети 2,4 ГГц	Рабочая частота 2402-2480 МГц Рабочая температура 0-45°С Поддержка голосового помощника Siri и Google Ассистент Тип аккумулятора Перезарядка литий-ионной аккумулятор, 200 мАч, 1 шт Поддержка беспроводной зарядки через USB Есть (прав и микрофон) Время восстановления До 22 часов за один заряд Интерфейс зарядки USB Type-C Время зарядки 1-2 часа Входное напряжение 5В ±0,25 В Выходная радиомощность ≤ 10 мВт
5. СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH / ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ С ИСТОЧНИКОМ ЗВУКА Беспроводное сопряжение ● Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 4 секунды, пока гарнитура выключена, чтобы инициализировать сопряжение по Bluetooth ● Включите Bluetooth на мобильном устройстве и выберите «Sound Blaster JM7» в списке обнаруженных устройств Bluetooth для сопряжения. Сопряжение MultiPoint ● Пройдите чек-инициацию сопряжения по Bluetooth со вторым устройством, отключив гарнитуру от первого мобильного устройства ● Выполните сопряжение со вторым мобильным устройством, выключите, а затем включите гарнитуру и убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах, чтобы создать подключение MultiPoint. Проводное подключение ● Кабель USB-C - USB-A (в комплекте) ● Подключите режим Bluetooth наушников, когда устройство Sound Blaster JM7 V2 подключено к источнику звука через USB	5. ПРИЛОЖЕНИЕ CREATIVE Настройте свое устройство и улучшите качество его работы, установив собственную настройку звука – все это и многое другое возможно благодаря приложению Creative® ● Повысьте качество онлайн-вызовов Bluetooth до качества нового набора функций интеллектуальной связи SmartConnect X5, таких как NoiseShield, NoiseIsolate и NoiseClear-off, с возможностью выбора уровня громкости и настройки графической эквалайзера ● Настройте параметры воспроизведения и микрофона ● Обеспечьте максимальное обеспечение, регистрируйте устройство и выполняйте другие действия На данный момент приложение Creative и набор SmartConnect X5 доступны только на платформе Windows в режиме воспроизведения звука через USB	6. СЕРВЕР СОЗДАНИЯ Специальное использование сброса настроек предполагает наличие проблем с подключением к устройству Sound Blaster JM7 V2, выполненное при первом использовании устройства ● Чтобы сбросить параметры наушников к заводским настройкам, одновременно нажмите и удерживайте кнопку увеличения звука, уменьшения звука и многофункциональную в течение 8 секунд После успешного сброса гарнитуры вы увидите, что при включении после сброса настроек гарнитура автоматически инициирует режим сопряжения по Bluetooth	Регистрация продукта Регистрация устройства гарантирует предоставление Вам наиболее подробной услуги и поддержку. Вы можете зарегистрировать устройство по адресу: www.creative.com/register. Обеспечьте информацию, которую требуется, и Ваш продукт не зависает от файла регистрации. Прочие сведения Ручное пользование, сведения о технике безопасности и нормативной информации, а также инструкции к изделию или аксессуару приведены в инструкции пользователя «SmartConnect X5». Эти инструкции предназначены исключительно для квалифицированных специалистов. На gaithe.support.creative.com доступны документы, базирующиеся на продукте, базирующиеся на продукте, базирующиеся на продукте.	Гарантия Информация о гарантии применяется к изделию в отдельном документе. Сопровождающий документ подтверждает факт покупки, в течение всего гарантийного периода. Скрывающие данные документ