
















































- a** Standby / On / Source
- b** Vol +
- c** Vol -
- d** USB Mass Storage Port
- e** 3.5 mm AUX-in
- f** Optical Port
- g** TV ARC
- h** To Subwoofer
- i** To Power Socket
- j** LED Indicator
- k** Infra Receiver
- l** Subwoofer
- m** Remote Control
- n** Master Reset (press & hold)


















Use of this product is subject to a limited warranty. The property of their respective owners as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. © 2019 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license from the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.


















Use of this product is subject to a limited warranty. The property of their respective owners as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. © 2019 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license from the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

















Use of this product is subject to a limited warranty. The property of their respective owners as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. © 2019 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license from the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



Use of this product is subject to a limited warranty. The property of their respective owners as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. © 2019 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license from the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



Use of this product is subject to a limited warranty. The property of their respective owners as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. © 2019 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and are used under license from the Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



DA	NO	CS	CT	JP	TR
1. Oversigt a) Standby / Tændt / Kilde b) Lystyrke + c) Lystyrke + d) USB Lagerenheds-Port e) 3,5 mm AUX-indgang f) Optisk Port g) TV ARC h) Til subwoofer i) Til Strømtut j) LED Indikator k) Infra Receiver l) Subwoofer m) Fjernbetjening n) Genstart (tryk & hold) Abtaster følger ikke med 2. Strøm / Standby / Kildeinstilling 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optisk / TV ARC ii) TV Lydudgang: Optisk 2. Digital Lydformat: PCM iii) TV ARC-kabel* 1. TV Lydudgang: ARC 2. Digital Lydformat: PCM *Medfølger ikke. Sælges separat.	6. Væggophæng a) Skruden på soundbar c) Skru den ind i væggen Tekniske specifikationer Bluetooth Version: Bluetooth 5.0 Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz Rækkevidde: Op til 10m, målt i åbne omgivelser. Vægge og strukturer kan påvirke enhedens rækkevidde. Maksimal RF-udgangseffekt: 4 dBm Understøttet Bluetooth Profiler: A2DP (trådløs stereo Bluetooth), AVRCP (Abtaster fjernkontrol) 2. Strøm / Standby / Kildeinstilling 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optisk / TV ARC ii) TV Lydudgang: Optisk 2. Digital Lydformat: PCM iii) TV ARC-kabel* 1. TV Lydudgang: ARC 2. Digital Lydformat: PCM *Ikke inkluderet. Sælges separat	1. Oversikt a) Standby / På / Kilde b) Volum + c) Volum - d) USB masselageringsport e) 3,5 mm AUX-inngang f) Optisk port g) TV ARC h) til subwoofer i) Til strømtut j) LED-indikator k) Infra-mottaker l) Subwoofer m) Fjernkontroll n) Master tilkabel (trykk og hold) Abtaster følger ikke med 2. Strøm / Standby / Kildeinstilling 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optisk / TV ARC ii) Optisk kabel* 1. TV Lydudgang: Optisk 2. Digital Lydformat: PCM iii) TV ARC-kabel* 1. TV Lydudgang: ARC 2. Digital Lydformat: PCM *Ikke inkludert. Sælges separat	1. 概述 a) 待机 / 开机 / 音源 b) 音量 + c) 音量 - d) USB大容量存储接口 e) 3.5毫米AUX输入 f) 光纤输出 g) TV ARC h) 低音炮接口 i) LED指示灯 k) 红外接收光路 l) 红外遥控器 m) 主重低音 (长按) n) 主重低音 (长按) Δ電池不附帶 2. 电源 / 待机 / 音源设置 3. 蓝牙 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光纤 / TV ARC ii) 光纤线* 1. TV音频输出: 光纤 2. 数字音频格式: PCM iii) TV ARC线* 1. TV音频输出: ARC 2. 数字音频格式: PCM *不随产品附带。另行购买 6. 墙体壁挂 a) 条形音箱上的支架 c) 用螺丝固定到墙面上	1. 概要 a) スタンバイ / オン / ソース b) 音量 + c) 音量 - d) USB マスストレージポート e) 3.5 mm AUX入力 f) 光デジタル出力 g) TV ARC h) サブウーファー i) 電源コード j) LED インジケータ k) 赤外線受光部 l) リモコン m) マスター リセット (長押し) n) Δ電池は含まれていません 2. 電源 / スタンバイ / ソース設定 3. ブルートゥース 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光ファイバ / TV ARC ii) 光デジタルケーブル* 1. TV音訊輸出: 光纖 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM iii) TV ARCケーブル* 1. TV音訊輸出: ARC 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM *含まれていません 6. 壁面設置 a) サウンドバー 背面ブラケット c) 壁面に固定	1. Genel Bakış Bekleme / Açık / Kaynak Ses + Ses - USB Yiğün Bellek Portu 3.5 mm AUX-in Optik Port TV ARC Subwoofer'a Elektrik Prizine LED Göstereci Kızıl Ötesi Alıcı Subwoofer Uzakton Kumanda Ana Sifirlama (basın ve basılı tutun) 2. Güç / Bekleme / Kaynak Ayarı 3. Bluetooth FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Optik / TV ARC 1. TV Ses Çıkışı: Optik 2. Dijital Ses Formatı: PCM iii) TV ARC Kablosu* 1. TV Ses Çıkışı: ARC 2. Dijital Ses Formatı: PCM *Birlikte verilmez. Aynı olarak satılır 6. Duvara Monte a) Soundbar üzerindeki braket c) Duvara vidalayan

Andre Oplysninger

Besøg [creative.com/compliance/Stage](#) for brugervejledningen, sikkerheds- og lovmæssige oplysninger om effektiv udstrålet effekt, hvor det er relevant.

Besøg [creative.com/support/Stage](#) for all anden support relateret til dit produkt.

SV	FI	PL	CZ	KO	AR
1. Översikt a) Standby / På / Källa b) Volum + c) Volum - d) USB-masslagringsport e) 3,5 mm AUX-in f) Optisk port g) TV ARC h) Till subwoofer i) LED-indikator k) Infra-mottagare l) Subwoofer m) Fjärrkontroll (n) Huvuddisplay (tryck och håll ned) Abtaster medföljer inte 2. Inställning av Ström / Standby / Källa 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Max 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) TV Lydudgång: Optisk 2. Digitalt ljudformat: PCM iii) TV ARC-kabel* 1. TV Lydudgång: ARC 2. Digitalt ljudformat: PCM *Medföljer ej. Säljs separat	6. Vägghäste a) Fästet på soundbar c) Skruva fast i vägg Tekniska Specifikationer Bluetooth Version: Bluetooth 5.0 Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz Räckvidd: Upp till 10 meter (uppmätt på öppen yta). Väggar och andra strukturer kan påverka enhedens räckvidd. Maximal RF-utgång: 4 dBm Bluetooth Profiler som Stöds: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth), AVRCP (Abtaster medföljer inte) Kodek som Stöds: SBC Ljudformat som Stöds (USB-masslagringsenhet): MP3 4. USB FAT32, 32 GB Max 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Optisk kabel* 1. TV-äudiålltng: Optisk 2. Digitalt ljudformat: PCM iii) TV ARC-kabel* 1. TV Lydudgång: ARC 2. Digitalt ljudformat: PCM *Ei sisälly toimitukseen. Myytävänä erikseen	1. Przegląd a) Wymuszenia / Wł. / Źródło b) Głośność + c) Głośność - d) Port pamięci masowej USB e) Wejście AUX 3,5 mm f) Port optyczny g) TV ARC h) do subwoofera i) Do gniazdka zasilania j) Wskaźnik LED k) Odbiornik podczerwieni l) Subwoofer m) Pilot n) Tętno głębiokość (nacisnąć i przytrzymać) Abtaster nie są dołączane do zestawu 2. Zasilanie / Usporny reżim / Nastawienia Źródła 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Przewód optyczny 1. Wyjście audio: TV: Optyczne 2. Format cyfrowy audio: PCM iii) Przewód TV ARC 1. Wyjście audio: TV: ARC 2. Digitalny format audio: PCM *Nie zawarte w zestawie. Sprzedawane osobno	1. Přehled a) Vymuszenia / Wł. / Źródło b) Zvýšení hlasitosti c) Snížení hlasitosti d) Port velkokapacitní paměti USB e) Vstup AUX 3,5 mm f) Optický port g) TV ARC h) do subwooferu i) Do gniazda zasilání j) Wskaźnik LED k) Odborník podczewieni l) Subwoofer m) Pilot n) Hlavní reset (stisknout a podržet) Abtaster nejsou součástí balení 2. Napájení / Usporný režim / Nastavení zdroje 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Przewód optyczny 1. Wyjście audio: TV: Optyczne 2. Digitalni format audio: PCM iii) Przewód TV ARC 1. Wyjście audio: TV: ARC 2. Digitalni format audio: PCM *Není součástí. V prodeji samostatně	1. 개요 a) 대기 / 켜짐 / 소스 b) 볼륨 + c) 볼륨 - d) USB 대용량 저장 장치 포트 e) 3.5 mm AUX 입력 f) 광학 포트 g) TV ARC h) 서브우퍼 연결 i) 전원 콘센트 j) LED 표시등 k) 적외선 수신기 l) 서브우퍼 m) 리모콘 n) 마스터 재설정 (계속 누름) Abtaster는 포함되어 있지 않음 2. 전원 / 대기 / 소스 설정 3. 블루투스 4. USB FAT32, 최대 32 GB 5. i) AUX / 광 / TV ARC ii) 광 케이블* 1. TV 오디오 출력: 광 2. 디지털 오디오 포맷: PCM iii) TV ARC 케이블* 1. TV 오디오 출력: ARC 2. 디지털 오디오 포맷: PCM *별첨 준수 표시는 이 제품의 하단에 있습니다	1. نظرة عامة a) الاستعداد / تشغيل / المصدر b) الصوت + c) الصوت - d) USB تخزين متعدد e) AUX 3,5 mm إدخال f) بورت بصري g) بورت البصريات (ARC) h) إلى مكبر الصوت i) إلى فتحة الطاقة j) مؤشر الحالة k) مستقبل الأشعة تحت الحمراء l) مكبر الصوت m) وحدة التحكم عن بعد n) إعادة تعيين (اضغط باستمرار) Abtaster لا تأتي مع المنتج 2. ضبط الطاقة / الاستعداد / المصدر 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Max 5. i) AUX / بصر / TV ARC ii) كابل بصري 1. مخرج الصوت: بصر 2. صيغة الصوت: PCM iii) كابل TV ARC 1. مخرج الصوت: ARC 2. صيغة الصوت: PCM *لا تأتي مع المنتج

Mer Information

Besök [creative.com/compliance/Stage](#) för användarhandboken, säkerhets- och regulatorisk information samt ErP-information när så är tillämpligt.

Besök [creative.com/support/Stage](#) för all annan support gällande din produkt.

CS	CT	JP	TR
1. 概述 a) 待机 / 开机 / 音源 b) 音量 + c) 音量 - d) USB大容量存储接口 e) 3.5毫米AUX输入 f) 光纤输出 g) TV ARC h) 低音炮接口 i) LED指示灯 k) 红外接收光路 l) 红外遥控器 m) 主重低音 (长按) n) Δ電池不附帶 2. 电源 / 待机 / 音源设置 3. 蓝牙 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光纤 / TV ARC ii) 光纤线* 1. TV音频输出: 光纤 2. 数字音频格式: PCM iii) TV ARC线* 1. TV音频输出: ARC 2. 数字音频格式: PCM *不随产品附带。另行购买 6. 墙体壁挂 a) 条形音箱上的支架 c) 用螺丝固定到墙面上	1. 綜述 a) 待機 / 開機 / 音源 b) 音量 + c) 音量 - d) USB大容量存储装置连接端口 e) 3.5毫米AUX輸入 f) 光纖輸出 g) TV ARC h) 低音炮接口 i) LED指示燈 k) 紅外線接收光路 l) 紅外線喇叭 m) 主重低音 (長按) n) Δ電池不附帶 2. 電源 / 待機 / 音源設置 3. 藍牙 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光纖 / TV ARC ii) 光纖連接線* 1. TV音訊輸出: 光纖 2. 數位音訊格式: PCM iii) TV ARC線* 1. TV音訊輸出: ARC 2. 數位音訊格式: PCM *不隨產品附帶。需另行選購 6. 牆體壁掛 a) 條形喇叭上的支架 c) 用螺絲固定到牆面上	1. 概要 a) スタンバイ / オン / ソース b) 音量 + c) 音量 - d) USB マスストレージポート e) 3.5 mm AUX入力 f) 光デジタル出力 g) TV ARC h) サブウーファー i) 電源コード j) LED インジケータ k) 赤外線受光部 l) リモコン m) マスター リセット (長押し) n) Δ電池は含まれていません 2. 電源 / スタンバイ / ソース設定 3. ブルートゥース 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光ファイバ / TV ARC ii) 光デジタルケーブル* 1. TV音訊輸出: 光纖 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM iii) TV ARCケーブル* 1. TV音訊輸出: ARC 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM *含まれていません 6. 壁面設置 a) サウンドバー 背面ブラケット c) 壁面に固定	1. Genel Bakış Bekleme / Açık / Kaynak Ses + Ses - USB Yiğün Bellek Portu 3.5 mm AUX-in Optik Port TV ARC Subwoofer'a Elektrik Prizine LED Göstereci Kızıl Ötesi Alıcı Subwoofer Uzakton Kumanda Ana Sifirlama (basın ve basılı tutun) 2. Güç / Bekleme / Kaynak Ayarı 3. Bluetooth FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Optik / TV ARC 1. TV Ses Çıkışı: Optik 2. Dijital Ses Formatı: PCM iii) TV ARC Kablosu* 1. TV Ses Çıkışı: ARC 2. Dijital Ses Formatı: PCM *Birlikte verilmez. Aynı olarak satılır 6. Duvara Monte a) Soundbar üzerindeki braket c) Duvara vidalayan

Andre Oplysninger

Besök [creative.com/compliance/Stage](#) för användarhandboken, säkerhets- og lovmässige oplysninger om effektiv udstrålet effekt, hvor det er aktuelt.

Besök [creative.com/support/Stage](#) för alla annan stötteinformation som gjelder produktet ditt.

PL	CZ	KO	AR
1. Przegląd a) Wymuszenia / Wł. / Źródło b) Głośność + c) Głośność - d) Port pamięci masowej USB e) Wejście AUX 3,5 mm f) Port optyczny g) TV ARC h) do subwoofera i) Do gniazdka zasilania j) Wskaźnik LED k) Odbiornik podczerwieni l) Subwoofer m) Pilot n) Tętno głębiokość (nacisnąć i przytrzymać) Abtaster nie są dołączane do zestawu 2. Zasilanie / Usporny reżim / Nastawienia Źródła 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Przewód optyczny 1. Wyjście audio: TV: Optyczne 2. Format cyfrowy audio: PCM iii) Przewód TV ARC 1. Wyjście audio: TV: ARC 2. Digitalny format audio: PCM *Nie zawarte w zestawie. Sprzedawane osobno	1. Přehled a) Vymuszenia / Wł. / Źródło b) Zvýšení hlasitosti c) Snížení hlasitosti d) Port velkokapacitní paměti USB e) Vstup AUX 3,5 mm f) Optický port g) TV ARC h) do subwooferu i) Do gniazda zasilání j) Wskaźnik LED k) Odbiorník podczerwieni l) Subwoofer m) Pilot n) Hlavní reset (stisknout a podržet) Abtaster nejsou součástí balení 2. Napájení / Usporný režim / Nastavení zdroje 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Przewód optyczny 1. Wyjście audio: TV: Optyczne 2. Digitalni format audio: PCM iii) Przewód TV ARC 1. Wyjście audio: TV: ARC 2. Digitalni format audio: PCM *Není součástí. V prodeji samostatně	1. 개요 a) 대기 / 켜짐 / 소스 b) 볼륨 + c) 볼륨 - d) USB 대용량 저장 장치 포트 e) 3.5 mm AUX 입력 f) 광학 포트 g) TV ARC h) 서브우퍼 연결 i) 전원 콘센트 j) LED 표시등 k) 적외선 수신기 l) 서브우퍼 m) 리모콘 n) 마스터 재설정 (계속 누름) Abtaster는 포함되어 있지 않음 2. 전원 / 대기 / 소스 설정 3. 블루투스 4. USB FAT32, 최대 32 GB 5. i) AUX / 광 / TV ARC ii) 광 케이블* 1. TV 오디오 출력: 광 2. 디지털 오디오 포맷: PCM iii) TV ARC 케이블* 1. TV 오디오 출력: ARC 2. 디지털 오디오 포맷: PCM *별첨 준수 표시는 이 제품의 하단에 있습니다	1. نظرة عامة a) الاستعداد / تشغيل / المصدر b) الصوت + c) الصوت - d) USB تخزين متعدد e) AUX 3,5 mm إدخال f) بورت بصري g) بورت البصريات (ARC) h) إلى مكبر الصوت i) إلى فتحة الطاقة j) مؤشر الحالة k) مستقبل الأشعة تحت الحمراء l) مكبر الصوت m) وحدة التحكم عن بعد n) إعادة تعيين (اضغط باستمرار) Abtaster لا تأتي مع المنتج 2. ضبط الطاقة / الاستعداد / المصدر 3. Bluetooth 4. USB FAT32, 32 GB Max 5. i) AUX / بصر / TV ARC ii) كابل بصري 1. مخرج الصوت: بصر 2. صيغة الصوت: PCM iii) كابل TV ARC 1. مخرج الصوت: ARC 2. صيغة الصوت: PCM *لا تأتي مع المنتج

Mer Information

Besök [creative.com/compliance/Stage](#) för användarhandboken, säkerhets- och regulatorisk information samt ErP-information när så är tillämpligt.

Besök [creative.com/support/Stage](#) för alla annan support gällande din produkt.

JP	TR	EN
1. 概要 a) スタンバイ / オン / ソース b) 音量 + c) 音量 - d) USB マスストレージポート e) 3.5 mm AUX入力 f) 光デジタル出力 g) TV ARC h) サブウーファー i) 電源コード j) LED インジケータ k) 赤外線受光部 l) リモコン m) マスター リセット (長押し) n) Δ電池は含まれていません 2. 電源 / スタンバイ / ソース設定 3. ブルートゥース 4. USB FAT32, 最大32 GB 5. i) AUX / 光ファイバ / TV ARC ii) 光デジタルケーブル* 1. TV音訊輸出: 光纖 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM iii) TV ARCケーブル* 1. TV音訊輸出: ARC 2. デジタルオーディオフォーマット: PCM *含まれていません 6. 壁面設置 a) サウンドバー 背面ブラケット c) 壁面に固定	1. Genel Bakış Bekleme / Açık / Kaynak Ses + Ses - USB Yiğün Bellek Portu 3.5 mm AUX-in Optik Port TV ARC Subwoofer'a Elektrik Prizine LED Göstereci Kızıl Ötesi Alıcı Subwoofer Uzakton Kumanda Ana Sifirlama (basın ve basılı tutun) 2. Güç / Bekleme / Kaynak Ayarı 3. Bluetooth FAT32, 32 GB Maks 5. i) AUX / Optik / TV ARC ii) Optik / TV ARC 1. TV Ses Çıkışı: Optik 2. Dijital Ses Formatı: PCM iii) TV ARC Kablosu* 1. TV Ses Çıkışı: ARC 2. Dijital Ses Formatı: PCM *Birlikte verilmez. Aynı olarak satılır 6. Duvara Monte a) Soundbar üzerindeki braket c) Duvara vidalayan	For details on the Creative Warranty period of your product, please visit https://www.creative.com/warranty EN Pour plus de détails sur la période de garantie Creative de votre produit, veuillez consulter https://www.creative.com/warranty FR Pour plus de détails sur la période de garantie Creative de votre produit, veuillez consulter https://www.creative.com/warranty DE Für weitere Informationen über den Zeitraum der Garantie von Creative für Ihr Produkt finden Sie unter https://www.creative.com/warranty ES Para obtener más información sobre el periodo de garantía de Creative referente a su producto, visite https://www.creative.com/warranty IT Per maggiori informazioni sul periodo di garanzia Creative del prodotto, visitate https://www.creative.com/warranty PT Para obter mais detalhes acerca do Período de garantia da Creative para o seu produto, visite o site https://www.creative.com/warranty DA For detaljer om Creative-garantiperioden for dit produkt, besøg venligst https://www.creative.com/warranty SV For detaljerad information om garantiperioden för din Creative-produkt, gå till https://www.creative.com/warranty FI For detaljer om Creative-garantiperioden för produktet ditt, vinnligst besök https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative ná váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty PL Podrobné informacje o okresie gwarancji Creative dla Twojego produktu można znaleźć na stronie https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty PL Podrobné informacje o okresie gwarancji Creative dla Twojego produktu można znaleźć na stronie https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty PL Podrobné informacje o okresie gwarancji Creative dla Twojego produktu można znaleźć na stronie https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty PL Podrobné informacje o okresie gwarancji Creative dla Twojego produktu można znaleźć na stronie https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty PL Podrobné informacje o okresie gwarancji Creative dla Twojego produktu można znaleźć na stronie https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty CZ Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty RU Для получения дополнительной информации о гарантийном сроке Creative для вашего продукта перейдите по ссылке https://www.creative.com/warranty CS Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od společnosti Creative najdete na https://www.creative.com/warranty SK Podrobné informace o záruční době vašeho produktu od spoločnosti Creative na váš výrobok nájdete na https://www.creative.com/warranty