





26(814-824)-5MHz-16QAM-26740-25RB#0-PASS




26(814-824)-5MHz-16QAM-26765-25RB#0-PASS




26(814-824)-5MHz-64QAM-26715-25RB#0-PASS




26(814-824)-5MHz-64QAM-26740-25RB#0-PASS




26(814-824)-5MHz-64QAM-26765-25RB#0-PASS




26(814-824)-10MHz-QPSK-26740-50RB#0-PASS




26(814-824)-10MHz-16QAM-26740-50RB#0-PASS




26(814-824)-10MHz-64QAM-26740-50RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26797-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-QPSK-26915-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-QPSK-27033-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26797-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-16QAM-26915-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-16QAM-27033-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-64QAM-26797-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-64QAM-26915-6RB#0-PASS




26(824-849)-1.4MHz-64QAM-27033-6RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-QPSK-26805-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-QPSK-26915-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-QPSK-27025-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-16QAM-26805-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-16QAM-26915-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-16QAM-27025-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-64QAM-26805-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-64QAM-26915-15RB#0-PASS




26(824-849)-3MHz-64QAM-27025-15RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-QPSK-26815-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-QPSK-26915-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-QPSK-27015-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-16QAM-26815-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-16QAM-26915-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-16QAM-27015-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-64QAM-26815-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-64QAM-26915-25RB#0-PASS




26(824-849)-5MHz-64QAM-27015-25RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26840-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26915-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-QPSK-26990-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26840-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26915-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-16QAM-26990-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-64QAM-26840-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-64QAM-26915-50RB#0-PASS




26(824-849)-10MHz-64QAM-26990-50RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26865-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26915-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-QPSK-26965-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26865-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26915-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-16QAM-26965-75RB#0-PASS




26(824-849)-15MHz-64QAM-26865-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-64QAM-26915-75RB#0-PASS



26(824-849)-15MHz-64QAM-26965-75RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-QPSK-40065-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-QPSK-40640-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-QPSK-41215-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-16QAM-40065-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-16QAM-40640-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-16QAM-41215-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-64QAM-40065-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-64QAM-40640-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-5MHz-64QAM-41215-25RB#0-PASS



41(2535-2655)-10MHz-QPSK-40090-50RB#0-PASS



41(2535-2655)-10MHz-QPSK-40640-50RB#0-PASS



41(2535-2655)-10MHz-QPSK-41190-50RB#0-PASS



41(2535-2655)-10MHz-16QAM-40090-50RB#0-PASS