

ISOtunes®

SIDEKICK

The Wearable
Bluetooth Speaker
Built for Work



USER GUIDE

**The tough
wearable
Bluetooth
speaker.**

04 Introduction	12 Stereo Modes
06 In The Box	14 Light Controls
07 Labelled Diagram	15 Charging
08 Power Controls	16 Maintenance
09 Bluetooth	17 Troubleshooting
10 Audio Controls	20 Legal Manual
11 Call Controls	

Meet your new work buddy

ISOtunes SIDEKICK, IT-59

This guide will help you get started with
your new bluetooth speaker.



IN THE BOX

So what's included in your box?



SIDEKICK



Carrying Case



UCB-C

PRODUCT DIAGRAM

Here's an overview of the features and controls on your SIDEKICK.



POWER

Powering your SIDEKICK.

POWER ON

To power on, hold the MFB for 2 seconds.

You will hear “Power on” and the LED light will light up white and flashes.

POWER OFF

To power off, hold the MFB for 4 seconds.

You will hear “Power off” and the LED light will turn off.

MFB




NOTE: Your SIDEKICK will shut down automatically after 10 minutes of no device connection.

BLUETOOTH

Connecting to your SIDEKICK.

If your SIDEKICK does not connect to a recognized device, after 10 seconds it will automatically enter pairing mode and the LED blinks. Follow the steps below to connect to your SIDEKICK.



1. Open your Bluetooth settings on your device.

2. Select "ISOtunes SIDEKICK" Pair and connect.

3. Once connected you will hear "Bluetooth Connected."

NOTE: If the speaker returns within Bluetooth range within 10 minutes of losing connection, it will automatically reconnect. If it fails to reconnect after more than 10 minutes, the speaker will automatically power off.

AUDIO

Controlling the audio.

VOLUME UP

To turn up the volume press the + button.

VOLUME DOWN

To turn down the volume press the - button.

PLAY / PAUSE

To play or pause your audio press the MFB button once. When paused the LED will be white.

NEXT TRACK

To skip to the next track double press the MFB button.

PREVIOUS TRACK

To skip back to the previous track triple press the MFB button.

NOTE: When you reach the maximum or minimum volume limits, you will hear an audio prompt.



CALLS

Controlling phone calls.

ANSWER CALL

To answer an incoming call press the MFB button once.

DECLINE CALL

To decline an incoming call double press the MFB button. You will hear an audio prompt to confirm instruction.

END CALL

To end an active call press the MFB button once. You will hear an audio prompt to confirm instruction.

MFB



NOTE: When an incoming call comes in, your SIDEKICK will pause any existing audio, play a ringtone in its place and the LED light will blink.

STEREO MODE

Your SIDEKICK can be connected to another, creating stereo audio in a space using Stereo / TWS mode. Follow the instructions in this section to set this up.



Light Button

CONNECTING TWO SPEAKERS

This mode creates a connection between the two SIDEKICK speaker units and NOT between your device and the speakers independently. Therefore, before you connect a second speaker make sure your device e.g. mobile phone, is connected to your first speaker via Bluetooth. Find out how to do this on page 9.

NOTE: Only one of the speakers needs to be connected to a smart device - this unit will be the 'controller' or 'owner' of the music.

1. To begin, put the first speaker into Stereo / TWS Mode by double pressing the Light Button. The LED on the front of the unit will blink continuously to indicate it is ready to connect to another unit.
2. Next, power on your second speaker and put it into Stereo / TWS Mode by double pressing its Light Button. Its LED will also blink and after a short period of time the two speakers will connect. You will hear an audio prompt and both LEDs will appear solid.

STEREO MODE

CONTROLLING MUSIC & CALLS

When in Stereo / TWS Mode, the buttons on both speakers can be used to control music and interact with calls as described in the corresponding sections in this document.

NOTE: When connected to a call, only the microphone on the 'controller' speaker will pick up voice audio.

DISCONNECTING TWO SPEAKERS

To disconnect two speakers double press the Light Button on your second speaker. You will hear the audio prompt 'disconnected' and the LED on the front of the unit will transition from solid to blinking.

EXITING STEREO MODE

To exit Stereo / TWS Mode completely, double press the Light Button on both speakers. The LED on the front of the unit will transition from blinking to solid and you will hear a short low frequency audio prompt.

When disconnecting two speakers and exiting Stereo Mode your main / first speaker, the 'controller' will remain paired with your mobile device.

NOTE: Always make sure the speakers are disconnected and both exit Stereo / TWS Mode before powering off. This will ensure a smoother connecting experience next time they are used.

NOTE: If either of the speakers suddenly powers off due to battery power, the full process described in this section would need to be repeated to re-establish full stereo mode operation.

LIGHT

Controlling the light.



Light
Button

TURN ON

To turn on the light, press and hold the light button for 2 seconds.

TURN OFF

To turn off the light, press and hold the light button for 2 seconds.

SWITCH MODE

To switch to the next light mode, first ensure the light is on, then press the light button once to cycle through 3x modes.

Mode 1: Low Brightness Light


Mode 2: High Brightness Light

Mode 3: Flashing Light

NOTE: When using High Brightness mode your SIDEKICK's battery runtime is a maximum of 4 hours.

CHARGING

Charging your SIDEKICK.



CONNECT TO CHARGE

To charge, remove the protective cover on the top of the speaker and connect with a power source using the USB-C cable provided.

ACTIVELY CHARGING

When actively charging the LED will be red.

FULLY CHARGED

When fully charged the LED will be off.

NOTE: When the battery level drops to approximately 20%, speaker will prompt the user.

When the battery is too low in power, the speaker will turn off.

MAINTENANCE

Below are some suggestions for looking after and maintaining your SIDEKICK.

CHARGING NOTES

When charging your SIDEKICK, the voltage should not exceed 5 volts. We recommend using the included charging cord with a standard USB “charging brick” or by plugging your speaker into your computer. Avoid using adapters or chargers rated higher, as this can damage the device or cause charging to fail.

Your SIDEKICK is enabled with both overcharge and short circuit protection.

Not following these instructions may void warranty claims.

TROUBLESHOOTING

Here are some suggestions for when things aren't quite working.


RESET PAIRING LIST

To reset the pairing list removing all previously paired devices hold the + and - buttons for 2 seconds.

You will hear "Bluetooth Reset" and the LED light will blink.



For the full product manual please visit
ISOtunes.com/manuals



SCAN ME

LEGAL MANUAL

The next section outlines the legal documentation for the product.

Please refer to the table on the right to navigate to the most suitable language.

IT-59 - ISOTUNES SIDEKICK

EN	22-23
DA	24-25
DE	26-28
ES	29-31
FI	32-33
FR	34-36
IT	37-39
NL	40-42
NO	43-44
SV	45-46

Important

Please read, understand, and follow all safety information. This product is designed for entertainment and durability, provided it is properly used, handled, and cleaned.

Model

ISOTunes SIDEKICK, IT-59

Specifications

Bluetooth chip: AC6965E

Operating frequency: 2402MHz-2480MHz

Audio code: SBC AAC

Transmission distance: 10 meters

RF transmission power: -4dbm +6dbm

Music playback time: Up to 20 hours

Lighting time 100% brightness: 4H (70-80lm)

Battery capacity: 3.7V/750mAh

Battery: 750mAh

Waterproof: IP67

Unit Weight: 85g

Dimension: L32*W48*H75MM

Charging interface: USB-C interface

Charging cable: 30cm USB-C charging cable

Speaker

Speaker type: Dynamic

Speaker: 33MM 4Ω/5W

Frequency response range: 270Hz-20 KHz

Speaker impedance: 4Ω ±15%

Distortion: AT 1 W / 1 M / 2.0V, 1KHz <5%

Low frequency speaker sensitivity: 80± 3dB

At ,800,1K,1.2K,1.5K Hz Average

Charging Characteristics

Charging voltage range (V): 4.7-6.5V DC

Charger requirements: DC 5V/1A

Battery charging saturation voltage (V): 4.2V

Maximum charging current: 450mA

Working current parameters

Shutdown current: ≤5uA

Standby current: ≤15mA

Music playing working current: ≤260mA

Use 0 dB white noise as the sound source test, the volume is maximum.

Cleaning and Maintenance

Regularly inspecting the ISOTunes SIDEKICK for deterioration and damage is important to prolonging its lifespan.

- To clean, gently wipe dust and dirt with a dry or damp cloth.
- Do not immerse the speaker in water.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the speaker.

This product may be adversely affected by certain chemical substances, such as bug spray and sunscreen. Further information may be sought from the manufacturer.

WARNING

Do not leave speaker in any location with excessive heat. Do not store or use the speaker in locations where the temperature may reach or exceed 105° F (40° C) (such as outside sheds or metal buildings in summer). For best life, store speaker in a cool, dry location.

Do not splash or immerse in water or other liquids. The wearer should ensure the product is properly cleaned and dry before and after use. The battery should not be fully discharged before long term storage.

Do not disassemble, repair, or modify this product by yourself. Do not use the speaker if it has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (e.g. pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Do not charge or use the battery in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

The product comes with a built-in lithium battery. Fire hazard. Never attempt to open the battery pack for any reason. Burn hazard. Battery liquid may be flammable

if exposed to spark or flame. Damaged batteries should be returned to a service center for recycling.

Additional Notes

ISOTunes® SIDEKICK is compliant with Bluetooth® V5.4. We do not guarantee compatibility of all functions on every Bluetooth®-enabled device. Please check your device's user manual for compatibility and functionality.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ISOTunes is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users' authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ICID

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Support

For additional information or questions about ISOTunes® products, please contact our support team.

North America

ISOTunes.com/manuals
support@isotunesaudio.com
+1-844-396-3737 or +1 (317) 740-0419
Monday – Friday, 9-5 EST

UK & Europe

ISOTunes.eu/manuals
ISOTunes.co.uk/manuals
uk-eurosupport@isotunesaudio.com

DA

Vigtigt

Læs, forstå og følg sikkerhedsoplysningerne. Dette produkt er designet til underholdning og holdbarhed, forudsat at det bruges, håndteres og rengøres korrekt.

Model

ISOTunes SIDEKICK, IT-59

Specifikationer

Bluetooth-chip: AC6965E
Driftsfrekvens: 2402 MHz-2480 MHz
Lydkodeks: SBC AAC
Transmissionsafstand: 10 meter
RF-transmission: -4dbm +6dbm
Musikafspilningstid: Op til 20 timer
Belysningstid 100% lysstyrke: 4 timer (70-80 lm)
Batterikapacitet: 3,7 V/750 mAh
Batteri: 750 mAh
Vandtæt: IP67
Enhedsvægt: 85 g
Mål: L 32* B 48* H 75 MM
Opladningsgrænseflade: USB-C-grænseflade
Opladningskabel: 30 cm USB-C-opladningskabel

Højttaler

Højttalertype: Dynamisk
Højttaler: 33 MM 4Ω/5W
Område for frekvensrespons: 270 Hz-20 kHz
Højttalerimpedans: 4Ω ± 15%
Forvrængning: AT 1 W/1 M/2,0 V, 1 kHz < 5%
Lavfrekvent højttalerfølsomhed: 80± 3dB At
,800,1K,1,2K,1,5K Hz gennemsnit

Opladningsegenskaber

Område for opladningsspænding (V): 4,7-6,5 V DC
Krav til oplader: DC 5V/1A
Spænding for batteriopladningsmåling (V): 4,2 V
Maksimal ladestrøm: 450 mA

Arbejdsstrømsparametre

Nedlukningsstrøm: ≤5uA
Standbystrøm: ≤15mA

24

Strøm for musikafspilning: ≤260mA
Brug 0 dB hvid støj som lydkildetest, lydstyrken er maksimal.

Rengøring og vedligeholdelse

Det er vigtigt at inspicere IsoTunes SIDEKICK regelmæssigt for forringelse og beskadigelse for at forlænge levetiden.

- For at rengøre enheden skal du forsigtigt tørre støv og snavs af med en tør eller fugtig klud.
- Nedsænk ikke højttaleren i vand.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler til rengøring af højttaleren.

Dette produkt kan påvirkes negativt af visse kemiske stoffer såsom insektspray og solcreme. Kontakt producenten for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Efterlad ikke højttaleren et sted, der er meget varmt. Undgå at opbevare eller bruge højttaleren på steder, hvor temperaturen kan nå eller overstige 40 °C (f.eks. udendørs skure eller metalbygninger om sommeren). Opbevar højttaleren et køligt, tørt sted for at opnå den optimale levetid.

Undgå at stænke eller nedsænke højttaleren i vand eller andre væsker. Brugeren bør sikre, at produktet rengøres ordentligt og tørres før og efter brug. Batteriet bør ikke aflades helt, før det opbevares i længere tid.

Du må ikke adskille, reparere eller ændre dette produkt selv. Brug ikke højttaleren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller beskadiget på anden vis (f.eks. gennemboret med et søm, ramt med en hammer, trådt på). Batteriet må ikke oplades eller bruges i eksplosive atmosfærer, f.eks. med brændbare væsker, gasser eller støv.

Produktet leveres med et indbygget lithiumbatteri. Brandfare. Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Forbrændingsfare.

Batterivæske kan være brandfarlig, hvis den udsættes for gnist eller flamme. Beskadede batterier skal returneres til et servicecenter til genbrug.

Yderligere bemærkninger

ISOTunes® SIDEKICK er kompatibel med Bluetooth® V5.4. Vi garanterer ikke kompatibilitet af alle funktioner på alle Bluetooth®-aktiverede enheder. Se din enheds brugervejledning for kompatibilitet og funktionalitet.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra IsoTunes side sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

FCC

Advarsel: Brugeren advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugernes ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en klasse B digital enhed, i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i hjemmet.

Dette apparat genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke monteres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Dette er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en given installation. Hvis dette apparat forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke for apparatet og tænde det igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved at følge én eller flere af nedennævnte forslag:

- Ændr modtageantennens retning, eller flyt antennen.
- Forøg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Tilslut apparatet til et stik fra en anden strømkreds end den, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Dette apparat opfylder FCC's eksponeringsgrænser for radiofrekvensstråling som fastsat for et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsinstruktioner for overholdelse af eksponering for radiofrekvenser. Denne radiosender må ikke flyttes eller betjenes sammen med nogen anden antenne eller radiosender.

ICID

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder Canadas licensfritagne RSS(er) for innovation, videnskab og økonomisk udvikling. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Support

Kontakt vores supportteam vedrørende yderligere oplysninger eller spørgsmål om ISOTunes®-produkter.

Nordamerika

ISOTunes.com/manuals
support@isotunesaudio.com
+1-844-396-3737 eller +1 (317) 740-0419
Mandag-fredag, 9-17 EST

Storbritannien og Europa

ISOTunes.eu/manuals
ISOTunes.co.uk/manuals
uk-eurosupport@isotunesaudio.com

Wichtig

Vor Gebrauch des Geräts müssen alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung gelesen, verstanden und beachtet werden. Dieses Produkt ist für Unterhaltung und Haltbarkeit konzipiert, vorausgesetzt, es wird ordnungsgemäß verwendet, gehandhabt und gereinigt.

Modell

ISOTunes SIDEKICK, IT-59

Spezifikationen

Bluetooth-Chip: AC6965E
Betriebsfrequenz: 2402 MHz bis 2480 MHz
Audiocode: SBC AAC
Übertragungsstrecke: 10 Meter
HF-Sendeleistung: -4 dBm +6 dBm
Musikwiedergabezeit: Bis zu 20 Stunden
Beleuchtungszeit bei 100 % Helligkeit: 4 h (70–80 lm)
Akkukapazität: 3,7 V/750 mAh
Akku: 750 mAh
Wasserdicht: IP67
Gewicht: 85 g
Abmessungen: 32 x 48 x 75 mm (LxBxH)
Ladeschnittstelle: USB-C-Schnittstelle
Ladekabel: 30 cm USB-C-Ladekabel

Lautsprecher

Lautsprechertyp: Dynamisch
Lautsprecher: 33 mm 4 Ω /5 W
Frequenzgangbereich: 270 Hz–20 kHz
Lautsprecherimpedanz: 4 Ω $\pm$ 15 %
Verzerrung: Bei 1 W / 1 M / 2,0 V, 1 kHz <5 %
Empfindlichkeit des Niederfrequenz-Lautspeakers: 80 $\pm$ 3 dB, Durchschnitt bei 800 Hz, 1 kHz, 1,2 kHz, 1,5 kHz

Ladeeigenschaften

Ladespannungsbereich (V): 4,7–6,5 V DC
Anforderungen an das Ladegerät: DC 5 V/1 A
Batterieladesättigungsspannung (V): 4,2 V
Maximaler Ladestrom: 450 mA

Arbeitsstromparameter

Abschaltstrom: $\leq$ 5 μ A

26

Standby-Strom: $\leq$ 15 mA
Musikwiedergabe Arbeitsstrom: $\leq$ 260 mA
0 dB weißes Rauschen wurde als Schallquellentest bei maximaler Lautstärke verwendet.

Reinigung und Wartung

Eine regelmäßige Überprüfung der ISOTunes SIDEKICK auf Verschleiß und Beschädigung ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.

- Zum Reinigen Staub und Schmutz vorsichtig mit einem trockenen oder feuchten Tuch abwischen.
- Den Lautsprecher nicht in Wasser tauchen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel zum Reinigen des Lautspeakers verwenden.

Bestimmte chemische Substanzen wie Sonnencreme und Mückenspray können dieses Produkt beschädigen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie beim Hersteller.

WARNUNG

Bewahren Sie den Lautsprecher nicht an einem Ort mit übermäßiger Hitze auf. Lagern oder verwenden Sie den Lautsprecher nicht an Orten, an denen die Temperatur 40 °C erreichen oder überschreiten kann (z. B. im Sommer in Außenlagern oder Metallgebäuden). Lagern Sie den Lautsprecher für maximale Lebensdauer an einem kühlen, trockenen Ort.

Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten (auch Spritzwasser) fern. Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt vor und nach der Verwendung korrekt gereinigt und getrocknet wird. Vor einer langfristigen Lagerung sollte der Akku nicht vollständig entladen werden.

Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht, wenn er einen

scharfen Schlag erhalten hat, fallen gelassen, überfahren oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z.B. mit einem Nagel durchbohrt, mit einem Hammer getroffen, getreten usw.). Laden oder verwenden Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

Das Produkt wird mit einem eingebauten Lithiumakku geliefert. Brandgefahr. Versuchen Sie niemals, den Akkupack zu öffnen. Verbrennungsgefahr. Batterieflüssigkeit kann entflammbar sein, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt ist. Beschädigte Batterien sollten sachgerecht zum Recycling entsorgt werden.

Zusätzliche Hinweise

iTunes®/SIDEKICK ist mit Bluetooth® V5.4 kompatibel. Wir garantieren nicht die Kompatibilität aller Funktionen auf jedem Bluetooth®-fähigen Gerät. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität und Funktionalität im Benutzerhandbuch Ihres Gerätes.

Die Wortmarke „Bluetooth®“ und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von iStunes unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

FCC

Warnung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben können.

Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so

ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer konkreten Installation keine Interferenzen verursacht. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen abzustellen:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät erfüllt die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die HF-Strahlungsbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Endbenutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

ICID

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die mit den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine

DE

Störungen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Support

Für weitere Informationen oder Fragen zu ISOtunes®-Produkten wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.

Nordamerika

ISOtunes.com/manuals
support@isotunesaudio.com
+1-844-396-3737 oder +1 (317) 740-0419
Montag-Freitag 9–17 Uhr EST

GB und Europa

ISOtunes.eu/manuals
ISOtunes.co.uk/manuals
uk-eurosupport@isotunesaudio.com

Importante

Lea, comprenda y cumpla toda la información relativa a la seguridad. Este producto está diseñado para el entretenimiento y la durabilidad, siempre que se utilice, manipule y limpie correctamente.

Modelo

ISOtunes SIDEKICK, IT-59

Especificaciones

Chip Bluetooth: AC6965E

Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz-2480 MHz

Código de audio: SBC AAC

Distancia de transmisión: 10 metros

Potencia de transmisión RF: -4dbm +6dbm

Tiempo de reproducción de música: Hasta 20 horas

Tiempo de iluminación 100 % brillo: 4H (70-80 lm)

Capacidad de la batería: 3,7 V/750 mAh

Batería: 750 mAh

Resistencia al agua: IP67

Peso unitario: 85 g

Dimensión: 32 lar x 48 an x 75 al mm

Interfaz de carga: Interfaz USB-C

Cable de carga: Cable de carga USB-C de 30 cm

Altavoz

Tipo de altavoz: Dinámico

Altavoz: 33 mm 4 Ω /5 W

Rango de respuesta en frecuencia: 270 Hz-20 KHz

Impedancia de los altavoces: 4 Ω $\pm$ 15 %

Distorsión: AT 1 W / 1 M /2,0 V, 1 KHz <5 %

Sensibilidad del altavoz de baja frecuencia: 80 $\pm$ 3 dB At, 800, 1 K, 1,2 K, 1,5 K Hz promedio

Características de carga

Rango de tensión de carga (V): 4,7-6,5 V CC

Requisitos del cargador: CC 5 V / 1 A

Tensión de saturación de carga de la batería (V): 4,2 V

Corriente de carga máxima: 450 mA

Parámetros de corriente operativa

Corriente de apagado: $\leq$ 5 uA

Corriente de espera: $\leq$ 15 mA

Corriente operativa para reproducción de música: $\leq$ 260 mA

Utilice ruido blanco de 0 dB como fuente de sonido de prueba, el volumen es máximo.

Limpieza y mantenimiento

Para prolongar la vida útil del IStunes SIDEKICK es importante inspeccionarlo periódicamente para detectar posibles deterioros o daños.

- Para limpiarlo, quite suavemente el polvo y la suciedad con un paño seco o húmedo.
- No sumerja el altavoz en agua.
- No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el altavoz.

Este producto puede sufrir daños si entra en contacto con ciertos productos químicos, como repelente para insectos o protector solar. Si desea más información, póngase en contacto con el fabricante.

ADVERTENCIA

No deje el altavoz en un lugar con calor excesivo. No almacene ni utilice el altavoz en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 105 °F (40 °C) (como cobertizos exteriores o edificios metálicos en verano). Para una mayor duración, guarde el altavoz en un lugar fresco y seco.

No salpicar ni sumergir en agua u otros líquidos. El usuario debe asegurarse de que el producto se encuentra limpio y seco antes y después de su uso. La batería no debe estar completamente descargada antes de un almacenamiento prolongado.

No desmonte, repare ni modifique este producto usted mismo. No utilice el altavoz si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído, ha

sido atropellado o ha sufrido algún daño (por ejemplo, perforado con un clavo, golpeado con un martillo o pisado). No cargue ni utilice la batería en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.

El producto viene con una batería de litio incorporada. Peligro de incendio. Nunca intente abrir la batería por ningún motivo. Peligro de quemaduras. El líquido de la batería puede ser inflamable si se expone a chispas o llamas. Las baterías dañadas deben devolverse a un centro de servicio para su reciclaje.

Notas adicionales

ISOtunes® SIDEKICK es compatible con Bluetooth® V5.4. No garantizamos la compatibilidad de todas las funciones en cada dispositivo con Bluetooth® habilitado. Compruebe el manual de usuario de su dispositivo en cuanto a compatibilidad y funcionalidad.

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de ISOtunes se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

FCC

Precaución: Se advierte al usuario de que los cambios o modificaciones que no estén aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad de los usuarios para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las restricciones de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas

de la FCC. Estas restricciones se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación doméstica.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se vayan a producir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas a una recepción de radio o televisión (se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo), se aconseja al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión en busca de ayuda.

El equipo respeta los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Los usuarios deben seguir las instrucciones operativas específicas para cumplir con el estándar de exposición a radiofrecuencia. El transmisor no debe colocarse junto a ninguna otra antena o transmisor ni operar con ellos.

ICID

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del mismo.

Ayuda

Para obtener más información o hacer preguntas relacionadas con los productos de ISOTunes®, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.

Norteamérica

ISOTunes.com/manuals
support@isotunesaudio.com
+1-844-396-3737 o +1 (317) 740-0419
Lunes - viernes 9:00 - 17:00 EST

RU y Europa

ISOTunes.eu/manuals
ISOTunes.co.uk/manuals
uk-eurosupport@isotunesaudio.com