



Quick Start Guide

Contents

Basic Information	1
Allgemeine Informationen	7
Informazioni di base	13
Informazioni di base	19


Basic Information

Thanks for supporting EasyAcc Soundcup-L. Please read the manual carefully before use, and keep it for reference in the future.

Package Contents

Wireless Speaker
Micro USB cable
3.5mm auxiliary cable
User manual

Product Overview



1. Power / Play / Pause / Answer / Reject button
2. Mode switch button
3. Volume up / Volume down
4. Previous track / Next track button
5. Bluetooth / Charge indicator
6. Microphone
7. Mode indicator
8. Micro USB charging port
9. Audio input

-1-

Product Features

Technical Specifications

Version	BK 4.1
Power Input	DC 5V
Power Output	10W × 2
Available Range	≤ 10m / 32ft
Battery Capacity	5200mAh
Charging time	4 - 6h
Play Time	6 - 10h
Size	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in
Weight	560g / 19.7oz

Pairing Your Speaker

1. Press the power button for 2 seconds, and the speaker will enter into pairing mode automatically with a prompt tune. Then the light turns blue and flashes quickly.
2. Enable the Bluetooth function of your device, and search for the speaker.
3. Choose the speaker "Easyacc-Soundcup L" to connect (enter password 0000 if required).
4. When the blue light goes steady on and sounds with a beep, the speaker is successfully connected to your device.

-2-

Functions

Note

The speaker will connect to the last paired devices automatically. And if your device loses the connection with the speaker more than 10 minutes because of interrupting or out of the available range, the speaker will turn off automatically.

Functions

Play / Pause Music

Short press the to play or pause the music.

Previous / Next Track

Slide the button to left for previous track and to right for next track.

Volume Up / Down

Turn the clockwise or counterclockwise to turn up or down the volume.

Answer or End a Call

Short press the to answer or end the call. And press twice quickly to refuse the call.

Auxiliary Mode

When connecting with devices without Bluetooth function such as mobile phone, MP3 player, PC or laptop, please use the speaker with 3.5mm audio cable. The indicator will turn green when in auxiliary mode.

-3-

Usage Tips

Disconnect the Current Bluetooth

If your speaker is occupied by unknown Bluetooth device, press twice quickly to disconnect the current Bluetooth. The function is invalid when in phone call mode.

Outdoor OR Indoor Mode

Press to select the OUTDOOR or INDOOR mode, and the icon will illuminate accordingly.

Charging

Please charge the speaker before using it for the first time. Red light indicates charging status. Green light indicates charging completed. If battery is in low-power (< 10%) status, the speaker will indicate with a beep.

Usage Tips

- Turn the speaker off when not in use to save power or for storage.
- To ensure the long-term performance of the battery, please avoid using the product under high temperature (above 60 °C / 140 °F), and do not use the speaker when charging.
- Since Wi-Fi and Bluetooth share the same 2.4G frequency band, the Bluetooth connection may be interfered when there're several Wi-Fi signals. 5G Wi-Fi has no such interference effect.

-4-

Contact Us

- The connection may be interrupted for a short while, when position is changed or when there're obstacles between the speaker and your device.

Warranty

EasyAcc provides the product with 18 months warranty since the date of purchase. The warranty does not lip improper use of the product, such as dismantling the product by yourself. The warranty also does not lip products that purchased from other unauthorized seller.

Contact Us

To get in touch with us, please send an email to support@easyacc.com. Or you can visit our official website www.easyacc.com, and our Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official), to get more information.

Model: Soundcup-L
Manufacturer: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Manufacturer Address: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONG KONG

-5-

Notes

Hereby, EasyAcc declares that this speaker Soundcup-L is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The Certificate of Conformity and the Declaration of Conformity for this product can be found on the link below and clicking the "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity



EasyAcc



www.EasyAcc.com

support@easyacc.com

[EasyAcc.Official](https://www.facebook.com/EasyAcc.official) [EasyAccOfficial](https://www.instagram.com/EasyAccOfficial)

-6-


Allgemeine Informationen

Vielen Dank für den Kauf des EasyAcc Soundcup-L. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Nutzung des Lautsprechers und bewahren Sie sie gut auf.

Lieferinhalt

Kabelloser Lautsprecher
Micro USB Kabel
3.5mm AUX Kabel
Bedienungsanleitung

Produktübersicht



1. An/Aus / Wiedergabe / Pause / Anrufannahme / Ablehnen Taste
2. Modus Schalter
3. Laut / Leise
4. Vorheriger Titel / Nächster Titel-Taste
5. Bluetooth / Lade anzeige
6. Mikrofön
7. Modus anzeige
8. Micro USB Ladenschluss
9. Audio Eingang

-7-

Technische Daten

Technische Daten

Version	BK 4.1
Leistungsaufnahme	DC 5V
Leistung	10W × 2
Empfangsbereich	≤ 10m / 32ft
Batteriekapazität	5200mAh
Ladedauer	4 - 6h
Spieldauer	6 - 10h
Maße	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in
Gewicht	560g / 19.7oz

Sich mit dem Lautsprecher verbinden

1. Drücken Sie die Power Taste für 2 Sekunden, danach wird der Lautsprecher automatisch mit einem kurzen Ton in den Verbindungsmodus gehen. Dabei leuchtet das Gerät blau auf und anfängt zu blinken.
2. Schalten Sie die Bluetooth Funktion Ihres zu verbindenden Gerätes ein und lassen Sie es nach dem Speaker suchen.
3. Wählen Sie den Lautsprecher "Easyacc-Soundcup L" aus, um die Geräte zu verbinden (geben Sie, falls angefordert, das Passwort 0000 ein).
4. Wenn ein Piepton ertönt und das blaue Licht durchgängig leuchtet, ist der Lautsprecher erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden.

-8-

Funktionen

Hinweis

Der Lautsprecher wird sich mit dem letzten verbundenen Gerät automatisch verbinden. Nachdem die Verbindung beendet wurde, durch Unterbrechung oder Verlassen des Sendebereichs für länger als 10 Minuten, wird sich der Lautsprecher automatisch abschalten.

Funktionen

Wiedergabe / Pausieren der Musik

Drücken Sie kurz um Musik wiederzugeben oder auf Pause zu gehen.

Letzter / Nächster Titel

Schieben Sie die Taste nach links für den zuletzt gespielten Titel und nach rechts für den nächsten Titel

Laut / Leise

Drehen Sie im Uhrzeigersinn oder entgegen um die Lautstärke lauter oder leiser zu regeln.

Annahmen oder Beenden eines Anrufs

Drücken Sie kurz um einen Anruf anzunehmen oder ihn zu beenden. Drücken Sie die Taste zweimal kurz hintereinander um einen Anruf abzulehnen.

AUX Modus

Wenn Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, MP3 Player, PC oder Laptop verbinden wollen ohne Bluetooth zu nutzen, stecken Sie das mit dem 3.5mm audio Kabel. Die Anzeige wird grün aufleuchten, wenn das Gerät in den AUX Modus geht.

-9-

Tips zur Benutzung

Trennen Sie die aktuelle Bluetoothverbindung

Wenn Ihr Lautsprecher von einem unbekannten Bluetooth-Gerät belegt ist, drücken Sie zweimal schnell, um die aktuellen Bluetoothverbindung zu trennen. Die Funktion ist ungültig, wenn das Gerät im Telefonanruf-Modus ist.

Aussen oder Innen Modus

Drücken Sie um den Außen- oder Innen-Modus zu wählen, das Symbol wird entsprechend aufleuchten.

Laden des Lautsprechers

Bitte laden Sie den Lautsprecher vollständig bevor Sie ihn das erste Mal benutzen. Das rote Licht zeigt an, dass Ihr Gerät geladen wird. Mit einem grünen Licht signalisiert der Lautsprecher, dass er vollständig geladen ist. Wenn die Batteriestatus unter 10 % liegt, wird der Lautsprecher dies mit einem Piepton melden.

Tips zur Benutzung

- Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn er nicht benutzt wird um Energie zu sparen und ihn sicher aufbewahren zu können.
- Um die langfristige Leistungsfähigkeit der Batterie zu gewährleisten vermeiden Sie bitte das Produkt bei hohen Temperaturen (über 60 °C / 140 °F) zu verwenden und den Lautsprecher während des Ladens zu nutzen.

-10-

Kontaktieren Sie uns

- Da bei Wi-Fi und Bluetooth die gleiche 2.4G Frequenzband verwendet wird, kann die Bluetooth-Verbindung gestört werden, wenn mehrere Wi-Fi-Signale im nahen Bereich sind. 5G Wi-Fi hat keinen solchen Interferenzeffekt.
- Die Verbindung kann für kurze Zeit unterbrochen werden, wenn die Position geändert wird oder wenn sich Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Gerät befinden.

Garantie

EasyAcc gewährt eine 18 monatige Garantie auf das Produkt ab dem Kaufdatum. Die Garantie umfasst allerdings nicht einen unsachgemäßen Umgang mit dem Lautsprecher oder auch ein Auseinanderbauen des Geräts. Die Garantie umfasst weiterhin nicht Produkte die von anderen unautorisierten Verkäufern erworben wurden.

Kontaktieren Sie uns

Um mit uns in Kontakt zu treten, senden Sie bitte eine E-Mail an support@easyacc.com. Oder Sie besuchen uns auf unserer offiziellen Webseite www.easyacc.com und unsere Facebook (www.facebook.com/EasyAcc.official), um weitere Informationen zu erhalten.

-11-

Kontaktieren Sie uns

Modell: Soundcup-L
Hersteller: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Hersteller Adresse: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONG KONG

Hiermit erklärt EasyAcc, dass dieser Lautsprecher Soundcup-L in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53 / EU produziert wurde. Die Konformitätsbescheinigung und die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter dem unten stehenden Link und klicken Sie auf "Download".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity



-12-


Informations de base

Merci votre soutien de EasyAcc Soundcup-L. S'il vous plaît lire attentivement cette notice avant utilisation, et tenez-la pour la future utilisation.

Liste de Colisage

Haut-parleur sans fil
Micro câble USB
3.5mm câble auxiliaire
Mode d'emploi

Aperçu



1. Bouton de Marche / de Lecture / de Pause / de Réponse / de Rejet
2. Bouton de mode
3. Volume fort / faible
4. Bouton de piste précédente / suivante
5. Voyant de Bluetooth / Charge
6. Microphone
7. Voyant de mode
8. Port de micro USB
9. Entrée Audio

-13-

Specifications

Specifications Techniques

Version	BK 4.1
Entrée	DC 5V
Sortie	5W × 2
Décalage Valide	≤ 10m / 32ft
Puissance de Batterie	2600mAh
Temps de Charge	4 - 6h
Temps de Lecture	6 - 10h
Dimension	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in
Poids	560g / 19.7oz

Jumeler votre enceinte portable

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation en 2 secondes pour l'allumer, et l'indicateur en bleu commencera à clignoter rapidement.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, et recherchez l'enceinte.
3. Sélectionnez l'enceinte "Easyacc-Soundcup L" pour se connecter (entrez le mot de passe 0000 si nécessaire).
4. Lorsque l'indicateur en bleu clignotera avec un bourdonnement, l'enceinte est connectée à votre appareil avec succès.

-14-

Fonctions

Remarque

Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil jumelé. Et si votre appareil déconnecte l'enceinte plus de 10 minutes par interruption ou hors de portée, l'enceinte se ferme automatiquement.

Fonctions

Lecture / Pause de Musique

Appuyez court le bouton pour écouter ou mettre en pause de la musique.

Piste Précédente / Suivante

Glissez le bouton pour passer à la piste précédente ou suivante.

Volume + / -

Tournez le dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou baisser le volume.

Répondre ou Terminer un Appel

Appuyez court sur le bouton pour répondre ou terminer un appel. Et appuyez deux fois rapidement pour refuser l'appel.

Mode Auxiliaire

Quand vous le connectez à votre téléphone portable, lecteur MP3, PC ou ordinateur portable sans fonction Bluetooth, utilisez l'enceinte avec le 3,5 mm câble audio. L'indicateur devient vert en mode auxiliaire.

-15-

Conseils d'utilisation

Déconnecter le Bluetooth actuel

Si votre haut-parleur est occupé par le dispositif Bluetooth inconnu, appuyez deux fois rapidement pour déconnecter le Bluetooth actuel. La fonction est invalide en mode d'appel.

Mode extérieur ou intérieur

Appuyez sur pour sélectionner le mode extérieur ou intérieur, l'icône correlative s'allume.

Charger

S'il vous plaît chargez le haut-parleur avant utilisation pour la première fois. L'indicateur rouge indique l'état de charge. L'indicateur vert indique la charge terminée. Si la batterie est en faible puissance (< 10%), l'enceinte sera signalée par un bip sonore.

Conseils d'utilisation

- Pour économiser et stocker de l'énergie, fermez le haut-parleur lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation
- Pour assurer la performance à long terme de la batterie, évitez d'utiliser le produit sous une haute température (supérieure à 60 °C / 140 °F), et n'utilisez le haut-parleur en cours de la charge.
- Comme Wi-Fi et Bluetooth partagent la même bande de fréquence 2.4G, la connexion de Bluetooth peut être perturbée lorsqu'il y a plusieurs signaux Wi-Fi. 5G Wi-Fi n'a pas cet effet d'interférence.

-16-

Contactez-nous

- La connexion sera peut-être influencée dans un laps de temps, quand vous changez la position ou il y a des obstacles entre l'enceinte et votre appareil.

Garantie

EasyAcc fournit 18 mois de garantie depuis la date d'achat. Tout dommage ou dysfonctionnement d'une mauvaise utilisation ou démontage causé sont pas inclus par la garantie. Pour les produits achetés chez non-autorisé, nous ne fournissons pas de service de garantie.

Contactez-nous

Vous pouvez nous contacter par support@easyacc.com. Vous pouvez également visiter notre site www.easyacc.com et l'attention à notre Facebook Officielle (www.facebook.com/EasyAcc.official) pour plus d'informations.

Modèle: Soundcup-L
Fabricant: EASYACC TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Adresse du Fabricant: UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONG KONG

-17-

Notes

Par la présente, EasyAcc déclare que l'enceinte Soundcup-L est en conformité avec les exigences essentielles et alle autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Le certificat de conformité et la Déclaration de conformité pour ce produit peuvent être trouvées sur le lien ci-dessous et cliquez sur le "Télécharger".
www.easyacc.com/CP/declarations-of-conformity



-18-


Informazioni di base

Grazie per aver scelto EasyAcc Soundcup-L. Si prega di leggere il manuale attentamente prima dell'uso e conservarlo per riferimento in futuro.

Contenuto della confezione

Altoparlante Wireless
Cavo micro USB
Cavo ausiliario da 3,5 mm
Manuale utente

Panoramica del prodotto



1. Accensione / Play / Pausa / Rispondi / Rifuta
2. Pulsante selezione della modalità
3. Volume su / Volume giù
4. Pulsante Brano precedente / Brano successivo
5. Indicatore Bluetooth / di carica
6. Microfono
7. Indicatore modalità
8. Porta di ricarica micro USB
9. Ingresso audio

-19-

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche

Versione	BK 4.1
Ingresso alimentazione	DC 5V
Potenza di uscita	5W × 2
Gamma Disponibile	≤ 10m / 32ft
Capacità della batteria	2600mAh
Tempo di carica	4 - 6h
Tempo di utilizzo	6 - 10h
Formato	77.8 × 77.4 × 190.8mm / 3 × 3 × 7.5in
Peso	560g / 19.7oz

Come abbinare l'altoparlante

1. Premere il pulsante di accensione per 2 secondi, l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento automatico con un suono particolare. Poi la luce diventa blu e lampeggia rapidamente.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo, e cercare l'altoparlante.
3. Scegliere l'altoparlante "Easyacc Soundcup-L" per connettersi, (inserire la password 0000 se richiesta).
4. Quando la luce blu si ferma e si sente un segnale acustico, l'altoparlante è collegato correttamente al dispositivo.

-20-

Funzioni

Note

L'altoparlante si connette agli ultimi dispositivi associati automaticamente. Se il dispositivo perde la connessione con l'altoparlante per più di 10 minuti a causa di interruzione o della eccessiva distanza, l'altoparlante si spegne automaticamente.

Funzioni

Play / Pausa Musica

Premere brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Brano precedente / successivo

Far scorrere il pulsante a sinistra per il brano precedente a destra per quello successivo.

Volume Su / Giù

Ruotare il pulsante in senso orario o antiorario per alzare o abbassare il volume.

Rispondere o terminare una chiamata

Spremere brevemente il pulsante per rispondere o terminare la chiamata. Premere due volte rapidamente per rifiutare la chiamata.

Modalità ausiliaria

Quando si vuole collegare l'altoparlante senza utilizzare il Bluetooth con telefono, lettore MP3, PC o laptop, è possibile farlo tramite il cavetto da 3,5 mm. La spia diventa verde in modalità ausiliaria.

-21-

Suggerimenti per l'uso

Scollegare il Bluetooth

Se il diffusore è occupato da un dispositivo Bluetooth sconosciuto, premere due volte rapidamente per disconnettersi. La funzione non è valida se si sta effettuando una telefonata.

Modalità esterna o interna

Premere per selezionare la modalità esterna o interna, l'icona si illuminerà di conseguenza.

Ricarica

Si prega di caricare l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta. La luce rossa indica lo stato di carica. La luce verde indica la carica completa. Quando la batteria è quasi scarica (< 10 %), l'altoparlante lo indica con un segnale acustico.

</