

Chargeworx®

KH138NVPK

Waterproof Activity Tracking Fitness Band



USER GUIDE

Guía Del Usuario



Bluetooth®




► Overview

Front View

T-Buckle


LED indicator

Velcro strap



Rear View



Heart rate sensor



Magnetic Charging contacts

Velcro Fastener

► Charging

1Magnetic
Charging
contactCharging
cable**2**USB power
sourceCharging time:
2 hours

Charging: The LED light flashes red.
Fully charged: The LED light glows
steady green.

► Turning on/off

Turn your Fitness Band on

It turns on automatically when connected to a USB power source for charging.

Turn your Fitness Band off

Turn off the device via the Oplayer Smart Life App: Tap the **Settings Tab**  **> Smart Device Settings > Power Off.**

► Pairing

Install the Oplayer Smart Life App


To download the Oplayer Smart Life App on your phone (iOS® 13 or higher, Android™ 8.0 or higher), scan the QR code shown below by using your phone camera and tapping the pop-up link. Alternatively, you can search for "Oplayer Smart Life" in the Google Play Store or Apple App Store, and follow the onscreen instructions to install.



Set up account



Follow these steps to set up a new account:

1. Launch the Oplayer Smart Life App, grant all the necessary permissions, then it will appear a Privacy Policy screen, select "**I agree**" at the bottom. Select "**Create Profile**", follow the onscreen instructions to register your account.
2. Tap **Setting tab**  **> My Profile** on the Oplayer Smart Life App screen to change your account personal information etc..




Pair with your phone and the Oplayer Smart Life App


1. Phone Settings: Turn your phone's Bluetooth on, and turn on all permissions and notifications. In your phone's settings screen, tap **Apps**, swipe up and down to select **Smart Life** App to enable access to location, motion and fitness, notifications(Allow Notifications), and so on. This may be necessary for the app to function as intended.



2. Launch the Oplayer Smart Life app on your phone, tap **Setting tab**  > **Add New Device** > "KH138" > **Pair** >  to pair.



When the Fitness Band is successfully paired, tap the **Setting tab**  in the Oplayer Smart Life app, then the Fitness Band name, last data synced time and battery power indication will be shown at the top of the screen.



Note: Oplayer Smart Life will automatically be paired with your last successfully connected device the next time it is started.

Disconnect the Fitness Band with your phone and the App

The Fitness Band can only be used with one phone ID. If you want to use it with another phone, you should remove and reset it by following steps:

1. Open the Oplayer Smart Life app, tap **Setting tab** > **Disconnect Device** > **OK** to unlink from your phone.



2. After successfully removing the Fitness Band from Oplayer Smart Life app, go to your phone's Bluetooth settings, and disconnect the KH138NVPK by tapping "**Forget This Device**", then the Fitness Band is reset and ready to be paired to a new Apple/iOS device.

► Fitness and Health Tracking

Make sure you've turned on all permissions and notifications. (Android and iOS settings may vary. Check device settings above (on Page 3) to ensure your phone has allowed access to its information).

To start the measurements for fitness and health, wear the Fitness Band with direct contact to your skin and the most comfortable fit, then Launch the Oplayer Smart Life App to start monitoring your health, track your fitness activities.



1. Track your steps

The Fitness Band gives you tools to automatically keep track of your steps and manage your daily walking program. It lets you set specific step goals, tracks your progress, nudges you along the way, and summarizes your results.

Step 1. Setting a step goal

Open the Oplayer Smart Life App, tap **Setting tab > Activity & Wellness > Daily Goal > Steps** to enter the setting screen, then tap **OK** to **Confirm**.

Step 2. Wear your Fitness Band while walking, the pedometer will start automatically. And tap the **Home tab**  , you will see the step data will be






2. Health Tracking

Your Fitness Band features a heart rate sensor, which can continuously keep track of your health and fitness.

- Heart Rate: Continuous or spot-check monitoring.
- Blood Oxygen (SpO2): Measures oxygen saturation levels.
- HRV (Heart Rate Variability): Assesses heart health recovery.
- Respiratory Rate: Breaths per minute.
- Stress & Emotions: Analyzes stress levels and emotional states based on physiological data.
- Fatigue: Estimates physical fatigue levels.

Step 1. Wear your Fitness Band while keeping still.

Step 2. Open the Oplayer Smart Life App and tap the Home tab . Swipe down to find "Heart Health" or "Emotion Health", then select your desired health card (e.g., Heart Rate, Blood Oxygen). Tap "Manual Measurement" and then "Start" or  to begin. Wait a few seconds, and your Fitness Band will display your health data in real time.



Tip: you can enable the Heart Rate Auto Monitoring by tapping the **Setting tab > Activity & Wellness > Auto Monitoring**.

3. Sleep Tracking

Wear the band while sleeping to automatically record sleep duration and quality (Deep, Light, REM, Awake).

Note: The device records sleep sessions only if they last longer than 30 minutes.

► Specifications

Model No./Name	KH138NVPK/Waterproof Activity Tracking Fitness Band
System requirement	Mobile device running iOS® 13 or higher, Android™ 8.0 or higher
Operation	App control
Connection	Bluetooth 5.4
Bluetooth distance range	33 feet (10m)
Sensor	Heart Rate Sensor
Power input	5V = 0.5A (Max.)
Charging time	2 hours
Battery type	Polymer Lithium battery
Battery capacity	110 mAh
Standby time	Up to 40 days
Waterproof Rating	IP68
Dimensions	1.65" × 0.95" × 0.31"/ 42x 24.2x 8mm
Weight	31.5 g/1.11 oz



Important!

The Connection App may be updated in the future, and the interface may change. Please scan the QR code to download the latest manual for detailed instructions.



► Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH138

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to

correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.

► Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited 1 Year Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR

WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow

limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental of consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product

ChargeWorx® Returns
Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling.

If you have any questions, please contact **ChargeWorx® at**
support@chargeworxtech.com
or visit <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH138NVPK

Product Name: Waterproof Activity Tracking Fitness Band

Battery Chemistry: Polymer Lithium battery

Battery Capacity: 110mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable polymer lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.


Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.


- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

► Descripción general

Vista frontal



Vista trasera




► Carga

1


Contactos de carga magnética

Cable de carga

**2**

Fuente de alimentación USB

Tiempo de carga: 2 horas



Cargando: la luz LED parpadea en rojo.
Completamente cargado: la luz LED brilla en verde constante.

► Encender/apagar

Activar la cinta de fitness

Se enciende automáticamente cuando se conecta a una fuente de alimentación USB para cargar.

Apagar la cinta de fitness

Apaga el dispositivo a través de la aplicación Oplayer Smart Life: Toca la pestaña Configuración  > Configuración del dispositivo inteligente > Apagar.

► Enlazar

Instalar la aplicación Oplayer Smart Life

Para descargar la aplicación Oplayer Smart Life en tu teléfono (iOS® 13 o posterior, Android™ 8.0 o posterior), escanea el código QR que se muestra a continuación utilizando la cámara de tu teléfono y pulsa el enlace emergente. Como alternativa, puedes buscar “Oplayer Smart Life” en Google Play Store o Apple App Store, y seguir las instrucciones en pantalla para instalarla.




Configurar una cuenta

Sigue estos pasos para configurar una nueva cuenta:



1. Inicie la aplicación Oplayer Smart Life, conceda todos los permisos necesarios, luego aparecerá una pantalla de Política de privacidad, seleccione “**Acepto**” en la parte inferior. Seleccione “**Crear perfil**”, siga las instrucciones en pantalla para registrar su cuenta.

2. Toca la **pestaña Configuración**  > **Mi perfil** en la pantalla de la aplicación Oplayer Smart Life para cambiar la información personal de tu cuenta, etc.




Enlazar con tu teléfono y la aplicación Oplayer Smart Life

1. Configuración del teléfono: Activa el Bluetooth de tu teléfono y habilita todos los permisos y notificaciones. En la pantalla de configuración, toca Aplicaciones, desliza hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la aplicación Smart Life y habilitar el acceso a la ubicación, el movimiento y la actividad física, las notificaciones (Permitir notificaciones), etc. Esto puede ser necesario para que la aplicación funcione correctamente.



2. Inicie la aplicación Oplayer Smart Life en su teléfono, toque la pestaña Configuración  > Añadir nuevo dispositivo > "KH138" > Enlazar >  para enlazar.



Cuando la banda Fitness se haya enlazado correctamente, toca la pestaña Ajustes  en la app Oplayer Smart Life y, a continuación, el nombre de la banda Fitness, el tiempo de última sincronización de datos e indicadores de carga de la batería se mostrarán en la parte superior de la pantalla.



Nota: Oplayer Smart Life se enlaza automáticamente con tu último dispositivo conectado correctamente la próxima vez que se inicie.

Desconecta la pulsera de actividad de tu teléfono y de la aplicación.

La Cinta Fitness solo se puede usar con un ID de teléfono. Si quieres usarla con otro teléfono, debes eliminarla y restablecerla siguiendo estos pasos:

1. Abre la aplicación Oplayer Smart Life, toca la pestaña Configuración > Desconectar dispositivo > Aceptar para desconectar del teléfono.

2. Después de eliminar correctamente la Cinta de Fitness de la aplicación Oplayer Smart Life, vaya a la configuración Bluetooth de su teléfono y desconecte el KH138NVPK tocando "Olvidar este dispositivo", entonces la Cinta de Fitness se restablece y está lista para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple/iOS.



► Seguimiento de la forma física y la salud

Asegúrese de que ha activado todos los permisos y notificaciones. (La configuración de Android e iOS puede variar. Compruebe la configuración del dispositivo anterior (en la página 3) para asegurarse de que su teléfono ha permitido el acceso a su información).

Para comenzar las mediciones para la forma física y la salud, ponte la correa Fitness con contacto directo con la piel y el ajuste más cómodo, y luego lanza la aplicación Oplayer Smart Life para empezar a supervisar tu salud, realizar un seguimiento de tus actividades de forma física.



1. Realiza un seguimiento de tus pasos

La banda Fitness te proporciona herramientas para realizar un seguimiento automático de tus pasos y gestionar tu programa diario de caminatas. Te permite establecer objetivos de pasos específicos, realizar un seguimiento de tu progreso, darte consejos a lo largo del camino y resumir tus resultados.

Paso 1. Establecer un objetivo de pasos

Abre la aplicación Oplayer Smart Life, toca la pestaña Configuración > Actividad y bienestar > Objetivo diario > Pasos para acceder a la pantalla de configuración y, a continuación, toca Aceptar para confirmar.

Paso 2. Ponte la Cinta de Fitness mientras caminas, el pedómetro comenzará automáticamente. Y toca la pestaña Inicio , verás que los datos de los pasos se mostrarán en la parte superior de la pantalla.





2. Seguimiento de la salud

La banda Fitness incluye un sensor de frecuencia cardiaca que puede realizar un seguimiento continuo de tu salud y forma física.

- Frecuencia cardiaca: monitoreo continuo o de control puntual.
- Oxígeno en sangre (SpO2): mide los niveles de saturación de oxígeno.
- HRV (Variabilidad de la frecuencia cardiaca): evalúa la recuperación de la salud cardiaca.
- Frecuencia respiratoria: respiraciones por minuto.
- Estrés y Emociones: Analiza los niveles de estrés y los estados emocionales basados en datos fisiológicos.
- Fatiga: Estima los niveles de fatiga física.

Paso 1. Ponte la Cinta de Fitness sin moverte.

Paso 2. Abra la aplicación Oplayer Smart Life y toque la pestaña Inicio . Deslice hacia abajo para buscar 'Salud del corazón' o 'Salud emocional', y luego seleccione la tarjeta de salud deseada (p. ej., Frecuencia cardíaca, Oxígeno en sangre). Toque 'Medición manual' y después 'Iniciar' o  para comenzar. Espere unos segundos y su pulsera de actividad mostrará sus datos de salud en tiempo real."



Consejo: Puedes activar la monitorización automática de la frecuencia cardiaca tocando la pestaña Configuración > Actividad y bienestar > Monitorización automática.

3. Seguimiento del sueño

Ponte la correa mientras duermes para registrar automáticamente la duración y la calidad del sueño (Profundo, Ligero, REM, Despertado).

Nota: El dispositivo solo registra sesiones de sueño si duran más de 30 minutos.

► Especificaciones

Número/Nombre del Modelo	KH138NVPK/Banda de fitness de seguimiento de actividades impermeable
Requisitos del sistema	Dispositivo móvil con iOS® 13 o posterior, Android™ 8.0 o posterior
Operación	Control de apps
Conexión	Bluetooth 5.4
Alcance de distancia Bluetooth	10 m (33 pies)
Sensor	Sensor de frecuencia cardíaca
Entrada de alimentación	5V = 0,5A (máx.)
Tiempo de carga	2 horas
Tipo de batería	Batería de polímero de litio
Capacidad de la batería	110 mAh
Tiempo de espera	Hasta 40 días
Calificación de impermeabilidad	IP68
Medidas	1,65" × 0,95" × 0,31" / 42x 24,2x 8 mm
Peso	31,5 g/1,1 oz



¡Es importante!

La aplicación Connection podría actualizarse en el futuro y su interfaz podría cambiar.

Escanee el código QR para descargar el manual más reciente con instrucciones detalladas.



► Precauciones de seguridad

1. Evite que se caiga.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni lo sumerja en agua.
4. La temperatura ideal es de 0 °C a 35 °C. Evite temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice limpiadores ni aceites corrosivos para limpiarlo.
9. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Respete las leyes y regulaciones locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños en las piezas o los circuitos internos del dispositivo, no lo utilice en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen materiales inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AJVKKH138

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. (4) Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado.

Declaración de exposición a la radiación FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Aviso



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe entregarse en un punto limpio para su reciclaje. Siga las normas locales y nunca deseche el producto ni la batería recargable con la basura doméstica normal.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

© 2026 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.

► Garantía limitada de 1 año

La garantía limitada de 1 año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original lo utilice de acuerdo con las etiquetas e instrucciones adjuntas. ChargeWorx® se compromete a reparar el defecto o reemplazar el producto defectuoso, o la parte defectuosa, sin costo alguno para el comprador por piezas o mano de obra durante el período estipulado.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre daños causados por accidentes, mal uso, modificaciones o desgaste normal, y se limita al valor del producto. No existen otras garantías, expresas o implícitas, para productos con batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento complementa la legislación aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITAN AL PERÍODO ESTABLECIDO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL.** Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que la limitación anterior podría no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las aquí descritas ni a extender la duración de las garantías más allá del plazo aquí estipulado en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías aquí descritas serán las únicas y exclusivas otorgadas por ChargeWorx® y constituirán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. La corrección de defectos, de la manera y durante el período aquí descritos, constituirá el cumplimiento total de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® para con el comprador con respecto al producto y la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sean contractuales, por negligencia, responsabilidad objetiva o de cualquier otra índole. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior podría no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®
Calle Rewe, 1
2 ° piso
Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **ChargeWorx® en support@chargeworxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.**



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH138NVPK

Product Name: Waterproof Activity Tracking Fitness Band

Battery Chemistry: Polymer Lithium battery

Battery Capacity: 110mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable polymer lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Chargeworx®



Customer Service

Servicio al Cliente

To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>

Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace:

<https://chargeworxtech.com> iO envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>