

Chargeworx®

KH632BK

Active Noise Cancelling TWS Earbuds

Auriculares TWS con cancelación activa de ruido




User Manual | Manual De Usuario




EN ... 01

ES ... 15





Overview

KH632BK ANC TWS earbuds



Note: There are "L" and "R" markings on the lower part of the earbuds, representing the left and right earbuds respectively.


Charging case for the KH632BK





Charging

Charging the charging case




Charging	 Flashing red (Case battery power indicator)
Fully charged	 Steady red (Case battery power indicator)

Notes: To check the charging case's remaining battery power, open the lid of the charging case, and take out the earbuds from the charging base, then placing them back. If there is remaining battery power, the case battery power LED indicator will glow blue.

Charging your earbuds

When your earbuds' battery runs low, the earbud status indicators will flash red per 30 seconds, and a notification tone will play. Open the charging case, then place the earbuds into the charging case and close the lid to start recharging.




Charging	● Steady red (Earbud status indicator)
Fully charged	OFF (Earbud status indicator)
Charging time	2 hours

Powering on/off

Powering on


Your KH632BK earbuds will power on automatically when taken out of the charging case. You can also power them on manually by pressing and holding the **Multi-Function button (MFB)** on both earbuds for 3 seconds.



ON	 Alternating flashing red and blue on both earbuds
	 Power on tone notification

Powering off

Your KH632BK earbuds will power off automatically when placed back into the charging case and close the lid.




To power them off manually, press and hold the **Multi-Function button(MFB)** on a single earbud for 3 seconds.

Off	 Quickly flash blue
	 Power off tone notification

Pairing

1. True Wireless stereo connection

When the earbuds turn on, they automatically enter True Wireless stereo pairing mode.




Enter True Wireless stereo pairing mode	 Alternating flashing red and blue on both earbuds
When True Wireless Stereo connection is successful (the right and left earbuds are connected)	 Alternating flashing red and blue on one earbud, the light is off on the other earbud.
	 Connected tone notification

2. Bluetooth connection with your device

After a successful True Wireless stereo connection, your KH632BK earbuds will automatically enter Bluetooth pairing mode to connect to your device.

Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "KH632", then tap "KH632" to connect.



Pairing mode	 Alternating flashing red and blue on one earbud, the light is off on the other earbud.
Connected to a device (Successfully paired)	The lights are off on both earbuds.
	 Connected tone notification



The earbuds will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time they turn on.



Controls

Music mode

Play/Pause	Press the MFB once on either earbud.
Next track	Quickly press the MFB twice on the right earbud.
Previous track	Quickly press the MFB twice on the left earbud.
Volume up	Quickly press the MFB three times on the right earbud.
Volume down	Quickly press the MFB three times on the left earbud.

Transparent mode/ ANC mode mode	The default mode is ANC Off mode (Normal mode). Repeatedly press and hold the MFB for 2 seconds on the right earbud, to toggle among Transparent mode, ANC On mode and ANC Off mode (Normal mode).
---------------------------------------	---

Phone call mode

Answer /End a call	Quickly press the MFB twice on either earbud.
Reject a call	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.

Voice Assistant mode

Activate voice assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds on the left earbud.
Exit voice assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds on either earbud.

Troubleshooting

Problem	Solution
Your left earbud and right earbud are connected, but you can't connect to your device (phone, laptop, tablet etc.)	Ensure the earbuds are not currently connected to another device. If they are, open Bluetooth settings on those devices and tap "Forget This Device" on "KH632". Confirm the device you desire to pair with is Bluetooth enabled by referring to its user manual.
There is no response from the KH632BK earbuds.	First, check whether the earbuds have any battery life remaining. If not, charge the earbuds. If they do, reset the earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.
You can only hear sound on one earbud.	Reset the Earbuds by taking out the earbuds from the charging base and then placing them back.

Specifications

Model Number	KH632BK
Model Name	ANC TWS Earbuds
Operation	Button Control
Power Input (Case and earbuds)	5 V/1A
Charging time (Earbuds)	1.5 hours
Charging time (Charging case)	2 hours
Playtime (Earbuds)	Up to 5 hours
Playtime (with charging case)	Up to 15 hours
Battery type	Polymer Lithium-Ion
Battery Capacity	300 mAh (Charging case) 30mAh X2 (Earbuds)
Driver (full range)	10 mm × 2
Bluetooth version/Range	V6.0/49 ft (15 m)
Frequency response	20Hz-20KHz
Dimension (charging case)	2.44" x 1.93" x 1.02"
Weight (earbuds alone)	0.28 oz / 8.0 g
Weight (with charging case)	1.23 oz/35g

Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge it in water.

4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire, or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp, or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: **2AJVKKH632**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product
ChargeWorx® Returns Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95
for Shipping and Handling.
If you have any questions, please
contact ChargeWorx® at
support@chargeworxtech.com or
visit <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH632BK

Product Name: ANC TWS Earbuds

Battery Chemistry: Polymer Lithium-Ion (Li-ion)


Battery Capacity: 300mAh (charging case), 30mAh X 2 (earbuds)

This product is designed with internal, non-user-replaceable Polymer lithium-ion batteries. Do not attempt to open the product casing or remove the batteries. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents


When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.





Descripción general

Auriculares TWS con cancelación activa de ruido (ANC)



Nota: Hay marcas «L» y «R» en la parte inferior de los auriculares, que representan el auricular izquierdo y el derecho, respectivamente.


Estuche de carga para el KH632BK





Cargando

Cargando el estuche de carga




Cargando	 Rojo intermitente (Indicador de carga de la batería del estuche)
Completamente cargado	 Rojo fijo (Indicador de carga de la batería del estuche)

Para comprobar la carga restante del estuche de carga, abra la tapa del estuche, retire los auriculares de la base de carga y vuelva a colocarlos en su sitio. Si queda carga en la batería, el indicador LED de batería del estuche se iluminará en azul.

Cargando tus auriculares

Cuando la batería de sus auriculares se esté agotando, los indicadores de estado de los auriculares parpadearán en rojo cada 30 segundos y se reproducirá un tono de notificación. Abra el estuche de carga, luego coloque los auriculares en el estuche de carga para comenzar a recargar.




Cargando	● Rojo fijo (Indicador de estado del auricular)
Completamente cargado	APAGADO (Indicador de estado del auricular)
Tiempo de carga	2 horas

Encendido/apagado

Encendiendo


Sus auriculares KH632BK se encenderán automáticamente cuando los saque del estuche de carga. También puedes encenderlos manualmente presionando y manteniendo presionado el botón multifunción (MFB) en ambos auriculares durante 3 segundos.



EN	 Alterna intermitente rojo y azul en ambos auriculares
	 Notificación de tono de encendido

Apagando

Tus auriculares KH632BK se apagarán automáticamente cuando vuelvas a colocarlos en el estuche de carga.




Para apagarlos manualmente, mantenga presionado el MFB multifunción en un solo auricular durante 5 segundos.

APAGADO	● Parpadean rápidamente en azul
	🔊 Notificación de tono de apagado

Emparejamiento

1. Verdadera conexión estéreo inalámbrica


Cuando los auriculares se encienden, ingresan automáticamente al modo de emparejamiento estéreo True Wireless.



Ingrese al modo de emparejamiento estéreo True Wireless	 Alterna intermitente rojo y azul en ambos auriculares
Cuando la conexión True Wireless Stereo es exitosa (los auriculares derecho e izquierdo están conectados)	 Parpadeo alterno en rojo y azul en un auricular; la luz está apagada en el otro auricular.
	 Notificación de tono conectado

2. Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Después de una conexión estéreo True Wireless exitosa, sus auriculares KH632BK ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth para conectarse a su dispositivo. Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH632", luego toque "KH632" para conectarse.



Modo de emparejamiento	 Parpadeo alterno en rojo y azul en un auricular; la luz está apagada en el otro auricular.
Conectado a un dispositivo(Emparejado con éxito)	Las luces están apagadas en ambos auriculares.
	 Notificación de tono conectado



Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se enciendan.



Control S

Reproducir pausar	Presione la MFB una vez en cualquiera de los auriculares.
Siguiente pista	Presione rápidamente el MFB dos veces en el auricular derecho.
Pista anterior	Presione rápidamente el MFB dos veces en el auricular izquierdo.
Sube el volumen	Presione rápidamente el MFB tres veces en el auricular derecho.
Bajar volumen	Presione rápidamente el MFB tres veces en el auricular izquierdo.

Modo transparente/ modo ANC	El modo predeterminado es el modo ANC Off (modo normal). Mantenga presionado repetidamente el MFB durante 3 segundos en el auricular derecho para alternar entre el modo transparente, el modo ANC activado y el modo ANC desactivado (modo normal).
--------------------------------	--

Modo de llamada telefónica

Responder/Finalizar una llamada	Presione rápidamente el MFB dos veces en cualquiera de los auriculares.
Rechazar una llamada	Mantenga presionado el MFB durante 2 segundos en cualquiera de los auriculares.

Modo asistente de voz

Activar asistente de voz	Mantén presionado el MFB del auricular izquierdo durante 2 segundos.
Salir del asistente de voz	Mantén presionado el MFB de cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

Solución de problemas

Problema	Solución
Su auricular izquierdo y derecho están conectados, pero no puede conectarse a su dispositivo (teléfono, computadora portátil, tableta, etc.)	Asegúrese de que los auriculares no estén conectados actualmente a otro dispositivo. Si es así, abra la configuración de Bluetooth en esos dispositivos y toque "Olvidar este dispositivo" en "KH632". Confirme que el dispositivo que desea emparejar esté habilitado para Bluetooth consultando su manual de usuario.
No hay respuesta de los auriculares KH632BK.	Primero, verifique si a los auriculares les queda batería. De lo contrario, cargue los auriculares. Si es así, reinicie los auriculares sacándolos de la base de carga y luego colocándolos nuevamente.
Solo puede escuchar el sonido en un auricular.	Reinicie los auriculares sacándolos de la base de carga y luego colocándolos nuevamente.



Especificaciones

Número de modelo	KH632BK
Nombre del modelo	Auriculares ANC TWS
Operación	Control por botones o aplicación
Entrada de alimentación (Estuche y auriculares)	5 V/1A
Tiempo de carga (auriculares)	2 horas
Tiempo de carga (estuche de carga)	2 horas
Tiempo de reproducción (auriculares)	Hasta 5 horas
Tiempo de reproducción (con estuche de carga)	Hasta 15 horas
Tipo de Batería	Polímero de iones de litio
Capacidad de la batería	300 mAh (Estuche de carga) 30 mAh × 2 (Auriculares)
Conductor (rango completo)	10 mm × 2
Versión Bluetooth/Rango	V6.0 / 49 pies (15 m)
Respuesta frecuente	20Hz-20KHz
Dimensión	2,44" x 1,93" x 1,02"
Peso (auriculares solos)	0,28 oz / 8,0 g
Peso (con estuche de carga)	1,23 oz / 35 g



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite dejar caer.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.

4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: **2AJVKKH632**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de la FCC sobre exposición a radiación

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de

exposición a radiofrecuencia (RF).

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje.

— Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de

productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidos en este manual eran correctos en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a continuas actualizaciones y cambios, el dispositivo final podría presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de los errores que este pudiera contener, ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el suministro, el rendimiento o el uso del presente manual.

© 2026 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de 1 año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección,

reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido. Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento

se suma a la ley aplicable. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de cualquier garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías aquí descritas son las únicas y exclusivas otorgadas por ChargeWorx® y constituyen el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. La corrección de defectos, en la forma y durante el período aquí descrito, constituirá el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® hacia el comprador con respecto al producto y la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sean basadas en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de cualquier otra índole. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior podría no aplicarse en su caso. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

Dónde enviar el producto
Departamento de devoluciones de
ChargeWorx®
Calle Rewe, 1
2 º piso
Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra
y \$5,95 por gastos de envío y
manipulación.
ChargeWorx® en support@charge-worxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.

Chargeworx®

<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH632BK

Nombre del producto: Auriculares TWS con cancelación activa de ruido

Composición química de la batería: Polímero de iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 300 mAh (estuche de carga), 30 mAh x 2 (auriculares)

Este producto ha sido diseñado con baterías internas de polímero de iones de litio que no son reemplazables por el usuario. No intente abrir la carcasa del producto ni extraer las baterías. Hacerlo podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Desecho y reciclaje de residentes de California

Cuando este producto llegue a su fin de vida, no debe eliminarse con residuos domésticos en general. Es un producto con batería cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para prevenir daños potenciales al medio ambiente y la salud humana, por favor use un programa certificado de reciclaje de desechos electrónicos o baterías.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web en <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio de CalRecycle en <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Chargew^orx[®]