

Chargeworx®

KH835SL

Wireless Headphone

Auriculares inalámbricos de alto rendimiento



User Manual | Manual De Usuario




EN ... 01

ES ... 10




Overview





Charging



To charge, connect one end of the supplied Type C charging cable to the Type C charging port of the headphones, and connect the other end to a USB power source, such as your laptop's USB port.

Charging	● Steady red (LED indicator)
Fully charged	● Off (LED indicator)



Powering on/off

Powering on

Press and hold the **"Power/Mode"** button for 2 seconds to turn the headphones on.

ON	☀ Alternating flashing blue and red
	🔊 Power on tone notification

Powering off

Press and hold the **"Power/Mode"** button for 5 seconds to turn the headphones off.


Off	☀ Flashing red three times
	🔊 Power off tone notification



Bluetooth connection with your device

When the headphone is turned on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode with your media device.

Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "KH835", then tap "KH835" to connect.



NOTES: Before pairing, ensure the headphone is not currently connected to another device. If it is, quickly press the **Play/Pause button** twice to unpair the headphone from the current connected device.

Pairing mode	 Alternating flashing red and blue on the left earbud.
Connected to a device (Successfully paired with your media device).	 Steady blue
	 Connected tone notification



The headphones will automatically be paired with your last successfully connected media device next time it is turned on.



Controls

Music mode

Play / Pause	Press the "Play / Pause" button once.
Next track	Press and hold the "Next Track / Volume Up" button
Previous track	Press and hold the "Previous Track / Volume Down" button
Volume up	Press the "Next Track / Volume Up" button
Volume down	Press the "Previous Track / Volume Down" button

Phone call mode

Answer/End a call	Press the "Play / Pause" button once.
Reject a call	Quickly press the "Play / Pause" button twice.

Voice Assistant mode


Activate Siri /other voice assistant	Press and hold the "Play / Pause" button for 2 seconds
Exit	Press and hold the "Play / Pause" button for 2 seconds

Source Input Mode

TF card mode


Insert a TF card into the TF card slot of your headphone, it will immediately play the music files in the TF card. Press the Power button to Switch between TF card mode and Bluetooth mode.

The music playback controls for the TF card mode are the same as the Bluetooth mode.



AUX mode

To connect the headphones with your media device via aux cable, plug one end of the aux cable into the aux port of the headphones, and the other end into the aux port of your media device. Then you can stream any audio sound from your media device to the headphones.



Notes:

- The user does not need to power on the headphones to use the aux mode.
- Once plugged in, the powered-on headphones will automatically power off.
- In AUX mode, the user can control the music only from the media device.

Specifications

Model Name	KH835SL
Power Input	5 V / 0.5 A
Charging time	4 hours
Playtime	8 hours
Battery Type	Rechargeable Lithium-ion
Battery Capacity	3.7 V, 200 mAh
Range	10m / 33 ft
Bluetooth version	V 5.3

 Specifications are subject to change without notice.



Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
3. Do not use earphones while driving.
4. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH835

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

© 2026 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product
ChargeWorx® Returns
Department
1 Rewe Street
2nd floor

Enclose proof of purchase and \$5.95 for
Shipping and Handling
If you have any questions, please contact
ChargeWorx® at
support@chargeworxtech.com
or visit <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH835SL

Product Name: High Performance Wireless Headphone

Battery Chemistry: Polymer Lithium-Ion (Li-ion)

Battery Capacity: 200 mAh


This product is designed with an internal, non-user-replaceable lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents


When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at **<https://thefescogroup.com/recycle>**.
- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at **<https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>**.

Visión general



Cargando



Para cargar, conecte un extremo del cable de carga Tipo C suministrado al puerto de carga Tipo C de los auriculares y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB, como el puerto USB de su computadora portátil.

Cargando	● Rojo fijo (indicador LED)
Completamente cargado	● Apagado (indicador LED)

Encendido / Apagado

Encendiendo

Mantenga presionado el botón “Encendido/Modo” durante 2 segundos para encender los auriculares.

EN	 Azul y rojo parpadeando alternativamente
	 Encendido notificación de tono


Apagando

Mantenga presionado el botón “Encendido/Modo” durante 5 segundos para apagar los auriculares.

Apagado	 Rojo intermitente tres veces
	 Apagado notificación de tono

Conexión Bluetooth con su dispositivo

Cuando los auriculares están encendidos, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento de Bluetooth con su dispositivo multimedia. Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque “KH835”, luego toque “KH835” para conectarse.



NOTAS: Antes de emparejar, asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo. Si lo están, presione rápidamente el botón de Reproducir/Pausa dos veces para desvincularlos del dispositivo conectado.

Modo de emparejamiento	 Rojo y azul parpadeando alternativamente en el auricular izquierdo.
Conectado a un dispositivo (Emparejado exitosamente con su dispositivo multimedia).	 Azul fijo
	 Notificación de tono conectado



Los auriculares se emparejarán automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se encienda.



Control S

Modo música

Reproducir pausar	Presione el botón "Reproducir / Pausa" una vez.
Siguiente pista	Mantenga presionado el botón "Siguiente pista / Subir volumen"
Pista anterior	Mantenga presionado el botón "Pista anterior / Bajar volumen"
Sube el volumen	Presione el botón "Siguiente pista / Subir volumen"
Bajar volumen	Presione el botón "Pista anterior / Bajar volumen"

Modo de llamada telefónica

Responder / finalizar una llamada	Presione el botón "Reproducir / Pausa" una vez.
Rechazar una llamada	Presione rápidamente el botón "Reproducir / Pausa" dos veces.

Modo asistente de voz


Activar Siri / otro asistente de voz	Mantenga presionado el botón "Reproducir / Pausa" durante 2 segundos
Salida	Mantenga presionado el botón "Reproducir / Pausa" durante 2 segundos



Modo de entrada de fuente


Modo de tarjeta TF

Inserte una tarjeta TF en la ranura para tarjeta TF de sus auriculares, reproducirá inmediatamente los archivos de música en la tarjeta TF. Presione el botón de encendido para cambiar entre el modo de tarjeta TF y el modo Bluetooth. Los controles de reproducción de música para el modo de tarjeta TF son los mismos que para el modo Bluetooth.



Modo auxiliar

Para conectar los auriculares con su dispositivo multimedia mediante un cable auxiliar, enchufe un extremo del cable auxiliar en el puerto auxiliar de los auriculares y el otro extremo en el puerto auxiliar de su dispositivo multimedia. Luego puede transmitir cualquier sonido de audio desde su dispositivo multimedia a los auriculares.



Notas:

- El usuario no necesita encender los auriculares para usar el modo auxiliar.
- Una vez enchufados, los auriculares encendidos se apagarán automáticamente.
- En el modo AUX, el usuario puede controlar la música solo desde el dispositivo multimedia.

Especificaciones

Nombre del modelo	KH835SL
Entrada de alimentación	5 V / 0.5 A
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de juego	8 horas
Tipo de Batería	Lones de litio recargables
Capacidad de la batería	3,7 V, 200 mAh
Distancia	10m / 33 ft
Versión de bluetooth	V 5.3



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite las caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 ° C a 35 ° C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y normativas locales al utilizar el dispositivo.
11. Para evitar daños a las partes o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.



Seguridad auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche durante períodos prolongados a un volumen alto.

2. No suba el volumen tanto que no pueda oír lo que le rodea.
3. No utilice auriculares mientras conduce.
4. Debe tener cuidado o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

ID de la FCC: 2AJVKKH835

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de productos viejos y baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

© 2026 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de 1 año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Dónde enviar el producto
Departamento de devoluciones de ChargeWorx®
Calle Rewe, 1
2 ° piso
Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ChargeWorx® en support@chargeworxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH835SL

Nombre del producto: Auriculares inalámbricos de alto rendimiento

Composición química de la batería: Polímero de iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 200 mAh

Este producto está diseñado con una batería interna de iones de litio no reemplazable por el usuario. No intente abrir la carcasa ni extraer la batería. Si lo hace, podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Eliminación y reciclaje para residentes de California

Cuando este producto llegue al final de su vida útil, no debe desecharse con la basura doméstica general. Es un Producto con Batería Integrada Cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de baterías o residuos electrónicos.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web: <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio web de CalRecycle: <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Chargeworx®



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace: <https://chargeworxtech.com> o envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>