
















TECKNET Wireless Rechargeable Mouse  Model: TK-M5009 User Manual EN DE FR ES IT	Thank you for purchasing TECKNET Wireless Rechargeable Mouse. Please refer to the User Manual through a USB cable for the product and return it for future reference if you have any problem using this product. Please connect or connect it to a computer. Package Contents  Product Overview 	System Requirement 1. USB Cable 2. Operating System: Windows 10/11 3. Recommended Power: <10W Specifications 1. Charging Voltage: 5 V 2. Charging Current: <3 mA 3. Recommended Power: <10W Using the USB Receiver  1. Take out the USB receiver and plug it into a USB-A port on the computer. 2. Plug the power switch on the USB receiver and it is ready to go.	Low Battery Indicator When the battery is low, the mouse will show a low battery indicator. Please refer to the User Manual for more details. Charging Method 1. The mouse is charged by the USB receiver. When the mouse is low, the mouse will show a low battery indicator. Please refer to the User Manual for more details. Charging Method 1. The mouse is charged by the USB receiver. When the mouse is low, the mouse will show a low battery indicator. Please refer to the User Manual for more details.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS- CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.  1. Read the instructions carefully. The mouse contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and operating instructions for the product, accessories and peripherals. 3. The product is not intended for use by persons having physical, sensory or mental disabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given a warning or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. 5. Keep the product away from the fire or open flame. 6. Do not place the product too close to inflammable, explosive, or hazardous objects. 7. Do not operate the product with a damaged cord or plug. 8. Do not operate the product if it has been damaged in any way. 9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of electric shock. 10. Do not touch or change the product. 11. Do not plug the product in or use water, water, steam, moisture, or other heat.	Limited 12-month Warranty What the warranty covers: Under the limited 12-month warranty, we warrant that the product is free from defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is: Under the limited 12-month warranty, we warrant that the product is free from defects in design, assembly, material, or workmanship. What we do to correct problems: Under the limited 12-month warranty, we warrant that the product is free from defects in design, assembly, material, or workmanship. What is not covered by this warranty: Under the limited 12-month warranty, we warrant that the product is free from defects in design, assembly, material, or workmanship.	Disclaimer It is your responsibility to ensure that the information and instructions in this guide are accurate and complete. It is not the responsibility of the manufacturer to ensure that the information and instructions in this guide are accurate and complete. It is not the responsibility of the manufacturer to ensure that the information and instructions in this guide are accurate and complete. Correct Disposal of This Product This product is not to be disposed of as general waste. It should be disposed of as electronic waste. It should be disposed of as electronic waste. It should be disposed of as electronic waste. Simplified EU Declaration of Conformity Model: TK-M5009 Model: TK-M5009
--	---	--	--	--	---	--

FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, you can determine by turning the equipment off and on, whether the noise is caused by the equipment. If you are using the equipment, you can determine by turning the equipment off and on, whether the noise is caused by the equipment. If you are using the equipment, you can determine by turning the equipment off and on, whether the noise is caused by the equipment. NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation condition without restrictions.	IC Caution: This device complies with Industry Canada's license-exempt radio, operation in accordance with the following conditions: (1) The device must not cause interference. (2) The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. NOTE: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation condition without restrictions.	Systemanforderungen 1. USB-Kabel 2. Betriebssystem: Windows 10/11 3. Empfohlene Leistung: <10W Spezifikationen 1. Ladevoltagespannung: 5 V 2. Ladeleistung: <3 mA 3. Empfohlene Leistung: <10W Verwendung des USB-Empfängers  1. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und stecken Sie ihn in einen USB-A-Anschluss Ihres Computers. 2. Stecken Sie den Stromschalter auf der Position "ON" und das Maus ist einsatzbereit. Produktübersicht 	Anzeige für niedrigen Batteriestatus Wenn der Batteriestatus niedrig ist, zeigt das Maus-Symbol ein niedriges Batteriesymbol. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. Ladeverfahren 1. Das Maus-Symbol zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. Wichtige Sicherheitshinweise - Beachten Sie diese Anweisungen sorgfältig.  1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Das Maus-Symbol zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. 2. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. 3. Das Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder für Personen, die keine Anweisungen erhalten haben, vorgesehen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Glühbirnen fern. 6. Entfernen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven, entzündlichen oder anderen gefährlichen Gegenständen. 7. Entfernen Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 8. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 9. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 10. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 11. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt.	Wichtige Sicherheitshinweise - Beachten Sie diese Anweisungen sorgfältig.  1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Das Maus-Symbol zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. 2. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. 3. Das Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder für Personen, die keine Anweisungen erhalten haben, vorgesehen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Glühbirnen fern. 6. Entfernen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven, entzündlichen oder anderen gefährlichen Gegenständen. 7. Entfernen Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 8. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 9. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 10. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 11. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt.	Wichtige Sicherheitshinweise - Beachten Sie diese Anweisungen sorgfältig.  1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Das Maus-Symbol zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. 2. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. 3. Das Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder für Personen, die keine Anweisungen erhalten haben, vorgesehen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Glühbirnen fern. 6. Entfernen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven, entzündlichen oder anderen gefährlichen Gegenständen. 7. Entfernen Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 8. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 9. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 10. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 11. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt.	Wichtige Sicherheitshinweise - Beachten Sie diese Anweisungen sorgfältig.  1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. Das Maus-Symbol zeigt an, dass die Batterie fast leer ist. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. 2. Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig. 3. Das Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder für Personen, die keine Anweisungen erhalten haben, vorgesehen. 4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. 5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Glühbirnen fern. 6. Entfernen Sie das Produkt nicht in der Nähe von explosiven, entzündlichen oder anderen gefährlichen Gegenständen. 7. Entfernen Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. 8. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 9. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 10. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt. 11. Vermeiden Sie das Produkt nicht, das Feuer ausstrahlt.
--	--	---	--	--	--	--

Configuration necessary 1. USB Cable 2. System requirement: Windows 10/11 3. Recommended Power: <10W Specifications 1. Charging Voltage: 5 V 2. Charging Current: <3 mA 3. Recommended Power: <10W Utilisation du récepteur USB  1. Prenez le récepteur USB et branchez-le sur un port USB-A de votre ordinateur. 2. Branchez le commutateur d'alimentation sur la position "ON" et la souris est prête à l'emploi.	Indicador de batería baja Cuando la batería está baja, el mouse muestra un indicador de batería baja. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles. Método de carga 1. El mouse se carga mediante el receptor USB. Cuando la batería está baja, el mouse muestra un indicador de batería baja. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles. Precauciones de seguridad importantes - Respete estrictamente estas instrucciones.  1. Lea las instrucciones detenidamente. El mouse contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. 2. Antes de usar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no hayan recibido formación adecuada o instrucciones sobre el uso del producto. 4. Los niños deben estar supervisados ​​para asegurarse de que no juegan con el producto. 5. Mantenga el producto alejado de la luz directa y de las fuentes de calor. 6. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 7. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 8. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 9. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 10. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 11. No use el producto si el cable o el conector están dañados.	Consignes de sécurité importantes - Respectez scrupuleusement ces consignes.  1. Lisez attentivement les instructions. Le mouse contient de nombreuses instructions de sécurité et de fonctionnement. 2. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement. 3. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes qui n'ont pas reçu de formation adéquate ou d'instructions sur l'utilisation du produit. 4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. 5. Maintenez le produit à l'écart de la lumière directe et des sources de chaleur. 6. Ne placez pas le produit près d'objets inflammables, explosifs ou dangereux. 7. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 8. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 9. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 10. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 11. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés.	Resumen del producto  1. Botón izquierdo 2. Botón derecho 3. Indicador de carga 4. Botón de encendido 5. Botón de desplazamiento 6. Botón de clic 7. Botón de rueda 8. Botón de clic 9. Botón de clic 10. Botón de clic	Requisitos del sistema 1. Cable USB 2. Sistema operativo: Windows 10/11 3. Potencia recomendada: <10W Especificaciones 1. Voltaje de carga: 5 V 2. Corriente de carga: <3 mA 3. Potencia recomendada: <10W Indicador de batería baja Cuando la batería está baja, el mouse muestra un indicador de batería baja. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles. Método de carga 1. El mouse se carga mediante el receptor USB. Cuando la batería está baja, el mouse muestra un indicador de batería baja. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles. Precauciones de seguridad importantes - Respete estrictamente estas instrucciones.  1. Lea las instrucciones detenidamente. El mouse contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. 2. Antes de usar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no hayan recibido formación adecuada o instrucciones sobre el uso del producto. 4. Los niños deben estar supervisados ​​para asegurarse de que no juegan con el producto. 5. Mantenga el producto alejado de la luz directa y de las fuentes de calor. 6. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 7. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 8. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 9. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 10. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 11. No use el producto si el cable o el conector están dañados.	Indicador de batería baja Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Metodo di carica 1. Il mouse viene caricato tramite il ricevitore USB. Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Precauzioni di sicurezza importanti - Rispettare scrupolosamente queste istruzioni.  1. Leggere attentamente le istruzioni. Il mouse contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 2. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 3. Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno ricevuto formazione adeguata o istruzioni sull'uso del prodotto. 4. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. 5. Mantenere il prodotto lontano da luce diretta e fonti di calore. 6. Non posizionare il prodotto vicino a oggetti infiammabili, esplosivi o pericolosi. 7. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 8. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 9. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 10. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 11. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.  1. LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Este mouse contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. 2. Antes de usar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no hayan recibido formación adecuada o instrucciones sobre el uso del producto. 4. Los niños deben estar supervisados ​​para asegurarse de que no juegan con el producto. 5. Mantenga el producto alejado de la luz directa y de las fuentes de calor. 6. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 7. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 8. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 9. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 10. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 11. No use el producto si el cable o el conector están dañados.
--	--	---	--	--	---	--

Configuration necessary 1. USB Cable 2. System requirement: Windows 10/11 3. Recommended Power: <10W Specifications 1. Charging Voltage: 5 V 2. Charging Current: <3 mA 3. Recommended Power: <10W Utilisation du récepteur USB  1. Prenez le récepteur USB et branchez-le sur un port USB-A de votre ordinateur. 2. Branchez le commutateur d'alimentation sur la position "ON" et la souris est prête à l'emploi.	Indicador de batería baja Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Metodo di carica 1. Il mouse viene caricato tramite il ricevitore USB. Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Precauzioni di sicurezza importanti - Rispettare scrupolosamente queste istruzioni.  1. Leggere attentamente le istruzioni. Il mouse contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 2. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 3. Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno ricevuto formazione adeguata o istruzioni sull'uso del prodotto. 4. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. 5. Mantenere il prodotto lontano da luce diretta e fonti di calore. 6. Non posizionare il prodotto vicino a oggetti infiammabili, esplosivi o pericolosi. 7. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 8. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 9. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 10. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 11. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati.	Consignes de sécurité importantes - Respectez scrupuleusement ces consignes.  1. Lisez attentivement les instructions. Le mouse contient de nombreuses instructions de sécurité et de fonctionnement. 2. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement. 3. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes qui n'ont pas reçu de formation adéquate ou d'instructions sur l'utilisation du produit. 4. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. 5. Maintenez le produit à l'écart de la lumière directe et des sources de chaleur. 6. Ne placez pas le produit près d'objets inflammables, explosifs ou dangereux. 7. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 8. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 9. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 10. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés. 11. Ne pas utiliser le produit si le câble ou le connecteur sont endommagés.	Resumen del producto  1. Botón izquierdo 2. Botón derecho 3. Indicador de carga 4. Botón de encendido 5. Botón de desplazamiento 6. Botón de clic 7. Botón de rueda 8. Botón de clic 9. Botón de clic 10. Botón de clic	Requisitos del sistema 1. Cable USB 2. Sistema operativo: Windows 10/11 3. Potencia recomendada: <10W Especificaciones 1. Voltaje de carga: 5 V 2. Corriente de carga: <3 mA 3. Potencia recomendada: <10W Indicador de batería baja Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Método de carga 1. El mouse se carga mediante el receptor USB. Cuando la batería está baja, el mouse muestra un indicador de batería baja. Consulte el manual de usuario para obtener más detalles. Precauciones de seguridad importantes - Respete estrictamente estas instrucciones.  1. Lea las instrucciones detenidamente. El mouse contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. 2. Antes de usar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no hayan recibido formación adecuada o instrucciones sobre el uso del producto. 4. Los niños deben estar supervisados ​​para asegurarse de que no juegan con el producto. 5. Mantenga el producto alejado de la luz directa y de las fuentes de calor. 6. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 7. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 8. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 9. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 10. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 11. No use el producto si el cable o el conector están dañados.	Indicador de batería baja Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Método de carga 1. Il mouse viene caricato tramite il ricevitore USB. Quando la batteria è bassa, il mouse mostra un indicatore di batteria bassa. Consultare il manuale dell'utente per ulteriori dettagli. Precauzioni di sicurezza importanti - Rispettare scrupolosamente queste istruzioni.  1. Leggere attentamente le istruzioni. Il mouse contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 2. Prima di usare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 3. Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno ricevuto formazione adeguata o istruzioni sull'uso del prodotto. 4. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. 5. Mantenere il prodotto lontano da luce diretta e fonti di calore. 6. Non posizionare il prodotto vicino a oggetti infiammabili, esplosivi o pericolosi. 7. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 8. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 9. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 10. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati. 11. Non usare il prodotto se il cavo o il connettore sono danneggiati.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.  1. LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. Este mouse contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento. 2. Antes de usar el producto, lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento. 3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no hayan recibido formación adecuada o instrucciones sobre el uso del producto. 4. Los niños deben estar supervisados ​​para asegurarse de que no juegan con el producto. 5. Mantenga el producto alejado de la luz directa y de las fuentes de calor. 6. No coloque el producto cerca de objetos inflamables, explosivos o peligrosos. 7. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 8. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 9. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 10. No use el producto si el cable o el conector están dañados. 11. No use el producto si el cable o el conector están dañados.
--	--	--	---	---	---	---

尺寸: 90x90mm
材质: 80g书写纸
颜色: 黑白
其他: 折叠(红色是刀模线,无需印刷)

