User Manual

String Lights

Contents

English ---------- 01
Deutsch ---------- 07
Français ---------- 13
Español ---------- 19
Italiano ---------- 25

Specifications

Color	RGB
Power supply	USB / Adapter / Battery
In-out voltage	5V
Control method	Remote/ Bluetooth APP / Control box
Working temperature	+25 C-60 C

Dimmable, 16 million colors, remote control, local control and APP control.

⚠ Please note that all colorful light strings cannot be DIY cut !

Utilisation of Controller box

Music: Short press to enter the music mode, you can switch between 4 music modes
Colour: Short press to switch 20 kinds of colorful colour scene modes
On/off: Short press to turn on/off the led light bar.

IR Remote Controller **24 KEY**



Long press for 3 seconds to switch between music mode and scene mode.
1. Short press in music mode to switch 4 kinds of music dynamic effects in sequence. 2. Short press in scene mode to switch 20 scene dynamic effects in sequence.
On/Off: Short press to turn on/off the LED string.
1. LED brightness adjustment button(+):Increase sensitivity in music mode.
2. LED brightness adjustment button(-):Reduce sensitivity in music mode.

3. ON/OFF button.
4. LED white button (switch between cold and warm white colors)
5. LED color buttons(Red Green Blue 3 colors).
6. Timing function on/off lights: 1 hour, 4 hours, 8 hours.
7. 3 music modes.
8. 5 fixed color rich modes.
9. Brightness button：25%, 50%, 100% from top to bottom.
10. One key to start 20 kinds of fixed color-rich mode cycles, switch one every 30 seconds.
11. In the static monochrome mode, the 16 colors change forward or backward in sequence. In the dynamic mode, the 20 modes change forward or backward in sequence for you to find the color or scene you like.

Please pull out the transparent chip from the bottom of the IR remote to ensure that the battery is powered properly.

Pull out the transparent chip.

Make sure the IR remote aims at the IR receiver within the sensing distance. The angle of the IR receiver is 120 and the sensing distance is 5 meters. Please remotely control within the sensing range.

⚠ Quickly press the switch button twice to control the infrared switch (If the light string infrared conflicts with the TV remote control, you can choose to use it)

Setting Hello Fairy Smart App

1.From iOS APP Store or goole play download"Hello Fairy" scan the QR code and install the "Hello Fairy" for either iOS or Android.

Connect mobile phone

1. USB-wire(new),connect the product to a 5V power supply first, then turn on the light string switch. (Battery box version-First install the matching battery, then turn on the light string switch) (Adapter version—Connect the power cord, plug in the power source, and then turn on the light string switch.

2. Turn on the mobile phone Bluetooth.

3. Open the Hello Fairy APP on the mobile phone and search for the device "Hello Fairy-xxx".

4. After the device name is displayed on the interface, you can click "Hello Fairy-xxx" to enter the main interface and start the operation.

① Select the corresponding product model pairing

② Into the home page

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warning

1.Please pay attention to anti-static during the installation and use of the product.Do not use sharp objects to touch the product, and avoid contact to the strong chemicals such as strong acid and alkali..

2.During installation , the bend part should be avoided just in the position of the LED components, so as not to damage the product and affect its service life.

Warranty description

This product has one-year warranty fromthe day after signing. Please contact us if you have any questions oreissues.

Spezifikationen

Farbe	RGB
Energieversorgung	USB / Adapter / Batterie
Eingangsspannung	5V
Kontrollmethode	Remote / Bluetooth-APP / Steuerbox
Arbeitstemperatur	+25 C-60 C

Dimmbar, 16 Millionen Farben, Fernbedienung, lokale Steuerung und APP-Steuerung.

⚠ Bitte beachten Sie, dass nicht alle bunten Lichterketten selbst geschnitten werden können!

Verwendung der Controller-Box

Musik: Drücken Sie kurz, um den Musikmodus zuzurufen zwischen 4 Musikmodi wechseln.
Farbe: Drücken Sie kurz, um 20 Arten von Farben zu wechseln Szenenmodi
Ein / Aus: Drücken Sie kurz, um die LED-Leichtleiste ein- und auszuschalten.

IR-Fernbedienung **24 SCHLÜSSEL**



Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Musik- und Szenenmodus zu wechseln. 1. Drücken Sie kurz im Musikmodus, um 4 Arten von Musik zu wechseln dynamische Effekte nacheinander. 2. Drücken Sie kurz im Szenenmodus, um die 20-Szenen-Dynamik umzuschalten Effekte nacheinander.
Ein- / Aus: Drücken Sie kurz, um die LED-Zeichenfolge ein-oder auszuschalten.
1. LED-Helligkeitsanpassungstaste (+): Erhöhen Sie die Empfindlichkeit im Musikmodus.
2. LED-Helligkeitsanpassungstaste (-): Empfindlichkeit im Musikmodus reduzieren.

3. EIN / AUS-Taste.
4. LED weiße Taste (Umschalten zwischen kalt und warm weiß).
5. LEDFarbtasten (Rot, Grün, Blau, 3 Farben).
6. Timingfunktion Ein / Ausschalten: 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden.
7. 3 Musikmodi.
8. 5 farbintensive Modi.
9. Helligkeitstaste: 25%, 50%, 100% von oben nach unten.
10. Eine Taste zum Starten von 20 Arten von Zyklen mit festem Farbmodus wechselt Sie alle 30 Sekunden.
11. Im statischen Monochrom-Modus ändern sich die 16 Farben nacheinander vorwärts oder rückwärts. In dem dynamischen Modus wechseln die 20 Modi nacheinander vorwärts oder rückwärts, damit Sie die Farbe finden können oder Szene, die Sie mögen.

Bitte ziehen Sie den transparenten Chip aus dem Unterteil der IR-Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Batterie ordnungsgemäß mit Strom versorgt

Pull ziehen Sie die transparenten Chip.

Stellen Sie sicher, dass die IR-Fernbedienung auf den IR-Empfänger im Inneren trotz des Erfassungsentfernung. Der Winkel des IR-Empfängers beträgt 120 und die Erfassungsentfernung beträgt 5 Meter. Bitte aus der Ferne kontrollieren innerhalb des Erfassungsbereichs.

⚠ Drücken Sie zweimal schnell die Schaltertaste, um den Infrarotschalter zu steuern (Wenn die Infrarotwechselnimmt mit der TV-Fernbedienung in Konflikt steht, haben Sie kann wählen, es zu verwenden)

Einstellen der Hello Fairy Smart App

1. Scannen Sie aus dem iOS APP Store oder Google Play nach "Hello Fairy", scannen Sie den QR-Code und installieren Sie "Hello Fairy" für iOS oder Android.

Handy anschließen

1. USB-Version — Schließen Sie das Produkt zuerst an eine 5V-Stromversorgung an und schalten Sie dann den Lichtmeisterschalter ein. (Batteriekastenversion - zuerst die passende Batterie einbauen, dann den Lichtmeisterschalter einschalten) (Adapterversion — Schließen Sie das Netzkabel an, schließen Sie die Stromquelle an und schalten Sie den Lichterkettenschalter ein.

2. Schalten Sie das Mobiltelefon Bluetooth ein.

3. Öffnen Sie die Hello Fairy APP auf dem Handy und suchen Sie nach dem Gerät "Hello Fairy-xxx".

4. nachdem der Gerätename auf der Benutzeroberfläche angezeigt wurde, können Sie auf "Hello Fee-xxx" klicken, um den Hauptmenüm einzugeben Schnittstelle und starten Sie die Operation.

① Wählen Sie das entsprechende aus Produktmodellpaarung

② Auf die Homepage

FCC-Erklärung

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warnung

1.Bitte achten Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts auf Antistatik. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Produkt berühren und den Kontakt mit starken Chemikalien wie starker Säure und Alkali vermeiden.

2.Während der Installation sollte der Biegeteil nur in der Position der LED-Komponenten vermieden werden um das Produkt nicht zu beschädigen und seine Lebensdauer zu beeinträchtigen.

Garantiebeschreibung

Dieses Produkt hat eine Garantie von einem Jahr ab dem Tag nach der Unterzeichnung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.

Caractéristiques

Couleur	RGB
Source de courant	USB / Adaptateur / Batterie
Tension d'entrée-sortie	5V
Méthode de CONTRÔLE	Télécommande / APP Bluetooth / boîte de contrôle
Température de fonctionnement	+25 C-60 C

Dimmable, 16 millions de couleurs, télécommande, contrôle local et contrôle APP.

⚠ Veuillez noter que toutes les chaînes lumineuses colorées ne peuvent pas être coupées à la main!

Utilisation de la boîte de contrôle

Musique: appuyez brièvement pour entrer dans le mode musique, vous pouvez basculer entre 4 modes de musique.
Couleur: appuyez brièvement pour changer 20 types de couleurs colorées modes scène
Marche / Arrêt: appuyez brièvement pour allumer / éteindre la barre lumineuse LED.

Télécommande IR **24 CLE**



1. Bouton de réglage de la luminosité LED (+), augmente la sensibilité en mode musique.
2. Bouton de réglage de la luminosité LED (-), réduire la sensibilité en mode musique.

3. Bouton ON / OFF.
4. Bouton (blanc LED (Basculer entre les couleurs blanches froides et chaudes).
5. Boutons de couleur LED (rouge vert bleu 3 couleurs).
6. Fonction de chronométrage des lumières marche / arrêt: 1 heure, 4 heures, 8 heures.
7. 3 modes de musique.
8. 5 modes riches en couleurs fixes.
9. Bouton de luminosité: 25%, 50%, 100% de haut en bas.
10. Une touche pour démarrer 20 types de cycles de mode riches en couleurs fixes, en changer une toutes les 30 secondes.
11. En mode monochrome statique, les 16 couleurs changent en avant ou en arrière en séquences dans le mode dynamique, les 20 modes changent en avant ou en arrière en séquence pour que vous trouviez la couleur ou scène que vous aimez.

Veuillez retirer la puce transparente du bas de la télécommande infrarouge pour s'assurer que la batterie est alimenté correctement.

Retirez la puce transparente.

Assurez-vous que la télécommande IR vise le récepteur IR à l'intérieur la distance de détection. L'angle du récepteur IR est de 120 et la distance de détection est de 5 mètres. Veuillez à distance contrôle dans la plage de détection.

⚠ Appuyez rapidement deux fois sur le bouton de commutateur pour contrôler l'interrupteur infrarouge (Si la chaîne lumineuse infrarouge entre en conflit avec la télécommande du téléviseur, vous pouvez choisir de l'utiliser)

Configuration de l'application Hello Fairy Smart

1.Appuyez sur iOS APP Store ou google play, téléchargez "Hello Fairy", scannez le code QR et installez "Hello Fairy" pour iOS ou Android.

Connectez votre téléphone mobile

1.Version USB — Connectez d'abord le produit à une alimentation 5V, puis allumez l'interrupteur du guirlande lumineuse. (Version de boîte de batterie - installez d'abord la batterie correspondante, puis allumez l'interrupteur de la guirlande lumineuse) (Version de l'adaptateur — Connectez le cordon d'alimentation, branchez la source d'alimentation, puis allumez l'interrupteur de guirlande lumineuse.

2. Allumez le téléphone portable Bluetooth.

3. Ouvrez l'application Hello Fairy sur le téléphone mobile et recherchez l'appareil "Hello Fairy-xxx".

4. Une fois le nom de l'appareil affiché sur l'interface, vous pouvez cliquer sur "Hello Fairy-xxx" pour accéder au interface et démarrez l'opération.

① Sélectionnez le correspondant appariement du modèle de produit

② Dans la page d'accueil

Déclaration de la FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

avertissement

1.Veuillez faire attention à l'antistatique lors de l'installation et de l'utilisation du produit.N'utilisez pas de pointu des objets pour toucher le produit et éviter tout contact avec les produits chimiques puissants tels que les acides forts et les alcalis.

2.Pendant l'installation, la partie pliée doit être évitée juste dans la position des composants LED, donc pour ne pas endommager le produit et affecter sa durée de vie.

Description de la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter du lendemain de la signature. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des problèmes.

Especificaciones

Color	RGB
Fuente de alimentación	USB / Adaptador / Batería
Voltaje de entrada	5V
Método de control	Caja de control / aplicación remota / Bluetooth
Temperatura de trabajo	+25 C-60 C

Regulable, 16 millones de colores, control remoto, control local y control de APP.

⚠ Tenga en cuenta que todas las cuerdas de luz de colores no se pueden cortar con bricolaje.

Utilización de la caja del controlador

Música: presione brevemente para ingresar al modo de música, puede cambiar entre 4 modos de música
Color: presione brevemente para cambiar 20 tipos de colores coloridos modos de escena
Encendido / apagado: presione brevemente para encender / apagar la barra de luz LED

Mando a distancia por infrarrojos **24 LLAVE**

Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar entre música y modo de escena. 1. Presione brevemente en el modo de música para cambiar 4 tipos de música efectos dinámicos en secuencia. 2. Pulse brevemente en el modo de escena para cambiar la dinámica de 20 escenas efectos en secuencia.
Encendido / Apagado: presione brevemente para encender / apagar la cadena de LED.
1. Botón de ajuste de brillo LED (+), aumenta la sensibilidad en el modo de música.
2. Botón de ajuste de brillo del LED (-), reduce la sensibilidad en el modo de música.

3. Botón ON / OFF.
4. Botón LED (blanco (cambia entre colores (blanco frío y blanco cálido).
5. Botones de color LED (3 rojo Verde Azul 3 colores).
6. Función de sincronización de luces de encendido / apagado: 1 hora, 4 horas, 8 horas.
7. 3 modos de música.
8. 5 modos ricos en colores fijos.
9. Botón de brillo: 25%, 50%, 100% de arriba a abajo.
10. Una tecla para iniciar 20 tipos de ciclos fijos de modo rico en color, cambie una cada 30 segundos.
11. En el modo monocromático estático, los 16 colores cambian hacia adelante o hacia atrás en secuencia, en el modo dinámico los 20 modos cambian hacia adelante o hacia atrás en secuencia para que encuentre el color o escena que te guste.

Saque el chip transparente del para interior del control remoto IR para garantizar que la batería está alimentado correctamente.

Saca el Chip transparente.

Asegúrese de que el control remoto IR apunte al receptor IR dentro La distancia de detección. El ángulo del receptor IR es 120 y la distancia de detección es de 5 metros. Por favor, mantenerse control dentro del rango de detección.

⚠ Presione rápidamente el botón del interruptor dos veces para controlar el interruptor de infrarrojos (Si la cadena de luz infrarroja entra en conflicto con el control remoto del televisor, puede optar por usarlo)

Configuración de la aplicación inteligente Hello Fairy

1.Desde la App Store de iOS o Google Play, escanee "Hello Fairy", escanee el código QR e instale "Hello Fairy" para iOS o Android.

Conectar teléfono móvil

1.Versión USB — Primero, conecte el producto a una fuente de alimentación de 5 V y luego encienda el interruptor de la cadena de luces. (Versión de la caja de la batería: primero instale la batería correspondiente y luego encienda el interruptor de la cadena de luces) (Versión del adaptador — Conecte el cable de alimentación, enchufe la fuente de alimentación y luego encienda el interruptor de la cuerda de luz.

2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil.

3. Abra la APLICACIÓN Hello Fairy en el teléfono móvil y busque el dispositivo "Hello Fairy -xxx".

4. Después de que se muestre el nombre del dispositivo en la interfaz, puede hacer clic en "Hello Fairy -xxx" para ingresar a la interfaz e iniciar la operación.

① Seleccione el correspondiente emparejamiento de modelo de producto

② En la página de inicio

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Información de exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Advertencia

1.Por favor, preste atención al antiestático durante la instalación y el uso del producto.No use afilados objetos que toquen el producto y evite el contacto con productos químicos fuertes como ácidos fuertes y álcalis.

2.Durante la instalación, la parte doblada debe evitarse solo en la posición de los componentes LED, por lo que para no dañar el producto y afectar su vida útil.

Descripción de la garantía

Este producto tiene garantía de un año a partir del día posterior a la firma. Por favor comuníquese si tiene alguna pregunta o problema.

Specifiche

Colore	RGB
Alimentazione elettrica	USB / Adattatore / Batteria
Tensione di ingresso	5V
Metodo di controllo	Telecomando / APP / scatola di controllo Bluetooth
Temperatura di lavoro	+25 C-60 C

Dimmerabile, 16 milioni di colori, telecomando, controllo locale e controllo APP.

⚠ Si prega di notare che tutte le corde luminose colorate non possono essere tagliate fai-da-te!

Utilizzo della scatola del controller

Musica: premere brevemente per accedere alla modalità musica, è possibile passare tra 4 modalità musicali.
Colore: premere brevemente per cambiare 20 tipi di colori colorati modalità scena
On / off: premere brevemente per accendere / spegnere la barra luminosa a led.

Telecomando IR **24 CHIAVI**



Premere a lungo per 3 secondi per passare dalla musica modalità e modalità scena.
1. Premere brevemente in modalità musica per cambiare 4 tipi di musica effetti dinamici in sequenza. 2. Premere brevemente in modalità scena per cambiare 20 scene dinamiche effetti in sequenza.
On / Off: premere brevemente per accendere / spegnere la stringa LED.
1. Pulsante di regolazione della luminosità del LED (+), aumenta la sensibilità in modalità musica.
2. Pulsante di regolazione della luminosità del LED (-), riduce la sensibilità in modalità musica.

3. Pulsante ON / OFF.
4. Pulsante LED bianco (passa tra i colori bianco freddo e bianco caldo).
5. Pulsanti colorati a LED (rosso verde blu 3 colori).
6. Funzione di temporizzazione on / off:1 ora, 4 ore, 8 ore.
7. 3 modalità musicali.
8. 5 modalità ricche di colori fissi.
9. Pulsante Luminosità：25%, 50%, 100% dall'alto verso il basso.
10. Un tasto per avviare 20 tipi di cicli in modalità ricchi di colori fissi, commutarne uno ogni 30 secondi.
11. Nella modalità monocromatica statica, i 16 colori cambiano in avanti o indietro in sequenza, nel modalità dinamica le 20 modalità cambiano in avanti o indietro in sequenza per trovare il colore o scena che ti piace.

Estrarre il chip trasparente dal parte interiore del telecomando IR per garantire che la batteria è alimentato correttamente.

Estrarre il chip trasparente.

Assicurarsi che il telecomando a infrarossi punti verso il ricevitore IR all'interno la distanza di rilevamento. L'angolo del ricevitore IR è 120 e la distanza di rilevamento è di 5 metri. Per favore, a distanza controllo all'interno del campo di rilevamento.

⚠ Premere rapidamente due volte il pulsante dell'interruttore per controllare l'interruttore a infrarossi (Se la stringa luminosa a infrarossi è in conflitto con il telecomando del televisore, tu può scegliere di usarlo)

Impostazione dell'app Hello Fairy Smart

1.Dall iOS APP Store o Google Play scarica "Hello Fairy", scansiona il codice QR e installa "Hello Fairy" per iOS o Android.

Collega il cellulare

1.Versione USB — Collegare prima il prodotto a un alimentatore da 5 V, quindi accendere l'interruttore della stringa luminosa. (Versione della scatola della batteria: installare prima la batteria corrispondente, quindi accendere l'interruttore della stringa della luce) (Versione adattatore — Collegare il cavo di alimentazione, collegare la fonte di alimentazione e quindi accendere l'interruttore della stringa della luce.

2. Accendere il telefono cellulare Bluetooth.

3. Apri l'APP Hello Fairy sul cellulare e cerca il dispositivo "Hello Fairy-xxx".

4. Dopo che il nome del dispositivo è stato visualizzato sull'interfaccia, è possibile fare clic su "Hello Fairy-xxx" per accedere all'area principale Rimentrazia e avviare l'operazione.

① Seleziona il file abbinamento del modello del prodotto

② Nella home page

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deveaccettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Informazioni sull'esposizione a RF

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare il requisito generale esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

avvertimento

1.Si prega di prestare attenzione all'antistatico durante l'installazione e l'uso del prodotto. Non utilizzare taglienti oggetti che toccano il prodotto ed evitare il contatto con sostanze chimiche forti come acidi forti e alcali.

2.Durante l'installazione, la parte curva dovrebbe essere evitata solo nella posizione dei componenti LED, quindi per non danneggiare il prodotto e compromettere la durata.

Descrizione della garanzia

Questo prodotto ha una garanzia di un anno dal giorno successivo alla firma. Vi preghiamo di contattarci se avete domande o problemi.

Made in China

FCC Caution：

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.