馬卡龍樂園頭戴藍牙耳機 型號:BF001

910mm

70mm

85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

MACARON FANTASY WIRELESS HEADSET
FANTAISIE MACARON CASQUE AUDIO SANS FIL
مكارون الخيالية سماعات لاسلكية
MACARRÓN FANTASÍA AUDÍFONOS DE DIADEMA INALÁMBRICOS
馬卡龍樂園頭戴藍牙耳機

MODEL: BF001

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，妥善保存備用。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

PRODUCT PARTS



PRODUCT PARAMETERS

BT Version	V5.0	Frequency Range	2310~2510Hz
BT Pairing Name	MINISO-BF001	Sensitivity	96dB+/-3dB
Function	Media player, Hands-free	Charging Port	Micro USB
Input	5V⎓250mA	Transmission Distance	≤10M

Battery Capacity	150mAh	Charging Time	2.0h
Music Playback Time	5h (Volume 70%)	Talk Time	5h
Impedance	32Ω		

FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn On	Press Power button for 3 seconds, blue light blinks 3 times
Turn Off	Press Power button for 3 seconds, red light blinks 3 times
Pairing Mode	The device will enter pairing mode automatically after turning on; red and blue lights will blink alternately
Re-connect	If pairing records were not cleared, it will enter re-connect mode automatically after turning on; blue light blinks 2 seconds it will enter pairing mode
Connect	Open the bluetooth of cellphone, search for bluetooth mode, make to connect
Disconnect	When you disconnect, red and blue lights will blink alternately
Low Battery Reminder	When battery voltage is lower than working voltage (3.3V), red light flicks once every 3 seconds
Previous Track	Long press Volume - button
Next Track	Long press Volume + button
Play/Pause	Press Play/Pause button once

Incoming Call	Blue light blinks once every 5 seconds		
Receive Call	Press Play/Pause button once, blue light blinks once every 5 seconds		
Hang Up	Press Play/Pause button once, blue light blinks once every 5 seconds		
Cancel Calling	Press Play/Pause button once		
Reject Call	Press Press Play/Pause button for 2 seconds, blue light blinks once every 5 seconds		
Simultaneous Charging	Plug Micro USB charging cable into the headphone to start charging		
TF Playing	Insert TF card and it will automatically play		
TF/BT Switch	When TF card is in, press Mode button to switch between TF mode and bluetooth mode		
Audio Port	After plugging 3.5mm audio jack into the headphones, the bluetooth is off, and it works as wired headphones		

ACCESSORIES

Device x 1　Charging Cable x 1　User Manual x 1

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage;
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous conditions;
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid traffic accidents or injuries;
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Electronic products must be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9.Please stop to use for a long time, charge the earphones once every 3 months to submit its lifespan.
10.Avoid contacting water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the BT list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone.
2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3.The wireless earphones can't be charged, should be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4.The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Even if it is within 10 meters, walls or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the cellphone via BT.
Solution: Check whether the earmuffs audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or earmuffs.
6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting to the earphones via Bluetooth?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PIÈCES DU PRODUIT

PRODUCT PARAMETERS

Version BT	V5.0	Gamme de fréquences	2310~2510Hz
Nom d'Appairage BT	MINISO-BF001	Sensibilité	96dB+/-3dB
Fonction	Lecteur multimédia, mains libres	Port de Chargement	Micro USB
Entrée	5V⎓250mA	Distance de Transmission	≤10M

Capacité de la batterie	150mAh	Temps de Chargement	2.0h
Durée de lecture de la musique	5h (Volume 70%)	Temps de Conversation	5h
Impédance	32Ω		

FUNCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer	Appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant bleu clignote 3 fois.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le voyant rouge clignote 3 fois.
Mode d'appairage	L'appareil entre automatiquement en mode d'appairage après la mise sous tension, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement.
Reconnecter	Si les enregistrements d'appairage n'ont pas été effacés, il entre en mode de reconnexion après avoir été allumé, si la reconnexion échoue après 2 secondes, il entre en mode d'appairage.
Connecter	Ouvrez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez le mode Bluetooth, connectez pour vous connecter.
Déconnexion	Lorsque vous vous déconnectez, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Rappel de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de fonctionnement (3.3V), le voyant rouge clignote une fois toutes les 3 secondes.
Piste précédente	Appuyez longuement sur le bouton Volume -.
Piste suivante	Appuyez longuement sur le bouton Volume +.
Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause

ACCESSOIRES

Appareil x 1　Câble de Chargement x 1　Manuel d'Utilisation x 1

ATTENTION

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs;
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'écoutez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à des distractions.

4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter les dommages dû à une chute.
6. Ne pas stocker ou utiliser à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45 ℃ pour éviter de réduire la durée de vie du casque et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Les produits électroniques doivent être mis au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclés par un institut professionnel. Ne le jetez pas et ne le jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage, si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer les écouteurs avec votre téléphone.
2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez si la batterie est faible ou non.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil sont déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : Le technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil associé. Vérifiez s'il y a des objets susceptibles d'affecter les ondes qui peuvent affecter l'espacement dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone

Solution : Vérifiez si le sortie audio de l'ordinateur est déjà appairées à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou écouteurs sans fil.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

PIEZAS DEL PRODUCTO



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Versión BT	V5.0	Rango de frecuencia	2310~2510 Hz
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO-BF001	Sensibilidad	96dB+/-3dB
Función	Reproductor multimedia, llamada telefónica	Puerto de carga	Micro USB
Entrada	5V⎓250mA	Distancia de transmisión	≤10M

Capacidad de la batería	150mAh	Tiempo de carga	2.0h
Tiempo de reproducción de música	5h (Volumen 70%)	Tiempo de conversación	5h
Impedancia	32Ω		

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz azul parpadea 3 veces
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos, la luz roja parpadea 3 veces
Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Reconectar	Si los registros de emparejamiento no se eliminan, se volverá en modo de reconexión automáticamente después de encenderlo, la luz azul parpadea 2 segundos, entrará en modo de emparejamiento
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectarse
Desconectar	Cuando se desconecte, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Recordatorio de pila baja	Cuando el voltaje de la pila es inferior a la de trabajo (3,3V), la luz roja parpadea una vez cada 3 segundos
Pista anterior	Presione prolongadamente el botón de volumen -
Siguiente pista	Presione prolongadamente el botón de volumen +
Reproducir/Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez

Llamada entrante	La luz azul parpadea cada 5 segundos		
Recibir una llamada	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Colgar	Pulse el botón de reproducir/pausar una vez, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Cancelar llamada	Pulse una vez el botón de reproducir/pausar		
Rechazar una llamada	Pulse el botón de reproducir/pausar durante 2 segundos, la luz azul parpadea una vez cada 5 segundos		
Carga de auriculares	Conecte el cable de carga Micro USB a los auriculares para cargarlos		
Reproducción TF	Inserte la tarjeta TF y se reproducirá automáticamente		
Cambio TF/BT	Cuando la tarjeta TF está dentro, pulse el botón de modo para cambiar entre el modo TF y el modo Bluetooth		
Puerto de audio	Después de conectar la clavija de audio de 3,5 mm en los auriculares, el bluetooth desactivará y funcione como auriculares con cable		

ACCESORIOS

Producto x 1　Cable de carga x 1　Manual de usuario x 1

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos;
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar su seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantenlogos fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso inadecuado.
5. No lo tires para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C, para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería inacabillas. Debe desechorse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evita el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares están en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a emparejarlos con su teléfono.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Es necesario reemplazar los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de litio de litio de los auriculares no se puede extraer.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora.

Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
6. ¿Puede operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares a través de Bluetooth?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no se admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

產品新识圖



產品參數

藍牙版本	V5.0	頻率範圍	2310~2510
藍牙型號	MINISO-BF001	靈敏度	96dB+/-3dB
功能	媒體播放,通話	充電接口	Micro USB
充電輸入	5V⎓250mA	傳輸距離	≤10M

電池容量	150mAh	充電時間	2.0h
音樂時間	5H(音量70%)	通話時間	5h
阻抗	32Ω		

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	長按開機鍵3秒,藍燈閃3次
關機	長按開機鍵3秒,紅燈閃3下
配對模式	開機後自動進入配對模式,紅藍燈交替閃
回連模式	未清除配對資料,開機後進入回連模式,3秒鐘回連先前進入配對模式
連接	打開手機藍牙功能,搜索藍牙名,配對連接
斷開連接	主動斷開連接,紅藍燈交替閃
低電提醒	當電池電壓低於系統正常工作電壓(3.3V),紅燈閃1次/3秒
上一曲	長按音量-鍵
下一曲	長按音量+鍵
播放/暫停音樂	短按TF/開機鍵一次

故障排除

1. 無法回連, 重新回連前請先退出連接;
2. 藍牙連接後聽音樂或者打電話出現斷斷續續的情況,可能是手機與耳機距離過遠或者干擾,請靠近手機重新回連;
3. 聽音樂的音質差,電量低時,請及時充電;
4. 未退出藍牙disconnect狀態,無法回連,請退出藍牙disconnect狀態,再回連;
5. 正確連接耳機手機後,耳機沒有聲音,可能是耳機音量設置過小,請調大音量;
6. 耳機與手機距離過遠,可能會出現斷斷續續的情況,請靠近手機;
7. 耳機與手機連接後,手機上的音樂播放軟件無法控制,可能是該軟件不支持藍牙耳機控制;
8. 充電時,充電指示燈一直亮,可能是耳機沒有插好,請重新插好充電;
9. 充電時,充電指示燈不亮,可能是充電線接觸不良,請更換充電線;
10. 充電時,充電指示燈閃爍,可能是電池電量過低,請充電;

注意事項

1.降低聽覺損傷和舒適的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請在安全的環境中使用耳機,以免危險發生;
3.請在行車或者走路時不要使用耳機,避免發生交通事故或者人身傷害;
4.請放置在兒童不易拿到的地方,以免誤用造成危險;
5.請勿摔落,避免因跌落造成產品損壞;
6.請勿在高溫或低溫環境下使用或存放耳機,以免影響耳機及電池的使用壽命;
7.請勿自行拆卸,維修或改裝耳機;
8.產品報廢時,請按當地法律法規或相關標準進行回收,避免環境污染;
9.請勿將耳機放入火中或者高溫場所,以免發生爆炸或火災;
10.請避免耳機接觸水或者其他液體,以免內部線路短路;

包裝清單

耳機主機	x 1	充電線	x 1
使用說明書	x 1		

所有配件

產品x1	充電線x1	使用者x1	

注意事項

1.降低聽覺損傷和舒適的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請在安全的環境中使用耳機,以免危險發生;
3.請在行車或者走路時不要使用耳機,避免發生交通事故或者人身傷害;
4.請放置在兒童不易拿到的地方,以免誤用造成危險;

故障排除

1. 無法回連, 重新回連前請先退出連接;
2. 藍牙連接後聽音樂或者打電話出現斷斷續續的情況,可能是手機與耳機距離過遠或者干擾,請靠近手機重新回連;
3. 聽音樂的音質差,電量低時,請及時充電;
4. 未退出藍牙disconnect狀態,無法回連,請退出藍牙disconnect狀態,再回連;
5. 正確連接耳機手機後,耳機沒有聲音,可能是耳機音量設置過小,請調大音量;
6. 耳機與手機距離過遠,可能會出現斷斷續續的情況,請靠近手機;
7. 耳機與手機連接後,手機上的音樂播放軟件無法控制,可能是該軟件不支持藍牙耳機控制;
8. 充電時,充電指示燈一直亮,可能是耳機沒有插好,請重新插好充電;
9. 充電時,充電指示燈不亮,可能是充電線接觸不良,請更換充電線;
10. 充電時,充電指示燈閃爍,可能是電池電量過低,請充電;

注意事項

1.降低聽覺損傷和舒適的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請在安全的環境中使用耳機,以免危險發生;
3.請在行車或者走路時不要使用耳機,避免發生交通事故或者人身傷害;
4.請放置在兒童不易拿到的地方,以免誤用造成危險;
5.請勿摔落,避免因跌落造成產品損壞;
6.請勿在高溫或低溫環境下使用或存放耳機,以免影響耳機及電池的使用壽命;
7.請勿自行拆卸,維修或改裝耳機;
8.產品報廢時,請按當地法律法規或相關標準進行回收,避免環境污染;
9.請勿將耳機放入火中或者高溫場所,以免發生爆炸或火災;
10.請避免耳機接觸水或者其他液體,以免內部線路短路;

包裝清單

耳機主機	x 1	充電線	x 1
使用說明書	x 1		

所有配件

產品x1	充電線x1	使用者x1	

注意事項

1.降低聽覺損傷和舒適的音量和時間,以免損傷聽力;
2.請在安全的環境中使用耳機,以免危險發生;
3.請在行車或者走路時不要使用耳機,避免發生交通事故或者人身傷害;
4.請放置在兒童不易拿到的地方,以免誤用造成危險;

故障排除

1. 無法回連, 重新回連前請先退出連接;
2. 藍牙連接後聽音樂或者打電話出現斷斷續續的情況,可能是手機與耳機距離過遠或者干擾,請靠近手機重新回連;
3. 聽音樂的音質差,電量低時,請及時充電;
4. 未退出藍牙disconnect狀態,無法回連,請退出藍牙disconnect狀態,再回連;
5. 正確連接耳機手機後,耳機沒有聲音,可能是耳機音量設置過小,請調大音量;
6. 耳機與手機距離過遠,可能會出現斷斷續續的情況,請靠近手機;
7. 耳機與手機連接後,手機上的音樂播放軟件無法控制,可能是該軟件不支持藍牙耳機控制;
8. 充電時,充電指示燈一直亮,可能是耳機沒有插好,請重新插好充電;
9. 充電時,充電指示燈不亮,可能是充電線接觸不良,請更換充電線;
10. 充電時,充電指示燈閃爍,可能是電池電量過低,請充電