**English**

# KD11A Smart Watch User Manual

Scan the QR code with your phone to download the APP
Please read this instruction manual before using the product

| | |
|---|---|
| MODEL: | KD11A |
| DEVICE TYPE: | TFT Smart watch |
| DISPLAY: | 1.85 inch |
| UNLOCK: | Touch screen unlock |
| SENSORS: | DA267+VC30F-SG |
| WATERPROOF RATING: | IP68 |
| COMPATIBLE SYSTEMS: | Android 5.0 or above / iOS 9.0 or above |

**1 Connection**

1.01 Open Da Fit and click " Add Device " on the device page . Add the device through Bluetooth search and follow the on-screen instructions .

1.02 Bluetooth call function connection
After the watch is paired with the APP successfully, a pop-up will pop up to prompt whether to pair with KD11A. Click to allow pairing. Only after the pairing is successful can the phone function be used. (Note: If you do not click to allow pairing, the phone function will not be available. You need to search for KD11A in the Bluetooth of the mobile phone system and click pairing. Only after the pairing is successful can the phone function be used normally.

Notice :
1.Please do not pair directly in the Bluetooth list of the mobile phone system to avoid the "Da Fit" APP being unable to connect to the watch.
2.Please allow "Da Fit" APP to obtain your phone's "location, phone, camera" and other permissions to ensure successful pairing.

**2 Operation**

**Slide up—Activity Center**



**Swipe down—Control Center**

**Swipe Left/Right—Change Watch Face**

Button Functions: Press and hold the button to turn on/off, press the button once to enter the menu list, and then press it again to return to the previous function interface.

**3 Function**



Activity:
Detailed record of steps, kilometers. More detailed information analysis and data records can be viewed in the APP.

Sleep:
You can record the total sleep time of last night and the duration of deep sleep and light sleep. More detailed information analysis and data records can be viewed in the APP.

Heart Rate:
measure the current heart rate value, and you can enable 24-hour heart rate monitoring on the APP . More detailed information analysis and data records can be viewed on the APP . (The values are for reference only and cannot be used as medical evidence)

Date & Time:
Allows for manual configuration of the device's system date and time, and supports both 12-hour and 24-hour time format settings.



Calculator:
Supports simple calculation functions and can perform basic calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division.

Alarm:
You can add 8 sets of alarm clocks and set the reminder time. The alarm clock reminder will vibrate and light up the screen.

Timer:
You can set the timing time by yourself, such as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc.

Stopwatch:
supports 8 sets of split time records.

Shutter:
After connecting to the APP, open the photo control on the APP and click to remotely control the photo taking.

Calendar:
To ensure accurate date display, first set the correct year, month, and day in the device system.

Messages:
Synchronize information notifications from the mobile phone and display the latest 8 information storage.
(Note: Turn on the corresponding information notification switch on the APP)

Games:
Specially designed for children, it includes games such as Whack-a-Mole, 2048, Spot the Difference, Temple Run, Math Professor, Zoo Keeper, Alien Invasion, and Dragon Catch, making it ideal for kids' casual entertainment and parent-child interaction.

Player:
After connecting to the APP, the watch can control the music play/pause/previous song/next song and volume adjustment on the phone.

Phone Call:
You can make and receive calls, view call records, and add contacts simultaneously on the APP.
When using the phone function, you need to keep the connection between the watch and the phone stable.)

Settings:
Brightness adjustment, power saving mode, do not disturb mode, date and time, screen timeout, language, theme, call switch, media sound switch, call reset system, and other features are all user-configurable.

Flashlight:
Quick-access flashlight,tap to activate and illuminate the surrounding area; tap again to deactivate. Provides instant illumination whenever needed.



Media Voice:
Turn on/off: play music, browse Tik Tok, watch videos, watch movies, watch the sound of the watch, but not the phone. (Mainly control the sound played by third parties)

**4 Other functions: Watch search, 12/24h time system, online watch face push/custom watch face push, unit setting, sedentary reminder, low battery reminder, power saving mode.)**

**5 Charging**

01. Place the watch on the charging head so that the charging contacts on the back of the watch fit completely with the metal contacts on the charging head.
02. Connect the charging cable to a standard USB charger purchased from a regular channel with an output voltage of 5V and an output current of 0.5A or above.
03. If the watch fails to power on after prolonged storage, ensure the contact points on the back of the watch and the charging adapter are dry, clean, and free of any debris before charging.

**6 Warranty Service**

01 When this product is in normal use, if there are any quality problems caused by manufacturing, materials, design, etc., the motherboard will be guaranteed free of charge within one year from the date of purchase, and the Battery and Charger will be guaranteed for 3 months.
02 Free warranty is not provided for failures caused by the user's personal reasons, as follows:
A. Failure caused by unauthorized disassembly, modification of the watch, etc.
B. Failure caused by accidental falling during use.
C. Human-made damage or third-party fault, misuse (such as water entering the host, external force cracking.
Scratches and damage to peripheral components , etc.) are not covered by the warranty.
03 When requesting free warranty, you must provide a warranty card with the purchase date and place of purchase stamp.
04 All functions of the product are based on the physical object.

**Kind tips:**
**1. To ensure the waterproof performance of the product, please do not disassemble the watch case without authorization and do not immerse it in hot water, hot tea or other corrosive liquids.**
**2. This product contains lithium batteries. When recycling the product, please be sure to place it at the designated battery recycling point.**

**Italiano**

# KD11A Smartwatch Manuale utente

Scansiona il codice QR con il tuo telefono per scaricare l'app.
Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

| | |
|---|---|
| MODELLO: | KD11A |
| TIPO DI DISPOSITIVO: | Smartwatch TFT |
| DISPLAY: | 1.85 pollici |
| SBLOCCO: | Sblocco tramite touchscreen |
| SENSORI: | DA267+VC30F-SG |
| GRADO DI IMPERMEABILITÀ: | IP68 |
| SISTEMI COMPATIBILE | Android 5.0 o superiore / iOS 9.0 o superiore |

**1 Connessione**

1.01 Apri Da Fit e clicca su "Aggiungi dispositivo" nella pagina del dispositivo. Aggiungi il dispositivo tramite la ricerca Bluetooth e segui le istruzioni sullo schermo.

1.02 Connessione della funzione chiamate Bluetooth
Dopo che l'orologio è stato associato correttamente all'app Da Fit, apparirà un pop-up che chiederà se associare "KD11A". Clicca su "Consenti associazione". Solo dopo l'associazione riuscita sarà possibile utilizzare la funzione telefono.

(Nota: Se non si clicca su "consenti associazione", la funzione telefono non sarà disponibile. È necessario cercare "KD11A" nelle impostazioni Bluetooth del telefono e fare l'associazione. Solo dopo l'associazione riuscita la funzione telefono potrà essere utilizzata normalmente.)

Avviso:
1. Non effettuare l'associazione direttamente dall'elenco Bluetooth del sistema del telefono per evitare che l'app Da Fit non riesca a connettersi all'orologio smartwatch.
2. Consentire all'app Da Fit di ottenere le autorizzazioni "posizione", "telefono", "fotocamera" e altre, per garantire un corretto abbinamento.

**2 Operazione**

**Scorri verso l'alto — Centro attività**



**Scorri verso il basso — Centro di controllo**

**Scorri a sinistra/destra — Cambia quadrante dell'orologio**

Funzioni del pulsante: tieni premuto il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo. Premi una volta il pulsante per accedere all'elenco del menu, quindi premilo di nuovo per tornare all'interfaccia della funzione precedente.

**3 funzioni**



Attività:
registrazione dettagliata dei passi e dei chilometri. Analisi e dati più dettagliati possono essere visualizzati nell'app Da Fit.

Sonno:
è possibile registrare il tempo totale di sonno della notte precedente, così come la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Analisi e dati più dettagliati possono essere visualizzati nell'app Da Fit.

Frequenza cardiaca:
misura il valore attuale della frequenza cardiaca e può attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 nell'app Da Fit. Analisi e dati più dettagliati possono essere visualizzati nell'app Da Fit. (I valori sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati come prova medica.)

Data e ora:
consente la configurazione manuale della data e dell'ora di sistema del dispositivo e supporta sia il formato 12 ore che 24 ore.

Calcolatrice:
supporta funzioni di calcolo semplici e può eseguire operazioni di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Sveglia:
può aggiungere fino a 8 sveglie e impostare l'orario di promemoria. Il promemoria della sveglia vibrerà e illuminerà lo schermo.

Timer:
può impostare il tempo di conto alla rovescia in autonomia, ad esempio 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, ecc.

Cronometro:
supporta fino a 8 registrazioni di tempi parziali.

Scatto (fotocamera):
Dopo la connessione all'app Da Fit, apri il controllo fotocamera nell'app e clicca per controllare a distanza lo scatto delle foto.

Calendario:
per garantire una visualizzazione corretta della data, impostare prima correttamente anno, mese e giorno nel sistema del dispositivo.

Messaggi:
sincronizza le notifiche del telefono e mostra gli ultimi 8 messaggi memorizzati.
(Nota: attivare l'apposito interruttore delle notifiche nell'app Da Fit.)

Giochi:
progettati appositamente per i bambini, includono giochi come Whack-a-Mole, 2048, Trova le differenze, Temple Run, Professore di matematica, Zoo Keeper, Invasione aliena e Cattura del drago, rendendolo ideale per l'intrattenimento casual dei bambini e l'interazione genitore-figlio.

Lettore musicale:
Dopo la connessione all'app Da Fit, lo smartwatch può controllare la riproduzione musicale sul telefono (play/pausa, brano precedente/successivo) e regolare il volume.

Chiamate telefoniche:
è possibile effettuare e ricevere chiamate, visualizzare il registro delle chiamate e aggiungere contatti tramite l'app Da Fit. Durante l'utilizzo della funzione telefono, è necessario mantenere stabile la connessione tra lo smartwatch e il telefono.

Impostazioni:
regolazione della luminosità, modalità risparmio energetico, modalità non disturbare, data e ora, timeout schermo, lingua, tema, interruttore chiamate, interruttore suoni multimediali, ripristino chiamate e altre funzioni sono configurabili dall'utente.

Torcia:
torcia ad accesso rapido; tocca per attivarla e illuminare l'area circostante, tocca di nuovo per disattivarla. Fornisce illuminazione immediata ogni volta che è necessario.



Controllo vocale multimediale:
Attiva/disattiva: riproduci musica, naviga su TikTok, guarda video, guarda film e controlla l'audio dell'orologio, ma non quello del telefono. (Principalmente controlla il suono riprodotto da applicazioni di terze parti).

**4 Altre funzioni: ricerca orologio, sistema orario 12/24h, invio quadranti online/quadranti personalizzati, impostazione unità di misura, promemoria sedentarietà, promemoria batteria scarica, modalità risparmio energetico.**

**5 Ricarica**

1. Posizionare lo smartwatch sulla base di ricarica in modo che i contatti di ricarica sul retro dell'orologio si allineino completamente con i contatti metallici della base di ricarica.
2. Collegare il cavo di ricarica a un caricatore USB standard acquistato da canali autorizzati, con tensione di uscita 5V e corrente di uscita pari o superiore a 0,5A.
3. Se lo smartwatch non si accende dopo un lungo periodo di inattività, assicurarsi che i contatti sul retro dell'orologio e l'adattatore di ricarica siano asciutti, puliti e privi di sporco o residui prima della ricarica.

**6 Servizio di garanzia**

01 Quando questo prodotto è utilizzato normalmente, in caso di problemi di qualità causati da fabbricazione, materiali o design, la scheda madre sarà coperta da garanzia gratuita entro un anno dalla data di acquisto, mentre la batteria e il caricatore saranno coperti da garanzia per sei mesi.
02 La garanzia gratuita non è fornita per guasti causati da motivi personali dell'utente, come segue:
A. Guasti causati da smontaggio o modifica non autorizzati dello smartwatch, ecc.
B. Guasti causati da cadute accidentali durante l'uso.
C. Qualsiasi danno causato dall'uomo o da terzi, uso improprio (come ingresso di acqua nel dispositivo, rotture dovute a forze esterne, graffi e danni ai componenti periferici, ecc.) non è coperto dalla garanzia.
03 Per richiedere la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia con data di acquisto e timbro del punto vendita.
04. Tutte le funzioni del prodotto si basano sul dispositivo fisico.

**Consigli utili:**
**1. Per garantire la resistenza all'acqua del prodotto, non smontare la cassa dell'orologio senza autorizzazione e non immergerla in acqua calda, tè caldo o altri liquidi corrosivi.**
**2. Questo prodotto contiene batterie al litio. Durante il riciclo del prodotto, assicurarsi di consegnarlo al punto di raccolta batterie designato.**

**Deutsch**

# KD11A Smartwatch Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon, um die App herunterzuladen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

| | |
|---|---|
| MODELL: | KD11A |
| GERÄTETYP: | TFT-Smartwatch |
| DISPLAY: | 1,85 Zoll |
| ENTSPERRUNG: | Touchscreen-Entsperrung |
| SENSOREN: | DA267+VC30F-SG |
| WASSERDICHTIGKEIT: | IP68 |
| KOMPATIBLE SYSTEME: | Android 5.0 oder höher / iOS 9.0 oder höher |

**1 Verbindung**

1.01 Öffnen Sie Da Fit und klicken Sie auf der Geräte-Seite auf „Gerät hinzufügen". Fügen Sie das Gerät über die Bluetooth-Suche hinzu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
1.02 Verbindung der Bluetooth-Anruffunktion
Nachdem die Uhr erfolgreich mit Da Fit gekoppelt wurde, erscheint ein Pop-up-Fenster, das fragt, ob eine Verbindung mit „KD11A" hergestellt werden soll. Klicken Sie auf „Kopplung zulassen". Nur nach erfolgreicher Kopplung kann die Telefonfunktion verwendet werden.
(Hinweis: Wenn Sie die Kopplung nicht zulassen, ist die Telefonfunktion nicht verfügbar. Sie müssen in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons nach „KD11A" suchen und die Kopplung durchführen. Erst nach erfolgreicher Kopplung kann die Telefonfunktion normal verwendet werden.)

Hinweis:
1.Bitte koppeln Sie das Gerät nicht direkt über die Bluetooth-Liste des Mobiltelefons, um zu vermeiden, dass die Da Fit keine Verbindung zur Uhr herstellen kann.
2.Bitte erlauben Sie der Da Fit den Zugriff auf „Standort", „Telefon", „Kamera" und andere Berechtigungen Ihres Smartphones, um eine erfolgreiche Kopplung sicherzustellen.

**2 Bedienung**

**Nach oben wischen — Aktivitätszentrum**



**Nach unten wischen — Kontrollzentrum**

**Nach links/rechts wischen — Zifferblatt wechseln**

Funktionen der Taste:
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die Taste einmal, um die Menüliste aufzurufen, und drücken Sie sie erneut, um zur vorherigen Funktionsansicht zurückzukehren.

**3 Funktion**



Aktivität:
Detaillierte Aufzeichnung von Schritten und Kilometern. Weitere detaillierte Analysen und Datenaufzeichnungen können in der Da Fit eingesehen werden.

Schlaf:
Sie können die Gesamtschlafdauer der letzten Nacht sowie die Dauer von Tiefschlaf und Leichtschlaf aufzeichnen. Weitere detaillierte Analysen und Datenaufzeichnungen können in der Da Fit eingesehen werden.

Herzfrequenz:
misst den aktuellen Herzfrequenzwert, und Sie können die 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung in der Da Fit aktivieren. Weitere detaillierte Analysen und Datenaufzeichnungen können in der Da Fit eingesehen werden. (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als medizinischer Nachweis verwendet werden.)

Datum & Uhrzeit:
Ermöglicht die manuelle Einstellung von Systemdatum und -uhrzeit des Geräts und unterstützt sowohl 12-Stunden- als auch 24-Stunden-Zeitformate.

Rechner:
Sie können einfache Rechenfunktionen und kann grundlegende Berechnungen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen.

Wecker:
Sie können bis zu 8 Alarme einstellen und die Erinnerungszeit festlegen. Die Alarmbenachrichtigung erfolgt durch Vibration und das Aufleuchten des Bildschirms.

Timer:
Sie können die Zeit individuell einstellen, z. B. 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten usw.

Stoppuhr:
unterstützt die Speicherung von bis zu 8 Rundenzeiten (Zwischenzeiten).

Auslöser (Kamera):
Nach der Verbindung mit der Da Fit öffnen Sie die Kamerasteuerung in der App und tippen Sie darauf, um die Fotoaufnahme aus der Ferne zu steuern.

Kalender:
Um eine korrekte Datumsanzeige sicherzustellen, stellen Sie zuerst das richtige Jahr, den richtigen Monat und den richtigen Tag im System des Geräts ein.

Nachrichten:
Synchronisiert Benachrichtigungen vom Mobiltelefon und zeigt die 8 neuesten gespeicherten Mitteilungen an.
(Hinweis: Aktivieren Sie den entsprechenden Benachrichtigungsschalter in der Da Fit.)

Spiele:
Speziell für Kinder entwickelt: Es enthält Spiele wie „Whack-a-Mole", „2048", „Finde die Unterschiede", „Temple Run", „Mathe-Professor", „Zoo Keeper", „Alien Invasion" und „Drachen fangen" und eignet sich ideal für gelegentliche Unterhaltung von Kindern sowie für die Eltern-Kind-Interaktion.

Musikplayer:
Nach der Verbindung mit der Da Fit kann die Uhr die Musikwiedergabe auf dem Telefon steuern (Wiedergabe/Pause, vorheriger/nächster Titel) sowie die Lautstärke anpassen.

Telefonanrufe:
Sie können Anrufe tätigen und empfangen, Anrufprotokolle anzeigen und Kontakte gleichzeitig in der Da Fit hinzufügen. Bei Verwendung der Telefonfunktion muss die Verbindung zwischen Uhr und Telefon stabil bleiben.

Einstellungen:
Helligkeitsanpassung, Energiesparmodus, Nicht-stören-Modus, Datum und Uhrzeit, Bildschirm-Timeout, Sprache, Design, Anrufschalter, Medienton-Schalter, Rücksetzung der Anruffunktion sowie weitere Funktionen sind vom Benutzer frei konfigurierbar.

Taschenlampe:
Schnell zugängliche Taschenlampe. Tippen Sie, um sie zu aktivieren und die Umgebung zu beleuchten; tippen Sie erneut, um sie zu deaktivieren. Bietet jederzeit sofortige Beleuchtung bei Bedarf.

Mediensteuerung (Audio):
Ein/Aus: Musik abspielen, TikTok durchsuchen, Videos und Filme ansehen sowie den Ton der Uhr steuern, jedoch nicht den des Telefons.
(Hauptsächlich zur Steuerung von Audios von Drittanbieter-Anwendungen.)

**4 Weitere Funktionen: Uhr suchen, 12-/24-Stunden-Zeitsystem, Online-Zifferblätter übertragen / benutzerdefinierte Zifferblätter übertragen, Einheiten-Einstellung, Sitzendenerinnerung, Batterie-Warnung bei niedrigem Stand, Energiesparmodus.**

**5 Aufladen**

01. Platzieren Sie die Uhr auf dem Ladegerät, sodass die Ladekontakte auf der Rückseite der Uhr vollständig mit den Metallkontakten des Ladegeräts übereinstimmen.
02. Verbinden Sie das Ladekabel mit einem Standard-USB-Ladegerät, das aus einem regulären Vertriebskanal stammt und eine Ausgangsspannung von 5V sowie einen Ausgangsstrom von 0,5A oder mehr hat.
03. Wenn sich die Uhr nach längerer Lagerung nicht einschalten lässt, stellen Sie sicher, dass die Kontaktstellen auf der Rückseite der Uhr und am Ladeadapter trocken, sauber und frei von Schmutz oder Fremdkörpern sind, bevor Sie den Ladevorgang starten.

**6 Garantieservice**

01 Bei normalem Gebrauch dieses Produkts gilt: Wenn Qualitätsprobleme aufgrund von Herstellung, Materialien oder Design auftreten, wird die Hauptplatine innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kostenlos repariert oder ersetzt, und der Akku sowie das Ladegerät haben eine Garantie von sechs Monaten.
02 Keine kostenlose Garantie wird für Ausfälle gewährt, die durch persönliche Gründe des Benutzers verursacht wurden, wie folgt:
A. Schäden, die durch unbefugtes Zerlegen, Modifizieren der Uhr usw. verursacht wurden.
B. Schäden, die durch versehentliches Herunterfallen während der Nutzung entstehen.
C. Jegliche vom Menschen verursachten Schäden oder Fehler Dritter, unsachgemäße Nutzung (z. B. Eindringen von Wasser in das Gerät, Risse durch äußere Krafteinwirkung, Kratzer und Schäden an Peripheriekomponenten usw.) sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
03 Bei Inanspruchnahme der kostenlosen Garantie müssen Sie eine Garantiekarte mit Kaufdatum sowie Stempel des Kauforts vorlegen.
04 Alle Funktionen des Produkts basieren auf dem physischen Gerät.

**Hinweise:**
**1. Um die Wasserdichtigkeit des Produkts zu gewährleisten, zerlegen Sie das Gehäuse der Uhr bitte nicht ohne Genehmigung und tauchen Sie sie nicht in heißes Wasser, heißen Tee oder andere ätzende Flüssigkeiten.**
**2. Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien. Bitte entsorgen Sie das Produkt beim Recycling ausschließlich an einer dafür vorgesehenen Batterie-Sammelstelle.**

**Français**

# KD11A Montre connectée Manuel d'utilisation

Scannez le code QR avec votre téléphone pour télécharger l'application.
Veuillez lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.

| | |
|---|---|
| MODÈLE: | KD11A |
| TYPE D'APPAREIL: | Montre connectée TFT |
| ÉCRAN: | 1,85 pouce |
| DÉVERROUILLAGE: | Déverrouillage par écran tactile |
| CAPTEURS: | DA267+VC30F-SG |
| INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: | IP68 |
| SYSTÈMES COMPATIBLES: | Android 5.0 ou supérieur / iOS 9.0 ou supérieur |

**1 Connexion**

1.01 Ouvrez l'application Da Fit et cliquez sur « Ajouter un appareil » sur la page des appareils. Ajoutez l'appareil via la recherche Bluetooth et suivez les instructions à l'écran.
1.02 Connexion de la fonction d'appel Bluetooth
Après que la montre est appairée avec l'application avec succès, une fenêtre contextuelle s'affiche pour demander si vous souhaitez vous connecter à « KD11A ». Cliquez pour autoriser l'appairage. Ce n'est qu'après un appairage réussi que la fonction d'appel pourra être utilisée.
(Remarque : si vous n'autorisez pas l'appairage, la fonction d'appel ne sera pas disponible. Vous devrez rechercher « KD11A » dans les paramètres Bluetooth du téléphone et lancer l'appairage. La fonction d'appel ne pourra être utilisée normalement qu'une fois l'appairage réussi.)

Remarque:
1. Veuillez ne pas effectuer l'appairage directement depuis la liste Bluetooth du système du téléphone afin d'éviter que l'application Da Fit ne puisse pas se connecter à la montre.
2. Veuillez autoriser l'application Da Fit à accéder aux autorisations de votre téléphone (telles que la « localisation », le « téléphone », la « caméra », etc.) afin de garantir la réussite de l'appairage.

**2 Opération**

**Glisser vers le haut — Centre d'activité**



**Balayer vers le bas — Centre de contrôle**

**Balayer vers la gauche/droite — Changer le cadran de la montre**

Fonctions des boutons :
Appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez une fois sur le bouton pour accéder à la liste des menus, puis appuyez de nouveau pour revenir à l'interface de la fonction précédente.

**3 Fonctions**

Activité:
enregistrement détaillé des pas et des kilomètres. Des analyses et des données plus détaillées peuvent être consultées dans l'application Da Fit.

Sommeil:
vous pouvez enregistrer la durée totale de votre sommeil de la nuit précédente ainsi que la durée du sommeil profond et du sommeil léger. Des analyses et des données plus détaillées peuvent être consultées dans l'application Da Fit.

Fréquence cardiaque:
mesure de la valeur actuelle du rythme cardiaque, et vous pouvez activer la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 dans l'application Da Fit. Des analyses et des données plus détaillées peuvent être consultées dans l'application Da Fit. (Les valeurs sont données à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisées comme preuve médicale.)

Date et heure:
permet de configurer manuellement la date et l'heure du système de l'appareil, et prend en charge les formats 12 heures et 24 heures.

Calculatrice:
prend en charge des fonctions de calcul simples et peut effectuer des opérations de base telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Alarme:
vous pouvez ajouter jusqu'à 8 alarmes et définir l'heure de rappel. Le rappel de l'alarme se fera par vibration et l'allumage de l'écran.

Minuteur:
vous pouvez régler vous-même la durée du chronométrage, par exemple 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc.

Chronomètre:
prend en charge l'enregistrement de 8 temps intermédiaires (temps de passage).

Déclencheur photo:
après connexion à l'application Da Fit, ouvrez la fonction de contrôle photo dans l'application et cliquez pour contrôler à distance la prise de photos.

Calendrier:
pour garantir un affichage correct de la date, veuillez d'abord régler correctement l'année, le mois et le jour dans le système de l'appareil.

Messages:
synchronisation des notifications du téléphone mobile et affichage des 8 dernières notifications enregistrées.
(Remarque : activez le bouton de notification correspondant dans l'application Da Fit.)

Jeux:
spécialement conçus pour les enfants, ils incluent des jeux tels que Whack-a-Mole, 2048, Trouver les différences, Temple Run, Professeur de mathématiques, Gardien du zoo, Invasion extraterrestre et Capture du dragon, offrant une expérience idéale de divertissement occasionnel pour les enfants et d'interaction parent-enfant.

Lecteur:
après connexion à l'application Da Fit, la montre peut contrôler la fonction de musique sur le téléphone (lecture/pause, morceau précédent/suivant) ainsi que le réglage du volume.

Appels téléphoniques:
vous pouvez passer et recevoir des appels, consulter l'historique des appels et ajouter des contacts simultanément dans l'application Da Fit. Lors de l'utilisation de la fonction téléphone, il est nécessaire de maintenir une connexion stable entre la montre et le téléphone.

Paramètres:
réglage de la luminosité, mode économie d'énergie, mode ne pas déranger, date et heure, extinction automatique de l'écran, langue, thème, activation/désactivation des appels, activation/désactivation du son multimédia, réinitialisation des appels et autres fonctions entièrement configurables par l'utilisateur.

Lampe torche:
lampe de poche à accès rapide, touchez pour l'activer et éclairer l'environnement ; touchez à nouveau pour la désactiver. Fournit un éclairage instantané à tout moment en cas de besoin.

Voix multimédia:
Marche/arrêt : permet de gérer le son des contenus multimédias tels que la musique, la navigation sur TikTok, les vidéos et les films, directement depuis la montre (et non depuis le téléphone). (Principalement pour contrôler le son des applications tierces.)

**4 Autres fonctions: recherche de la montre, système horaire 12/24 h, envoi de cadrans en ligne/personnalisation de cadrans, réglage des unités, rappel de sédentarité, rappel de batterie faible, mode économie d'énergie.**

**5 Charge / Recharge**

01. Placez la montre sur la tête de charge de manière à ce que les contacts de charge situés à l'arrière de la montre s'alignent parfaitement avec les contacts métalliques de la tête de charge.
02. Connectez le câble de charge à un chargeur USB standard acheté auprès d'un canal de distribution fiable, avec une tension de sortie de 5V et un courant de sortie de 0,5A ou plus.
03. Si la montre ne s'allume pas après une longue période de stockage, assurez-vous que les points de contact à l'arrière de la montre et l'adaptateur de charge sont secs, propres et exempts de poussière ou de débris avant de procéder à la charge.

**6 Service de garantie**

01 Lorsque ce produit est utilisé normalement, en cas de problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux ou la conception, la carte mère est garantie gratuitement pendant un an à compter de la date d'achat, et la batterie ainsi que le chargeur sont garantis pendant six mois.
02 La garantie gratuite ne s'applique pas aux pannes causées par des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :
A. Panne causée par un démontage non autorisé, une modification de la montre, etc.
B. Panne causée par une chute accidentelle lors de l'utilisation.
C. Tout dommage d'origine humaine ou dû à un tiers, mauvaise utilisation (par exemple infiltration d'eau dans l'appareil, fissures dues à des chocs externes, rayures et dommages des composants périphériques, etc.) n'est pas couvert par la garantie.
03 Lors de la demande de garantie gratuite, vous devez fournir une carte de garantie indiquant la date d'achat ainsi que le cachet du lieu d'achat.
04 Toutes les fonctions du produit sont basées sur l'appareil physique.

**Conseils utiles :**
**1. Afin de garantir les performances d'étanchéité du produit, veuillez ne pas démonter le boîtier de la montre sans autorisation et ne pas l'immerger dans de l'eau chaude, du thé chaud ou tout autre liquide corrosif.**
**2. Ce produit contient des batteries au lithium. Lors du recyclage du produit, veuillez impérativement le déposer dans un point de collecte et de recyclage des batteries prévu à cet effet.**

**Español**

# KD11A Reloj inteligente Manual de usuario



Escanee el código QR con su teléfono para descargar la aplicación.
Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.

| | |
|---|---|
| MODELO: | KD11A |
| TIPO DE DISPOSITIVO: | Reloj inteligente TFT |
| PANTALLA: | 1,85 pulgadas |
| DESBLOQUEO: | Desbloqueo por pantalla táctil |
| SENSORES: | DA267+VC30F-SG |
| CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: | IP68 |
| SISTEMAS COMPATIBLES: | Android 5.0 o superior / iOS 9.0 o superior |

**1 Conexión**

1.01 Abra Da Fit y haga clic en "Añadir dispositivo" en la página del dispositivo. Añada el dispositivo mediante la búsqueda por Bluetooth y siga las instrucciones en pantalla.
1.02 Conexión de la función de llamadas por Bluetooth
Después de que el reloj se haya emparejado correctamente con la aplicación Da Fit, aparecerá una ventana emergente que le preguntará si desea emparejar con "KD11A". Haga clic en "Permitir emparejamiento". Solo después de que el emparejamiento sea exitoso se podrá utilizar la función de teléfono.

(Nota: Si no hace clic en permitir el emparejamiento, la función de teléfono no estará disponible. Debe buscar "KD11A" en el Bluetooth del sistema del teléfono móvil y hacer clic para emparejar. Solo después de que el emparejamiento sea exitoso la función de teléfono podrá utilizarse normalmente.)



Aviso:
1. No emparejar directamente desde la lista de Bluetooth del sistema del teléfono móvil para evitar que la aplicación Da Fit no pueda conectarse al reloj.
2. Permita que la aplicación Da Fit obtenga permisos de "ubicación", "teléfono", "cámara" y otros en su teléfono para garantizar un emparejamiento exitoso.

**2 Operación**



**Deslizar hacia arriba — Centro de actividad**



**Deslizar hacia abajo — Centro de control**



**Deslizar a la izquierda/derecha — Cambiar esfera del reloj**

Funciones del botón:
Mantenga pulsado el botón para encender/apagar. Pulse el botón una vez para entrar en la lista de menús, y púlselo de nuevo para volver a la interfaz de la función anterior.

**3 Funciones**



Actividad:
Registro detallado de pasos y kilómetros. Se pueden consultar análisis e informes de datos más detallados en la aplicación Da Fit.

Sueño:
puede registrar el tiempo total de sueño de la noche anterior, así como la duración del sueño profundo y del sueño ligero. Se pueden consultar análisis e informes de datos más detallados en la aplicación Da Fit.

Frecuencia cardíaca:
mide el valor actual de la frecuencia cardíaca, y puede activar la monitorización de la frecuencia cardíaca durante 24 horas en la aplicación Da Fit. Se pueden consultar análisis e informes de datos más detallados en la aplicación Da Fit. (Los valores son solo de referencia y no pueden utilizarse como evidencia médica.)

Fecha y hora:
permite la configuración manual de la fecha y hora del sistema del dispositivo, y admite formatos de hora de 12 y 24 horas.



Calculadora:
admite funciones de cálculo simples y puede realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división.

Alarma:
puede configurar hasta 8 alarmas y establecer la hora de recordatorio. La alarma se notificará mediante vibración y encenderá la pantalla.

Temporizador:
puede configurar el tiempo de cuenta regresiva de forma personalizada, como 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, etc.

Cronómetro:
admite el registro de hasta 8 tiempos parciales.



Disparador (cámara):
Después de conectarse a la aplicación Da Fit, abra el control de cámara en la aplicación y haga clic para controlar de forma remota la toma de fotos.

Calendario:
Para garantizar una visualización correcta de la fecha, primero configure el año, mes y día correctos en el sistema del dispositivo.

Mensajes:
sincroniza las notificaciones del teléfono móvil y muestra los últimos 8 mensajes almacenados.
(Nota: active el interruptor de notificaciones correspondiente en la aplicación Da Fit.)

Juegos:
Diseñado especialmente para niños, incluye juegos como "Whack-a-Mole", "2048", "Encuentra las diferencias", "Temple Run", "Profesor de matemáticas", "Zoo Keeper", "Invasión alienígena" y "Caza dragones", lo que lo hace ideal para el entretenimiento casual infantil y la interacción entre padres e hijos.



Reproductor:
Después de conectarse