



- c. Lukk batteridekselet og trykk ned for å låse batterirommet.




5. Dataoverføring

- a. Start enheten for å sette den i oppstartstilstand.
- b. Koble enheten til PC-en din via en USB-Type-C-kabel.
- c. Tilgang til data lagret på enheten fra en PC.
- d. USB-Type-C-kabelen kobler enheten til en strømkilde og støtter lading.



6. APP-tilkobling

- a. Start enheten for å sette den i oppstartstilstand.
- b. Slå på WiFi-hotspotet på enheten din.
- c. Søk etter navnet på enhetens WiFi-hotspot på mobiltelefonen din og koble til.
- d. Du kan starte TargetIR-appen på mobiltelefonen din for å få en sanntidsvisning av enheten, kontrollere og få tilgang til enheten.



Skann QR-koden nedenfor for å installere TargetIR-appen.



7. Flere funksjoner

Skann QR-koden for detaljerte bruksanvisninger.



- !** Unngå å rette maskinen mot høye varmekilder (som solen, lasere, sveiseapparater osv.) for å forhindre skade på maskinen.


1. Produktintroduktion

KODIAK 3.0- serien (TK3.0) värmebildande monokulärkikare är designad för både dag- och nattjakt och har en AMOLED-skärm på 2560 x 2560 för en uppslukande tittarupplevelse. Utrustad med den senaste intelligenta Hyper Light-algoritmen och en integrerad laseravståndsmätare levererar systemet utmärkt bildkvalitet och noggrann måldetektering även i ogynnsamma väderförhållanden som dimma, rök och regn, samt vid hinder i tät djungel . Dess användarvänliga design och lösning med avtagbart batteri gör den till en idealisk följeslagare för att ta itu med utomhusutmaningar.

2. Packlista

Innehåller: 1 enhet, 2 batterier, 1 datakabel, 1 5V 2A-adapter, 4 adapterkontakt, 1 universalduk för linser, 1 handledsrem, 1 universal axelrem, 1 bärväska, 1 säkerhetsinformationshäfte, 1 snabbstartsguide och 1 garantikort.

3. Utseende




Serienummer	Enhetsnamn	Fungera
1	Objektivlinsmodul	Fokusera infrarött ljus för att avbilda detektorn
2	lasermodul	Används för laseravståndstagning
3	Uppåtknapp	Live-flöde: • Kort tryck: Ta ett foto • Långt tryck: Spela in video Menygränssnitt: • Kort tryck: Växla alternativ uppåt/vänster (enkelt tryck) • Långt tryck: Växla alternativ uppåt/vänster (kontinuerligt)
4	Menyknapp	Live-flöde: • Kort tryck: Öppna snabbmenyn • Långt tryck: Gå in i huvudmenyn Menygränssnitt: • Kort tryck: Bekräfta • Långt tryck: Spara inställningar, återgå till föregående sida

5	Nedåtknapp	Live-flöde: • Kort tryck: Aktivera mätning av en enda distans • Långt tryck: Aktivera kontinuerlig avståndsmätning Menygränssnitt: • Kort tryck: Växla alternativ nedåt/höger (enkelt tryck) • Långt tryck: Växla alternativ nedåt/höger (kontinuerligt)
6	Menyknapp + Uppåtknapp	Live-flöde: • Kort tryck/lång tryckning: Växla mellan pseudofärg och pseudofärg
7	Menyknapp + Nedåtknapp	Live-flöde: • Kort tryck/lång tryckning: Växla mellan elektroniska störningsnivåer
8	Uppåtknapp + Nedåtknapp	Live-flöde: • Kort tryck/lång tryckning: Kompensation
9	Fokuseringsrulle	Rotera för att justera fokus
10	Justering av siktavstånd	Vrid okularet för att justera dioptrien så att den passar det mänskliga ögat och uppnå en tydlig synvinkel
11	Strömbrytare	I avstängt tillstånd: • Långt tryck: Slå på Med enheten påslagen, på valfri skärm: • Långt tryck: Stäng av när nedräkningen är klar • Nedräkning för avstängning: Tryck på valfri knapp för att avbryta avstängningen Med enheten påslagen, här är livesändningen: • Kort tryck: Skärmen av När enheten är påslagen, i menygränssnittet: • Kort tryck: Stäng menyn
12	Triangulär kontakt	Anslutande stativ
13	mikrofon	inspelning
14	Batterifack	Installera batteriet
15	Datagränssnitt	Laddning och dataöverföring
16	okular	Observera bilden
17	armband	Anslut armband


4. Installera batteriet

- Tryck batteriluckans knapp uppåt för att öppna batterifacket.
- Sätt i batteriet enligt dess positiva och negativa poler.
- Stäng batteriluckan och tryck nedåt för att låsa batterifacket.




5. Dataöverföring

- Starta enheten för att försätta den i påslaget tillstånd.
- Anslut enheten till din dator via en USB-typ-C-kabel.
- Åtkomst till data som lagras på enheten från en dator.
- USB-Type-C-kabeln ansluter enheten till en strömkälla och stöder laddning.



6. APP-anslutning

- Starta enheten för att försätta den i påslaget tillstånd.
- Slå på WiFi-hotspotten på din enhet.
- Sök efter enhetens WiFi-hotspot-namn på din mobiltelefon och anslut.
- Du kan starta TargetIR-appen på din mobiltelefon för att få en realtidsvy av enheten, styra och komma åt den.



Skanna QR-koden nedan för att installera TargetIR-appen.



7. Ytterligare funktioner

Skanna QR-koden för detaljerade bruksanvisningar.



! Undvik att rikta maskinen mot höga värmekällor (som solen, lasrar, svetsmaskiner etc.) för att förhindra skador på maskinen.


1. Produktintroduktion

KODIAK 3.0- serien (TK3.0) termografiske monokulærer er designet til både dag- og natjagt og har en 2560 x 2560 AMOLED-skærm, der giver en fordybende oplevelse. Systemet er udstyret med den nyeste Hyper Light intelligente algoritme og en integreret laserafstandsmåler og leverer fremragende billedkvalitet og præcis måldetektion, selv under ugunstige vejrforhold som tåge, røg og regn, samt når man står over for tætte jungleforhindringer. Det brugervenlige design og den aftagelige batteriløsning gør den til en ideel ledsager til udendørs udfordringer.

2. Pakkeliste

Indeholder: 1 enhed, 2 batterier, 1 datakabel, 1 5V 2A adapter, 4 adapterstik, 1 universal brilleklud, 1 håndledsrem, 1 universal skulderrem, 1 bæretaske, 1 sikkerhedsinformationshæfte, 1 hurtigstartguide og 1 garantikort.

3. Udseende




Serienummer	Enhedsnavn	Fungere
1	Objektivlinsemodul	Fokusering af infrarødt lys for at afbilde detektoren
2	lasermodul	Bruges til laserafstandsmåling
3	Op-tast	Live-feed: • Kort tryk: Tag et billede • Langt tryk: Optag video Menu-grænseflade: • Kort tryk: Skift mellem muligheder op/venstre (enkelt tryk) • Langt tryk: Skift mellem muligheder op/venstre (kontinuerligt)
4	Menu-tast	Live-feed: • Kort tryk: Åbn genvejsmenuen • Langt tryk: Gå ind i hovedmenuen Menu-grænseflade: • Kort tryk: Bekræft • Langt tryk: Gem indstillinger, gå tilbage til forrige side

5	Ned-tast	Live-feed: • Kort tryk: Aktiver måling af enkelt afstand • Langt tryk: Aktiver kontinuerlig afstandsmåling Menugrænseflade: • Kort tryk: Skift mellem indstillinger ned/højre (enkelt tryk) • Langt tryk: Skift mellem indstillinger ned/højre (kontinuerligt)
6	Menu-tast + Op -tast	Live-feed: • Kort tryk/langt tryk: Skift mellem pseudofarve og pseudofarve
7	Menu-tast + Ned-tast	Live-feed: • Kort tryk/langt tryk: Skift mellem elektroniske forstørrelsesniveauer
8	Op-tast + Ned-tast	Live-feed: • Kort tryk/langt tryk: Kompensation
9	Fokuseringsrulle	Drej for at justere fokus
10	Justering af synsafstand	Drej okularet for at justere dioptrien, så den passer til det menneskelige øje, og opnå en klar synseffekt
11	Tænd/sluk-knap	I slukket tilstand: • Langt tryk: Tænd Med enheden tændt, på en hvilken som helst skærm: • Langt tryk: Sluk, når nedtællingen er færdig. • Nedtælling til nedlukning: Tryk på en vilkårlig tast for at annullere nedlukningen. Når enheden er tændt, er her live-feedet: • Kort tryk: Sluk skærm Når enheden er tændt, skal du i menugrænsefladen gøre følgende: • Kort tryk: Afslut menu
12	Trekantet stik	Tilslutning af stativ
13	mikrofon	indspilning
14	Batterirum	Installer batteri
15	Datagrænseflade	Opladning og dataoverførsel
16	okular	Observer billedet
17	armbånd	Connect-armbånd


4. Installer batteri

- Tryk batteridækslets knap opad for at åbne batterirummet.
- Isæt batteriet i henhold til dets positive og negative poler.
- Luk batteridækslet , og tryk ned for at låse batterirummet.




5. Dataoverførsel

- Start enheden for at sætte den i tændt tilstand.
- Tilslut enheden til din pc via et USB-Type-C-kabel.
- Adgang til data gemt på enheden fra en pc.
- USB-Type-C-kablet forbinder enheden til en strømkilde og understøtter opladning.




6. APP-forbindelse

- Start enheden for at sætte den i tændt tilstand.
- Tænd WiFi-hotspottet på din enhed.
- Søg efter enhedens WiFi-hotspotnavn på din mobiltelefon, og opret forbindelse.
- Du kan starte TargetIR-appen på din mobiltelefon for at få et overblik over enheden i realtid, styre og få adgang til den.



Scan QR-koden nedenfor for at installere TargetIR-appen.



7. Yderligere funktioner

Scan QR-koden for at få detaljerede brugsanvisninger.



- !** Undgå at rette maskinen mod høje varmekilder (såsom solen, lasere, svejsemaskiner osv.) for at forhindre skade på maskinen.


1. Termékbemutató

A KODIAK 3.0 sorozatú (TK3.0) hőkamerás monokulár nappali és éjszakai vadászatra egyaránt alkalmas, 2560 x 2560-as AMOLED kijelzővel a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A legújabb Hyper Light intelligens algoritmussal és integrált lézeres távolságmérővel felszerelt rendszer kiváló képminőséget és pontos célpontészlelést biztosít még kedvezőtlen időjárási körülmények között, például ködben, füstben és esőben, valamint sűrű dzsungelben található akadályok esetén is. Felhasználóbarát kialakításának és cserélhető akkumulátorának köszönhetően ideális társ a kültéri kihívások leküzdéséhez.

2. Csomaglista

Tartalma: 1 eszköz, 2 elem, 1 adatkábel, 1 5V 2A adapter, 4 adapterdugó, 1 univerzális lencsetisztító kendő, 1 csuklópánt, 1 univerzális vállpánt, 1 hordtáska, 1 biztonsági tájékoztató füzet, 1 gyors üzembe helyezési útmutató és 1 garanciajegy.

3. Megjelenés




Sorozatszám	Eszköz neve	Funkció
1	Objektív modul	Az infravörös fény fókuszálása a detektor képének leképezéséhez
2	Lézermodul	Lézeres távolságmérésre használják
3	Fel billentyű	Élő közvetítés: - Röviden megnyomva: Fénykép készítése - Hosszan megnyomva: Videó rögzítése Menü felület: - Röviden megnyomva: Opciók fel/balra váltása (egyetlen megnyomás) - Hosszan megnyomva: Opciók fel/balra váltása (folyamatosan)

4	Menü gomb	Élő közvetítés: • Röviden megnyomva: Belépés a helyi menübe • Hosszan megnyomva: Belépés a főmenübe Menü felület: • Röviden megnyomva: Megerősítés • Hosszan megnyomva: Beállítások mentése, visszatérés az előző oldalra
5	Le billentyű	Élő közvetítés: • Egyszeri távolságmérés aktiválása • Hosszan megnyomva: Folyamatos távolságmérés bekapcsolása Menüfelület: • Röviden megnyomva: Opciók le/jobbra váltása (egyetlen megnyomás) • Hosszan megnyomva: Opciók le/jobbra váltása (folyamatosan)
6	Menü gomb + Fel billentyű	Élő közvetítés: • Röviden/hosszan megnyomva: Váltás ál-szín és ál-szín között
7	Menü gomb + Le billentyű	Élő közvetítés: • Röviden/hosszan megnyomva: Váltás az elektronikus nagyítási szintek között
8	Fel billentyű + Le billentyű	Élő közvetítés: • Rövid/hosszú megnyomás: Kompenzáció
9	Fókuszáló görgő	Forgassa el a fókusz beállításához
10	Távolságállítás megtekintése	Forgassa el a szemlencsét, hogy a dioptria az emberi szemnek megfelelően legyen beállítva, és tiszta látómezőt érjen el
11	Bekapcsológomb	Kikapcsolt állapotban: • Hosszan megnyomva: Bekapcsolás Bekapcsolt eszközzel, bármelyik képernyőn: • Hosszan megnyomva: Kikapcsolás, amikor a visszaszámlálás befejeződött. • Kikapcsolás visszaszámlálása: Nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsolás megszakításához. Bekapcsolt készülék mellett az élő közvetítés a következő: • Röviden megnyomva: Képernyő kikapcsolása Amikor a készülék be van kapcsolva, a menüfelületen: • Röviden megnyomva: Kilépés a menüből
12	Háromszög alakú csatlakozó	Állvány csatlakoztatása
13	mikrofon	felvétel
14	Elemtartó rekesz	Az akkumulátor behelyezése
15	Adatinterfész	Töltés és adatátvitel
16	szemlencse	Figyeld meg a képet
17	csuklópánt	Connect csuklópánt


4. Az akkumulátor behelyezése

- Nyomja felfelé az elemtartó rekesz gombját az elemtartó kinyitásához.
- Helyezze be az elemet a pozitív és negatív pólusoknak megfelelően.
- Zárja le az elemtartó rekeszt, és nyomja lefelé a retesz rögzítéséhez.




5. Adatátvitel

- Indítsa el a készüléket a bekapcsolt állapotba helyezéshez.
- Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez USB-C típusú kábellel.
- Az eszközön tárolt adatok elérése számítógépről.
- Az USB-C kábellel a készüléket áramforráshoz csatlakoztathatja, és töltésre is alkalmas.



6. APP-kapcsolat

- Indítsa el a készüléket a bekapcsolt állapotba helyezéshez.
- Kapcsolja be a WiFi hotspotot az eszközén.
- Keresd meg a készülék WiFi hotspotjának nevét a mobiltelefonodon, és csatlakozz hozzá.
- Elindíthatja a TargetIR alkalmazást mobiltelefonján, hogy valós időben megtekinthesse az eszközt, vezérelhesse és hozzáférhessen hozzá.



Za namestitev aplikacije TargetIR preberite spodnjo kodo QR.



7. További műveletek

A részletes használati útmutató megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot.



- !** Kerülje a gépet magas hőforrások (például nap, lézer, hegesztőgépek stb.) felé irányítását, hogy megelőzze a gép megsérülését.


1. Tuotteen esittely

KODIAK 3.0 -sarjan (TK3.0) lämpökamera on suunniteltu sekä päivä- että yömetssätykseen. Siinä on 2560 x 2560 AMOLED-näyttö mukaansatempaavan katselukokemuksen takaamiseksi. Uusimmalla Hyper Light -älyalgoritmeilla ja integroidulla laseretäisyysmittarilla varustettu järjestelmä tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja tarkan kohteen tunnistuksen jopa vaikeissa sääolosuhteissa, kuten sumussa, savussa ja sateessa, sekä tiheän viidakon esteiden edessä. Sen käyttäjäystävällinen muotoilu ja irrotettava akku tekevät siitä ihanteellisen kumppanin ulkoilmahaasteisiin.

2. Pakkauslista

Sisältää: 1 laitteen, 2 paristoa, 1 datakaapelin, 1 5 V 2 A -sovitimen, 4 sovitinpistokkeen, 1 yleiskäyttöisen linssinpuhdistusliinan, 1 rannehihnan, 1 yleiskäyttöisen olkahihnan, 1 kantolaukun, 1 turvallisuustietovihkon, 1 pikaoppaan ja 1 takuukortin.

3. Ulkonäkö




Sarjanumero	Laitteen nimi	Toiminto
1	Objektiivimoduuli	Infrapunavalon fokusointi ilmaisimen kuvaamiseksi
2	lasermoduuli	Käytetään laseretäisyysmittauksiin
3	Ylös-näppäin	Live-syöte: • Lyhyt painallus: Ota kuva • Pitkä painallus: Tallenna video Valikkokäyttöliittymä: • Lyhyt painallus: Vaihda vaihtoehtoja ylös/vasemmalle (yksi painallus) • Pitkä painallus: Vaihda vaihtoehtoja ylös/vasemmalle (jatkuvasti)
4	Valikkopainike	Live-syöte: • Lyhyt painallus: Siirry pikavalikkoon • Pitkä painallus: Siirry päävalikkoon Valikkokäyttöliittymä: • Lyhyt painallus: Vahvista • Pitkä painallus: Tallenna asetukset, palaa edelliselle sivulle

5	Alas-näppäin	Live-syöte: • Lyhyt painallus: Aktivoi yksittäisen etäisyysmittauksen • Pitkä painallus: Jatkuvan etäisyysmittauksen aktivointi Valikkokäyttöliittymä: • Lyhyt painallus: Vaihda vaihtoehtoja alas/oikealle (yksi painallus) • Pitkä painallus: Vaihda vaihtoehtoja alas/oikealle (jatkuvasti)
6	Valikkonäppäin + Ylös- näppäin	Live-syöte: • Lyhyt painallus/pitkä painallus: Vaihda pseudovärin ja pseudovärin välillä
7	Valikkonäppäin + Alas-näppäin	Live-syöte: • Lyhyt/pitkä painallus: Vaihda elektronisten suurennustasojen välillä
8	Ylös-näppäin + Alas-näppäin	Live-syöte: • Lyhyt/pitkä painallus: Kompensointi
9	Tarkennusrulla	Käännä säätääksesi tarkennusta
10	Näkymän etäisyyden säätö	Kierrä okulaaria säätääksesi sen dioptriaa ihmissilmän mukaan ja saavuttaaksesi selkeän katselukokemuksen
11	Virtapainike	Virta katkaistuna: • Pitkä painallus: Virta päälle Laitteen ollessa päällä, millä tahansa näytöllä: • Pitkä painallus: Sammuta laite, kun lähtölaskenta on päättynyt • Sammutuslaskuri: Peruuta sammutus painamalla mitä tahansa näppäintä Laitteen ollessa päällä, tässä on reaaliaikainen kuva: • Lyhyt painallus: Näyttö pois päältä Kun laite on päällä, valikkokäyttöliittymässä: • Lyhyt painallus: Poistu valikosta
12	Kolmioliitin	Kolmijalan liittäminen
13	mikrofoni	äänitys
14	Paristolokero	Asenna akku
15	Tietoliitäntä	Lataus ja tiedonsiirto
16	okulaari	Tarkkaile kuvaa
17	ranneke	Yhdistä ranneke


4. Asenna akku

- Avaa paristolokero painamalla paristolokeron painiketta ylöspäin.
- Aseta paristo paikalleen positiivisten ja negatiivisten napojen mukaisesti.
- Sulje paristolokeron kansi ja paina sitä alas lukitaksesi paristolokeron.




5. Tiedonsiirto

- Käynnistä laite asettaaksesi sen virta päälle -tilaan.
- Liitä laite tietokoneeseen USB-Type-C-kaapelilla.
- Laitteeseen tallennettujen tietojen käyttö tietokoneelta.
- USB-C-kaapeli yhdistää laitteen virtalähteeseen ja tukee latausta.




6. APP-yhteys

- Käynnistä laite asettaaksesi sen virta päälle -tilaan.
- Ota WiFi-hotspot käyttöön laitteellasi.
- Etsi laitteen WiFi-hotspotin nimi matkapuhelimestasi ja muodosta yhteys.
- Voit käynnistää TargetIR-sovelluksen matkapuhelimellasi saadaksesi reaaliaikaisen näkymän laitteeseen, hallitaksesi ja käyttääksesi sitä.



Skannaa alla oleva QR-koodi asentaaksesi TargetIR-sovelluksen.



7. Lisää toimintoja

Skannaa QR-koodi saadaksesi yksityiskohtaiset käyttöohjeet.



! Vältä koneen suuntaamista korkean lämmön lähteisiin (kuten aurinko, laserit, hitsauskoneet jne.) estääksesi koneen vaurioitumisen.


1. Představení produktu

Termokamera řady KODIAK 3.0 (TK3.0) je určena pro denní i noční lov a je vybavena AMOLED displejem s rozlišením 2560 x 2560 pro pohlcující zážitek ze sledování. Systém je vybaven nejnovějším inteligentním algoritmem Hyper Light a integrovaným laserovým dálkoměrem a poskytuje vynikající kvalitu obrazu a přesnou detekci cílů i za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je mlha, kouř a déšť, a také při překonávání překážek v husté džungli. Díky uživatelsky přívětivému designu a vyjímatelné baterii je ideálním společníkem pro zvládání venkovních výzev.

2. seznam věcí k zabalení

Obsahuje: 1 zařízení, 2 baterie, 1 datový kabel, 1 adaptér 5V 2A, 4 zástrčku, 1 univerzální hadřík na čočky, 1 popruh na zápěstí, 1 univerzální ramenní popruh, 1 přepravní tašku, 1 bezpečnostní brožuru, 1 stručnou úvodní příručku a 1 záruční kartu.

3. Vzhled




Sériové číslo	Název zařízení	Funkce
1	Modul Objektivu	Zaostření infračerveného světla pro zobrazení detektoru
2	Laserový Modul	Používá se pro laserové měření vzdálenosti
3	Klávesa Nahoru	Živý přenos: - Krátké stisknutí: Pořízení fotografie - Dlouhé stisknutí: Nahrávání videa Rozhraní nabídky: - Krátké stisknutí: Přepínání možností nahoru/doleva (jedno stisknutí) - Dlouhé stisknutí: Přepínání možností nahoru/doleva (plynule)

4	Klávesa Menu	Živý přenos: • Krátké stisknutí: Vstup do kontextové nabídky • Dlouhé stisknutí: Vstup do hlavní nabídky Rozhraní nabídky: • Krátké stisknutí: Potvrzení • Dlouhé stisknutí: Uložení nastavení, návrat na předchozí stránku
5	Klávesa Dolů	Živý přenos: • Krátké stisknutí: Aktivace měření jedné vzdálenosti • Dlouhé stisknutí: Aktivace nepřetržitého měření vzdálenosti Rozhraní nabídky: • Krátké stisknutí: Přepínání možností dolů/doprava (jedno stisknutí) • Dlouhé stisknutí: Přepínání možností dolů/doprava (plynule)
6	Klávesa Menu + klávesa Nahoru	Živý přenos: • Krátké/dlouhé stisknutí: Přepínání mezi pseudobarevným zobrazením a pseudobarevným zobrazením
7	Klávesa Menu + Klávesa Dolů	Živý přenos: • Krátké/dlouhé stisknutí: Přepínání mezi úrovněmi elektronického zvětšení
8	Klávesa Nahoru + Klávesa Dolů	Živý přenos: • Krátké stisknutí/dlouhé stisknutí: Kompenzace
9	Zaostřovací válec	Otočením upravíte zaostření
10	Úprava Vzdálenosti Pohledu	Otáčením okuláru upravte dioptrickou korekci tak, aby odpovídala lidskému oku a dosáhla jasného obrazu
11	Tlačítko Napájení	Ve vypnutém stavu: • Dlouhé stisknutí: Zapnutí Se zapnutým zařízením, na jakékoli obrazovce: • Dlouhé stisknutí: Vypnutí po dokončení odpočítávání • Odpočet vypnutí: Stisknutím libovolné klávesy zrušíte vypnutí Se zapnutým zařízením je zde živý přenos: • Krátké stisknutí: Vypnutí obrazovky Když je zařízení zapnuté, v rozhraní nabídky: • Krátké stisknutí: Opuštění menu
12	Trojúhelníkový Konektor	Připojení stativu
13	Mikrofon	záznam
14	Příhrádka na Baterie	Instalace baterie
15	Datové Rozhraní	Nabíjení a přenos dat
16	Okulár	Pozorujte obrazy
17	Náramek	Připojte náramek

4. Instalace baterie


- Zatlačte tlačítko krytu baterie nahoru pro otevření prostoru pro baterii.

- b. Vložte baterii podle kladného a záporného pólu.
- c. Zavřete kryt baterie a zatlačte dolů pro zajištění prostoru pro baterii.




5. Přenos dat

- a. Spusťte zařízení, aby se zapnulo.
- b. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB-Type-C.
- c. Přístup k datům uloženým v zařízení z počítače.
- d. Kabel USB-Type-C připojuje zařízení ke zdroji napájení a podporuje nabíjení.



6. Připojení k aplikaci

- a. Spusťte zařízení, aby se zapnulo.
- b. Zapněte na svém zařízení hotspot WiFi.
- c. Vyhledejte v mobilním telefonu název WiFi hotspotu zařízení a připojte se.
- d. Aplikaci TargetIR si můžete spustit na svém mobilním telefonu a získat tak přehled o zařízení v reálném čase, ovládat ho a přistupovat k němu.



Naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte TargetIR APP.



7. Další funkce

Naskenujte QR kód pro podrobné pokyny k použití.



! Vyhněte se namíření stroje na zdroje vysoké teploty (jako je slunce, lasery, svářečky apod.), abyste předešli poškození stroje.


1. Predstavenie produktu

Termovízny monokulárny ďalekohľad série KODIAK 3.0 (TK3.0) je určený na denné aj nočné lovenie a je vybavený AMOLED displejom s rozlíšením 2560 x 2560 pre pohlcujúci zážitok zo sledovania. Systém je vybavený najnovším inteligentným algoritmom Hyper Light a integrovaným laserovým diaľkomerom a poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu a presnú detekciu cieľa aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako je hmla, dym a dážď, ako aj pri prekážkach v hustej džungli. Jeho užívateľsky prívetivý dizajn a vyberateľná batéria z neho robia ideálneho spoločníka pri zvládaní vonkajších výziev.

2. Zoznam na balenie

Obsahuje: 1 zariadenie, 2 batérie, 1 dátový kábel, 1 adaptér 5V 2A, 4 adaptér, 1 univerzálnu handričku na šošovky, 1 remienok na zápästie, 1 univerzálny popruh na rameno, 1 prenosnú tašku, 1 brožúru s bezpečnostnými informáciami, 1 stručnú úvodnú príručku a 1 záručný list.

3. Vzhľad



Sériové číslo	Názov zariadenia	Funkcia
1	Modul objektívu	Zaostrenie infračerveného svetla na zobrazenie detektora
2	Laserový Modul	Používa sa na laserové meranie vzdialenosti
3	Kláves Hore	Živý prenos: - Krátke stlačenie: Nasnímanie fotografie - Dlhé stlačenie: Nahrávanie videa Rozhranie ponuky: - Krátke stlačenie: Prepínanie možností hore/doľava (jedno stlačenie) - Dlhé stlačenie: Prepínanie možností hore/doľava (plynule)


4	Kláves Menu	Živý prenos: • Krátke stlačenie: Vstup do kontextovej ponuky • Dlhé stlačenie: Vstup do hlavnej ponuky Rozhranie ponuky: • Krátke stlačenie: Potvrdiť • Dlhé stlačenie: Uloženie nastavení, návrat na predchádzajúcu stránku
5	Kláves nadol	Živý prenos: • Krátke stlačenie: Aktivácia merania jednej vzdialenosti • Dlhé stlačenie: Aktivácia nepretržitého merania vzdialenosti Rozhranie ponuky: • Krátke stlačenie: Prepínanie možností nadol/doprava (jedno stlačenie) • Dlhé stlačenie: Prepínanie možností nadol/doprava (plynule)
6	Kláves Menu + Kláves Hore	Živý prenos: • Krátke stlačenie/dlhé stlačenie: Prepínanie medzi pseudo-farbou a pseudo-farbou
7	Kláves Menu + Kláves nadol	Živý prenos: • Krátke stlačenie/dlhé stlačenie: Prepínanie medzi úrovňami elektronického zväčšenia
8	Kláves Hore + Kláves nadol	Živý prenos: • Krátke stlačenie/dlhé stlačenie: Kompenzácia
9	Zaostrovaný valec	Otočením upravíte zaostrenie
10	Nastavenie vzdialenosti pohľadu	Otočením okuláru upravte jeho dioptrickú korekciu tak, aby vyhovovala ľudskému oku a dosiahla jasný obraz.
11	Tlačidlo napájania	Vo vypnutom stave: • Dlhé stlačenie: Zapnutie Keď je zariadenie zapnuté, na ľubovoľnej obrazovke: • Dlhé stlačenie: Vypnutie po dokončení odpočítavania • Odpočítavanie do vypnutia: Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte vypnutie Keď je zariadenie zapnuté, tu je živý prenos: • Krátke stlačenie: Vypnutie obrazovky Keď je zariadenie zapnuté, v rozhraní ponuky: • Krátke stlačenie: Opustenie menu
12	Trojuholníkový konektor	Pripojenie statívu
13	mikrofón	nahrávanie
14	Priestor na batériu	Vložte batériu
15	Dátové rozhranie	Nabíjanie a prenos dát
16	okulár	Pozorujte obrázky
17	náramok	Pripojte náramok

4. Vložte batériu

- Zatlačte tlačidlo krytu batérie smerom nahor, aby ste otvorili priehradku


na batériu.

- b. Vložte batériu podľa kladného a záporného pólu.
- c. Zatvorte kryt batérie a zatlačte ho smerom nadol, aby ste priehradku na batériu uzamkli.




5. Prenos údajov

- a. Spustíte zariadenie, aby sa uviedlo do zapnutého stavu.
- b. Pripojíte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB-Type-C.
- c. Prístup k údajom uloženým v zariadení z počítača.
- d. Kábel USB-Type-C pripája zariadenie k zdroju napájania a podporuje nabíjanie.



6. Pripojenie aplikácie

- a. Spustíte zariadenie, aby sa uviedlo do zapnutého stavu.
- b. Zapnete na svojom zariadení WiFi hotspot.
- c. Vyhľadajte v mobilnom telefóne názov WiFi hotspotu zariadenia a pripojte sa.
- d. Aplikáciu TargetIR si môžete spustiť na svojom mobilnom telefóne a získať tak prehľad o zariadení v reálnom čase, ovládať ho a pristupovať k nemu.



Za namestitev TargetIR APP preberite spodnjo kodo QR.



7. Ďalšie funkcie

Naskenujte QR kód pre podrobné pokyny.



! Vyhnite sa namiereniu stroja na zdroje vysokej teploty (ako sú slnko, lasery, zväračky atď.), aby ste zabránili poškodeniu stroja.


1. Introdução do Produto

O monóculo termográfico da série KODIAK 3.0 (TK3.0) foi projetado para caça diurna e noturna, apresentando um visor AMOLED de 2560 x 2560 para uma experiência de visualização imersiva. Equipado com o mais recente algoritmo inteligente Hyper Light e um telêmetro a laser integrado, o sistema oferece excelente qualidade de imagem e detecção precisa de alvos mesmo em condições climáticas adversas, como neblina, fumaça e chuva, bem como em meio a obstáculos em selvas densas. Seu design intuitivo e a bateria removível o tornam o companheiro ideal para enfrentar desafios ao ar livre.

2. lista de embalagem

Inclui: 1 dispositivo, 2 baterias, 1 cabo de dados, 1 adaptador de 5V 2A, 4 adaptador de tomada, 1 pano de limpeza universal para lentes, 1 alça de pulso, 1 alça de ombro universal, 1 bolsa de transporte, 1 livreto de informações de segurança, 1 guia de início rápido e 1 cartão de garantia.

3. Aparência




Número de série	Nome do dispositivo	Função
1	Módulo da lente objetiva	Focalizar a luz infravermelha para gerar a imagem do detector
2	módulo laser	Utilizado para medição de distância a laser
3	Tecla para cima	Transmissão ao vivo: • Atalho: Tirar uma foto • Pressione e segure: Gravar vídeo Interface do menu: • Pressionamento curto: Alterna as opções para cima/esquerda (um único toque) • Pressione e segure: Alterna as opções para cima/esquerda (continuamente)

4	Botão de menu	Transmissão ao vivo: • Pressione rapidamente: Acesse o menu de atalhos • Pressione e segure: Entrar no menu principal Interface do menu: • Pressione rapidamente: Confirmar • Pressione e segure: Salvar configurações, retornar à página anterior
5	Tecla para baixo	Transmissão ao vivo: • Pressione rapidamente: Ativa a medição de distância única • Pressione e segure: Ativa a medição contínua de distância. Interface de menu • Pressionamento curto: Alterna as opções para baixo/ direita (um único toque) • Pressione e segure: Alterna as opções para baixo/ direita (continuamente)
6	Botão de menu + Tecla para cima	Transmissão ao vivo: • Pressionar rapidamente/pressionar e segurar: Alterna entre pseudocor e pseudocor
7	Botão de menu + Tecla para baixo	Transmissão ao vivo: • Pressione rapidamente/pressione e segure: Alterna entre os níveis de ampliação eletrônica
8	Tecla para cima + Tecla para baixo	Transmissão ao vivo: • Pressionamento curto/Pressionamento longo: Compensação
9	rolo de foco	Gire para ajustar o foco
10	Ajuste da distância de visualização	Gire a ocular para ajustar a dioptria de acordo com a visão do olho humano e obter uma visualização nítida
11	Botão liga/desliga	Com a energia desligada: • Pressione e segure: Ligar Com o dispositivo ligado, em qualquer tela: • Pressione e segure: Desliga o aparelho quando a contagem regressiva terminar • Contagem regressiva para desligamento: Pressione qualquer tecla para cancelar o desligamento Com o dispositivo ligado, aqui está a transmissão ao vivo: • Pressione rapidamente: Desligar a tela Quando o dispositivo é ligado, na interface do menu: • Pressione rapidamente: Sair do menu
12	Conector triangular	Tripé de conexão
13	microfone	gravação
14	Compartimento da bateria	Instalar bateria
15	Interface de dados	Carregamento e transmissão de dados
16	ocular	Observe a imagem
17	pulseira	Pulseira Connect


4. Instalar bateria

- Empurre o botão da tampa da bateria para cima para abrir o compartimento da bateria.
- Insira a bateria observando os terminais positivo e negativo.
- Feche a tampa da bateria e pressione para baixo para travar o compartimento da bateria.




5. Transmissão de dados

- Ligue o dispositivo para colocá-lo no estado ligado.
- Conecte o dispositivo ao seu PC através de um cabo USB-Type-C.
- Acessar dados armazenados no dispositivo a partir de um PC.
- O cabo USB-Type-C conecta o dispositivo a uma fonte de energia e permite o carregamento.



6. Conexão do aplicativo

- Ligue o dispositivo para colocá-lo no estado ligado.
- Ative o ponto de acesso Wi-Fi no seu dispositivo.
- Procure o nome do ponto de acesso Wi-Fi do dispositivo no seu celular e conecte-se.
- Você pode iniciar o aplicativo TargetIR em seu celular para obter uma visualização em tempo real do dispositivo, controlá-lo e acessá-lo.



Escaneie o código QR abaixo para instalar o aplicativo TargetIR.



7. Mais operações

Escanear o código QR para obter instruções detalhadas de operação.



! Evite expor a máquina a fontes de calor intenso (como: sol, laser, máquina de solda, etc.), para evitar danos ao equipamento.

Special statement: the version of the guide will be updated after the technical improvement of the product.

